ARGUS 145 Handbuch

Version: 1.80 / DT

© by intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH D-58507 Lüdenscheid, Germany, 2008

Alle Rechte, auch der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden.

All rights are reserved. No one is permitted to reproduce or duplicate, in any form, the whole or part of this document without intec's permission.

Version: 1.80 / DT

2 Sicherheitshinweise 11 3 Technische Daten 12 4 Kurzanleitung Bedienung 13 5 Menühierarchie 17 6 Einschaltverhalten 27 7 Anschlussart einstellen 33 7.1 RC-Prüfung 34 8 Anschluss-Modus einstellen 36 8.1 Betrieb am Sp-/Uk0 - Anschluss 36 8.1.1 TE-Simulations-Modus 36 8.1.2 NT-Simulations-Modus 36 8.1.2 NT-Simulations-Modus 36 8.2.1 Sprachverbindung bei Festverbindungen 37 8.2.1 Sprachverbindung bei Festverbindungen 38 8.2.3 Loopbox bei Festverbindungen 38 8.2.4 Zeitmessungen bei Festverbindungen 39 8.2.5 Monitor 40 9 Betrieb am a/b-Anschluss 43 9.1.1 Verbindung 44 9.2 a/b-Monitoring 44 9.2 a/b-Monitoring 45 10.1 ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL 50 10.1.4 Artaceroute-Test 62 10.1.5 HTTP-Download <th>1</th> <th>Einleitung</th> <th>7</th>	1	Einleitung	7
3 Technische Daten 12 4 Kurzanleitung Bedienung 13 5 Menühierarchie 17 6 Einschaltverhalten 27 7 Anschlussart einstellen 33 7.1 RC-Prüfung 34 8 Anschluss-Modus einstellen 36 8.1 Betrieb am So-/Uk0 - Anschluss 36 8.1.1 TE-Simulations-Modus (optional) 36 8.2 Festverbindung am ISDN-Anschluss 37 8.2.1 Sprachverbindung bei Festverbindungen 37 8.2.2 BERT bei Festverbindungen 38 8.2.3 Loopbox bei Festverbindungen 39 8.2.4 Zeitmessungen bei Festverbindungen 39 8.2.5 Monitor 40 9 Betrieb am a/b-Anschluss 43 9.1 ARGUS als a/b-Endgerät 43 9.1.1 Verbindung 44 9.2 a/b-Monitoring 46 10 Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss 47 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 56 10.1.3 IP-Ping 57 10.1.4 Traceroute-Test 52	2	Sicherheitshinweise	11
4 Kurzanleitung Bedienung 13 5 Menühierarchie 17 6 Einschaltverhalten 27 7 Anschlussart einstellen 33 7.1 RC-Prüfung 34 8 Anschluss-Modus einstellen 36 8.1 Betrieb am S ₀ -/UK0 - Anschluss 36 8.1.1 TE-Simulations-Modus 36 8.1.2 NT-Simulations-Modus (optional) 36 8.2 Festverbindung m ISDN-Anschluss 37 8.2.1 Sprachverbindung bei Festverbindungen 37 8.2.2 BERT bei Festverbindungen 38 8.2.3 Loopbox bei Festverbindungen 38 8.2.4 Zeitmessungen bei Festverbindungen 39 8.2.5 Monitor 40 9 Betrieb am a/b-Anschluss 43 9.1.1 Verbindung 44 9.2 a/b-Monitoring 44 9.2 a/b-Monitoring 44 9.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 56 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 57 10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung 56 10.1.3 IP-Ping 57 10.1.4 Traceroute-Test 62	3	Technische Daten	12
5 Menühierarchie 17 6 Einschaltverhalten 27 7 Anschlussart einstellen 33 7.1 RC-Prüfung 34 8 Anschluss-Modus einstellen 36 8.1 Betrieb am S ₀ -/Uk0 - Anschluss 36 8.1.1 TE-Simulations-Modus 36 8.1.2 NT-Simulations-Modus 36 8.1.2 NT-Simulations-Modus 36 8.1.2 NT-Simulations-Modus 36 8.2.1 Sprachverbindung bei Festverbindungen 37 8.2.1 Sprachverbindung bei Festverbindungen 38 8.2.3 Loopbox bei Festverbindungen 38 8.2.4 Zeitmessungen bei Festverbindungen 39 8.2.5 Monitor 40 9 Betrieb am a/b-Anschluss 43 9.1 Nerbindung 44 9.2 a/b-Monitoring 44 9.2 a/b-Monitoring 44 9.1 Aresthuss-Modus ARGUS-ADSL 55 10.1.1 Arbau der ADSL-Verbindung 56 10.1.2 Abbau der A	4	Kurzanleitung Bedienung	13
6 Einschaltverhalten 27 7 Anschlussart einstellen 33 7.1 RC-Prüfung 34 8 Anschluss-Modus einstellen 36 8.1 Betrieb am S ₀ -/Uk0 - Anschluss 36 8.1.1 TE-Simulations-Modus (optional) 36 8.1.2 NT-Simulations-Modus (optional) 36 8.2.1 Sprachverbindung am ISDN-Anschluss 37 8.2.1 Sprachverbindung bei Festverbindungen 37 8.2.3 Loopbox bei Festverbindungen 39 8.2.4 Zeitmessungen bei Festverbindungen 39 8.2.5 Monitor 40 9 Betrieb am a/b-Anschluss 43 9.1 ARGUS als a/b-Endgerät 43 9.1.1 Verbindung 44 9.2 a/b-Monitoring 46 10 Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2, ADSL2+ Anschluss 47 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 56 10.1.2 Abau der ADSL-Verbindung 56 10.1.3 IP-Ping 57 10.1.4 Traceroute-Test 62 <	5	Menühierarchie	17
7 Anschlussart einstellen 33 7.1 RC-Prüfung 34 8 Anschluss-Modus einstellen 36 8.1 Betrieb am S ₀ -/Uk0 - Anschluss 36 8.1.1 TE-Simulations-Modus (optional) 36 8.1.2 NT-Simulations-Modus (optional) 36 8.2 Festverbindung am ISDN-Anschluss 37 8.2.1 Sprachverbindung bei Festverbindungen 37 8.2.3 Loopbox bei Festverbindungen 38 8.2.4 Zeitmessungen bei Festverbindungen 39 8.2.5 Monitor 40 9 Betrieb am a/b-Anschluss 43 9.1 ARGUS als a/b-Endgerät 43 9.1.1 Verbindung 44 9.2 a/b-Monitoring 46 10 Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss 47 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 56 10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung 56 10.1.3 IP-Ping 57 10.1.4 Araceroute-Test 62 10.1.5 HTTP-Download 65	6	Einschaltverhalten	27
8 Anschluss-Modus einstellen 36 8.1 Betrieb am S ₀ -/Uk0 - Anschluss 36 8.1.1 TE-Simulations-Modus (optional) 36 8.1.2 NT-Simulations-Modus (optional) 36 8.2 Festverbindung am ISDN-Anschluss 37 8.2.1 Sprachverbindung bei Festverbindungen 37 8.2.3 Loopbox bei Festverbindungen 38 8.2.4 Zeitmessungen bei Festverbindungen 39 8.2.5 Monitor 40 9 Betrieb am a/b-Anschluss 43 9.1 ARGUS als a/b-Endgerät 43 9.1.1 Verbindung 44 9.2 a/b-Monitoring 44 9.2 a/b-Monitoring 46 10 Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss 47 10.1 ArGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL 50 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 56 10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung 56 10.1.3 IP-Ping 57 10.1.4 Traceroute-Test 62 10.1.5 HTTP-Download 65 </td <td>7 7.1</td> <td>Anschlussart einstellen RC-Prüfung</td> <td> 33 34</td>	7 7.1	Anschlussart einstellen RC-Prüfung	33 34
8.2 Festverbindung am ISDN-Anschluss 37 8.2.1 Sprachverbindung bei Festverbindungen 37 8.2.2 BERT bei Festverbindungen 38 8.2.3 Loopbox bei Festverbindungen 39 8.2.4 Zeitmessungen bei Festverbindungen 39 8.2.4 Zeitmessungen bei Festverbindungen 39 8.2.5 Monitor 40 9 Betrieb am a/b-Anschluss 43 9.1 ARGUS als a/b-Endgerät 43 9.1.1 Verbindung 44 9.2 a/b-Monitoring 44 9.2 a/b-Monitoring 44 9.2 a/b-Monitoring 47 10 Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss 47 10.1 ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL 50 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 51 10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung 51 10.1.3 IP-Ping 57 10.1.4 Traceroute-Test 62 10.1.5 HTP-Download 65 10.1.6 FTP-Download 62 10.1.7 </td <td>8 8.1</td> <td>Anschluss-Modus einstellen Betrieb am S₀-/Uk0 - Anschluss 8.1.1 TE-Simulations-Modus 8.1.2 NT-Simulations-Modus (optional)</td> <td> 36 36 36</td>	8 8.1	Anschluss-Modus einstellen Betrieb am S ₀ -/Uk0 - Anschluss 8.1.1 TE-Simulations-Modus 8.1.2 NT-Simulations-Modus (optional)	 36 36 36
8.2.1 Sprachverbindung bei Festverbindungen 37 8.2.2 BERT bei Festverbindungen 38 8.2.3 Loopbox bei Festverbindung 39 8.2.4 Zeitmessungen bei Festverbindungen 39 8.2.5 Monitor 40 9 Betrieb am a/b-Anschluss 43 9.1 ARGUS als a/b-Endgerät 43 9.2 a/b-Monitoring 44 9.2 a/b-Monitoring 44 9.2 a/b-Monitoring 44 9.1 T Verbindung 44 9.2 a/b-Monitoring 44 9.1 ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL 50 10 Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss 47 10.1 ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL 50 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 51 10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung 51 10.1.3 IP-Ping 57 10.1.4 Traceroute-Test 62 10.1.5 HTTP-Download 65 10.1.6 FTP-Download 69 10.1.7 FTP-Upload 72 10.1.8 VPI/VCI Scan 75 10.1.9 ATM-OAM-Ping 77 10.1.10 ATM-BERT (optional) 79 10.111 IPTV (optional) 81	8.2	Festverbindung am ISDN-Anschluss	37
8.2.3 Loopbox bei Festverbindung 36 8.2.4 Zeitmessungen bei Festverbindungen 36 8.2.5 Monitor 40 9 Betrieb am a/b-Anschluss 43 9.1 ARGUS als a/b-Endgerät 43 9.1 Verbindung 44 9.2 a/b-Monitoring 44 9.2 a/b-Monitoring 46 10 Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss 47 10.1 ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL 50 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 51 10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung 56 10.1.3 IP-Ping 57 10.1.4 Traceroute-Test 62 10.1.5 HTTP-Download 65 10.1.6 FTP-Download 69 10.1.7 FTP-Upload 72 10.1.8 VPI/VCI Scan 75 10.1.9 ATM-OAM-Ping 77 10.1.10 ATM-BERT (optional) 79 10.1 11 IPTV (optional) 81		8.2.1 Sprachverbindung bei Festverbindungen	37
8.2.4 Zeitmessungen bei Festverbindungen 39 8.2.5 Monitor 40 9 Betrieb am a/b-Anschluss 43 9.1 ARGUS als a/b-Endgerät 43 9.1 Verbindung 44 9.2 a/b-Monitoring 46 10 Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss 47 10.1 ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL 50 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 51 10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung 56 10.1.3 IP-Ping 57 10.1.4 Traceroute-Test 62 10.1.5 HTTP-Download 65 10.1.6 FTP-Upload 72 10.1.8 VPI/VCI Scan 75 10.1.9 ATM-OAM-Ping 77 10.1.10 ATM-BERT (optional) 79 10.1 11 IPTV (optional) 81		8.2.3 Loopbox bei Festverbindung	39
8.2.5 Monitor 40 9 Betrieb am a/b-Anschluss 43 9.1 ARGUS als a/b-Endgerät 43 9.1.1 Verbindung 44 9.2 a/b-Monitoring 46 10 Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss 47 10.1 ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL 50 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 51 10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung 56 10.1.3 IP-Ping 57 10.1.4 Traceroute-Test 62 10.1.5 HTTP-Download 65 10.1.6 FTP-Download 69 10.1.7 FTP-Upload 72 10.1.8 VPI/VCI Scan 75 10.1.9 ATM-OAM-Ping 77 10.1.10 ATM-BERT (optional) 79 10.111 IPTV (optional) 81		8.2.4 Zeitmessungen bei Festverbindungen	39
9 Betrieb am a/b-Anschluss 43 9.1 ARGUS als a/b-Endgerät 43 9.1.1 Verbindung 44 9.2 a/b-Monitoring 46 10 Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss 47 10.1 ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL 50 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 51 10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung 56 10.1.3 IP-Ping 57 10.1.4 Traceroute-Test 62 10.1.5 HTTP-Download 65 10.1.6 FTP-Download 69 10.1.7 FTP-Upload 72 10.1.8 VPI/VCI Scan 75 10.1.9 ATM-OAM-Ping 77 10.1.10 ATM-BERT (optional) 79 10.1 11 IPTV (optional) 81		8.2.5 Monitor	40
10 Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss 47 10.1 ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL 50 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 51 10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung 56 10.1.3 IP-Ping 57 10.1.4 Traceroute-Test 62 10.1.5 HTTP-Download 65 10.1.6 FTP-Download 69 10.1.7 FTP-Upload 72 10.1.8 VPI/VCI Scan 75 10.1.9 ATM-OAM-Ping 77 10.1.10 ATM-BERT (optional) 79 10.1.11 IPTV (optional) 81			
10 10.1 ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL 50 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 51 10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung 56 10.1.3 IP-Ping 57 10.1.4 Traceroute-Test 62 10.1.5 HTTP-Download 65 10.1.6 FTP-Download 69 10.1.7 FTP-Upload 72 10.1.8 VPI/VCI Scan 75 10.1.9 ATM-OAM-Ping 77 10.1.10 ATM-BERT (optional) 79 10.1.11 IPTV (optional) 81	9 9.1 9.2	Betrieb am a/b-Anschluss ARGUS als a/b-Endgerät 9.1.1 Verbindung a/b-Monitoring	 43 43 44 46
10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 51 10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung 56 10.1.3 IP-Ping 57 10.1.4 Traceroute-Test 62 10.1.5 HTTP-Download 65 10.1.6 FTP-Download 69 10.1.7 FTP-Upload 72 10.1.8 VPI/VCI Scan 75 10.1.9 ATM-OAM-Ping 77 10.1.10 ATM-BERT (optional) 79 10.1.11 IPTV (optional) 81	9 9.1 9.2 10	Betrieb am a/b-Anschluss ARGUS als a/b-Endgerät 9.1.1 Verbindung a/b-Monitoring	43 43 44 46
10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung 56 10.1.3 IP-Ping 57 10.1.4 Traceroute-Test 62 10.1.5 HTTP-Download 65 10.1.6 FTP-Download 69 10.1.7 FTP-Upload 72 10.1.8 VPI/VCI Scan 75 10.1.9 ATM-OAM-Ping 77 10.1.10 ATM-BERT (optional) 79 10.1.11 IPTV (optional) 81	9 9.1 9.2 10 10.1	Betrieb am a/b-Anschluss ARGUS als a/b-Endgerät 9.1.1 Verbindung a/b-Monitoring Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL	43 43 44 46 47 50
10.1.3 IP-Ping 57 10.1.4 Traceroute-Test 62 10.1.5 HTTP-Download 65 10.1.6 FTP-Download 69 10.1.7 FTP-Upload 72 10.1.8 VPI/VCI Scan 75 10.1.9 ATM-OAM-Ping 77 10.1.10 ATM-BERT (optional) 79 10.1.11 IPTV (optional) 81	9 9.1 9.2 10 10.1	Betrieb am a/b-Anschluss ARGUS als a/b-Endgerät 9.1.1 Verbindung a/b-Monitoring Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss-Modus ARGUS-ADSL 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung	43 43 44 46 47 50 51
10.1.4 Traceroute-rest 62 10.1.5 HTTP-Download 65 10.1.6 FTP-Download 69 10.1.7 FTP-Upload 72 10.1.8 VPI/VCI Scan 75 10.1.9 ATM-OAM-Ping 77 10.1.10 ATM-BERT (optional) 79 10.1.11 IPTV (optional) 81	9 9.1 9.2 10 10.1	Betrieb am a/b-Anschluss ARGUS als a/b-Endgerät 9.1.1 Verbindung a/b-Monitoring Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung	43 43 44 46 47 50 51 56
10.1.6 FTP-Download	9 9.1 9.2 10 10.1	Betrieb am a/b-Anschluss ARGUS als a/b-Endgerät 9.1.1 Verbindung a/b-Monitoring Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung 10.1.3 IP-Ping 10.1.4 Tracereute Test	43 43 44 46 46 50 51 56 57
10.1.7 FTP-Upload	9 9.1 9.2 10 10.1	Betrieb am a/b-Anschluss ARGUS als a/b-Endgerät 9.1.1 Verbindung a/b-Monitoring Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung 10.1.3 IP-Ping 10.1.4 Traceroute-Test 10.1.5 HTTP-Download	43 44 46 46 47 50 51 56 57 62 62
10.1.8 VPI/VCI Scan	9 9.1 9.2 10 10.1	Betrieb am a/b-Anschluss ARGUS als a/b-Endgerät 9.1.1 Verbindung a/b-Monitoring Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung 10.1.3 IP-Ping 10.1.4 Traceroute-Test 10.1.5 HTTP-Download 10.1.6 FTP-Download	 43 44 46 46 50 51 56 57 62 65 69
10.1.9 ATM-OAM-Ping	9 9.1 9.2 10 10.1	Betrieb am a/b-Anschluss ARGUS als a/b-Endgerät 9.1.1 Verbindung a/b-Monitoring Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung 10.1.3 IP-Ping 10.1.4 Traceroute-Test 10.1.5 HTTP-Download 10.1.6 FTP-Download 10.1.7 FTP-Upload	 43 44 46 46 50 51 56 57 62 65 69 72
10 1 11 IPTV (optional)	9 9.1 9.2 10 10.1	Betrieb am a/b-Anschluss ARGUS als a/b-Endgerät 9.1.1 Verbindung a/b-Monitoring Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung 10.1.3 IP-Ping 10.1.4 Traceroute-Test 10.1.5 HTTP-Download 10.1.7 FTP-Upload 10.1.8 VPI/VCI Scan	43 44 44 46 47 50 51 56 57 62 65 69 72 75
	9 9.1 9.2 10 10.1	Betrieb am a/b-Anschluss ARGUS als a/b-Endgerät 9.1.1 Verbindung a/b-Monitoring Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung 10.1.3 IP-Ping 10.1.4 Traceroute-Test 10.1.5 HTTP-Download 10.1.7 FTP-Upload 10.1.8 VPI/VCI Scan 10.1.9 ATM-OAM-Ping 10.1 10 ATM-BERT (optional)	43 44 46 50 51 56 57 62 65 62 65 62 72 75 77 77
10.1.12 IPTV Scan (optional) 84	9 9.1 9.2 10 10.1	Betrieb am a/b-Anschluss ARGUS als a/b-Endgerät 9.1.1 Verbindung a/b-Monitoring Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung 10.1.3 IP-Ping 10.1.4 Traceroute-Test 10.1.5 HTTP-Download 10.1.6 FTP-Download 10.1.7 FTP-Upload 10.1.8 VPI/VCI Scan 10.1.9 ATM-OAM-Ping 10.1.10 ATM-BERT (optional) 10.1.11 IPTV (optional)	 43 44 46 46 50 51 56 57 62 65 69 75 75 75 79 81
10.1.13 VoIP Telefonie (optional)	9 9.1 9.2 10 10.1	Betrieb am a/b-Anschluss ARGUS als a/b-Endgerät 9.1.1 Verbindung a/b-Monitoring Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung 10.1.3 IP-Ping 10.1.4 Traceroute-Test 10.1.5 HTTP-Download 10.1.7 FTP-Upload 10.1.8 VPI/VCI Scan 10.1.9 ATM-OAM-Ping 10.1.10 IPTV (optional) 10.1.12 IPTV Scan (optional)	 43 44 46 46 50 51 56 57 62 65 65 69 72 75 77 79 81 84
10.2 ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-Bridge	9 9.1 9.2 10 10.1	Betrieb am a/b-Anschluss ARGUS als a/b-Endgerät 9.1.1 Verbindung a/b-Monitoring Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung 10.1.3 IP-Ping 10.1.4 Traceroute-Test 10.1.5 HTTP-Download 10.1.7 FTP-Upload 10.1.8 VPI/VCI Scan 10.1.9 ATM-OAM-Ping 10.1.11 IPTV (optional) 10.1.12 IPTV Scan (optional) 10.1.13 VOIP Telefonie (optional)	43 44 46 46 47 50 51 56 57 62 65 65 69 72 75 77 79 81 84 84 87
10.2.1 Einstellen des Anschluss-Modus ARGUS-Bridge	9 9.1 9.2 10 10.1	Betrieb am a/b-Anschluss ARGUS als a/b-Endgerät 9.1.1 Verbindung a/b-Monitoring Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung 10.1.3 IP-Ping 10.1.4 Traceroute-Test 10.1.5 HTTP-Download 10.1.6 FTP-Download 10.1.7 FTP-Upload 10.1.8 VPI/VCI Scan 10.1.10 ATM-BERT (optional) 10.1.11 IPTV (optional) 10.1.13 VoIP Telefonie (optional) 10.1.2 IPTV Scan (optional) 10.1.3 VoIP Telefonie (optional)	43 43 44 46 46 50 51 56 57 62 65 65 69 72 75 77 79 81 84 87 91
10.3 ARGUS im Anschluss-Modus Router97	9 9.1 9.2 10 10.1	Betrieb am a/b-Anschluss ARGUS als a/b-Endgerät 9.1.1 Verbindung a/b-Monitoring Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL 10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung 10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung 10.1.3 IP-Ping 10.1.4 Traceroute-Test 10.1.5 HTTP-Download 10.1.7 FTP-Upload 10.1.8 VPI/VCI Scan 10.1.10 ATM-BERT (optional) 10.1.11 IPTV (optional) 10.1.12 IPTV Scan (optional) 10.1.13 VoIP Telefonie (optional) 10.1.2 Einstellen des Anschluss-Modus ARGUS-Bridge 10.2.1 Einstellen des Anschluss-Modus ARGUS-Bridge	43 44 46 47 46 47 47 50 51 50 57 56 57 56 57 62 57 62 57 62 57 62 57 62 57 62 57 62 57 62 57 62 57 62 57 77 75 77 75 77 79 81 84 87 91 93 93

10.4	ARGUS am Ethernet-Anschluss	. 100
11 11.1	Tests am SHDSL-Anschluss (optional) Aufbau der SHDSL-Verbindung 2-Draht	. 103 . 105
11.2	Aufbau der SHDSL-Verbindung 4-Draht	. 109
11.3	Aufbau der SHDSL-Verbindung 8-Draht	. 112
11.4	Tests im Modus STU-R - ATM (2- und 4-Draht)	. 114
11.5	Tests im Modus STU-C - ATM (2- und 4-Draht)	. 114
11.6	Tests im Modus STU-R - ATM Router (2- und 4-Draht)	. 114
11.7	Tests im Modus STU-R - ATM Bridge (2- und 4-Draht)	. 115
11.8	Abbau der SHDSL-Verbindung	. 116
12	Tests am ISDN-Anschluss	. 117
12.1	Test der Dienstmerkmale (DM)	. 118
	12.1.1 DM-Abfrage beim Protokoll 1TR6	. 118
	12.1.2 DM-Abfrage bei DSS1	. 119
12.2	Dienstetest	. 123
12.3	Bitfehlerratentest	. 126
	12.3.1 BERT starten	. 128
	12.3.2 BERT speichern	. 131
	12.3.3 Anzeige der gespeicherten BERT-Ergebnisse:	. 132
	12.3.4 Bert warten	. 133
	12.3.5 B-Kanal-Loop	. 134
12.4	X.31 Test	. 135
	12.4.1 Automatischer X.31-Test	. 135
	12.4.2 Manueller X.31-Test	. 138
12.5	CF-Abfrage	. 140
12.6	CF-Aktivierung	. 142
12.7	CF-Löschen	. 143
12.8	MSN-Abfrage	. 144
12.9	Zeitmessungen	. 145
	12.9.1 Verbindungsaufbauzeit	. 145
	12.9.2 Zeitmessung: Laufzeit	. 146
	12.9.3 Zeitmessung: Interchannel delay	. 147
13	Verbindung	. 148
13.1	Aufbau einer ISDN-Verbindung	. 148
	13.1.1 Einzelwahl (Gehender Ruf)	. 149
	13.1.2 Blockwahl (Gehender Ruf)	. 151
	13.1.3 Kommender Ruf (ISDN)	. 152
	13.1.4 Wahlwiederholung	. 153
13.2	Abbau einer ISDN-Verbindung	. 154
13.3	Test von Leistungsmerkmalen über Keypad	. 155
14	Test-Manager	. 157
14.1	Mehrere Tests gleichzeitig starten	. 157
14.2	Zwischen den Tests umschalten	. 160
14.3	Alle Tests beenden	. 160

15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5	Testergebnisse Automatischen Testlauf starten Gespeicherte Testergebnisse anzeigen Ergebnis eines Tests an den PC senden Ergebnis eines Tests löschen Ergebnisse aller Tests an den PC senden	161 163 166 167 167 168
16 16.1 16.2 16.3 16.4	Pegelmessung am S ₀ -Anschluss Pegelmessung am Uk0-Anschluss 16.2.1 Messung der Speisespannung am Uk0-Anschluss (optional) 16.2.2 Messung bei Belastung des Uk0 Pegelmessung am a/b-Anschluss Pegelmessung am ADSL-Anschluss	169 169 171 171 171 172 173
17	L1-Status am S0-Anschluss	174
18 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9	Einstellungen PC/Trace Einstellung des Profils Einstellungen: ISDN Einstellungen: BERT Einstellungen: Analog Einstellungen: X.31-Profil (optional) Einstellungen: Gerät Abspeichern von Rufnummern Rücksetzen	175 175 176 193 197 197 201 204 206 207
19	Akku - Pflege	213
20	Firmware-Update	215
21 A) B) C) D) E) F) G) H) I) J) K) L)	Anhang Abkürzungen ADSL Vendor identification numbers CAUSE-Meldungen im Protokoll DSS1 CAUSE-Meldungen im Protokoll 1TR6 ARGUS Fehlermeldungen Fehlermeldung: ADSL-Verbindung Fehlermeldung: PPP-Verbindung Fehlermeldung: Download-Test Allgemeine Fehlermeldungen ARGUS Meldungen bei Script Fehlern ARGUS Meldungen bei Routing-Regeln Software Lizenzen	217 217 218 221 223 225 225 228 229 233 233 234
N <i>A</i> \	Index	235

1 Einleitung

ARGUS 145 bietet in Vollausstattung umfangreiche Testfunktionen für SHDSL (2-Draht und 4-Draht), ADSL, ADSL2 und ADSL2+ sowie für Analog-, U_{k0} - und S_0 -Anschlüsse. Das Grundgerät beinhaltet ADSL2+ / ADSL2 / ADSL Testfunktionen, weitere Schnittstellen sind optional (Lieferumfang s. beiliegendes Datenblatt).

Zur Überprüfung von Internetverbindungen ist ARGUS 145 mit IP-Ping- und Traceroute-Funktionen (HTTP-, FTP-Download und FTP-Upload) ausgerüstet. Zusätzlich bietet ARGUS 145 einen Router-Ersatzmode mit DHCP-Unterstützung (Client und Server) und einen Ethernet Through-Mode, so dass Datenpakete mit Internetprovidern ausgetauscht werden können, um die Übertragungsqualität von Internetverbindungen festzustellen. Es steht eine 10/100BaseT Ethernet-Schnittstelle zur Verfügung.

Zum Testen höherer Schichten und zur Bewertung von Sprach- und Videodaten stehen optional eine VoIP-Simulation sowie eine IPTV-Analysefunktion zur Verfügung.

ARGUS 145 ist gleichzeitig ein vollwertiger ISDN-Tester inklusive D-Kanal-Monitor. Bei 2-Draht-Schnittstellen ermöglicht er hochohmiges Monitoring mit Spannungsmessung (mit automatischer Überprüfung auf Fremdspannung).

Zusätzlich prüft ARGUS 145 den Widerstand (Schleife) und die Kapazität (offen) der spannungsfreien Zweidrahtleitung.

Die integrierte USB-Schnittstelle des ARGUS 145 ermöglicht eine schnelle Datenübertragung zwischen ARGUS und PC bzw. Notebook - zum Beispiel beim Download der gespeicherten Messdaten.

Wichtige ARGUS Funktionen im Überblick:

Ermittlung der ADSL Verbindungsparameter

Anzeige der wichtigsten Upstream/Downstream Parameter der Verbindung:

- maximale ATM Bitraten
- fast oder interleaved ATM Bitrate
- Signalrauschabstand
- Ausgangsleistung
- Leitungsdämpfungdämpfung
- Relative Kapazität

usw.

Anzeige der ATM-Zellen und Bitfehlerstatistiken Upstream / Downstream

- Cyclic Redundancy Check (CRC)
- Forward Error Correction (FEC)
- Header Error Checksum (HEC)
- Fast / interleaved Bitfehler
- Fast / interleaved gestörte Sekunden

usw.

- Anzeige des Chipherstellers des ATU-C

ATM-Tests

- VPI/VCI Scan
- ATM-Ping
- ATM-Statistiken
- ATM-BERT (optional)

IP-Funktionen

- IP-Ping-Test
- Traceroute-Funktion
- Download-Tests (HTTP und FTP)
- FTP-Upload-Test

VoIP-Endgeräte-Simulation (optional)

IP-Video-Tests (optional)

- Broadcast TV (IPTV)
- Video on Demand (VoD)
- TV-Scan
- MDI-Analyse
- Online-Trace

Ethernet-Funktionen

R/C-Prüfung der Zweidrahtleitung

Messung des Schleifenwiderstandes und der Kapazität der offenen Leitung

SHDSL-Funktionen (optional)

- Anzeige aller wichtigen SHDSL-Verbindungsparameter
- Anzeige Fehlerzähler
- Unterstützung aller "ATM-/IP-Funktionen"

ISDN-Funktionen (optional):

- Protokollerkennung und B-Kanal-Test

Nach Auswahl der Betriebsart erkennt ARGUS automatisch das vom Testanschluss verwendete Protokoll und testet die Verfügbarkeit der B-Kanäle.

- Telefoniefunktion

Kann vom Testanschluss aus eine Sprechverbindung zu beliebigen Gegenstellen aufgebaut werden bzw. kann dieser Anschluss angerufen werden?

- Automatischer Dienstetest

Sind Verbindungen mit den wichtigsten Diensten, wie z. B. ISDN Fernsprechen, Fax Gruppe 4 oder Datenübertragung 64 kbit/s etc. am Testanschluss möglich?

- Bit Error Rate Tests (BERT) mit Auswertung gemäß G.821

Durchführung eines Bitfehlerratentest im erweiterten Selbstanruf, gegen eine Loopbox oder im end-to-end Betrieb. ARGUS übernimmt bedarfsweise selbst die Loopboxfunktion.

- Automatischer Test der Dienstmerkmale

ARGUS überprüft automatisch die von der Vermittlung bereitgestellten Dienstmerkmale.

- Test von Festverbindungen mit BERT und Sprache

- Automatische Erkennung der MSN am Testanschluss

- Automatischer und manueller X.31 Test

- D-Kanal-Monitoring an der S₀-Schnittstelle

Es werden sämtliche D-Kanal-Signale erfasst und an die serielle Schnittstelle ausgegeben. ARGUS beeinflusst beim passiven Monitoring die Schicht 1 nicht.

- Test der Schicht 1 und der Busspeisung

Messung und Bewertung der Phantomspannung und der ISDN-Signal-Sende- und Empfangspegel des NTBA bzw. der TK-Anlage.

- Test von Leistungsmerkmalen über Keypad

Manuelle Testmöglichkeit im sogenannten Keypad-Mode. Bei Netzen, die dieses Leistungsmerkmal unterstützen, kann der Anwender eine Kommandofolge absetzen und im Dialog ein Leistungsmerkmal testen.

a/b-Funktionen (optional):

- a/b-Funktionalität

CLIP und weitere Caller-ID-Services gemäß ETS 300 659/778

- Monitoring am a/b-Anschluss (hochohmiges Mithören)

- a/b-Spannungs- und Polaritätsmessung

- Anschluss-Abnahme Protokoll

Die Kopplung des ARGUS an einen PC über die USB-Schnittstelle ermöglicht u.a. die Erstellung und den Ausdruck eines ausführlichen Messprotokolls auf dem PC.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH Rahmedestr. 90 D-58507 Lüdenscheid Tel.: +49 (0) 2351 / 9070-0 Fax: +49 (0) 2351 / 9070-70 www.argus.info support@argus.info

2 Sicherheitshinweise

ARGUS darf nur mit den im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteilen betrieben werden. Der Einsatz anderer Zubehörteile kann zu Fehlmessungen bis hin zu Beschädigungen von ARGUS und den angeschlossenen Einrichtungen führen. Setzen Sie ARGUS nur nach den Angaben in dieser Bedienungsanleitung ein. Ein anderer Einsatz kann zu Personenschäden und einer Zerstörung des ARGUS führen.

- Um Stromschläge oder Schäden am ARGUS zu vermeiden, dürfen keine Spannungen über 100V angelegt werden!
- Nehmen Sie niemals Messungen bei geöffnetem Gehäuse vor!
- ARGUS ist nicht wasserdicht. Schützen Sie deshalb ARGUS vor Wassereintritt!
- Bevor Sie die Akkus ersetzen (s. Seite 16), entfernen Sie die Messleitungen und schalten Sie ARGUS aus.
- Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus beim Anschluss!
- Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, sobald ARGUS ausgeschaltet wird und nicht mehr in Gebrauch ist (z. B. nach dem Akkuladen)!

Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung

Die RoHS-Richtlinie ("Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment"), die europäische Richtlinie zur Verwendung von giftigen und umweltgefährdenden Substanzen in Elektro- und Elektronikgreäten, findet auf acht der zehn Kategorien der WEEE-Richtlinie ("Waste Electrical and Electronic Equipment") Anwendung. Die Kategorie 9 "Überwachungs- und Kontrollinstrumente" fällt demnach nicht darunter. ARGUS fällt in die Kategorie 9 und unterliegt somit nicht der RoHS-Richtlinie. Dennoch erfüllt ARGUS seit dem 01.01.2007 sämtliche Anforderungen auf freiwilliger Basis.

Nach WEEE 2002/96/EG und ElektroG kennzeichnen wir unsere Messgeräte ab Oktober 2005 mit dem nebenstehenden Symbol



D. h. ARGUS darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Bezüglich der Altgeräte-Rücknahme wenden Sie sich bitte an unseren Service.

3 Technische Daten

Abmessungen /Gewicht	Ein- / Ausgänge
Höhe 235 mm, Breite 97 mm, Tiefe 55 mm Gewicht 600 g (ohne Akkus)	 RJ-45 für ISDN-Schnittstellen RJ-45 für 2-Draht Schnittstellen RJ-45 10/100 Base-T Ethernet für Brigde-Mode und Ethernet 1 DC-Buchse für externes Netzgerät USB-B Buchse USB-Client-Interface 1 RJ-11 (serielle Schnittstelle) 2,5 mm Klinkenbuchse für Headsetanschluss
Deglemena	
25 Tasten	Temperaturbereich
LC-Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung 67mm x 40mm 128 x 64 Pixel	Betriebstemperatur: 0 °C bis +50 °C Aufbewahrungstemperatur: -15 °C bis +70 °C Luftfeuchtigkeit: bis zu 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Arbeitsspeicher RAM: 32 MByte Flash: 64 MByte	Spannungsversorgung 4 NiMH Akkus AA oder 9 V/800 mA elektronisches ARGUS-Steckernetzteil

4 Kurzanleitung Bedienung



Power-Taste



- ARGUS einschalten
- Wiedereinschalten nach power down
- Einschalten der Displaybeleuchtung
 Um Strom zu sparen erlischt die Displaybeleuchtung im Akkubetrieb automatisch nach einer im ARGUS einstellbaren Zeitspanne s. S. 205
- ARGUS ausschalten (längeres Drücken erforderlich)
 Die Akkus werden beim Ausschalten bei angeschlossenem Netzteil automatisch im ARGUS aufgeladen s. Seite 213

Bestätigungstaste



- Menü öffnen
- ARGUS springt zum nächsten Display
- Test starten
- Einstellung übernehmen

Rücksprungtaste



 ARGUS springt zum vorangegangenen Display ohne Übernahme aktueller Eingaben z. B. Änderungen der Einstellungsparameter
 Test abbrechen

Cursortasten



- Durchblättern von Displayzeilen (vertikal, senkrechte Cursortasten)
- Durchscrollen innerhalb einer Displayzeile (horizontale Cursortasten) Auswahl eines Menüs
 - Auswahl einer Funktion oder eines Tests

Telefonie



- Abheben und Auflegen
- Vereinfachte Einzelwahl: zweimal die Telefontaste drücken

Schicht 1 Messung

- S₀,U_{k0}-Anschluss: Start der Schicht 1-Messung (Pegel/Spannung)
- ADSL, SHDSL-Anschluss: Anzeige der Leitungsparameter

Ziffernblock

- Eingabe der Ziffern 0....9, Buchstaben und Sonderzeichen
- Direkter Funktionsaufruf

Softkeys



Die Bedeutung der 3 Softkeys ist abhängig von der jeweiligen Situation. Die aktuelle Bedeutung wird in der untersten invertiert dargestellten Zeile des Displays angezeigt.

Shift-Taste



Bei einigen Tests wird in der obersten Displayzeile ein S eingeblendet. An diesen Stellen sind die Softkeys doppelt belegt. Die Shift-Taste ändert die Belegung der Softkeys (s. Seite 88).

Anschlüsse oben



PWR

Anschluss für externes Steckernetzteil.

Ist das Steckernetzteil angeschlossen, schaltet ARGUS im Betrieb die Spannungsversorgung durch die Akkus ab, beim Ausschalten lädt ARGUS die Akkus automatisch auf (s. Seite 213).

SER.

Serielle Schnittstelle zum Anschluss eines PCs.

USB

USB-Schnittstelle zum Anschluss eines PCs.

Anschluss für Headset

Anschlüsse unten

LED,,Link" signalisiert die physikalische Verbindung mit einem anderen Ethernet-Port

LED,,Data" signalisiert den Datenverkehr

S0/BRI

Anschluss an den S₀-Bus

Pinbelegung 3/4/5/6

Line



Anschluss an SHDSLPinbelegung 3/6 und 4/5Anschluss an Analog und Uk0Pinbelegung 7/8Anschluss ADSLPinbelegung 7/8

LAN

Anschluss an die Netzwerkkarte des PCs über das X-gekreuzte Patchkabel (Anschluss-Modus: ARGUS-Bridge, ARGUS-Router)

Anschluss an die Ethernet-Schnittstelle des ADSL-Modems über das 1:1 Patchkabel (Anschluss: Ethernet)

Akkuwechsel

Das Akkufach für die vier Akkus befindet sich auf der Geräterückseite. Entfernen Sie den Gehäusedeckel durch Lösen der Schraube und legen Sie die Akkus entsprechend der Polungssymbole ein. Wichtige Hinweise zur Akkupflege s. Seite 213

Stromsparmodus

Im Akkubetrieb springt ARGUS nach einer einstellbaren Zeitspanne ohne Aktivität (s. Seite Seite 205) automatisch in den Stromsparmodus (power-down). ARGUS verlässt den Stromsparmodus erst nach Drücken der Power-Taste wieder.

Während eines Tests (z. B. Loopbox) oder im Trace Mode springt ARGUS nicht in den Stromsparmodus.

Alternativ ist der Betrieb über das mitgelieferte Steckernetzteil möglich. Bei Anschluss des Steckernetzteiles wird automatisch die Spannungsversorgung durch die Akkus abgeschaltet, der Stromsparmodus ist in diesem Fall nicht wirksam.









Testlauf durchgeführt werden.



PPTP	Server IP Adr.	
ATM	Standard VC	VPI/VCI
	Multicast VC	Encapsulation Verwende VC VPI/VCI Encapsulation
LAN	Auto ATM IP-Modus eigene IP Adresse IP Netzmaske Gateway IP Adresse DHCP Server	Start/End-Adresse
		Domäne
	DHCP Timeout MAC Adresse VLAN	Reservierungsdauer Verwende VLAN ID Priorität
WAN	IP-Modus eigene IP Adresse IP Netzmaske ferne IP Adresse DHCP Timeout MAC Adresse	
	VLAN	Verwende VLAN ID Priorität
Bonding	Auto IMA 1.0 IMA 1.1	
Router	NAT ein/aus	
DNS Server Daten-Log	DNS Server 1 und 2	
DHCP Vendor ID	Format ASCII-Daten HEX-Daten	
DHCP Vendor Info	Format ASCII-Daten HEX-Daten	
DHCP User Class I.	Format ASCII-Daten HEX-Daten	
DHCP Userdef.Option	Nummer Format ASCII-Daten HEX-Daten	

estparameter	IP-Ping Traceroute	IP Adresse Anzahl Pings Pause Paket Größe Fragmentierung IP Adresse Maximale Hops Probes	
	HTTP-Download	Timeout Serverprofil	Server Download-Dateiname Upload-Dateiname Upload-Dateigroesse Benutzername Passwort Anzahl Profilname
	FTTP-Download	Serverprofil	Server Download-Dateiname Upload-Dateiname Upload-Dateigroesse Benutzername Passwort Anzahl Profilname
	FTP-Upload	Serverprofil	Server Download-Dateiname Upload-Dateiname Upload-Dateigroesse Benutzername Passwort Anzahl Profilname
	VPI/VCI Scan	VPI VCI Anzahl Timeout	
	ATM-OAM-Ping	VPI/VCI Anzahl Pings Timeout OAM-Zelltyp	

	ATM-BERT	Dauer VPI/VCI Bitmuster Fehlerschwelle HRX-Wert Datenrate	
	IPTV	IPTV Profil	Typ des Streams Server Adresse Multicastadresse Port Dateiname IGMP Version RTSP Typ Jitterbuffer Grenzwerte Profilname
	VolP	VoIP Profil	Ziel SIP Protokoll Username Passwort Rufannahme Stilleerkennung Jitterbuffer Jitterbuffersize Codec Profilname
	IPTV Scan	Scan Profil	Kanalauswahl IGMP Version Max. Umschaltzeit Profilname
	MDI-Analyse	Modus Scan Zeit Multicastadresse Port Verwende IP Header	
		MDI Grenzwerte	Delay Factor Media-Loss-Rate Packetverlust in %
Profilname			

ISDN	L1 daueraktiv? Protokoll Alerting-Modus Taktung Ruf-Parameter Dienste Rufannahme Sprach-Code DTMF / Keypad Zielrufnummer MSN CUG-Index Keypad	
BERT	Dauer des BERT Bitmuster S0/Uk0 Bitmuster SHDSL Fehlerschwelle HRX-Wert	
Analog	a/b Wahlverf. a/b CLIP DTMF-Parameter FLASH-Zeit	Pegel Dauer Zeichenabstand Voreinstellung

	X.31 Profil	X.31 Profil	Paketanzahl TEI LCN Packetsize Abspr. Packetsize Windowsize Absp. Windowsize Durchsatz Abspr. Durchsatz Nutzerdaten CUG CUG-Index D-Bit Facilities Profilname	
	Gerät	Bediensprache LCD-Kontrast Datumseingabe PC-Interface V.24-Baudrate Alarmton Stromsparmodus Softwareoption		
	Rufnummern Rücksetzen			
Menü Akku- Pflege	2	Laden Entladen + Lader	1	

6 Einschaltverhalten

Schließen Sie ARGUS mit der beiliegenden Anschlussleitung an Ihren Testanschluss an und schalten Sie ARGUS mit der or-Taste ein.

ARGUS wird im wesentlichen mit den vier Cursortasten, der Bestätigungstaste \checkmark , der Rücksprungtaste X und den drei Softkeys bedient. Die aktuelle Belegung der drei Softkeys wird in der untersten Displayzeile angezeigt.

Auf den folgenden Seiten des Handbuchs steht für die Softkeys nur ihre jeweilige Bedeutung in Klammern < > , z. B. <NEIN>.





Wählen Sie mit den Cursortasten den zu Ihrem Testanschluss passenden physikalischen Anschluss. Es öffnet sich automatisch das Menü Anschluss-Modus (s. Kap. 8 Seite 36).

Beispiel ADSL-Anschluss:





ARGUS übernimmt den mit ■ markierten Anschluss-Modus. ARGUS startet anschließend die Initialisierungsphase.



Mit 🔮

Auswahl des Anschluss-Modus, der ausgewählt Anschluss-Modus wird im Display mit ■ markiert (im Beispiel: ARGUS-ADSL)

Zurück zum vorherigen Display ohne Übernahme des markierten Anschluss-Modus

Initialisierungsphase am S₀- oder U_{k0} -Anschluss :

Es erfolgt zunächst der Aufbau der Schicht 1. Während der Aufbauphase der Schicht 1 blinkt die über dem Display befindliche LED L1 Sync. Kann die Schicht 1 nicht aufgebaut werden, zeigt ARGUS "kein Netz" an. Sobald die Schicht 1 erfolgreich aufgebaut ist, leuchtet LED L1 Sync kontinuierlich auf.

Bei Betrieb am U_{k0} -Anschluss kann die Aktivierung der Schicht 1 bis zu 2,5 Minuten dauern.

LED L2 leuchtet bei erfolgreich aufgebauter Schicht 2.



Werden bei der D-Kanal Schicht 2 Erkennung beide Modi (P-P / P-MP) gefunden, muss der Modus manuell ausgewählt werden (s. Seite 36).

Wird alles richtig erkannt, zeigt ARGUS die gefundene Anschlussart und den Anschluss-Modus im Display an. Zusätzlich wird eine qualitative Beurteilung des Pegels eingeblendet. ARGUS ermittelt automatisch das Protokoll (sowohl im TE-Mode als auch im NT-Mode) bzw. stellt das manuell ausgewählte Protokoll ein (siehe Seite 193). Bei einem bilingualen Anschluss stellt sich ARGUS auf beide Protokolle (DSS1/1TR6) ein.

LED L3 leuchtet, sobald ARGUS Schicht 3 aufgebaut hat.

Gleichzeitig startet der B-Kanal-Test, das Ergebnis zeigt ARGUS im Display an. Treten Fehler im B-Kanal-Test auf (z. B. Anschluss wurde umgesteckt), wiederholt ARGUS entweder die Initialisierung oder zeigt eine Fehlermeldung an (s. Seite 225 ARGUS Fehlermeldungen). ARGUS befindet sich anschließend in der Statusanzeige. Statusanzeige am S₀-Anschluss

Statusanzeige

	- Anschlus	ssart (z. B. S0)
	- Anschlus	ss-Modus
HRGUS-Status	TES	Modus TE Simulation Slave (s. S. 194)
SØ TES P-MP DSS1	TEm	Modus TE Simulation Master
812	NTS	NT Simulation Slave
Pegel: OK	NTm	NT Simulation Master
Spannuns: OK normal EINST. MENO START	FVs	Modus Festverbindung Slave s.
	- Buskonfi	iguration (D-Kanal Schicht 2 Modus)
	P-P	Punkt zu Punkt
	P-MP	Punkt zu Mehrpunkt
	- D-Kanal-	Protokoll (im Beispiel DSS1)
	- Verfügba	arkeit der B-Kanäle
	в12	Beide Kanäle verfügbar
	в1-	Nur B-Kanal 1 verfügbar
	в-2	Nur B-Kanal 2 verfügbar
	в	Kein B-Kanal verfügbar
	•	Ist nur ein B-Kanal verfügbar, kann dies
APCUS	<u>/!\</u>	Auswirkungen auf den Dienstetest und
Hauptmenü		den Test der Dienstmerkmale haben.
ARGUS145ei	- Pegel- ur	nd Spannungsbeurteilung
	OK	Pegel/Spannung in Ordung
Test-Manager	<<	Pegel/Spannung zu klein
Testersebnisse	>>	Pegel/Spannung zu groß
Pegelmessung	Kein	Kein Pegel/keine Spannung
	OK NOT	Notspeisung
	<start></start>	B-Kanal-Test wiederholen
	<menü></menü>	ARGUS springt ins Hauptmenü S. 32
	<einst.></einst.>	 ARGUS springt ins Einstellungsmenü (s. Seite 193)

ARGUS zeigt folgendes an:

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass ARGUS den allgemeinen Busstatus nur einmalig beim Einschalten oder beim erstmaligen Anschließen ermittelt. Der Zustand der ISDN-Protokollstacks Layer 1, 2 und 3 wird dagegen ständig neu ermittelt und angezeigt.

Statusanzeige am ADSL-Anschluss



Statusanzeige am SHDSL-Anschluss

ARGUS-Status STU-R - ATM Profil 1 Annex B /sync Power down Brannung: 120V PROFIL MENO START Displaydarstellung wählen ARGUS zeigt im Display folgendes an:

- Anschluss-Modus (z. B. ARGUS-ADSL)
- verwendetes Profil (s. Seite 176)
- ADSL-Modus
- Gleichspannung der Anschluss-Schnittstelle
- <start> ADSL-Verbindung aufbauen s. S. 176
- <menue ARGUS springt ins Hauptmenü S. 32
- <profil> ARGUS springt ins Einstellungsmenü (s. Seite 176)



Zwischen zwei möglichen Displaydarstellungen wählen

ARGUS zeigt im Display folgendes an:

- Anschluss-Modusverwendetes Profil (s. Seite 176)
- Verwendeles Prom (s. Seile 176)
- SHDSL-Modus (z. B. Annex B)
- Versorgungsspannung auf der SHDSL-Leitung
- <start> SHDSL-Verbindung aufbauen s. Seite 105
- <menu> ARGUS springt ins Hauptmenü S. 32
- <proFIL> ARGUS springt ins
 Einstellungsmenü (s. Seite 176)

Statusanzeige am Analoganschluss



Anzeige: Spannung im Leerlauf

ARGUS Hauptmenü

Alle ausführbaren "Arbeiten" (Befehle) werden zur besseren Übersicht logisch in Menüs geordnet. Im Hauptmenü sind alle verfügbaren Menüs (vom Anschluss abhängig) aufgelistet.

Beispiel ADSL-Anschluss:





Mit

ARGUS öffnet das mit ■ markierte Menü.

Menü auswählen. Das ausgewählte Menü wird im Display mit ■ gekennzeichnet

Zurück zum vorherigen Display, im Beispiel zur Statusanzeige

S ₀ - bzw.	a/b-Anschluss	ADSL-Anschluss	SHDSL-Anschluss	Ethernet
U _{k0} -Anschluss				
Einzeltests	Einzeltests	Einzeltests (abhängig vom Anschluss-Modus)	Einzeltests (abhängig vom Anschluss-Modus)	Einzeltests
Testergebnisse	Testergebnisse	Testergebnisse	Testergebnisse	Testergebnisse
Test-Manager		Line-Status	Line-Status (abhängig vom Anschluss-Modus)	
Pegelmessung	Pegelmessung	Pegelmessung		
L1-Status				
Einstellungen	Einstellungen	Einstellungen	Einstellungen	Einstellungen
Anschluss	Anschluss	Anschluss	Anschluss	Anschluss
Akku-Pflege	Akku-Pflege	Akku-Pflege	Akku-Pflege	Akku-Pflege
Hilfe	Hilfe	Hilfe	Hilfe	Hilfe

7 Anschlussart einstellen

Werden nach dem Einschalten die angezeigten Parameter nicht übernommen, öffnet sich das Menü Anschluss automatisch. Das Menü Anschluss kann aber auch jederzeit im Hauptmenü aufgerufen werden.

Im Menü Anschluss wählen Sie den physikalischen Anschluss, an den Sie ARGUS anschließen möchten, aus. Beim Neustart schlägt ARGUS die zuletzt verwendete Einstellung als Default vor.

Wird ARGUS innerhalb eines ISDN Systems mit S₀-Schnittstellen betrieben, das von der Norm (DIN ETS 300 102) abweicht (z. B. bei vernetzten TK-Anlagen), sind die jeweiligen herstellerspezifischen Modifikationen zu beachten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten Ihres ISDN-Systems.

Hnschluss:	<u> </u>
■ADSL SHDSL 2-Draht Ethernet S0-Interface Uk0-Interface	

Mit den Cursortasten gewünschten Anschluss auswählen



Anschluss übernehmen. Bei Wahl von S_0 -, U_{k0} -Interface, ADSL und SHDSL 2-Draht (4-Draht) öffnet sich das Menü Anschluss-Modus s. Seite 36



Zurück zum vorherigen Display ohne Übernahme der markierten Anschlussart. Gilt für alle Displays: ARGUS springt ins vorangegangene Display ohne eine vorgenommene Änderung zu übernehmen.

7.1 RC-Prüfung

Bei der RC-Prüfung führt ARGUS eine Widerstandsprüfung (Schleife) und eine Kapazitätsprüfung (offen) durch. Schließen Sie ARGUS über die Buchse Line (Westernstecker des beiliegenden Kabels) an Ihre Prüfpunkte an. Schalten Sie ARGUS ein.



$<\Omega/{\rm KM}$ +>	leitungsspezifischen Widerstand		
	erhöhen (Max. Wert 300 Ohm/km)		
0			

- <Ω/κm -> leitungsspezifischen Widerstand verringern (Min. Wert 20 Ohm/km)
- <NEU> Prüfung wiederholen

Widerstandsmessung:

200 Ohm bis 20 kOhm Messgenauigkeit 4%

RC-Messung				
R: C:	>	20k 42.5	Ω nF	Ι
45	₽ŀ	F∠m 🕨	944	M
PF/M + PF/M - NEU				

ARGUS zeigt die Kapazität an. Der Widerstand liegt außerhalb des möglichen Bereiches (größer als 20 kOhm). Es handelt sich um eine offene Leitung.

<pf +="" m=""></pf>	leitungsspezifische Kapazität erhöhen
	(Max. Wert 55 pF/m)

- F/M -> leitungsspezifische Kapazität verringern (Min. Wert 35 pF/m)
- < NEU > Messung wiederholen

Kapazitätsmessung:

1 nF bis 1 µF Messgenauigkeit 10%

8 Anschluss-Modus einstellen



Das Menü Anschluss-Modus ist nicht aus dem Hauptmenü heraus wählbar. Es öffnet sich automatisch nach Auswahl des physikalischen Anschlusses im Menü Anschluss.

Mit den Cursortasten gewünschten Anschluss (z. B. ARGUS-ADSL) auswählen



Anschluss-Modus übernehmen. ARGUS springt zur Statusanzeige

8.1 Betrieb am S₀-/U_{k0} - Anschluss

8.1.1 TE-Simulations-Modus

TE Automatisch

Am S₀-/U_{k0}-Anschluss führt ARGUS eine automatische Erkennung des D-Kanal Schicht 2 Modus (P-P oder P-MP) durch. Erkennt ARGUS einen Anschluss, an dem beide Modi verfügbar sind, öffnet sich ein Einstellungsmenü, in dem der gewünschte L2-Mode ausgewählt werden kann.

TE P-P oder TE P-MP

Zunächst werden Anschluss und Protokollstack entsprechend der gewählten Einstellung initialisiert.

8.1.2 NT-Simulations-Modus (optional)

NT P-P oder NT P-MP

Zunächst werden Anschluss und Protokollstack entsprechend der gewählten Einstellung initialisiert.
8.2 Festverbindung am ISDN-Anschluss

Neben Wählverbindungen zu einem beliebigen Teilnehmer bietet ISDN die Möglichkeit, feste, permanente Verbindungen zu einer bestimmten Gegenstelle zu schalten. Diese Festverbindungen sind nach Aufbau der Schicht 1, d. h. nach Synchronisation der beiden angeschlossenen Endgeräte mit Austausch der HDLC-Rahmen, verfügbar. Der Ort der Takterzeugung kann eingestellt werden (s. Seite 194).

Zum einfachen Testen der Festverbindung kann man zunächst auf einem ausgewählten B-Kanal zu der Gegenstelle eine Sprachverbindung aufbauen. Für einen genaueren Test der Festverbindung sollte jedoch der Bitfehlerratentest durchgeführt werden.



Für beide Seiten der Festverbindung muss der gleiche Kanal eingestellt werden.

8.2.1 Sprachverbindung bei Festverbindungen



Wählen Sie im Menü Anschluss-Modus die Einstellung Festverbindung aus. ARGUS springt zur Statusanzeige (Anzeige im Display: FVs).

> ARGUS springt zur B-Kanal Auswahl. ARGUS zeigt die verfügbaren B-Kanäle an. Mit den senkrechten Cursortasten B-Kanal ändern oder B-Kanal über die Zifferntasten der Tastatur eingeben (zuerst < DEL> drücken).

ARGUS baut die Sprachverbindung auf und zeigt den belegten B-Kanal (z. B. B01) und die Dauer der Festverbindung in Stunden:Minuten:Sekunden an.

<LAUT> Lautstärke erhöhen

<TM> Testmanager aufrufen (s. Seite 157). Es kann eine weitere Verbindung gestartet werden



Festverbindung beenden, ARGUS springt zur Statusanzeige.

8.2.2 BERT bei Festverbindungen



ns:

ehler:

RESET

Beim Test der Festverbindungen mit dem Bitfehlerratentest sind verschiedene Varianten möglich:

Im einfachsten Fall wird auf der fernen Seite eine B-Kanal-Loop eingerichtet.

Nach Auswahl des Test-Kanals (B-Kanal (64k oder 128k) oder D-Kanal) sendet ARGUS das Prüfmuster, empfängt es wieder und wertet es entsprechend aus.

Die Displayanzeige und die Bedienung erfolgt weitgehend analog zum BERT bei Wählverbindungen (s. Seite 128), es müssen jedoch keine Rufnummern und Dienste selektiert werden.

Bei S_0 -Verbindungen im end-to-end Modus (s. Seite 126) ist auch ein BERT im D-Kanal möglich.

Test-Kanal auswählen: B-Kanal (64k oder 128k) oder D-Kanal

BERT starten

_	ARGUS	zeigt

- Bitmuster und B-Kanal
- Synchronizität des Bitmusters (synchron)
- Sync. Zeit in h:min:sec (Zeit, in der sich ARGUS auf das Bitmuster aufsynchronisieren kann)
- LOS-Zähler
- aufgetretene Bitfehler

an.

500

FEHLER

<fehler></fehler>	künstlichen Bitfehler einstreuen, um die Verlässlichkeit des BERTs zu überprüfen.
<reset></reset>	Testzeit und Bitfehlerzähler werden zurückgesetzt
<tm></tm>	Testmanager aufrufen (s. Seite 157).

Am Testende zeigt ARGUS das Ergebnis des BERTs an (s. Seite 128).

8.2.3 Loopbox bei Festverbindung



8.2.4 Zeitmessungen bei Festverbindungen



ARGUS misst wahlweise die Laufzeit der Daten auf einem ausgewählten B-Kanal (Laufzeit) oder die Laufzeit der Daten auf beiden B-Kanälen und die daraus resultierende Laufzeitdifferenz (Interchannel delay) (s. Seite 145). Es müssen jedoch weder Rufnummern noch Dienste ausgewählt werden.

Verlassen der Betriebsart Festverbindung



8.2.5 Monitor



ARGUS nimmt alle D-Kanal-Signale am S_0 -Anschluss auf und sendet diese Signale über die serielle Schnittstelle oder über USB (s. Seite 205) zum PC, auf dem die Software ARGUS WINplus oder ARGUS WINAnalyse laufen muss. Der Bus und Schicht 1 werden nicht beeinflusst.

ARGUS zeigt die Pegelbeurteilung NT-seitig an. D-Kanal-Monitoring noch nicht aktiv!

D-Kanal-Monitoring starten

ARGUS zeigt die Anzahl der aufgenommenen Signale (z.B 25) und die Aufnahmezeit in h:min:sec an.

D-Kanal-Monitoring beenden

Es öffnet sich zunächst das Fenster B-Kanal Auswahl. Nach Wahl eines B-Kanals schaltet ARGUS den Sprechweg auf diesen B-Kanal. Anschließend ist das Mithören von Sprachdaten (Richtung Netz ---> User) möglich.

- AUT> Lautstärke des Mithörens erhöhen
- UHE> Mithören beenden
 - F> Seite 41

×

D-Kanal-Monitoring beenden

Parallele Rufanzeige während des D-Kanal-Monitoring

Monitor Dauer: 0:03:20 Signale: 35	Während des D-Kanal-Monitoring durchsucht ARGUS die gesendeten D-Kanal-Signale nach einem SETUP. Wird ein SETUP erkannt, erscheint der Softkey <ruf>.</ruf>
	Anzeige der Rufparameter des zuletzt empfangenen SETUP
N -> U BØ1 Sprache von:61 an :33 TON:unknown NP :unknown SIGNAL	ARGUS zeigt die Rufrichtung (Net -> User), den belegten Kanal (im Beispiel: B01), den Dienst (im Beispiel: Sprache), die eigene Nummer (im Beispiel: 61) und die Zielrufnummer (im Beispiel: 33) an. Anzeige weiterer Parameter: - Type of Number (TON) - Numbering plan (NP) - Subadresse (SUB) - User-User-Info (UUI)
Monitor Dauer: 0:03:20 Signale: 35 LAUT RUHE RUF	- DSP-Nachrichten (falls vorhanden)

Mithören bei nicht aktiven D-Kanal-Monitoring





9 Betrieb am a/b-Anschluss

9.1 ARGUS als a/b-Endgerät



9.1.1 Verbindung

Gehender Ruf

ARGUS baut eine Verbindung zu einem anderen Endgerät auf. Handelt es sich bei dem Endgerät um ein Telefon, kann mit dem im ARGUS integrierten Sprechweg (Mikrofon und Hörkapsel) ein Gespräch geführt werden.

ARGUS-Status a/b-Endgerät Spannung: 77V EINST. MENO RUF	ARGUS in	der Statusanzeige
	Verbindungsaufbau (Alternativ: Im Hauptmenü Menü Einzeltests öffnen, anschließend Verbindung wählen)	
Telefonie a⁄b 0235190700 LAUT NR. R	Rufnummer über Tastatur eingeben. Jede Ziffer der Nummer wird einzeln gewählt. ARGUS zeigt die angewählte Nummer an. Sobald der ferne Teilnehmer den Ruf annimmt, besteht eine Sprechverbindung. ARGUS zeigt die Gebühren an, sofern der Test- Anschluss diese Information zur Verfügung stellt.	
	<laut></laut>	Lautstärke erhöhen
	<nr.></nr.>	Rufnummer aus Rufnummernspeicher auswählen oder über Tastatur neu eingeben. Als Default wird stets die zuletzt gewählte Nummer verwendet (vereinfachte Wahlwiederholung)
	<r></r>	Erzeugung eines FLASH-Signals
	O oder	Abbau der Verbindung
	×	



Vereinfachte Einzelwahl über die Telefontaste

C-Taste drücken: ARGUS springt direkt zum Display Telefonie: Nach Eingabe der Rufnummer wird die Verbindung aufgebaut.

Kommender Ruf

Anruf a/b	
0235190700	
	ABHEB.

ARGUS signalisiert eine kommende Verbindung sowohl im Display als auch akustisch.

ARGUS zeigt die Nummer des Anrufers (CLIP) an, vorausgesetzt der Anschluss verfügt über dieses Leistungsmerkmal (s. Seite 199).

<ABHEB.> Ruf annehmen oder



9.2 a/b-Monitoring

Die Funktion a/b-Monitor bietet im wesentlichen eine hochohmige Mithörmöglichkeit ohne Beeinflussung der Schnittstelle. Die Akustik ist über das integrierte Handset hörbar, ohne dass ARGUS auf die Schnittstelle sendet.



 Displayanzeige leeren



Monitoring beenden

10 Tests am ADSL, ADSL2, ADSL2+ Anschluss

ARGUS unterstützt unterschiedliche Anschluss-Arten.

Abhängig vom gewähltem Anschluss-Modus (und vom Protokoll) sind verschiedene ADSL Tests möglich:

Anschluss-Modus	Tests
ARGUS-ADSL (PC-Modem-Ersatzmodus) Anschluss des ARGUS direkt an den ADSL- Anschluss (vor oder hinter dem Splitter). ARGUS ersetzt das Modem und den PC.	 IP-Ping Traceroute HTTP-Download FTP-Download FTP-Upload VPI/VCI Scan ATM-OAM-Ping ATM-BERT IPTV IPTV Scan VoIP-Telefon
ARGUS-Bridge Anschluss des ARGUS an den ADSL-Anschluss und an den PC. ARGUS ersetzt das ADSL-Modem.	- MDI-Analyse
ARGUS-Router Anschluss des ARGUS an den ADSL-Anschluss und an den PC. ARGUS ersetzt das ADSL-Modem und den Router.	 IP-Ping Traceroute-Test HTTP-Download FTP-Download FTP-Upload IPTV IPTV Scan MDI-Analyse VoIP-Telefon





Wir weisen darauf hin, dass die einzelnen ADSL Tests Daten aufnehmen und speichern (z. B. beim Trace von IP-Daten). Der Anwender muss diesbezüglich seinen gesetzlichen Hinweispflichten nachkommen.

Funktionsaufruf über Zifferntasten/Tastenkombinationen

Über die Zifferntasten der ARGUS Tastatur können wichtige Funktionen/Tests direkt aufgerufen werden, unabhängig vom Menü in dem ARGUS sich gerade befindet. Innerhalb einer Funktion, bei der ARGUS eine Zifferneingabe erwartet, wird das Drücken der Zifferntaste automatisch als Zifferneingabe bewertet.



Die "Funktionsbelegung" der Zifferntasten wird auch direkt im ARGUS-Display angezeigt. Öffnen Sie das Hauptmenü und wählen sie "Hilfe" aus.

Betrieb am ADSL-Anschluss (Anschluss-Modus: ARGUS-ADSL)

Zifferntaste 0	ARGUS-Status Anzeige
Zifferntaste 1	Anzeige der "Funktionsbelegung" im ARGUS Display
Zifferntaste 2	VPI/VCI-Scan starten
Zifferntaste 3	Ping-Test starten
Zifferntaste 4	Traceroute
Zifferntaste 5	HTTP-Download starten
Zifferntaste 7	FTP-Download starten
Zifferntaste 8	ARGUS springt ins Einstellungsmenü PC/Trace
Zifferntaste 9	ATM-BERT starten
л	Anzeige des Line-Status
G	VoIP Telefonie starten
* 1	Anzeige der verfügbaren SW-Optionen
* 2	Rücksetzen aller Parameter auf ihre Default-Werte.
$\underline{\land}$	Die Kurzwahlspeicher der Rufnummern, PPP- Benutzername, PPP-Passwort, IP-Adressen, Profilnamen, User spezifische Dienste, Keypad Infos und alle im ARGUS gespeicherten Testergebnisse (z. B. automatischer Testlauf am ISDN-Anschluss, ADSL

Testergebnisse, Profile ...) werden gelöscht.

10.1 ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-ADSL

ARGUS wird über die ADSL 2-Draht Anschlussleitung direkt an den ADSL-Anschluss angeschlossen (wahlweise vor oder hinter dem Splitter). ARGUS ersetzt in diesem Fall das Modem und den PC.



Einstellung des Anschluss-Modus ARGUS-ADSL:



10.1.1 Aufbau der ADSL-Verbindung

ARGUS baut eine ADSL-Verbindung auf und ermittelt alle relevanten ADSL-Verbindungsparameter. ARGUS zeigt die ADSL-Verbindungsparameter im Display an und speichert sie nach Abbau der Verbindung wahlweise im internen Speicher ab.

Parametereinstellung:



ADSL-Verbindung aufbauen



Profil Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5	ARGUS nimmt für den ADSL Verbindungsaufbau die Parameter aus dem aktuellen Profil. Das aktuelle Profil wird mit einem im Display gekennzeichnet (im Beispiel: Profil 1.)	
Profil 5	Cursortas- ten	Profil auswählen
Ø	<edit></edit>	Markiertes Profil editieren. Die Parameter des Profils können der Testsituation angepasst werden (s. Seite 176).
	S	ARGUS übernimmt das mit ■ markierte Profil als aktuelles Profil
ARGUS-Status ARGUS-ADSL Profil 1 ADSL2+ Annex B Modem idle (Spannung: 95.0V	ARGUS üb zur Statusa Profils wird	ernimmt das markierte Profil und springt anzeige. Bei Markierung des aktuellen ein 🚹 vor dem Profil angezeigt.
PROFIL MENÜ START	<start></start>	Aufbau der ADSL-Verbindung
	ARGUS sy Sync" blinkt	nchronisiert mit dem DSLAM (LED "L1/ t).
ADSL Line Wait for activation ADSL2+ Annex B Testzeit: 35s	ARGUS ze und den AD	eigt die aktuelle Verbindungsaufbauzeit DSL-Modus an.
Online - Modem idle < Open - Wait for activatio - Handshake - Activating ZEIT	Anzeige Ko < = Komi > = Komi - = Mode <zeit></zeit>	ommandos: mando, gesendet vom ARGUS mando, gesendet vom Modem em-Zustand Anzeige Zeitstempel, ARGUS zeigt an, zu welcher Zeit die Kommandos eintreffen ARGUS springt zum vorangegangenen Display

Erfolgreicher Verbindungsaufbau

Sobald die Verbindung aufgebaut ist (Dauerleuchten der LED L1/Sync), ermittelt ARGUS die ADSL-Verbindungsparameter und zeigt sie im Display an.



ARGUS ermittelt die folgenden ADSL-Verbindungsparameter:

Mit <RESET> Alle Fehlerzähler (FEC, CRC, HEC, ATM Cells/sec, ATM Cell count) werden zurückgesetzt

ADSL-Verbindungssparameter		
Sollwertvergleich	Der eingestellte Sollwert für die Bitrate wird mit der tatsächlich erreichten Rate verglichen (s. Seite 177)	
АТМ	Tatsächlich nutzbare ATM Datenrate in kBit/s.	
Attainable ATM	Theoretisch erreichbare ATM-Datenrate in kBit/s.	
Relative Capacity Occupation	Auslastung der Leitung in Prozent	
Line Rate	Aktuelle Bruttodatenrate, die aus dem Bits/Ton- Spektrum errechnet wird. Im Gegensatz zur ATM Datenrate werden hier der Overhead für ATM-Header, zusätzliche Rahmenbits und Checksummen berücksichtigt. Dieser Wert ist stets höher als die ATM Datenrate!	
SNR Margin	Signalrauschabstand in dB SNR Margin ist ein Maß wie viel zusätzliches Rauschen die Übertragung verträgt, um noch eine BER (Bit Error Rate) von 10 ⁻⁷ aufrechtzuerhalten.	
Output power	Ausgangsleistung in dBm	
Attenuation	Dämpfung der Leitung über die gesamte Leitungslänge in dB	
FEC (Forward Error Correction)	Anzahl der über die Checkbytes eines Codewortes korrigierten Übertragungsfehler f (far): Fehler, die der DSLAM feststellt und dem ARGUS mitteilt n (near): Fehler, die ARGUS in empfangenen Blöcken feststellt	
CRC (Cyclic Redundancy Check)	Die von der Gegenstelle übertragene Checksumme der Superframes stimmt nicht mit der lokal errechneten überein. f (far): Fehler, die der DSLAM feststellt und dem ARGUS mitteilt n (near): Fehler, die ARGUS in empfangenen Blöcken feststellt Mögliche Ursachen: Störungen auf der Leitung.	

HEC (Header Error Checksum)	Anzahl der ATM-Zellen mit falschen Header Checksummen f (far): Fehler, die der DSLAM feststellt und dem ARGUS mitteilt n (near): Fehler, die ARGUS in empfangenen Blöcken feststellt
ATM Cells /sec	Zähler für gesendete (Tx) und empfangene (Rx) ATM- Zellen pro Sekunde
ATM netto in kb/s	Aus ATM Cells/sec errechnete Netto-Datenrate der ATM-Zellen
ATM brutto in kb/s	Aus ATM Cells/sec errechnete Brutto-Datenrate der ATM-Zellen
ATM Cell count	Zähler für gesendete (Tx) und empfangene (Rx) ATM- Zellen
Vendor far	Hersteller der ATU-C Seite kodiert in Hexadezimal- darstellung (Siehe "Vendor identification numbers" auf Seite 218.)
SW-Version	Software-Version der ATU-C Seite (Wird nur im ANSI- Mode bereitgestellt)
Latency mode:	Abhängig von der Konfiguration des DSLAMs (Interleaved oder Fast Mode) zeigt ARGUS int. (für interleaved) bzw. fast an.

10.1.2 Abbau der ADSL-Verbindung



Speichern unter:

ARGUS in der Statusanzeige

<stop> ADSL-Verbindung abbauen

Ergebnis speichern

AMP_5 Ergebnis speichern ARGUS-Status ARGUS-ADSL Profil 1 ADSL2+ Annex B Modem idle

95.0V

START

MENÖ

5pannung:

ARGUS speichert die Parameter zusammen mit den Trace-Daten auf der ersten freien Datensatznummer im Speicher, es kann ein frei wählbarer Speichername eingegeben werden (s. Seite 56). Über die Zifferntasten Speichernamen eintragen (Default: AMP_1, AMP_2.... oder Rufnummer des Testanschlusses, sofern diese im Rufnummernspeicher steht s. Seite 206).

Der rechte Softkey ändert beim Drücken seine Bedeutung und steuert so die Zeicheneingabe über die Zifferntasten:

- < 12>ab > Eingabe der Ziffern 0 bis 9, *, #
- < ab>AB > Eingabe der Kleinbuchstaben und @, / ,-,. (¬ D, für die Eingebe, eff Ziffernteste 2)

(z. B. für die Eingabe "c" Zifferntaste 2 dreimal drücken)

< AB>12 > Eingabe der Großbuchstaben , @, /,-, .

 Stelle vor dem Cursor löschen

Cursor verschieben



Sind schon alle Datensätze belegt, muss manuell ein Speicherplatz ausgewählt werden.

Anzeige der gespeicherten Ergebnisse s. Seite 161

10.1.3 IP-Ping

Beim Ping-Test prüft ARGUS, ob eine Verbindung über den DSLAM und das ATM-Netz zum Internet Service Provider (ISP) möglich ist: ARGUS sendet an eine vorgegebene IP-Adresse (Gegenstelle) ein Testpaket und wartet anschließend auf ein Antwortpaket.

Anhand des eingegangenen Anwortpakets sind Aussagen über die Erreichbarkeit und die Verzögerung des ATM-Netzes möglich. Darüberhinaus lässt sich die maximale Datenpaketgröße des Netzwerks bestimmen.

Für den Ping-Test werden die folgenden Parameter (abgespeichert im Profil s. Seite 176) benötigt: (Das Profil kann im Statusfenster über <EDIT> editiert und geändert werden. Bei aufgebauter ADSL-Verbindung sind die ADSL Lineparameter, z. B. der ADSL-Modus und der Sollwert, gesperrt).



Protokollunabhängige Parameter

Benutzername für die Internetverbindung Passwort

Protokoll	PPPoE / PPPoA	IPoA / EoA (oder auch IPoE)
Line-Parameter	ATM - VPI/VCI - Encapsulation	ATM - VPI/VCI - Encapsulation
	PPP - Benutzername - Passwort	
	ADSL Modus	ADSL Modus
		WAN - IP-Modus (Static IP) - eigene IP-Adresse - IP Netz Maske - ferne IP Adr.
		DNS Server - DNS Server 1 - DNS Server 2

Protokollabhängige Parameter

Ping-Test starten :



Beim Aufbau der Verbindung (s. Seite 51) wird das Profil gewählt, das auch die für den Ping-Test benötigten Parameter enthält.

ARGUS springt zum Hauptmenü

Abhängig vom Protokoll und vom Anschluss:

ARGUS zeigt zunächst den im Profil gespeicherten Benutzernamen an. Der Benutzername kann geändert werden (s. Seite 179).



Ein an dieser Stelle geänderter Benutzername wird nicht ins Profil übernommen, sondern nur temporär gespeichert.



IP-Ping-Test	
Gesendet: Empfangen:	55
STAT. DSL	

ARGUS zeigt während des Ping-Tests die aktuelle Anzahl der gesendeten Testpakete und die Anzahl der Antwortpakete an.

- **STAT.>** ARGUS zeigt abhängig vom Anschluss-Modus und vom Protokoll WAN-, PPP-, ATM- und LAN-Statistiken an.
- <DSL> Anzeige ADSL-Verbindungsparameter, Trace-Daten, Bitverteilung und Signalrauschabstand pro Tone



Testabbruch

ARGUS zeigt die bisher ermittelten Testergebnisse an und speichert sie wahlweise (automatische Abfrage) ab (s. Seite 56).



Fehlermeldungen beim Ping-Test

IP-Ping	-Test	
Fehlges Protoko	chlase 11 n. (n: möglich
STAT.	DSL	NEU

Sobald ein Fehler auftritt, unterbricht ARGUS den Test und zeigt eine Fehlermeldung an.

- **STAT.>** ARGUS zeigt abhängig vom Anschluss-Modus und vom Protokoll LAN-, WAN-, PPP- und ATM-Statistiken an.
- **DSL>** ARGUS zeigt abhängig vom Anschluss-Modus und vom Protokoll WAN- ,PPP- und optional ATM-, LAN- Statistiken an.
- <NEU> Neuen Ping-Test starten

Beschreibung der Fehlermeldungen s. Anhang

10.1.4 Traceroute-Test

Beim Traceroute-Test versendet ARGUS ein Testpaket und zeigt alle Netzknoten (Hops) und deren Antwortzeiten auf dem Weg zur Zieladressse an. Mit diesen Angaben können mögliche Verzögerungen im Netzwerk genau lokalisiert werden.

Für den Traceroute-Test werden folgende im Profil gespeicherte Parameter (s. Seite 184) benötigt: Das Profil kann im Statusfenster über <EDIT> oder über das Menü Einstellungen editiert und geändert werden. Bei aufgebauter Verbindung sind die ADSL Lineparameter (z. B. der ADSL-Modus) gesperrt.

Protokollunabhängige Parameter:



Protokollabhängige Parameter: s. Seite 58



Traceroute-Test starten

Vor dem Aufbau der ADSL-Verbindung (s. Seite 51) wird das Profil mit den benötigten Lineparametern gewählt.

ARGUS springt zum Hauptmenü.

Abhängig vom Protokoll und vom Anschluss:

ARGUS zeigt zunächst den im Profil gespeicherten Benutzernamen an. Der Benutzername kann geändert werden (nur temporäre Speicherung siehe Ping-Test S. 58) s. Seite 179.

Bei Änderung des Benutzernamens muss das Passwort neu eingegeben werden (nur temporäre Speicherung) s. Ping-Test S. 58.

Anzeige der im Profil gespeicherten IP-Adresse s. Ping-Test S. 58 und Seite 184.

Nach Initialisierung der Verbindung mit dem ISP startet der Test automatisch.

Tracerout	le-Te	est	
1 -2 : 192.168.	0.	0,015s 1	
STAT.	DSL		

ARGUS zeigt den aktuellen Hop und Probe an (im Beispiel 1 -2: d. h. 1. Hop und 2. Probe), die aktuelle Ansprechzeit des Hops bei dem aktuellen Probe (0,015 sec) und die IP-Adresse des aktuellen Hops (im Beispiel: 192.168.0.1).

n
oder
<dsl></dsl>

Anzeige ADSL-Verbindungsparameter, Trace-Daten, Bitverteilung und Signalrauschabstand pro Tone

<STAT.>

ARGUS zeigt abhängig vom Anschluss-Modus und vom Protokoll WAN-, PPP-, ATM- und LAN-Statistiken an.



Testabbruch

ARGUS zeigt die bisher ermittelten Testergebnisse an und speichert sie wahlweise (automatische Abfrage) ab.

Traceroute-Test 1 -av: 0,021s 192.168. 0. 1 2 -av: 0,033s 192.168. 0.254 STAT. DSL NAME	ARGUS zeigt nach Ablauf des Tests alle Hops und deren Durchschnittsantwortzeit (berechnet über alle Probes) an. Im Beispiel: 1. Hop (1 -av) mit der Durchschnittsantwortzeit 0.021sec und der IP-Adresse 192.168.0.1	
	<stat.></stat.>	ARGUS zeigt abhängig vom Anschluss- Modus und vom Protokoll WAN-, PPP-, ATM- und LAN-Statistiken an.
×	<dsl></dsl>	Anzeige ADSL-Verbindungsparameter, Trace-Daten, Bitverteilung und Signalrauschabstand pro Tone
	<name></name>	Name der IP-Adresse des Hops (falls möglich) anzeigen
Verlassen der	"Traceroute-	Ergebnis speichern" s. Ping-Test Seite 60
Ergebnisanzeige	"Trace-File z	zum PC senden" s. Ping-Test Seite 60.

10.1.5 HTTP-Download

Beim HTTP-Download lädt ARGUS die Daten einer Webseite oder eine Datei (die Nutzdaten der IP-Pakete). Argus zeigt die aktuelle "Netto-Downloadrate" und nach Abschluss des Tests die Durchschnittsgeschwindigkeit (bei mehreren Downloadversuchen) an.

Es werden folgende Parameter benötigt: (Das Profil kann im Statusfenster über <EDIT> oder über das Menü Einstellungen editiert und geändert werden. Bei bereits aufgebauter Verbindung sind die ADSL Lineparameter (z. B. der ADSL-Modus) gesperrt.)

Protokollunabhängige Parameter:





Wird als "Quell"-Adresse eine Alias-www-Adresse eingetragen, lädt ARGUS beim HTTP-Download "nur" die HTML-Seite. ARGUS wertet den HTML-Code nicht aus, so dass ein eventuell enthaltener Link auf eine "echte" www-Adresse nicht berücksichtigt wird. ARGUS zeigt in diesem Fall keinen Fehler an, da die HTML-Seite der angegebenen "Quell"-Adresse fehlerfei geladen wurde. Bei Download-Tests mit einer Dauer unter 10 Sekunden können jedoch keine

aussagekräftigen Geschwindigkeitswerte ermittelt werden, es sollte deshalb eine möglichst große Datei heruntergeladen werden.



Bei Eingabe der "Quell"-Adresse (Serveradresse und Download-Dateiname) muss auf die richtige Schreibweise (Groß-/Kleinschreibung) geachtet werden, andernfalls zeigt ARGUS den Fehler 301 (Seite verschoben) oder Fehler 404 (Seite nicht vorhanden) an.

Protokollabhängige Parameter s. Seite 58



Initialisierung

HTTP-Download-Test starten

Vor dem Aufbau der ADSL-Verbindung (s. Seite 51) wird das Profil mit den benötigten Lineparametern gewählt.

ARGUS springt zum Hauptmenü

Abhängig vom Protokoll und vom Anschluss:

ARGUS zeigt zunächst den im Profil gespeicherten Benutzernamen an. Der Benutzername kann geändert werden (s. Seite 179). Nur temporäre Speicherung s. Ping-Test S. 58.

Bei Änderung des Benutzernamens muss das Passwort neu eingegeben werden (s. Seite 179). Nur temporäre Speicherung s. Ping-Test S. 58.

Serverprofil auswählen (Voreinstellung ist mit met gekennzeichnet).

<EDIT> Ausgewähltes Profil editieren, Änderung der einzelnen Parameter s. Seite 184

Nach Initialisierung der Verbindung mit dem ISP startet der Test automatisch.

HTTP-Download Test

HTTP-Download	
1/3 137 20kbza	
105,21kB/800,50kB	
versansene Zeit: 0:00:05,125	
STAT. DSL	

Anzeige während des Tests:

Im Beispiel wird der erste Download-Vorgang von insgesamt drei Versuchen (1/3) angezeigt. 13% der Daten sind bereits geladen. Die aktuelle Netto-Downloadrate beträgt 20 kbit pro sec.

105.21 kByte von insgesamt 800,50 kByte wurden bisher geladen.

Aktuelle Dauer des Ladevorgangs (in h:min:sec,msec), verbleibende Zeit, bis zum Ende des Ladevorgangs.

oder <dsl></dsl>	Anzeige ADSL-Verbindungsparameter, Trace-Daten, Bitverteilung und Signalrauschabstand pro Tone
<stat.></stat.>	ARGUS zeigt abhängig vom Anschluss- Modus und vom Protokoll WAN-, PPP-, ATM- und LAN-Statistiken an.
X	Testabbruch

HTTP-Download Ergebnis



Nach Ablauf des Tests zeigt ARGUS die Ergebnisse an:

- die errechnete Durchschnittsgeschwindigkeit aller Downloads (z. B. 25,25 kbit/s)
- die geladene Dateigröße
- die durchschnittliche Zeit für ein Download



<stat.> ARGUS zeigt abhängig vom Anschluss-Modus und vom Protokoll WAN-, PPP-, ATM- und LAN-Statistiken an.

<DSL> Anzeige ADSL-Verbindungsparameter, Trace-Daten, Bitverteilung und Signalrauschabstand pro Tone

<NEU> Neuen Download-Test starten

Verlassen der Ergebnisanzeige "Download-Ergebnis speichern" s. Ping-Test Seite 60 "Trace-File zum PC senden" s. Ping-Test Seite 60.

10.1.6 FTP-Download

Beim FTP-Download lädt ARGUS die Daten einer Datei (die Nutzdaten der IP-Pakete). Argus zeigt die aktuelle Netto-Downloadrate und nach Abschluss des Tests die Netto-Durchschnittsgeschwindigkeit (bei mehreren Downloadversuchen) an.

Es werden folgende im Profil gespeicherten Parameter (s. Seite 185) benötigt: (Bei aufgebauter Verbindung sind die ADSL Lineparameter, z. B. der ADSL-Modus, gesperrt.)

Protokollunabhängige Parameter:



Es stehen insgesamt 10 benutzerdefinierte Serverprofile zur Verfügung, die auch für den HTTP-Download und den FTP-Upload verwendet werden.

Serveradresse	IP-Adresse des FTP-Servers
Download- Dateiname	Pfad und Name der Datei, die im Test heruntergeladen werden soll
Benutzername	Benutzername für den FTP-Server
Passwort	Passwort für den FTP-Server
Anzahl	Anzahl, wie oft die Daten der "Quell"- Adresse geladen werden sollen
Profilname	Individuell einstellbarer Name des Serverprofils



Bei Download-Tests mit einer Dauer unter 10 Sekunden können keine aussagekräftigen Geschwindigkeitswerte ermittelt werden, es sollte deshalb eine möglichst große Datei heruntergeladen werden.

Protokollabhängige Parameter s. Seite 58

FTP-Download starten



FTP- Download Test



Vor dem Aufbau der ADSL-Verbindung (s. Seite 51) wird das Profil mit den benötigten Lineparametern gewählt.

ARGUS springt zum Hauptmenü

Abhängig vom Protokoll und vom Anschluss:

ARGUS zeigt zunächst den im Profil gespeicherten Benutzernamen an. Der Benutzername kann geändert werden (s. Seite 179). Nur temporäre Speicherung s. Ping-Test S. 58.

Bei Änderung des Benutzernamens muss das Passwort neu eingegeben werden (s. Seite 179). Nur temporäre Speicherung s. Ping-Test S. 58.

Server Profil auswählen (Voreinstellung ist mit gekennzeichnet).

<EDIT> Ausgewähltes Server Profil editieren, Änderung der einzelnen Profil Parameter s. Seite 184

Nach Initialisierung der Verbindung mit dem ISP startet der Test automatisch.

Anzeige während des Tests:

Im Beispiel wird der erste Download-Vorgang von insgesamt drei Versuchen (1/3) angezeigt. 25% der Daten sind bereits geladen.

Die aktuelle Netto-Downloadrate beträgt 560 kbit pro sec.

3.87 MByte von insgesamt 15,50 MByte wurden bisher geladen.

Zusätzlich Anzeige der aktuellen Dauer des Ladevorgangs (in h:min:sec:msec) und der verbleibenden Zeit, bis zum Ende des Ladevorgangs. <STAT.> ARGUS zeigt abhängig vom Anschluss-

ARGUS zeigt abhängig vom Anschluss-Modus und vom Protokoll WAN- ,PPP-, ATM- und LAN-Statistiken an.



Anzeige ADSL-Verbindungsparameter, Trace-Daten, Bitverteilung und Signalrauschabstand pro Tone



Testabbruch

FTP-Download Ergebnis



10.1.7 FTP-Upload

Beim FTP-Upload-Test sendet ARGUS die Daten einer Datei (die Nutzdaten der IP-Pakete) zu einem Server. Argus zeigt u. a. die aktuelle Netto-Uploadrate und nach Abschluss des Tests die Netto-Durchschnittsgeschwindigkeit bei mehreren Upload-Versuchen an.

Es werden folgende im Profil gespeicherten Parameter (s. Seite 185) benötigt: (Bei aufgebauter Verbindung sind die ADSL Lineparameter, z. B. der ADSL-Modus, gesperrt.)

Protokollunabhängige Parameter:



Protokollabhängige Parameter s. Seite 58



Bei Upload-Tests mit einer Dauer unter 10 Sekunden können keine aussagekräftigen Geschwindigkeitswerte ermittelt werden, es sollte deshalb eine möglichst große Datei zum Server gesendet werden.


Vor dem Aufbau der ADSL-Verbindung (s. Seite 51) wird das Profil mit den benötigten Lineparametern gewählt.

ARGUS springt zum Hauptmenü.

Abhängig vom Protokoll und vom Anschluss:

ARGUS zeigt zunächst den im Profil gespeicherten Benutzernamen an. Der Benutzername kann geändert werden (s. Seite 179). Nur temporäre Speicherung s. Ping-Test S. 58.

Bei Änderung des Benutzernamens muss das Passwort neu eingegeben werden (s. Seite 179). Nur temporäre Speicherung s. Ping-Test Seite 58.

Server Profil auswählen (Voreinstellung ist mit gekennzeichnet).

<EDIT> Ausgewähltes Server Profil editieren, Änderung der einzelnen Server Parameter s. Seite 184

FTP-Upload Test



Der FTP-Upload-Test startet automatisch. Anzeige während des Tests:

- aktueller Upload / Gesamtzahl Uploads Im Beispiel wird der 1. Upload-Versuch von insgesamt drei Versuchen (1/3) angezeigt. bereits gesendete Daten (im Beispiel 25 %)
- aktuelle Netto-Uploadrate

(im Beispiel 5,62Mbit pro sec)

- aktuell gesendeten Bytes (im Beispiel 5,00 MByte)
- Gesamtdateigröße (im Beispiel 20,05 MByte)
- aktuellen Dauer des Sendevorgangs (in h:min:sec,msec)
- verbleibenden Sendezeit

oder <dsl></dsl>	Anzeige ADSL-Verbindungsparameter, Trace-Daten, Bitverteilung und Signalrauschabstand pro Tone
<stat.></stat.>	ARGUS zeigt abhängig vom Anschluss- Modus und vom Protokoll WAN-, PPP-, ATM- und LAN-Statistiken an.
×	Testabbruch

Ergebnis

FTP-Upload avs: 5,51Mb/s Daten: 20,05MB durchschnittl. Zeit: 0:00:28.500	 Am Testende zeigt ARGUS das Ergebnis an: die errechnete Durchschnittsgeschwindigkeit aller Uploads (avg) die gesendete Dateigröße die durchschnittliche Zeit für ein Upload 		
STAT. DSL NEU	<stat.></stat.>	ARGUS zeigt abhängig vom Anschluss- Modus und vom Protokoll WAN-, PPP-, ATM- und LAN-Statistiken an.	
×	<dsl></dsl>	Anzeige ADSL-Verbindungsparameter, Trace-Daten, Bitverteilung und Signalrauschabstand pro Tone	
	<neu></neu>	Neuen FTP-Upload-Test starten	
Ergebnisanzeige verlassen	"Ergebnis sp "Trace-File z	eichern" s. Ping-Test Seite 60 um PC senden" s. Ping-Test Seite 60.	

10.1.8 VPI/VCI Scan

Beim VPI/VCI Scan überprüft ARGUS, welche VPI/VCI Kombinationen am Testanschluss aktiv sind: ARGUS sendet für alle möglichen VPI/VCI Kombinationen ein Testpaket und wartet auf ein Antwortpaket.

Es werden folgende im Profil gespeicherten Parameter benötigt (s. Seite 185): (Das Profil kann im Statusfenster über <EDIT> oder über das Menü Einstellungen editiert und geändert werden. Bei bereits aufgebauter Verbindung sind die ADSL Lineparameter, z. B. der ADSL-Modus, gesperrt.)

Protokollunabhängige Parameter:



VPI/VCI Scan starten



Vor dem Aufbau der Verbindung (s. Seite 51) wird das Profil gewählt, das auch die für den VPI/VCI Scan benötigten Parameter enthält.

ARGUS springt zum Hauptmenü.

VPI/VCI Scan

VPI/VCI Scan
scanne VPI: 3 scanne VCI: 43 aktiv: 1 / 32
STAT. DSL

Der VPI/VCI Scan startet automatisch.

л

oder

<DSL>

X

ARGUS zeigt die aktuell getestete VPI/VCI-Kombination und die zuletzt gefundene aktive VPI/VCI-Kombination (im Beispiel: 1/32) an.

> Anzeige ADSL-Verbindungsparameter, Trace-Daten, Bitverteilung und Signalrauschabstand pro Tone

<stat.> ARGUS zeigt abhängig vom Anschluss-Modus und vom Protokoll WAN-, PPP-, ATM- und LAN-Statistiken an.





Am Ende des Tests zeigt ARGUS automatisch die am

Testabbruch

Testanschluss aktiven VPI/VCI-Kombinationen an.

<stat.> ARGUS zeigt abhängig vom Anschluss-Modus und vom Protokoll WAN- ,PPP-, ATM- und LAN-Statistiken an.

<DSL> Anzeige ADSL-Verbindungsparameter, Trace-Daten, Bitverteilung und Signalrauschabstand pro Tone

<NEU> VPI/VCI Scan neu starten

"Ergebnis speichern" s. Ping-Test Seite 60

10.1.9 ATM-OAM-Ping

ARGUS überprüft im ATM-OAM-Ping die Verfügbarkeit einzelner ATM-Netzknoten bzw. die Verfügbarkeit eines ATM-Teilnetzes.

Es werden folgende im Profil gespeicherten Parameter benötigt (s. Seite 185):

(Das Profil kann im Statusfenster über <EDIT> oder über das Menü Einstellungen editiert und geändert werden. Bei bereits aufgebauter Verbindung sind die ADSL Lineparameter, z. B. der ADSL-Modus, gesperrt.)

Protokollunabhängige Parameter:



ATM-OAM-Ping starten



Vor dem Aufbau der Verbindung (s. Seite 51) wird das Profil gewählt, das auch die für den ATM-OAM-Ping benötigten Parameter enthält.

ARGUS springt zum Hauptmenü.

ATM-OAM-Ping



Der ATM-OAM-Ping startet automatisch.

ARGUS zeigt die aktuelle Anzahl der gesendeten Testpakete, die aktuelle Anzahl der Anwortpakete und den VPI/VCI, auf dem der Ping ausgeführt wird, an.

ر oder <DSL>

Anzeige ADSL-Verbindungsparameter, Trace-Daten, Bitverteilung und Signalrauschabstand pro Tone

ARGUS zeigt abhängig vom Anschluss-<STAT.> Modus und vom Protokoll WAN-, PPP-, ATM- und I AN-Statistiken an.

Ergebnis



X

Testabbruch

Am Ende des Tests zeigt ARGUS das Ergebnis an:

- Anzahl gesendete Pakete
 - Anzahl empfangene Pakete
- Anzahl verlorene Pakete
- Minimale Paketumlaufzeit
- Maximale Paketumlaufzeit
- Durchschnittliche Paketumlaufzeit

ARGUS zeigt abhängig vom Anschluss-<STAT.> Modus und vom Protokoll WAN-, PPP-, ATM- und LAN-Statistiken an.

Anzeige ADSL-Verbindungsparameter, <DSL> Trace-Daten, Bitverteilung und Signalrauschabstand pro Tone

ATM-OAM-Ping neu starten <NEU>

"Ergebnis speichern" siehe Ping-Test Seite 60

10.1.10 ATM-BERT (optional)

Der ATM-BERT (Bitfehlerratentest) dient zur Überprüfung der Übertragungsqualität der ADSL-Leitung. ARGUS baut beim ATM-BERT eine ADSL-Verbindung auf und sendet ein wählbares Bitmuster über einen virtuellen ATM-Kanal, das auf der fernen Seite geloopt werden muss. ARGUS vergleicht die Empfangsdaten mit den bekannten Sendedaten.

ARGUS zählt während des Tests die Bitfehler und berechnet nach Abschluss des Tests die Bitfehlerrate sowie weitere Kennwerte (s. Seite 128). Zusätzlich zeigt ARGUS eine ATM-Zellen-Statistik an.

Protokollunabhängige Parameter (s. Seite 186):

- Dauer des BERT Testdauer, Voreinstellung 1 Minute
- VPI/VCI Einstellung des virtuellen Kanals und des virtuellen Pfades in den ATM-Zellen
- Bitmuster Wahl des Bitmusters
- Fehlerschwelle Schwellwert zur Bewertung der "akzeptablen" Bitfehlerrate
- HRX-Wert Definierte hypothetische Referenzverbindung zur Bewertung der Messergebnisse gemäß G.821
- Datenrate (Upstream)

ATM-BERT starten



ATM-BERT

BERT aktiv	
2^11	B1
synchron	00.00.34
LOS:	00.00.34
Fehler:	0
STAT. DSL	_ FEHLER

Der ATM-BERT startet automatisch.

Anzeige während des Tests:

Bitfehler

_

- Synchronizität des Bitmusters
- sync. Zeit: Zeit, in der sich ARGUS auf das Bitmuster aufsynchronisieren kann
- LOS-Zähler

<fehler></fehler>	Erzeugung eines künstlichen Bitfehlers
<stat.></stat.>	Anzeige ATM-Statistiken
0-Taste	Restart des BERT. Die Testzeit und der Bitfehlerzähler werden zurückgesetzt.

Ergebnisse



Nach Ablauf des Tests zeigt ARGUS die Ergebnisse an:

- Qualifizierung des Ergebnisses abhängig vom Fehlerschwellwert (hier: OK)
- Übertragene Daten (K= $1024 \cdot Bit$, k= $1000 \cdot Bit$)
- sync. Zeit: Zeit, in der sich ARGUS auf das
- Bitmuster aufsynchronisieren konnte anz. (Anzahl) LOS-Zähler
- abs. Fehler: Anzahl der Bitfehler,
- rel. Fehler: Bitfehlerrate (z. B. 1,4E-06 = $1.4 \cdot 10^{-6}$ = 0,0000014)
- <MEHR> Anzeige weiterer Kennwerte s. Seite 128
- <stat.> ARGUS zeigt abhängig vom Anschluss-Modus und vom Protokoll WAN-, PPP-, ATM- und LAN-Statistiken an.

Ergebnis speichern s. Seite 60

10.1.11 IPTV (optional)

ARGUS fordert einen Stream von einem Server an (ARGUS ersetzt je nach Anschlussart die Settop-Box (STB) bzw. Modem und STB) und überprüft die Regelmäßigkeit der ankommenden Pakete, den Verlust von Paketen und die Einschalt- bzw. Umschaltzeit des Programms.

Es können drei benutzerdefinierte "IPTV Profile" erstellt werden (s. Seite 186): Das Profil kann im Statusfenster über <EDIT> oder über das Menü Einstellungen editiert und geändert werden. Bei bereits aufgebauter Verbindung sind die ADSL Lineparameter, z. B. der ADSL-Modus, gesperrt.

Es werden folgende protokollunabhängige Parameter benötigt:

■Einstellungen		
■Profile		
Liste der Profile	Profil auswählen	
<edit></edit>		
<pre>■Testparameter</pre>	Parameter:	
Ø	Typ des Streams	Streamtyp
■IP-TV	Serveradresse	Adresse des Servers, von dem der
		Stream geladen werden soll (nur für VoD und für UDP-SSM)
IPTV Profil	Multicast IP	IP-Adresse bei gewählten Streamtyp
auswanlen		"Multicast" (Broadcast TV)
auswanien <edit></edit>	Port	"Multicast" (Broadcast TV) Portnummer
auswanien <edit>Parameter editieren</edit>	Port Dateiname	"Multicast" (Broadcast TV) Portnummer Name der Datei, die vom Server geladen werden soll (bei VoD)
auswahlen EDIT> Parameter editieren und ändern	Port Dateiname IGMP Version	"Multicast" (Broadcast TV) Portnummer Name der Datei, die vom Server geladen werden soll (bei VoD) Version des Multicast Protokolls zum An-/Abmelden an einer Multicast- Gruppe (Broadcast TV)
auswahlen EDIT> Parameter editieren und ändern	Port Dateiname IGMP Version RTSP Typ	"Multicast" (Broadcast TV) Portnummer Name der Datei, die vom Server geladen werden soll (bei VoD) Version des Multicast Protokolls zum An-/Abmelden an einer Multicast- Gruppe (Broadcast TV) Typ des Steuerprotokolls (bei VoD)
auswahlen EDIT> Parameter editieren und ändern	Port Dateiname IGMP Version RTSP Typ Jitter Buffer	"Multicast" (Broadcast TV) Portnummer Name der Datei, die vom Server geladen werden soll (bei VoD) Version des Multicast Protokolls zum An-/Abmelden an einer Multicast- Gruppe (Broadcast TV) Typ des Steuerprotokolls (bei VoD) Größe des Jitter Buffer
auswahlen EDIT> Parameter editieren und ändern	Port Dateiname IGMP Version RTSP Typ Jitter Buffer Grenzwerte	"Multicast" (Broadcast TV) Portnummer Name der Datei, die vom Server geladen werden soll (bei VoD) Version des Multicast Protokolls zum An-/Abmelden an einer Multicast- Gruppe (Broadcast TV) Typ des Steuerprotokolls (bei VoD) Größe des Jitter Buffer Eingabe der Grenzwerte für den PCR Jitter, den Continuity Error (Beurteilung der Bildqualität) und der Programmeinschaltverzögerung.

IPTV Test starten



IPTV Test



Vor dem Aufbau der ADSL-Verbindung (s. Seite 51) wird das Profil mit den benötigten Lineparametern gewählt.

ARGUS springt zum Hauptmenü.

Ping-Test S. 58.

Abhängig vom Protokoll und vom Anschluss: ARGUS zeigt zunächst den im Profil gespeicherten Benutzernamen an. Der Benutzername kann geändert werden (s. Seite 179). Nur temporäre Speicherung s.

Bei Änderung des Benutzernamens muss das Passwort neu eingegeben werden (s. Seite 179). Nur temporäre Speicherung s. Ping-Test S. 58.

ARGUS zeigt während des Tests den aktuellen PCR Jitter, den Continuity Error und die Latency an.

Die Latency (Einschaltzeit des Programms) wird nur einmal ermittelt. Überschreitet der Wert den in den Parametern eingestellten Grenzwert, wird der Test mit "FAIL" bewertet.

Der PCR Jitter und der Continuity Error werden kontinuierlich ermittelt. Sobald die eingestellten Grenzwerte überschritten werden, zeigt ARGUS solange "FAIL" an, bis die Werte wieder unter dem Grenzwert liegen.

STAT.> ARGUS zeigt abhängig vom Anschluss-Modus und vom Protokoll WAN-, PPP-, ATM- und LAN-Statistiken an.



Test abbrechen



"Trace-File zum PC senden" s. Ping-Test Seite 60

10.1.12 IPTV Scan (optional)

ARGUS überprüft die Verfügbarkeit von TV-Sendern. ARGUS zeigt zusätzlich die Umschaltzeit zwischen den TV-Sendern an.

Für den IPTV Scan kann der Anwender drei "Scan Profile" individuell konfigurieren (s. Seite 187): Das Profil kann im Statusfenster über <EDIT> oder über das Menü Einstellungen editiert und geändert werden. Bei bereits aufgebauter Verbindung sind die ADSL Lineparameter, z. B. der ADSL-Modus, gesperrt.

Für den IPTV Scan werden folgende Parameter benötigt:

Protokollunabhängige Parameter:





IP-TV Scan Umsch.(min): 20 ms Umsch.(max): 203 ms Umsch.(av9): 111 ms	Anzeige der Umschaltzeit	minimalen Umschaltzeit, der maximalen t und der durchschnittlichen Umschaltzeit.	
STAT. DSL	<stat.></stat.>	ARGUS zeigt abhängig vom Anschluss- Modus und vom Protokoll WAN-, PPP-, ATM- und LAN-Statistiken an.	
	<dsl></dsl>	Anzeige ADSL-Verbindungsparameter, Trace-Daten, Bitverteilung und Signalrauschabstand pro Tone.	
Verlassen der	"Ergebnis speichern" s. Ping-Test Seite 60		
Ergeonisanzeige	"Trace-File zum PC senden" s. Ping-Test Seite 60		

10.1.13 VoIP Telefonie (optional)

ARGUS arbeitet als VoIP Endgerät mit aktiver Akustik, so dass eine Sprachverbindung aufgebaut werden kann. Als VoIP-Signalisierungs-Protokoll steht SIP (Session Initiation Protocol) zur Verfügung. Der Rufaufbau kann sowohl mit als auch ohne Registrar/Proxy abgewickelt werden.

Für die VoIP Telefonie kann der Anwender drei "VoIP Profile" individuell konfigurieren (s. Seite 186): Das Profil kann im Statusfenster über <EDIT> oder über das Menü Einstellungen editiert und geändert werden. Bei bereits aufgebauter Verbindung sind die ADSL Lineparameter, z. B. der ADSL-Modus, gesperrt.

Für die VoIP Telefonie werden folgende Parameter benötigt:



Protokollunabhängige Parameter:

Änderung der Parameter s. Seite 190

VoIP Telefonie starten



Vor dem Aufbau der ADSL-Verbindung (s. Seite 51) wird das Profil mit den benötigten Lineparametern gewählt.

ARGUS springt zum Hauptmenü.

Abhängig vom Protokoll und vom Anschluss: ARGUS zeigt zunächst den im Profil gespeicherten Benutzernamen an. Der Benutzername kann geändert werden (s. Seite 179). Nur temporäre Speicherung s. Ping-Test S. 58.

Bei Änderung des Benutzernamens muss das Passwort neu eingegeben werden (s. Seite 179). Nur temporäre Speicherung s. Ping-Test S. 58.

VoIP Profil auswählen

<EDIT> Markiertes Profil editieren. Die Parameter des Profils können der Testsituation angepasst werden (s. Seite 176).

> ARGUS übernimmt das mit ■ markierte Profil als aktuelles Profil

ARGUS zeigt das verwendete VoIP Profil, das Protokoll und die Benutzerkennung (ID, "eigene Rufnummer") an. Wird mit Registrar gearbeitet, zeigt ARGUS die Dauer der erfolgreichen Registrierung an.

Mit der Shift-Taste: Softkeybelegung umschalten

<LOG> Anzeige des Signalisierungsprotokolls: Status-Codes der SIP-Nachrichten, numerisch dargestellt

ARGUS zeigt abhängig vom Anschluss-

Modus und vom Protokoll WAN-, PPP-,



<DSL> ARGUS zeigt die Speicherplatz gespe

л

oder

<STAT.>

ATM- und LAN-Statistiken an. Anzeige ADSL-Verbindungsparameter, Trace-Daten, Bitverteilung und

Signalrauschabstand pro Tone

ARGUS zeigt die im VoIP Profil auf dem ersten Speicherplatz gespeicherte Zieladresse an. Es stehen insgesamt zehn Speicherplätze für Zieladressen zur Verfügung.

Mit den Cursortasten: Speicherplätze für die Zieladressen durchblättern

EDIT> Zieladresse auf dem markierten Speicherplatz zum Ändern editieren bzw. neue Zieladresse auf "leerem" Speicherplatz eingeben (s. Seite 190).

Verbindungsaufbau

sehender	Ruf	9
Verbindu Dauer:	ng in	aktiv!
Von 4007		
Codec I	Jnkno	wn VOIP
STAT.	DSL	INFOS

Verbindung aktiv! Dauer: 0:00:12

DSL

G.711 Alaw

sehender Ruf

Von 4007 An: 79

TAT.

lodec

🗸 oder 🔣

(5)

INFOS

ARGUS zeigt die "eigene Rufnummer" (Von 4007) und die Nummer des gerufenen Teilnehmers (An: 90) an. Der gerufene Teilnehmer hat den Ruf noch nicht angenommen: Anzeige "Verbindung inaktiv!"

Sobald der gerufene Teilnehmer den Ruf annimmt, zeigt ARGUS "Verbindung aktiv" an. Zusätzlich wird die Dauer der aktiven Verbindung, die "Rufnummern" der beiden Gesprächsteilnehmer und der aktuell verwendete Sprachcodec angezeigt.

STAT.> ARGUS zeigt abhängig vom Anschluss-Modus und vom Protokoll WAN-, PPP-, ATM- und LAN-Statistiken an.

Anzeige ADSL-Verbindungsparameter, Trace-Daten, Bitverteilung und Signalrauschabstand pro Tone

oder <DSL>

x

л

Verbindung beenden



Anzeige weiterer VoIP Ergebnisse:

- Paketstatistiken, z. B. Jitter, Paketverlust,

X

Zurück zum vorangegangenen Display

ARGUS zeigt die verfügbaren Codecs der Gegenseite an.



Zurück zum vorangegangenen Display

10.2 ARGUS im Anschluss-Modus ARGUS-Bridge

ARGUS wird über das graue (gekreuzte) Ethernet-Kabel mit dem PC und über das schwarze DSL-Kabel mit dem ADSL-Anschluss verbunden.

ARGUS verhält sich im Bridge-Mode wie ein ADSL-Modem, d. h. ARGUS leitet passiv alle Pakete von Ethernet zu ADSL (und umgekehrt) weiter. Der PC ist in diesem Fall für den Verbindungsaufbau verantwortlich.



10.2.1 Einstellen des Anschluss-Modus ARGUS-Bridge



ARGUS im Hauptmenü.

Die ADSL-Verbindung ist noch nicht aufgebaut.



10.2.2 MDI-Analyse

ARGUS analysiert im passiven Bridge- oder Router-Betrieb einen UDP/RTP Datenstream und ermittelt den MDI (Media Delivery Index) nach RFC 4445: Anzeige der Media Loss Rate und des Delay Factors.



Für die MDI-Analyse werden folgende Parameter benötigt (s. Seite 189):



Protokollunabhängige Parameter:

Parameter editieren und ändern

Automatische Suche eines Kanals mit Datenstream oder Manuelle Eingabe eines Kanals mit Datenstream
Zeitdauer des automatischen Suchvorgangs
Multicast IP des zu testenden Kanals
Portnummer des zu testenden Kanals
Festlegung, ob der IP Header verwendet werden soll
Eingabe der Grenzwerte für den Delay Factor (DL nach RFC 4445), die Media- Loss-Rate (MLR nach RFC 4445) und den Paketverlust in Prozent (PLR "packet loss ratio") für die Bewertung der MDI-Analyse (OK bzw. FAIL Anzeige im Display). Anmerkung zu PLR: PLR in Prozent gibt das Verhältnis Anzahl der verlorenen Pakete zu Anzahl der erwarteten (empfangene und verlorene) Pakete an

MDI-Analyse starten



Vor dem Aufbau der ADSL-Verbindung (s. Seite 51) wird das Profil mit den benötigten Lineparametern gewählt.

ARGUS springt zum Hauptmenü.

Die Wartedauer auf einen Stream ist abhängig von der Einstellung Modus s. Seite 189 Wartezeit beenden, Abbruch MDI-Analyse



Testergebnis





Anzeige:

- Dauer der MDI-Analyse in Stunden: Minuten: Sekunden
- IP-Adresse des Kanals, dessen Datenstream analysiert wurde
- Port-Nummer des Kanals

Anzeige weiterer Ergebnisse

MDI-Ergebnis Delayfaktor Min: 34.3ms Max: 119.0ms Avg: 58.5ms STAT. DSL PID

Anzeige des Delayfaktors:

Minimaler bzw. maximaler aufgetretener Delayfaktor und Durchschnitts-Wert des Delayfaktors.

Weitere Testergebnisse durchblättern

10.3 ARGUS im Anschluss-Modus Router

ARGUS wird über das graue (gekreuzte) Ethernet-Kabel mit dem PC und über das schwarze DSL-Kabel mit dem ADSL-Anschluss verbunden.

ARGUS ersetzt im Router-Mode sowohl das Modem als auch den Router, so dass mehrere PCs (über einen Hub/Switch) auf die Verbindung von einem Netzbetreiber zugreifen können.

Die IP-Adressen des Netzwerks sind entweder statisch vergeben oder ARGUS wird zum DHCP-Server bestimmt und vergibt die IP-Adressen an die angeschlossenen PCs.



Protokollabhängige Parameter

Einstellung der Parameter s. Seite 176 Parameter für Protokoll IP: LAN Parameter s. Seite 181

Protokoll	PPPoE/ PPPc	A	IPoA / EoA (oc	ler auch IPoE)
Line-	ADSL-Modus		ADSL-Modus	
Parameter	ATM:	- VPI/VCI - Encapsulation	ATM:	- VPI/VCI - Encapsulation
	PPP:	- Benutzername - Passwort	LAN:	 IP-Modus eigene IP-Adresse IP Netz Maske IP-Modus DHCP Server DHCP Timeout
	LAN:	- IP-Modus - eigene IP-Adresse - IP Netz Maske	WAN:	 IP-Modus (Static) eigene IP-Adresse IP Netz Maske ferne IP-Adr. DHCP Timeout
			DNS Server:	- DNS Server 1 - DNS Server 2

Einstellen des Anschluss-Modus ARGUS-Router



Tests im aktiven Router-Mode

Es können folgende Tests durchgeführt werden:



IP-Ping	Durchführung s. Seite 57
Traceroute	Durchführung s. Seite 62
HTTP-Download	Durchführung s. Seite 65
FTP-Download	Durchführung s. Seite 69
FTP-Upload	Durchführung s. Seite 72
IPTV	Durchführung s. Seite 81
IPTV Scan	Durchführung s. Seite 84
MDI-Analyse	Durchführung s. Seite 93
VoIP-Telefon	Durchführung s. Seite 87

10.4 ARGUS am Ethernet-Anschluss

ARGUS wird als Ersatz für den PC über das Ethernet-Kabel (blau) mit der Ethernet-Schnittstelle des ADSL-Modems verbunden.

Anschluss an Modem:



Parametereinstellungen im Profil:

- Protokoll: PPPoE
- PPP-Parameter: Benutzername, Passwort

Anschluss an Router-Modem:



Parametereinstellungen im Profil:

- Protokoll: IP
- LAN: IP-Modus, eigene IP-Adresse (Static IP), IP-Netzmaske (Static IP), Gateway-IP (Static IP bei PPPoE und PPPoA)
- DNS Server: DNS Server 1 (Static IP bei PPPoE), DNS Server 2 (Static IP bei PPPoE)



Anschluss an PPTP-Router-Modem:

Parametereinstellungen im Profil:

- Protokoll:	PPTP
- PPTP:	IP-Adresse des PPTP-Modems
- PPP:	Benutzername, Passwort

Anschluss an PC über IP



Parametereinstellungen im Profil:

- Protokoll: IP
- LAN: IP-Modus, eigene IP-Adresse (Static IP), IP-Netzmaske (Static IP), Gateway-IP (Static IP)
- DNS Server: DNS Server 1, DNS Server 2

Anschluss an IP-Netzwerk



Parametereinstellungen im Profil:

- Protokoll: IP
- LAN: IP-Modus, eigene IP-Adresse (Static IP), IP-Netzmaske (Static IP), Gateway-IP (Static IP)
- DNS Server: DNS Server 1, DNS Server 2

Anschluss Ethernet einstellen



Tests im Ethernet-Mode



Es können folgende Tests durchgeführt werden:

P-Ping	Durchführung s. Seite 57
Traceroute	Durchführung s. Seite 62
HTTP-Download	Durchführung s. Seite 65
FTP-Download	Durchführung s. Seite 69
FTP-Upload	Durchführung s. Seite 72
PTV	Durchführung s. Seite 81
PTV Scan	Durchführung s. Seite 84
MDI-Analyse	Durchführung s. Seite 93
VoIP-Telefon	Durchführung s. Seite 87

11 Tests am SHDSL-Anschluss (optional)

ARGUS unterstützt verschiedene Anschluss-Arten .

Abhängig vom gewählten Anschluss-Modus und vom Protokoll sind folgende Einzeltests möglich:

Anschluss-Modus	Einzeltests
STU-R - ATM ARGUS simuliert die Kundenseite der SHDSL-Verbindung (Remote), ARGUS wertet ATM Daten aus.	 Verbindungsparameter IP-Ping Traceroute HTTP-Download FTP-Download FTP-Upload VPI/VCI Scan ATM-OAM-Ping ATM-BERT IPTV IPTV Scan VoIP-Telefon
STU-C - ATM ARGUS simuliert die Seite der Vermittlungsstelle (Central Office), ARGUS wertet ATM Daten aus.	 Verbindungsparameter VPI/VCI Scan ATM-OAM-Ping ATM-BERT
STU-R - ATM Bridge ARGUS simuliert die Kundenseite, ARGUS wertet ATM Daten aus. ARGUS verhält sich im Bridge-Mode wie ein SHDSL-Modem und leitet alle Pakete zwischen Ethernet und SHDSL passiv weiter. Anschluss s. Seite 91	MDI-Analyse
STU-R - ATM Router ARGUS simuliert die Kundenseite, ARGUS wertet ATM Daten aus. ARGUS ersetzt im Router-Mode das Modem und den Router, so dass mehrere PCs auf die Verbindung von Netzbetreibern zugreifen können s. Seite 97.	 Verbindungsparameter IP-Ping Traceroute HTTP-Download FTP-Download FTP-Upload VPI/VCI Scan ATM-OAM-Ping IPTV IPTV Scan MDI-Analyse VoIP-Telefon



Wir weisen darauf hin, dass die einzelnen SHDSL-Tests Daten aufnehmen und speichern (z. B. beim Trace von IP-Daten). Der Anwender muss diesbezüglich seinen gesetzlichen Hinweispflichten nachkommen.

11.1 Aufbau der SHDSL-Verbindung 2-Draht

ARGUS wird über die SHDSL 2-Draht Anschlussleitung direkt an den SHDSL-Anschluss angeschlossen. ARGUS baut eine SHDSL-Verbindung auf und ermittelt alle relevanten SHDSL-Verbindungsparameter. ARGUS zeigt die Verbindungsparameter im Display an und speichert sie nach Abbau der Verbindung wahlweise im internen Speicher ab.





л SHDSL-Line1 Data Data rate2304 kb∕s. 120Voltage: PARAM.

ARGUS zeigt die Datenrate und die Spannung auf der SHDSL Leitung an (bei freigeschalteter 4-Draht oder 8-Draht Option zusätzlich Anzeige des verwendeten Adernpaares s. Seite 178).

das

die

sollten



Anzeige der SHDSL Verbindungsparameter

ARGUS zeigt die Verbindungsparameter für die Remote Seite (R) und für die Central Office Seite (C) der SHDSL-Leitung (siehe Skizze SHDSL Übertragungsstrecke) und für jedes SHDSL-Leitungssegment (s. Skizze SHDSL Segment) an . Der Parameter "EOC Nutzung" muss auf "ein" gesetzt sein s. Seite 178.

- <RESET> Alle Fehlerzähler (CRC Count, ES Count, SES Count, LOSWS, UAS Count) werden zurückgesetzt s. Tabelle SHDSL Verbindungsparameter
- < <- > Verbindungsparameter (s. S. 108) der
- < -> > einzelnen Leitungssegmente durchblättern. ARGUS zeigt in der obersten Displayzeile an, für welches Leitungssegment die Parameter angezeigt werden.
- **SEG** >> Nur bei freigeschalteter SHDSL 4-Draht oder 8-Draht Option: Parameteranzeige der einzelnen Leitungssegmente durchblättern. ARGUS zeigt in der obersten Displayzeile an, für welches Leitungssegment die Parameter angezeigt werden.



Verbindungsparameter durchblättern

ARGUS springt zur Statusanzeige



Customer-Seite = C



SHDSL Verbindungsparameter	
SNR Margin	Signalrauschabstand in dB SNR Margin ist ein Maß wie viel zusätzliches Rauschen die Übertragung verträgt, um noch eine BER (Bit Error Rate) von 10 ⁻⁷ aufrechtzuerhalten.
SNR	Signalrauschabstand in dB
Attenuation (dB)	Dämpfung der Leitung über die gesamte Leitungslänge in dB
Power (dBm)	Leistung bezogen auf 1mW
CRC Count Cyclic Redundancy Check Counter	Anzahl der CRC6 Checksummenfehler
LOSWS Loss of Sync Defect Word seconds	Anzahl der fehlerhaften Synchron Wörter pro Sekunde
ES Count Errored Second Count	Anzahl der fehlerhaften Sekunden (Sekunden mit CRC- Fehlern)
SES Count Several Error Second Count	Anzahl der Sekunden mit mehr als 50 CRC-Fehlern
UAS count Unavailable Second Count	Anzahl der Sekunden, in denen keine SHDSL- Verbindung verfügbar ist
11.2 Aufbau der SHDSL-Verbindung 4-Draht

ARGUS wird über die SHDSL 4-Draht Anschlussleitung direkt an den SHDSL-Anschluss angeschlossen. ARGUS baut eine SHDSL-Verbindung auf und ermittelt alle relevanten SHDSL-Verbindungsparameter für zwei Leitungspaare (Line 1 und Line 2). ARGUS zeigt die Verbindungsparameter im Display an und speichert sie nach Abbau der Verbindung wahlweise im internen Speicher ab.



Einstellung des Anschluss-Modus :





L1/2: S	TU-C/STU-R	
SNR mar C: +	9in [dB]: 26 R:	-
SNR: C: +	49 R:	
	RESET SE'	3 > I

ARGUS zeigt die Verbindungsparameter der Line 1 (Anzeige L1/2, für Line 2: Anzeige L2/2) für die Remote Seite (R) und für die Central Office Seite (C) der SHDSL-Leitung (siehe Skizze SHDSL Übertragungsstrecke auf Seite 107) und für jedes SHDSL-Leitungssegment (siehe Skizze SHDSL Segment auf Seite 107) an.

Der Parameter "EOC Nutzung" muss auf "ein" gesetzt sein s. Seite 178.

- <RESET> Alle Fehlerzähler (CRC Count, ES Count, SES Count, LOSWS, UAS Count) der angezeigten Line werden zurückgesetzt s. Tabelle SHDSL Verbindungsparameter s. Seite 108
- SEG> > Verbindungsparameter der einzelnen Leitungssegmente durchblättern. ARGUS zeigt in der obersten Displayzeile an, für welches Leitungssegment (s. Seite 107) die Parameter gerade angezeigt werden.

Verbindungsparameter durchblättern s. Seite 108

ARGUS springt zur Statusanzeige



ARGUS 145

11.3 Aufbau der SHDSL-Verbindung 8-Draht

ARGUS wird über die SHDSL 8-Draht Anschlussleitung direkt an den SHDSL-Anschluss angeschlossen. ARGUS baut eine SHDSL-Verbindung auf und ermittelt alle relevanten SHDSL-Verbindungsparameter für alle vier Leitungspaare. ARGUS zeigt die Verbindungsparameter im Display an und speichert sie nach Abbau der Verbindung wahlweise im internen Speicher ab.



ARGUS 145



SHDSL-Line:	1
Data Datenrate: Spannung: Adernpaar	2304 kb/s 0.0V 1-2
PARAM.	LINE 2

ARGUS zeigt zunächst die Datenrate und die Spannung auf Line 1 und das verwendete Adernpaar (s. Seite 178) an.

rechter	ARGUS blättert durch die 4 Lines und
Softkey	zeigt die Bitrate und die Spannung
(im	auf der entsprechenden Line und
Beispiel	deren Verbindungsparameter an
<line 2="">)</line>	(mit <param.>).</param.>

L1/4: STU-R/STU-C
SNR margin [dB]: R: +26 C: -
SNR: R: +49 C: - RESET SEG >

ARGUS zeigt die Verbindungsparameter der vier Leitungspaare (Line 1: Anzeige L1/4, Line 2: Anzeige L2/4, Line 3: Anzeige L3/4, Line 4: Anzeige L4/4) für die Remote Seite (R) und für die Central Office Seite (C) der SHDSL-Leitung (siehe Skizze SHDSL Übertragungsstrecke auf Seite 107) und für jedes SHDSL-Leitungssegment (s. Skizze SHDSL Segment auf Seite 107) an .

Der Parameter "EOC Nutzung" muss auf "ein" gesetzt sein s. Seite 178.

- <RESET> Alle Fehlerzähler (CRC Count, ES Count, SES Count, LOSWS, UAS Count) der angezeigten Line werden zurückgesetzt s. Tabelle SHDSL Verbindungsparameter s. Seite 108
- **SEG** >> Parameteranzeige der einzelnen Leitungssegmente durchblättern. ARGUS zeigt in der obersten Displayzeile an, für welches Leitungssegment (s. Seite 107) die Parameter angezeigt werden.

Verbindungsparameter durchblättern s. Seite 108

ARGUS springt zur Statusanzeige

11.4 Tests im Modus STU-R - ATM (2- und 4-Draht)

ARGUS wertet in diesem Modus die ATM-Daten auf der SHDSL-Leitung aus und kann nach Aufbau der SHDSL-Verbindung folgende Tests durchführen:

- IP-Ping	Bedienung s. Seite 57
- Traceroute	Bedienung s. Seite 62
- HTTP-Download	Bedienung s. Seite 65
- FTP-Download	Bedienung s. Seite 69
- FTP-Upload	Bedienung s. Seite 72
- VPI/VCI Scan	Bedienung s. Seite 75
- ATM-OAM Ping	Bedienung s. Seite 77
- ATM-BERT	Bedienung s. Seite 79
- IPTV	Bedienung s. Seite 81
- IPTV Scan	Bedienung s. Seite 84
- VoIP-Telefonie	Bedienung s. Seite 87

11.5 Tests im Modus STU-C - ATM (2- und 4-Draht)

Es können die folgenden Tests durchgeführt werden:

- VPI/VCI Scan	Bedienung s. Seite 75
- ATM-OAM Ping	Bedienung s. Seite 77
- ATM-BERT	Bedienung s. Seite 79

11.6 Tests im Modus STU-R - ATM Router (2- und 4-Draht)

Es können die folgenden Tests durchgeführt werden:

- IP-Ping	Bedienung s. Seite 57
- Traceroute	Bedienung s. Seite 62
- HTTP-Download	Bedienung s. Seite 65
- FTP-Download	Bedienung s. Seite 69
- FTP-Upload	Bedienung s. Seite 72

- VPI/VCI Scan Bedienung s. Seite 75
- ATM-OAM Ping Bedienung s. Seite 77
- IPTV Bedienung s. Seite 81
- IPTV Scan Bedienung s. Seite 84
- MDI-Analyse Bedienung s. Seite 93
- VolP-Telefonie Bedienung s. Seite 87

11.7 Tests im Modus STU-R - ATM Bridge (2- und 4-Draht)

Es kann der folgende Test durchgeführt werden:

- MDI-Analyse Bedienung s. Seite 93

11.8 Abbau der SHDSL-Verbindung





Sind schon alle Datensätze belegt, muss manuell ein Speicherplatz ausgewählt werden.

12 Tests am ISDN-Anschluss

Funktionsaufruf über die Zifferntasten am S₀-Anschluss:

Über die Zifferntasten können wichtige ARGUS-Funktionen direkt aufgerufen werden, unabhängig von der gerade aktiven Menüebene.

Betrieb am ISDN - Anschluss

Zifferntaste 0	Anzeige ARGUS-Status
Zifferntaste 1	Anzeige der "Funktionsbelegung" im ARGUS Display
Zifferntaste 2	Dienstetest starten
Zifferntaste 3	Test der Dienstmerkmale starten
Zifferntaste 4	Auto-Test starten
Zifferntaste 5	Testergebnis an PC senden
Zifferntaste 6	Test-Manger aufrufen
Zifferntaste 7	Rufnummerspeicher öffnen
Zifferntaste 8	ARGUS springt ins Einstellungsmenü PC/Trace
Zifferntaste 9	BERT starten
Л	Pegelmessung
G	Verbindung aufbauen
* 1	Anzeige der verfügbaren SW-Optionen
* 2	Rücksetzen aller Parameter auf ihre Default-Werte.



Die Kurzwahlspeicher der Rufnummern, PPP-Benutzername, PPP-Passwort, IP-Adressen, Profilnamen, User spezifische Dienste, Keypad Infos und alle im ARGUS gespeicherten Testergebnisse (z. B. automatischer Testlauf am ISDN-Anschluss, ADSL-Testergebnisse, Profile ...) werden gelöscht.



Innerhalb einer Funktion, bei der ARGUS eine Zifferneingabe erwartet, wird das Drücken der Zifferntasten automatisch als Zifferneingabe bewertet.

12.1 Test der Dienstmerkmale (DM)

ARGUS prüft die Verfügbarkeit von Dienstmerkmalen (DM) am ISDN-Anschluss im 1TR6und im DSS1-Protokoll .

12.1.1 DM-Abfrage beim Protokoll 1TR6



Sperre	Sperre gegen abgehende Verbindungen aktiv
AWS1	Anrufweiterschaltung 1 aktiviert (ständig)
AWS2	Anrufweiterschaltung 2 aktiviert (fallweise)
Anschluss GBG	Anschluss gehört zu einer geschlossenen Benutzergruppe.
Geb.anzeige	Gebührenanzeige eingerichtet
Rufnummern-Id	Rufnummernidentifizierung böswilliger Anrufer eingerichtet

12.1.2 DM-Abfrage bei DSS1



Eigene Rufnummer (des Testanschlusses) über die Tastatur eingeben oder aus dem Rufnummernspeicher auswählen (s. Seite 206). ARGUS testet die Verfügbarkeit der Dienstmerkmale zum Teil mit Hilfe eines Selbstanrufes.

Mit den Cursortasten Dienst auswählen, der für den DM-Test verwendet werden soll.

B-Kanal über Tastatur eingeben. Als Default wird der zuletzt verwendete Kanal vorgeschlagen (zuerst drücken, falls ein anderer B-Kanal eingegeben werden soll). Bei Eingabe von * wählt ARGUS einen freien B-Kanal aus.

Mit den Cursortasten Dienstmerkmal auswählen, das getestet werden soll (z. B. Dienstmerkmal TP).

Test starten

ARGUS zeigt automatisch das Testergebnis an:

- = DM verfügbar
- = DM nicht verfügbar



+

Ergebnisse durchblättern

Ergebnisanzeige verlassen, ARGUS springt ins Menü Einzeltests

Testfall	Anmerkung
ТР	ARGUS testet das DM TP durch einen Verbindungsaufbau zu sich selbst.
HOLD	ARGUS testet das DM HOLD durch einen Verbindungsaufbau zu sich selbst.

CLIP	ARGUS prüft nacheinander, ob die 4 Dienstmerkmale CLIP, CLIR, COLP		
(CLIP,	und COLR verfugbar sind. Hierfur baut ARGUS bis zu 3 verbindungen zu		
CLIR,	SICH Selbst aut.		
COLP,	Teilnehmer angezeigt?		
COLR)	(t – CLIP temporär verfügbar – n – CLIP permanent verfügbar)		
	(i – CLII temporal venugbal p – CLII permanent venugbar) CLIR: Wird die Rufnummernanzeige des rufenden Teilnehmers beim		
	derufenen Teilnehmer unterdrückt hzw. ist die fallweise Unterdrückung der		
	Rufnummer möglich?		
	Zeigt ARGUS * an ist keine Aussage über die Verfügbarkeit möglich, da kein		
	CLIP eingerichtet ist		
	(t = CLIR temporär verfügbar p = CLIR permanent verfügbar)		
	COLP: Wird die Rufnummer des Teilnehmers, der die Verbindung		
	angenommen hat, beim rufenden Teilnehmer angezeigt?		
	COLR: Wird die Rufnummernanzeige des Teilnehmers, der die Verbindung		
	angenommen hat, unterdrückt bzw. ist die fallweise Unterdrückung der		
	Rufnummer möglich?		
	Zeigt ARGUS * an, ist keine Aussage über die Verfügbarkeit möglich, da kein		
	COLP eingerichtet ist.		
•	Die DM CLIP und CLIR sowie COLP und COLR werden paarweise getestet.		
<u>/!\</u>	Bei ständig eingerichtetem CLIR oder COLR ist keine eindeutige Aussage		
	möglich.		
DDI	Ist eine direkte Durchwahl am getesteten Nebenstellenanschluss möglich?		
MSN	Ist das Dienstmerkmal MSN verfügbar?		
CF	ARGUS prüft nacheinander, ob die 3 Dienstmerkmale CFU, CFB und CFNR		
(CFU,	verfügbar sind.		
CFB, CENR)	CFU: Kann ein kommender Ruf direkt weitergeleitet werden?		
	CFB: Kann ein kommender Ruf bei Besetzt weitergeleitet werden?		
	CFNR: Kann ein kommender Ruf bei Nichtmelden weitergeleitet werden?		
Δ	Beim CF-Test versucht ARGUS eine Anrufweiterschaltung zu der		
<u> </u>	Rufnummer einzurichten, die im Rufnummernspeicherplatz "ferne		
	Rufnummer 1" (Siehe "Abspeichern von Rufnummern" auf Seite 206)		
	eingetragen ist. Steht an dieser Stelle keine oder eine Rufnummer, zu der		
	nicht umgeleitet werden kann, ist der CF-Test nicht durchführbar.		
CW	Ist Anklopfen am Testanschluss möglich?		

CCBS	Wird der Testanschluss bei Besetzt eines fernen Teilnehmers automatisch zurückgerufen?
CCNR	Erfolgt ein automatischer Rückruf bei Nichtmelden eines fernen Teilnehmers am Testanschluss?
MCID	Ist eine Identifizierung böswilliger Anrufer (Fangen) am Testanschluss möglich?
3PTY	Ist eine Dreierkonferenz am Testanschluss möglich? Bei diesem Testfall wird mit einem fernen Teilnehmer zusammengearbeitet, dessen Rufnummer eingegeben werden muss.
ECT	Ist eine explizite Rufweiterleitung am Testanschluss möglich? Beim ECT-Test wird mit einem fernen Teilnehmer zusammengearbeitet, dessen Rufnummer eingegeben werden muss.
AOC	ARGUS prüft, ob Gebühren am Testanschluss übermittelt werden können. Dabei wird durch Selbstanruf mit Rufannahme sowohl auf AOC-D (AOC während einer Verbindung) als auch auf AOC-E (AOC am Ende einer Verbindung) geprüft.
SUB	Es erfolgt ein Selbstanruf mit Rufannahme, um eine Übermittlung der Subadresse in beide Richtungen zu prüfen. Ist eine Subadressierung am Testanschluss möglich?
UUS	Ist eine Übermittlung von Anwenderdaten am Testanschluss möglich?
CUG	ARGUS prüft mit Hilfe eines Selbstanrufes, ob der Testanschluss zu einer geschlossenen Benutzergruppe gehört.
CD	Ein kommender Ruf wird sofort umgeleitet. Diese Rufumleitung unterscheidet sich von den anderen Anrufweiterschaltungen insofern, dass die Weiterleitung ausschließlich fallweise (per Anruf) eingeleitet wird, und nicht konfiguriert zu einem Ziel.

Fehlermeldungen beim DM-Test

Tritt während des DM-Tests ein Fehler auf oder ist kein Verbindungsaufbau möglich, zeigt ARGUS den Fehler als Code an.

Beispiel: Fehler-Code 28 gehört zur Fehlerklasse "falsche oder ungültige Nummer".

Der folgenden Tabelle ist zu entnehmen, dass es sich um einen Fehler vom Netz handelt, nämlich um eine unvollständige Rufnummer bzw. um ein falsches Rufnummernformat (Siehe "CAUSE-Meldungen im Protokoll DSS1" auf Seite 221).

Einteilung der Fehlercodes in Fehlerklassen:

Fehler- klasse	Beschreibung	Gründe (v 1 TR6	om Netz) DSS1	Gründe ARGUS intern
А	Kein oder ein anderer Anschluss		_	201, 204, 205, 210, 220
В	falsche oder ungültige Nummer	53, 56	1, 2, 3,18, 21, 22, 28, 88	152,161,162,199
С	ein oder mehrere B-Kanäle belegt	10, 33, 59	17,34,47	
D	falscher Dienst	3	49, 57, 58,6 3 65, 70, 79	

Weitere Informationen zu den Fehlercodes: Seite 221, Seite 223 und Seite 225.

12.2 Dienstetest

ARGUS prüft, welche der folgenden Dienste am Testanschluss zur Verfügung stehen:

Dienst	Bezeichnung im Display
Sprache	Sprache
Unrestricted Digital Information	DFU 64 kBit
3.1 kHz Audio	3.1 kHz audio
7 kHz Audio	7 kHz audio
Unrestricted Digital Information mit Tones/Anzeige	DFU-TA
Telefonie	Tel.ISDN
Facsimile Group 2/3	Fax G3
Facsimile Group 4 Class 1	Fax G4
Teletex service basic and mixed mode and facsimile	Mixed Mode
service Group 4 Classes II and III	
Teletex Service basic mode	Teletex
International interworking for Videotex	Videotex
Telex	Telex
OSI application according to X.200	OSI
7 kHz Telefonie	Tele.7 kHz
Video Telephony, first connection	Bildtel. 1
Video Telephony, second connection	Bildtel. 2
Drei Userspezifische Dienste (optional, s. Seite 195)	Userspec. 1 bis 3

Der Test läuft automatisch ab.

ARGUS fordert für jeden Dienst einen Verbindungsaufbau zum eigenen Anschluss (Selbstanruf) an. Es kommt jedoch nicht zur Verbindung, so dass keine Gebühren anfallen.

ARGUS im Menü Einzeltests





Es gibt TK-Anlagen, die für gehende und kommende Rufe getrennte Rufnummern verwenden. In diesem Fall kann man für den Dienstetest eine "ferne" Rufnummer angeben, die nicht der im ARGUS gespeicherten "eigenen" Rufnummer entspricht.

Soll der Dienstetest über die lokale Vermittlungsstelle hinaus ausgeweitet werden, so besteht zusätzlich die Möglichkeit, den Dienstetest im end-to-end Betrieb durchzuführen. In diesem Fall muss die ferne Rufnummer eines zweiten Endgerätes angegeben werden. ARGUS prüft dann automatisch, ob das ferne Endgerät die Rufe unter den verschiedenen Diensten annehmen kann, d. h. ob die ferne Seite zu diesen Diensten "kompatibel" ist. Im Testergebnis bezieht sich dann der jeweils zweite Teil der Ergebnisanzeige (zweites +, - oder *) auf die Anwort von der fernen Vermittlungsstelle.

Testergebnis:

Dienstetest		
Sprache DFU 64kBit 3.1 kHz audio 7 kHz audio DFU-TA	++ ++ ++ +- ++	

ARGUS zeigt am Ende des Tests das Ergebnis an. Mit den Cursortasten: Ergebnisse durchblättern ARGUS unterscheidet zwischen gehendem Ruf (Erstes +, - oder *) und kommendem Ruf (Zweites +, oder *).

- + = Dienst freigeschaltet
- = Dienst nicht freigeschaltet
- * = keine eindeutige Aussage möglich, der Grund kann der angezeigten Fehlernummer entnommen werden.



Ergebnisse durchblättern



Ergebnisanzeige verlassen, ARGUS springt zum vorherigen Display

Interpretation der Testergebnisse:

Display Erklärung Anzeige

- + + Selbstanruf funktioniert bzw. die ferne Seite kann den Ruf unter diesem Dienst annehmen
- +- Ein Ruf konnte erfolgreich gesendet werden, wurde ankommend aber wegen fehlender Berechtigung abgelehnt

(Fehlerklasse D nach Mitteilung eines B-Kanals z. B. mittels SETUP_ACK oder CALL_SENT)

- Ein gehender Ruf mit diesem Dienst ist nicht möglich
 - (Fehlerklasse D ohne Mitteilung eines B-Kanals)
- +* Ein Ruf konnte erfolgreich gesendet werden, der Rückruf bzw. der Ruf zur fernen Seite schlug fehl (z. B. ferne Seite besetzt bzw. kein B-Kanal für Rückruf frei).

Falsche Nummer, kein B-Kanal verfügbar oder sonstiger Fehler (Fehlerklasse B, C, E ohne Mitteilung eines B-Kanals)

Gelingt der gehende Ruf nicht, ist keine Aussage über einen kommenden Ruf möglich. Die Anzeige - + oder - * erscheint somit nie.

Beispiel:

Dienstetest		
Telefonie ISDN Fax G3 Fax G4 Mixed Mode Teletex	++ +*63 +- +- ++	

Der Dienst Fax G3 ist gehend ok, kommend ist keine Aussage möglich.

Die Fehlernummer 63 gibt den codierten Grund für den aufgetretenen Fehler an (s. Tabellen im Anhang). In diesem Fall wird zur Kontrolle ein Anruf unter diesem Dienst an den Testanschluss empfohlen. Die Dienste Fax G4 und Mixed Mode sind gehend möglich. Der Dienst Teletex ist gehend und kommend möglich.

Beim Auftreten eines Fehlers der Fehlerklasse A (Siehe "Fehlermeldungen beim DM-Test" auf Seite 122) wird der Dienstetest abgebrochen. Ein Fehler einer anderen Fehlerklasse wird dezimal codiert (im obigen Beispiel 63), dem jeweiligen Dienst zugeordnet, angezeigt.

12.3 Bitfehlerratentest

Der Bitfehlerratentest (BERT = Bit Error Rate Test) dient zur Überprüfung der Übertragungsqualität der Anschlussleitung.

Der Netzbetreiber gewährleistet in der Regel eine mittlere Fehlerrate von 1 x 10⁻⁷, d. h. 1 Bit unter 10 Millionen gesendeten Bits wird im langfristigen Mittel bei der Übertragung verfälscht. Erhöhte Bitfehlerraten machen sich besonders bei der Datenübertragung negativ bemerkbar.

Die Anwendungsprogramme erkennen mit ihren Fehlersicherungsfunktionen fehlerhafte Datenblöcke und fordern deren Übertragung von der Gegenseite nochmals an, womit der effektive Datendurchsatz über die ISDN-Verbindung sinkt.

Beim Bitfehlerratentest baut das Testgerät eine ISDN-Verbindung zu einem entfernten Tester oder zu sich selbst im Eigenanruf auf, sendet eine standardisierte Quasizufallszahlenfolge und vergleicht die wieder empfangenen Daten mit den bekannten Sendedaten. Die einzelnen Bitfehler werden aufaddiert und je nach Testverfahren und Testgerät entsprechend der ITU-Richtlinie G.821 bewertet.

ARGUS zählt während des Tests die Bitfehler und berechnet nach Abschluss des Tests die Bitfehlerrate sowie weitere Parameter gemäß G.821.

Für diesen Bitfehlerratentest, der zwei B-Kanäle in beiden Richtungen gleichzeitig testet, werden also zwei B-Kanäle benötigt.

In der Regel ist die Qualität der Anschlussleitungen im Bereich des Netzbetreibers sehr gut. Es treten daher im Normalfall in einem 1 Minuten-Test keine Bitfehler auf.

Tritt dennoch ein Fehler auf, sollte der Test mit einer Messzeit von 15 Minuten wiederholt werden, um eine größere statistische Genauigkeit zu erhalten. Die Leitung ist stark gestört, wenn in dem 15 Minuten dauernden Test mehr als 10 Bitfehler auftreten.

Wenden Sie sich zur Überprüfung Ihrer Anschlussleitung an den Netzbetreiber oder an den Lieferanten der TK-Anlage.

Der BERT kann auf drei unterschiedliche Arten durchgeführt werden:

1. BERT im erweiterten Selbstanruf

Es wird keine Gegenstelle benötigt, da eine ISDN-Verbindung zu sich selbst aufgebaut wird. ARGUS benötigt für den Test zwei B-Kanäle.

2. BERT gegen eine Loopbox

Es wird eine Loopbox (z. B. ein weiteres Testgerät der ARGUS-Familie auf der fernen Seite) benötigt. Der Test belegt einen B-Kanal.

2. BERT end-to-end

Es wird ein fernes Testgerät in Wartebereitschaft benötigt, z. B. ein zweites ARGUS-Testgerät in der Betriebsart BERT Warten (s. Seite 132). Zu diesem Testgerät wird ein Bitmuster gesendet.

Das ferne Testgerät generiert unabhängig vom empfangenen Bitmuster ein nach dem gleichen Verfahren erzeugtes Bitmuster und schickt dieses zurück. Es werden also beide Richtungen unabhängig voneinander getestet.

12.3.1 BERT starten

Für den BERT werden die folgenden Parameter benötigt: **Dauer des BERT** (Voreinstellung 1 Minute)

Fehlerschwellwert	Liegt die Bitfehlerrate über diesem Schwellwert zeigt ARGUS beim Testergebnis NO an, liegt die Bitfehlerrate unter dem Schwellwert zeigt ARGUS OK an (Voreinstellung 10 ⁻⁵)
HRX-Wert	Hypothetische Referenzverbindung s. ITU-T G.821) (Voreinstellung 15%)
Bitmuster	das im Test gesendet wird (Voreinstellung 2 ¹⁵ -1)

Die Parameter können individuell eingestellt und gespeichert werden (s. Seite 197).



BERT aktiv	
2^11	B1
sync.Zeit:	00:00:34
LOS: Fehler:	0 0
RESET TM	FEHLER

Nach Aufbau der Verbindung und Synchronisation zwischen Sende- und Empfangsrichtung zeigt ARGUS das Bitmuster, den belegten B-Kanal (z. B. B1), die Synchronizität des Bitmusters (synchron bzw. nicht synchron), sync. Zeit in h:min:sek (Zeit, in der sich ARGUS auf das Bitmuster aufsynchronisieren kann) den LOS-Zähler und die Anzahl der aufgetretenen Bitfehler an.

- **FEHLER>** ARGUS erzeugt künstlich einen Bitfehler, mit dem (insbesondere bei end-to-end Tests) die Verlässlichkeit der Messung überprüft werden kann.
- <TM> Aufruf des Test-Managers (s. Seite 157)
- <RESET> Restart des Bitfehlerratentests: Die Testzeit und aufgetretene Bitfehler werden zurückgesetzt. BERT beenden



Erkennt ARGUS einen Bitfehler, ertönt ein kurzer Fehlerton, bei Synchronisationsverlust ein Dauerton (s. Seite 205 Alarmton).



Mit den Cursortasten: Durchblättern

Kennwerte gemäß ITU-T G.821

.

HRX	Definierte hypothetische Referenzverbindung
EFS	Error Free Seconds: Anzahl aller Sekunden, in denen kein Fehler aufgetreten ist.
ES821	Errored Seconds: Anzahl aller Sekunden, in denen ein oder mehrere Fehler aufgetreten sind.
SES821	Severely Errored Seconds: Anzahl aller Sekunden, in denen die Bitfehlerrate >10 ⁻³ ist. In einer Sekunde werden 64.000 Bits übertragen, d. h. BitERror (BER)=10 ⁻³ entspricht 64 Bitfehlern.
US	Unavailable Seconds: Anzahl aller aufeinander folgenden Sekunden (mindestens aber 9 sec), in denen BER>10 ⁻³ ist.
AS	Available Seconds: Anzahl aller aufeinander folgenden Sekunden (mindestens aber 9 sec), in denen BER<10 ⁻³ ist.

DM	Degraded Minutes:
	Anzahl aller Minuten, in denen die Bitfehlerrate $>=10^{-6}$ ist.
	In einer Minute werden 3840000 Bits übertragen, d. h. BER = 10^{-6} entspricht
	3,84 Bitfehlern (3 Fehler = NO (keine Degraded Minutes), 4 Fehler = OK
	(Degraded Minutes).
LOS	Lost of Synchronice:
	Synchronitätsverluste treten ein bei Fehlerraten > oder = 20% innerhalb
	einer Sekunde. Angezeigt wird die absolute Zahl der Synchronitätsverluste.

12.3.2 BERT speichern

ARGUS kann die Ergebnisse mehrerer BERTs speichern. ARGUS speichert das Ergebnis zusammen mit dem Datum, der Uhrzeit und der Rufnummer des Testanschlusses (sofern diese im Rufnummernspeicher unter eigene Nummer eingetragen ist) unter der ersten freien Datensatznummer (s. Seite 161).

Sind schon alle Datensätze belegt, springt ARGUS ins Display Auto-Test und schlägt das am längsten gespeicherte Testergebnis zum Überschreiben vor.



Über die Zifferntasten den Namen eintragen unter dem das Ergebnis gespeichert wird (Default: AMP_1, AMP_2.... oder Rufnummer des Testanschlusses, sofern diese im Rufnummernspeicher gespeichert ist). Der rechte Softkey ändert beim Drücken seine Bedeutung und beeinflusst somit die Eingabe über die Zifferntasten (Buchstaben oder Ziffern) :

<12>ab>	Eingabe der Ziffern 0 bis 9, *, #
<ab>AB></ab>	Eingabe der Kleinbuchstaben und $@$, /,
	-, . (z. B. für die Eingabe "c" Zifferntaste 2 dreimal drücken)
<ab>12></ab>	Eingabe der Großbuchstaben , @, /, -, . Mit horizontalen Cursortasten-Tasten: Cursor nach rechts oder links verschieben
	Stelle vor dem Cursor löschen.

12.3.3 Anzeige der gespeicherten BERT-Ergebnisse:



12.3.4 Bert warten

Die Betriebsart "BERT warten" wird auf der fernen Seite für den BERT end-to-end benötigt.





Es werden die gleichen ARGUS-Displays, wie im Kapitel 12.3.1 BERT starten beschrieben, angezeigt.



Betriebsart "BERT warten" beenden

12.3.5 B-Kanal-Loop

Die Betriebsart "B-Kanal-Loop" (Loop = Schleife) wird für den BERT gegen eine Loopbox (ARGUS ist die "Loopbox") und beim Test von Festverbindungen benötigt.



"B-Kanal-Loop Verbindung" beenden Betriebsart "B-Kanal-LOOP" ist noch aktiv

12.4 X.31 Test

ARGUS führt entweder einen "manuellen X.31 Test" oder einen "automatischen X.31 Test" durch:

Beim automatischen Test baut ARGUS die D-Kanal-Verbindung auf und startet dann einen X.31-Verbindungsaufbau. ARGUS baut anschließend die Verbindungen automatisch wieder ab und zeigt das Ergebnis an.

Beim manuellen Test baut ARGUS eine D-Kanal-Verbindung und eine X.31-Verbindung auf, deren Dauer der Anwender (bzw. die Gegenseite) bestimmt. Während der Verbindung sendet ARGUS vordefinierte Datenpakete.

ARGUS zählt alle empfangenen und gesendeten Datenpakete und zeigt den Inhalt der empfangenen Datenpakete (soweit möglich) an.

Optional: Für den X.31-Test können mehrere Parameter in insgesamt drei zur Verfügung stehenden X.31-Profilen eingestellt und gespeichert werden (Seite 201). ARGUS greift je nach Testvariante auf die gespeicherten Parameter zurück. Werte wie TEI und LCN werden als Default-Werte im Display angezeigt.

12.4.1 Automatischer X.31-Test

Beim automatischen X.31-Test sind drei verschiedene Varianten möglich:

1) D-Kanal

Der "X.31 Test automatisch D-Kanal" besteht aus zwei Schritten:

1.Schritt:

ARGUS testet, ob am S₀-Testanschluss der Zugang zum X.25-Dienst über den D-Kanal möglich ist. ARGUS prüft nacheinander alle TEIs von 0 bis 63. Alle TEIs, mit denen der X.31-Dienst auf Schicht 2 möglich ist, werden angezeigt.

2.Schritt:

Für jeden TEI, mit dem X.31 auf Schicht 2 möglich ist, wird ein CALL_REQ-Paket versendet und auf Antwort gewartet. Zuvor fordert ARGUS automatisch die Eingabe der X.25-Zugangsnummer an, die im Rufnummernspeicher unter "X.31 Testnummer" abgespeichert wird ("Abspeichern von Rufnummern" auf Seite 206). Mit Angabe der X.25-Zugangsnummer kann wahlweise ein vom Default abweichender logischer Kanal (LCN) selektiert werden.



ARGUS im Menü Einzeltests

- = X.31 mit diesem TEI nicht verfügbar

X.31-Test	,		
TEI:02+-	13	67	

Nach dem Test zeigt ARGUS an, ob für die im Schritt 1 gefundenen TEIs auch der X.31-Dienst für Schicht 3 verfügbar ist.

Mit den Cursortasten: Ergebnisse durchblättern

Testergebnis:

- TEI 02 = der erste gültige TEI-Wert ist 02
- = beide Testschritte erfolgreich + +
- = 1. Testschritt erfolgreich, + -
 - 2. Testschritt nicht erfolgreich.

In diesem Fall zeigt ARGUS den X.31-Cause für das Scheitern (im Beispiel oben: 13) und einen zugehörigen diagnostic-code (im Beispiel: 67), falls vorhanden, an (s. Seite 225).

Ist der X.31-Dienst nicht verfügbar, meldet ARGUS "X.31(D) n. verf.".

2) B-Kanal Type A (optional)

ARGUS fordert für diese X.31-Testvariante die Eingabe einer Rufnummer für die D-Kanal-Verbindung, einen B-Kanal und die X.31-Nummer (ARGUS verwendet die im Profil gespeicherten Werte als Default-Werte s. Seite 201 und die "X.31 Testnummer" aus dem Rufnummernspeicher s. Seite 206).

ARGUS baut zunächst die D-Kanal-Verbindung auf und versucht anschließend einen X.31-Verbindungsaufbau auf dem B-Kanal.



3) B-Kanal Type B (optional)

Der Testablauf ist identisch mit der Testvariante "B-Kanal Type A", es wird jedoch keine D-Kanal-Rufnummer benötigt.

ARGUS baut zunächst die D-Kanal-Verbindung (über den Dienst) auf und versucht anschließend einen X.31-Verbindungsaufbau auf dem B-Kanal.

12.4.2 Manueller X.31-Test

Beim manuellen X.31-Test sind drei verschiedene Varianten möglich:

1) D-Kanal

Bei dieser Testvariante fordert ARGUS zunächst TEI, LCN und eine X.31-Nummer (ARGUS verwendet die im Profil gespeicherten Werte als Default-Werte s. Seite 201) an. Wird für den TEI ** eingegeben, ermittelt ARGUS automatisch einen TEI.

Mit dem ersten TEI, für den X.31 möglich ist, startet ARGUS einen Verbindungsaufbau.





Anzeige der im Rufnummernspeicher gespeicherten X.31-Nummer. Änderung über Tastatur möglich.

X.31 Verbindung aufbauen

ARGUS zeigt LCN, TEI und X.31 Nummer und die ausgehandelten Verbindungsparameter an.

<data></data>	TEI löschen
<stat.></stat.>	Anzeige der L1/L2/L3-Statistiken
<l2></l2>	zu der L2-Statistik blättern
<l3></l3>	zu der L3-Statistik blättern

Die Verbindung bleibt so lange aufgebaut, bis der Anwender oder die Gegenseite die Verbindung auslöst. Beim Beenden der X.31 Verbindung baut ARGUS automatisch die D-Kanal-Verbindung ab.

> ARGUS speichert das Ergebnis. Anzeige der gespeicherten Ergebnisse s. Seite 166.

2) B-Kanal Type A (optional)

Für diese Testvariante müssen eine D-Kanal-Rufnummer und eine X.31-Nummer eingegeben werden. ARGUS baut zunächst die D-Kanal Verbindung auf. Kommt die D-Kanal-Verbindung zustande, baut ARGUS eine X.31 Verbindung im B-Kanal auf.

Scheitert der X.31 Verbindungsaufbau, baut ARGUS die D-Kanal-Verbindung ab. ARGUS zeigt in diesem Fall den X.31 Cause und den zugehörigen diagnostic-code an (s. Seite 225).

Sobald die Verbindung erfolgreich aufgebaut ist, sendet ARGUS vordefinierte Datenpakete (Anzahl abhängig vom Parameter Paketanzahl Seite 201).

ARGUS zählt die gesendeten und empfangenen Datenpakete und zeigt den Inhalt der empfangenen Datenpakete (soweit möglich) im Display an.

3) B-Kanal Type B (optional)

Der Ausführung des Tests ist identisch mit der Testvariante "B-Kanal Type A", es muss jedoch keine D-Kanal-Rufnummer eingegeben werden.

12.5 CF-Abfrage

ARGUS prüft, ob für den Testanschluss (S₀ mit DSS1, U_{k0} optional) Rufumleitungen in der Vermittlung eingerichtet sind.

ARGUS zeigt die Art (CFU, CFNR oder CFB) und den Dienst der eingerichteten Rufumleitung an. Die Anzeige ist auf maximal 10 Rufumleitungen für alle MSNs begrenzt. Weitere eingerichtete Rufumleitungen zählt ARGUS mit.

Die eingerichteten Rufumleitungen können mit ARGUS aus der Vermittlung gelöscht werden.





Manche TK-Anlagen oder Vermittlungsstellen erlauben den im ARGUS verwendeten Mechanismus der Abfrage der Rufumleitung für alle MSNs nicht oder quittieren die Abfrage der Rufumleitung darüber hinaus negativ, so dass der Eindruck entsteht, es seien keine Rufumleitungen eingerichtet. Bei negativer Quittung fordert ARGUS deshalb die Eingabe der "eigenen" MSN. Es erfolgt eine Wiederholung der Abfrage der Rufumleitung MSN-spezifisch. In diesem Fall gilt die Abfrage der Rufumleitung nur für die eingegebene MSN und

nicht für den ganzen Anschluss.

Abkürzung der auf dem Display angezeigten Dienste bzw. Dienstegruppen:

Basisdienst	Abkürzung
Alle Dienste	All
Sprache	Spch
DFÜ64kBit	DFU
Audio 3,1 kHz	A3k1H
Audio 7 kHz	A7kHz
Telefonie 3,1 kHz	Tel31
Teletext	TTX
Telefax Gruppe 4	FaxG4
Video syntax based	ViSyB
Video Telefonie	ViTel
Telefax Gruppe 2/3	FaxG3
Telefonie 7 kHz	Tel7
Unrestricted digital information	UDI
Unbekannter Basis-Dienst	Unbek

12.6 CF-Aktivierung

Sie können mit ARGUS Rufumleitungen in der Vermittlung einrichten (S_0 , U_{k0}).



12.7 CF-Löschen

Sie können mit ARGUS gezielt Rufumleitungen in der Vermittlung löschen (S₀, U_{k0}).



ARGUS 145
12.8 MSN-Abfrage

ARGUS ermittelt am P-MP-Anschluss mit DSS1 Protokoll die MSNs des Testanschlusses. Es werden maximal 10 Rufnummern angezeigt. Abhängig vom Type of Number (TON) zeigt ARGUS die Rufnummern in verschiedenen Versionen an:

- nur die MSN (ohne Vorwahl)
- mit nationaler Vorwahl ohne führende "0"
- mit internationaler Vorwahl ohne führende "00"
- gesamte Rufnummer



Für die MSN-Abfrage muss am Testanschluss das Dienstmerkmal "Rufumleitung (CF)" freigeschaltet sein.





Manche Vermittlungsstellen unterstützen die Funktion MSN-Abfrage aus protokolltechnischer Sicht nicht.

ARGUS meldet in diesem Fall: MSN-Abfrage nicht möglich!

12.9 Zeitmessungen

ARGUS ermittelt insgesamt drei verschiedene Zeiten:

- Verbindungsaufbauzeit
- Laufzeit der Daten und
- Laufzeitdifferenz der Daten in zwei B-Kanälen.

Zeitmessungen sind am S₀- und am U_{k0}-Anschluss nur im TE-Modus möglich.

12.9.1 Verbindungsaufbauzeit

ARGUS erzeugt einen gehenden Ruf und ermittelt die Zeit zwischen gesendetem SETUP und empfangenen ALERT oder CONN. ARGUS baut die Verbindung automatisch ab, sobald die Messung beendet ist.



12.9.2 Zeitmessung: Laufzeit

ARGUS stellt eine Verbindung zu sich selbst (Eigenanruf) oder zu einer fernen Loopbox her und misst die Laufzeit der Daten im gewählten B-Kanal.

ARGUS baut die Verbindung automatisch ab, sobald die Messung beendet wird.





Messung beenden, ARGUS zeigt die letzte Messung an.

Ist die Messung nicht möglich, z. B. bei falscher Eingabe der Rufnummer oder B-Kanäle belegt, zeigt ARGUS den entsprechenden Cause an.

Empfängt ARGUS bei einer Verbindung zu einer fernen Loopbox nicht innerhalb von ca. 13 sec die Daten im B-Kanal, wird "keine LOOP" angezeigt.

12.9.3 Zeitmessung: Interchannel delay

ARGUS stellt zwei getrennte Verbindungen zu einer fernen Loopbox her. Die Loopbox sendet die B-Kanal-Daten jeweils im gleichen Kanal wieder zurück. ARGUS misst die Laufzeit der Daten in beiden B-Kanälen und ermittelt die Laufzeitdifferenz (Interchannel delay).

ARGUS baut die Verbindungen automatisch ab, sobald die Messung beendet wird.



Die Messung wird zyklisch wiederholt (Dauermessung)



Messung beenden, ARGUS zeigt die letzte Messung an.

Ist die Messung nicht möglich, z. B. bei falscher Eingabe der Rufnummer oder B-Kanäle belegt, zeigt ARGUS den entsprechenden Cause an.

Empfängt ARGUS bei einer Verbindung zu einer fernen Loopbox nicht innerhalb von ca. 13 sec die Daten im B-Kanal, wird "keine LOOP" angezeigt.

13 Verbindung

13.1 Aufbau einer ISDN-Verbindung

a) ARGUS kann für folgende Dienste eine Verbindung aufbauen:

Dienst	Bezeichnung im ARGUS-Display/Kürzel
Sprache	Sprache / Spra.
Unrestricted digital Information	DFU 64 kBit/ DFU64
3.1 kHz Audio	Tel.analog / Tel. / 3.1 kHz audio
7 kHz Audio	7 kHz audio / 7 kHz
Unrestricted digital Information mit Tones/Anzeige	DFÜ+TA / DFÜTA
Telefonie	Tel.ISDN / Tel.
Facsimile Group 2/3	Fax G3 / FaxG3
Facsimile Group 4 Class 1	Fax G4 / FaxG4
Teletex service basic and mixed mode and facsimile	Mixed Mode / Mixed
service Group 4 Classes II and III	
Teletex Service basic mode	Teletex / Ttx64
International interworking for Videotex	Videotex / Vidtx
Telex	Telex / Telex
OSI application according to X.200	OSI / OSI
7 kHz Telefonie	Tel.7 kHz / Tel7k
Video Telephony, first connection	Bildtel. 1 / Bild1
Video Telephony, second connection	Bildtel. 2 / Bild2

Zusätzlich drei User-spezifische Dienste (Siehe "Dienste" auf Seite 195)

- b) Bei einer Telefonverbindung kann mit dem integrierten Sprechweg bestehend aus Mikrofon und Hörkapsel gesprochen werden.
- c) Bei aufgebauter ISDN-Verbindung wird durch Drücken der numerischen Tasten (0-9), sowie der Tasten * und #, ein DTMF-Signal generiert und gesendet.

13.1.1 Einzelwahl (Gehender Ruf)

Bei Einzelwahl werden die eingegebenen Ziffern der Rufnummer einzeln übertragen.



X

- Anzeige Gebühreninformation:

Werden die Gebühren nicht als Gebühreneinheiten, sondern direkt als Währung übermittelt, zeigt ARGUS den aktuellen Betrag an. Erfolgt die Gebührenanzeige im DSS1 nicht entsprechend der Norm DIN ETS 300 182, sondern mittels des Informationselementes DISPLAY (DSP), zeigt ARGUS die Zeichenkette der DISPLAY-Nachricht an.



Hinweise zur Eingabe der Rufnummer

Die Durchwahl wird von der Anschlussnummer durch ein # getrennt (z. B. 02351 / 9070-20 ARGUS Eingabe: 023519070 #20).

Bei einem gehenden Ruf verwendet ARGUS als Zieladresse (CDPN bzw. DAD) die gesamte Rufnummer (ohne #) und als Absendeadresse (CGPN bzw. OAD) nur die Durchwahl.

Ein '#' am Anfang einer Rufnummer wird als gültiges Zeichen behandelt. Ein '#' am Ende der eigenen Nummer führt dazu, dass ARGUS keine Absendeadresse (CGPN bzw. OAD) mitschickt.

Vereinfachte Einzelwahl über die Telefontaste



C-Taste drücken: ARGUS springt unabhängig vom gerade geöffneten Menü direkt zum Fenster Verbindung/Einzelwahl

Nochmal **C**-Taste drücken: Amtston ertönt, nach Eingabe der Rufnummer wird die Verbindung aufgebaut.

13.1.2 Blockwahl (Gehender Ruf)

Bei Blockwahl überträgt ARGUS die komplette Wahlinformation zusammenhängend in einem Block. Die Rufnummer wird aus dem Rufnummernspeicher angewählt (Seite 206).



13.1.3 Kommender Ruf (ISDN)

Ein kommender Ruf kann jederzeit, auch während eines laufenden Tests (z. B. BERT), angenommen werden (Siehe "Mehrere Tests gleichzeitig starten" auf Seite 157).

ARGUS signalisiert einen kommenden Ruf sowohl durch ein akustisches Signal als auch durch eine Display-Anzeige.

Am P-MP-Anschluss können Sie mit der Funktion Rufannahme (Siehe "Rufannahme" auf Seite 195) einstellen, dass ARGUS nur kommende Rufe signalisiert, die an die als eigene Rufnummer eingestellte MSN adressiert sind. Die Funktion ist nur ausführbar, wenn die eigene Rufnummer im Rufnummernspeicher des ARGUS eingegeben wurde (Siehe "Abspeichern von Rufnummern" auf Seite 206) und der kommende Ruf eine Ziel-MSN überträgt.



Gebühreninformation im NT-Modus (optional):

Im NT-Modus speist ARGUS bei kommenden Rufen Gebühren gemäß funktionalem DSS1 als Einheiten (Units) und als Währung (currency) in Euro ein.

13.1.4 Wahlwiederholung

ARGUS baut eine Verbindung mit der zuletzt gewählten Rufnummer auf.



Im Menü Einzeltests "Verbindung" auswählen.

"Wahlwiederholung" auswählen

Mit den Cursortasten gewünschten Dienst für die Verbindung wählen.

B-Kanal über Zifferntasten eingeben (als Default wird der zuletzt verwendete B-Kanal vorgeschlagen). Bei Eingabe eines neuen B-Kanals zuerst drücken. Bei Eingabe von * wählt ARGUS einen beliebigen freien B-Kanal aus. ARGUS zeigt an, ob der B-Kanal verfügbar ist.

Wählvorgang mit der zuletzt gewählten Rufnummer starten

(weitere Displays und Bedienung s. Einzelwahl Seite 149)

<LAUT> Lautstärke erhöhen

<TM>

Test-Manager aufrufen (s. Seite 157)



Verbindungsaufbau beenden

13.2 Abbau einer ISDN-Verbindung



C oder

Abbau der Verbindung

ARGUS zeigt den Grund (Cause, s.Tabelle unten) für den Verbindungsabbau (z. B. Normales Auslösen) und den Auftrittsort des Causes (z. B. Teilnehmer) an. Mit den Cursortasten: Anzeige weiterer Infos (z. B. Gebühren falls vorhanden)

Folgende Causes werden im Klartext angezeigt:

cause	Display	Erklärung
255	Eigen. Auslösen	Anwender hat die Verbindung selber aktiv abgebrochen
Länge 0	Norm. Auslösen	cause-Element mit Länge 0 wird insbesondere bei 1TR6 verwendet
01	K. Anschl. u.d.Nr	"Kein Anschluss unter dieser Rufnummer" wird signalisiert
16	Norm. Auslösen	Normales Auslösen
17	TIn besetzt	Teilnehmer besetzt
18	Keine Antwort	Kein Endsystem hat geantwortet
19	Rufzeit zu lang	Rufzeitüberschreitung
21	Ruf-Ablehnung	Der Ruf wurde aktiv zurückgewiesen
28	Falsche Nummer	Falsches Rufnummernformat oder Rufnummer war unvollständig
31	Norm. Auslösen	Universalgrund "normal class" (Dummy)
34	Kein B-Kanal	Es ist kein B-Kanal verfügbar
44	gef.B-Kan.n.verf	Angeforderter B-Kanal nicht verfügbar
50	angef.DM.n.verf.	Angefordertes Dienstmerkmal ist nicht freigegeben (Auftrag fehlt)
57	BC n. freigegeb.	Der angeforderte Basisdienst (bearer capability) ist nicht freigegeben
63	Serv./Opt. n. verf	Universalgrund für "Dienst nicht vorhanden" oder "Option nicht verfügbar"
69	DM n.eingericht.	Angefordertes Dienstmerkmal wird nicht unterstützt
88	Inkompatib. Ziel	Inkompatibles Ziel
102	Timer abgelaufen	Fehlerbehandlungsroutine wegen Timer-Ablauf gestartet
111	Protokollfehler	Universalgrund für "protocol error class"
407	interworking err	Universalarund für interworking class"

Weitere Causes werden nicht im Klartext, sondern als Dezimalzahl angezeigt s. Seite 221.

13.3 Test von Leistungsmerkmalen über Keypad

Das Leistungsmerkmal ist nur für den S₀-Anschluss relevant.

Manche Netzbetreiber bieten nicht gemäß DSS1 spezifizierte funktionale Realisierung der Leistungsmerkmale, sondern sie erwarten die Steuerung durch den Anwender über sogenannte Keypad-Kommandofolgen.

Der Aufruf eines Leistungsmerkmales erfolgt üblicherweise durch Eingabe einer Ziffernfolge und durch Senden dieser Ziffernfolge innerhalb eines DSS1-spezifischen Protokollelements. Dieses sogenannte Keypad-Element wird in eine SETUP-Nachricht eingebettet. Die Erfolgskontrolle erfolgt entweder akustisch (Handset) oder über spezielle Protokollelemente (Cause). Diese Causes werden vom ARGUS angezeigt.



14 Test-Manager

ARGUS kann am S₀-Anschluss mehrere Tests bzw. "Verbindungen" gleichzeitig starten. Während eines Telefonats kann beispielsweise gleichzeitig ein BERT ungestört ablaufen. Die einzelnen Tests bzw. "Verbindungen" belegen jeweils Ressourcen.

Alle gestarteten Tests werden vom Test-Manager verwaltet. Mit Hilfe des Test-Managers können Sie neue Tests starten, zwischen den parallel laufenden Tests umschalten oder alle laufenden Tests beenden.



ARGUS im Hauptmenü

Test-Manager öffnen

Befindet sich ARGUS in einer Verbindung oder im Menü Einzeltests (bzw. in einem Test), kann der Test-Manager über die Taste 6 bzw. über den Softkey <TM> aufgerufen werden.

14.1 Mehrere Tests gleichzeitig starten

Start eines neuen Tests/Verbindung während einer bestehenden Verbindung



Beispiel: Es besteht eine Verbindung auf B-Kanal 2

Während der Verbindung wird der Test-Manager über die O-Taste oder über <TM> aufgerufen.

ARGUS zeigt in der ersten Zeile die Anzahl der bestehenden Verbindungen an (-/01).

Gewünschten Test auswählen (z. B. Bitfehlerratentest).



Wird ein Test (bzw. Verbindung) abgebrochen, springt ARGUS zum Test-Manager sofern noch ein weiterer Test (bzw. Verbindung) im Hintergrund läuft.



Einige Tests belegen so viele Ressourcen, dass sie nicht in beliebigen Kombinationen mit anderen Tests gestartet werden können. ARGUS zeigt in diesem Fall "Test zur Zeit nicht möglich" an.

Test/ Verbindung	Anzahl, wie oft dieser Test/Verbindung gleichzeitig gestartet werden darf	Wechsel zu einem anderen Test möglich
Verbindung kommend	2	ја
Verbindung gehend	2	ја
BERT	2	ja
LOOP	2	ja
Dienstetest	1	nein
DM-Abfrage	1	nein
Zeitmessung	1	nein
X.31 Test	1	nein
CF-Abfrage	1	nein

Autotest	1 Beim Autotest sind alle Ressourcen belegt, es sind keine weiteren Tests/ Verbindungen möglich	nein
S ₀ -Pegel	1	nein
a/b Spannung	1	nein

Rufannahme während eines laufenden Tests

ARGUS signalisiert einen kommenden Ruf sowohl im Display als auch akustisch (s. Seite 148). Der kommende Ruf kann unabhängig vom gerade laufenden Test angenommen werden. Falls die Funktionen "B-Kanal-Loop" oder "Bert warten" aktiviert sind, erfolgt die Annahme des Rufes automatisch.

Das "Handling" mehrerer Verbindungen wird am Beispiel "Rufannahme während eines BERTs" erklärt, ist aber für alle anderen Tests identisch.





Der Sprechweg (Mikrofon/Hörmuschel) wird der gerade aktuell gestarteten passenden "Verbindung" zugeordnet, sofern der Sprechweg verfügbar ist. Die Zuordnung des Sprechweges zur Verbindung bleibt auch im Hintergrund erhalten.

14.2 Zwischen den Tests umschalten



Test-Manager aufrufen.

Test (Verbindung) auswählen, zu dem Sie umschalten möchten.

ARGUS springt an die Stelle zurück, von der aus der Test-Manager aufgerufen wurde (z. B. in einen parallel laufenden Test). Falls kein weiterer Test läuft, springt ARGUS sinnvollerweise ins Hauptmenü.

14.3 Alle Tests beenden

Test-Manager aufrufen.

■alle beenden

ARGUS beendet alle laufenden Tests/Verbindungen und springt dann zum Hauptmenü.

15 Testergebnisse

ARGUS zeigt die gespeicherten Testergebnisse im Display an. Die Testergebnisse können mit der Intec Software WINplus/WINanalyse auf einem PC gespeichert werden. WINplus/WINanalyse erstellt u.a. ein ausführliches Messprotokoll.

ARGUS speichert die Testergebnisse zusammen mit dem Datum und der Uhrzeit (ARGUS interne Uhrzeit). Zusätzlich werden Einstellungen wie z. B. die eigene Rufnummer und die ferne Rufnummer mitgespeichert. Beim Ausschalten des ARGUS werden die Ergebnisse nicht gelöscht.

ARGUS speichert die Ergebnisse verschiedener Testläufe auf Speicherplätzen mit durchnummerierten Datensatznummern 1,2,3... .

Jede Funktion im Menü Testergebnisse bezieht sich auf einen Datensatz. Es öffnet sich deshalb zunächst ein Display, in dem der gewünschte Datensatz ausgewählt werden muss.



ARGUS im Hauptmenü

Mit den Cursortasten Datensatz (gespeicherter Test) auswählen. ARGUS zeigt zu jeder Datensatznummer Speichername oder Datum und Uhrzeit an. Freie Datensätze sind als "frei" gekennzeichnet.

<datum> oder</datum>	Anzeige Datum und Uhrzeit
<name></name>	Anzeige der Speichernamen

Speichername eingeben:

speichern	unter:	
919650		
	EL. a	ь>ав

Zur Speicherung der Testergebnisse wählt ARGUS eine freie Datensatznummer aus, für die ein beliebiger Speichername eingegeben werden kann (Default: AMP_1, AMP_2... oder Rufnummer des Testanschlusses bei eingetragener Rufnummer im Rufnummernspeicher s. Seite 206).

Sind schon alle Datensätze belegt, muss manuell ein Speicherplatz ausgewählt werden.

Über die Zifferntasten Speichernamen eintragen. Der rechte Softkey ändert beim Drücken seine Bedeutung und beeinflusst damit die Eingabe über die Zifferntasten (Buchstaben oder Ziffern):

<12>ab>	Eingabe der Ziffern 0 bis 9, *, #
<ab>AB></ab>	Eingabe der Kleinbuchstaben und $@$, /,
	-, . (z. B. für die Eingabe "c" Zifferntaste 2 dreimal drücken)
<ab>12></ab>	Eingabe der Großbuchstaben , $@$, /, -, .
• •	Cursor verschieben
	Stelle vor dem Cursor löschen

15.1 Automatischen Testlauf starten

ARGUS führt eine automatische Testreihe durch. Bevor der automatische Testlauf gestartet wird, sollten die benötigten Parameter (z. B. Messzeit und Fehlerschwellwert für den BERT s. Seite 197) überprüft werden.

ARGUS führt der Reihe nach folgende Einzeltests automatisch durch:

Am S₀- oder U_{k0}-Anschluss (ARGUS im TE-Modus)

- Status
- Pegelmessung
- Dienstetest
- BERT im erweiterten Selbstanruf
- Test der Dienstmerkmale
- CF-Abfrage (Rufumleitungen)
- MSN-Abfrage
- X.31-Test

Bei einer S₀- oder U_{k0}-Festverbindung

- Status
- Pegelmessung
- BERT im end-to-end Modus (z. B. mit einer Loopbox auf der fernen Seite)

Wird der automatische Testlauf nicht über das Menü Einzeltests sondern über die Funktionstaste 4 gestartet, muss zunächst ein Speichername eingetragen werden.



Testlauf (vorzeitig) beenden:



ARGUS springt ins übergeordnete Menü ARGUS führt automatischen Test durch



Test unterbrechen

ARGUS beendet den Testlauf, die bereits ermittelten Testergebnisse werden nicht gespeichert. Ein eventuell vorhandener "alter" Datensatz mit dieser Datensatznummer bleibt erhalten.

Einzeltest überspringen:



Test fortsetzen:

Dienstetest 3/16 3.1 kHz audio	ARGUS kann einen unterbrochenen Einzeltest fortsetzen: ARGUS führt im Beispiel den Dienstetest durch.
	Test unterbrechen
∎Test fortsetzen	
	ARGUS wiederholt den unterbrochenen Einzeltest (im Beispiel: Dienstetest)
Dienstetest	
1/16 Sprache	

15.2 Gespeicherte Testergebnisse anzeigen

Die Ergebnisse der im automatischen Testlauf durchgeführten Einzeltests werden in folgender Reihenfolge im Display angezeigt:

S₀- oder U_{k0}-Anschluss

- Status
- Pegelmessung
- Dienstetest
- BERT im erweiterten Selbstanruf
- Test der Dienstmerkmale (DM-Test)
- X.31-Test
- CF-Abfrage (Rufumleitungen)
- **MSN-Abfrage**

S₀- oder U_{k0}-Festverbindung

- Status
- Pegelmessung
- BERT



ARGUS zeigt die Ergebnisse der Einzeltests an. Am DSL-Anschluss: Bitverteilung (ADSL), Trace-Daten...

Mit den Cursortasten: Testergebnisse des Einzeltests durchblättern.



Ergebnisanzeige verlassen

ISDN-

15.3 Ergebnis eines Tests an den PC senden

Zur Visualisierung und Archivierung der Testergebnisse können die Datensätze mit dem mitgelieferten USB-Kabel über die USB-Schnittstelle (Anschluss des Kabels an die ARGUS Buchse "USB") zum PC übertragen werden.

Schließen Sie ARGUS an Ihren PC an und starten Sie das Programm ARGUS WINplus.



Ausgewählten Datensatz löschen

Löschen aller Datensätze siehe auf Seite 207 "Rücksetzen".

Löschen

Gelöschter Datensatz wird

im Display mit "frei" gekennzeichnet

15.5 Ergebnisse aller Tests an den PC senden

ARGUS sendet die gespeicherten Ergebnisse aller Tests zum PC.



16 Pegelmessung

16.1 Pegelmessung am S₀-Anschluss

Pegelmessung Gegenseite

ARGUS misst den Pegel des empfangenen Nutzsignals. In der Betriebsart TE wird zusätzlich die Phantomspeisung gemessen. Die Messung wird ständig aktualisiert.

	ARGUS im I	Hauptmenü
■Pegelmessung		
■Gegenseite		
	Messung sta	arten
Pegelmessung Pegel: OK 0,78 V Spannung: OK normal	ARGUS zeig Speisung (\$ Pegel an. - Beurteilung	gt den Pegel des Nutzsignals (Pegel), der Spannung) und eine Beurteilung beider g des Nutzsignal-Pegels:
39,8V	<<	Pegel ist zu klein
R>ON NEU	>>	Pegel ist zu groß
	OK	Pegel ist in Ordnung (0,75V ^{+20%} _{-33%} d. h. von 0,9 V bis 0,5 V)
	kein	kein Pegel
	- Beurteilung normal	g des Pegels der Speisung Normale Speisung (40V ^{+4,25%} - _{13,75%} d. h. von 41,7 V bis 34,5 V)
	NOT	Not-Speisung
	KEINE	keine Speisung
	<r>0N></r>	100 Ω Widerstand zuschalten
	<r>OFF></r>	100 Ω Widerstand abschalten
	<neu></neu>	Neuer Schicht 1-Aufbau, um eine sinnvolle Messung zu garantieren

Pegelmessung anderer TE

ARGUS misst den Pegel eines parallel angeschlossenen Endgeräts. ARGUS verhält sich in diesem Fall passiv. Das Endgerät muss Schicht 1 aktiviert haben. ARGUS aktualisiert die Messung ständig.



<r>ON></r>	100 Ω Widerstand zuschalten
<r>OFF></r>	100 Ω Widerstand abschalten
<neu></neu>	Neuer Schicht 1-Aufbau, um eine sinnvolle Messung zu garantieren

16.2 Pegelmessung am Uk0-Anschluss

16.2.1 Messung der Speisespannung am U_{k0} -Anschluss (optional)



16.2.2 Messung bei Belastung des $\rm U_{k0}$

■Belastung Uk0

Pegelmessung

astung.

UkØ

95 V ,5 mA

ARGUS misst für verschiedene einstellbare Belastungsstufen des U_{k0} die Spannung und zeigt den errechneten Strom und die errechnete Leistung an.

Aus diesen Werten lassen sich dann Rückschlüsse auf die vorhandene Leitungslänge ziehen.

ARGUS im Menü Pegelmessung

Messung starten

ARGUS zeigt die eingeschaltete Last in $\mathbf{k}\Omega$, die gemessene Spannung in Volt (sollte nicht größer als 100 V sein), die errechnete Leistung in mW und den errechneten Strom in mA an.

<++> Belastung um eine Stufe vergrößern (d. h. den Widerstand verringern)

<--> Belastung um eine Stufe verringern (d. h. den Widerstand vergrößern)

V

Stufe	Last/ kΩ	Maximalspannung /
1	64,4	ca. 126,0 ¹⁾
2	28,1	ca. 126,0 ¹⁾
3	19,2	ca. 114,0 ¹⁾
4	13,9	ca. 114,0 ¹⁾
5	11,3	ca. 114,0 ¹⁾

6	9,2	ca. 109,4 ²⁾
7	7,98	ca. 101,8 ²⁾
8	6,88	ca. 94,6 ²⁾
9	6,13	ca. 75,0 ¹⁾
10	5,46	ca. 75,0 ¹⁾
11	5,0	ca. 75,0 ¹⁾
12	4,55	ca. 75,0 ¹⁾
13	4,21	ca. 73,9 ²⁾
14	3,90	ca. 71,2 ²⁾
15	2,72	ca. 59,5 ²⁾

¹⁾ Spannung begrenzt durch Leistung einzelner Schaltungsteile

²⁾ Spannung begrenzt durch maximale Leistung (1300 mW)

Die Begrenzung der Leistung innerhalb einzelner Schaltungsteile und die maximal zulässige Leistung von 1300 mW müssen beim Zuschalten der Belastungsstufen beachtet werden.

Die Belastungen lassen sich nur dann schalten, wenn die angegebene Maximalspannung nicht überschritten wird.

16.3 Pegelmessung am a/b-Anschluss

ARGUS misst den Spannungspegel im Normalfall und im Fall "belegt" (Amtsleitung).



ARGUS im Hauptmenü

ARGUS zeigt die Polarität der 2-Draht-Analogleitung (roter Stecker: a, schwarzer Stecker: b), den Pegel der Spannung im Normalfall und den Pegel der Spannung im Fall "Belegt" an.

Messung wiederholen

16.4 Pegelmessung am ADSL-Anschluss



ARGUS im Hauptmenü

Messung starten

ARGUS zeigt die Polarität der 2-Draht-Leitung (roter Stecker: a, schwarzer Stecker: b) und den Pegel der Spannung an.

Die Messung wird ständig aktualisiert.

17 L1-Status am S₀-Anschluss

ARGUS zeigt den aktuellen Zustand der Schicht 1 an: Welche Signale empfängt die Gegenseite und welche Signale sendet ARGUS ?



18 Einstellungen

ARGUS kann für Ihre speziellen Anforderungen individuell konfiguriert werden. Die Defaulteinstellungen werden mit der Einstellung "Rücksetzen" wieder hergestellt (s. Seite 207 Rücksetzen).

18.1 PC/Trace

ARGUS bleibt aktiv und gibt die aufgenommenen D-Kanal-Daten (alle selbst gesendeten und vom Netz empfangenen D-Kanal-Nachrichten) online direkt zum angeschlossenen PC aus. Die Remote-Funktion ist optional!



18.2 Einstellung des Profils

In den Profilen speichert ARGUS alle Parameter für die verschiedenen ADSL-/ SHDSL-Testvariationen. Es können insgesamt 10 benutzerdefinierte Profile erstellt werden. Bevor ein ADSL-/SHDSL-Test durchgeführt wird, muss ein Profil ausgewählt werden. Abhängig von der Testsituation werden nur die relevanten Parameter verwendet.



Parameter im Profil:

Parameter	Bemerkung			
Lineparameter				
ADSL	Unter diesem Oberbegriff sind die folgenden ADSL-Leitungsparameter zusammengefasst:			
ADSL-Modus	Es können je nach Ländervariante verschiedene ADSL-Modi eingestellt werden. Der eingestellte ADSL-Modus muss zum ATU-C (Netzseite) kompatibel sein.			
	Bei Wahl des ADSL Mode "Annex A(B) Auto" erkennt ARGUS automatisch die Konfiguration des DSLAM (G.DMT oder ANSI) und stellt sich darauf ein.			
Sollwert	Eingabe des Vergleichswertes für ATM [kb/s] über die Zifferntasten für downstream und upstream			
Shutdown-Modus	Art des Verbindungsabbaus der ADSL-Verbindung			
SHDSL	Unter diesem Oberbegriff sind die folgenden SHDSL-Leitungsparameter zusammengefasst:			
Spektrum	Annex A, Annex F: Amerikanischer SHDSL-Standard Annex B, Annex G: Europäischer SHDSL-Standard			
Takt/Rahmung	Einstellung des Taktes: automatisch, synchron, plesiochron			
Kanalauswahl (TDM) (optional)	Auswahl der B- und Z-Kanäle über die Zifferntasten. Es können bis zu 36 B-Kanäle und bis zu 7 Z-Kanäle ausgewählt werden. Bei Eingabe eines * (für die B- und Z-Kanäle), erfolgt eine automatische Erkennung der Kanalbelegung.			
	Maximale Auswahl:Minimale Auswahl:36 B-Kanäle und 1 Z-Kanal3 B-Kanäle35 B-Kanäle und 7 Z-Kanäle0 Z-Kanäle			
Datenrate(ATM)	Einstellung der Datenrate in kbit/s			

Power Back Off	Reduzierung der Sendeleistung der Gegenseite .				
	Als Default ist 0 dB eingestellt, d. h. die maximale Sendeleistung.				
	Es ist eine maximale Reduzierung von 30 dB möglich.				
EOC-Nut zung	Über den FOC	(Embedded Operations Channel) werden zusätzliche			
BOC-Nuczung	Protokolle übertragen				
	aus:	keine Anzeige der Performance Parameter der fernen Seite.			
	ein (passiv):	Keine Anzeige der Parameter der fernen Seite			
		(Ausnahme: Alcatel)			
	ein (aktiv):	Anzeige der Performance-Parameter der eigenen			
		und der fernen Seite, sofern die Gegenseite die			
		eigenen Anfragen unterstützt (Default).			
FOG Mode	Einstellung des	EOC Mada			
FOC-MODE	Einstellung des EOC-wode				
Sync Word	Das Sync Word	d dient zur Identifizierung des SHDSL-Rahmens (vgl.			
	G.991.2 Chapter PMS-TC layer functional characteristics)				
	Eingabe des Sync Word hexadezimal über die Zifferntasten und den Softkey (z. B. für die Eingabe von C den Softkey dreimal, für F sechsmal drücken, anschließend mit <ok> Eingabe bestätigen)</ok>				
	•	Übernahme des Sync Word			
Message Mode	Wahl des Mess	sage Modes. Der Message Mode bestimmt die			
2	Initiierung des Handshakes auf Seiten des STU-R bzw. die Reaktion				
	auf Seiten des STU-C (vgl. G.994.1 Chapter: transactions. Fin				
	die Capability-L	_iste)			
		,			
Vandam Tofa	Eingebe des V/	andar Infa Field			
vendor info	Elligabe des ve				
rieiu					
Adernpaare	Einstellungen N	Aanuell oder Auto.			
	Bei Wahl von M	Ianuell nimmt ARGUS bei SHDSL 2-Draht das			
	Adernpaar aus	der ersten Zeile der Liste, bei SHDSL 4-Draht die			
	beiden Adernpa	aare aus den beiden obersten Zeilen usw.			
	Die Reihenfolge	e der Adernpaare in der Liste können verändert			
	werden: Das m	arkierte Adernpaar wird mit dem linken Softkey "Pfeil			
	nach unten" in	der Liste um eine Stelle nach unten gesetzt, nach			
	oben mit dem r	echten Softkey.			

Protokoll:	Wahl des Übertragungsprotokolls, das ARGUS beim ADSL-Test			
	verwendet.			
PPP:	PPP-Parameter für die Internetverbindung			
Benutzername	Eingabe des vom Netzbetreiber zugewiesenen Benutzernamens:			
Benutzername: DEL.	Über die Zifferntasten der Tastatur wird der Benutzername eingetragen. Der rechte Softkey ändert beim Drücken seine Bedeutung und beeinflusst damit die Eingabe über die Zifferntasten (Buchstaben oder Ziffern):			
	< 12>ab > Eingabe der Ziffern 0 bis 9, *, #			
	< ab>AB > Eingabe der Kleinbuchstaben und @, /, -, . (a die Eingabe "c" Zifferntaste 2 dreimal drücke	z. B. für en)		
	< AB>12 > Eingabe der Großbuchstaben, @, /, -, .			
	Cursor nach rechts oder links verschieben			
	 Stelle vor dem Cursor löschen			
	Benutzername speichern			
	Benutzername nicht speichern			
Passwort	Eingabe des vom Netzbetreiber zugewiesenen Passworts: Bedienung s. Benutzername			
	Passwort speichern			
	Passwort nicht speichern			
Setze WAN IP	Bei gesetzem "ja" wird zusätzlich die unter WAN / eigene IP-Adresse (s. Seite 181) eingestellte IP-Adresse für die Verbindung verwendet.			
Act.Verzögerung	Ein Test wird nach Aufbau der PPP-Verbindung erst nach der eingestellten "Verzögerungszeit" gestartet.			
PPTP:	PPTP-Parameter			
Serveradresse	Eingabe der Server IP-Adresse über die Zifferntasten.			
	Cursor nach rechts oder links verschieben			
	 Stelle vor dem Cursor löschen			
ATM:				
Standard VC oder	VPI/VCI	Kennzeichnung des virtuellen Kanals in den ATM-		
---	---	--		
Multicast VC	Encapsulation	Festlegung der Kapselung der zu übertragenen Pakete (LLC oder VC-MUX)		
	Es können vers verwendet werd (Einstellung Ve	schiedene VPI/VCI Kombinationen gleichzeitig den, indem man mehrere Multicast VC benutzt rwende VC "ja")		
Auto ATM	Einstellung: ein oder aus Bei Wahl von "ein" werden die ATM-Zellen geloopt.			
LAN:				
IP Modus	Festlegung der	IP-Adressen		
	Static IP: DHCP-Client: DHCP-Server: DHCP-Auto:	feste IP-Adressen Vergabe vom Server (ferne Seite) Vergabe vom ARGUS ARGUS prüft, ob ein DHCP-Server im Netz vorhanden ist. Falls ja, Vergabe der Adresse vom Server, andernfalls vom ARGUS		
eigene IP-Adresse	IP-Adresse (de	s ARGUS) der LAN-Seite		
IP Netzmaske	LAN IP Netzmaske			
Gateway IP Adresse	Gateway IP-Adresse im LAN-Netz			
DHCP Server	Einstellungen für den DHCP Server: - Start und End IP-Adresse - Reservierungsdauer der IP-Adressen - Domain Name			
DHCP Timeout	Einstellung der Wartezeit auf eine IP-Adresse, relevant für den IP- Modus DHCP-Client			
MAC-Adresse	Anzeige der LAN-MAC-Adresse des ARGUS			
VLAN (Virtual Local Area Network)	Verwende VLAN: ID:	Festlegung, ob VLAN verwendet werden darf: ja oder nein Identifizierung des VLANs zu dem der Frame gehört. Jedem VLAN wird eine eindeutige Nummer, die VLAN ID, zugeordnet. Ein Gerät, das zum VLAN mit der ID=1 gehört, kann mit jedem anderen Gerät im gleichen VLAN kommunizieren, nicht jedoch mit einem Gerät in einem anderen VLAN mit ID=2, 3,		

	Priorität:	Benutzer-Prioritätsinformation Es kann für jeden Frame eine von 8 (3 Bit) Prioritäten angegeben werden.
		Dadurch ist es z. B. möglich Sprachdaten (z. B. bei VoIP) bevorzugt weiterzuleiten, während HTTP- Daten ausgebremst werden.
WAN:		
IP Modus	Festlegung der	IP-Adressen Vergabe
eigene IP-Adresse	IP-Adresse (des	s ARGUS) der WAN-Seite
IP Netzmaske	WAN IP Netzma	aske
ferne IP-Adresse	Gateway IP-Ad	resse im WAN-Netz
DHCP Timeout	Einstellung der Wartezeit auf IP-Adresse, relevant für den IP-Modus DHCP-Client	
MAC-Adresse	Anzeige und Är	nderung der WAN-MAC-Adresse
	<edit></edit>	WAN-MAC-Adresse für die Eingabe editieren Eingabe der Adresse hexadezimal über die Zifferntasten und den Softkey < A F > (z. B. für die Eingabe von C den Softkey dreimal drücken, für F sechsmal drücken, anschließend mit <ok> Eingabe bestätigen)</ok>
	Ø	Übernahme der Adresse Die neue Adresse wird temporär gespeichert und ist nach dem Aussschalten nicht mehr verfügbar.
VLAN	siehe VLAN unter LAN Seite 180	
Bonding:	Nur für SHDSL 8-Draht, Bündelung von Adernpaaren: Auswahl Auto, IMA 1.0 (Inverse Multiplexing over ATM), IMA 1.1	
Router:	NAT (Network Adress Translation) ein bzw. aus. Der NAT-Dienst im Router ersetzt automatisch und transparent Adressinformationen (z. B. IP-Adressen des LAN Netzes) durch andere Adressinformationen (z. B. IP-Adressen des WAN Netzes)	
DNS Server:		
DNS Server 1	Eingabe der IP-Adresse des DNS Servers (DNS = Domain Name System)	
DNS Server 2	Eingabe der IP-	Adresse des DNS Servers

Daten-Log ein bzw. aus
Wahl des Formates: ASCII oder Hexadezimal
Eingabe der DHCP Vendor ID im ASCII-Format
Eingabe der DHCP Vendor ID im Hexadezimal-Format
Bedienung s. Seite 179
Wahl des Formates: ASCII oder Hexadezimal
Eingabe der DHCP Vendor Info im ASCII-Format
Eingabe der DHCP Vendor Info im Hexadezimal-Format
Bedienung s. Seite 179
. (I. = Information):
Wahl des Formates: ASCII oder Hexadezimal
Eingabe der DHCP User Class I. im ASCII-Format
Eingabe der DHCP User Class I. im Hexadezimal-Format
Bedienung s. Seite 179
07.
Wahl des Formates: ASCII oder Hexadezimal
Eingabe der DHCP Userdef. Option im ASCII-Format
Eingabe der DHCP Userdef. Option im Hexadezimal-Format
Bedienung s. Seite 179
Adresse der Gegenstelle.
angus kann maximar iu ir-Auressen abspeichem. Die abgesneicherten IP-Adressen stehen in allen Profilen zur
Verfügung.

IP-Adresse 1/ D192.168. 0. 10. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. EDIT		ARGUS zeigt Adresse von Adressen an (* Mit den Curs blättern.	den Speicherplatz der ersten IP- 10 zur Verfügung stehenden IP- 1/10). sortasten zur nächsten IP-Adresse
		Markierte IP-A	dresse zum Bearbeiten editieren
■als Name		Die Adresse I oder als Name	kann entweder als IP-Nummer und/ e eingegeben werden.
Name der IP-Adre eingeben	esse	Name der IP-A Eingabe über Softkey Eing ändert seine B	Adresse eingeben die Zifferntasten. Mit dem rechtem abe umschalten (rechter Softkey edeutung beim Drücken):
-		<12>ab>	Eingabe der Ziffern 0 bis 9, *, #
Ø		<ab>AB></ab>	Eingabe der Kleinbuchstaben (z. B. für die Eingabe "c" Zifferntaste 2 dreimal drücken), @, /, -, .
		<ab>12></ab>	Eingabe der Großbuchstaben , @, /, -, .
₽			Stelle vor dem Cursor löschen
IP-Adresse 1/ Dwww.argus.inf 10. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	10 0 1 0 0	Ø	markierte IP-Adresse als Voreinstellung übernehmen
		Bei Eingabe de	er IP-Adresse als Nummer:
			Cursor nach rechts oder links verschieben
			Stelle vor dem Cursor löschen
Anzahl Pings	Eingabe der Anzahl der Testpakete (1 bis 10), die ARGUS an die IP- Adresse versendet. Bei Eingabe von 0 sendet ARGUS kontinuierlich, bis der Test manuell abgebrochen wird.		
Pause	Einstellung der	Sendepause zw	vischen zwei Testpaketen.
Paket Größe	Einstellung der Größe des Testpakets. Durch Variation der Größe kann die maximale Datenpaketgröße und die Antwortzeit im Verhältnis zur Größe ermittelt werden.		
Fragmentierung	Einstellung der	Fragmentierun	g:

	ein	Testpakete dürfen abhängig vom Netzwerk (bzw. Router) in mehrere Pakete zerlegt werden.	
	aus	Fragmentierung verboten, d. h. die Testpakete werden ggf. vom Netzwerk (bzw. von Routern) verworfen (ARGUS bekommt kein Antwortpaket).	
	auto	ARGUS bestimmt die maximale Paketgröße des Pfades zur Ziel-Adresse (Path-MTU) und zerlegt die Testpakete, so dass die Pakete mit minimaler Verzögerung übertragen werden (keine Fragmentierung durch das Netzwerk/Router nötig).	
Traceroute:			
IP-Adresse	IP-Adresse des als Name einge Adresse).	Zielknotens: kann wahlweise als IP-Nummer oder etragen werden (Bedienung siehe IP-Ping/ IP-	
maximale Hops	Maximale Anzahl der Hops, über die der Weg zum Zielknoten verfolgt wird		
Probes	Anzahl der Vers	suche einen Netzknoten anzusprechen	
Timeout	Maximale Wartezeit auf die Antwort eines Netzknotens		
HTTP-Download:	Es können 10 b dann für den H Upload zur Verf Parameter für d FTP-Upload zu:	benutzerdefinierte Serverprofile erstellt werden, die TTP-Download, den FTP-Download und den FTP- fügung stehen. In den Profilen sind sämtliche len HTTP-Download, den FTP-Download und den sammengefasst.	
Server	Eingabe der Server Adresse Beim Upload-Test: Eingabe des Upload-Ziels (Server Adresse) zu dem ARGUS die Datei sendet. Bedienung Softkeys s. Seite 179		
Download- Dateiname	Name der Datei, deren Daten ARGUS beim Download Test lädt (HTTP-Download oder FTP-Download) (Achtung bei Eingabe von Alias-www-Adressen s.Seite 65) Bedienung Softkeys s. Seite 179		
Upload- Dateiname	Eingabe des Dateinamens unter dem die beim FTP-Upload Test gesendete Datei auf dem Server gespeichert wird		
Upload- Dateigroesse	Festlegung der Größe der Datei, die ARGUS beim FTP-Upload Test sendet		

Benutzername	Eingabe des Benutzernamens für den (FTP-, HTTP-) Server Bedienung s. Seite 179
Passwort	Eingabe des Passwortes für den (FTP-, HTTP-) Server Bedienung s. Seite 179
Anzahl	Anzahl, wie oft ARGUS die Daten der Download Datei beim Download Test lädt. Beim Upload Test: Anzahl, wie oft ARGUS die Daten der Datei zum Ziel sendet .
Profilname	Eingabe eines Profilnamens für das Profil
FTP-Download: FTP-Upload:	Es können 10 benutzerdefinierte Serverprofile erstellt werden, die dann für den HTTP-Download, den FTP-Download und den FTP- Upload zur Verfügung stehen. In den Profilen sind sämtliche Parameter für den HTTP-Download, den FTP-Download und den FTP-Upload zusammengefasst. Parameter s. HTTP-Download
VPI/VCI Scan:	
VPI	VPI-Bereich, den ARGUS beim VPI/VCI Scan Test überprüft
VCI	VCI-Bereich, den ARGUS beim VPI/VCI Scan Test überprüft
Anzahl Pings	Anzahl der Testpakete, die ARGUS versendet (Werte von 1 bis 99).
Timeout	Maximale Wartezeit auf die Antwort eines ATM-Netzknotens auf das vom ARGUS gesendete Testpaket (ping)
ATM-OAM-Ping:	
VPI/VCI	Eingabe des VPI und des VCI
Anzahl Pings	Anzahl der Testpakete, die ARGUS versendet. Bei Eingabe von 0 sendet ARGUS kontinuierlich, bis der ATM-Ping Test manuell abgebrochen wird.
Timeout	Maximale Wartezeit auf die Antwort eines ATM-Netzknotens auf das vom ARGUS gesendete Testpaket (ping)
OAM-Zelltyp	F5 loopback seg (segmented) F5 loopback ete (end-to-end)

ATM-BERT:	
Dauer	Es können Messzeiten von 1 Minute (Voreinstellung) bis zu 99 Stunden und 59 Minuten (= 99:59) über die Zifferntasten der Tastatur eingegeben werden. Bei Eingabe von 00:00 (=BERT mit unbegrenzter Messzeit) bricht der BERT nicht automatisch ab, sondern muss vom Anwender (mit 💽) beendet werden.
VPI/VCI	Kennzeichnung des virtuellen Kanals in den ATM-Zellen
Bitmuster	Auswahl des Bitmusters, das ARGUS beim ATM-BERT zyklisch sendet. Es stehen mehrere fest definierte Bitmuster zur Verfügung. Zusätzlich kann ein frei definierbares 16 Bit langes Bitmuster binär eingegeben werden (s. Seite 197)
Fehlerschwelle	Schwellwert zur Bewertung der "akzeptablen" Bitfehlerrate beim BERT. Ermittelt ARGUS beim BERT eine Bitfehlerrate, die über der eingestellten Fehlerschwelle liegt, wird im Testergebnis NO angezeigt. Es können über die Zifferntasten Werte von 01 (= 10 ⁻⁰¹) bis 99 (= 10 ^{- 99}) eingegeben werden. Der voreingestellte Schwellwert beträgt 10 ^{- 06} . Das heißt, bei einer Bitfehlerrate kleiner als 10 ⁻⁰⁶ (ein Fehler in 10 ⁶ = 1.000.000 gesendeten Bits) wird der Bitfehlerratentest mit OK bewertet.
HRX-Wert	Einstellung des HRX-Wertes (Hypothetische Refererenz- Verbindung s. ITU-T G.821) Es können über die Zifferntasten Werte von 0 bis 100 % eingegeben werden.
Datenrate	Festlegung der Datenrate Um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten, muss die gleiche Datenrate wie am DSLAM eingestellt werden. Voreinstellung: 32 kbit/s
IPTV :	Es können insgesamt 3 IPTV Profile erstellt werden. <edit>ausgewähltes Profil zum Bearbeiten freigeben.</edit>
Typ des Streams	Typ des Streams auswählen

Serveradresse	Eingabe der Serveradresse, wird nur für VoD (Video on Demand) und für UDP-SSM benötigt		
Multicast IP	Angabe der eigenen Multicast IP (nur für Broadcast TV)		
Port	Angabe des Ports		
Dateiname	Name des Videos, das heruntergeladen werden soll (nur für VoD (Video on Demand))		
IGMP Version	Version des IGMP Protokolls (nur für Broadcast TV)		
RTSP Typ	Typ des Steuerprotokolls (nur für VoD)		
Jitterbuffer	Größe des Jitter Buffers		
Grenzwerte	Festlegung der Grenzwerte für den PCR Jitter, den Latency und den Continuity Error. Bei Überschreitung dieser Werte während des IPTV Tests wird der Test mit Fail bewertet.		
Profilname	Eingabe eines Profilnamens für das IPTV Profil		
IPTV Scan:	Es können insgesamt 3 Scan Profile erstellt werden. <edit>ausgewähltes Profil zum Bearbeiten freigeben.</edit>		
Kanalauswahl:	Auswahl der Testkanäle für den IPTV Scan:		



Kanalauswahl	6		
■IP-TV1 IP-TV2		<del.></del.>	Markierten Kanal aus der Liste löschen
DEL. EINF.	EDIT	Ø	Kanalauswahl übernehmen
IGMP Version	Eingabe der V	ersion des IGMP	P Protokolls
Max. Umschaltzeit	Eingabe der U Zeitspanne, in Kanals empfar Zeitspanne ke ARGUS den T Minimum: 1 se	Imschaltzeit: der während des ngen werden müs ine Daten des T est als gescheite ec Maximum: 2	s Tests die Daten des (nächsten) TV ssen. Werden während dieser / Kanals empfangen, bewertet ert, Displayanzeige "FAIL". 25 sec
Profilname	Eingabe eines	Profilnamens fü	r das Scan Profil
MDI-Analyse:			
Modus	Wahl von Aut Manuell: Die A analysiert werd werden. Die Z Datenstream Z Automatisch: A verfügbaren T während der A	omatisch oder M Adresse des TV-k den soll, muss ur eitspanne, währe zu empfangen, is ARGUS sucht eir V-Kanals mit der ARGUS versucht	anuell: Kanals, dessen Datenstream hter Multicast IP und Port eingetragen end der ARGUS versucht einen t unbegrenzt. nen Datenstream eines beliebig größten Datenrate. Die Zeitspanne, einen Datenstream zu empfangen,
Scan Zeit	Zeitspanne, w empfangen.	ährend der ARG	US versucht einen Datenstream zu
Multicast IP	Multicast IP de soll.	es TV-Kanals, de	ssen Datenstream analysiert werden
Port	Portnummer d soll.	es TV-Kanals, de	essen Datenstream analysiert werden

Verwende IP Header	Festlegung, ob der IP Header verwendet werden soll: ja oder nein Die Erkennung von Paketverlusten (Media Loss Rate) ist nicht möglich bei Datenstreams, die keinen RTP-Header besitzen (nur UDP basierend). In diesem Fall kann der IP-Header zur Paketverlust-erkennung herangezogen werden, sofern sein ID-Feld entsprechend gepflegt wird.		
		Wird die Einstellung Verwende IP Header "ein" gewählt, das ID-Feld des IP-Headers jedoch nicht gepflegt, kann ARGUS den Paketverlust (Media Loss Rate) nicht korrekt ermitteln.	
MDI Grenzwerte	Eingabe der Gr Rate (MLR) und der MDI-Analys den Test als ge Für Analysen g ausgeschaltet v	renzwerte für den Delay Factor (DF), die Media-Loss- d des Paketverlustes in Prozent (PLR). Wird während se einer dieser Werte überschritten, bewertet ARGUS escheitert: Display-Anzeige "FAIL". emäß RFC 4445 muss der Grenzwert PLR werden (Eingabe für PLR: 100.0 %).	
VoIP:	Es können insg	esamt 3 VoIP Profile erstellt werden.	
	<edit></edit>	ausgewähltes Profil zum Bearbeiten freigeben.	
		5	
Ziel	Es können max Rufnummer ode Bedienung Soft	timal 10 VoIP Ziele eingegeben werden, entweder als er als SIP-URI. tkeys s. Seite 179	
Ziel	Es können max Rufnummer ode Bedienung Soft Verwende Registrar	timal 10 VoIP Ziele eingegeben werden, entweder als er als SIP-URI. tkeys s. Seite 179 Einstellung ja oder nein. Wird ein Internet Telefonie Service Provider (ITSP) verwendet (man wählt eine normale Telefonnummer), muss ein Registrar verwendet werden. Wird ein VoIP-Telefone direkt angewählt, z. B. über die IP-Adresse oder den SIP-URI, benötigt man keinen Registrar.	
Ziel	Es können max Rufnummer ode Bedienung Soft Verwende Registrar Registrar Server	timal 10 VoIP Ziele eingegeben werden, entweder als er als SIP-URI. tkeys s. Seite 179 Einstellung ja oder nein. Wird ein Internet Telefonie Service Provider (ITSP) verwendet (man wählt eine normale Telefonnummer), muss ein Registrar verwendet werden. Wird ein VoIP-Telefone direkt angewählt, z. B. über die IP-Adresse oder den SIP-URI, benötigt man keinen Registrar. Adresse der Registrar/Proxy-Servers	
Ziel	Es können max Rufnummer ode Bedienung Soft Verwende Registrar Registrar Server Verwende Proxy	timal 10 VoIP Ziele eingegeben werden, entweder als er als SIP-URI. tkeys s. Seite 179 Einstellung ja oder nein. Wird ein Internet Telefonie Service Provider (ITSP) verwendet (man wählt eine normale Telefonnummer), muss ein Registrar verwendet werden. Wird ein VoIP-Telefone direkt angewählt, z. B. über die IP-Adresse oder den SIP-URI, benötigt man keinen Registrar. Adresse der Registrar/Proxy-Servers Einstellung, ob Outbound Proxy verwendet werden soll.	
Ziel	Es können max Rufnummer ode Bedienung Soft Verwende Registrar Registrar Server Verwende Proxy Outbound Proxy	timal 10 VoIP Ziele eingegeben werden, entweder als er als SIP-URI. tkeys s. Seite 179 Einstellung ja oder nein. Wird ein Internet Telefonie Service Provider (ITSP) verwendet (man wählt eine normale Telefonnummer), muss ein Registrar verwendet werden. Wird ein VoIP-Telefone direkt angewählt, z. B. über die IP-Adresse oder den SIP-URI, benötigt man keinen Registrar. Adresse der Registrar/Proxy-Servers Einstellung, ob Outbound Proxy verwendet werden soll. Adresse des Outbound Proxy	

	SIP Domäne	Bei Verwendung eines Internet Telefonie Service Providers (ITSP) kann hier dessen Domainname eingetragen werden, z. B. sip.viopprovider.de
	Listen Port	Verwendeter Port für die SIP Signalisierung
	Verwende STUN	Einstellung ja oder nein. Ist man über einen Router an das Internet angeschlossen und nicht direkt mit der ADSL- Leitung verbunden, benötigt man STUN zur Ermittlung der von außen sichtbaren IP-Adresse des Routers (WAN IP-Adresse).
	STUN Server	Domainname des STUN Servers mit dessen Hilfe die von außen sichtbare IP-Adresse des Routers (WAN IP-Adresse) ermittelt wird, z. B. stun.voipprovider.de
	Authentifizierun	g Zusätzlicher Benutzername
	Caller ID	Frei wählbarer Text, der beim angerufenen Teilnehmer anstelle der Originalrufnummer des Anrufers im Display erscheinen soll. Bedienung Softkeys s. Seite 179
	Type of Service	Eingabe des Type of Service ("Art des Dienstes"). Der Type of Service wird zur Priorisierung der VoIP Daten im Internet benötigt (Sprachdaten werden so schneller übermittelt). Bedienung Softkeys s. Seite 178
	Qualify	Festlegung, ob die Erreichbarkeit des Proxy- Servers kontinuierlich überprüft werden soll.
	Expiry	Festlegung, wie lange die Anmeldung beim Registrar Server gültig ist.
Protokoll	Es steht das Pro	otokoll SIP (Session Initiation Protocol) zur
Username	Benutzername f Bedienung Soft	für den Registrar keys s. Seite 179
Passwort	Passwort für de Bedienung Soft	n Registrar keys s. Seite 179

Rufannahme	Wahl der Rufannahme, Bei Wahl der Einstellung "Echo Test" wird ein kommender Ruf automatisch angenommen und die Sprachdaten werden zurück geloopt.		
Stille- erkennung	Bei Wahl der Einstellung "ein" überträgt ARGUS bei Sprechpausen keine Sprachpakete. Dies kann jedoch hinter einem NAT-Router zu Problemen mit der Port-Zuordnung führen.		
Jitterbuffer	Einstellung, ob	die Jitterbuffergröße fest oder dynamisch ist	
Jitterbuffersize	Größe des Jitte	rbuffers	
Codec	Erstellung einer Liste mit zu verwendenden Sprachcodecs. Bei mehreren Codecs bestimmt die Reihenfolge die Priorität.		
	S 10	Softkeybelegung umschalten	
	linker Softkey	Der markierte Codec wird in der Liste um eine Stelle nach unten gesetzt	
	rechter Softkey	Der markierte Codec wird in der Liste um eine Stelle nach oben gesetzt	
	<einf.></einf.>	Es öffnet sich ein Display mit noch verfügbaren Sprachcodecs. Ein in diesem Fenster markierter	
		Sprachcodec wird mit 💽 in die Sprachcodec- Liste eingefügt (über den in der Liste markierten Sprachcodec)	
	<del.></del.>	Markierten Codec aus der Liste löschen	
	Ø	Liste übernehmen	
Profilname	Name des editierten VoIP Profils eingeben/ändern		
Profilname	Name des editierten Profils eingeben/ändern		

18.3 Einstellungen: ISDN

Die Bedienung ist für alle Einstellungen identisch und wird an einem Beispiel exemplarisch beschrieben:



Einstellungen im ISDN:

Parameter	Bemerkung
L1 daueraktiv?	Daueraktivierung der Schicht 1 (L1) einer S ₀ -Verbindung im NT- Modus
Protokoll	Anstelle der automatischen Protokollerkennung (Einstellung: Automatisch), können Sie das Schicht3-D-Kanal Protokoll manuell einstellen. Diese Einstellung wird permanent gespeichert und ist auch nach erneutem Einschalten aktiv.
Alerting-Modus	ARGUS zeigt bei kommenden Rufen an einem S ₀ -Punkt-zu-Punkt- Anschluss entweder nur die Anschlussnummer ohne Durchwahl oder die komplette Nummer mit Durchwahl an. Bei "Manuell" zeigt ARGUS die Durchwahl an (Ein kommender Ruf wird signalisiert, ARGUS schickt erst bei Annahme der Verbindung die Schicht 3 Nachricht "Alert". Bis dahin übermittelte Ziffern der Durchwahl werden im Display angezeigt).

	Ein kommender Ruf in der Einstellung "Manuell" muss innerhalb von 20 sec angenommen werden, da er sonst verloren geht. Außerdem ist zu beachten, dass der ferne Teilnehmer keinen Rufton hört. Bei Wahl der Einstellung "Automatisch" zeigt ARGUS nur die Anschlussnummer ohne Durchwahl im Display an bzw. es erscheint je nach Konfiguration des Anschlusses in der Vermittlung überhaupt keine gerufene Nummer.		
Taktung	Einstellung des ARGUS kann er zum Takt-Slave	Ortes der Takterzeugung am S ₀ -Anschluss. htweder zum Erzeuger des Taktes (Master) oder (Slave) bestimmt werden.	
	Voreinstellung	NT-Modus: Master TE-Modus/Festverbindung: Slave	
	beim Ausschalte	g wird nicht permanent gespeichert, sondern wird en zurückgesetzt	
S0-Abschluss	Unabhängig von der Betriebsart (TE oder NT) können Abschlusswiderstände am S ₀ -Anschluss zugeschaltet werden. Diese Einstellung wird nicht gespeichert. Voreinstellung: NT-Modus : Abschlusswiderstände zugeschaltet TE-Modus / Festverbindung: keine Abschlusswiderstände zugeschaltet		
Ruf-Parameter	 Für erzeugte Rufe (im ISDN) können sowohl netzseitig (ARGUS im NT-Modus) als auch userseitig (ARGUS im TE-Modus) zwei verschiedene Parameter eingestellt werden: 1. Type of number (TON) für das Element CGN (=CGPN) bzw. für das Element CDN (=CDPN) eines SETUP-Signals 		
	Netzseitig: Userseitig:	Net-CGN-TON Net-CDN-TON User-CGN-TON User-CDN-TON	
	2. Numbering Pl (=CGPN) bzw. fi Signals	an (Rufnummernplan NP) für das Element CGN ür das Element CDN (=CDPN) eines SETUP-	
	Netzseitig: Userseitig:	Net-CGN-NP Net-CDN-NP User-CGN-NP User-CDN-NP	

	Einstellungsmöglichkeiten: Beim TON: unknown, international, national, network spec., subscriber, abbreviated. Beim NP: unknown, ISDN/telephony, data, telex, national stand., privat
Dienste	Es können drei anwenderspezifische Dienste (user spec.1 bis user spec.3) eingegeben und gespeichert werden. Für jeden "user spec. Dienst" müssen die drei Infoelemente BC, HLC und LLC hexadezimal über die Zifferntasten und den Softkey (z. B. für die Eingabe von C den Softkey dreimal, für F sechsmal drücken, anschließend mit <ok> Eingabe abschließen) eingegeben werden. Mit dem linken Softkey zum angezeigten Infoelement springen (z. B. mit < ->LLC > zum Display LLC Wert springen)</ok>
Rufannahme	 Bei der Einstellung "eigene MSN/DDI" signalisiert ARGUS im TE- Modus am P-MP-Anschluss nur die Rufe, deren Zieladresse die MSN (beim P-P-Anschluss DDI) des Testanschlusses enthalten. Bei der Einstellung "alle MSN/DDI" signalisiert ARGUS alle Rufe. Voraussetzung: die eigene Rufnummer muss im Kurzwahlspeicher unter "eigene Nummer" eingetragen werden (Siehe "Abspeichern von Rufnummern" auf Seite 206) der kommende Ruf muss eine Ziel-MSN enthalten Die Voreinstellung ist "alle MSN/DDI".
Sprach-Code	 Für die Kodierung der Sprachdaten im B-Kanal stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: - A-law (Voreinstellung) - μ-law Diese Einstellung wird beim Ausschalten nicht gespeichert.
DTMF/Keypad	Einstellung DTMF oder Keypad
Zielrufnr. MSN	Es kann eine Zielrufnummer eingetragen werden, die ARGUS bei der MSN Abfrage verwendet.
CUG-Index	Eingabe CUG-Index (Default: 148)
Keypad	Eingabe von insgesamt 3 möglichen Keypad Infos. Die Keypad Infos werden permanent gespeichert. Mit den Curortasten einen der drei verfügbaren Speicherplätze für die Keypad Infos auswählen.

<edit></edit>	Ausgewähltes Keypad Info editieren. Anschließend über die Zifferntasten das Keypad Info eingeben.
Ø	Keypad Info speichern

18.4 Einstellungen: BERT

Die Bedienung ist für alle Einstellungen identisch und wird an einem Beispiel exemplarisch beschrieben:



Anzeige im ARGUS Display		Bemerkung		
Dauer des	BERT	Es können Messzeiten von 1 Minute (Voreinstellung) bis zu 9 Stunden und 59 Minuten (= 99:59) über die Zifferntasten eir gegeben werden.		
		Bei Eingabe von 00:00 (=BERT mit unbegrenzter Messzeit) bricht der BERT nicht automatisch ab, sondern muss vom Anwender (mit () beendet werden .		
Bitmuster	S0/Uk0	Auswahl des Bitmusters, das ARGUS beim BERT zyklisch sendet. Es stehen mehrere fest definierte Bitmuster zur Verfügung (Default: 2 ¹⁵ -1). Zusätzlich kann ein frei definierbares 16 Bit langes Bitmuster binär eingegeben werden:		

Einstellungen beim BERT:

	• •	Cursor nach rechts oder links verschieben
		Ändert die Ziffer vor dem Cursor (1auf 0)
Bitmuster SHDSL	Default: 2 ¹⁵ - Zusätzlich kar eingegeben w	l nn ein frei definierbares 16 Bit langes Bitmuster binär verden.
Fehlerschwelle	Schwellwert z BERT. Ermittelt ARG gestellten Fer angezeigt. Es können üb 10 ⁻⁹⁹) eingege Der voreinges Bitfehlerrate k gesendeten B	ur Bewertung der "akzeptablen" Bitfehlerrate beim US beim BERT eine Bitfehlerrate, die über der ein- hlerschwelle liegt, wird im Testergebnis NO ver die Zifferntasten Werte von 01 (= 10^{-01}) bis 99 (= eben werden. stellte Schwellwert beträgt 10^{-06} . Das heißt, bei einer kleiner als 10^{-06} (ein Fehler in 10^6 = 1.000.000 Bits) wird der Bitfehlerratentest mit OK bewertet.
HRX-Wert	Einstellung de Verbindung s. Es können üb eingegeben w	er die Zifferntasten Werte von 0 bis 100 % verden.

18.5 Einstellungen: Analog

Die Bedienung ist für alle Einstellungen identisch und wird an einem Beispiel exemplarisch beschrieben:



Einstellungen beim Analoganschluss:

Anzeige im ARGUS-Display	Bemerkun	g	
a/b Wahlverf.	Auswahl de	s Wahlverfahrens: Tonwahl (DTMF) oder Impulswahl	
a/b CLIP	Wahl des Ü	Wahl des Übermittlungsverfahrens der Rufnummer:	
	FSK: DTMF:	CLIP über modemähnliches Verfahren (für Deutschland sowie einen Teil Europas) CLIP über DTMF (für Skandinavien und die Niederlande) ARGUS erkennt automatisch, ob ein CLIP über DTMF mit Polaritätsumkehr verwendet wird und stellt sich darauf ein (z. B. Niederlande)	

DTMF-Parameter	Einstellung der drei Parameter Pegel, Dauer und Zeichenabstand der			
	im a/b-Betri	im a/b-Betrieb generierten DTMF-Signale		
Pegel	Einstellung Der Pegel k Mit den sen abgesenker Default: 0 d	des DTMF-Pegels: ann Werte zwischen krechten Cursortaste า. B	-21 dB bis +12 dB annehmen. n: Pegel um 3 dB anheben bzw.	
Dauer	Einstellung Der Zeicher annehmen Mit den ser abgesenkt:	der DTMF-Dauer: ndauer des Signals ka (Default: 80 ms). nkrechten Cursortaste	ann Werte zwischen 40 ms bis 1 s en wird der Wert angehoben bzw.	
	Im Bereich Im Bereich Im Bereich	40 - 200 ms: 200 - 300 ms: 300 - 1000 ms:	10 ms Schritte 20 ms Schritte 100 ms Schritte	
Zeichenabstand	Einstellung des Abstandes zwischen zwei DTMF-Zeichen: Der Zeichenabstand kann Werte zwischen 40 ms bis 1 s annehmen (Default: 80 ms). Mit den senkrechten Cursortasten wird der Wert angehoben bzw. abgesenkt:			
	Im Bereich Im Bereich Im Bereich	40 - 200 ms: 200 - 300 ms: 300 - 1000 ms:	10 ms Schritte 20 ms Schritte 100 ms Schritte	
Voreinstellung	Wiederhers 80 ms, Abs	tellen der Voreinstellu tand = 80 ms	ung (Default): Pegel = 0 dB, Dauer =	
FLASH-Zeit	Einstellung der Länge eines FLASH. Diese Einstellung wird zur Nutzung spezieller Leistungsmerkmale von Telefonanlagen benötigt. Die FLASH-Zeit kann Werte zwischen 40ms bis 1s annehmen. Mit den senkrechten Cursortasten wird der Wert angehoben bzw. abgesenkt: Im Bereich 40 - 200 ms: 10 ms Schritte Im Bereich 200 - 300 ms: 20 ms Schritte Im Bereich 300 - 1000 ms: 100 ms Schritte			

18.6 Einstellungen: X.31-Profil (optional)

In den X.31-Profilen speichert ARGUS die Parameter für alle X.31-Testvariationen. Es können drei benutzerdefinierte X.31-Profile erstellt werden.



Anzeige im Display ARGUS	Bemerkung
X.31 Profil :	
Paketanzahl	Anzahl der gesendeten Pakete
TEI	Eingabe des im X.31-Test verwendeten TEIs über die Tastatur. Bei Eingabe von ** ermittelt ARGUS automatisch einen TEI (Terminal Equipment Identifier).
LCN	Eingabe der im X.31-Test verwendeten LCN über die Tastatur.
Packetsize	Größe der Nutzdatenpakete (Packetsize)

Abspr. Paketsize	Absprache der Nutzpaketgröße (Packetsize) mit der Netzseite (DCE). Bei Nutzpaketgrößen größer als der Default-Wert des Netzes sollte die Einstellung auf "ein" stehen.		
Windowsize	Fenstergröße (Window	size) der Schicht 3	
Abspr.Windowsize	Absprache der Fenster (DTE) und Netz (DCE)	größe (Windowsize) zwischen Endgerät	
Durchsatz	Datendurchsatz in bit p	ro Sekunde	
Nutzerdaten			
	Inhalt der Nu - Formateins - Eingabe de Es stehen ins	tzerdaten: tellung der Nutzerdaten r ASCII-Daten sgesamt 3 Speicherplätze zur Verfügung.	
■ASCII-Daten			
■ASCII-Daten 1/3	5 Mit den C Speicherplätz T> ersten 1/3)	ursortasten einen der drei verfügbaren ze für die ASCII-Daten auswählen (hier den	
Nutzerdaten eingeben	Über die eintragen. De Bedeutung u Zifferntasten	Zifferntasten der Tastatur ASCII-Daten er rechte Softkey ändert beim Drücken seine und beeinflusst damit die Eingabe über die (Buchstaben oder Ziffern):	
ASCII-Daten speic	<12>ab> nern <ab>AB> <ab>12></ab></ab>	Eingabe der Ziffern 0 bis 9, *, # Eingabe der Kleinbuchstaben und @, /, -, . (z. B. für die Eingabe "c" Zifferntaste 2 dreimal drücken) Eingabe der Großbuchstaben , @, /, -, .	
		Cursor verschieben	
		Stelle vor dem Cursor löschen	
	8	ASCII-Daten nicht speichern	

		- Eingabe der HEX-Daten:
■HEX-Daten		
■HEX-Daten 1/3		Einen der insgesamt 3 verfügbaren Speicherplätze für die HEX-Daten auswählen (hier den ersten 1/3)
<ed]< th=""><th>[T></th><th>Wert zum Ändern editieren</th></ed]<>	[T>	Wert zum Ändern editieren
-		Über die Zifferntasten der Tastatur Hexwerte eintragen.
Hexwerte eingeben		Für die Eingabe der Werte AF den Softkey <af> verwenden (z. B. bei Eingabe von C Softkey <af></af></af>
ASCII-Daten speichern		Die Eingabe der Hexwerte A bis F mit <ok> bestätigen (der mittlere Softkey ändert seine Bedeutung von auf <ok>).</ok></ok>
		 Stelle vor dem Cursor löschen
		Hexwerte nicht speichern
CUG	Closed L	Jser Group
CUG-Index	Kodierung für Closed User Group	
D-Bit	Lokal: DCE quittiert Datenpakete, d. h. Flusskontrolle auf lokaler	
DIE-DC		E Strecke
Facilities	Kodierung für verschiedene Dienstmerkmale	
Profil Name	Beliebigen Profilnamen für das X.31-Profil über Tastatur eingeben.	
	ARGUS zeigt diesen Namen später im Display an	

18.7 Einstellungen: Gerät

Die Bedienung ist für alle Einstellungen identisch und wird an einem Beispiel exemplarisch beschrieben:

	ARGUS im Hauptmenü
■Einstellungen	
■Gerät	
■Bediensprache	Mit den Cursortasten Einstellung (z. B. Bediensprache) auswählen
Bediensprache auswählen	Mit den Cursortasten gewünschte Sprache (z. B. Deutsch) auswählen
ARGUS speichert die Einstellung und springt ins übergeordnete Menü	ARGUS springt ins Menü "Geräte Einstellungen" ohne die Einstellung zu übernehmen.

Einstellungen am ARGUS :

Anzeige im Display ARGUS	Bemerkung
Bediensprache	Auswahl der Bediensprache
LCD-Kontrast	Einstellung des Displaykontrastes (16 Kontrastabstufungen möglich). Mit den Cursortasten wird der Kontrast erhöht bzw. herabgesetzt. Der senkrechte Pfeil zeigt an, wie sich der aktuelle Kontrast in die Skala von schwachem bis starken Kontrast einordnet.

Datumseingabe	Eingabe des Datums und der Uhrzeit (Initialisierung der internen Uhr) über die Zifferntasten. Mit den senkrechten Cursortasten: Zur nächsten Zeile wechseln Die eingetragene Uhrzeit läuft mit der eingebauten Echtzeituhr des ARGUS solange die Stromversorgung nicht ausgeschaltet wird. Bei ausgeschalteter Stromversorgung (ARGUS ohne Akkus ausgeschaltet) läuft die Uhr einige Wochen über interne Pufferung weiter. Die Uhrzeit ist undefiniert, sobald die Pufferung erschöpft ist und muss dann neu eingestellt werden.
PC-Interface	Wahl der Schnittstelle, die für die Kopplung zum PC aktiviert wird
V.24-Baudrate	Einstellung der Baudrate, die ARGUS bei der Kopplung zum PC über die V.24 Schnittstelle maximal verwendet.
Alarmton	ARGUS erzeugt in verschiedenen Situationen Alarmtöne, z. B. sobald ein Bitfehler im BERT auftritt. Mit der Einstellung "aus" werden alle Alarmtöne unterdrückt.
Stromsparmodus	 Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf der ARGUS ohne Aktivität in den Stromsparmodus geht. Wird der Stromsparmodus deaktiviert, erscheint beim Einschalten des ARGUS eine Warnung, dass der deaktivierte Stromsparmodus zur Verkürzung der Akkulaufzeit führt. Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird.
Softwareoption	Zum Freischalten einer Softwareoption (z. B. zusätzliche Funktion) muss zunächst ein Software-Key über die Tastatur eingegeben werden.

18.8 Abspeichern von Rufnummern

Es können insgesamt zehn maximal 24-stellige Rufnummern in die Kurzwahlspeicher eingetragen werden.



Auf dem ersten Kurzwahlspeicher (Display: eigene Rufnummer) **muss** die **eigene** Rufnummer des Testanschlusses eingetragen werden (wichtig vor allem für den automatischen Dienstetest).

Auf den Speicherplätzen "ferne Rufnr.1 - 8" können ferne Rufnummern abgespeichert werden. Auf dem Speicherplatz "X.31 Testnummer" erwartet ARGUS die Eingabe der X.25 Zugangsnummer für den X.31 Test (s. Seite 135).



Bei Eingabe einer eigenen Rufnummer mit Durchwahl (Betrieb des ARGUS am Anlagenanschluss) ist folgendes zu beachten:

Die Durchwahl wird von der Anschlussnummer durch ein # getrennt.

Beim gehenden Ruf verwendet ARGUS als Zieladresse (CDPN bzw. DAD) die gesamte Rufnummer (ohne #) und als Absenderadresse (CGPN bzw. OAD) die Nummer hinter dem #, d. h. die Durchwahl. Ein # am Anfang einer Nummer wird als gültige Ziffer behandelt. Beispiel:

02351/9970-45 wird eingegeben als 023519970#45



Steht das # am Ende einer Nummer, so erfolgt eine spätere Anwahl ohne CGPN bzw. OAD. Dies ist für einige TK-Anlagen wichtig.

18.9 Rücksetzen

ARGUS setzt alle Parameter auf die Default-Werte zurück.



Die Rufnummern im Kurzwahlspeicher, PPP-Benutzername, PPP-Passwort, IP-Adressen, Download-Adressen, Profileinstellungen (VoIP, IPTV usw.) und alle gespeicherten Testergebnisse werden gelöscht.

Folgende Einstellungen werden gesetzt:

Parameter	Default		
PC/Trace	Aus		
Profile:			
Lineparameter			
ADSL:			
ADSL-Modus	je nach Länder- und Gerätevaria	ante	
Sollwert	0/0		
Shutdown-Modus	Dying gasp		
SHDSL:			
Spektrum	Annex B		
Kanalauswahl (TDM)	g.SHDSL		
Datenrate (ATM)	g.SHDSL		
Power Back Off	0 db		
EOC-Nutzung	ein (passiv)		
Sync Word	3F 16 1F 03 3C 0C		
Message Mode	GHS Mode C		
Vendor Info Field	15 35		
Adernpaare	Manuell		
Protokoll	PPPoE		
PPP	kein Benutzername und Passwort eingetragen		
	Setze WAN IP:	nein	
	Act.Verzögerung:	2 sec	
PPTP	Server IP Adr.:	0.0.0.0 *	
АТМ	Standard VC		
	-VPI/VCI:	1/32	
	-Encapsulation: LLC	LLU in pach Ländervariante	
PPTP ATM	Act. Verzogerung: Server IP Adr.: Standard VC -VPI/VCI: -Encapsulation: LLC Auto ATM	2 sec 0.0.0.0 * 1/32 LLC je nach Ländervariante	

LAN	IP-Modus: LAN eigene IP-Adresse: IP Netzmaske: Gateway IP-Adresse: DHCP Server: Start Adresse End Adresse Domänname Reserv. Dauer DHCP Timeout: MAC-Adresse: VLAN: Verwende LAN VLAN	DHCP-Client 0 .0 .0 .0 * 255.255.255.0 0 .0 .0 .0 * 0 .0 .0 .0 * 0 .0 .0 .0 * leer 240 Stunden 20 sec Abhängig vom Gerät nein
WAN	IP-Modus: eigene IP-Adresse: IP Netzmaske: ferne IP-Adresse: DHCP Timeout: MAC-Adresse: VLAN: Verwende WAN VLAN	Static IP 0 .0 .0 .0 * 255.255.255.0 0 .0 .0 .0 * 20 sec Abhängig vom Gerät nein
Bonding	Auto	
Router	NAT ein	
DNS Server	DNS Server 1 und 2:	* 0. 0. 0. 0
	<u>/</u>	* Für einen Test muss eine IP-Adresse eingetragen werden
Daten-Log	aus	
DHCP Vendor ID	Format: ASCII-Daten:	ASCII ARGUS
DHCP Vendor Info	Format: ASCII-Daten:	ASCII ARGUS
DHCP User Class I.	Format: ASCII-Daten:	ASCII ARGUS
DHCP Userdef.Option	Nummer: Format: ASCII-Daten:	255 ASCII ARGUS
Testparameter		
IP-Ping	IP-Adresse: Anzahl Pings: Pause:	www.argus.info 10 1 sec

Paket Größe:

Fragmentierung:

84 Byte

ein

Traceroute	IP-Adresse: maximale Hops: Probes: Timeout:	www.argus.info 25 3 3 sec
Serverprofil für - HTTP-Download - FTP-Download - FTP-Upload	Serveradresse: Download Dateiname: Upload-Dateiname: Upload-Dateigröße: Benutzername: Passwort: Anzahl:	leer leer file 1000000 leer leer 3
VPI/VCI Scan	VPI: Start/Ende VCI: Start/Ende Anzahl: Timeout:	0/8 32/48 2 0.500 sec
ATM-OAM-Ping	VPI/VCI: Anzahl Pings: Timeout: OAM-Zelltyp:	1/32 3 1 sec F5 loopback ete
ATM-BERT	Dauer: VPI/VCI: Bitmuster: Fehlerschwelle: HRX-Wert: Datenrate:	1 min 1/32 2 ¹¹⁻¹ 1E-06 30 % 32 kbit/s
IPTV	Typ des Streams: Serveradresse: Muticast IP: Port: Dateiname: IGMP Version: RTSP Typ: Jitterbuffer: Grenzwerte:	UDP-UNICAST leer leer 0 leer 2 TCP 300 ms PCR Jitter: 8 ms
		Latency: 500 ms Continuity Error: 0,1 %

Vo	IP

Ziel:		leer
SIP:	Verwende Registrar	nein
	Registrar Server	leer
	Verwende OutboundProxy	nein
	Outbound Proxy	leer
	User Agent	argus
	SIP Domäne	leer
	Listen Port	5060
	Verwende STUN	nein
	STUN Server	leer
	Authentifizierung	leer
	Caller ID	leer
	Type of Service	18
	Qualify	nein
	Expiry	3600 sec
Proto	okoll:	SIP
VoIP	Username:	leer
Passwort:		leer
Rufa	nnahme:	manuell
Stilleerkennung:		aus
Jitterbuffer:		statisch
Jitterbuff.size: min/max		50/50
Codec		G.711 Alaw

ISDN:

L1 daueraktiv?	nein
Protokoll	Automatisch
Alerting-Modus	Automatisch
Taktung	Slave
Ruf-Parameter	je nach Ländervariante
Dienste	leer
Rufannahme	alle MSN/DDI
Sprach-Code	A-Law
DTMF / Keypad	DTMF
CUG-Index	148
Keypad	leer

BERT:

Dauer des BERT	00:01 (1 Minute)
Bitmuster S0/Uk0	2 ¹¹ -1
Fehlerschwelle	10 ⁻⁰⁶
HRX-Wert	15%

Analog:		
a/b-Wahlverfahren	Tonwahl (DTMF)	
a/b-CLIP	FSK	
DTMF-Parameter	Pegel Dauer Zeichenabstand	- 3 dB 80 ms 80 ms
FLASH-Zeit	80 ms	
X.31:		
Paketanzahl	10	
TEI	Automatisch	
LCN	1	
Packetsize	128 Byte	
Abspr. Packetsize	nein	
Windowsize	2 Pakete	
Abspr. Windowsize	nein	
Durchsatz	1200 bit/s	
Abspr. Durchsatz	nein	
Nutzerdaten	Format: ASCII	
CUG	nein	
CUG-Index	1	
D-Bit	Lokal	
Facilities	leer	
Gerät:		
Bediensprache	je nach Ländervariante	
LCD-Kontrast	Mittlerer Wert	
PC-Interface	USB	
V.24 Baudrate	57.600 Baud	
Handset	intern	
Alarmton	Aus	
Stromsparmodus	Automatisch abschalten	



Alternativ: Drücken Sie nacheinander die Tasten 💽 und 💽. ARGUS zeigt zunächst eine Sicherheitsabfrage (siehe oben) an.

19 Akku - Pflege

Akkuwechsel

ARGUS ausschalten und Steckernetzteil abziehen. Anschließend Akkusatz komplett austauschen.

Akkuhandhabung



ARGUS muss mit Akkus gleicher Kapazität und gleichen Ladezustands betrieben werden. Um dies sicher zu stellen, muss folgendes unbedingt beachtet werden:

- Die mitgelieferten Akkus nur im ARGUS laden und entladen.
- Die mitgelieferten Akkus nicht in anderen Geräten verwenden.
- Akkus nicht einzeln austauschen. Komplett neuen Akkusatz beim Hersteller ordern und austauschen.
- Mindestens einmal im Monat (auch bei längerem Nichtgebrauch!) Akkus vollständig entladen und wieder aufladen.

Automatisches Aufladen der AKKUs beim Ausschalten von ARGUS

ARGUS lädt die Akkus automatisch auf, sobald ARGUS bei angeschlossenem Steckernetzteil ausgeschaltet wird und die Akku-Spannung zu niedrig ist (nur die mitgelieferten Akkus verwenden). Während des Ladevorgangs zeigt ARGUS im Display "Akku laden" an.

Längeres Drücken der Power-Taste schaltet ARGUS aus, bevor die Akkus aufgeladen sind. Sobald die Akkus aufgeladen sind, schaltet ARGUS sich automatisch aus.

Akku-Pflege

ARGUS zeigt den aktuellen Zustand der Akkus im Display grafisch an, sofern kein Netzteil angeschlossen ist. Im LC-Display blinkt ein Akkusymbol, wenn noch eine Gangreserve von ca. 5 Minuten (abhängig von der Betriebsart) vorhanden ist. Während dieser Zeit sind Tonstörungen sowie in extremen Fällen Fehlfunktionen nicht auszuschließen. Schließen Sie das Netzteil an.

Bei angeschlossenem Netzteil können die Akkus im ARGUS vollständig entladen bzw. auch sofort (ohne vorheriges Entladen) geladen werden. Der Entladevorgang dauert bis zu 7 Stunden. ARGUS lädt die Akkus nach einer Ruhephase von ungefähr 30 Minuten automatisch wieder auf (Ladevorgang kann in Abhängigkeit von der Akku-Kapazität bis zu 7 Stunden dauern).

ARGUS im Hauptmenü



Entladen	und	Laden	der	Akkus
----------	-----	-------	-----	-------

Akku	entladen
U:3.8	37V

Die Akkus werden zunächst vollständig entladen und nach einer kurzen Pause automatisch wieder aufgeladen.

20 Firmware-Update

Es besteht die Möglichkeit kostenlose Firmware Update-Dateien aus dem Internet unter www.argus.info auf Ihren Rechner zu speichern und anschließend in Ihren ARGUS zu laden.

Öffnen Sie die Internetseite www.argus.info :


Wichtige Hinweise zum ARGUS Firmware-Update:

Das Update des ARGUS darf unter keinen Umständen im Akku-Betrieb durchgeführt werden. Schließen Sie Ihren ARGUS erst an das Steckernetzteil an, bevor Sie die Update-Datei vom Rechner in den ARGUS laden.

Trennen Sie den ARGUS nicht während des Updates vom PC.

Schalten Sie Ihren ARGUS nicht während des Updates aus.

Beachten Sie unbedingt die Meldungen im ARGUS-Display, nicht nur die Hinweise des Update-Tools auf dem PC.

Das Update ist erst dann erfolgreich abgeschlossen, sobald das Update-Tool eine entsprechende Meldung auf dem PC anzeigt und der ARGUS nach automatischem Wiedereinschalten durch das Update-Tool den "normalen Startbildschirm" anzeigt.

1 Anhang

A) Abkürzungen ADSL

ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line
ANT	ADSL Network Termination Unit
ANSI	American National Standards Institute
ΑΤΜ	Asynchronous Transfer Mode (Netzseitige Übertragunsprotokoll)
ATU-C	ADSL Transceiver Unit - Central Office (Netzseite/DSLAM)
ATU-R	ADSL Transceiver Unit - Remote (ADSL-Modem)
BER	Bit Error Rate
CRC	Cyclic Redundancy Check (Checksumme)
CTRL-E	Control Extern
DMT	Discrete Multi Tone
DRA	Dynamic Rate Adaptation
EOC	Embedded Operations Channel
ES	Errored Seconds
FEC	Forward Error Correction
HEC	Header Error Control
LOCD	Loss of Cell Delineation
LOF	Loss of Frame
LOP	Loss of Power
LOS	Loss of Signal
LT	Line Termination
ME	ADSL Management Entity
MIB	Management Interface Base
NIC	Network Interface Card (Netzwerkkarte)
NT	Network Termination (Netzseite)
OAM	Operations, Administration and Maintenance
OBC	On Board Controller
POTS	Plain Old Telephone Service (Analog)
PSD	Power Spectral Density
QOS	Quality of Service
RA	Rate Adaptation
SAR	Segmentation and Reassembly Unit
SER	Severely Errored Seconds
SNR	Signal to Noise Ratio

B) Vendor identification numbers

0000	not allocated
0001	not allocated
0002	Westell, Inc.
0003	ECI Telecom
0004	Texas Instruments
0005	Intel
0006	Amati Communcations Corp.
0007	General Data Communications, Inc.
8000	Level One Communications
0009	Crystal Semiconductor
000A	Lucent Technologies
000B	Aware, Inc.
000C	Brooktree
000D	NEC
000E	Samsung
000F	Northern Telecom, Inc.
0010	PairGain Technologies
0011	Paradyne
0012	Adtran
0013	INC
0014	ADC Telecommunications
0015	Motorola
0016	IBM Corp.
0017	Newbridge Network Corp.
0018	DSC
0019	Teltrend
001A	Exar Corp.
001B	Siemens Telecom Networks
001C	Analog Devices
001D	Nokia
001E	Ericsson Information Systems
001F	Tellabs Operations, Inc.
0020	Orckit Communications, Inc.
0021	AWA
0022	Alcatel Network Systems, Inc.
0023	National Semiconductor Corp.
0024	Italtel

0025	SAT - Société Anonyme de Télécommunications
0026	Fujitsu Network Trans. Systems
0027	MITEL
0028	Conklin Corp.
0029	Diamond Lane
002A	Cabletron Systems, Inc.
002B	Davicom Semiconductor, Inc.
002C	Metalink
002D	Pulsecom
002E	US Robotics
002F	AG Communications Systems
0030	Rockwell
0031	Harris
0032	Hayes Microcomputer Products, Inc.
0033	Co-optic
0034	Netspeed, Inc.
0035	3-Com
0036	Copper Mountain, Inc
0037	Silicon Automation Systems, Ltd
0038	Ascom
0039	Globespan Semiconductor, Inc.
003A	STMicroelectronics
003B	Coppercom
003C	Compaq Computer Corp.
003D	Integrated Technology Express
003E	Bay Networks, Inc.
003F	Next Level Communications
0040	Multi-Tech Systems, Inc.
0041	AMD
0042	Sumitomo Electric
0043	Philips M&N Systems
0044	Efficient Networks, Inc.
0045	Interspeed
0046	Cisco Systems
0047	Tollgrade Communications, Inc.
0048	Cayman Systems
0049	FlowPoint Corp.
004A	I.C.COM

1 Anhang

004B	Matsushita
004C	Siemens Semiconductor
004D	Digital Link
004E	Digitel
004F	Alcatel Microelectronics
0050	Centillium Corp.
0051	Applied Digital Access, Inc
0052	Smart Link, Ltd.

C) CAUSE-Meldungen im Protokoll DSS1

Dez.	Cause	Beschreibung
01	Unallocated (unassigned) number	Kein Anschluß unter dieser Nummer
02	No route to specified transit network	Transitnetzwerk nicht erreichbar
03	No route to destination	Falscher Verbindungsweg / Routingfehler
06	Channel unacceptable	B-Kanal für sendendes System nicht akzeptierbar
07	Call awarded and being delivered in an established channel	Ruf zugeteilt und verbunden miteinem bereits aufgebauten Kanal (z.B. X.25 SVC)
16	Normal call clearing	Normales Auslösen
17	User busy	Teilnehmer besetzt
18	No user responding	Kein Endsystem hat geantwortet (Ablauf Timer NT303 / NT310)
19	No answer from user (user alerted)	Rufzeitüberschreitung
21	Call rejected	Rufzurückweisung (aktiv)
22	Number changed	Rufnummernänderung
26	Non-selected user clearing	Kommender Ruf wurde diesem Endgerät nicht zugeteilt
27	Destination out of order	Ziel / Anschluß nicht betriebsfähig
28	Invalid number format (address incomplete)	Falsches Rufnummernformat oder Rufnummer unvollständig
29	Facility rejected	Dienstmerkmal wird nicht angeboten
30	Response to STATUS ENQUIRY	Antwort auf Statusanfrage
31	Normal, unspecified	Universalgrund für "normal class" (Dummy)
34	No circuit / channel available	Keine Leitung / B-Kanal verfügbar
38	Network out of order	Netz nicht betriebsfähig
41	Temporary failure	Netz ist vorübergehend nicht betriebsfähig
42	Switching equipment congestion	Vermittelnde Einheit ist überlastet
43	Access information discarded	Verbindungsinformationen konnten nicht übertragen werden
44	Requested circuit /channel not available	Angeforderte Leitung / B-Kanal ist nicht verfügbar
47	Resources unavailable, unspecified	Universalgrund für "resource unavailable class" (Dummy)
49	Quality of service unavailable	Angeforderte Qualität eines Dienstes kann nicht bereitgestellt werden
50	Requested facility not subscribed	Angefordertes Dienstmerkmal nicht freigegeben (Auftrag fehlt)
57	Bearer capability not authorized	Angeforderter Basisdienst nicht freigegeben
58	Bearer capability not presently available	Angeforderter Basisdienst z.Zt. nicht verfügbar
63	Service or option not available	Universalgrund für "service unspecified or option not available class" (Dummy)
65	Bearer capability not implemented	Basisdienst wird nicht unterstützt
66	Channel type not implemented	Kanaltyp wird nicht unterstützt
69	Requested facility not implemented	Angefordertes Dienstmerkmal wird nicht unterstützt

1 Anhang

70	Only restricted digital information bearer capability is available	Nur eingeschränkter Basisdienst verfügbar
79	Service or option not implemented, service or unspecified, option not implemented class" (Dummy)	Universalgrund
81	Invalid call reference value	Ungültiger CR-Wert
82	Identified Channel does not exist	Angeforderter Kanal ist ungültig
83	A suspended call exists, but this call identity does not	Rückholziffer für das geparkte Gespräch ist falsch
84	Call identity in use	Rückholziffer ist schon vergeben
85	No call suspended	Kein Gespräch geparkt
86	Call having the requested call identity has been cleared	Das geparkte Gespräch wurde ausgelöst
88	Incompatible destination	Inkompatibles Ziel
91	Invalid transit network selection	Ungültiges Format der Transitnetzzugangskennung
95	Invalid message, unspecified	Universalgrund für "invalid message class" (Dummy)
96	Mandatory information element is missing	Vorgeschriebenes I-Element fehlt
97	Message type non-existent or not implemented	Nachrichtentyp ist nicht definiert oder wird nicht unterstützt
98	Message not compatible with call state or message type non-existent or not implemented	Inhalt der Nachricht ist in dieser Phase nicht zulässig, nicht definiert oder nicht unterstützt
99	Information element non-existent or not implemented	Inhalt des I-Elements ist in dieser Phase nicht zulässig, nicht defi-niert oder nicht unterstützt
100	Invalid information element contents	Ungültiger Inhalt des I-Elements
101	Message not compatible with call state	Nachricht in dieser Phase nicht zulässig
102	Recovery on timer expired	Fehlerbehandlungsroutine wegen Ablauf eines Timers gestartet
111	Protocol error, unspecified	Universalgrund für "protocol error class" (Dummy)
127	Interworking, unspecified	Universalgrund für "interworking class" (Dummy)

D) CAUSE-Meldungen im Protokoll 1TR6

Dez.	Cause	Beschreibung
01	Invalid call reference value	Nicht zulässiger CR-Wert
03	Bearer service not implemented	Dienst ist in der A-VSt oder an anderer Stelle im Netz nicht verfügbar oder angegebener Dienst ist nicht beantragt.
07	Call identity does not exist	Unbekannte Call identity
08	Call identity in use	Call identity ist bereits einer "suspend"-Verbindung zugeordnet.
10	No channel available	Kein Nutzkanal auf der TIn-Anschlussleitung mehr frei (Nur lokale Bedeutung)
16	Requested facility not implemented	Der angegebene FAC-Code ist an der A-VSt oder an anderer Stelleim Netz unbekannt.
17	Requested facility not subscribed	Angefordertes DM abgelehnt, weil der initiierende oder der ferne Teilnehmer keine Berechtigung besitzt.
32	Outgoing calls barred	Abgehende Verbindung nicht möglich wegen eingerichteter Sperre
33	User access busy	Ist die Summe aus Anzahl der freien B-Kanäle, Anzahl der belegten B-Kanäle, Anzahl der zugeteilten B-Kanäle und Anzahl der Rufverfahren ohne B-Kanal-ang- abe gleich vier, so werden neu ankommende Rufe aus dem Netz gelöst. Der rufende Teilnehmer erhält eine DISC mit Cause "user access busy"(= 1. Besetztfall) und Besetzton.
34	Negativer GBG-Vergleich	Verbindung nicht möglich wegen negativen GBG-Vergleichs.
35	Non existent CUG	Diese GBG existiert nicht
37	Kommunikationsbeziehung als SPV nicht erlaubt	Verbindung nicht möglich, da z.B. RFNR-Überprüfung negativ
53	Destination not obtainable	Verbindung im Dienst nicht aufbaubar wegen falscher Zieladresse, Dienste oder Dienstmerkmale.
56	Number changed	Rufnummer bei B-Teilnehmer hat sich geändert.
57	Out of order	Fernes Endgerät nicht betriebsbereit.
58	No user responding	Kein Endgerät hat auf die ankommende SETUP geantwortet oder Teilnehmerruf abgebrochen, Anwesenheit angenommen (Ablauf der Rufzeitüberwachung T3AA).
59	User busy	B-Teilnehmer besetzt
61	Incoming calls barred	B-Teilnehmer hat Sperre gegen an-kommende Verbindung oder der angeforderte Dienst ist vom B-Teilnehmer nicht beantragt.
62	Call rejected	An A-TIn: Verbindungswunsch wurde vom B-TIn aktiv abgelehnt (durch Senden einer DISC als Antwort auf eine ankommende SETUP). An ein Endgerät in der Aufbauphase einer ankommenden Verbindung: Die Verbindung ist bereits von einem anderen Endgerät am Bus angenommen
89	Network congestion	Engpaß im Netz, z.B. gassenbesetzt, kein Konferenzsatz frei,
90	Remote user initiated	Vom fernen Ende (Tln oder Vst) abgelehnt bzw. ausgelöst.
112	Local procedure error	Gesendet in eine REL Auslösen wegen lokalen Fehlern (z.B. nicht zulässige Nachrichten bzw. Parameter, Ablauf einer Zeitüberwachung). Gesendet in eine SUSP REJ Wegen anderen bereits aktiven DM darf die Verbindung nicht "suspended" werden. Gesendet in einer RES REJ Es ist keine "suspended"-Verbindung vorhanden. Gesendet in einer FAC REJ Keine weitere DM-Anforderung möglich, weil noch ein DM in Bearbeitung ist oder das angegebene DM darf im jetzigen Verbindungszustand nicht angefordert werden.
113	Remote procedure error	Auslösung wegen Fehler am entfernten Ende.

114	Remote user suspended	Verbindung ist am fernen Ende in "Halten"oder "Suspend" gebracht worden.
115	Remote user resumed	Verbindung ist am fernen Ende nicht mehr im "Halten"- oder "suspend"- oder Konferenzzustand.
127	User Info discarded locally	Die Nachricht USER INFO wird lokal zurückgewiesen. Dieser Cause wird in der Nachricht CON CON angegeben. Längenangabe (=0) Normales Auslösen (z.B. in REL als Antwort auf DISC vom Tln oder beim Dienstwechsel in einer DISC): Befehl an das Endgerät, den B-Kanal freizugeben.

E) ARGUS Fehlermeldungen

Fehler	Ver-	Beschreibung
Nummer	ursacher	
0	Netz	Dies ist kein in DSS1 oder 1TR6 definierter Grund. Er kann aber an TK-Anlagen für norm. Auslösen auftreten.
1 bis 127	Netz	DSS1- oder 1TR6-Gründe
150	ARGUS	Bei der Dienstmerkmalabfrage ist ein Fehler aufgetreten. Häufige Ursache: keine Antwort vom Netz
152	ARGUS	Der CF-Test wurde mit einer falschen eigenen Nummer gestartet.
153	ARGUS	kein HOLD verfügbar, HOLD ist aber zum Test des DM nötig (ECT, 3pty)
154	ARGUS	CLIR oder COLR konnte nicht getestet werden, da CLIP oder COLP nicht verfügbar ist
161	ARGUS	Die angewählte Gegenstelle hat den Ruf nicht in der vorgegebenen Zeit angenommen (ca.10 sec)
162	ARGUS	Es wurde eine Verbindung zu einem fernen Teilnehmer aufgebaut, anstelle einer erwarteten Verbindung zu sichselbst.
163	ARGUS	Beim Auto-Test kam keine Verbindung zustande, deshalb konnte das DM AOC/D nicht getestet werden.
170	ARGUS	Beim DM-Test kam der Ruf ohne B-Kanal herein (Anklopfen), deshalb war eine Rufannahme und der DM-Test nicht möglich.
199	ARGUS	Es wurde eine Rufnummer eingegeben.
201	ARGUS	Die Annahme des Rufes wurde vom Netz nicht bestätigt (CONN gesendet, kein CONN_ACK vom Netz empfangen)
204	ARGUS	 Schicht2-Verbindung wurde abgebaut keine Antwort auf SETUP (Verbindungsaufbau) Schicht2-Verbindung konnte nicht hergestellt werden
205	ARGUS	Reestablish der Schicht2-Verbindung
210	ARGUS	Keine Antwort auf den Verbindungsabbau (REL gesendet, kein REL_CMP/REL_ACK vom Netz empfangen)
220	ARGUS	Gegenseite hat signalisiert, dass sie im State 0 ist.
245	ARGUS	Keypad über ESC gesendet, keine Antwort vom Netz empfangen
250	ARGUS	FACility gesendet, keine Antwort vom Netz empfangen

Fehlermeldungen beim X.31-Test

X.31 Causes

0 bis 255	Netz	Siehe ISO 8208: 1987(E) Table 5- Coding of the clearing cause field in clear indication packets, page 35
257	ARGUS	keine Antwort vom Netz (auf CALL-REQUEST oder CLEAR-REQUEST)
258	ARGUS	Unerwartete oder falsche Antwort vom Netz (kein CALL-CONNECTED oder CLEAR- INDICATION als Antwort auf CALL- REQUEST)
259	ARGUS	Das Netz hat in einer DIAGNOSTIC-Nachricht den logischen Kanal als ungültig angezeigt. Ursache: Es wurde kein (=1) oder ein falscher LCN eingestellt.
260	ARGUS	Die Schicht 2 Verbindung wurde unterbrochen z.B. durch Ziehen des S $_0$ -Steckers
512	ARGUS	Es konnte kein interner oder externer Cause ermittelt werden. Ursache: Schicht 2 nicht aufbaubar oder Gegenseite unterstützt nicht X.31
65535	ARGUS	X.31 Layer3-Test wurde nicht ausgeführt. Der Fehler kann nur im Messprotokoll vorkommen.

X.31 Diagnostic (nur bei Cause kleiner als 256)

0 bis 255 Netz Siehe ISO 8208: 1987(E) Figur 14A page 121 Figur 14B page 123ff. Und/oder CCITT Recommendation X.25, Anex E

F) Fehlermeldung: ADSL-Verbindung

ARGUS Fehlermeldung	Bedeutung der Fehlermeldung
uncomp.linecon.	Uncompatible Lineconditions: Einer oder mehrere der folgenden Parameter können auf der Leitung nicht eingehalten werden: ATM Datenrate, Rauschabstand oder Sendeleistung.
no lock possib.	No lock possible: Keine Verbindung zum ATU-C möglich.
protocol error	Es ist ein Fehler in der Aktivierungsphase aufgetreten.
message error	Während der Aktivierung konnte eine Meldung der ATU-C Seite nicht verstanden werden. (eventuell falsches Format oder CRC-Fehler)
spuri. ATU det.	 Spurious ATU detected: Dieser Fehler wird angezeigt wenn: 1. Aktivierungstöne auf der Leitung erkannt werden, diese aber nicht von dem ATU-C stammen. (Störungen auf der Leitung) 2. Ein Fehler auftritt, bevor eine vollständige Nachricht mit korrekter CRC-Summe empfangen wurde
forced silence	Die von der ATU-C Seite eingeleitete Ruhephase (1 Minute) wurde nicht eingehalten. In dieser Zeit darf keine Aktivierung eingeleitet werden.
unsel.op.mode	unselectable operation mode: Betriebsart nicht möglich.
Abgebrochen	Test wird unterbrochen oder "Time out"

G) Fehlermeldung: PPP-Verbindung

ARGUS Display	Beschreibung
Kein Fehler	Kein PPPD-Fehler aufgetreten
Krit. PPP-Fehler	Kritischer PPPD-Fehler aufgetreten
	Mögliche Ursache: System- oder Speicherfehler
Options-Fehler	Optionen für PPPD sind fehlerhaft: Falsche Parameter für PPP-Verbindungs-
	aufbau
PPP: kein root	Aufruf des PPPD muß durch Linux-Benutzer "root" erfolgen
Kein PPP mögl.	Betriebssystem unterstützt keine PPP-Verbindung
PPP-Abbruch	PPP-Verbindungsaufbau wurde abge- brochen durch SIGINT, SIGTERM
	oder SIGHUP Signal, z.B. durch Benutzerabbruch oder abgelaufene
	Wartezeit
PPP: KomFehler	Kommunikationsfehler des PPPD
	Serieller Port konnte nicht gesperrt werden.
PPP: KomFehler	Kommunikationsfehler des PPPD.
	Serieller Port konnte nicht geöffnet werden.
PPP-Skriptfehler	Fehler beim Aufruf des Verbindungsskriptes
PPP: pty-Fehler	Start über pty-Option des PPPD nicht möglich
PPP-Netzfehler	Netzwerkprotokoll für PPPD nicht erreichbar, daher Gegenstelle nicht
	erreichbar.
PPP-Leerlauf	Verbindungsende aufgrund mangelnder Aktivität
PPP max. Zeit	Verbindungsende aufgrund des Erreichens der maximalen Verbindungszeit.
PPP Callback	Callback wurde angestoßen, eingehende Verbindung wird in Kürze erwartet.
PPP: kein Echo	Gegenstelle antwortet nicht auf Echo-Anfragen, daher Verbindungsende.
	(PPP-Verbindung wird regelmäßig getestet, indem Echo-Anfragen an die
	Gegenstelle geschickt werden.)
PPP-VerbEnde	Verbindungsende durch Abbruch von der Gegenstelle.
PPP-Rückkoppl.	Abbruch des PPP-Verbindungsaufbaus, da Rückkopplung entdeckt wurde.
PPP-Init-Fehler	Fehler durch Init-Skript des PPPD
PPP	Authentifizierungsfehler: Benutzername oder Passwort falsch und durch
Anmeld.Fehler	Gegenstelle abgelehnt.
PADO Timeout	Keine PADO Pakete empfangen.
PADS Timeout	Keine PADS Pakete empfangen

H) Fehlermeldung: Download-Test

ARGUS Display	Beschreibung
Kein DL Fehler	Kein Fehler aufgetreten.
Pufferüberlauf	Puffer-Überlauf bei base64-Encoding.
DL-Prozessfehler	Fehler beim Einrichten des Exit-Handlers.
DL Pufferfehler	DL PufferfehlerPuffer für extra_header zu klein.
FortsFehler	Download-Fortsetzung ohne Angabe einer Datei nicht möglich.
Dateifehler 1	Fehler im Dateisystem beim Aufruf von fstat().
http-Weiterleitg	Fehler: Zu viele HTTP-Weiterleitungen.
http: keine Antw	Keine Antwort vom HTTP-Server.
http Serverfehl.	HTTP-Server meldet Fehler zurück.
	(für Details siehe untenstehende Tabelle HTTP-Fehlermeldungen)
http Encodingfeh	HTTP-Übertragung ist aufgrund der Encodierung nicht möglich.
ftp VerbFehler	Fehler beim Öffnen der FTP-Verbindung.
ftp Login-Fehler	Fehler beim FTP-Login: Benutzername oder Passwort falsch oder
	anonymous-Login nicht möglich.
ftp passiv Fehl.	FTP-Server unterstützt nicht passiven Übertragungsmodus.
ftp EmpfFehl.	Fehler beim FTP-Empfang.
Dateifehler 2	Fehler im Dateisystem beim Aufruf von fwrite().
Notawarktablar	
Netzwerktenier	
ftp Fehler	Allgemeiner Fehler bei FTP.
URL Fehler	Fehler: Keine HTTP- oder FTP-URL angegeben.
Socketfehler 1	Fehler beim Öffnen eines Sockets.
Socketfehler 2	Fehler beim Verbinden eines Sockets. Der http-Dienst des Servers ist nicht
	verfugbar.
Dateifehler 3	Fehler beim Öffnen einer Datei.
http Headerfehl.	Fehler im Header der angeforderten HTTP-Datei.
ftp Datei n vorh	Fehler beim FTP-Download: Datei oder Verzeichnis nicht vorhanden.
unbek. Adresse	Unbekannte Host-Adresse.
	Mögliche Ursachen: Fehler bei Adresseingabe, DNS-Auflösung funktioniert
	nicht oder Netzwerk nicht erreichbar.
unbek. DL-Fehler	Unbekannter Download-Fehler

HTTP-Fehlermeldungen

Anzeige ARGUS:	Bedeutung	
Code-Nr.		
100	Die Anfrage vom Client soll fortgesetzt werden.	
101	Das Übertragungsprotokoll wird auf Anfrage des Client gewechselt.	
200	Die Anfrage des Client war erfolgreich.	
201	Anfrage des Client nach einem neuen Dokument war erfolgreich.	
202	Anfrage des Client wurde akzeptiert.	
203	Anfrage des Client wird aus einer anderen Quellen, Information die nicht dem Server unterliegt, beantwortet.	
204	Anfrage des Client war erfolgreich, Server sendet nur http-Header.	
205	Anfrage des Client war erfolgreich, Server sendet neuen http-Body.	
206	Anfrage des Client war erfolgreich, Server sendet nur einen Teil des geforderten Dokuments.	
300	Die Anfrage war nicht genau genug, mehrere Dokumente wurden zurückge- liefert.	
303	Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden und sollte von dort geladen werden.	
304	Angeforderte Seite wurde in der Zwischenzeit nicht verändert.	
305	Die angeforderte Seite soll statt vom Server von einem Proxy geladen werden.	
307	Die Seite wurde temporär verschoben.	
400	Syntax-Fehler in der Anfrage des Client.	
401	Eine Anfrage ist nur über eine Benutzer-Authentifizierung möglich.	
402	Anfrage ist kostenpflichtig.	
403	Anfrage des Client wurde abgelehnt. (z.B. aufgrund falscher Authentifizierung.)	
404	Das angefragte Dokument wurde nicht gefunden (z.B. durch falsche Schreib- weise der URL oder Seite existiert nicht mehr).	
405	Anfrage-Methode des Client wird vom Server nicht erlaubt.	
406	Das angefragte Dokumente ist in einem vom Client nicht unterstützten Format.	
407	Die Anfrage ist nur über eine Authentifizierung bei einem Proxy möglich.	
408	Die Anfrage des Client wurde innerhalb der vom Server vorgegebenen Zeit nicht vollständig gestellt.	
409	Anfrage des Client kann aufgrund eines Konflikts (z.B.andere Anfrage) vom Server nicht bearbeitet werden.	
410	Angeforderte URL existiert auf dem Server nicht mehr.	

411	Der Client hat an den Server Daten ohne Längenangabe übermittelt.
412	Die Bedingungen in der Anfrage des Client konnten vom Server nicht erfüllt werden.
413	Die Anforderung des Client wird vom Server aufgrund der Größe abgelehnt.
414	Der Client hat einen URL übermittelt, der dem Server zu groß ist (z.B. aufgrund von enthaltenen Formularwerten).
415	Daten des Client werden vom Server nicht unterstützt.
416	Der vom Client angefragte Bereich eines Dokuments satisfiable existiert nicht.
417	Die Wünsche des Client in seiner Anfrage können oder wollen vom Server nicht erfüllt werden.
424	Die angefragte Seite wird vom Server aus ästhetischen Gründen nicht über- mittelt.
500	Der Server kann aufgrund eines unbekannten Fehlers bei sich (z.B. falsche Konfiguration, fehlendes oder falsches CGI-Programm) eine Anfrage des Client nicht beantworten.
501	Die vom Client angeforderte Funktion fehlt dem Server.
502	Der Server hat formal ungültige Antworten von einem anderen Server oder Proxy bekommen.
503	Der Server ist überlastet und kann die Anfrage des Client momentan nicht bearbeiten.
504	Die Anfrage des Client an einen Gateway oder Proxy wurde nicht innerhalb einer vorgegebenen Zeit beantwortet.
505	Die http-Version in der Anfrage des Client wird vom Server nicht unterstützt.

I) Allgemeine Fehlermeldungen

ARGUS Display	Beschreibung
Modus n. mögl.	Modus wird nicht unterstützt.
Protok. n. mögl.	Protokoll (IP, PPPoE, etc.) wird im gewählten Modus nicht unterstützt.
Test n. mögl.	Test (Ping, Traceroute, etc.) wird bei gewähltem Modus und Protokoll nicht unterstützt.
Unbek. Fehler	Unbekannter Fehler aufgetreten.
Keine PPP Verb.	Kein PPP-Verbindungsaufbau möglich. (für Details siehe Seite 230)
Test abgebrochen	Testabbruch durch Benutzer.
Pingstart-Fehler	Fehler beim Start des Ping-Tests.
Fehler: PPP Verb	Unerwarteter Abbruch der PPP-Verbindung.(für Details siehe Seite 230)
Pingende-Fehler	Unerwarteter Abbruch des Ping-Tests.
Kommunik. Fehler	Fehler beim Starten/Beenden der Netz-Schnittstellen. (für Details siehe Fehlercodes des Schnittstellen-Skriptes)
Fehler: TR Start	Fehler beim Start des Traceroute-Tests.
Fehler: TR Paket	Wartezeit auf Traceroute-Antwortpaket wurde überschritten, daher Testabbruch.
DHCP Timeout L	Timeout-Fehler des DHCP-Clients (LAN)
DHCP An-Feh.	DHCP-Client wurde vom DHCP-Server abgelehnt (LAN)
DL-Startfehler	Fehler beim Start des Download-Tests.
DL-Laufzeitfehl.	Fehler beim Ausführen des Download-Tests (für Details siehe Seite 231).
Router-Fehler	Fehler beim Starten/Beenden der Routing-Regeln. (für Details siehe Fehler- codes der Routing-Regeln)
TRZiel unerreich	Ziel-Host ist für UDP-Pakete von traceroute unerreichbar. Mögliche Ursachen: Router bzw. Firewall verwerfen UDP-Pakete
DHCP Timeout W	Timeout-Fehler des DHCP-Clients (WAN)

J) ARGUS Meldungen bei Script Fehlern

ARGUS Display	Beschreibung
Fehlercode	
0	Kein Fehler aufgetreten.
33	Falscher Parameter.Mögliche Parameter: PRE_UP, UP oder DOWN
44	Modus wird beim gewählten Parameter nicht unterstützt.
55	Protokoll wird beim gewählten Parameter und Modus nicht unterstützt.
66	Gewählter Modem-Ersatzmodus wird nicht unterstützt. Mögliche Modi: BRIDGE oder ROUTER

K) ARGUS Meldungen bei Routing-Regeln

ARGUS Display	Beschreibung
Fehlercode	
0	Kein Fehler aufgetreten.
77	Falscher Parameter.Mögliche Parameter: START und STOP
88	Paketfilter-Modus wird nicht unterstützt. Mögliche Modi: STRICT und ALL
99	Fehler bei der Auswahl von dynamisch oder statisch. Mögliche Auswahl: DYNAMIC oder STATIC

L) Software Lizenzen

Die Firmware des ARGUS Testers enthält Kode aus Open Source Paketen, die unter verschiedenen Lizenzen (GPL, LGPL, MIT, BSD, usw.) veröffentlich sind.

Weitere Infos finden Sie auf der in der Lieferung enthaltenen CD-ROM (siehe Software_License.htm) oder im Internet auf der Seite http://www.argus.info/web/download/ Software_License.htm.

Falls Sie Interesse an den unter GPL/LGPL stehenden Sourcen haben, kontaktieren Sie bitte support@argus.info. Intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH liefert Ihnen eine maschinenlesbare Kopie der Quelltexte gegen eine Gebühr, die zur Kostendeckung für den physikalischen Kopiervorgang erhoben wird. Dieses Angebot ist gültig für 3 Jahre.

M) Index

	Α
a/b-Endgerät	
a/b-Monitor	
a/b-Verbindung	
Vereinfachte Einzelwahl	
ADSL	
Anzeige der Bitverteilung	
Ergebnis speichern	
Leitungsparameter	
Trace-File zum PC senden	
Verbindungsabbau	
Verbindungsaufbau	
Akkuwechsel	
Anschlussart einstellen	
Anschlüsse	
Headset	
Anschluss-Modus einstellen	
ARGUS am Ethernet-Anschluss	
Anschluss an IP-Netzwerk	102
Anschluss an Modem	100
Anschluss an PC über IP	101
Anschluss an PPTP-Router- Modem	101
Anschluss an Router- Modem	100
ATM - OAM - Ping	77
ATM-BERT	79
Restart	80
Automatischer Testlauf	
Finzeltest überspringen	164
Testlauf vorzeitig beenden	164
	B
	D
BERI	
end-to-end	
Gegen eine Loopbox	
Im erweiterten Selbstanruf	
Rufnummerneingabe	
Testergebnis	
Bestätigungstaste	
Bitfehlerratentest	
Bridge-Mode	
	C
Cursortasten	
	D
Dienstetest	_
Disnlavhazaichnungan	100
DisplayDezeici inuligen Durchführung mit "ferner Pufnummer"	

D'an lau	124
Display	1 1 1
Abkulzung der Basisdienste	
CE	120
Fehlermeldungen	
Protokoll DSS1	110
DSI -Profil	
	177
Testparameter	192
F	102
- Festverbindung	
BERT	
Telefonie	
Verlassen der Betriebsart	
Zeitmessung	39
FTP- Download	
FTP-Upload	
Н	
	30
HTTP-Download	
Initialielariindennaea	20
Initialisierungsphase	
IP-TV	29 81, 84, 87, 93 81, 84, 87
IP-TVIP-TV Profil	29 81, 84, 87, 93 81, 84, 87
IP-TV IP-TV Profil ISDN-Verbindung	29 81, 84, 87, 93 81, 84, 87
Initialisierungsphäse IP-TV IP-TV Profil ISDN-Verbindung Blockwahl Causes beim Verbindungsabbau	29 81, 84, 87, 93 81, 84, 87 151
Initialisierungsphäse IP-TV IP-TV Profil ISDN-Verbindung Blockwahl Causes beim Verbindungsabbau Einzelwahl	29 81, 84, 87, 93 81, 84, 87 151 154
Initialisierungsphäse IP-TV IP-TV Profil ISDN-Verbindung Blockwahl Causes beim Verbindungsabbau Einzelwahl	29 81, 84, 87, 93 81, 84, 87 151 154 149 150
Initialisierungsphäse IP-TV IP-TV Profil ISDN-Verbindung Blockwahl Causes beim Verbindungsabbau Einzelwahl Gebühreninformation Rufnummerneingabe	29 81, 84, 87, 93 81, 84, 87 151 154 149 150 150
Initialisierungsphäse IP-TV IP-TV Profil ISDN-Verbindung Blockwahl Causes beim Verbindungsabbau Einzelwahl Gebühreninformation Rufnummerneingabe	29 81, 84, 87, 93 81, 84, 87 151 154 154 150 150 150 148
Initialisierungsphäse IP-TV IP-TV Profil ISDN-Verbindung Blockwahl Causes beim Verbindungsabbau Einzelwahl Gebühreninformation Rufnummerneingabe User-spezifische Dienste	29 81, 84, 87, 93 81, 84, 87 151 154 154 150 150 150 148 150
IP-TV IP-TV Profil ISDN-Verbindung Blockwahl Causes beim Verbindungsabbau Einzelwahl Gebühreninformation Rufnummerneingabe User-spezifische Dienste Vereinfachte Einzelwahl	29 81, 84, 87, 93 81, 84, 87 151 154 154 150 150 150 150
IP-TV IP-TV Profil ISDN-Verbindung Blockwahl Causes beim Verbindungsabbau Einzelwahl Gebühreninformation Rufnummerneingabe User-spezifische Dienste Vereinfachte Einzelwahl	29 81, 84, 87, 93 81, 84, 87 151 154 154 150 150 150 150 150 150
IP-TV IP-TV Profil ISDN-Verbindung Blockwahl Causes beim Verbindungsabbau Einzelwahl Gebühreninformation Rufnummerneingabe User-spezifische Dienste Vereinfachte Einzelwahl	29 81, 84, 87, 93 81, 84, 87 151 154 154 150 150 150 148 150 150 150 150
IP-TV IP-TV Profil ISDN-Verbindung Blockwahl Causes beim Verbindungsabbau Einzelwahl Gebühreninformation Rufnummerneingabe User-spezifische Dienste Vereinfachte Einzelwahl Kabelmessung	29 81, 84, 87, 93 81, 84, 87 151 154 154 150 150 150 148 150 150 148 150
Initialisierungsphase IP-TV IP-TV Profil ISDN-Verbindung Blockwahl Causes beim Verbindungsabbau Causes beim Verbindungsabbau Einzelwahl Gebühreninformation Rufnummerneingabe User-spezifische Dienste Vereinfachte Einzelwahl Kabelmessung Kb kb	29 81, 84, 87, 93 81, 84, 87 151 154 154 150 150 150 148 150 150 120
Initialisierungsphase IP-TV IP-TV Profil ISDN-Verbindung Blockwahl Causes beim Verbindungsabbau Einzelwahl Gebühreninformation Rufnummerneingabe User-spezifische Dienste Vereinfachte Einzelwahl K Kabelmessung Kb 	
Initialisierungsphäse IP-TV IP-TV Profil ISDN-Verbindung Blockwahl Causes beim Verbindungsabbau Einzelwahl Gebühreninformation Rufnummerneingabe User-spezifische Dienste Vereinfachte Einzelwahl K Kabelmessung Kb M Men¾swahl	29 81, 84, 87, 93 81, 84, 87 151 154 154 150 150 150 150 150 148 150 129 32
Initialisierungsphäse IP-TV IP-TV Profil ISDN-Verbindung Blockwahl Causes beim Verbindungsabbau Einzelwahl Gebühreninformation Rufnummerneingabe User-spezifische Dienste Vereinfachte Einzelwahl K Kabelmessung Kb kb Men¾swahl Monitor	29 81, 84, 87, 93 81, 84, 87 151 154 154 150 150 150 150 148 150 150 129
Initialisierungsphäse IP-TV IP-TV Profil ISDN-Verbindung Blockwahl Causes beim Verbindungsabbau Einzelwahl Gebühreninformation Rufnummerneingabe User-spezifische Dienste Vereinfachte Einzelwahl K Kabelmessung Kb kb M Men¾swahl Monitor Mithören von Sprechdaten	
Initialisierungsphase IP-TV IP-TV Profil ISDN-Verbindung Blockwahl Causes beim Verbindungsabbau Einzelwahl Gebühreninformation Rufnummerneingabe User-spezifische Dienste Vereinfachte Einzelwahl K Kabelmessung Kb kb M Men¾swahl Monitor Mithören von Sprechdaten Parallele Rufanzeige	29 81, 84, 87, 93 81, 84, 87 151 154 154 150 150 150 150 150 150 129 32 32 32
Initialisierungsphäse IP-TV IP-TV Profil ISDN-Verbindung Blockwahl Causes beim Verbindungsabbau Einzelwahl Gebühreninformation Rufnummerneingabe User-spezifische Dienste Vereinfachte Einzelwahl K Kabelmessung Kb kb M Men¾swahl Monitor Mithören von Sprechdaten Parallele Rufanzeige Monitor am S0-Anschluss	29 81, 84, 87, 93 81, 84, 87 151 154 154 150 150 150 150 150 150 150 129 129 129 129 129
Initialisierungsphäse IP-TV IP-TV Profil ISDN-Verbindung Blockwahl Causes beim Verbindungsabbau Einzelwahl Gebühreninformation Rufnummerneingabe User-spezifische Dienste Vereinfachte Einzelwahl K Kabelmessung Kb kb M Men¾swahl Monitor Mithören von Sprechdaten Parallele Rufanzeige Monitor am S0-Anschluss N	29 81, 84, 87, 93 81, 84, 87 151 154 154 150

Р	
Power-Taste	
R	
Router-Mode	
Rücksprungtaste	
S	
SHDSL	
Ergebnis speichern	
Performance Parameter	
Verbindungsaufbau	
Softkeys	
Statusanzeige	
Stromsparmodus	
Т	
Technische Daten	
Telefonie	
TE-Simulations-Modus	
Traceroute	
V	
VPI/VCI Scan	
Х	
X.31	
Diagnostic-code	
X.31 Cause	