ARGUS 145 PLUS Handbuch

Version: 2.60 / DE

Wichtiger Hinweis:

Ein ARGUS-Grundpaket enthält mindestens eine DSL-Schnittstelle (ADSL, VDSL oder SHDSL), diese schließt verschiedene Funktionen und Tests mit ein. Alle anderen Schnittstellen und Funktionen sind optional (siehe Datenblatt). In Abhängigkeit des gelieferten Funktionsumfangs können daher einzelne Menüpunkte ausgeblendet sein.

© by intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH D-58507 Lüdenscheid, Germany, 2014

Alle Rechte, auch der Übersetzung, sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden.

All rights are reserved. No one is permitted to reproduce or duplicate, in any form, the whole or part of this document without intec's permission.

1	Einleitung7
2 2.1	Sicherheitshinweise11 Sicherheits- und Transporthinweise zum Akkupack13
3	Allgemeine Technische Daten15
4	Kurzanleitung Bedienung17
5 5.1 5.2 5.3 5.4	Anschlusseinrichtung
6	Physik
7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6	Betrieb am xDSL-Anschluss
8 8.1 8.2 8.3	Betrieb am Ethernet-Anschluss77Ethernet-Schnittstelle einstellen78Ethernet-Einstellungen79Aufbau der Ethernet-Verbindung80
9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	Virtual Lines (VL)82Virtual Lines im Statusbildschirm82Virtual Line-Profile (VL-Profile)84Virtual Line-Aktivierung869.3.1 Einen Service starten869.3.2 Weitere Virtual Lines zuweisen87Virtual Line-Einstellungen92Anzeige von Protokoll-Statistiken98
10 10.1	Services
11	Testübersicht und Hotkey-Belegung104
12	Loop108
13 13.1 13.2	ATM-Tests

14	IP-Tests	119
14.1	IP-Ping	119
14.2	Traceroute	125
14.3	HTTP-Download	129
14.4	FTP-Download	134
14.5	FTP-Upload	138
14.6	FTP-Server	142
15	VoIP-Tests	
15.1	VoIP-Telefonie starten	
15.2	VolP warten	163
16	IPTV-Tests	
16.1	IPTV	
	16.1.1 Mehrere Virtual Lines	170
16 2	IPTV-Scan	181
16.3	IPTV nassiv	188
16.4	VoD (Video on Domand)	100
10.4		192
17	Parallele Tests	200
18	Betrieb am ISDN-Anschluss	205
18.1	ISDN-Schnittstelle und Anschluss-Modus einstellen	
18.2	Initialisierungsphase einschließlich B-Kanal-Test	
18.3	ISDN-Einstellungen	
18.4	Bitfehlerratentest	
18.5	Abfrage der Dienstmerkmale (DM)	
18.6	Dienstetest	
18.7	X 31-Test	231
18.8	Rufumleitungen - Call Forwarding (CF)	
18.9	MSN-Abfrage	243
18.10	Automatische Durchführung mehrerer Tests	244
18 11	Verbindung	248
18.12	Zeitmessungen	257
18 13	Verwaltung mehrerer Tests am ISDN-Anschluss	260
18 14	11-Status am SAnschluss	265
18 15	Monitor	266
18 16	Fostvorbindung am ISDN_Anschluss	260
18 17	Pogolmoseung am ISDN-Anschluss	205
10.17	regennessung am ison-Anschuss	
19	Betrieb am a/b-Anschluss	278
19.1	a/b-Schnittstelle einstellen	278
19.2	a/b-Einstellungen	279
19.3	Verbindung am a/b-Anschluss	282
19.4	a/b-Monitor	283
19.5	Spannungsmessung am a/b-Anschluss	284

20 20.1 20.2 20.3 20.4	PESQ PESQ-Einstellungen PESQ-Test am xDSL- oder Ethernet-Anschluss via VoIP PESQ-Test am ISDN-Anschluss PESQ-Test am a/b-Anschluss	286 286 288 290 291
21 21.1 21.2 21.3	Kupfertests	292 292 294 296 296 299
21.4	DMT-Analyse 21.4.1 DMT-Analyse starten 21.4.2 Grafik-Funktionen	304 304 309
21.5	Active Probe	312 312 313 313
21.6	TDR 21.6.1 TDR-Einstellungen 21.6.2 TDR starten 21.6.3 Grafik-Funktionen 21.6.4 Beispiele	316 316 318 320 324
22 22.1 22.2 22.3	Ethernet-Kabeltests Ethernet-Schnittstelle einstellen Ethernet-Kabeltests Einstellungen Ethernet Port LED Blinken 22.3.1 Ethernet Port LED blinken starten	327 327 327 329 329
23 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6	Testergebnisse Testergebnis speichern Anzeige der gespeicherten Testergebnisse Testergebnis an den PC senden Testergebnis löschen Alle Testergebnisse an den PC senden Alle Testergebnisse löschen	331 332 333 333 334 334 335
24 24.1 24.2 24.3 24.4	ARGUS-Einstellungen Geräte-Einstellungen Einstellungen sichern / wiederherstellen Parameter auf Werkseinstellung zurücksetzen Abspeichern von Rufnummern im Kurzwahlspeicher	336 336 339 341 342
25	Verwendung des Akkupacks	343
	······································	

27	Anhang	
A)	Abkürzungen	
B)	Hersteller Identifikationsnummern	
C)	CAUSE-Meldungen im Protokoll DSS1	358
D)	CAUSE-Meldungen im Protokoll 1TR6	
E)	ARGUS-Fehlermeldungen (DSS1 / 1TR6)	
F)	Fehlermeldung: PPP-Verbindung	
G)	Fehlermeldung: Download-Test	
H)	HTTP-Statuscodes	
I)	Allgemeine Fehlermeldungen	
J)	VoIP-SIP-Statuscodes	
K)	Software-Lizenzen	
L)	Index	

1 Einleitung

Der kompakte Allrounder Kombitester für xDSL-, Eth.-, ISDN- und Triple-Play

Der ARGUS 145 ^{PLUS} ist ein Kombitester, der höchste technische Ansprüche erfüllt. Als einziger Handheld-Tester und Analyser kann er die Schnittstellen VDSL2 (alle Profile), ADSL (Annex A+B+J+L+M) sowie SHDSL (2-, 4-, 6- und 8-Draht), Ethernet, ISDN S_{2M}/E1/S₀/U_{k0} und Analog in einem einzigen Messgerät integrieren – und das ohne Modulwechsel.

SHDSL-Schnittstelle

Durch flexible Erweiterungsmöglichkeiten können die vorhandenen Schnittstellen je nach Bedarf durch zusätzliche Funktionen erweitert werden. Die SHDSL-Schnittstelle etwa funktioniert auch im SHDSL.bis- sowie wahlweise im ATM-, TDM- oder EFM-Betrieb.

Kupfer-Tests (Cu-Tests)

Stets enthalten sind sogenannte Kupfertests (Cu-Tests) zur physikalischen Leitungsqualifizierung ohne Synchronisierung mit der Gegenstelle. Dank einer Spektrumanalyse (DMT-Analyse) lassen sich auch die Leistungsdichte (PSD) und das Rauschen analysieren.

Die TDR-Funktion (Time-Domain-Reflektometer) ermöglicht es, Leitungslängen zu messen und Störquellen aufzuspüren. Durch hochohmiges Aufschalten kann ein Leitungsmonitor (Line-Monitor) den Zeit- und Frequenzbereich (FFT) in Echtzeit darstellen. Die dazu benötigte optionale Active Probe II lässt sich auf eine bestehende DSLVerbindung aufschalten und zwischen symmetrisch und asymmetrisch umschalten.

Qualität von Triple-Play-Diensten testen

Die Qualität von VoIP, IPTV und Datendiensten prüft der ARGUS 145 ^{PLUS} über xDSL und Ethernet mit optionalen Triple-Play-Testfunktionen. Durch die integrierte Prüfhörerfunktion simuliert er nicht nur Endgeräte wie Telefon, PC oder STB, sondern ermittelt auch alle relevanten Qualitätsparameter und bewertet die Sprachgüte nach dem MOS-Verfahren. Die IPTV-Eignung prüft er mittels einer Streamanalyse, einem VoD-Test, einem Kanal-Scan oder einer IPTV-Langzeitanalyse. Auch über das neue leistungsfähigere IPv6-Protokoll lassen sich verschiedene dieser IP-Tests ausführen.

Testen an E1- und ISDN S2M-Schnittstellen

Daneben erlaubt die ISDN-S_{2M}/E1-Schnittstelle umfangreiche Dienstetests, die auch für die ISDN-S₀/U_{k0}-Schnittstellen Standard sind. Zudem bietet der Tester S_{2M}-spezifische Testfunktionen, wie z. B. einen MegaBERT, der einen Bitfehlerratentest (BERT) über die volle Bandbreite von 2 Mbit/s zulässt.

Einfache Bedienung

Für hohen Bedienungskomfort sorgen beispielsweise das große Farbdisplay mit 320 x 240 Pixeln und eine intuitiv verständliche Menüstruktur. Ein leistungsstarker Li-Ion-Akkupack ermöglicht lange Betriebszeiten im Außeneinsatz.

Kostenlose Softwareupdates können jederzeit vom PC in den ARGUS geladen werden. Sie sind unter www.argus.info/service/downloads erhältlich.

Einige wichtige ARGUS-Funktionen im Überblick:

xDSL-Schnittstellen (ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL2, SHDSL)

- Synchronisation mit dem DSLAM (xTU-C) und Ermittlung aller relevanten Verbindungsparameter und Fehlerzähler
- Bridge-, Router- und Endgeräte-Modus, via IPv4 und IPv6
- SHDSL-DSLAM-Simulation (STU-C)

Ethernet-Schnittstellen

- Ethernet-Test-Schnittstelle (10/100 Base-T)
- Ethernet-Schnittstelle für VNC-Server (10/100 Base-T)
- Ethernet-Verkabelungstests
- IP- und ATM-Tests via xDSL und Ethernet
- ATM-Tests (nur für ADSL und SHDSL-ATM)
 - ATM-OAM-Ping, ATM-OAM-Zellen-Loop, VPI/VCI-Scan
- IP-Tests
 - Ping- und Traceroute-Tests (BRAS Infos, PPP-Trace, VLAN), via IPv4 und IPv6
 - Download-Tests zur Durchsatzermittlung (HTTP-Down-, FTP-Up-/Download)
 - FTP-Server-Test, Up-/Download von ARGUS zu ARGUS
 - Paralleles Testen verschiedener Dienste (VoIP, IPTV, ...)
- VoIP-Test
 - VoIP-Endgerätesimulation, inklusive Akustik (div. Codecs), via IPv4 und IPv6
 - OK/Fail-Bewertung der VoIP-Sprachqualität (QoS) nach:
 - MOS_{CQE} (ITU-T P.800), E-Modell (ITU-T G.107)
 - PESQ (ITU-T P.862) in Verbindung mit PESQ-Server-SW
- IPTV-Tests
 - Streamanforderung (STB-Modus), IPTV-Channel-Scan, IPTV passiv
 - OK/FAIL-Bewertung und Anzeige der Qualitätsparameter

ISDN-Funktionen (S_{2M}/E1 siehe Extra-Handbuch)

- Uk0-Schnittstelle (4B3T oder 2B1Q) nach ANSI T1.601
- S₀/S_{2M}/E1-Schnittstelle nach ITU-T I.430/431 im TE- und NT-Betrieb
- D-Kanal-Monitoring über S0- und S2M-Schnittstelle
- Test von S₀- und S_{2M}-Festverbindungen (E1, 2 Mbit/s)
- E1-BERT über alle B-Kanäle gleichzeitig (MegaBERT)
- Automatische Dienste- und Dienstmerkmaletests, uvm.
- Bewertung der ISDN-Sprachqualität direkt an S₀ oder U_{k0}
 PESQ (ITU-T P.862) + MOS_{I QQ} mit PESQ-Server-SW

a/b-Funktionen

- Vollwertiger integrierter analoger Prüfhörer (a/b)
- Mit DTMF- und CLIP-Anzeige, Impulswahl
- Hochohmiger 2-Draht-Monitor mit Spannungsmessung
- Bewertung der analogen Sprachqualität direkt an a/b
 - PESQ (ITU-T P.862) + MOS_{LQO} mit PESQ-Server-SW

Kupfertestfunktionen (Cu-Tests)

- **R-Messung:** ARGUS führt eine kontinuierliche Widerstandsmessung durch und zeigt die Werte in Echtzeit an (Schleifenwiderstand).
- **RC-Prüfung:** Prüfung des Schleifenwiderstandes oder der Kapazität der offenen Leitung (inklusive Leitungslängenberechnung).
- **DMT-Analyse:** Analyse der Leistungsdichte (PSD) und des Rauschens von bis zu 4096 Tönen (z. B. VDSL2 Profil 30 a).
- Line-Monitor: Hochperformanter Echtzeit-Leitungsmonitor mit Darstellung im Zeit- und Frequenzbereich (FFT) bis 30 MHz.
- **TDR:** Funktion zur Zeitbereichsreflektometrie zum Messen von Leitungslängen und Aufspüren von Störquellen.

Anschlussabnahmeprotokoll

Der Anschluss von ARGUS an einen PC über USB ermöglicht zusammen mit der PC-Software WINplus / WINanalyse die Erstellung und den Ausdruck eines ausführlichen Messprotokolls auf dem PC.



Hinweis:

Erläuterungen zu S_{2M}/E1 befinden sich in einem separaten Handbuch. Dieses sollten Sie mit Ihrer Lieferung erhalten haben. Aktuelle Handbücher können Sie auch unter http://www.argus.info/service/downloads herunterladen oder sprechen Sie einfach unseren Service an:

> intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH Rahmedestr. 90 D-58507 Lüdenscheid Tel.: +49 (0) 2351 / 9070-0 Fax: +49 (0) 2351 / 9070-70 www.argus.info support@argus.info

2 Sicherheitshinweise

ARGUS darf nur mit den im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteilen betrieben werden. Der Einsatz anderer Zubehörteile kann zu Fehlmessungen, bis hin zur Beschädigung von ARGUS und den angeschlossenen Einrichtungen führen. Setzen Sie ARGUS nur nach den Angaben in dieser Bedienungsanleitung ein. Ein anderer Einsatz kann zu Personenschäden und einer Zerstörung von ARGUS führen.



 Vor dem Anschließen von ARGUS an einen Anschluss ist sicherzustellen, dass keine gefährlichen Spannungen bzw. Spannungen für die ARGUS oder sein Zubehör nicht spezifiziert ist anliegen. Auch ist dabei zu berücksichtigen, dass sich die Spannung während der Anschlussdauer verändern kann.

- ARGUS ist an allen Schnittstellen und Anschlüssen nur im Rahmen ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung (Standard) einzusetzen.
- Spannungen über 50 V Wechsel- und 120 V Gleichspannung sind lebensgefährlich.
- Nehmen Sie niemals Messungen ohne Akkupack vor!
- ARGUS ist nicht wasserdicht. Schützen Sie deshalb ARGUS vor Wassereintritt!
- Bevor Sie den Akkupack ersetzen, entfernen Sie das Netzteil, alle Messleitungen und schalten Sie ARGUS aus.
 ACHTUNG: Der Akkupack darf nie während des Betriebs entfernt werden.
- Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, sobald ARGUS ausgeschaltet wird und nicht mehr in Gebrauch ist (z. B. nach dem Akkuladen)!
- ARGUS darf nur von geschultem Personal verwendet werden.
- ARGUS darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.
- An die Headsetbuchse d
 ürfen nur die vom Hersteller zugelassenen Headsets angeschlossen werden, eine andere Verwendung (z. B. Anschluss an eine Stereoanlage) ist ausdr
 ücklich verboten.
- An die USB-Host-Schnittstelle (USB-A) darf nur die Active Probe II und die vom Hersteller zugelassenen anderen USB-Geräte ohne Netzbezug angeschlossen werden. Eine andere Verwendung (z. B. der Anschluss an einen PC) ist ausdrücklich verboten.
- Bei der Verwendung von externen USB-Geräten an der USB-Host-Schnittstelle (USB-A) wird f
 ür Vorg
 änge, die au
 ßerhalb des normalen Steckvorgangs mechanische Belastungen hervorrufen, keine Garantie übernommen.
- Die Power-Buchse des ARGUS ist im Akkubetrieb immer mit der mitgelieferten Schutzkappe aus Gummi, mit der Beschriftung "Power" abzudecken.



- Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) wurde nach den in unserer Konformitätserklärung genannten Vorschriften geprüft.
 ARGUS ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.
- Das aktive Laden des Akkupacks (Akku laden) und das Automatische Laden (defaultmäßig eingeschaltet) dürfen nur in einem Temperaturbereich von 0 °C bis +40 °C erfolgen.
- Das Gerät darf nicht während eines Gewitters betrieben werden.
- Wird ARGUS unter extremen Bedingungen betrieben, kann er sich zum Schutze des Gerätes und des Anwenders in einen energiesparenden Modus versetzen und beendet unter Umständen den laufenden Test und trennt die Verbindung.

Achten Sie für einen zuverlässigen Langzeitbetrieb von ARGUS stets darauf, dass er optimal vor hohen Temperaturen geschützt ist.

- Das Gerät darf nicht geöffnet werden.
- Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheits- und Transporthinweise für den Umgang mit dem Lithium-Ionen-Akkupack.
- Legen sie vor einem Test bzw. dem Synchronisieren an einer Schnittstelle fest, auf welche Weise ARGUS spannungsversorgt (Akkupack oder Netzeil) werden soll. Der KFZ-Lade-Adapter dient nur zum Laden des Gerätes. Angeschlossen daran sollten mit ARGUS keine Tests oder die Synchronisierung an einer DSL-Schnittstelle durchgeführt werden.

Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung

Die RoHS-Richtlinie ("Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment") ist die europäische Richtlinie zur Verwendung von giftigen und umweltgefährdenden Substanzen in Elektro- und Elektronikgeräten. Sie findet auch auf die WEEE-Richtlinie ("Waste Electrical and Electronic Equipment") Anwendung. Seit 2007 werden sämtliche Anforderungen dieser Richtlinien selbstverständlich auf alle ARGUS-Produkte angewandt.

Nach WEEE 2002/96/EG und ElektroG kennzeichnen wir unsere Messgeräte ab Oktober 2005 mit dem nebenstehenden Symbol:



D. h. ARGUS und Zubehör dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bezüglich der Altgeräterücknahme wenden Sie sich bitte an unseren Service.

2.1 Sicherheits- und Transporthinweise zum Akkupack

Transport

Der Akkupack wurde nach der UN-Richtlinie (ST/SG/AC.10/11/Rev. 4, Teil III, Unterkapitel 38.3) getestet. Um Überdruck, Kurzschluss, Zerstörung und gefährliche Rückströme zu verhindern sind Schutzfunktionen implementiert. Da sich die im Akkupack enthaltene Lithiummenge unterhalb aktueller Grenzwerte befindet, unterliegt es weder als einzelnes Teil noch an ARGUS montiert den internationalen Gefahrgutvorschriften. Bei einem Transport mehrerer Akkupacks kann sich die Beachtung dieser Vorschriften jedoch als notwendig erweisen. Nähere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.



Eine Nichtbeachtung der nachfolgenden Gefahren- und Warnhinweise kann die Schutzeigenschaften des Akkupacks beschädigen. Dadurch können extrem hohe Ströme und Spannungen auftreten, die zu abnormalen chemischen Reaktionen, Säurelecks, Überhitzung, Rauch, Explosion und/ oder Feuer führen können. Des weiteren wird bei Nichtberücksichtigung der Hinweise sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die Leistungsdauer negativ beeinflusst.

Gefahren-/Warnhinweise

- 1. Der Akkupack darf nicht demontiert oder kurzgeschlossen werden.
- 2. Der Akkupack darf nicht ins Feuer geworfen oder erhitzt (> 60 °C) werden.
- 3. Der Akkupack darf weder nass noch feucht werden.
- Das aktive Laden des Akkupacks (Akku laden) und das Automatische Laden (defaultmäßig eingeschaltet) dürfen nur in einem Temperaturbereich von 0 °C bis +40 °C erfolgen.

Die Langzeitlagerung eines Akkupacks sollte zu Gunsten seiner Lebenszeit nicht oberhalb von +50 °C erfolgen.

- Der Akkupack darf nur mit dem zugehörigen ARGUS oder einem dafür freigegebenen Ladegerät geladen werden.
- 6. Der Akkupack darf nicht mit einem scharfen Objekt durchbohrt werden.
- 7. Der Akkupack darf weder geworfen noch Schlägen ausgesetzt werden.
- 8. Beschädigte oder verformte Akkupacks dürfen nicht mehr verwendet werden.
- 9. Die Akkupackkontakte haben eine Polarität (plus und minus) und dürfen nicht mit umgekehrter Polarität mit dem ARGUS oder dem Ladergerät verbunden werden.
- 10. Der Akkupack darf nur in der vorgesehenen Weise mit dem zugehörigen ARGUS oder Ladegerät verbunden werden.
- 11. Der Akkupack darf nicht mit elektrischen Ausgängen wie von Steckernetzteilen, Kfz-Ladeadaptern usw. direkt verbunden werden.
- 12. Der Akkupack darf nur in Verbindung mit ARGUS verwendet werden.
- 13. Der Akkupack darf nicht mit metallischen Gegenständen verbunden, transportiert oder gelagert werden.

- 14. Der Akkupack darf keinen hohen elektrostatischen Energien ausgesetzt werden.
- 15. Der Akkupack darf nicht in Kombination mit Primärbatterien oder anderen Akkupacks geladen oder entladen werden.
- 16. Wenn das Laden des Akkupacks nach Ablauf der Ladezeit fehlschlägt, darf dieser nicht weiter geladen werden.
- 17. Der Akkupack darf keinem erhöhten Druck ausgesetzt werden.
- 18. Gibt der Akkupack Gerüche oder Hitze von sich, verfärbt sich, verformt sich oder erscheint während des Betriebes, Ladens oder Lagerns in einer anderen Art und Weise als gewohnt, muss der Akkupack sofort vom Gerät oder vom Lader entfernt werden und darf nicht mehr verwendet werden.
- 19. Treten Säurelecks auf und die Säure gelangt in das Auge oder kommt in Kontakt mit der Haut, muss diese sofort mit sauberem Wasser abgewaschen werden. Es darf nicht gerieben werden. In beiden Fällen ist sofort medizinische Hilfe erforderlich. Anderenfalls kann es zu nachhaltigen Verletzungen kommen.
- 20. Der Akkupack darf nicht in den Verfügungsbereich von Kindern gelangen.
- 21. Vor der Nutzung des Akkupacks sind dieses Handbuch und die entsprechenden Sicherheitshinweise sorgfältig zulesen.
- 22. Werden Gerüche, Rost oder andere Anormalitäten vor dem ersten Gebrauch festgestellt, kontaktieren sie die intec GmbH um den weiteren Ablauf zu klären.

3 Allgemeine Technische Daten

Gerätespezifikationen:

Abmessungen / Gewicht	Ein- / Ausgänge
Höhe: 235mm Breite: 97mm Tiefe: 65mm Gewicht: ca. 810g (inkl. Akkupack)	 RJ-45 (BRI/PRI/E1) für S₀ und S_{2M} RJ-45 (Line) für xDSL, a/b, U_{k0} und Kupfertests 2x Ethernet 10/100 Base-T USB-A Buchse, USB-Host-Schnittstelle USB-B Buchse, USB-Client-Schnittstelle Eingang für Headset
Bedienfeld	
25 Tasten	
LCD Anzeige	Temperaturbereich
LC-Farbdisplay mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung 320 x 240 Pixel	Temperaturbereich Akkuladen: 0 °C bis +40 °C Betriebstemperatur (im Akkubetrieb): -10 °C bis +50 °C Betriebstemperatur (mit Netzteil/Kfz-Ladeadapter): 0 °C bis +40 °C Aufbewahrungstemperatur: -20 °C bis +60 °C Luftfeuchtigkeit: bis zu 95 % rel. Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Spannungsversorgung
	Lithium-Ionen-Akkupack mit 7,2 V Nennspannung (unbedingt Sicherheitshinweise beachten) oder 12 V / 1,5 A elektr. ARGUS-Steckernetzteil
	Weiteres
CE	Anwendersicherheit für ARGUS geprüft nach EN60950-1 RoHS-Konformität gemäß der WEEE-Richtlinie Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) wurde nach den in unserer Konformitätserklärung genannten Vorschriften geprüft. CE-Zeichen ARGUS 145 ^{PLUS} erfüllt die EG-Richtlinien 2004/108/EG sowie 2009/C197/03. Eine detaillierte Konformitäts- erklärung erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Unterstützte Standards:

ADSL (Line):	ISDN-S ₀ /S _{2M} (BRI/PRI/E1):
ITU-T G.992.1, Annex A (ADSL)	ITU-T I.430
ITU-T G.992.2, Annex A (G.lite)	ITU-T I.431
ITU-T G.992.3, Annex A (ADSL2)	ITU-T G.821
ITU-T G.992.5, Annex A (ADSL2+)	ITU-T X.31
ITU-T G.992.1, Annex B (ADSL)	
ITU-T G.992.3, Annex B (ADSL2)	ISDN-U _{k0} (Line):
ITU-T G.992.5, Annex B (ADSL2+)	ANSI T1.601
ITU-T G.992.5, Annex J (ADSL2+)	
ITU-T G.992.3, Annex J (ADSL2)	
ITU-T G.992.3, Annex L	
(RE-ADSL2 über Analog)	
ITU-T G.992.3, Annex L	
(RE-Narrow PSD ADSL2 über Analog)	
ITU-T G.992.3, Annex M (ADSL2)	
ITU-T G.992.5, Annex M (ADSL2+)	
ANSI T1.413	
ETSI TS 101 388 Annex C	
VDSL (Line):	R-Messung / RC-Prüfung (Line):
IIU-I G.993.2 (VDSL2) Profile:	Widerstandsprutung:
Ra 8b 8c 8d 12a 12b 17a 30a	- Genauigkeit für >100 0 - 100 kO· +2 %
00, 00, 00, 00, 120, 120, 170, 000	Kapazitätsprüfung:
	- Genauigkeit für 1 nF - 1 µF: ±5 %
SHDSL (Line):	
ITU-T G.991.2, Annex A (G.SHDSL)	/! Spannungsfestigkeit:
ITU-T G.991.2, Annex B (G.SHDSL)	
ITU-T G.991.2, Annex F (G.SHDSL.bis)	Line:
ITU-T G.991.2, Annex G (G.SHDSL.bis)	Gleichspannung (DC): max. +200 V
ETSI TS 101 524 V 1.2.1 (ETSI SDSL)	(nur hei den Kunfortente)
ETSETS 101 524 V 1.2.2 (E.SUSL.DIS)	(nur bei den Kupiertesis) Gleichspannung (DC): max +200 V (xDSL)
IEEE 002.3.011 (EFM) ITULT G 994 1 (G bs)	Gleichspannung (DC): max. $+200 V$ (xDSE)
	Gleichspannung (DC): max. +145 V (bei U_{k0})
- 10 Base-T	BRI/PRI/E1:
- 100 Base-T	Gleichspannung (DC): max. +48 V
Autonegotiation	
Auto-MDI(X)	Gleichspannungsmessungen:
	- Genauigkeit: ±2 %

4 Kurzanleitung Bedienung



Power-Taste



- ARGUS einschalten
- Wiedereinschalten nach "Power down" (einstellbar s. Seite 337)
- Einschalten der Displaybeleuchtung (mit jeder weiteren Taste ebenfalls möglich). Um Strom zu sparen erlischt die Displaybeleuchtung im Akkubetrieb automatisch nach einer im ARGUS einstellbaren Zeitspanne (s. Seite 337).
- ARGUS ausschalten (längeres Drücken erforderlich): nach Ablauf einer einstellbaren Zeitspanne (z. B. nach 10 Minuten) ohne Aktivität schaltet sich ARGUS im Akkubetrieb automatisch ab (s. Seite 343). Der Akku wird beim Ausschalten bei angeschlossenem Netzteil automatisch im ARGUS aufgeladen (s. Seite 343 Verwendung des Akkupacks).

Bestätigungstaste



- Menü öffnen
- Zum nächsten Display wechseln
- Test starten / öffnen
- Einstellung übernehmen

Rücksprungtaste



- ARGUS wechselt zum vorangegangenen Display ohne Übernahme aktueller Eingaben z. B. Änderung eines Einstellungsparameters
- Test abbrechen
- Verlassen von Grafikanzeigen
- Nach dem Einschalten, Wechseln ins Hauptmenü

Cursortasten



- Seitenweises Durchblättern von Displayzeilen (vertikale Cursortasten)
- Cursorbewegung innerhalb einer Displayzeile (horizontale Cursortasten)
- Innerhalb von Auswahllisten oder Statistiken lässt sich mit den horizontalen Cursortasten an das Ende (rechte Cursortaste) oder an den Anfang (linke Cursortaste) der dargestellten Liste springen.
- Auswahl eines Menüs, einer Funktion oder eines Tests
- Einstellen von Messbereichen innerhalb der Kupfertests
- Displaycursor in Grafikanzeigen bewegen
- Auswahl von Funktionen im grafischen Statusbildschirm

Telefonie

ISDN und Analog



- Abheben und Auflegen
- Vereinfachte Einzelwahl: zweimal die Telefontaste drücken (nur ISDN)

xDSL (Anschluss-Modus xTU-R, xTU-R Router) und Ethernet

- Start der VoIP-Telefonie

Pegeltaste



- Öffnen des grafischen Statusbildschirms
- S₀-, S_{2M}-, U_{k0}-Anschluss: Start der Schicht 1-Messung (Pegel/Spannung)
- xDSL-Anschluss: Anzeige der Ergebnisse
- Ethernet: Öffnen der Ergebnisse Start/Stopp-Funktion bei Echtzeitanalysen (Line-Monitor / TDR)

Ziffernblock



- Eingabe der Ziffern 0 bis 9, Buchstaben und Sonderzeichen
- Direkter Funktionsaufruf in Abhängigkeit des ausgewählten Anschlusses (Hotkey), z. B. S. 106 f.

Softkeys



Die Bedeutung der 3 Softkeys ist abhängig von der jeweiligen Situation. Die aktuelle Bedeutung wird in der untersten Zeile des Displays in Form von drei blauen Feldern mit weißer Schrift angezeigt, z. B.: <Menü>: Hauptmenü öffnet sich <start>: Aufbau einer Verbindung bzw. Beginn eines Tests

- Weitere Softkeys werden an der entsprechenden Stelle im Handbuch beschrieben.

Shift-Taste



In einigen Menüs wird in der obersten Displayzeile ein grünes "S" innerhalb eines grünen Kreises eingeblendet:

An diesen Stellen sind die Softkeys doppelt belegt. Die Shift-Taste ändert die Belegung der Softkeys (Beispiel s. Seite 171).

Shift-Taste drücken: die Belegung der Softkeys ändert sich.

Beispiel:



ARGUS wird im Wesentlichen mit den 4 Cursortasten, der Bestätigungstaste
, der Rücksprungtaste , der Pegeltaste
 und den drei Softkeys bedient.

Die aktuelle Belegung der drei Softkeys wird in der untersten Displayzeile angezeigt.

Auf den folgenden Seiten des Handbuchs steht für einen Softkey nur seine jeweilige Bedeutung in spitzen Klammern < >, z. B. <Menü>. Der Softkey < \checkmark > erfüllt die gleiche Funktion wie die Bestätigungstaste , der Softkey < \downarrow > hat die gleiche Auswirkung wie die Cursortaste der ARGUS-Tastatur usw.

Anschlüsse oben



PWR

Anschluss für externes Steckernetzteil. Ist das Steckernetzteil angeschlossen, schaltet ARGUS im Betrieb die Spannungsversorgung durch den Akku ab. Beim Ausschalten lädt ARGUS den Akku automatisch auf (s. Seite 343).

LAN2

Ethernet-Schnittstelle (VNC-Server)

USB-A

USB-Host-Schnittstelle (Active Probe II)

USB-B (Mini-USB)

USB-Client-Schnittstelle (PC-Anschluss)



Anschlussbuchse für ein Headset

Anschlüsse unten

Gelbe LED "Link/Data": signalisiert die physikalische Verbindung mit einem anderen Ethernet-Port

- LED leuchtet permanent: Verbindung wurde aufgebaut
 LED blinkt: Sende-/
- LED blinkt: Sende-/ Empfangsaktivität



Grüne LED "Speed" signalisiert die Übertragungsgeschwindigkeit:

- LED aus: 10 Base-T
- LED an: 100 Base-T

BRI/PRI/E1

Anschluss S ₀	Pinbelegung: 3/6, 4/5
Anschluss S _{2M}	Pinbelegung: 1/2, 7/8

Line

Anschluss Analog	Pinbelegung: 4/5
Anschluss U _{k0}	Pinbelegung: 4/5
Anschluss xDSL	Pinbelegung: 4/5
Anschluss	
SHDSL-n-Draht	Pinbelegung: fest 4/5
	variabel 3/6, 1/2, 7/8
Anschluss Kupfer	Pinbelegung: 4/5

LAN

Anschluss an die Netzwerkkarte eines PCs. Anschluss an die Ethernet-Schnittstelle eines xDSL-Modems, Routers (IAD) oder eines Hubs / Switches oder an eine andere Ethernet-Schnittstelle (Anschluss: Ethernet).

Akku laden im Erstbetrieb

Die Aufnahme für den Akkupack befindet sich auf der Gehäuserückseite. Befestigen Sie den Akkupack durch Anlegen an die Haltenasen im Kopfbereich und anschließendes Herunterschrauben der Rändelschraube. Es darf nur der mitgelieferte Akkupack verwendet werden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf Seite 13. Schließen Sie nun Ihren ausgeschalteten ARGUS an das mitgelieferte Steckernetzteil an.

Schalten Sie ARGUS mit der of -Taste ein. Es erscheint folgendes Display (vorher müssen ggf. noch Warn- oder Hinweismeldungen mit <weiter> quittiert werden):



Der mitgelieferte Akkupack muss zunächst vollständig geladen werden (s. Seite 343 Verwendung des Akkupacks) bevor die volle Kapazität erreicht wird.

Stromsparmodus



Im Akkubetrieb schaltet sich ARGUS nach 5 Minuten (einstellbar s. Seite 337) ohne Aktivität automatisch aus. Während eines Tests (z. B. Loopbox) oder im Trace-Modus schaltet sich ARGUS nicht aus.

Alternativ ist der Betrieb über das mitgelieferte Steckernetzteil möglich. Bei Anschluss des Steckernetzteiles wird die Spannungsversorgung durch den Akku abgeschaltet. ARGUS muss unabhängig von der Speiseart stets mit Akku betrieben werden. Dadurch wird z. B. der unterbrechungslose Betrieb der Echtzeituhr gewährleistet.



Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, sobald ARGUS ausgeschaltet wird und nicht mehr in Gebrauch (Akku laden) ist.



Anschlusspunkte des ARGUS im Überblick:

5 Anschlusseinrichtung



5.1 Anschluss-Assistent



Profil? Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 Profil 6

ADSL

.

Profil 7



Anschluss	sname?	
VDSL		
	_	04/24 Zeichen
ADSL		
	Löschen	Ab>AB

Fortsetzung auf

nächster Seite

Die nun konfigurierten Anschluss-Einstellungen können mit einem von 20 Profilen verknüpft werden. Diese Profile verbinden die Anschlusseinstellungen mit den Anschluss- und Testparametern. Dort können unter anderem die Service und Virtual Line-Einstellungen vorgenommen werden.

Das ausgewählte Profil wird im Display blau markiert. Das voreingestellte Profil wird mit einem ● im Display gekennzeichnet.

Nach Auswahl des Profils schlägt ARGUS einen Anschlussnamen in Abhängigkeit der zuvor gewählten Einstellungen vor (im Bsp. VDSL). Es können bis zu 24 Zeichen eingegeben werde (im Bsp. 04/24 Zeichen).

<Löschen> Anschlussname löschen



Marktierung entfernen und Cursortasten an den Anfang setzen.



Marktierung entfernen und Cursortasten ans Ende setzen.

<ab>ab></ab>	Eingabe beginnt mit
	Großbuchstaben und wird mit
	Kleinbuchstaben fortgeführt.

- <ab>12> Eingabe von Großbuchstaben.
- <12>ab> Eingabe von Zahlen.
- <ab>Ab> Eingabe von Kleinbuchstaben.



Eingabe von Sonderzeichen, wie z. B. @, /, -, ., *, ?, %, =, &,



Eingabe von Sonderzeichen, wie. z. B. _, :, +, # usw.





ARGUS wechselt zur ARGUS Statusanzeige.

<status> Wechsel zum Statusbildschirm.

<Menü> Wechsel ins Hauptmenü.

<start> Starten der VDSL-Verbindung.

ARGUS Anschluss-Assistent

Der Anschluss-Assistent führt eine individuelle Abfrage, je nach gewähltem Anschluss/ Schnittstelle durch. Die Abfrage der Parameter ist von den jeweils vorhergehenden Parametern (von links nach rechts) abhängig.

Anschluss/	Line	Modus	Anschluss-	L2-Mode	Profil
Schnittstelle			Mouus		
ADSL	-	Annex A Annex B 	ATU-R Endgerät ATU-R Bridge ATU-R Router	-	Profil
VDSL	-	-	VTU-R Endgerät VTU-R Bridge VTU-R Router	-	Profil
SHDSL	2-, 4-, 6-, 8-Draht	ATM,EFM, TDM, ITC, HDLC	STU-R, STU-C STU-R Bridge STU-R Router	-	Profil
Ethernet	-	-	IP-basiert, Kabeltest	-	Profil
S ₀	-	-	TE, NT, Festverbindung, Monitor	Auto.* ¹ , P-P, P-MP	-
U _{k0}	-	-	TE, Festverbindung	Auto.* ¹ , P-P, P-MP	-
S _{2M}	-	-	TE, NT, Festverbindung, Monitor	-	-
a/b	-	-	Endgerät, Monitor	-	-
Kupfertests	-	-	-	-	-
	* ¹ = nur bei S ₀	-TE, U _{k0} -TE			

Für den Anschluss ADSL wird der ADSL-Modus abgefragt.

	Erklärung
ADSL-Modus	Es können je nach Variante verschiedene ADSL-Modi eingestellt werden.
	Der eingestellte ADSL-Modus muss zum ATU-C (Netzseite) kompatibel
	sein. Bei Wahl der ADSL Auto-Modi "Annex A/M auto, Annex B/J auto,
	Annex A auto, Annex B auto und Annex M auto" erkennt ARGUS
	automatisch die Konfiguration am DSLAM und stellt sich darauf ein.
	Voreinstellung: Annex B/J auto

Für den Anschluss SHDSL wird eine TC-Subschicht abgefragt. ARGUS unterstützt folgende TC-Subschichten (Transmission Convergence Layer):

	Erklärung				
ATM	Bei ATM (Asynchroner Transfer Modus) liegt wie bei ADSL – ein asynchrones				
	Zeitmultiplexing zu Grunde. Sender und Empfänger können mit unterschiedlichen				
	Taktraten laufen, um den zum einen Teil paket- (IP) und zum anderen Teil				
	leitungs-vermittelten Datenverkehr mit nur einer Übertragungstechnik				
abzudecken. Dies ermöglicht ATM durch eine Zwischenschicht mit Zell					
	Größe (exakt 53 Byte) zwischen der Bitübertragungs- und der Sicherungsschicht.				
	Diese ATM-Zellen werden dann mit den ankommenden Daten beladen und mit				
	Hilfe des AAL, einer Anpassungsschicht, priorisiert. Daten werden in AAL5 und				
	Sprache in AAL1 oder 2 transportiert. So ist sichergestellt, dass Sprache nicht				
	warten muss. Art, Dauer und weitere Übertragungsinformationen werden in dem				
	5 Byte großen Header hinterlegt, so dass sich der Nutzwert der Zelle auf 48 Byte				
	reduziert. Das Verfahren bietet durch seine verschiedenen				
	Managementfunktionen (OAM) und Adaptionsfähigkeiten (AAL) viele Vorteile.				
	Allerdings entsteht dadurch ein Overhead. Dennoch ist das Verfahren, das über				
	eine Doppelader eine Bandbreite von bis zu 2,304 Mbit/s ermöglicht, immer noch				
	weit verbreitet; wird aber nicht mehr so häufig ausgerollt. Das				
	Hauptanwendungsfeld ist Sprach- und Datenübertragung.				

EFM	EFM (Ethernet First Mile) hilft, den Overhead von ATM zu reduzieren und führt zu einer größeren Nettodatenrate. EFM gestattet es, Ethernet-Rahmen direkt zu übertragen, ohne sie in ATM-Zellen zu verpacken und ist in der IEEE 802.3ah spezifiziert. Das Verfahren macht sich die Tatsache zu Nutze, dass die aus dem Netz kommenden IP-Pakete auf der letzten Meile einfach durchgereicht und beim Teilnehmer via Ethernet an die Endgeräte verteilt werden. EFM leitet die Ethernet-Rahmen direkt vom DSLAM zum Kundenmodem weiter und packt sie nicht in die kleineren ATM-Zellen. Das reduziert den Overhead, der durch zusätzliches Führen von Headern und das Ein- und Auspacken der Rahmen in ATM-Zellen bei jedem Datenaustausch anfällt. Auf Grund dessen, dass der paketvermittelte Datenanteil immer größer wird und auch Sprachübertragungen mittels IP (VoIP) inzwischen hohe Qualität haben wird zunehmend in Richtung EFM ausgebaut. Das Hauptanwendungsfeld ist also die Übertragung von IP- Paketen und damit überwiegend Daten.
TDM	TDM (Time Division Multiplex, dt. Zeitmultiplexverfahren): Für den Fall, dass nur eine digitale Festverbindung etwa ein E1-Anschluss ersetzt werden muss, bietet sich das TDM-Verfahren an. Dieses Zeitmultiplexverfahren ermöglicht es die verfügbare Bandbreite in 64-kbit-Zeitschlitze aufzuteilen und so simultan bis zu 36 B-Kanäle für die Telefonie zur Verfügung zu stellen. Dies ergibt sich aus der maximalen Bandbreite von 2,304 Mbit/s, die SHDSL zur Verfügung stellen kann. Es bietet somit vier B-Kanäle mehr als ein klassischer E1-Anschluss und verzichtet dabei auf eine komplette Doppelader. Die Qualität der Telefonie über die B-Kanäle entspricht der von ISDN. Das Hauptanwendungsfeld ist demnach die Sprachübertragung. TDM ist immer noch sehr verbreitet.
ITC	ITC (Independent Transmission Convergence, dt. TC-unabhängig) ist die Bezeichnung für eine spezielle ARGUS-Betriebsart. Hier wird mit Hilfe spezieller Befehle unabhängig von der am Anschluss verwendeten TC-Subschicht (ATM, EFM oder TDM) versucht – wenn auch nur kurz – eine Synchronisation aufzubauen. Die Hauptanwendung ist auszuprobieren ob es sich um einen SHDSL-Anschluss handelt. Diese Betriebsart ist nicht für dauerhafte Verbindungen oder Datenübertragung gedacht.
HDLC	HDLC (High-Level Data Link Control) ist eine sehr spezielle ARGUS-Betriebsart die ein Synchronisieren mit Gegenstellen (bspw. vom Typ "Net to Net") ganz bestimmter Hersteller ermöglicht. Diese Betriebsart ist nicht für dauerhafte Verbindungen oder Datenübertragung gedacht.





5.2 Phys. Parameter



Editieren der physikalischen Parameter des ausgewählten Anschlusses (im Bsp. VDSL), s. Seite 41.

Die Phys. Parameter können auch am Ende des Anschluss-Assistenten (s. Seite 28, Bild 1) direkt geöffnet und editiert werden.

5.3 Profil



Testparameter 🔋						
IP-Ping						
Traceroute						
HTTP-Download						
FTP-Download						
FTP-Upload						
VPI/VCI Scan						
ATM-OAM-Ping						
VDSL						

Testparameter-Einstellungen ab Seite 108.

5.4 Notizen



Anschlüsse ADSL •VDSL SHDSL Ethernet	© [Die gespeicherte Notiz ist mit dem Anschluss verknüpft und wird in der Vorschau angezeigt. Die Vorschau wird nach Auswahl des Anschlusses nach ca. 2 Sekunden angezeigt.		
Profil: Profil 1 Notiz: Einwahl mit V	VLAN	<filter></filter>	ARGUS wechselt in das Filter- Menü, siehe S. 25.	
Filter Neu	u Edit	<neu></neu>	Neuen Anschluss anlegen.	
_		<edit></edit>	Anschluss editieren.	
ARGUS-Status		Anschluss Wechsel in S. 29.	Anschluss auswählen. Wechsel in den ARGUS-Status, siehe S. 29.	
VDSL P P LINE	(TU-R Profil 1 Power down J: 0.0V	<status> <menü> <start></start></menü></status>	Wechsel zum Statusbildschirm. Wechsel ins Hauptmenü. Starten der VDSL-Verbindung.	
VDSL Men	ü Start			
6 Physik

Die Physik (Schicht 1) wird im Statusbildschirm (Bild 2) mit einem eigenen grafischen Element (im Bsp. VDSL) dargestellt. Die übrigen Elemente des Statusbildschirms werden vorerst nur benannt. Nähere Erläuterungen befinden sich dazu auf Seite 82 (Virtual Lines) und Seite 102 (Services). Die Darstellung der Physik für die ADSL-, SHDSL- und Ethernet-Schnittstelle erfolgt wie bei VDSL. Die Auswahl des Anschlusses VDSL und des Anschluss-Modus VTU-R werden in den Statusbildschirm direkt übernommen. Sind die Voreinstellungen korrekt, kann direkt über <start> die Schicht 1 (Synchronisieren an VDSL) aufgebaut werden. Die wichtigsten Informationen wie Spannung (U) und Modem States (Power down) werden in der Schicht 1-Box (blau) angezeigt. Will man die VDSL-Einstellungen direkt ändern, ist <=dit> zu betätigen. Um die Anschlussart direkt über den Statusbildschirm (Bild 2) zu ändern, drücken Sie den Softkey <anschluss> oder die

Tastenkombination 😱 und 🐻.



Tests, die über die Schicht 1 ausgeführt werden können, s. Seite 104.

7 Betrieb am xDSL-Anschluss

ARGUS unterstützt folgende DSL-Schnittstellen: ADSL, VDSL, SHDSL

ARGUS unterstützt folgende Anschluss-Modi am xDSL-Anschluss:

- xTU-R
 Endgeräte-Modus (xDSL Transceiver Unit) s. Seite 51.

 Anschluss des ARGUS direkt an den xDSL-Anschluss (vor oder nach dem Splitter). ARGUS ersetzt das Modem und den PC.
- xTU-R Bridge
 Bridge-Modus (xDSL Transceiver Unit Bridge) s. Seite 72.

 Anschluss des ARGUS an den xDSL-Anschluss und an den PC.
 ARGUS ersetzt das xDSL-Modem (Bei SHDSL nur ATM und EFM).
- xTU-R Router
 Router-Modus (xDSL Transceiver Unit Router) s. Seite 74.

 Anschluss des ARGUS an den xDSL-Anschluss und an den PC.
 ARGUS ersetzt das xDSL-Modem und den Router (Bei SHDSL nur ATM und EFM).
- STU-C
 (STU-C: SHDSL Transceiver Unit-Central Office)

 ARGUS simuliert die Vermittlungsseite (den DSLAM).



Die einzelnen DSL-Tests nehmen Daten auf und speichern diese (z. B. beim Tracen von IP-Daten). Der Anwender muss diesbezüglich seinen gesetzlichen Hinweispflichten nachkommen.



Die Anschlussleitung darf max. eine Gleichspannung von 200 V und sollte keine Wechselspannung führen.



Für den SHDSL-Betrieb gilt grundsätzlich der unter "Technische Daten" (s. S. 15) angegebene Betriebstemperaturbereich. Für Umgebungstemperaturen knapp unterhalb von +50 °C kann bei sehr performanten Betriebsmodi im Langzeitbetrieb ein Auslösen der unter den "Sicherheitshinweisen" (s. S. 11) beschriebenen temperaturbedingten Schutzeigenschaften von ARGUS nicht ausgeschlossen werden.

7.1 xDSL-Schnittstelle einstellen

Statusanzeige:



Hinweis:

Funktionsaufruf über Zifferntasten / Tastenkombinationen

Über die Tasten der ARGUS-Tastatur können wichtige Funktionen / Tests direkt aufgerufen werden. Eine Übersicht über mögliche Tastenkombinationen ist auf Seite 104 zu finden.

7.2 xDSL-Einstellungen

Alle relevanten Einstellungen (z. B. Soll- und Grenzwerte) für einen Test speichert ARGUS mit den Anschlüssen. Abhängig von der Testsituation werden nur die relevanten Einstellungen verwendet. Die Voreinstellungen können jederzeit wiederhergestellt werden (s. Seite 341):

Einstellung	Erklärung			
Phys. Parameter:				
ADSL:	ADSL:			
Annex B	Auswahl der Ver	sion in der ADSL Annex B Firmware. Zur Auswahl stehen		
Firmware	die Releases R4	oder R5.		
	Weitere Informa	tionen erhalten Sie auf Anfrage.		
	Voreinstellung:	R5		
Soll-/	Sollwert	Eingabe des Vergleichswertes für die ATM-Bitrate [kbit/s]		
Grenzwerte	Bitrate	über die Zifferntasten für Down- und Upstream.		
		Liegt bei aufgebauter DSL-Verbindung die aktuelle		
		Bitrate über dem eingestellen Sollwert, zeigt ARGUS im		
		ARGUS-Status ein großes grünes "OK" und bei den		
		Verbindungsparametern unter dem Sollwert ein "OK" an,		
		andernfalls unter dem Sollwert ein "NOK".		
		Voreinstellung: <i>d: 0</i> und <i>u: 0</i>		
	Grenzwert	Festlegung des max. CRC-Wertes (Cyclic Redundancy		
	CRC	Check).		
		Liegt bei aufgebauter DSL-Verbindung der aktuelle Wert		
		unter dem eingestellten Grenzwert, zeigt ARGUS im		
		ARGUS-Status ein großes grünes "OK" und bei den		
		Verbindungsparametern unter Sollwert ein "OK" an,		
		andernfalls unter Sollwert ein "NOK".		
		Bereich: 0 bis 999999999		
		Voreinstellung: <i>far:</i> * und <i>near:</i> * (*=aus)		
	Grenzwert	Festlegung des max. FEC-Wertes (Forward Error		
	FEC	correction).		
		Liegt bei aufgebauter DSL-Verbindung der aktuelle Wert		
		unter dem eingestellten Grenzwert, zeigt ARGUS im		
		ARGUS-Status ein großes grünes "OK" und bei den		
		Verbindungsparametern unter Sollwert ein "OK" an,		
		andernfalls unter Sollwert ein "NOK".		
		Bereich: 0 bis 999999999		
		Voreinstellung: far: * und near: * (*=aus)		

	Grenzwert	Festlegung des max. HEC-Wertes (Header Error		
	HEC	Checksum).		
		Liegt bei aufgebauter DSL-Verbindung der aktuelle Wert		
		unter dem eingestellten Grenzwert, zeigt ARGUS im		
		ARGUS-Status ein großes grünes "OK" und bei den		
		Verbindungsparametern unter Sollwert ein "OK" an,		
		andernfalls unter Sollwert ein "NOK".		
		Bereich: 0 bis 999999999		
		Voreinstellung: <i>far:</i> * und <i>near:</i> * (*=aus)		
INP/SNRM	Festlegung, ob b	ei aufgebauter ADSL-Verbindung INP (Inpulse Noise		
	Protection) oder	SNRM (Signal-to-Noise- Ratio Margin) favorisiert werden		
	soll.			
	Voreinstellung: F	Favorisiere DS SNRM		
MAC-Adresse	(Line)			
(nicht über	den Anschluss	s-Assistenten erreichbar)		
	Anzeige und Aus	swahl der Line-MAC-Adressen.		
	Die beiden erste	n MAC-Adressen können nicht manuell verändert		
	werden.			
	1. Wird die Sta	ndard MAC-Adresse gewählt, verwendet der ARGUS		
	seine eigene	e MAC-Adresse.		
	Voreinstellur	ng: Standard MAC-Adresse		
	2. Bei Wahl de	r dynamischen MAC-Adresse wird bei jeder		
	Synchronisa	ation eine andere MAC-Adresse verwendet.		
	3. Eine dritte N	MAC-Adresse kann eingeben werden: kieren und anschließend <ছait> drücken.		
	Zeile markie			
	<edit></edit>	MAC-Adresse für die Eingabe editieren.		
		Die Eingabe der Adresse hexadezimal erfolgt über die		
		Zifferntasten und Tastenkombinationen: *1=A,		
		*2=B,*3=C, *4=D, *5=E, *6=F und wird anschließend mit		
		v bestätigt.		
		Es können keine Gruppen MAC-Adressen verwendet		
		werden.		
		Voreinstellung: 00:00:00:00:00:00		
		Übernahme der Adresse.		
	\bigcirc	Die neue Adresse wird temporär gespeichert und ist		
		nach dem Ausschalten nicht mehr verfügbar.		
	Nacheinander	Anzeige der ARGUS-MAC-Adressen:		
	😵 und 🕤	Line, LAN, LAN2, s. auch S. 106 f.		

VDSL:					
Soll-/	Sollwert Bitrate	Eingabe des Vergleichswertes für die Bitrate [kbit/s] über			
Grenzwerte		die Zifferntasten für Down- und Upstream.			
		Liegt bei aufgebauter DSL-Verbindung die aktuelle			
		Bitrate über dem eingestellen Sollwert, zeigt ARGUS im			
		ARGUS-Status ein großes grünes "OK" und bei den			
		Verbindungsparametern unter dem Sollwert ein "OK" an,			
		andernfalls unter dem Sollwert ein "NOK". Voreinstellung:			
		<i>d: 0</i> und <i>u: 0</i>			
	Grenzwert	Festlegung des max. CRC-Wertes (Cyclic Redundancy			
	CRC	Check).			
		Liegt bei aufgebauter DSL-Verbindung der aktuelle Wert			
		unter dem eingestellten Grenzwert, zeigt ARGUS im			
		ARGUS-Status ein großes grünes "OK" und bei den			
		Verbindungsparametern unter Sollwert ein "OK" an,			
		andernfalls unter Sollwert ein "NOK".			
		Bereich: 0 bis 999999999			
		Voreinstellung: far: * und near: * (*=aus)			
	Grenzwert	Festlegung des max. FEC-Wertes (Forward Error			
	FEC	correction).			
		Liegt bei aufgebauter DSL-Verbindung der aktuelle Wert			
		unter dem eingestellten Grenzwert, zeigt ARGUS im			
		ARGUS-Status ein großes grünes "OK" und bei den			
		Verbindungsparametern unter Sollwert ein "OK" an,			
		andernfalls unter Sollwert ein "NOK".			
		Bereich: 0 bis 999999999			
		Voreinstellung: far: * und near: * (*=aus)			
Firmware	Auswahl der Firr	mware (FW) im VDSL-Chipsatz.			
	Zur Auswahl ste	hen die Version FS10.3 und Version FS10.4.			
	Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.				
	Voreinstellung: FS10.3				

Carrier Set	Das Carrier Set legt die Trägerfrequenzen fest auf denen ARGUS seine
	Synchronisationsbereitschaft zum DSLAM signalisiert (ITU G.997.1).
	Welche Sets zu verwenden sind, gibt typischerweise der
	Netzbetreiber vor.
	Folgende Sets mit entsprechenden Upstream-Tönen (Tonabstand
	zwischen den Tönen 4,3125 kHz) können im ARGUS
	ausgewählt werden:
	- A43, Töne: 9, 17, 25
	- B43, Töne: 37, 45, 53
	- V43, Töne: 944, 972, 999
	Voreinstellung: B43
	Bei der Auswahl mehrerer Sets sendet ARGUS zyklisch die Töne der aus-
	gewählten Sets parallel.
MAC-Adresse	(siehe S. 42)
SHDSL:	
Spektrum	Für die Region 1 (z. B. Nordamerika):
	Annex A/F Auto, Annex A SHDSL, Annex F SHDSL.bis (5,7 Mbit/s)
	Für die Region 2 (z. B. Europa):
	Annex B/G Auto, Annex B SHDSL, Annex G SHDSL.bis (5,7 Mbit/s)
	Automatische Wahl der Modulationsarten:
	- TC-PAM 16 (SHDSL)
	- TC-PAM 32 (SHDSL.bis)
	Voreinstellung: Annex B/G auto
Takt/	Die Takteinstellung bezieht sich auf die Empfangs- bzw. Senderichtung
Rahmung	einer Verbindung. Bei synchroner Taktung sind der Empfangs- und Sen-
(nicht bei	detakt identisch und bei plesiochroner Taktung unterschiedlich. Taktunter-
ATM + EFM)	- plesiochron (nur für TDM)
	- plesiochron (NTR) (nur für TDM)
	(Der SHDSL-Takt wird von der Network Timing Reference abgeleitet)
	Voreinstellung: synchron

Kanal-	Auswahl der B- und Z-Kanäle über die Zifferntasten. Es können bis zu 36		
auswahl	B-Kanäle und bis zu 7 Z-Kanäle ausgewählt werden. Bei Eingabe eines *		
(nicht bei	(für die B- und Z-Kanäle), erfolgt eine automatische Erkennung der		
ATM + EFM)	Kanalbelegung.		
	Maximale Ausw	ahl:	
	- 36 B-Kanäle u	nd 1 Z-Kanal	
	- 35 B-Kanäle u	nd 7 Z-Kanäle	
	Minimale Auswa	ahl:	
	- 3 B-Kanäle		
	- 0 Z-Kanäle		
	Voreinstellung:	* (automatisch)	
	Wird unter Spek	trum (s. S. 44) ein Auto-Mode ausgewählt, erfolgt die	
	Kanalauswahl a	uch automatisch, unabhängig von den hier gemachten	
	Einstellungen.		
Datenrate	Einstellung der	Datenrate in kbit/s	
(nur bei	Für SHDSL:		
ATM + EFM)	- Bereich: 192 k	bit/s bis 2,3 Mbit/s	
	- Voreinstellung: * (automatisch)		
	Für SHDSL.bis (ESHDSL):		
	- Bereich: 768 k	bit/s bis 5,7 Mbit/s	
	- Voreinstellung	: * (automatisch)	
	Wird unter Spek	trum (s. S. 44) ein Auto-Mode ausgewählt, erfolgt die	
	Festlegung der	Datenrate auch automatisch, unabhängig von den hier	
	gemachten Eins	stellungen.	
Power	Reduzierung de	r Sendeleistung der Gegenseite. Der eingestellte Wert	
Back Off	entspricht der m	naximalen Sendeleistung.	
	Bereich: 0 dB bis 30 dB		
	Voreinstellung: 0 dB		
EOC-Nutzung	Über den EOC (Embedded Operations Channel) werden unter anderem		
	Verbindungsinformationen ausgetauscht.		
	aus:	Es werden keine Anfragen und Antworten an die ferne	
		Seite gesendet.	
	ein (passiv):	Es werden keine Parameter der fernen Seite angezeigt,	
		da nur auf Anfragen geantwortet wird.	
	ein (aktiv):	Die Performance-Parameter der eigenen und der fernen	
		Seite werden angezeigt, sofern die Gegenseite die	
		eigenen Anfragen unterstützt.	
	Voreinstellung: <i>ein (passiv)</i>		

Sync Word	Das Sync Word dient zur Identifizierung des SHDSL-Rahmens
	(vgl. ITU-T G.991.2 Chapter: PMS-TC layer functional characteristics).
	Die Eingabe des Sync Words erfolgt über die Zifferntasten und
	Tastenkombinationen *1=A, *2=B,*3=C, *4=D, *5=E, *6=F und wird
	anschließend mit 💽 bestätigt.
	Voreinstellung: 3F 16 1F 03 3C 0C
Message	Wahl des Message Modes. Der Message Mode bestimmt die Initiierung
Mode	des Handshakes auf Seiten der STU-R bzw. die Reaktion auf Seiten der
	STU-C (vgl. ITU-T G.994.1 Chapter: Transactions, Eintrag in die
	Capability-Liste).
	Bereich: GHS Mode A bis GHS Mode D
	Voreinstellung: GHS Mode C
Vendor Info	Eingabe der Herstellerinformation (Vendor Info) in das entsprechende
Field	Übermittlungsfeld (Field). Die Eingabe erfolgt hexadezimal, Bedienung s.
	Sync Word.
	Voreinstellung: 15 35
Adernpaare	ARGUS verwendet bei SHDSL-2-Draht immer das Adernpaar 4/5
	(Line 1), bei SHDSL n-Draht immer das Adernpaar 4/5 (Line 1) sowie ein
	weiteres Adernpaar (Line) aus der Liste.
	Die Reihenfolge der Adernpaare kann verändert werden:
	- 2. Adernpaar (Line 2) für 4-Draht
	- 3. Adernpaar (Line 3) für 6-Draht
	- 4. Adernpaar (Line 4) für 8-Draht
	Das Adernpaar 4/5 (Line 1) ist immer als Master vorgegeben.
	Das 2., 3. und 4. Adernpaar (Line 2-4) kann bei Bedarf markiert und mit
	dem linken Softkey <↓> in der Liste um eine Stelle nach unten oder mit
	dem rechten Softkey <t> in der Liste um eine Stelle nach oben gesetzt</t>
	werden. Eingabe mit 💽 bestätigen.
	Folgende Voreinstellung ist üblich:
	Line 1: Adernpaar 4-5 (fest)
	Line 2: Adernpaar 3-6
	Line 3: Adernpaar 1-2
	Line 4: Adernpaar 7-8
Line	Während des Verbindungsaufbaus kann ein Line Probing (Power
Probing	Measurement Modulation Session) erfolgen, das nach ITU-T G.991.2
(PMMS)	standardisiert ist. Hierbei können schon vor dem eigentlichen Synchro-
	nisierungsprozess mit der Gegenstelle verschiedene Leitungs-
	parameter zur Bestimmung der moglichen Datenrate ermittelt werden.

	Ratenadaptiver Modus	 Hier wird festgelegt welche Störungen bei der PMM Session berücksichtigt werden. Aktuelle SNR DS: Momentane Leitungsstörungen im Downstream werden berücksichtigt. Worst case G.991.2 SNR DS: Referenz-Leitungsstörungen aus der G.991.2 im Downstream werden berücksichtigt. Aktuelle SNR US: Momentane Leitungsstörungen im Upstream werden berücksichtigt. Worst case G.991.2 SNR US: Referenz-Leitungsstörungen aus der G.991.2 im Upstream werden berücksichtigt. Worst case G.991.2 SNR US: Referenz-Leitungsstörungen aus der G.991.2 im Upstream werden berücksichtigt.
	<hinzufügen></hinzufügen>	Es öffnet sich ein Display mit noch verfügbaren Modi.
		Ein in diesem Fenster markierter Modus wird mit 💽 in die Liste eingefügt (über dem in der Liste markierten Modus).
	<löschen></löschen>	Markierten Modus aus der Liste löschen.
		Modus-Prioritäten übernehmen.
	Ziel-SNRm in dB	Für die oben genannten Leitungsstörungen können Ziel- SNR-Margins vorgegeben werden. - Aktuell up: 0 - Aktuell down: 0 - Worst-Case up: 0 - Worst-Case down: 0 Bereich: -10 bis 21 dB Voreinstellung: <i>für alle Null</i>
Interopbits	Line Probing	Unterstützung der PMM Session für folgende Gegenstellen: - G.991.2 - Globespan Voreinstellung: G.991.2
	Multiwire (nur8 für ATM + TDM)	Das Synchronisationsverhalten wird an die folgenden Gegenstellen angepasst: - Auto (automatisch) - Globespan - G.991.2 Voreinstellung: <i>Auto</i>

I	EFM	Aggre-	Diese Einstellung ist zu wählen, wenn	
		gation	der ARGUS im STU-C-Mode arbeitet	
		0	und das Modem im STU-R-Mode die	
			Discovery-Operation des erweiterten	
			G.hs nach IEEE 802.3ah Sektion 4 nicht	
			unterstützt.	
		Discover. and	Diese Einstellung ist zu wählen wenn	
		Aggregat.	die Discovery-Operation des	
			erweiterten G.hs nach IEEE 802.3ah	
			Sektion 4 unterstützt wird.	
		Voreinstellung: Discover. and Aggregat.		
	ZWR	Unterstützung der Zwischengenerator (ZWR)-		
	(nur EFM)	Funktionen von folgenden Gegenstellen:		
		- Aus		
		- Elcon Coco10M		
		- Elcon Interna	tional	
		Voreinstellung:	Aus	
	EOC-	In Abhängigkeit	dieser Einstellung werden von der	
	Fehlerzähler	Gegenstelle Fe	hler die über den EOC-Kanal übertragen	
		werden, vom A	RGUS aufaddiert ("absolut") und	
		angezeigt oder	als Betrag über das entsprechende	
		Anforderungsin	tervall übermittelt ("delta") und angezeigt.	
		Voreinstellung:	Delta	
MAC-Adresse	(siehe S. 42)		

Profile (<ed< th=""><th colspan="4">Profile (<edit> Profile editeren)</edit></th></ed<>	Profile (<edit> Profile editeren)</edit>			
Bridge/Route	Bridge/Router:			
Virtual Line:				
IP Version	Festlegung, welche IP-Version verwendet werden soll.			
	IPv4: Internet Protokoll Version 4, nach RFC 791			
	IPv6: Internet Protokoll Version 6, nach RFC 2460			
	Dual: Ist IPv6 verfügbar, wird dieses Protokoll bevorzugt, wen			
	nicht, wird auf IPv4 gewechselt.			
		Voreinstellung: IPv4		

IPv4	Festlegung der I	r IP-Adressen-Vergabe				
	IP Modus:	Static IP:	feste IP-Adresse			
		DHCP-Server:	Vergabe der IP-Adresse vom ARGUS			
			Voreinstellung: DHCP-Server			
	eigene IP	Bereich: 0.0.0.0 bis 255.255.255.255				
	Adresse:	Voreinstellung: 192.168.10.1 (Vergabe s. RFC 3330)				
	IP Netzmaske:	Bereich: 0.0.0.0 bis 255.255.255.255				
		Voreinstellung: 255.255.255.0 (Vergabe s. RFC 3330)				
	DHCP Server:	Einstellungen für den DHCP-Server:				
		- Start- und Ende-IP-Adresse				
		Bereich: 0.0.0.	0 bis 255.255.255.255			
		Voreinstellung	: (Vergabe siehe RFC 3330)			
		Start: 192.168	.10.30			
		Ende: 192.168	3.10.40			
		- Name der Dor	näne			
		- Reservierungs	dauer der IP-Adressen			
		Bereich: 1 bis 99999 Stunden				
		Voreinstellung: 240				
Daten-Log	Daten-Log ein b	zw. aus	zw. aus			
	Die Einstellung r	muss auf "ein" st	ehen, damit ein Trace-File zum PC			
	geschickt werde	n kann s. Seite 6	9. Nach dem Beenden einer VL (Virtual			
	Line) über den d	lazugehörigen Se	ervice oder über die Physik, erscheint			
	eine Abfrage ob	das Trace-File z	um PC gesendet werden soll. Zudem			
	muss eine Verbi	ndung über Mini	-USB zum PC bestehen.			
	Zum Beispiel we	enn Daten-Log für VL 1 aktiviert wird, wird nur für VL1				
	aufgezeichnet. V	Wenn eine VL für mehrere Services konfiguriert wird, und				
	Daten-Log aktivi	iert ist, werden alle Daten dieser VL aufgezeichnet.				
	Voreinstellung: a	3US				
Router:	NIAT					
IPv4	NAI	NAT (Network A	Adress Translation) ein bzw. aus.			
		Der NAI-Dienst	Im Router ersetzt automatisch und			
		transparent Adr	essimormationen (z. B. IP-Adressen des			
		LAN) durch and	ere Adressinformationen (z. B. IP-			
		Adressen des v	VAN).			
		Voreinstellung.	NAT em			
	SIF PUIL	Roroich: 0 bic 6	5525			
		Voroinstollung:	5050			
		voreinstellung:	5000			

T Dvz 6	Firewall	Festlegung of ARGUS eine Firewall im Router-Mode			
11 00	i iicwaii	vervendet oder nicht			
		verwendet oder nicht.			
		Voreinstellung: ein			
	Verwerfe Präfix	Festlegung, ob ARGUS den Präfix verwirft oder ihn			
		verwendet.			
		Voreinstellung: <i>ein</i>			
Bridge:					
VLAN	Bei der Verwend	lung vom VLAN Verfahren "Tagging", wird bei jedem			
Verfahren	abgehenden Ethernet Frame (gesendet von der WAN-Seite) ein VLAN				
	tag hinzugefügt. Bei jedem empfangenen Ethernet Frame wird ein VLAN				
	tag entfernt. Bei	m VLAN Verfahren "Transparent" werden die Ethernet			
	Frames unverän	dert weitergeleitet.			
	Voreinstellung: 7	Fransparent			
VLAN ID	Identifier des VL	ANs zu dem der Frame gehört. Jedem VLAN wird eine			
	eindeutige Nummer, die VLAN ID, zugeordnet. Ein Gerät, das zum VLAN				
	mit der ID = 2 gehört, kann mit jedem anderen Gerät im gleichen VLAN				
	kommunizieren,	ommunizieren, nicht jedoch mit einem Gerät in anderen VLANs.			
	Bereich: von 0 b	is 4095			
	Voreinstellung: 2	2			

Weitere Einstellungen, siehe Kapitel " Virt. Profil 1 bis 20" (siehe Seite 92).

7.3 ARGUS im Anschluss-Modus xTU-R

Ermittlung der xDSL-Verbindungsparameter am Beispiel von VDSL (Abläufe gelten auch für ADSL- und SHDSL-Verbindungen)

ARGUS wird über das mitgelieferte xDSL-Kabel über die ARGUS-Buchse "Line" direkt an den VDSL-Anschluss angeschlossen (wahlweise vor oder hinter dem Splitter). ARGUS ersetzt in diesem Fall das Modem und den PC. ARGUS baut eine VDSL-Verbindung auf und ermittelt alle relevanten VDSL-Verbindungsparameter. ARGUS zeigt die VDSL-Verbindungsparameter im Display an und speichert sie nach Abbau der Verbindung wahlweise ab.

Es dürfen nur die mitgelieferten Kabel verwendet werden!





xDSL-Kabel oder Patchkabel

Buchse Line



In

Im Beispiel wurde der VDSL VTU-R Modus wie in Kapitel "5 Anschlusseinrichtung" (siehe Seite 25) beschrieben, konfiguriert und ausgewählt.

ARGUS-Status			Der VDSL-Test ist noch nicht	
VDSL	VTU-R Profi Power U:	l 1 down 0.0V	Bedeutur Display: rote LED gelbe LE grüne LE	er rote LED im Display! ag der LED-Nachbildung im kein Test gestartet D Test gestartet D Verbindung ist aufgebaut
VDSL Status	Menü	Start		
	n			
Profil 1				
Data VoIP	IPTV ? ?			Anhand dieses Statusbildschirms werden alle weiteren Funktionen und Abläufe erläutert.
VDSL VTU-R Power do	wn OLOV			
VDSL				
Edit	Anschluss	Start		

Aufbau der xDSL-Verbindung am Beispiel von VDSL

Profileinstellung:

ARGUS verwendet für den Aufbau der VDSL-Verbindung die in dem jeweiligen Profil gespeicherten Einstellungen (s. Seite 30) und Grenzwerte (s. Seite 41).





Erfolgreicher Verbindungsaufbau

Sobald die Verbindung aufgebaut ist (Dauerleuchten der LED "Sync/L1" sowie grüner Haken in Schicht 1-Box), ermittelt ARGUS die VDSL-Verbindungsparameter. Nach der Synchronisation muss ARGUS mindestens 20 Sekunden am VDSL-Anschluss angeschlossen sein. Erst dann können alle VDSL-Verbindungsparameter im ARGUS gespeichert werden.





VDSL Line		Î	
Parameter	d/n	u/f	٨
Bitrate	80000	15996	<u>_!</u>
Att.bitr.	134428	17917	
OutPower	+14.5	-26.8	
FEC	0	27	
CRC	0	0	
Sollwert	OK	OK 🎚	Anze
VDSL 80000/15	996 kb/s C	RC: 1 FEC: 1	d.h.
Parameter	Trace	Graph	y-Aci x-Aci
		•	Anha
Bits/Ton			Leitu
15			(z. B.
10-			
			Ô
5-			<wei< td=""></wei<>
0 1024	2048	3072 4096	Grafi
		0	Die C
VDSL 80000/15	996 kb/s CF	RC:U1 FEC:U1 Weiter	und E
		in our con	detai
		₽	X
		siehe S. 60	
Grafik-Fun	ktionen		2
2- Zoom		İ	
3- Curso	r		
9- Einst	ellung x	-Achse	9
√- Weite	r		(HINE)
*7- Speic	hern		9
		Ŧ	
VDSL 80000/15	6 996 kb∕s C	RC: 🚺 FEC: 🚺	
Eortootzung ouf			-
nächster Seite			۲
			und
			(7)



Die nachfolgenden Graphen und Grafikfunktionen stehen nur für ADSL- und VDSL-Betriebsarten zur Verfügung.

Anzeige der Bitverteilung d. h. transportierte Bits pro Ton (Kanal) v-Achse: Bits x-Achse: Töne (Kanäle) Anhand der Bitverteilung können _eitungsstörungen erkannt werden

z. B. durch HDB3, HDSL, RF, DPBO usw.).



ARGUS wechselt zum vorangegangenen Display.

Zur nächsten Grafik wechseln <Weiter>

Grafik-Funktionen:

Die Grafik-Funktionen wie Zoom. Cursor und Einstellung der x-Achse dienen zur

detailgenauen Analyse der Graphen:



Menü ohne Änderung verlassen.

- Über diese Zifferntaste lässt sich auch innerhalb eines Graphen die Zoomfunktion ein- und ausschalten.
- Die Funktion des Cursors wird auf Seite 58 beschrieben.
- Die Einstellung der x-Achse von Ton auf Frequenz wird auf Seite 59 beschrieben.
- Wechselt mit der Ansicht automatisch zum nächsten Graphen und übernimmt dabei für diese Graphen alle bereits gemachten Einstellungen.

Ergebnis speichern ohne die Verbindung zu beenden.











Weitere Ergebnisgrafiken



Anzeige des Signalrauschabstandes (SNR) pro Ton y-Achse: SNR in dB x-Achse: Töne (Kanäle)

Es können Störungen einzelner Töne (Kanäle) erkannt werden, im Beispiel DPBO (Downstream Power Backoff).

<menü></menü>	Öffnet die Grafik-Funktionen
	(siehe S. 57).

Anzeige des Ruherauschens (QLN) pro Ton. Die QLN stellt das Ruherauschen der Doppelader über die Frequenz dar. y-Achse: QLN in dBm/Hz x-Achse: Töne (Kanäle)

Anhand der QLN können schmalbandige Störer erkannt werden, wie sie z. B. von einkoppelnden Mittelwellensendern oder defekten Schaltnetzteilen verursacht werden. Diese Störer werden als schmale Peaks dargestellt. Im Beispiel wird eine von einem Netzteil gestörte Leitung gezeigt.

<Menü> Öffnet die Grafik-Funktionen (siehe S. 57).



Beispiel: Versatz + Schlechter Kontakt an ADSL



Anzeige des Amplitudenanteils der Übertragungsfunktion (HLOG) pro Ton. Der HLOG stellt die Dämpfung einer Verbindung über die Frequenz dar. y-Achse: Hlog in dB x-Achse: Töne (Kanäle)

Bei einer einwandfreien Leitung fallen die Werte mit steigender Frequenz ab; für eine sehr kurze Leitung verlaufen Sie fast waagerecht. Im Beispiel wird eine kurze Leitung dargestellt.

Im HLOG-Graphen kann es bei der Berechnung der Up- und Downstream-Werten vom DSLAM im Vergleich zu den Downstream-Werte vom ARGUS zu einem Versatz kommen. Es kommt auch vor, dass DSLAMs die Upstream-Werte des HLOGs nicht oder falsch senden.

Oft sind DSL-Verbindungen möglich. obwohl eine der beiden Doppeladern hochohmig oder sogar getrennt (nur noch kapazitive Kopplung) ist. Bei einer solchen Verbindung kommt es zu Verbindungsabbrüchen oder Datenverlust. Solche Probleme können folgende Gründe haben: oxidierte Anschlussleitungen. schlechte Kontakte in den Telefondosen. Lose Klemmen oder fehlerhaft isolierte Leitungen Bei einer solchen Verbindung ist die Dämpfung für niedrige Frequenzen höher als für hohe Frequenzen. Dies ist in einem untypischen Verhältnis zwischen Up- und Downstream-Dämpfung erkennbar oder auch im Verlauf des HLOG Bei einem Problem auf einer der Adern sind die Werte der niedrigen Frequenzen oft geringer als die der höheren Frequenzen.

- <Menü> Öffnet die Grafik-Funktionen (s. S. 57).
- <weiter> ARGUS wechselt zurück zum
 Bits/Ton-Graphen.

Beispiel: Bridge Tap an ADSL



Das nebenstehende Beispiel zeigt eine sogenannte Senke. Sie kann auf eine Stichleitung (Bridge Tap) hinweisen. Mit der Faustformel: L[m] = 50 / f [MHz], lässt sich bei Kenntnis der Frequenz in

MHz (im Beispiel 0,535 MHz), die ungefähre Länge einer Stichleitung abschätzen:

L [m] = 50 / 0,535 MHz = 93 m

Es liegt eine ca. 93 m lange Stichleitung vor.



In diesem Beispiel liegt bei einer Frequenz von ca. 3,85 MHz eine ca. 13 m lange Stichleitung vor.

ADSL-Verbindungspa	arameter:		
ATM bitrate	Tatsächlich nutzbare ATM-Bitrate in kbit/s.		
Attainable ATM	Theoretisch erreichbare ATM-Bitrate in kbit/s.		
Relative capacity	Auslastung der Leitung in Prozent.		
Latency Mode	Abhängig von der Konfiguration des DSLAMs zeigt ARGUS Interleaved oder Fast an.		
Attenuation	Dämpfung der Leitung über die gesamte Leitungslänge und Bandbreite in dB. Ab einer gewissen Dämpfung sind bestimmte Anschlusstypen nicht mehr empfehlenswert. Einzelne errechnete Dämpfungswerte, die für bestimmte Anschluss- typen empfohlen werden, werden aber besser mit dem dB-Wert in der HLOG-Grafik, bei 300 kHz (Cursor) verglichen.		
Output power	Ausgangsleistung in dBm bezogen auf 1 mW.		
SNR margin	Signalrauschabstandsgrenze in dB. Die SNR margin ist ein Maß dafür wie viel zusätzliches Rauschen die Übertragung verträgt, um noch eine BER (Bit Error Rate) von 10 ⁻⁷ aufrecht zuerhalten. Der Wert gilt als Reserve gegenüber Störsignalen. Faustformel: Die SNR margin im Downstream sollte - doppelt genommen - mindestens gleich oder größer der SNR margin im Upstream sein.		
Impulse noise prot.	Die INP beschreibt die Güte des Schutzmechanismus gegen- über Impulsstörungen. Anzahl der DMT-Symbole, die hintereinander komplett gestört sein können, ohne dass daraus Fehler in höheren Schichten resultieren.		
Interleave delay	Aufgetretene Verzögerungszeit (in ms) bedingt durch Interleaving (Verschachtelung) der Datenblöcke.		
FEC	Forward Error Correction Anzahl der über die Checkbytes eines Codewortes korrigierten Übertragungsfehler. f (far): Fehler, die der DSLAM feststellt und dem ARGUS mitteilt. n (near): Fehler, die ARGUS in empfangenen Blöcken feststellt.		
CRC	Cyclic Redundancy Check Die von der Gegenstelle übertragene Checksumme der Superframes stimmt nicht mit der lokal errechneten überein. Mögliche Ursachen: Störungen auf der Leitung.		

ARGUS ermittelt folgende ADSL-Verbindungsparameter:

	f (far):	Fehler, die der DSLAM feststellt und dem ARGUS mitteilt.	
	n (near):	Fehler, die ARGUS in empfangenen Blöcken feststellt.	
HEC	Header Error Checksum		
	Anzahl der ATM-Zellen mit falschen Header-Checksummen.		
	f (far):	Fehler, die der DSLAM feststellt und dem ARGUS mitteilt.	
	n (near):	Fehler, die ARGUS in empfangenen Blöcken feststellt.	
Reset	Zeigt an, wie oft die Fehlerzähler durch den Benutzer über den		
	Softkey <reset> zurückgesetzt wurden.</reset>		
Resync:	Anzahl der Resynchronisationen des ARGUS.		
Vendor far:	Hersteller der ATU-C-Seite, Bedeutung siehe Seite 357.		
Version:	Vendor Specific Information, enthält die Softwareversion der		
	ATU-C-Seite (DSLAM).		
Vendor near:	Hersteller des ARGUS-Chipsatzes (ATU-R), Bedeutung siehe		
	S. 357.		
Version:	Vendor Specific Information, enthält die Softwareversion des		
	ARGUS.		

ARGUS ermittelt folgende VDSL-Verbindungsparameter:

VDSL-Verbindungsparameter:			
Actual bitrate	Tatsächlich nutzbare Bitrate in kbit/s.		
Attainable bitrate	Theoretisch erreichbare Bitrate in kbit/s.		
Relative capacity	Auslastung der Leitung in Prozent.		
SNR margin	Signalrauschabstand in dB in den verwendeten Bändern. Die SNR margin ist ein Maß dafür wie viel zusätzliches Rauschen die Übertragung verträgt, um noch eine BER (Bit Error Rate) von 10 ⁻⁷ aufrechtzuerhalten. Der Wert gilt als Reserve gegenüber Störsignalen. Nicht verwendete Bänder werden mit n/u (not used) gekennzeichnet.		

Loop attenuation	Dämpfung der Leitung über die gesamte Leitungslänge und		
	Bandbreite in dB. Ab einer gewissen Dämpfung sind bestimmte		
	Anschlusstypen nicht mehr empfehlenswert. Einzelne		
	errechnete Dämpfungswerte, die für bestimmte Anschluss-		
	typen empfohlen werden, werden aber besser mit dem dB-Wert		
	in der HLOG-Grafik, bei 1 MHz (Cursor) verglichen.		
	Nicht verwendete Bänder werden mit n/u (not used)		
	gekennzeichnet.		
Signal attenuation	Dämpfung des Signals in dB in den entsprechenden Bändern.		
	Nicht verwendete Bänder werden mit n/u (not used)		
	gekennzeichnet.		
Output power	Ausgangsleistung in dBm bezogen auf 1 mW.		
Interleave delay	Aufgetretene Verzögerungszeit (in ms) bedingt durch		
	Interleaving (Verschachtelung) der Datenblöcke.		
Impulse noise prot.	Die INP beschreibt die Güte des Schutzmechanismus		
	gegenüber Impulsstörungen. Anzahl der DMT-Symbole, die		
	hintereinander komplett gestört sein können, ohne dass daraus		
	Fehler in höheren Schichten resultieren.		
FEC	Forward Error Correction		
	Anzahl der über die Checkbytes eines Codewortes		
	korrigierten Übertragungsfehler.		
	f (far): Fehler, die der DSLAM feststellt und dem ARGUS		
	mitteilt.		
	n (near): Fehler, die ARGUS in empfangenen Blöcken		
	feststellt.		
CRC	Cyclic Redundancy Check		
	Die von der Gegenstelle übertragene Checksumme der		
	Superframes stimmt nicht mit der lokal errechneten überein.		
	Mögliche Ursachen: Störungen auf der Leitung.		
	f (far): Fehler, die der DSLAM feststellt und dem ARGUS		
	mitteilt.		
	n (near): Fehler, die ARGUS in empfangenen Blöcken		
	feststellt.		
Reset	Zeigt an, wie oft die Fehlerzähler durch den Benutzer mit dem		
	Softkey <reset> zurückgesetzt wurden.</reset>		
Resync:	Anzahl der Resynchronisationen des ARGUS.		
Showtime no sync:	Zeigt an, wie oft der Verbindungsstatus "Showtime" erreicht		
	wurde, ohne dass es zu einer dauerhaft stabilen Verbindung		
	gekommen ist.		

Elec.length@1MHz	Anzeige der elektrischen Länge bei einer Frequenz von
	1 MHz in dB.
	R: VTU-R-Seite
	C: VTU-C-Seite
Vendor far:	Hersteller der VTU-C Seite, Bedeutung siehe Seite 357.
Version:	Vendor Specific Information, enthält die Softwareversion der
	VTU-C-Seite (DSLAM).
Vendor near:	Hersteller des ARGUS-Chipsatzes (VTU-R), Bedeutung siehe
	Seite 357.
Version:	Vendor Specific Information, enthält die Softwareversion des
	ARGUS.

Systeminformationen zur Übertragung an die Gegenseite ADSL/VDSL



Wenn ein Modem mit einem DSLAM synchronisiert, wird üblicherweise der Hersteller und der Gerätetyp dieses angeschlossenen Modems im Kontrollsystem des DSLAMs angezeigt. Dies geschieht bei ADSL und VDSL nach ITU-T G.997.1. Synchronisiert ein ARGUS gegen einen DSLAM, meldet dieser sich je nach DSLAM wie folgt im Kontrollsystem:

Info	Anzeige im DSLAM	Bedeutung
System Vendor ID	0x04, 0x00 (hex)	Country Code: Deutschland
	INGE oder 0x49, 0x4E, 0x47, 0x45 (hex)	Provider Code: intec Germany
	0x26, 0x00 (hex)	System-FW-Version: 2.60.0
Version Number	R2.60.00 D_	Geräte-FW-Version: 2.60.0
Serial Number	ARGUS145plus-9999- R2.60.0D_	Geräte-Typ: ARGUS 145 plus / Geräte- Seriennummer 9999

SHDSL-Verbindungsparameter:			
SNR margin	Signalrauschabstandsgrenze in dB. Die SNR margin ist ein Maß dafür wie viel zusätzliches Rauschen die Übertragung verträgt, um noch eine BER (Bit Error Rate) von 10 ⁻⁷ aufrecht zuerhalten. Der Wert gilt als Reserve gegenüber Störsignalen.		
SNR	Signalrauschabstand in dB.		
Attenuation (dB)	Dämpfung der Leitung über die gesamte Leitungslänge in dB.		
Output Power	Ausgangsleistung in dBm bezogen auf 1 mW.		
CRC	Cyclic Redundancy Check Anzahl aller CRC-Anomalien (CRC6-Checksummenfehler), auch Code Violation (CV) genannt. Die Summen (Menge der CRC-Fehler) der einsekündigen Perioden werden von ARGUS aufaddiert.		
LOSWS	Loss of Sync Word Seconds Anzahl der Sekunden, die mit einem oder mehreren fehlerhaften Synchronwörtern behaftet waren.		
ES	Errored Seconds Anzahl der Sekunden, die mit einem oder mehreren fehlerhaften Synchronwörtern behaftet waren und/oder die eine oder mehrere CRC-Anomalien aufwiesen.		
SES	Severely Errored Seconds Anzahl der Sekunden, die mit einem oder mehreren fehlerhaften Synchronwörtern behaftet waren oder die mindestens 50 CRC- Anomalien aufwiesen.		
US	Unavailable Seconds Anzahl der Sekunden, in denen die SHDSL-Verbindung nicht verfügbar war. Die Verbindung ist spätestens nicht mehr verfügbar bei 10 aufeinanderfolgenden SESs. Die 10 SESs sind der Zeit, in der die Verbindung nicht verfügbar war, zugerechnet. Ist die Verbindung erst mal nicht verfügbar, wird sie erst dann wieder verfügbar, wenn in 10 aufeinanderfolgenden Sekunden keine SESs aufgetreten sind. Die 10 Sekunden ohne SESs werden der Zeit, in der die Verbindung nicht verfügbar war, nicht zugerechnet.		

ARGUS ermittelt folgende SHDSL-Verbindungsparameter:

Bedeutung der durchlaufenden EFM-States (aus Sicht der STU-R)		
Power down	STU-R / STU-C im Ruhezustand.	
Init.	Initialisierung - "Power on".	
GHS startup	Handshake nach ITU-T G.994.1, G.hs wird gestartet.	
Discovery	Beginn der Discovery-Phase.	
Discovery accepted	Discovery-Probe wurde akzeptiert.	
Discovery finished	Discovery-Phase wurde abgeschlossen.	
Aggregation accepted	Aggregation-Probe wurde akzeptiert.	
Aggregation finished	Aggregation-Phase wurde abgeschlossen.	
GHS finished	Handshake (G.hs) erfolgreich abgeschlossen.	
Data	Data Mode wurde erreicht, Showtime.	
Data Error	Es ist ein Fehler aufgetreten, z. B. Sync-Verlust.	

Systeminformationen zur Übertragung an die Gegenseite SHDSL



Wenn ein Modem mit einem DSLAM synchronisiert, wird üblicherweise der Hersteller und der Gerätetyp dieses angeschlossenen Modems im Kontrollsystem des DSLAMs angezeigt. Dies geschieht bei SHDSL nach "ITU-T G.991.2 table 9-10". Synchronisiert ein ARGUS gegen einen DSLAM, meldet dieser sich wie folgt im Kontrollsystem:

Info:	Eintrag:	Bsp. ARGUS:
Vendor ID	intec-Name	"intec"
Version model	Geräte Typ	"Argus145plus"
Vendor serial	Seriennummer	"9999"
Other vendor information	Geräte SW	"R2.60.0 D_"



Abbau der xDSL-Verbindung und Speichern der Ergebnisse



Nach dem erfolgreichen Speichern kehrt ARGUS zurück in den Statusbildschirm oder in den ARGUS-Status. Über <start> kann direkt ein neuer Syncversuch initialisiert werden.

Speichern der Ergebnisse ohne Abbau der xDSL-Verbindung

Profil 1	ARGUS im Stat	usbildschirm.
VDSL VTU-R Profil 17a <mark>9</mark> kb/s: 80000/ 15996 CRC: 0/ 0 U: 0.0V		
VDSL 80000/15996 kb/s CRC: Infos Stopp	😵 und 🍞	Ergebnis speichern ohne die Verbindungen zu
Speichern unter:		beenden.
Neues Ergebnis	ARGUS schlägt Speichernamen	automatisch einen vor.
14/24 Zeichen VDSL 80000/15996 kb/s CRC: 1 FEC: 1 Letzter Name Löschen Abs48	<letzt. name=""></letzt.>	Zuletzt verwendeter Name wird vorgeschlagen.
	<löschen></löschen>	Vorschlag wird gelöscht.
Ergebnis wird mit dargestelltem Speichernamen übernommen.	<ab<ab></ab<ab>	Eingabe von Groß- und Kleinbuchstaben und @, -, .

ARGUS im Hauptmenü. Testergebnisse Im ARGUS-Status <Menu> drücken. Befindet sich ARGUS in der Auswahl der Testeraebnisse vorkonfigurierten Anschlüsse, gelangt man 1/50 Belegt: mit 💽 in das verkürzte Hauptmenü. Neues Ergebnis Gespeichertes Testergebnis markieren. **VDSL** 80000/15996 kb/s CRC: 11 FEC: 1 (\checkmark) Ansehen Neues Ergebnis Anzeige der Testergebnisse: Soll-/Grenzwerte ARGUS zeigt an, ob die Down- und 0K Downstream/near Upstream-Werte innerhalb der Grenzwerte Upstream/far ΩK lagen. VDSL 80000/15996 kb/s CRC: 1 FEC: 1 Weiter VDSL-Verbindungsparameter Neues Ergebnis durchblättern Aktivierungszeit: 0:00:31 Profil 17a <Weiter> Anzeige des Showtime: 0:00:23Signalrauschabstandes pro Ton (SNR/Ton), der QLN/Ton, des Hlog/Ton und der Trace-Daten Ergebnisanzeige verlassen 80000/15996 kb/s VDSL CRC: 1 FEC: 1 Weiter

Anzeige der gespeicherten Testergebnisse

7.4 ARGUS im Anschluss-Modus xTU-R Bridge

ARGUS wird mit dem Patchkabel an den PC und mit dem xDSL-Kabel an den VDSL-Anschluss angeschlossen. ARGUS verhält sich im Bridge-Modus wie ein VDSL-Modem, d. h. ARGUS leitet passiv alle Pakete von Ethernet zu VDSL (und umgekehrt) weiter. Der PC ist in diesem Fall für den Verbindungsaufbau verantwortlich.



Einstellen des Anschluss-Modus xTU-R Bridge

Im Beispiel wurde der VDSL VTU-R Bridge Modus wie in Kapitel "5 Anschlusseinrichtung" (siehe Seite 25) beschrieben, konfiguriert und ausgewählt.




7.5 ARGUS im Anschluss-Modus xTU-R Router

ARGUS wird mit dem Patchkabel an den PC und mit dem xDSL-Kabel an den VDSL-Anschluss angeschlossen.

ARGUS ersetzt im Router-Modus sowohl das Modem als auch den Router, sodass mehrere PCs (über einen Hub/Switch) auf eine Netzwerkverbindung zugreifen können. Die IP-Adressen des Netzwerks sind entweder statisch vergeben oder ARGUS wird zum DHCP-Server bestimmt und vergibt die IP-Adressen an die angeschlossenen PCs.



Einstellungen für Bridge/Router, siehe Seite 48

Einstellungen für xDSL, siehe Seite 41 ff.

Einstellen des Anschluss-Modus xTU-R Router

Im Beispiel wurde der VDSL VTU-R Router Modus wie in Kapitel "5 Anschlusseinrichtung" (siehe Seite 25) beschrieben, konfiguriert und ausgewählt.



Der Test ist noch nicht gestartet: rote LED im Display

Bedeutung der LED-Nachbildung im Display:

.	
grüne LED	Verbindung ist aufgebaut
gelbe LED	Test gestartet
rote LED	kein Test gestartet

Displayanzeige:

- Anschluss-Modus
- Voreingestelltes Profil (Profil 1)
- Aktueller Status
- Gleichspannung der Schnittstelle



Anzeige und Bedienung wie im Bridge-Modus, siehe Seite 72.

7.6 ARGUS im Anschluss-Modus STU-C

Ermittlung der SHDSL-Verbindungsparameter

ARGUS wird über das mitgelieferte xDSL-, Patch-, SHDSL-4-Draht- oder SHDSL-8-Draht-Bananenkabel direkt an das SHDSL-Modem angeschlossen. ARGUS ersetzt in diesem Fall den DSLAM (STU-C). ARGUS baut eine SHDSL-Verbindung auf und ermittelt alle relevanten SHDSL-Verbindungsparameter. ARGUS zeigt die SHDSL-Verbindungsparameter im Display an und speichert sie nach Abbau der Verbindung wahlweise ab. Die Ausführungen sind sowohl für SHDSL-2-Draht-ATM, für SHDSL-4-, 6- und 8-Draht-Verbindungen sowie für EFM identisch.



Einstellung des Anschluss-Modus STU-C:

Der SHDSL STU-C Modus wird in Kapitel "5 Anschlusseinrichtung" (siehe Seite 25) beschrieben, konfiguriert und ausgewählt.

Aufbau der SHDSL-Verbindung auf der Seite der STU-C:

Der Aufbau der STU-C Verbindung sowie die Anzeige der Verbindungsparameter (s. Seite 67) über <Infos> wird wie bei VTU-R durchgeführt, siehe Seite 52.

8 Betrieb am Ethernet-Anschluss

ARGUS unterstützt im Ethernet-Betrieb folgende Anschlussarten:



Die einzelnen Tests nehmen Daten auf und speichern diese. Der Anwender muss diesbezüglich seinen gesetzlichen Hinweispflichten nachkommen.

Anschluss an ein Modem:



Anschluss an ein Router-Modem:



Anschluss an ein PPTP-Router-Modem:





8.1 Ethernet-Schnittstelle einstellen

Das Einstellen der Ethernet-Schnittstelle wird im Kapitel "5 Anschlusseinrichtung" (siehe Seite 25) beschrieben.

Hinweis: Funktionsaufruf über Zifferntasten / Tastenkombinationen

Über die Tasten der ARGUS-Tastatur können wichtige Funktionen / Tests direkt aufgerufen werden. Eine Übersicht über mögliche Tastenkombinationen ist auf Seite 104 zu finden.

Hinweis:

Die Ethernet-Kabeltests werden im Kapitel "22 Ethernet-Kabeltests" (siehe Seite 327) beschrieben.

8.2 Ethernet-Einstellungen

Die Änderungen der Ethernet-Einstellungen werden wie bei VDSL durchgeführt, s. S. 41.

Einstellung	Erklärung	
Vorkonfigur:	ierte Anschlüsse	
Phys. Parame	eter:	
Ethernet:		
Autonego-	Ein- oder ausschalten	
tiation	Bei eingeschalteter Autonegotiation können Netzwerkkarten selbstständig	
	die korrekte Übertragungsgeschwindigkeit und das Duplex-Verfahren des	
	Ethernetports, an dem sie angeschlossen sind, erkennen und sich	
	entsprechend konfigurieren. Autonegotiation basiert bei Ethernet auf	
	Schicht 1 des OSI-Modells (nach IEEE Standard 802.3u).	
	Voreinstellung: <i>ein</i>	
	Zur Einstellung aus, siehe nächsten Abschnitt, s. S. 79.	
MAC-Adresse, siehe Seite 42.		

Weitere Einstellungen, siehe Kapitel "Virt. Profil 1 bis 20" Seite 92.

Autonegotiation / Ethernet Link-Parameter

Standardmäßig wird für den Ethernet-Link "Autonegotiation" unterstützt!

Einstellung: Autonegotiation "ein"

Bei der Aushandlung der Link-Parameter teilt ARGUS der Gegenseite mit, dass Folgendes unterstützt wird (diese Einstellungen sind fest, es ist keine Konfiguration möglich):

- 10 oder 100 Mbit/s
- Halb- oder Vollduplex
- Flowcontrol ein / aus (bei ein: symmetrische und asymmetrische Pause)

Manuelle Einstellung der Ethernet Link-Parameter

Einstellung: Autonegotiation "aus"

Bei Deaktivierung der "Autonegotiation" kann die Geschwindigkeit, Duplex, Flowcontrol (Flusskontrolle) (Flowcontrol = "Pause"-Verfahren) im Profil eingestellt werden (s. S. 79):

- 10 oder 100 Mbit/s, Voreinstellung: 100 Mbit/s
- Halb- oder Vollduplex, Voreinstellung: Voll
- Flowcontrol ein / aus ("Flowcontrol ein" ist nur im Vollduplex-Betrieb sinnvoll), Voreinstellung: *Ein*



Einseitige Autonegotiation

Trifft ein Endgerät mit Autonegotiation "ein" auf ein Gerät ohne Autonegotiation, werden keine Infos von der Gegenseite übermittelt. Die Geschwindigkeit wird

auch ohne Autonegotiation über das Pulsverfahren/Idle Pattern (Parallel Detection) ermittelt. In diesem Fall fällt das Endgerät mit Autonegotiation in der Regel auf Halbduplex zurück (Duplex Mismatch möglich), was zu einem Konflikt des Duplex-Modus mit "schlechter Durchsatz" führen kann.

8.3 Aufbau der Ethernet-Verbindung



Statistike	า	
Ethernet		Rx Tx 🗎
Frames	1180	0
Bytes	158569	0
Errors	0	0
Kollisioner	1	
		0 📱
ETH 100Mbit/s	MAC: 00:12	2:A8:30:33:D0

Displayanzeige Statistiken:

- Empfangene (Rx) und gesendete (Tx) Ethernet-Rahmen
- Empfangene (Rx) und gesendete (Tx) Bytes
- Anzahl der Fehler auf der Empfänger- (Rx) und auf der Senderseite (Tx)
- Anzahl der Kollisionen

Abbau der Ethernet-Verbindung und Speichern der Ergebnisse

Der Abbau und das Speichern der Ergebnisse einer Ethernet-Verbindung wird wie bei VDSL durchgeführt, siehe Seite 69.

Speichern der Ergebnisse ohne Abbau der Ethernet-Verbindung

Das Speichern der Ergebnisse an einer Ethernet-Verbindung ohne diese zu beenden wird wie bei VDSL durchgeführt, siehe Seite 70.

9 Virtual Lines (VL)

Virtual Lines (VL) fassen die Einstellungen der Schicht 2 und Schicht 3 in Profile zusammen, die VL-Profile. In diesen Profilen sind z. B. Informationen zu Protokollen, VPI/ VCIs, VLANs und PPP-Daten (in eigenen untergeordneten PPP-Profilen) abgelegt. Mit Hilfe von Virtual Lines können Tests über mehrere VPI/VCIs oder VLANs und über verschiedene Protokolle durchgeführt werden.

ARGUS bietet die Möglichkeit, bis zu 20 solcher VL-Profile anzulegen. In einem VL-Profil sind z. B. die Protokoll-Einstellungen editierbar. Die VL-Profile können unabhängig vom Zustand der Physik (Schicht 1) einem oder mehreren Services zugeordnet werden. Trotz unterschiedlicher Protokolle können so ein Data-Test (z. B. IP-Ping) und ein VoIP-Test (z. B. VoIP-Ruf) an einem aktiven Anschluss getestet werden, ohne die Schicht 1 (DSL, Eth) neu aufbauen zu müssen.

9.1 Virtual Lines im Statusbildschirm

Am Beispiel des Anschlusses VDSL VTU-R Router werden die Virtual Lines im Statusbildschirm erläutert:



Der Statusbildschirm ist in drei Ebenen gegliedert, die einzeln mit den Cursortasten der ARGUS-Tastatur ausgewählt werden können.

Der Statusbildschirm wird an drei Beispieldisplays genauer beschrieben.



Je nach Zustand der Physik, der Virtual Lines oder der Services zeigt ARGUS verschiedene Symbole im Statusbildschirm an.

Ś

Diesem Service ist noch keine Virtual Line zugeordnet.

- Dieser Service, diese VL oder diese Physik befindet sich im Ruhezustand.
- Dieser Service ist nicht verfügbar (nur im Bridge-Modus).
- Die Aktivierung der Physik, der VL oder des Services wird vorbereitet.
- Tie Physik, die VL oder der Service wird gerade aktiviert.
- Deaktivierung von Physik, VL oder Service durch ein unvorhergesehenes Ereignis.
- Die Deaktivierung wird ausgeführt.
 - Es wurde synchronisiert (Physik) bzw. eine VL oder ein Service erfolgreich und ohne Fehler aktiviert.
- Ð

In diesem Service läuft gerade ein Test.

Hier ist ein Fehler aufgetreten. Zum Fortfahren VL und Service mit <Reset> zurücksetzen.

9.2 Virtual Line-Profile (VL-Profile)

Erläuterungen zu den verschiedenen Profiltypen:

Profile (1 - 20), siehe S. 33:

- Sie enthalten unter den Services die Zuordnungen f
 ür die Services Data, VoIP, IPTV und VoD.
- Neben den Services befinden sich hier noch die Einstellungen f
 ür Bridge/Router und f
 ür die Testparameter.
- Jedem Profil kann ein individueller Profilname gegeben werden.

VL-Profile (Virtual Lines 1 - 20)

- Sie enthalten Schicht 2/3-Einstellungen.
- VL-Profile werden Services zugewiesen.
- Eine VL kann mehreren Services zugewiesen werden.
- Den VL-Profilen können PPP-Profile zugeordnet werden.

PPP-Profile (1 - 20)

- Sie enthalten alle relevanten Daten für die Einwahl.
- PPP-Profile werden VL-Profilen zugewiesen.
- Ein PPP-Profil kann mehreren VL-Profilen zugewiesen werden.

Zusammenhang zwischen Profiltypen

Nach dem Zurücksetzen aller Einstellungen (siehe Seite 341) ist in jedem Profil (1-20) nur dem Service Data ein VL-Profil (1-20) zugeordnet. Einem jeden VL-Profil (1-20) ist ein PPP-Profil zugeordnet.

Allen anderen Services (wie VoIP, IPTV und VoD) sind zunächst kein VL-Profil und kein PPP-Profil zugeordnet.

Die Zuordnung weiterer VL- und PPP-Profile zu Services wird ab Seite 87 beschrieben.

Defaultkonfiguration:



9.3 Virtual Line-Aktivierung

Um eine Virtual Line zu aktivieren, muss ein Service oder ein Test gestartet werden. Um einen Test starten zu können, muss ein Service konfiguriert und ihm eine Virtual Line zugewiesen sein. Im Beispiel ist der Service Data konfiguriert und einer Virtual Line zugewiesen.

9.3.1 Einen Service starten



Data-Tests
IP-Ping
Traceroute HTTP-Download FTP-Download FTP-Upload FTP-Server
VDSL 80000/15996 kb/s CRC:11 FEC:11
Einstellung

Es werden die Tests, die über den Service "Data" möglich sind, angezeigt.

<Einstellung>

 Einstellungen des jeweiligen Tests (im Beispiel IP-Ping).
 Eine genaue Beschreibung erfolgt im Testkapitel, siehe Seite 119).

9.3.2 Weitere Virtual Lines zuweisen

ARGUS kann über eine Virtual Line mehrere Services (z. B. Data und VoIP) gleichzeitig verwenden. Im Beispiel ist VDSL aktiv. Der Service Data ist ausgewählt. Es wird erklärt, wie mehrere Services über eine Virtual Line verbunden werden können.









Profil 1		
Data VoIP	IPTV VoD	
	nafil 17a 🔽	
VUSE VIU-R P	POODO / 15996	
CRC+	0/ 0	
U:	0.0V	
VDSL 80000/	15996 Kb/s 🗆	CRC: 11 FEC: 11
Infos	Test	Stopp

Die Services "Data" und "VoIP" sind aktiv. Es ist nun möglich, div. Tests über die Services Data sowie VoIP durchzuführen.

Die Anzeige und Bedienung für IPTV und VoD (Video on Demand) erfolgen wie bei VoIP.

Weitere Beispiele für verschiedene Virtual-Line Zuordnungen:

Beispiel 1:



Es ist jeweils eine Virtual Line mit dem Service Data und eine mit dem Service VolP verbunden.

Die Virtual Line für VoIP kann demnach andere Protokolldaten als die Virtual Line für Data verwenden.

Beispiel 2:



Für die Services Data, VoIP, IPTV und VoD wurde eine Virtual Line konfiguriert. Im Beispiel sind die Services IPTV und VoD aktiv.



Bei dem Service IPTV ist es möglich, bis zu vier Virtual Lines aufzubauen.

ARGUS zeigt diese aber nur als eine zusammengefasste Virtual Line an.

Eine genaue Beschreibung erfolgt im IPTV-Kapitel, siehe Seite 166.

Beispiel 3:



In diesem Beispiel wurde jedem Service eine Virtual Line zugewiesen. Da sich ARGUS im Bridge-Modus befindet, sind diese Services nicht ausführbar.

9.4 Virtual Line-Einstellungen

Einstellun	g	Erklärung					
Virt. Profil 1 bis 20							
Protokol	1	Wah (z. B Vore	Wahl des Übertragungsprotokolls, welches ARGUS beim Test (z. B. bei den IP-Tests) verwendet. Voreinstellung: PPP				Test
Protokoll	ATM:				Schnittstel	len:	
	ATM mit E	тн	ADSL	VDSL	SHDSL ATM	SHDSL EFM	ETH
IP	Ja		EoA	ID	EoA	IP	
IP	Nein		IPoA		-		
PPP	Ja		PPPoE	PPPoF	PPPoE	PPPoE	
PPP	Nein		PPPoA	11102	-		
PPTP	-		-	-	-	-	PPTP
Die Einstellungen, ob das Protokoll "ATM mit Ethernet" oder "ATM ohne Ethernet" verwendet, erfolgt unter dem Punkt ATM.							
ATM:		Einstellungen zum Asynchronen Transfer Modus					
VPI/VCI		VPI: VCI:	Virtual path identifier eingeben Virtual channel identifier eingeben Bereiche: VPI: 0 bis 255, VCI: 32 bis 65535 Voreinstellung: <i>VPI: 1</i> und <i>VCI: 32</i>			35	
Encapsul	ation	Kapselung der zu übertragenen Pakete: LLC oder VC-MUX Voreinstellung: <i>LLC</i>					

ATM mit Ether- net VLAN:	Festlegung, ob Ethernet über ATM verwendet wird oder nicht, siehe Tabelle oben. Auswahl: - Nein (PPPoA, IPoA) - Ja (PPPoE, EoA) Voreinstellung: <i>Ja (PPPoE, EoA)</i>		
VLAN	VLAN Modus	Festlegung, ob VLAN verwendet werden darf. Es können bis zu zwei VLANs gleichzeitig verwendet werden. Voreinstellung: <i>kein VLAN</i>	
	VLAN 1. VLAN	2	
	ID:	Identifier des VLANs zu dem der Frame gehört. Jedem VLAN wird eine eindeutige Nummer, die VLAN ID, zugeordnet. Ein Gerät, das zum VLAN mit der ID = 2 gehört, kann mit jedem anderen Gerät im gleichen VLAN kommunizieren, nicht jedoch mit einem Gerät in anderen VLANs. Bereich: von 0 bis 4095 Voreinstellung: 2	
		Die IDs 0, 1 und 4095 sind für Managementzwecke reserviert und sollten nur unter Vorbehalt genutzt werden.	
	Priorität:	Benutzer-Prioritätsinformation: Es kann für jeden Frame eine von 8 (3 Bit) Prioritäten angegeben werden. Dadurch ist es z. B. möglich Sprachdaten (z. B. bei VoIP) bevorzugt weiterzuleiten, während HTTP-Daten mit geringer Priorität behandelt werden. Bereich: 0 bis 7 Voreinstellung: 0	
	TPID:	Tag Protocol Identifier Die TPID ist ein 16 Bit großes Teilfeld, in dem 4 Byte großen VLAN-Datenfeld. Das Feld beinhaltet die nach IEEE 802.1q festgelegten Tag-Informationen. Voreinstellung: VLAN 1: 8100 Hexadezimal VLAN 2: 88A8 Hexedezimal	

	Hinweis: Bei I Schi	Nutzung zweier VLANs mit Schicht 3 (IP) oder cht 4 sind beide auf 8100 zu setzen.
PPP Profil:	PPP-Einstellungen (<edit> PPP-Profil e</edit>	Point-to-Point-Protokoll) ditieren
Benutzername		
Benutzername:		Eingabe des vom Netzbetreiber zugewiesenen Benutzernamens: Über die Zifferntasten der Tastatur wird der Benutzername eingetragen. Der rechte Softkey ändert beim Drücken seine Bedeutung und beeinflusst damit die Eingabe über die Zifferntasten
VDSL LÖ	00/49 Zeich schenab>Ab	(Buchstaben (Groß- und Kleinschreibung) oder Ziffern).
Passwort	Eingabe des vom Ne Bedienung s. Benutz Während der Eingab die Eingabe einmal t Zeichen nur noch mi	tzbetreiber zugewiesenen Passworts, ername. e sind die Zeichen des Passworts sichtbar, bis bestätigt wurde. Anschließend werden die t "*" verschlüsselt angezeigt.
Setze IP	Bei gesetzem "ja" wird zusätzlich die unter IP / eigene IP-Adresse (s. unten) eingestellte IP-Adresse für die Verbindung verwendet. Voreinstellung: <i>nein</i>	
Akt.Verzögerung	Ein Test wird nach Aufbau der PPP-Verbindung erst nach der eingestellten "Verzögerungszeit" gestartet. Bereich: 2 bis 10 Sekunden Voreinstellung: 2	
Profilname	Name des PPP-Prof	ils eingeben
PPTP:	PPTP-Einstellungen	(Point-to-Point-Tunneling Protokoll)
	Eigene Server IP-Ad Bereich 0.0.0.0. bis 2 Voreinstellung: 0.0.0	resse 255.255.255.255 .0

IP-Version:	Internet Protokoll-Version	
	Festlegung, we	Iche IP-Version verwendet werden soll.
	IPv4: IPv6: Dual:	Internet Protokoll Version 4, nach RFC 791 Internet Protokoll Version 6, nach RFC 2460 Ist IPv6 verfügbar, wird dieses Protokoll bevorzugt, wenn nicht, wird auf IPv4 gewechselt. Voreinstellung: <i>IPv4</i>
IPv4:	Internet Protoko	oll Version 4-Einstellungen
IP-Modus	Festlegung der	IP-Adressen-Vergabe
	Static IP: DHCP-Client: DHCP-Server: DHCP-Auto:	feste IP-Adresse Vergabe der IP-Adresse vom Server (ferne Seite) Vergabe der IP-Adresse vom ARGUS ARGUS prüft, ob ein DHCP-Server im Netz vorhanden ist. Falls ja erfolgt die Vergabe der IP- Adresse vom Server, andernfalls vom ARGUS. Voreinstellung: <i>DHCP-Client</i>
Eigene	Eigene IP-Adre	sse des ARGUS
IP Adresse	Bereich: 0.0.0.0 Voreinstellung:) bis 255.255.255.255 0.0.0.0 (Vergabe siehe RFC 3330)
IP Netzmaske	IP-Netzmaske Bereich: 0.0.0.0 Voreinstellung:) bis 255.255.255.255 255.255.255.0 (Vergabe siehe RFC 3330)
Gateway-IP	Gateway-IP-Ad Bereich: 0.0.0.0 Voreinstellung:	resse) bis 255.255.255.255 0.0.0 (Vergabe siehe RFC 3330)
DNS Server	DNS-Server 1 DNS-Server 2 Eingabe der IP- (DNS = Domair Bereich: 0.0.0.0 Voreinstellung:	-Adresse des DNS-Servers n Name System)) bis 255.255.255.255 0.0.0 (Vergabe siehe RFC 3330)
DHCP Client	DHCP Timeout Bereich: 1 bis 9 Voreinstellung:	(Einstellung der Wartezeit auf die IP-Adresse): 9999 Sekunden 20

	 DHCP Vendor ID: Format: Wahl des Formates: ASCII oder Hexadezimal ASCII-Daten: Eingabe der DHCP Vendor ID im ASCII-Format Voreinstellung: <i>ARGUS</i>, Bedienung s. Benutzername Seite 94 HEX-Daten: Eingabe der DHCP Vendor ID im Hexadezimal- Format, Bedienung s. MAC-Adresse Seite 79 DHCP Vendor Info: Format: Wahl des Formates: ASCII oder Hexadezimal ASCII-Daten: Eingabe der DHCP Vendor Info im ASCII-Format, Voreinstellung: <i>ARGUS</i>, Bedienung s. Benutzername Seite 94 HEX-Daten: Eingabe der DHCP Vendor Info im ASCII-Format, Voreinstellung: <i>ARGUS</i>, Bedienung s. Benutzername Seite 94 HEX-Daten: Eingabe der DHCP Vendor Info im Hexadezimal- Format, Bedienung s. MAC-Adresse Seite 79
	 DHCP User Class Information Format: Wahl des Formates: ASCII oder Hexadezimal ASCII-Daten: Eingabe der DHCP User Class I. im ASCII-Format Voreinstellung: <i>ARGUS</i>, Bedienung s. Benutzername Seite 94 HEX-Daten: Eingabe der DHCP User Class Information im Hexadezimal-Format, Bedienung s. MAC-Adresse Seite 79
	 DHCP Userdefined Option (Erstellen einer benutzerspezifischen DHCP-Option) Optionsnummer Bereich: 0 bis 255 Voreinstellung: 255 = aus Format: Wahl des Formates: ASCII oder Hexadezimal ASCII-Daten: Eingabe der DHCP Userdef. Option im ASCII-Format Voreinstellung: ARGUS, Bedienung s. Benutzername Seite 94 HEX-Daten: Eingabe der DHCP Userdefined Option im Hexadezimal-Format, Bedienung s. MAC-Adresse Seite 79
DHCP Server	Einstellungen für den DHCP-Server: - Start- und Ende-IP-Adresse Bereich: 0.0.0.0 bis 255.255.255.255 Voreinstellung: (Vergabe siehe RFC 3330) Start: 192.168.10.30 Ende: 192.168.10.40 - Name der Domäne, Bedienung s. Benutzername Seite 94 - Reservierungsdauer der IP-Adressen Bereich: 1 bis 99999 Stunden Voreinstellung: 240

Daten-Log	Daten-Log ein bzw. aus Die Einstellung muss auf "ein" stehen, damit ein Trace-File zum PC geschickt werden kann s. Seite 69. Nach dem Beenden einer VL über den dazugehörigen Service oder über die Physik, erscheint eine Abfrage ob das Trace-File zum PC gesendet werden soll. Zum Beispiel wenn Daten-Log für VL 1 aktiviert wird, wird nur für VL1 aufgezeichnet. Wenn eine VL für mehrere Services konfiguriert wird, und Daten-Log aktiviert ist, werden alle Daten dieser VL aufgezeichnet. Voreinstellung: aus
Profilname	Name des VL-Profils eingeben. Eingabe wie Anschlussname, s. S. 27.

9.5 Anzeige von Protokoll-Statistiken

ARGUS zeigt abhängig vom Anschluss-Modus und vom Protokoll BRAS-, IP-, PPP-, ATModer Ethernet-Statistiken an.





Virt. Profil 1
< PADI sent
10:13:00:000
< PADI sent
10:13:02:920
> PADO rec.
10:13:02:940
< PADR sent
VDSL 80000/15996 kb/s CRC:11 FEC:11
2x

Ň

PADI: **PPPoE Active Discovery Initiation**

_

_

- PADO: PPPoE Active Discovery Offer
- PADR: _ PPPoE Active Discovery Request
- PADS: _ PPPoE Active Discovery Sessionconfirmation
- PADT: _ PPPoE Active Discovery Termination
- IPv6 CP: _ IPv6 Control Protocol
- LCP: _ Link Control Protocol
- IPCP: Internet Protocol Control Protocol
- PAP. _ Password Authentication Protocol

Tabelle	:	Übersetzung
ack.	= acknowledge	Bestätigung
auth.	= authentication	Authentifizierung
conf.	= configuration	Konfiguration
nak.	= not acknowledge	Keine Bestätigung
prot.	= protocol	Protokoll
rec.	= received	Empfangen
rep.	= reply	Antwort
req.	= request	Anfrage

rej. = rejected Zurückgewiesen

Abhängig von der IP Version



10 Services

Im Statusbildschirm (siehe Erklärung Seite 82) werden vier Services abgebildet. Über jeden Service kann eine ganze Gruppe von IP-Tests durchgeführt werden (siehe Auflistung unten). Des Weiteren ist es möglich, jeden Service unabhängig von anderen Services zu starten und zu stoppen.

Beispieldisplay mit den möglichen Services.

Profil 1	Û		
Data VoIP IPTV VoD		<edit></edit>	Dem Service ein VL-Profil zuweisen und den Service konfigurieren.
		<profil></profil>	Profil konfigurieren.
VDSL VTU-R Power down U: 0.0V		<start></start>	Service aktivieren. Sind Virtual Line und Physik noch nicht aktiviert, werden Sie automatisch mit gestartet.
Fdit Drofil	Stort		
EUIL FIUIIL	Start		

Ist ein Service aktiviert, können über <**Test**> verschiedene Tests gestartet werden. Mögliche Tests die über die verschiedenen Services durchgeführt werden können:

Services:						
Data V	VoIP		VoD			
- IP-Ping	- IP-Ping	- IP-Ping	- IP-Ping			
- Traceroute	- Traceroute	- Traceroute	- Traceroute			
- HTTP-Download	- VoIP Ruf	- IPTV	- Video on Demand			
- FTP-Download	- VoIP warten	- IPTV-Scan				
- FTP-Upload	- VoIP PESQ-Test	- IPTV passiv				
- FTP-Server						

10.1 Anzeige von Service-Statistiken



11 Testübersicht und Hotkey-Belegung

Testübersicht

Anzeige der möglichen Tests an der xDSL- und der Ethernetschnittstelle:

Schnittstelle Test	ATU-R	VTU-R	STU-R	STU-C	AUT-R BR VTU-R BR STU-R BR	ATU-R RT VTU-R RT STU-R RT	Ethernet
Loop siehe Seite 108	-	-	x * ¹	x * ¹	x * ⁴	x * ⁴	x
VPI/VCI-Scan siehe Seite 113	x	-	x * ²	x * ²	x * ³	x * ³	-
ATM-OAM Ping siehe Seite 116	x	-	x * ²	x * ²	x * ³	x * ³	-
IP-Ping siehe Seite 119	x	x	x	-	-	x	x
Traceroute siehe Seite 125	x	x	x	-	-	x	x
HTTP-Download siehe Seite 129	x	x	x	-	-	x	x
FTP-Download siehe Seite 134	x	x	x	-	-	x	x
FTP-Upload siehe Seite 138	x	x	x	-	-	x	x
FTP-Server siehe Seite 142	x	x	x	-	-	x	x
VoIP-Ruf / warten siehe Seite 149	x	x	x	-	-	x	x
IPTV siehe Seite 166	x	x	x	-	-	x	x
IPTV-Scan siehe Seite 181	x	x	x	-	-	x	x
IPTV passiv siehe Seite 188	-	-	-	-	x	x	x
VoD siehe Seite 192	x	x	x	-	x	x * ³	x
PESQ siehe Seite 286	x	x	x	-	-	x	x

 $*^{1}$ = nur EFM $*^{2}$ = nur ATM $*^{3}$ = nicht bei VDSL $*^{4}$ = nur bei SHDSL

Damit ARGUS diese Tests ausführen kann (Ausnahme: VPI/VCI-Scan, ATM-OAM-Ping, Loop), muss vorher eine Virtual Line konfiguriert werden. Die Konfiguration wird im Virtual Line Kapitel beschrieben, siehe Seite 82.

Grafik-Funktionen:

Nach Ausführung der xDSL-Schnittstelle oder eines Tests, sind in den Ergebnisgrafiken folgende Grafik-Funktionen einsetzbar:

Hotkey	ADSL/VDSL	Line-Monitor	DMT-Analyse	TDR	
Zifferntaste 2	Zoom	Zoom	Zoom	Zoom	
Zifferntaste 3	Cursor	Cursor	Cursor Cursor		
Zifferntaste 4	-	Messbereich	Töne Messbereich		
Zifferntaste 5	-	-	Modus	Pulsbreite/-höhe	
Zifferntaste 6	-	-	-	Kabeltyp/VoP	
Zifferntaste 7	-	Probe	Probe	-	
Zifferntaste 8	-	Symmetrie	-	-	
Zifferntaste 9	Einstellung x- Achse	Zeit/FFT			
	Weiter	-	Neu	-	
n	-	Start/Stopp	-	Start/Stopp	

Hotkey-Belegung

Über die Tasten der ARGUS-Tastatur können wichtige Funktionen / Tests direkt aufgerufen werden. Je nach gewählter Anschlussart (im Bsp. xDSL und Ethernet) sind verschiedene Hotkeys einsetzbar:

Hotkey	Dienst	ADSL	VDSL	SHDSL	Ethernet
Zifferntaste 0	ARGUS-Status	х	х	х	х
Zifferntaste 1	Hilfe-Hotkeys	х	х	х	х
Zifferntaste 2	VPI/VCI-Scan	х	-	ATM	-
Zifferntaste 3	IP-Ping	х	х	х	х
Zifferntaste 4	Traceroute	х	х	х	х
Zifferntaste 5	HTTP-Download	х	х	х	х
Zifferntaste 7	FTP-Download	х	х	х	х
Zifferntaste 9	IPTV	х	х	х	х
n	Statusbildschirm	х	х	x	x
	VoIP-Ruf	х	х	x	x
Nacheinander	Abkürzung zum Anschlussauswahlmenü	х	x	x	x
Nacheinander	Anzeige von ARGUS spezifischen Informationen, wie ARGUS-Typ, SW-Version, S/N., eigene MAC-Adressen, SW- Optionen uvm.	X	x	x	X
Nacheinander	Wiederherstellen der gesicherten Einstellungen, siehe Seite 340.	x	x	x	x
Nacheinander	Alle Einstellungen werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt, s. Seite 341.	x	x	x	x
Nacheinander	ARGUS speichert die aktuelle Messung ohne diese zu beenden. ARGUS vergibt automatisch einen Namensvorschlag.	x	x	x	x

Hotkey	Dienst		U _{k0}	S _{2M}	a/b	Cu-Tests Status
Zifferntaste 0	ARGUS-Status	х	х	х	х	х
Zifferntaste 1	Hilfe-Hotkeys	х	х	х	х	х
Zifferntaste 2	Dienstetest starten (nicht bei Festverbindungen)	х	х	x	-	-
Zifferntaste 3	Dienstmerkmale testen (nicht bei Festverbindungen)	х	х	x	-	-
Zifferntaste 4	Automatischen Test starten	х	х	х	-	-
Zifferntaste 5	Testergebnis an PC senden	х	х	х	х	х
Zifferntaste 6	Test-Manager aufrufen	х	х	х	-	-
Zifferntaste 7	Rufnummernspeicher öffnen	х	х	х	х	-
Zifferntaste 9	BERT starten	х	х	х	-	-
R	Pegelmessung	х	х	L1 Status	х	-
•	Verbindung aufbauen	х	х	x	х	-
Nacheinander	Abkürzung zum Anschlussauswahlmenü	х	x	х	x	x
Nacheinander	Anzeige von ARGUS spezifischen Informationen, siehe S. 106.	х	х	х	х	x
Nacheinander	Wiederherstellen der gesicherten Einstellungen, siehe Seite 340.	x	x	х	x	x
Nacheinander	Alle Einstellungen werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt, s. Seite 341.		x	x	x	x
Nacheinander	Test-Manager aufrufen	x	x	х	-	-
Nacheinander	ARGUS speichert die aktuelle Mes- sung ohne diese zu beenden. ARGUS vergibt automatisch einen Namensvorschlag.	x	x	x	x	x

Je nach gewählter Anschlussart (im Bsp. ISDN, Analog und Kupfer-Tests) sind verschiedene Hotkeys einsetzbar:

12 Loop

Eine Loop kann an einer SHDSL-Leitung (im EFM-Modus) sowie an Ethernet geschaltet werden.

Bei einer Loop werden alle ankommenden Ethernet-Rahmen auf Schicht 1 (L1) unverändert wieder an den Sender zurückgesendet.

Bei einer Loop auf Schicht 2 (L2) des OSI-Modells, tauscht ARGUS die Quell-MAC-Adresse gegen die Ziel-MAC-Adresse und sendet dann alle ankommenden Ethernet-Rahmen zurück.

Für die Loop werden die folgenden Parameter benötigt.

Protokollunabhängige Parameter:

Das Konfigurieren der Testparameter ist im Kapitel Anschlusseinrichtung, auf Seite 33 beschrieben.

Einstellung	Erklärung				
Testparame	Testparameter:				
Loop (Schl	eife):				
Schicht	 Diese Einstellung legt fest, auf welcher Schicht des OSI-Modells die Loop erfolgt. - L1: Bei einer Loop werden alle ankommenden Ethernet-Rahmen auf Schicht 1 (L1) unverändert wieder an den Sender zurückgesandt. - L2: Bei einer Loop auf Schicht 2 (L2) des OSI-Modells, tauscht ARGUS die Quell-MAC-Adresse gegen die Ziel-MAC-Adresse und sendet dann alle ankommenden Ethernet-Rahmen zurück. - L3: Bei einer Loop auf Schicht 3 (L3) des OSI-Modells, tauscht ARGUS neben den MAC-Adressen (siehe L2) auch die Ziel- und eigene IP-Adresse aus und sendet dann alle ankommenden Ethernet-Rahmen zurück. 				
MAC Modus	 Über den Loop-MAC-Modus lässt sich einstellen, was geloopt werden soll. - nur für eigene MAC (Promiscuous Modus aus) L1: Nur Pakete für die eigene MAC-Adresse und Broadcast-Pakete werden geloopt. L2: Nur Pakete für die eigene MAC-Adresse werden geloopt. Broadcasts werden verworfen. L3: Nur Pakete für die eigene MAC-Adresse und eigene IP-Adresse werden geloopt. Broadcasts werden verworfen. - alles loopen (Promiscuous Modus ein) L1: Alle Pakete (inkl. Broadcast) werden geloopt. L2: Alle Pakete - außer Broadcasts - werden geloopt. Broadcasts werden verworfen. L3: Alle Pakete, bei denen die eigene IP-Adresse erkannt wurde - werden geloppt. 				
-----------	--	---	--		
VLAN:	VLAN (Virtual Loc	al Area Network)			
VLAN	VLAN Modus	Festlegung, ob VLAN verwendet werden darf. Es können bis zu zwei VLANs gleichzeitig verwendet werden. Voreinstellung: <i>kein VLAN</i>			
	VLAN 1, VLAN 2				
	ID:	Identifier des VLANs zu dem der Frame gehört. Jedem VLAN wird eine eindeutige Nummer, die VLAN ID, zugeordnet. Ein Gerät, das zum VLAN mit der ID = 2 gehört, kann mit jedem anderen Gerät im gleichen VLAN kommunizieren, nicht jedoch mit einem Gerät in anderen VLANs. Bereich: von 0 bis 4095 Voreinstellung: 2			
		Die IDs 0, 1 und 4095 sind für Managementzwecke reserviert und sollten nur unter Vorbehalt genutzt werden.			

_		
	Priorität:	Benutzer-Prioritätsinformation: Es kann für jeden Frame eine von 8 (3 Bit) Prioritäten angegeben werden. Dadurch ist es z. B. möglich Sprachdaten (z. B. bei VoIP) bevorzugt weiterzuleiten, während HTTP-Daten mit geringer Priorität behandelt werden. Bereich: 0 bis 7 Voreinstellung: 0
	TPID:	Tag Protocol Identifier Die TPID ist ein 16 Bit großes Teilfeld, in dem 4 Byte großen VLAN-Datenfeld. Das Feld beinhaltet die nach IEEE 802.1q festgelegten Tag-Informationen. Voreinstellung: VLAN 1: 8100 Hexadezimal VLAN 2: 88A8 Hexedezimal
	Hinweis:	Bei Nutzung zweier VLANs mit Schicht 3 (IP) oder Schicht 4 sind beide auf 8100 zu setzen.
Eigener IP-Modus	Festlegung, ob bei (statische IP) verw IP-Adresse vergibt Voreinstellung: St	i der IP-Adressen-Vergabe eine feste IP-Adresse rendet werden soll, oder ob ein Server (ferne Seite) die t (DHCP-Client). atische IP
Eigene IP Adresse	Eigene IP-Adresse Bereich: 0.0.0.0 bi Voreinstellung: 0.0	edes ARGUS s 255.255.255.255 2 .0.0 (Vergabe siehe RFC 3330)



Loop starten (Anschluss-Modus: SHDSL STU-R EFM)





Während des Loop-Tests (im Anschluss SHDSL) werden die Verbindungs-Statistiken nicht fortgeführt. Erst nach Beenden des Tests speichert ARGUS die Statistiken weiter.

Speichern der Ergebnisse

Das Speichern der Ergebnisse des Loop-Tests erfolgt wie bei VDSL, siehe Seite 69.

13 ATM-Tests

Die nachfolgenden ATM-Tests können nur an einer ADSL- oder an einer SHDSL-ATM-Schnittstelle durchgeführt werden. Andere Schnittstellen wie VDSL, Ethernet oder SHDSL-EFM setzen nicht auf ATM auf.

13.1 VPI/VCI-Scan

Beim VPI/VCI-Scan überprüft ARGUS, welche VPI/VCI-Kombinationen am Testanschluss aktiv sind: ARGUS sendet für alle möglichen VPI/VCI-Kombinationen ein Testpaket und wartet auf ein Antwortpaket.

Für den VPI/VCI-Scan werden folgende im Profil gespeicherte Parameter benötigt (bei bereits aufgebauter xDSL-Verbindung sind die Anschlussparameter, z. B. der ADSL-Modus und der Sollwert, gesperrt):

Protokollunabhängige Parameter:

Das Konfigurieren der Testparameter ist im Kapitel Anschlusseinrichtung, auf Seite 33 beschrieben.

Einstellung	Erklärung
Testparame	ter:
VPI/VCI-Sc	an:
VPI	Virtual Path Identifier: VPI-Bereich, den ARGUS beim VPI/VCI-Scan überprüft. Bereich: 0 bis 255 Voreinstellung: 0 bis 8
VCI	Virtual Channel Identifier: VCI-Bereich, den ARGUS beim VPI/VCI-Scan überprüft. Bereich: 32 bis 65535 Voreinstellung: 32 bis 48
Anzahl Scans	Anzahl der Scans. Bereich: 0 bis 99 Voreinstellung: 2
Timeout	Maximale Wartezeit auf die Antwort eines ATM-Netzknotens auf das vom ARGUS gesendete Testpaket. Bereich: 0,1 bis 9,9 Sekunden Voreinstellung: 0,5 Sekunden

VPI/VCI-Scan starten

Profil 1	ARGUS ir	n Statusbildschirm
Data VoIP IPTV VoD	Der im Be ADSL ATU	ispiel eingestellte Anschluss J-R ist aktiv.
ADSL ATU-R Anx B(2+) kb/s: 23791/ 1421 CRC: 0/ 0 U: 0.0V		
Infos Test Stopp		
	<infos></infos>	Anzeige der ADSL- Verbindungsparameter
Physik-lests	<test></test>	Anzeige der möglichen Tests
VPI/VCI Scan	(Stopp)	Stonnon dor ADSL Vorbindung
AIM-UAM-Ping	<200pp/	Supper der ADSL-verbindung
ADSL 23791/1421 kb/s CRC: If FEC: If		
	<ein- stellung</ein- 	ARGUS zeigt die Testparameter des VPI/VCI- Scan an siehe S 113
Initialisierung		
	Der VPI/V	CI-Scan startet automatisch.
VPI/VCI-Scall		
VPI/VCI Scan		oiat dio aktuall actostato \/Pl/
scanne VPI: 1	VCI-Komb	bination und die zuletzt
scanne VCI: 33	gefunden	e aktive VPI/VCI-Kombination
aktiv: 1 / 32	(Im Beispi	ei: 1/32) an.
	<status></status>	Anzeige des Statusbildschirms, ohne den Test zu beenden, siehe oben
ADSL 23791/1421 kb/s CRC: 1 FEC: 1 Status	\bigotimes	Testabbruch

VPI/VCI-Scan Ergebnis



13.2 ATM-OAM-Ping

ARGUS überprüft mit einem ATM-OAM-Ping die Verfügbarkeit einzelner ATM-Netzknoten bzw. die Verfügbarkeit eines ATM-Teilnetzes. OAM steht für "Operation, Administration and Maintenance", es dient zur Überwachung der Datenübertragung bei ATM. Für den ATM-OAM-Ping werden folgende im Profil gespeicherte Parameter benötigt (bei bereits aufgebauter ADSL-Verbindung sind die Anschlussparameter, z. B. der ADSL-Modus und der Sollwert, gesperrt):

Protokollunabhängige Parameter:

Das Konfigurieren der Testparameter ist im Kapitel Anschlusseinrichtung, auf Seite 33 beschrieben.

Einstellung	Erklärung
Testparameter:	
ATM-OAM-Ping:	
VPI/VCI	Eingabe des VPI und des VCI für den ATM-OAM-Ping. Bereich: VPI: 0 bis 255, VCI: 32 bis 65535 Voreinstellung: VPI: 1, VCI: 32
Anzahl Pings	Anzahl der Testpakete, die ARGUS versendet. Bei Eingabe von 0 sendet ARGUS kontinuierlich, bis der ATM- OAM-Ping manuell abgebrochen wird. Bereich: 1 bis 99999 Voreinstellung: 3
Timeout	Maximale Wartezeit auf die Antwort eines ATM-Netzknotens auf das vom ARGUS gesendete Testpaket. Bereich: 0,1 bis 9,9 Sekunden Voreinstellung: 1 Sekunde
OAM-Zelltyp	F5 loopback segm.: Die Loopback-Zelle wird vom ersten ATM- Knoten des virtuellen Kanals beantwortet. F5 loopback ete: Die Loopback-Zelle wird vom Endpunkt des virtuellen Kanals beantwortet. Voreinstellung: F5 loopback ete

ATM-OAM-Ping starten



ATM-OAM-Ping-Ergebnis



14 IP-Tests

14.1 IP-Ping

Beim IP-Ping prüft ARGUS, ob eine Verbindung über Ethernet oder via xDSL über einen DSLAM und das ATM/IP-Netz zum Internet Service Provider (ISP) oder einer anderen Rechner- oder Serveradresse möglich ist. ARGUS sendet an eine vorgegebene IP-Adresse (Gegenstelle) ein Testpaket und wartet anschließend auf ein Antwortpaket. Anhand des eingegangenen Anwortpakets sind Aussagen über die Erreichbarkeit und die Verzögerung des ATM/IP-Netzes möglich. Darüber hinaus lässt sich die maximale Datenpaketgröße des Pfades bestimmen.

Für den IP-Ping werden die folgenden Parameter benötigt:

Protokollunabhängige Parameter

Das Konfigurieren der Testparameter ist im Kapitel Anschlusseinrichtung, auf Seite 33 beschrieben.

Einstellung	Erklärung		
Testparameter:			
IP-Ping:			
IP Adresse	Adresse der Gegenstell abspeichern. Die abges Profilen zur Verfügung.	e. ARGUS ka peicherten IP	nn maximal 10 IP-Adressen -Adressen stehen in allen
IP Adresse ●www.argus.in ipv6.argus. 0. 0. 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0. 0. 0 0. 0. 0 VDSL 80000/15996	1/10 nfo info 0 0 0 0 kb/s CRC: 1 FEC: 1	ARGUS ze Verfügung : IP-Adresse Zeile mit ei werden sol erste Speic <edit></edit>	igt die insgesamt zehn zur stehenden Speicherplätze für n an. Mit den Cursortasten eine ner IP-Adresse, die bearbeitet I, markieren (im Beispiel ist der herplatz markiert (1/10). Markierte IP-Adresse zum Bearbeiten editieren.
● als Name, I Nummer Fortsetzung auf nächster Seite	Pv4-oder IPv6-	Die Adress IPv6-Numm eingegeber Voreinstellu	e kann entweder als IPv4-, her oder als Name h werden. Ing: www.argus.info



Paketgröße	Einstellung der Größe des Testpakets.			
	Durch Variation der Größe kann die maximale Datenpaketgröße und			
	die Antwortzeit im Verhältnis zur Größe ermittelt werden.			
	Bereich: 36 bis 55 555 Bytes			
	Voreinstellung:	84 Bytes		
Fragmentierung	Einstellung der Fragmentierung:			
	Voreinstellung: <i>ein</i>			
	ein	Testpakete dürfen abhängig vom Netzwerk (bzw.		
		Router) in mehrere Pakete zerlegt werden.		
	aus	Fragmentierung verboten, d. h. die Testpakete		
		werden ggf. vom Netzwerk (bzw. von Routern)		
		verworfen (ARGUS bekommt keine Antwortpakete).		
	auto	ARGUS bestimmt die maximale Paketgröße des		
		Pfades zur Ziel-Adresse (Path-MTU) und zerlegt die		
		Testpakete so, dass die Pakete mit minimaler		
		Verzögerung übertragen werden (keine		
		Fragmentierung durch das Netzwerk / Router nötig).		

IP-Ping starten (Beispiel Anschluss-Modus VTU-R, bereis aktiv):



Data-Tests	
IP-Ping Traceroute HTTP-Download FTP-Download FTP-Upload FTP-Server	z. B. IP-Ping auswählen <ein- ip-ping-parameter="" stellung=""> ändern, siehe Seite 119.</ein->
Einstellung IP Adresse 1/10	ARGUS zeigt die im Profil gespeicherten Adressen an.
•www.argus.info ipv6.argus.info 0. 0. 0. 0	Adresse für den Ping auswählen, die Voreinstellung ist mit ● gekennzeichnet.
0. 0. 0. 0 0. 0. 0. 0 0. 0. 0. 0 VDSL 80000/15996 kb/s CRC: 1 FEC: 1 Edit	<edit> Adresse editieren s. Seite 119. Im Beispiel wird ein Ping-Test mit der IP-Version IPv4 durchgeführt. Die Bedienung mit IPv6 erfolgt analog</edit>
	dazu. Der IP-Ping startet automatisch.
Initialisierung	Anzeige während des IP-Ping-Tests:
	- Anzahl der gesendeten Testpakete
IP-Ping	- Anzahl der Antwortpakete
IP-Ping	- Minimale Zeitangabe in ms
Pings	- Maximale Zeitangabe in ms
Gesendet 3	
Empfangen 3	<ziel> Anzeige der URL und der IP- Adresse.</ziel>
Minimal 39.1 Maximal 42.7	<test- Status> Anzeige des Test-Status, ohne den Test zu beenden oder Starten eines weiteren Tests, s. S. 200.</test-
VDSL 80000/15996 kb/s CRC:[] FEC:[] Ziel Test-Status	Testabbruch ARGUS zeigt die bisher ermittelten Testergebnisse an und speichert sie wahlweise (automatische Abfrage) ab (s. Seite 124).



ARGUS-Info		
Möchten Sie das Ergebnis speichern?	<ja></ja>	ARGUS speichert das Ergebnis des IP-Ping-Tests auf dem ersten freien Speicherplatz im internen Speicher (s. Seite 332).
VDSL 80000/15996 kb/s CRC:[] FEC:[] Nein Zurück Ja	<zurück></zurück>	ARGUS speichert kein Ergebnis und kehrt zum Testergebnis zurück.
	<nein></nein>	ARGUS speichert kein Ergebnis und kehrt zum letzten Auswahlmenü zurück.
Data-Tests	Trace-File	zum PC senden s. Seite 97.
IP-Ping Traceroute HTTP-Download FTP-Download FTP-Upload FTP-Server VDSL 80000/15996 kb/s CRC: IFEC: II Einstellung	Es kann be gestartet v und der Se (Abbau de Statusbilds	ei Bedarf ein neuer Test verden. Die xDSL-Verbindung ervice sind noch aufgebaut r Verbindung im schirm mit <stopp>).</stopp>

IP-Ping
Fehler aufgetreten! Schicht: PPP
VDSL 80000/15996 kb/s CRC:11 FEC:11
Test-Status

Fehlermeldungen beim IP-Ping Sobald ein Fehler auftritt, zeigt ARGUS eine Fehlermeldung an.

<Test- Anzeige des Statusbildschirms. Status>

Beschreibung der Fehlermeldungen siehe Anhang, S. 362 ff..

14.2 Traceroute

Beim IP-Traceroute versendet ARGUS Testpakete und zeigt alle Netzknoten (Hops) und deren Antwortzeiten auf dem Weg zur Zieladressse an. Mit diesen Angaben können mögliche Verzögerungen im Netzwerk genau lokalisiert werden.

Für den IP-Traceroute werden folgende im Profil gespeicherte Parameter benötigt:

Protokollunabhängige Parameter:

Das Konfigurieren der Testparameter ist im Kapitel Anschlusseinrichtung, auf Seite 33 beschrieben.

Einstellung	Erklärung
Testparameter:	
Traceroute:	
IP Adresse	Die IP-Adresse des Zielknotens kann entweder als IP-Nummer oder als Name (URL) eingetragen werden, Bedienung siehe IP- Ping / IP-Adresse, Seite 120. Voreinstellung: <i>www.argus.info</i>
Maximale Hops	Maximale Anzahl der Hops, über die der Weg zum Zielknoten verfolgt wird. Bereich: 1 bis 25 Voreinstellung: 25
Probes	Anzahl der Versuche einen Netzknoten anzusprechen. Bereich: 1 bis 10 Voreinstellung: 3
Timeout	Maximale Wartezeit auf die Antwort eines Netzknotens. Bereich: 0,05 bis 9,9 Sekunden Voreinstellung: 3 Sekunden

Traceroute starten

(Beispiel: Anschluss-Modus VTU-R, bereits aktiv)



IP Adresse 1/10	
•www.argus.info	117-
ipv6.argus.info	0
0. 0. 0. 0	
0. 0. 0. 0	
0. 0. 0. 0	<e< td=""></e<>
0. 0. 0. 0	
Edit	L
	Πe
Initialisierung	
-	An
Traceroute	-
Traceroute	-
Нор 3-3	
Zeit 0.015s	-
IP 192.168.111. 1	
Name fritz.box	<z< td=""></z<>
	< ۳
E.	st
VDSL 80000/15996 kb/s CRC: If FEC: If	
Ziet Test-Status	e
Test-Status	An
Tracer. 🔽	Hie
Hop: 5-3	Se
Data 🗸	
↓ 9 kb/s %	
CRC: 0/ 0	~ N
FEC: 0/ 2	~~~
VDSL 80000/16000 kb/s CRC:1 FEC:1 Neu Stopp	15
00000	

GUS zeigt die im Profil gespeicherten Adressen bzw URI s an



Adresse für den Traceroute-Test auswählen, die Voreinstellung ist mit • gekennzeichnet.

dit>

Adresse zum Ändern editieren, Bedienung s. Seite 119.



Im Beispiel wird ein Traceroute mit der IP-Version IPv4 durchaeführt. Die Bedienung mit IPv6 erfolgt analog dazu.

r Traceroute-Test startet automatisch

zeige während des Traceroute-Tests:

- Aktueller Hop und Probe, im Beispiel: 3 -3: d. h. 3. Hop und 3. Probe
- Ansprechzeit des Hops bei dem aktuellen Probe (0.015 Sekunden)
- IP-Adresse des aktuellen Hops, im Beispiel: 192.168.111.1 mit evtl. Namen
- iel> Anzeige der URL und der IP-Adresse.
- estatus>

Anzeige des Test-Status, ohne den Test zu beenden oder Starten eines weiteren Tests. s. S. 200.

Testabbruch Anzeige der bisher ermittelten Testergebnisse, Speichern (automatische Abfrage) möglich.

zeige des Test-Status:

er kann der laufende Test beobachtet er ein weiterer gestartet werden, s. ite 200.

Auswahl eines neuen Finzelttests eu>

topp> Traceroute-Test stoppen.

Traceroute Ergebnis



Traceroute-Ergebnis speichern siehe auch IP-Ping (siehe Seite 124). Trace-File zum PC senden (siehe Seite 97).

14.3 HTTP-Download

Beim HTTP-Download lädt ARGUS die Daten einer Webseite oder eine Datei herunter. ARGUS zeigt die aktuelle "Netto-Downloadrate", die Nutzdaten der IP-Pakete und nach Abschluss des HTTP-Downloads die Durchschnittsgeschwindigkeit (bei mehreren Downloadversuchen) an.

Für den HTTP-Download werden folgende im Profil gespeicherte Parameter benötigt:



Bei Download-Tests mit einer Dauer unter 10 Sekunden können keine aussagekräftigen Geschwindigkeitswerte ermittelt werden, es sollte deshalb eine möglichst große Datei (in Abhängigkeit der Anschlussgeschwindigkeit) heruntergeladen werden. Liegt die Testdauer unter 10 Sekunden zeigt ARGUS am Ende des Tests keine Datenrate und keine Zeit an.

Protokollunabhängige Parameter:

Das Konfigurieren der Testparameter ist im Kapitel Anschlusseinrichtung, auf Seite 33 beschrieben.

Einstellung	Erklärung			
Testparameter:				
HTTP-Download:				
Server- profil:	Es können 10 benutzerdefinierte Serverprofile erstellt werden, die für den HTTP-, den FTP-Download und den FTP-Upload zur Verfügung stehen. In den Profilen sind alle Parameter für den HTTP-, den FTP- Download und den FTP-Upload zusammengefasst.			
Server- Adresse	Eingabe der IP-Adresse oder URL des Servers von dem ARGUS die Datei herunterlädt. Beim Upload-Test: Eingabe des Upload-Ziels (Server-Adresse) zu dem ARGUS die Datei sendet. Bedienung Softkeys s. Seite 119.			
Download- Dateiname	Name der Datei, deren Daten ARGUS beim Download-Test lädt (HTTP- Download oder FTP-Download). Achtung bei Eingabe von Alias-www-Adressen! (s. Seite 130) Bedienung Softkeys s. Seite 119.			
Upload- Dateiname	Eingabe des Dateinamens unter dem die beim FTP-Upload-Test gesendete Datei auf dem Server gespeichert wird. Voreinstellung: <i>file</i>			
Upload- Dateigröße	Festlegung der Dateigröße, die ARGUS beim FTP-Upload sendet. Bereich: 0 bis 999 999 999 Bytes Voreinstellung: 100 000 000 Bytes			

Benutzer- name Passwort	Eingabe des Benutzernamens für den (FTP-, HTTP-) Server. Bedienung s. Seite 119. Eingabe des Passworts für den (FTP-, HTTP-) Server. Bedienung s. Seite 119.
Anzahl	Anzahl, wie oft ARGUS die Daten der Download-Datei beim Download- Test nacheinander lädt. Beim Upload-Test: Anzahl, wie oft ARGUS die Daten der Datei zum Ziel sendet. "Null" bedeutet endlos, der Test muss dann manuell abgebrochen werden. Bereich: 0 bis 9 999 (0=endlos) Voreinstellung: 3
Anz. parall. Down.	Anzahl der Pakete, in die der angeforderte Download unterteilt und parallel heruntergeladen wird (s. Seite 130). Bereich: 1 bis 10 Voreinstellung: 3
Profilname	Eingabe eines Profilnamens für das Profil.



Wird als "Quell/Ziel"-Adresse eine Alias-www-Adresse eingetragen, lädt ARGUS beim HTTP-Download "nur" die HTML-Seite. ARGUS wertet den HTML-Code nicht aus, so dass ein eventuell enthaltener Link auf eine "echte" www-Adresse nicht berücksichtigt wird. ARGUS zeigt in diesem Fall keinen Fehler an, da die HTML-Seite der angegebenen "Quell/Ziel"-Adresse fehlerfei geladen wurde.



Bei Eingabe der "Quell"-Adresse (Serveradresse und Download-Dateiname) muss auf die richtige Schreibweise (Groß-/Kleinschreibung) geachtet werden, andernfalls zeigt ARGUS den Fehler 301 (Seite verschoben) oder Fehler 404 (Seite nicht vorhanden) an.



Bei der Anforderung mehrerer Downloadteile reduziert ARGUS die Anzahl der Downloads ggf. je nach Serverunterstützung, wodurch es zu Abweichungen mit den eingestellten Parametern kommen kann. Dies kann z. B. der Fall sein, sobald die Größe der angeforderten Datei unbekannt ist.



Übersteigt der Download-Dateiname die maximal erlaubte Länge, kann man diese Begrenzung umgehen, indem man die Adresse aufteilt und das Feld "Server" ebenfalls mitbenutzt.

Der Servername darf maximal 80 Zeichen lang sein, der Dateiname 60 Zeichen.



HTTP-Download starten (Beispiel: Anschluss-Modus VTU-R, bereits aktiv)



Test-Status				
HTTP-DL 71.505 Mb/s Forts.: 11 % Dateigröße: 953.674 MB				
Data 🔽				
↓ 74547	kb/s	~ %		
↑ 960	kb/s 🗖	%		
CRC: 0/	0			
FEC: 0/	0			
VDSL 80000/	15996 kb/s CRC:	FEC:		
Neu		Stopp		

HTTP-Download Ergebnis

HTTP-Download

Anzeige des Test-Status: Hier kann der laufende Test beobachtet oder ein weiterer gestartet werden, s. Seite 200.

<Neu> Auswahl eines neuen Einzelttests. <stopp> HTTP-Download-Test stoppen.

Bitrate Durchschn. 72.691 Mb/s Dateigröße Gesamt 485.705 MB	<test- Status></test- 	Anzeige des Test-Status, ohne den Test zu beenden oder Starten eines weiteren Tests, s.
Zeit Durchschn. 0:00:56 VDSL 80000/15996 kb/s CRC: II FEC: II Test-Status Neu	<neu> Ergebnisar - Errech aller D - Gelade</neu>	Neuen HTTP-Download starten nzeige: nete Durchschnittsgeschwindigkeit ownloads (im Bsp. 72.691 Mbit/s) ene Dateigröße
HTTP-Downloads Parallele Downloads Maximal 3 Konfigur. 3	(im Be - Durchs Downlo - Maxim - Konfig	ispiel 485.750 MB) schnittlich benötigte Zeit für einen oad in h:min:s. al parallele Downloads urierte parallele Downloads
VDSL 80000/15996 kb/s CRC:[] FEC:[] Test-Status Neu Ergebnis speichern?	Ergebnisar HTTP-Dow Seite 123. Trace-File	nzeige verlassen Inload Ergebnis speichern s. zum PC senden s. Seite 97.

14.4 FTP-Download

Beim FTP-Download lädt ARGUS die Daten einer Datei. ARGUS zeigt die aktuelle Netto-Downloadrate, die Nutzdaten der IP-Pakete und nach Abschluss des Tests die Nettodurchschnittsgeschwindigkeit (bei mehreren Download versuchen) an.



Bei Download-Tests mit einer Dauer unter 10 Sekunden können keine aussagekräftigen Geschwindigkeitswerte ermittelt werden. Es sollte deshalb eine möglichst große Datei (in Abhängigkeit der Anschlussgeschwindigkeit) heruntergeladen werden. Liegt die Testdauer unter 10 Sekunden zeigt ARGUS am Ende des Tests keine Datenrate und keine Zeit an.

Protokollunabhängige Parameter:

Das Konfigurieren der Testparameter ist im Kapitel Anschlusseinrichtung, auf Seite 33 beschrieben. Bedeutung der Testparameter, s. Seite 129, HTTP-Download.

FTP-Download starten (Beispiel: Anschluss-Modus VTU-R, bereits aktiv)





FTP-Download



FTP-Download-Ergebnis



14.5 FTP-Upload

Beim FTP-Upload sendet ARGUS die Daten einer Datei zu einem Server. ARGUS zeigt u. a. die aktuelle Netto-Uploadrate, die Nutzdaten der IP-Pakete und nach Abschluss des Tests die Netto-Durchschnittsgeschwindigkeit (bei mehreren Upload-Versuchen) an.



Bei Upload-Tests mit einer Dauer unter 10 Sekunden können keine aussagekräftigen Geschwindigkeitswerte ermittelt werden. Es sollte deshalb eine möglichst große Datei (in Abhängigkeit der Anschlussgeschwindigkeit) zum Server gesendet werden. Liegt die Testdauer unter 10 Sekunden zeigt ARGUS am Ende des Tests keine Datenrate und keine Zeit an.

Protokollunabhängige Parameter:

Das Konfigurieren der Testparameter ist im Kapitel Anschlusseinrichtung, auf Seite 33 beschrieben. Bedeutung der Testparameter, s. Seite 129, HTTP-Download.

FTP-Upload starten (Beispiel: Anschluss-Modus VTU-R, bereits aktiv)



Data-Tests		
IP-Ping Traceroute HTTP-Download FTP-Download FTP-Upload	z. B. FTP-Upload	
FTP-Server	<profil></profil>	Anzeige der verfügbaren FTP- Upload Profile.
	Serverprofi (Voreinstell	il markieren lung ist mit ● gekennzeichnet).
FTP-UL Profile	Die Serverprofile werden auch für den	
		•
•Serverprofil 1 Serverprofil 2 Serverprofil 3 Serverprofil 4 Serverprofil 5 Serverprofil 6 Serverprofil 7	HTTP-Dow verwendet.	nload und den FTP-Download
Serverprofil 1 Serverprofil 2 Serverprofil 3 Serverprofil 4 Serverprofil 5 Serverprofil 6 Serverprofil 7 VDSL 80000/15997 kb/s CRC: I FEC: I Edit	HTTP-Dow verwendet. <edit></edit>	Markiertes Profil editieren, Änderung der einzelnen Parameter siehe Seite 129.

FTP-Upload



FTP-Upload-Ergebnis

FTP-Upload	Ergebnisanzeige:	
Bitrate Durchschn. 14.994 Mb/s Dateigröße Gesamt 95.367 MB Zeit Durchschn. 0:00:30	 errechnete Durchschnittsbitrate aller Uploads gesendete Dateigröße durchschnittlich benötigte Zeit für einen Upload 	
VDSL 80000/15997 kb/s CRC: 1 FEC: 1 Test-Status Neu	<test- Status> <neu> Neuen FTP-Upload starten.</neu></test- 	
Ergebnis speichern?	Ergebnis speichern s. IP-Ping Seite 123. Trace-File zum PC senden, siehe Seite 97.	

14.6 FTP-Server

In der Betriebsart FTP-Server verhält sich ARGUS als Server für FTP-Anfragen. ARGUS bedient in diesem Fall FTP-Download- und FTP-Upload-Anfragen.

Diese Anfragen können von einem zweiten Endgerät (z. B. ein weiterer ARGUS) an einer xDSL- oder Ethernet-Verbindung gesendet werden.

Auf diese Weise lässt sich ein Ende-zu-Ende-Durchsatz-Test durchführen und die maximal mögliche Durchsatzrate für diese Verbindung ermitteln.

Im Weiteren wird der Durchsatztest am Beispiel der Ethernet-Schnittstelle beschrieben. In diesem Beispiel kommen zwei ARGUS zum Einsatz. Einer als FTP-Server und ein weiterer stellt die FTP-Download-Anfrage.

ARGUS 1 - FTP-Server

Für den ARGUS, der als FTP-Server fungiert sind keine Einstellungen vorzunehmen. Es ist nur an der ausgewählten Schnittstelle der Einzeltest FTP-Server zu starten.

FTP-Server starten (Beispiel: Ethernet, bereits aktiv)



Aufbau des Services.

Das im Display angezeigte Profil (im Beispiel Profil 1) wird für den FTP-Server verwendet.

<edit> Dem Service Data eine Virtual Line zuweisen.

Falls noch keine Verbindung aufgebaut ist, erfolgt an dieser Stelle ein automatischer Aufbau der Verbindung mit dem voreingestellten Profil (s. S. 52).



ARGUS 1 wartet nun auf eine FTP-Anfrage von einem zweiten Endgerät (im Beispiel 2. ARGUS).

Der IP-Modus ist im Beispiel "statisch", die IP-Netzmaske defaultmäßig konfiguriert.

ARGUS 2 - FTP-Down-/Upload

Für den ARGUS, der die FTP-Anfrage stellt (im Bsp. FTP-Download) können prinzipiell die gleichen Einstellungen übernommen werden wie bei einem FTP-Download-Test. Netzmaske und eigene IP-Adresse (IP-Modus: statisch) sollten zu den Einstellungen in ARGUS 1 passen.

FTP-Download starten:








Bei Download-Tests mit einer Dauer unter 10 Sekunden können keine aussagekräftigen Geschwindigkeitswerte ermittelt werden. Es sollte deshalb eine möglichst große Datei (in Abhängigkeit der Anschlussgeschwindigkeit) zum Server gesendet werden. Liegt die Testdauer unter 10 Sekunden zeigt ARGUS am Ende des Tests keine Datenrate und keine Zeit an.



FTP-Download-Ergebnis



Ergebnis speichern?

<test- Status></test- 	Anzeige des Test-Status.
<neu></neu>	Neuen FTP-Download starten

Anzeige nach Abschluss des FTP-Downloads:

- errechnete Durchschnittsgeschwindigkeit aller Downloads (im Beispiel 84.612 Mbit/s)
- geladene Dateigröße (im Beispiel 396.864 MB)
- durchschnittlich benötigte Zeit für einen Download in h:min:s.
- Maximale parallele Downloads
- Konfigurierte parallele Downloads

Ergebnisanzeige verlassen.

Ergebnis speichern s. IP-Ping Seite 123. Trace-File zum PC senden, siehe Seite 97.

15 VolP-Tests

ARGUS arbeitet als VoIP-Endgerät mit aktiver Akustik, sodass eine Sprachverbindung aufgebaut werden kann. Als VoIP-Signalisierungs-Protokoll steht SIP (Session Initiation Protocol) zur Verfügung. Der Rufaufbau kann sowohl mit als auch ohne Registrar/Proxy abaewickelt werden. Mit ARGUS können VoIP-Verbindungen (DSL-Telefonie) via xDSL und Ethernet aufgebaut werden. Zur Sprachqualitätsbeurteilung wird der MOS/R-Faktor anhand des RTP-Datenstroms ermittelt und angezeigt.

Für die VoIP-Telefonie können drei "VoIP-Accounts (Profile)" konfiguriert werden:



Protokollunabhängige Parameter:

ARGUS im Statusbildschirm

- Dem Service VoIP eine Virtual Line zuweisen. Profileinstellungen, siehe
- Service starten.

Profil zum Bearbeiten auswählen. Das ausgewählte Profil wird im Display blau markiert. Das voreingestellte Profil wird mit einem im Display gekennzeichnet. ARGUS nimmt für den Ethernetoder xDSL-Verbindungsaufbau und für den VoIP-Test die Parameter aus den voreingestellten Profilen.

ARGUS verwendet das markierte Profil als voreingestelltes Profil und wechselt ins Menü Einstellungen.



Einstellung	Erklärung	
VoIP Account	Einstellunge	n:
VoIP:	Es können insge	samt 3 VoIP-Profile erstellt werden.
	<edit> ausgewä</edit>	ähltes Profil zum Bearbeiten freigeben.
SIP	Benutzername	Benutzername für den Registrar, Bedienung s. Seite 94.
	Passwort	Passwort für den Registrar, Bedienung s. Seite 94.
	Registrar Server	Verwende Registrar: Einstellung ja oder nein. Wird ein Internet Telefonie Service Provider (ITSP) ver- wendet (man wählt in diesem Fall eine normale Telefon- nummer), muss auch ein Registrar verwendet werden. Wird ein VoIP-Telefon direkt angewählt, z. B. über die IP-Adresse oder die SIP-URL, benötigt man keinen Registrar. Als Registrar Server kann eine IPv4- oder IPv6-Adresse sowie ein Name editiert und verwendet werden. Das editieren der Adresse, wird wie beim IP- Ping Test durchgeführt, siehe S. 119. Voreinstellung: <i>nein</i>
	Outbound Proxy/SBC	Verwende Proxy (SBC = Session Border Controller) Festlegung, ob Outbound Proxy verwendet werden soll. Voreinstellung: <i>nein</i>
		Outbound Proxy/SBC: Adresse des Proxy Servers. Das Einstellen des Outbound Proxy/SBC wird wie beim IP- Ping test durchgeführt, siehe S. 119.
		Outbound Proxy/SBC Port: Port des Proxy Servers Bereich: 0 bis 65535 Voreinstellung: 5060
	SIP Domäne	Konfiguration des Domäne-Namens für das "From"- Feld in der SIP-Nachricht (bei Verwendung eines ITSP).
	Listen Port	Verwendeter Port für die eingehende SIP- Signalisierung. Bereich: 0 bis 65535, Voreinstellung: 5060
	Remote Port	Verwendeter Port der Gegenseite: Bei verwendetem Registrar (s. Einstellung Registrar Server auf Seite 151) Eingabe der Portnummer des Registrar/Proxy Servers, sonst Eingabe der Portnum- mer der Gegenstelle. Bereich: 0 bis 65535 Voreinstellung: 5060

	Authenti- fizierung	Zusätzliches xTU-R-Passwort zur rechtmäßigen Authentifizierung. Bedienung s. Seite 94
	Caller ID	Optionale Eingabe eines frei wählbaren Textes, der dann beim Telefonat im Display des angerufenen Teil- nehmers an Stelle der Originalrufnummer des Anrufers angezeigt wird. Bedienung Softkeys s. Seite 94
	User Agent	ID-String/Endgerätetyp wird dem Angerufenen übermittelt. Voreinstellung: Argus145plus
	Qualify	Festlegung, ob die Erreichbarkeit des Proxy Servers kontinuierlich überprüft werden soll. Voreinstellung: nein
	Reg. Expire	Festlegung der Zeitspanne, während der die Registrierung beim Registrar gültig ist. Bereich: 10 bis 6000 Sekunden Voreinstellung: 3600 Sekunden
	Vorhan. Regist. entf.	Vorhandene Registrierung am Registrar entfernen. Bei Einstellung "ja", exklusive Registrierung von ARGUS am Registrar Server. Bei "nein" Einreihung in die Liste bestehender Registrierungen. Voreinstellung: <i>ja</i>
Telefon- Einstellung	RTP-Port- Bereich	Die SIP-Signalisierung und RTP-Daten werden auf unterschiedlichen Ports übertragen. Für RTP lässt sich nun der verwendete Port-Bereich einstellen, um sich z. B. an Router anzupassen. Bereich: 0 bis 65535 Voreinstellung: Start: 10000 Ende: 20000
	Stille- erkennung	Bei Wahl der Einstellung "ein" überträgt ARGUS bei Sprechpausen keine Sprachpakete. Dies kann jedoch hinter einem NAT-Router zu Problemen mit der Port-Zuordnung führen. Mit der Ein- stellung "nicht verwendet" wird der Gegenseite die Eigenschaft der "Stillerkennung" nicht mitgeteilt. Sie bleibt aber eingestellt. Voreinstellung: aus

Telefon- Einstellung	Jitterbuffer	Einstellung, ob die Jitterbuffergröße statisch oder adap- tiv ist. Voreinstellung: <i>statisch</i>			
(Fortsetzung)		statisch:	Eingabe der statischen Jitterbuffergröße. Bereich: 20 bis 200 ms nominal: 60 ms		
		adaptiv:	Eingabe der minimalen (min) und der maximalen (max) Jitterbuffergröße und des Startwertes (init). Bereich: 20 bis 600 ms Voreinstellung: min: 60 ms init: 60 ms max: 120 ms		
	Codecs	Erstellung eine Sprachcodecs Reihenfolge di	er Liste mit zu verwendenden . Bei mehreren Codecs bestimmt die ie Priorität.		
		Shin	Softkeybelegung umschalten		
		< ↓ >	Der markierte Codec wird in der Liste um eine Stelle nach unten gesetzt.		
		<1>	Der markierte Codec wird in der Liste um eine Stelle nach oben gesetzt.		
		<einfügen></einfügen>	Es öffnet sich ein Display mit noch verfügbaren Sprachcodecs. Ein in diesem Auswahlmenü markierter		
			Sprachcodec wird mit 🕢 in die		
			Sprachcodec-Liste eingefügt (über dem in der Liste markierten Sprachcodec).		
		<löschen></löschen>	Markierten Codec aus der Liste löschen,		
			Codec-Prioritäten übernehmen.		

Telefon-	DTMF-	DTMF (Du	al-tone mul	ti-frequency) ist ein	
Einstellung	Einstellungen	Mehrfrequ	enzwahlver	fahren.		
(Fortootzung)		Modus: Ei	nstellung de	es DTMF-Mo	odus	
(Fortsetzung)		Es kann zv	wischen "Au	itomatisch",	"SIP Info", "	RFC
		2833" und	"Inband" ge	ewählt werde	en.	
		Voreinstell	ung: Auton	natisch		
		Dauer: Ein	stellung der	r VoIP-DTM	F-Dauer	
		Bereich: 4	0 bis 1000 r	ns		
		Bis 200 m	s in 10er-Sc	hritten, bis	300 ms in 20	Der-
		Schritten,	bis 1000 ms	s in 100er-S	chritten.	
		Voreinstell	ung: 80 ms			
		VolF	P-DTMF-Dau	uer anheber	ı bzw. abser	nken.
STUN Server	Verwende	Verwende	STUN: Eins	stellung ja o	der nein. Lie	egt
	STUN	zwischen o	dem ARGU	S und der na	ächsten Geg	genstelle
		(Gateway)	ein NAT-Ro	outer, muss	STUN verw	endet
		werden, da	amit ARGUS	S ermitteln k	ann unter w	elcher IP-
		Adresse d	er ARGUS v	von der Geg	jenseite sich	ntbar ist.
		voreinstell	ung: nein			
	STUN Server	STUN Ser	ver: Adress	e eines STL	JN Servers,	der sich
		im gleiche	n Netz (auf	der gleicher	n Ebene) wie	e die
		Gegenstei	le befinden	muss.		
MOS-	Eingabe des MO	S-Sollwerte	s:			
Sollwert	Der MOS-Wert (M	Vean Opinio	on Score) be	eurteilt die C	Qualität von	Sprach-
	daten. Die MUS-	Qualitatsska	ala reicht vo	n 5 (ausgez		rt (man-
	während der hes	zeigi abriai tehenden V	olP-Sprach	verbindung	OK" (aktuel	In MOS-
	Wert erreicht den	MOS-Sollv	vert) oder F	-All " an	,or (antice	
	Bereich: 1.0 bis 5	5.0	,			
	Voreinstellung: 4	.0				
	Wert	5	4	3	2	1
	Sprachqualität	excellent	good	fair	poor	bad
	Roi dom bior orm		S Wort han	dolt on sich		<u>د</u>
	Codecs hat einer	n wichtigen	Einfluss auf	diesen Wei	rt.	minten
Profilname	Name des editier	ten VoIP-Pr	rofils eingeb	en/ändern		

VoIP QoS (Qu	ality of Serv	ice)
Layer 3 DiffServ	Differentiated Set	rvices: Klassifizierung/Priorisierung von IP-Paketen (L3)
RTP (ToS/DSCP)	ToS	Type of Service Feld zum Setzen der Priorisierung im IP-Header der Nutzdaten (RTP), Bedienung s. S. 120. Bereich: 0 bis 0xFF Voreinstellung: 18
	DSCP	Differentiated Services Codepoint Feld zum Setzen der Priorisierung im DS-Feld (6 Bits) der Nutzdaten (RTP), Bedienung siehe S. 120. Bereich: 0 bis 0x3F Voreinstellung: 00
SIP (ToS/DSCP)	ToS	Type of Service Feld zum Setzen der Priorisierung im IP-Header der SIP-Daten (Signalisierung), Bedienung siehe S. 120. Bereich: 0 bis 0xFF Voreinstellung: 18
	DCSP	Differentiated Services Codepoint Feld zum Setzen der Priorisierung im DS-Feld (6 Bits) der SIP-Daten (Signalisierung), Bedienung s. S. 120. Bereich: 0 bis 0x3F Voreinstellung: 00
Layer 2 VLAN Prio	Die VLAN-Prioris Ethernet-Headers	ierung auf Schicht 2 (L2) ist eine Erweiterung des s.
RTP VLAN Prio	VLAN-Priorisieru Bereich: 0 bis 7 Voreinstellung: 0	ng der Nutzdaten (RTP).
SIP VLAN Prio	VLAN-Priorisieru Bereich: 0 bis 7 Voreinstellung: 0	ng der SIP-Daten (Signalisierung).

15.1 VoIP-Telefonie starten

(Beispiel: VDSL-Anschluss, bereits aktiv)











nächster Seite



Eingehender Anruf:

Eingeh. VoIP	-Ruf	Während der Service		
ر CALL	Anruf! Von: 87 An: 7087	eingehender Anruf s gelben CALL-Symb- angenommen oder Für eine automatisc gezielt der Test "Vol s. Seite 164.		
VDSL 80000/15996	kb/s CRC: L1 FEC: L1	<ablehnen></ablehnen>	Anruf at Wechse	
Ablehnen	Annahme	<annahme></annahme>	Anruf ar	

VoIP aktiv ist kann rden Fin Ilt sich mit dem dar. Der Anruf kann gelehnt werden. Rufannahme ist warten" zu starten,

<ablehnen></ablehnen>	Anruf ablehnen. Wechsel zum Statusbildschirm.
<annahme></annahme>	Anruf annehmen. Wechsel zum ARGUS-Status.

VoIP-Ergebnisse im Überblick

Während bzw. nach erfolgter Registrierung:

	Anzeige / Erklärung
SIP-Log	Log mit Anzeige der ausgetauschten SIP- Methoden und Status-Codes.
Registerstatus	Im Ergebnisbildschirm Registerstatus zeigt ARGUS alle wichtigen Registrierungs- und Registrar-Infos an.

Während des Gesprächs / einer Verbindung:

	Anzeige / Erklärung
MOS-Wert, Sprach-Codec	Aktueller MOS-Wert , aktuell verwendeter Sprach-Codec.
SIP-Log:	Log mit Anzeige der ausgetauschten SIP- Methoden und Status-Codes.
INFO: MOS-Ergebnisse:	Schwelle: Anzeige, ob der vorkonfigurierte MOS- Schwellwert eingehalten wurde.
	₽.800: Bewertung gemäß ITU-T P.800
	MOS-Wert: aktuell/durchschnittlich/min./max.
	R-Faktor: aktuell/durchschnittlich/min./ideal
INFO: RTP-Ergebnisse:	RTP-Pakete: empfangen / gesendet
	RTP Drop: empfangene, aber durch Jitterbuffer ver- worfene RTP-Pakete.
	RTP Error: empfangene, aber defekte RTP-Pakete
	RTP Jitter Rx: aktuell / durchschnittlich / min./max. (Berechnung gemäß RFC 3550 pro sec.)
	RTP Paket Loss Rx: aktuell / durchschnittlich / minimal / maximal in Prozent
	RTP Paket Verlust Gesamtanzahl: (nicht empfangene RTP-Pakete)
INFO: RTCP-Ergebnisse:	RTP Jitter ferne Seite: aktuell/durchschnit- tlich/minimal/maximal
(Es werden die Inhalte der RTCP- Pakete angezeigt, sofern von der	RTP Paket Verlust ferne Seite: aktuell / durchschnittlich / minimal /maximal in Prozent
Gegenseite unterstutzt !)	RTP Paket Verlust ferne Seite
	Gesamtanzahl
	Network Delay: aktuell / durchschnittlich / minimal / maximal (Berechnung erfolgt über Austausch von RTCP-Paketen)

15.2 VoIP warten

Bei dem Test "VoIP warten" verhält sich ARGUS wie ein VoIP-Telefon.

Für "VoIP warten" müssen die "VoIP Ruf"- (siehe S. 151) sowie die "VoIP warten"-Parameter konfiguriert werden:





Für den Test "VoIP warten" gibt es die Konfigurationsmöglichkeiten:

- Automatisch

Voreinstellung: Automatisch

ARGUS verwendet als eigene Rufnummer den eingetragenen Benutzernamen unter SIP-Parameter, siehe S. 151.

VoIP warten starten





Verbindungsabbau:



Der Verbindungsabbau erfolgt wie beim IP-Ping. Durch Betätigen der "Abbruch"-Taste wird zunächst jedoch nur die Verbindung abgebaut (falls eine bestanden hat). Die Registrierung von ARGUS am Registrar bleibt jedoch hergestellt (Service VoIP aktiv), ARGUS bleibt für Anrufer erreichbar (ein kommender Ruf kann abgelehnt oder angenommen werden). Um die Registrierung zu beenden ist der Service VoIP zu deaktivieren.

Der eingerichtete Anschluss bleibt aber erhalten.

16 IPTV-Tests

16.1 IPTV

ARGUS fordert einen Datenstrom von einem Server an (ARGUS ersetzt je nach Anschlussart die Settop-Box (STB) bzw. Modem und die STB) und überprüft die Regelmäßigkeit der ankommenden Pakete, den Verlust von Paketen und die Einschaltbzw. Umschaltzeit des Programms. Es können drei benutzerdefinierte "IPTV-Profile" konfiguriert werden (bei bereits aufgebauter xDSL- oder Ethernet-Verbindung sind die Anschlussparameter, z. B. der Sollwert gesperrt):

Profil 1 Data VoIP VoD. ► VDSL VTU-R Power down U: 0.07 VDSL Edit Start Profil Profile •Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4 Profil 5 Profil 6 Profil 7 VDSL Edit Testparameter IPTV Fortsetzung auf nächster Seite

Protokollunabhängige Parameter:

ARGUS im Statusbildschirm.

Die IPTV-STB-Emulation erfolgt über den Service "IPTV". Das nachfolgende Beispiel zeigt die Vorgehensweise und dessen Besonderheiten.

<edit></edit>	Dem Service IPTV Virtual
	Lines zuweisen.

- <profiles Profileinstellungen, siehe Seite 33.</pre>
- <start> Service starten.
 - Profil zum Bearbeiten auswählen.
 Das ausgewählte Profil wird im
 Display blau markiert. Das
 voreingestellte Profil wird mit einem
 im Display gekennzeichnet.
 ARGUS nimmt für den Ethernetoder xDSL-Verbindungsaufbau und
 für den IPTV-Test die Parameter
 aus den voreingestellten Profilen.

ARGUS verwendet das markierte Profil als voreingestelltes Profil und wechselt ins Menü Einstellungen.



Markierten
Parameter editierer
und ändern

Einstellung	Erklärung
Testparameter:	
IPTV:	Es können insgesamt 3 IPTV-Profile erstellt werden. <edit> ausgewähltes Profil zum Bearbeiten freigeben.</edit>
Kanalauswahl	Die Kanalliste kann profilübergreifend verwendet und editiert werden. Ingesamt können bis 250 Kanäle angelegt werden. Mit Hilfe der PC-Software WINplus/WINanalyse kann man eine Konfiguration auch komfortabel über den PC erzeugen und in den ARGUS laden. Auswahl der TV-Testkanäle für den IPTV-Test. <edit> Kanal editieren</edit>
Multicast IP	Angabe der Multicast-IP. Bereich: 0.0.0.0 bis 255.255.255.255 Voreinstellung: 224.0.0 0

Port	Angabe des Ports. Bereich: 0 bis 65535 Voreinstellung: 0
Sendername	Eingabe eines Sendernamens für den IPTV-Kanal
IGMP Version	Version des Management-Protokolls zum An-/Abmelden an einer Multicast-Gruppe. Bereich: 2 bis 3 Voreinstellung: 3
Grenzwerte	Festlegung der Grenzwerte für den IPTV Test. Bei Überschreitung dieser Werte während des IPTV-Tests wird der Test im Display mit "FAIL" bewertet, andernfalls mit "OK". Durch Angabe von "*" kann die jeweilige Grenzwertprüfung deaktiviert werden.
IGMP Latency	Festlegung der Grenzwerte für die Latency (Einschaltverzögerung des Programms). Bereich: 0 bis 25 000 ms Voreinstellung: 500 ms
Sync Error	Festlegung der Grenzwerte für den Sync Error. Bereich: 0 bis 10 000 Voreinstellung: 0
PCR Jitter	Festlegung der Grenzwerte für den PCR-Jitter. Bereich 0 bis 2 000 ms Voreinstellung: 100 ms
Error Indication	Festlegung der Grenzwerte für die Error Indication. Bereich: 0 bis 10 000 Voreinstellung: 0
CC Fehler	Festlegung der Grenzwerte für die CC Fehler. Bereich: 0 bis 10 000 Voreinstellung: 0
CC Fehlerrate	Festlegung der Grenzwerte für die CC-Fehlerrate. Bereich: 0.00 % bis 100.00 % Voreinstellung: 0.00 %

Audio Bytes	Festlegung des Sollwertes für die Audio Bytes. Bei Unterschreitung des Wertes während des IPTV-Tests wird der Test mit "FAIL" bewertet, andernfalls mit "OK". Bereich: 0 bis 6 553 600 Voreinstellung: 0
Video Bytes	Festlegung des Sollwertes für die Video Bytes. Bei Unterschreitung des Wertes während des IPTV-Tests wird der Test mit "FAIL" bewertet, andernfalls mit "OK". Bereich: 0 bis 6 553 600 Voreinstellung: 0
RTP Jitter	Festlegung der Grenzwerte für den RTP-Jitter. Bereich: 0 bis 2 000 ms Voreinstellung: 100 ms
RTP Sequenzfehler	Festlegung der Grenzwerte für die RTP Sequenzfehler. Bereich: 0 bis 10 000 Voreinstellung: 0
Aktuelle RTP- Verlustrate	Festlegung der Grenzwerte für die aktuelle RTP-Verlustrate. Bereich: 0.00 % bis 100.00 % Voreinstellung: 0.00 %
Gesamt RTP- Verlustrate	Festlegung der Grenzwerte für die RTP-Verlustrate des gesamten Tests. Bereich: 0.00 % bis 100.00 % Voreinstellung: 5.00 %
Profilname	Eingabe eines Profilnamens für das IPTV-Profil. Bedienung, siehe Seite 27.

16.1.1 Mehrere Virtual Lines

ARGUS kann bis zu 4 Virtual Lines für den Service IPTV verwenden. Dabei werden die IGMP VL für die Übertragung des IGMP-Protokolls und die Virtual Lines 1-3 für den Empfang der Video-/Audioströme verwendet.

Die ausgewählten Virtual Line-Profile in der Übersicht.





IPTV starten





IPTV-Test

















IPTV Ergebnis


16.2 IPTV-Scan

ARGUS überprüft die Verfügbarkeit von TV-Sendern. ARGUS zeigt zusätzlich die Umschaltzeit zwischen den TV-Sendern an.

Es können drei benutzerdefinierte "Scan-Profile" erstellt werden. Für den IPTV-Scan werden folgende im Profil gespeicherte Einstellungen benötigt (bei bereits aufgebauter xDSL- oder Ethernet-Verbindung sind die Anschlussparameter, z. B. der Sollwert gesperrt):

Protokollunabhängige Parameter:



ARGUS im Statusbildschirm.

<edit></edit>	Dem Service IPTV Virtual Lines zuweisen.
<profil></profil>	Profileinstellungen, siehe Seite 33.
<start></start>	Service starten.



 (\checkmark)

Profil zum Bearbeiten auswählen. Das ausgewählte Profil wird im Display blau markiert. Das voreingestellte Profil wird mit einem • im Display gekennzeichnet. ARGUS nimmt für den Ethernetoder xDSL-Verbindungsaufbau und für den IPTV-Scan die Parameter aus den voreingestellten Profilen.

ARGUS verwendet das markierte Profil als voreingestelltes Profil und wechselt ins Menü Einstellungen.



IPTV-Scan-Einstellungen:

Einstellung	Erklärung		
Testparameter:			
IPTV-Scan:	Es können insgesamt 3 S <edit> ausgewähltes Pr</edit>	can-Profile ers ofil zum Bearb	stellt werden. eiten freigeben.
Kanalauswahl	Die Kanalliste kann profilübergreifend verwendet und editiert werden. Ingesamt können bis 250 Kanäle angelegt werden. Mit Hilfe der PC- Software WINplus/WINanalyse kann man eine Konfiguration auch komfortabel über den PC erzeugen und in den ARGUS laden. Auswahl der TV-Testkanäle für den IPTV-Scan:		
1: ARD HD 2: ZDF 3: WDR 4: VDSL Löschen Ei Kanalauswah	nfügen Edit	eingestellten IPTV-Scan g keine Kanäle zunächst lee Die Listenplä füllen. Es kör ausgewählt v <einfügen></einfügen>	Reihenfolge an, die beim etestet werden. Wurden noch e ausgewählt, ist die Liste r. Itze lassen sich nacheinander nnen bis zu 250 Kanäle werden. Liste mit den verfügbaren Kanälen öffnen. Kanal markieren. Kanäle, die bereits ausgewählt wurden, erscheinen nicht in der
IPTV Kanal S IPTV Kanal S IPTV Kanal S IPTV Kanal S IPTV Kanal S VDSL	5 6 7 3 9 10 Edit	<edit></edit>	Kanalliste (s. Display Kanalauswahl). Markierten Kanal zum Bearbeiten editieren, siehe Seite 167 f.: - Adresse (Multicast IP und Portnummer) des TV- Kanals eingeben. - beliebigen Aliasnamen für den TV-Kanal (z. B. Sendername eingeben).

Kanalliste 1: <mark>IPTV Kar</mark> 2:ARD HD 3:ZDF 4:WDR 5:	nal 4	Markierten T Kanal 4) zur anschließend hinzufügen (i Wurden mind hinzugefügt, der Liste mit verändern.	V-Kanal (im Beispiel IPTV Kanalauswahl hinzufügen, d den nächsten Kanal im Bsp. IPTV-Kanal 5). d. 2 Kanäle zur Liste lässt sich deren Position in den folgenden Softkeys
Löschen Ei	nfügen Ed.t	<löschen></löschen>	Markierten TV-Kanal aus der Auswahl löschen.
Fortsetzung auf	Shir	<einfügen></einfügen>	Kanalliste mit den verfügbaren Kanälen öffnen.
nachster Seite	•	 Softkeybeleg 	jung umschalten
Kanalliste 1: <mark>IPTV K</mark> ar 2:ARD HD	ອ nal 4	< ↓ >	Der markierte Kanal wird in der Liste um eine Stelle nach unten gesetzt.
3:ZDF 4:₩DR 5:		<1>	Der markierte Kanal wird in der Liste um eine Stelle nach oben gesetzt.
VDSL L Einfügen			
Kanalauswahl in angezeigter Reihenfolge übernehmen			
IGMP Version	Version des Management Multicast-Gruppe (nur für Bereich: 2 bis 3 Voreinstellung: 3	t-Protokolls zur Broadcast-TV	m An-/Abmelden an einer).

Max.	Eingabe der max. Umschaltzeit (IPTV-Timeout):
Umschaltzeit	Die Umschaltzeit ist die Zeitspanne zwischen Anforderung und
	Eintreffen eines IPTV-Kanals.
	Übersteigt die gemessene Umschaltzeit den hier angegebenen Wert,
	bewertet ARGUS den Test als fehlgeschlagen, Displayanzeige
	"Fehlge. (Fehlgeschlagen)".
	Bereich: 1 bis 25 Sekunden
	Voreinstellung: 5 Sekunden
Profilname	Eingabe eines Profilnamens für das IPTV-Scan-Profil, Bedienung
	siehe Seite 27.

IPTV Scan starten



IPTV-Scan

IPTV Scan	
Kanalumschaltzei	t [ms]
ARD HD	21
ZDF	263
WDR	1972
Minimum	21
Maximum	1972
Durchschnitt	752
VDSL 80000/15996 kb/s	CRC: 1 FEC: 1
Test-Stati	JS

X

Der IPTV-Scan startet automatisch.

Anzeige der benötigten Umschaltzeiten zwischen den TV-Kanälen. Kann ein TV-Kanal nicht während der eingestellten Zeitspanne empfangen werden, zeigt ARGUS im Display "Fehlge." an.

<Test- Anzeige des Test-Status, ohne status> den Test zu beenden oder Starten eines weiteren Tests, s. S. 200.

Ergebnisanzeige verlassen.

Ergebnis speichern siehe IP-Ping Seite 124. Trace-File zum PC senden (siehe Seite 97).

Ergebnis speichern?

16.3 IPTV passiv

Ohne einen TV-Kanal anzufordern, lauscht ARGUS nach übertragenen TV-Kanälen. Detektierte TV-Kanäle stellt ARGUS in einer Liste von Mutlicast-IPs bzw. Kanalnamen dar.



Statt einem PC oder einer STB, lässt sich auch ein zweiter ARGUS im STB-Betrieb anschließen.

Protokollunabhängige Parameter sowie Testparameter-Einstellungen für IPTV passiv, siehe S. 166 f.

IPTV passiv starten Profil 1 Data VoIP **IPTV** VoD Router [→ ⊨ VTU-R Profil I AN 17a VIDSE kb/s: 80000 Autoneg. CRC: Ċ. സ 80000/15996 kb/s CRC: 1 FEC: VDSL Stopp Infos Mit dem Cursor den Router auswählen und

Aufbau des Services

Das für den xDSL-Verbindungsaufbau gewählte Profil (im Beispiel Profil 1) wird auch für den Test IPTV passiv verwendet.



IPTV passiv kann auch im Bridge-Mode durchgeführt werden. Dazu ist allerdings die Bridge vorher zu aktivieren.

Die Dauer der Aktivität des Routers wird angezeigt.

Stoppen des Router-Modes.

Profil 1		Router-Mo	de ist gestartet
Data VoIP IPTV VoD	Router		
VDSL VTU-R Profil 17a kb/s: 80000/ 15996 CRC: 0/ 0 CRC: 0/ 0	LAN V 100Mb/s D: Voll	<infos></infos>	Die Dauer de Routers wird
VDSL 80000/15996 kb/s	CRC: I FEC: I	<stopp></stopp>	Stoppen des
Infos	Stopp		

Mit dem Cursor den Service IPTV auswählen und aktivieren.





Der Service IPTV und der Router-Mode sind aktiv und die VDSL-Verbindung ist synchron.



Um im Bridge-Mode den Softkey <Test> zu erhalten, ist auf die Bridge-Box zu wechseln und diese zu aktivieren.

Die Services stehen im Bridge-Mode nicht zur Verfügung.

starten



nächster Seite



Die IPTV-Ergebnisstatistiken sind ab Seite 174 f. erläutert.

16.4 VoD (Video on Demand)

ARGUS fordert, in der Betriebsart VoD, einen Datenstrom von einem VoD-Server an. ARGUS ersetzt je nach Anschlussart die STB bzw. das Modem und die STB. VoD-Dienste werden häufig via RTSP zur Verfügung gestellt, dieses Kontrollprotokoll unterstützt zusätzlich Steuerungsfunktionen. Daneben unterstützt ARGUS aber auch bei Bedarf die Protokolle FTP, HTTP und MMS. Während des Tests prüft ARGUS auf die Regelmäßigkeit der ankommenden Pakete, den Verlust von Paketen, auf Paket- und PCR Jitter sowie auf weitere mögliche Fehler.

In Abhängigkeit vorkonfigurierter Grenzwerte führt ARGUS eine OK/FAIL-Bewertung durch und zeigt verschiedene wichtige Metadaten des empfangenen VoD-Streams an. Es können bis zu drei benutzerdefinierte "VoD-Profile" vorkonfiguriert werden (bei bereits aufgebauter xDSL-Verbindung sind die Anschlussparameter, z. B. der Sollwert gesperrt):



Protokollunabhängige Parameter:

ARGUS im Statusbildschirm.

Der VoD-Test erfolgt über den gleichnamigen Service. Das nachfolgende Beispiel zeigt die Vorgehensweise und dessen Besonderheiten.

- <Edit> Dem Service VoD eine Virtual Line zuweisen.
- <Profil> Profileinstellungen, siehe
 Seite 33.
- <start> Service starten.
 - Profil zum Bearbeiten auswählen. Das ausgewählte Profil wird im Display blau markiert. Das voreingestellte Profil wird mit einem im Display gekennzeichnet. ARGUS nimmt für den Ethernetoder xDSL-Verbindungsaufbau und für den VoD-Test die Parameter aus den voreingestellten Profilen.

ARGUS verwendet das markierte Profil als voreingestelltes Profil und wechselt ins Menü Einstellungen.

Video on Demand	
	_
VoD Profil	Es stehen insgesamt 3 benutzerdefinierte
•VoD Profil 1	VoD-Profile zur Verfügung.
VoD Profil 2 VoD Profil 3	
Vinci	
Edit	Markiertes VoD-Profil editieren.
VoD Testparameter	
Typ des Streams	
Server-Adresse	
Port	
Dateiname	
RTSP Typ	
RTSP Server Typ	-
Jitter-Butter	Markierten Parameter editieren und
VDSL	ändern.



Einstellung	Erklärung
Testparameter:	
VoD:	Es können insgesamt 3 VoD-Profile erstellt werden. <ɛdit> ausgewähltes Profil zum Bearbeiten freigeben.
Typ des Streams	Typ des Streams auswählen. Folgende Typen stehen zur Verfügung: RTSP, HTTP, FTP, MMS. Voreinstellung: RTSP
Serveradresse	Eingabe der Serveradresse von welcher der Stream geladen werden soll. Eingabe über die Zifferntasten. Mit dem rechten Softkey Eingabe umschalten (rechter Softkey ändert seine Bedeutung beim Drücken), siehe Seite 120.

Port	Angabe des Ports. Bereich: 0 bis 65535 Voreinstellung: 0
Dateiname	Name der Datei, die vom Server heruntergeladen werden soll, Bedienung Softkeys s. Seite 120.
RTSP Typ	Typ des Steuerprotokolls; TCP oder UDP. Voreinstellung: <i>TCP</i>
RTSP Server Typ	Handelt es sich bei der Gegenstelle um einen normkonformen VoD- Server, ist im Feld "RTSP Server Typ" grundsätzlich die Einstellung "Standard" zu wählen. Verwendet die Gegenseite proprietäre Besonderheiten, kann von dieser Einstellung abgewichen werden (z. B. Kasenna). Voreinstellung: Standard
Jitterbuffer	Größe des Jitterbuffers. Idealerweise ist hier der Wert aus der zuvorsetzenden STB einzutragen. Bereich: 0 bis 5 000 ms Voreinstellung: 300 ms
Grenzwerte	Festlegung der Grenzwerte für den PCR Jitter und den Continuity Error (Beurteilung der Bildqualität). Bei Überschreitung dieser Werte während des IPTV-Tests wird der Test im Display mit "FAIL" bewertet, andernfalls mit "OK". PCR Jitter: - Bereich: 0 bis 10000 ms - Voreinstellung: 8 ms Continuity Error: - Bereich: 0.0 bis 100 Prozent - Voreinstellung: 0.1 %
Profilname	Eingabe eines Profilnamens für das VoD-Profil. Bedienung siehe Seite 27.

VoD starten





VoD-Test







VoD St	ream	
Video	Codec	
	mpgv	
Video	Auflösung	
Video	Codec-Name	
	MPV	
Audio	Codec	
VDSL 80	0000/15 996 kb/s	CRC: 1 FEC: 1
		Infos

Displayanzeige:

- _ Video Codec
- Video Auflösung
- Video Codec-Name _
- Audio Codec _
- -Audiokanäle
- Audio Abtastrate _
- Audio Bits/Sample _
- Audio Bitrate _
- Audio Codec-Name -
- Audio Codec-Beschr. -
- Gesamtlaufzeit -
- Autor (Allgemein) -
- Titel -
- Autor (META)
- Copyright

VoD-Ergebnis

Video on De	emand		
Zeit		[s]	
OK		193	
Fail		0	
<u>Fehlerstatı</u>	ls		
			4
VDSL 80000/159	96 kb/s	CRC: 1 FEC: 1	1
Те	st-Status	Infos	

Anzeige der Testdauer die mit OK und FAIL bewertet wurde, sowie des Fehlerstatus.

Die weiteren Testergebnisse werden ab Seite 197 dargestellt.

Ergebnisanzeige verlassen

Ergebnis speichern siehe IP-Ping Seite 124. Trace-File zum PC senden s. Seite 97.

Ergebnis speichern?

17 Parallele Tests

ARGUS erlaubt das parallele Testen von verschiedenen IP-basierten Diensten (Data, VoIP, IPTV und VoD), die auf die xDSL- oder Ethernet-Schnittstellen aufsetzen. Die jeweiligen Einstellungen für einen Test, werden in den dazugehörigen Kapiteln beschrieben.

Folgende Tests sind parallel möglich. Dabei ist jede Kombination der dargestellten Tests möglich.

Service	Test	Hinweis	
	IP-Ping* ¹ , siehe S. 119		
	Traceroute* ¹ , siehe S. 125	Rei diason Tosts sind his 711 10 Tosts	
Data	HTTP-Download, siehe S. 129	gleichzeitig (inkl. Tests über die	
Dala	FTP-Download, siehe S. 136	anderen Services) möglich.	
	FTP-Upload, siehe S. 138		
	FTP-Server, siehe S. 142	siehe Hinweis bei VoIP	
	VoIP-Ruf, siehe S. 149	Diese Tests können mit jedem Test	
VoIP	VoIP-warten, siehe S. 164	beachten, das immer nur ein VoIP-	
	VoIP-PESQ-Test, siehe S. 286	Test aktiv sein kann.	
	IPTV, siehe S. 166	Diese Tests können mit jedem Test	
	IPTV-Scan, siehe S. 181	beachten, das immer nur ein IPTV-	
IPTV	IPTV-Passiv, siehe S. 188	Test aktiv sein kann.	
VoD	VoD, siehe S. 192	siehe Hinweis bei IPTV	
	* ¹ auch über die Services VoIP, IPTV und VoD möglich		

Die Möglichkeit des parallelen Testens wird am Beispiel des HTTP-Download und einem VoIP-Ruf, über die Services Data und VoIP, dargestellt. Die Anzeige und Bedienung für weitere parallele Tests, z. B. für IPTV, erfolgen wie bei Data und VoIP.



HTTP-Download



Anzeige während des HTTP-Downloads:



VoIP Ruf Verbunden! 0:00:05 MOS:4.3	Der gerufene Teilnehmer hat den Ruf angenommen ("Verbunden!"). ARGUS er- mittelt den MOS-Wert und zeigt an, ob die Sprachqualität den eingestellten MOS- Sollwert (s. Seite 154) erreicht ("OK" oder
Good G.711 A-law Von: 7087 An: 87	des MOS-Werts nach ITU-T P.800 (im Bsp. Good) an. Zusätzlich wird die Dauer der Verbindung und der aktuell verwendete Sprachcodec (im Beispiel
VDSL 80000/15996 kb/s CRC:17 FEC:17 Infos Test-Status Volume	G.711 Alaw, s. Seite 153) angezeigt. <ɪnfos> Anzeige der VolP-Parameter
	<volume> Öffnen der Lautstärkeeinstellung.</volume>
	ARGUS führt einen HTTP-Download und
	einen VoIP Ruf parallel durch.
Yolp Ruf T2.648 Mb/s gehend an: Forts.: 21 % 87	Wird mehr als ein Test durch- geführt, sind die Tests mit den Cursortasten links und rechts auswählbar. Bei mehr als drei Tests, wird die Test-Zeile nach rechts hin
Dateigroße: MOS: 4.1 1.953 GB Jit.: 1 ms Data V VoIP V	erweitert.
↓ 75982 kb/s ↑ 1303 kb/s CRC: 0/ 0 FEC: 0/ 4 VDSL 80000/15996 kb/s CRC: 1 FEC: 1 Neu Stopp	<neu> Auswahl eines neuen Einzelttests. <stopp> Testabbruch, im Bsp. VolP Ruf. Abhängig vom Test kann dieser danach mit <start> neu initialisiert werden. Dabei bleibt die Konfiguration unverändert.</start></stopp></neu>
—	Der VoIP Ruf wurde gestoppt.
Test-Status HTTP-DL <u>VOIP Ruf</u> 72.480 Mb/s Grund: Forts.: 32 % auslösen	Damit ein neuer VolP-Ruf gestartet werden kann, muss dieser mit 2x beendet werden.
Dateigroße: [eigene Seit 1.953 GB e Data ✔ VoIP ✔ ↓ 76027 kb/s ▲ % ↑ 1600 kb/s ▲ % CRC: 0/ 0 FEC: 0/ 4	Wechseln in die Test-Ergebnispara- meter, im Bsp. vom HTTP- Download.
VDSL 80000/15996 kb/s CRC: 1 FEC: 1	<neu> Auswani eines neuen Einzeltests.</neu>

18 Betrieb am ISDN-Anschluss



Die Anschlussleitung darf max. eine Gleichspannung von 48 V (S₀) bzw. 145 V (U_{k0}) und sollte keine Wechselspannung führen.

18.1 ISDN-Schnittstelle und Anschluss-Modus einstellen

Schließen Sie die mitgelieferte Anschlussleitung (S₀) an die ARGUS Buchse "BRI/PRI/E1" bzw. an die Buchse "Line" (U_{k0}) und an Ihren Testanschluss an und schalten Sie ARGUS ein. Das Einstellen der Anschlussart "ISDN" wird im Kapitel Anschlusseinrichtung, siehe Seite 29 erläutert. Im Beispiel wurde der Anschluss ISDN-S0 im TE-Auto-Modus gewählt.



TE-Simulation

Markieren Sie im Menü Anschluss-Modus (s. Seite 29) den gewünschten Simulations-Modus:

- TE Automatisch

Am S₀-Anschluss / U_{k0}-Anschluss führt ARGUS eine automatische Erkennung des D-Kanal-Schicht 2-Modus (P-P oder P-MP) durch. Erkennt ARGUS einen Anschluss, an dem beide Modi verfügbar sind, öffnet sich ein Einstellungsmenü, in dem der gewünschte Schicht 2-Modus ausgewählt werden kann.

- TE P-P (Punkt zu Punkt) oder TE P-MP (Punkt zu Mehrpunkt)

Zunächst werden Anschluss und Protokollstack entsprechend der gewählten Einstellung initialisiert.

NT-Simulation einer S₀-Schnittstelle

Markieren Sie im Menü Anschluss-Modus (s. Seite 29) den gewünschten Simulations-Modus:

- NT P-P (Punkt zu Punkt) oder NT P-MP (Punkt zu Mehrpunkt)

Zunächst werden Anschluss und Protokollstack entsprechend der gewählten Einstellung initialisiert.

18.2 Initialisierungsphase einschließlich B-Kanal-Test

Initialisierung am S₀- und U_{k0}-Anschluss

Nach Übernahme bzw. Neuwahl des Anschlusses und des Anschluss-Modus startet ARGUS die Initialisierung:

Es erfolgt zunächst der Aufbau der Schicht 1. Während der Aufbauphase der Schicht 1 blinkt die über dem Display befindliche LED "Sync/L1". Kann Schicht 1 nicht aufgebaut werden, zeigt ARGUS "kein Netz" an. Bei Betrieb am U_{k0}-Anschluss kann die Aktivierung der Schicht 1 bis zu 2,5 Minuten dauern. Sobald die Schicht 1 erfolgreich aufgebaut ist, leuchtet die LED "Sync/L1" kontinuierlich auf.

LED "Rx/Tx/L2" leuchtet bei erfolgreich aufgebauter Schicht 2.



Werden bei der D-Kanal-Schicht-2-Erkennung beide Modi (P-P/P-MP) gefunden, muss der Modus manuell ausgewählt werden (s. Seite 206).

Wird alles fehlerfrei erkannt, zeigt ARGUS den gefundenen Anschluss und den Anschluss-Modus im Display an. Zusätzlich wird eine qualitative Beurteilung des Pegels eingeblendet. ARGUS ermittelt automatisch das Protokoll (sowohl im TE- als auch im NT-Modus) bzw. stellt das manuell eingestellte Protokoll ein (s. Seite 210 Protokoll). Bei einem bilingualen Anschluss stellt sich ARGUS auf das Protokoll DSS1 ein.

LED "IP/L3" leuchtet, sobald ARGUS Schicht 3 aufgebaut hat. Gleichzeitig startet der B-Kanal-Test, das Ergebnis zeigt ARGUS im Display an. Treten Fehler im B-Kanal-Test auf (z. B. Anschluss wurde umgesteckt), zeigt ARGUS eine Fehlermeldung an (s. Anhang). ARGUS befindet sich anschließend stabil in der Statusanzeige:

Beispiel: Statusanzeige S₀-Anschluss



Displayanzeige:

- Anschlussart (im Beispiel S₀)

- Anschluss-Modus
- NTsModus NT Simulation Slave L1
(s. Seite 210)NTmModus NT Simulation Master L1TEsModus TE Simulation Slave L1TEmModus TE Simulation Master L1
- Buskonfiguration

D-Kanal Schicht 2-Modus

- P-P Punkt zu Punkt
- P-MP Punkt zu Mehrpunkt
- D-Kanal-Protokoll

im Beispiel DSS1

- Verfügbarkeit der B-Kanäle
 - B12 Beide Kanäle verfügbar
 - B1- Nur B-Kanal 1 verfügbar
 - B-2 Nur B-Kanal 2 verfügbar
 - B-- Kein B-Kanal verfügbar



Ist nur ein B-Kanal verfügbar, kann dies Auswirkungen auf den Dienstetest und den Test der Dienstmerkmale haben.

- Pegel- und Spannungsbeurteilung

OK normal	Pegel/Spannung in Ordnung
<<	Pegel/Spannung zu klein
>>	Pegel/Spannung zu groß
	Kein Pegel/Spannung
Notspeisung	Notspeisung
<start></start>	B-Kanal-Test wiederholen
<einstellung></einstellung>	Wechsel ins Menü ISDN-Einstellungen, s. Seite 209.

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass ARGUS den allgemeinen Busstatus nur einmalig beim Einschalten oder beim erstmaligen Anschließen ermittelt. Der Zustand der ISDN-Protokollstacks Layer 1, 2 und 3 wird dagegen ständig neu ermittelt und angezeigt.

- Statusanzeige am Uk0-Anschluss

ARGUS-Stat	:us	
Uk0	Uk0 1 DSS1 B-Kar	Es P-MP 4B3T nal 12
	Spani	95.5V
UNO TE F-MF		
Einstellung	Menü	Start

Displayanzeige:

- Anschlussart (im Bsp. U_{k0}) - Anschluss-Modus (im Bsp. TEs)
- L2-Protokoll (im Bsp. DSS1)
- U_{k0}-Variante (Linecodierung)
- Spannung im Leerlauf

18.3 ISDN-Einstellungen

Es ist eine Einstellung der folgenden ISDN-Parameter möglich. Die Änderung eines Parameters wird an einem Beispiel beschrieben. Die Voreinstellungen der Parameter können wiederhergestellt werden, s. Seite 341.



Einstellung	Erklärung
ISDN:	
L1 daueraktiv?	Daueraktivierung der Schicht 1 (L1) einer S0-Verbindung im NT-
	Modus.
	Voreinstellung: <i>nein</i>

Protokoll	Alternativ zur automatischen Protokollerkennung, können Sie das Schicht 3 D-Kanal-Protokoll manuell einstellen. Eine Protokolländerung wird gespeichert, d. h. ARGUS arbeitet beim erneuten Einschalten mit diesem Protokoll. Protokolle für ISDN: - Automatisch - 1TR6 - DSS1 - CorNet-N - CorNet-N - CorNet-T (nicht für die Anschlussart "NT P-P" und "NT P-MP") - CorNet-NQ (nur für die Anschlussart "TE P-P" und "NT P-P") - QSIG (nur für die Anschlussart "TE P-P" und "NT P-P")
	- vN4 Voreinstellung: Automatisch
Alerting-Modus	ARGUS zeigt bei kommenden Rufen an einem S ₀ -Punkt-zu- Punkt-Anschluss entweder nur die Anschlussnummer ohne Durchwahl oder die komplette Nummer mit Durchwahl an. Bei "Manuell" zeigt ARGUS die Durchwahl an. (Ein kommender Ruf wird signalisiert, ARGUS schickt erst bei Annahme der Verbindung die Schicht 3 Nachricht "Alert". Bis dahin über- mittelte Ziffern der Durchwahl werden im Display angezeigt.) Ein kommender Ruf in der Einstellung Manuell muss innerhalb von 20 s angenommen werden, da er sonst verloren geht. Außerdem ist zu beachten, dass der ferne Teilnehmer keinen Rufton hört. Bei "Automatisch" zeigt ARGUS nur die Anschluss- nummer ohne Durchwahl an bzw. es erscheint je nach Konfiguration des Anschlusses in der Vermittlung überhaupt keine gerufene Nummer.
	Voreinstellung: <i>Automatisch</i>
Taktung	Einstellung des Ortes der Takterzeugung am S ₀ -Anschluss. ARGUS kann entweder zum Erzeuger des Taktes (Master) oder zum Takt-Slave (Slave) bestimmt werden.
	Einstellung: Im NT-Modus: Master Im TE-Modus: Slave Festverbindung: Slave Eine Änderung wird nicht gespeichert, sondern gilt nur für die aktuelle Messung.

S0-Abschluss	Es können Abschlusswiderstände am S0-Anschluss	
	zugeschaltet werden.	
	Einstellung:	
	Im NT-Modus:	Abschlusswiderstände zugeschaltet
	Im TE-Modus:	keine Abschlusswiderstände
		zugeschaltet
	Festverbindung:	keine Abschlusswiderstände
		zugeschaltet
	Eine Änderung wird aktuelle Messung.	d nicht gespeichert, sondern gilt nur für die
Ruf-Parameter	 Für erzeugte Rufe im ISDN können sowohl netzseitig (ARGUS im NT-Modus) als auch userseitig (ARGUS im TE-Modus) vier verschiedene Parameter eingestellt werden: 1. Type of number (TON) für das Element CGN (=CGPN) bzw. für das Element CDN (=CDPN) eines SETUP-Signals 	
	Netzseitig:	Net-CGN-TON Net-CDN-TON
	Userseitig:	User-CGN-TON User-CDN-TON
	Voreinstellung: <i>unknown</i>	
	 Numbering Plan (Rufnummernplan NP) f ür das Element CGN (=CGPN) bzw. f ür das Element CDN (=CDPN) eines SETUP- Signals 	
	Netzseitig:	Net-CGN-NP Net-CDN-NP
	Userseitig:	User-CGN-NP User-CDN-NP
	3. CGN/CDN Subadresse	
	CGN/CDN Sudadresse Type: User specific und NSAP	
	Voreinstellung: User specific	
	4. UUI (User User Info)	
	*Weitere Information	onen, siehe Präfix auf Seite 213.

Dienste	Es können drei anwenderspezifische Dienste (User specified 1 bis User specified. 3) eingegeben und gespeichert werden. Für
	jeden "User specified Dienst" müssen die drei Infoelemente BC, HLC und LLC (Umschalten mit dem linken Softkey) hexadezimal über die Zifferntasten und Tastenkombinationen eingegeben werden *1=A, *2=B,*3=C, *4=D, *5=E, *6=F und anschließend
	mit 💽 bestätigen.
Rufannahme	 Bei der Einstellung "eigene MSN/DDI" signalisiert ARGUS im TE-Modus am P-MP-Anschluss nur die Rufe, deren Zieladresse die MSN (beim P-P-Anschluss DDI) des Testanschlusses enthalten. Bei der Einstellung "alle MSN/DDI" signalisiert ARGUS alle Rufe. Voraussetzung: die eigene Rufnummer muss im Kurzwahlspeicher unter "eigene Nummer" eingetragen werden (siehe "Abspeichern von Rufnummern im Kurzwahlspeicher" auf Seite 342). der kommende Ruf muss eine Ziel-MSN enthalten Voreinstellung: <i>alle MSN/DDI</i>
Sprach-Code	Für die Kodierung der Sprachdaten im B-Kanal stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: - <i>A-law</i> (Voreinstellung) - µ-law
DTMF/Keypad	Einstellung DTMF oder Keypad Voreinstellung: DTMF
MSN- Zielrufnummer	Eingabe einer Zielrufnummer, die ARGUS bei der MSN-Abfrage verwendet. Voreinstellung: 9999
CUG-Index	Eingabe des CUG-Index, den ARGUS beim Test des Dienstmerkmals CUG (Closed User Group) verwendet. Bereich: 0 bis 32767 Voreinstellung: 148
Keypad	Es können maximal drei Keypad-Infos gespeichert werden. Es wird zunächst mit den vertikalen Cursortasten einer der drei verfügbaren Speicherplätze für die Keypad-Infos ausgewählt.
	<edit> Die ausgewählte Keypad-Info editieren. Anschließend über die Zifferntasten die Keypad- Info eingeben.</edit>
	Keypad-Info speichern

Präfix	Eingabe der nationalen oder internationalen Telefon-Vorwahl.
	Parameter" und der Auswahl "Type of number", siehe Seite 211.
	National: 0 (Voreinstellung) International: 00 (Voreinstellung)
AOC	Festlegung ob bei der NT-Simulation Gebühreninformation übertragen werden sollen. Voreinstellung: <i>Ein</i>

Funktionsauffruf über Zifferntasten / Tastenkombinationen

Über die Tasten der ARGUS-Tastatur können wichtige Funktionen / Tests direkt aufgerufen werden, unabhängig vom Menü in dem ARGUS sich gerade befindet. Innerhalb einer Funktion, bei der ARGUS eine Zifferneingabe erwartet, wird das Drücken der Zifferntaste automatisch als Zifferneingabe bewertet.

Die "Funktionsbelegung" der Zifferntasten wird auch direkt im ARGUS-Display angezeigt. Öffnen Sie das Hauptmenü und wählen sie "Hilfe" aus oder betätigen Sie die Zifferntaste 1. Eine Übersicht über mögliche Tastenkombinationen ist auf Seite 106 zu finden.

18.4 Bitfehlerratentest

Der Bitfehlerratentest (BERT = Bit Error Rate Test) überprüft die Übertragungsqualität der Anschlussleitung.

Der Netzbetreiber gewährleistet in der Regel eine mittlere Fehlerrate von 1 x 10⁻⁷, d. h. 1 Bit unter 10 Millionen gesendeten Bits wird im langfristigen Mittel bei der Übertragung verfälscht. Erhöhte Bitfehlerraten machen sich besonders bei der Datenübertragung negativ bemerkbar.

Die Anwendungsprogramme erkennen mit ihren Fehlersicherungsfunktionen fehlerhafte Datenblöcke und fordern deren Übertragung von der Gegenseite nochmals an, womit der effektive Datendurchsatz über die ISDN-Verbindung sinkt.

Beim Bitfehlerratentest baut das Testgerät eine ISDN-Verbindung zu einem entfernten Tester (Ende - Ende) oder zu sich selbst auf (Selbstanruf), sendet eine standardisierte Quasizufallszahlenfolge und vergleicht die wieder empfangenen Daten mit den bekannten Sendedaten. Die einzelnen Bitfehler werden aufaddiert und je nach Testverfahren und Testgerät entsprechend der ITU-Richtlinie G.821 bewertet.

ARGUS zählt während des Tests die Bitfehler und berechnet nach Abschluss des Tests die Bitfehlerrate sowie weitere Parameter gemäß der ITU-T G.821.

In der Regel ist die Qualität der Anschlussleitungen im Bereich des Netzbetreibers sehr gut. Es treten daher im Normalfall in einem einminütigen Test keine Bitfehler auf. Tritt dennoch ein Fehler auf, sollte der Test mit einer Messzeit von 15 Minuten wiederholt werden, um eine größere statistische Genauigkeit zu erhalten. Die Leitung ist stark gestört, wenn in dem 15 Minuten dauernden Test mehr als 10 Bitfehler auftreten.

Wenden Sie sich zur Überprüfung Ihrer Anschlussleitung an den Netzbetreiber oder an den Lieferanten der TK-Anlage.



An einem NGN (Next Generation Network), bei dem auf einen leitungsvermittelten Abschnitt (z. B. ISDN) ein paketvermittelter (z. B. IP) folgen kann, ist als Dienst für den BERT explizit DFU64k auszuwählen. Dann wird nach RFC 4040 in den Clear-Mode gewechselt, der Echo-Canceler abgeschaltet und kein Codec verwendet. Der BERT kann auf drei unterschiedliche Arten durchgeführt werden:

1. BERT im erweiterten Selbstanruf

Es wird keine Gegenstelle benötigt, da ARGUS eine ISDN-Verbindung zu sich selbst aufbaut. ARGUS benötigt für den Test zwei B-Kanäle.

2. BERT gegen eine Loopbox

Es wird eine Loopbox (z. B. ein weiteres Testgerät der ARGUS-Familie auf der fernen Seite) benötigt. Der Test belegt einen B-Kanal.

3. BERT end-to-end

Es wird ein fernes Testgerät in Wartebereitschaft benötigt, z. B. einen zweiten ARGUS in der Betriebsart "BERT warten" (s. Seite 222 BERT warten). Zu diesem fernen Testgerät wird ein Bitmuster gesendet.

Das ferne Testgerät generiert unabhängig vom empfangenen Bitmuster ein nach dem gleichen Verfahren erzeugtes Bitmuster und schickt dieses zurück. Es werden also beide Richtungen unabhängig voneinander getestet.

BERT-Parameter einstellen



ARGUS im Hauptmenü

Die Änderung eines Parameters wird an einem Beispiel exemplarisch beschrieben. Die Voreinstellungen können jederzeit wiederhergestellt werden s. Seite 341.

Einstellung	Erklärung	
BERT:		
Dauer des BERT	Es können Messzeiten von 1 Minute bis zu 99 Stunden und 59 Minuten (= 99:59) über die Zifferntasten eingegeben werden.	
	Bei Eingabe von 00:00 (= BERT mit unbegrenzter Messzeit) bricht der BERT nicht automatisch ab, sondern muss manuell mit	
	Voreinstellung: <i>00:00</i> (endlos) Bei einem Auto-Test (s.Kap. 18.10 Automatische Durchführung mehrerer Tests, s. Seite 244) wird automatisch ein Wert von 1 Minute gewählt.	
Bitmuster SO/UkO	Auswahl des Bitmusters für den S ₀ - / U _{k0} -Anschluss, welches ARGUS beim BERT zyklisch sendet. Es stehen mehrere fest definierte Bitmuster zur Verfügung. Voreinstellung: 2¹¹-1 Zusätzlich kann ein frei definierbares 16 Bit langes Bitmuster	
	binär eingegeben werden: Mit den waagerechten Cursortasten Cursor nach rechts oder links verschieben.	
	<löschen> Ändert die Ziffer vor dem Cursor von 1 auf 0</löschen>	
Fehlerschwelle	Schwellwert zur Bewertung der "akzeptablen" Bitfehlerrate beim BERT. Ermittelt ARGUS beim BERT eine Bitfehlerrate, die über der eingestellten Fehlerschwelle liegt, wird im Testergebnis NO (Not OK) angezeigt.	
	Es können über die Zifferntasten Werte von 01 (= 10^{-01}) bis 99 (= 10^{-99}) eingegeben werden.	
	Der voreingestellte Schwellwert beträgt 10⁻⁰⁶ (1E-06) . Das	
	heißt, bei einer Bitfehlerrate kleiner als 10^{-06} (ein Fehler in 10^6 = 1.000.000 gesendeten Bits) wird der Bitfehlerratentest mit "OK" bewertet.	
HRX-Wert	Einstellung des HRX-Wertes (Hypothetische Referenz-Verbindung s. ITU-T G.821) Es können über die Zifferntasten Werte von 0 bis 100 % eingegeben werden. Voreinstellung: 15 %	
BERT starten





Bei Erkennung eines Bitfehlers ertönt ein kurzer Fehlerton, bei Synchronisationsverlust ein Dauerton (s. Seite 337 Alarmton), wenn dies vorher eingestellt wurde.

Nach Ablauf des BERT zeigt ARGUS den Grund und den Ort des Verbindungsabbaus an. Bei normalem Testverlauf steht an dieser Stelle "Eigen. Auslösen".

BERT-Ergebnis:

BERT Ergebnis	Ergebnisse durchblättern
OK B	
UK	
ueb.Daten: 2564kb sync.Zeit: 00:00:41 anz.LOS : 0 LOS-Zeit : 00:00:00 abs.Fehl.: 0	 Qualifizierung des Ergebnisses abhängig vom eingestellten Fehlerschwellwert s. Seite 216 (im Beispiel OK). Ueb. Daten (übertragene Daten): (K = 1024 · Bit, k = 1000 · Bit)
SO Speichern TM Mehr	 Sync. Zeit in h:min:s (Zeit, in der sich ARGUS auf das Bitmuster aufsynchronisieren kann)
BERT Ergebnis ueb.Daten: 2564kb sync.Zeit: 00:00:41 anz.LOS : 0 LOS-Zeit : 00:00:00 abs.Fehl.: 0 rel.Fehl.: 0.0 So Speichern TM	 Anz.LOS (Zähler) Synchronitätsverluste treten bei Fehlerraten größer oder gleich 20 % innerhalb einer Sekunde. Angezeigt wird die absolute Zahl der Synchronitätsverluste. LOS-Zeit: Dauer des BERT ohne die sync. Zeit (Zeit, in der sich ARGUS nicht auf das Bitmuster aufsynchronisieren konnte, nachdem ARGUS einmal synchron war) Abs. Fehler: Anzahl der Bitfehler Rel. Fehler: Bitfehlerrate (z. B. 9,7E-07 = 9.7 · 10⁻⁷ = 0.00000097) Anzeige weiterer Kennwerte
	(gemais 110-1 G.821):
HRX: 15.00% OK EFS: 100.00% 41 ES: 0.00% 0 SES: 0.00% 0 US: 0.00% 0 AS: 100.00% 41 DM: 0.00% 0 S0	Alle Werte werden relativ in Prozent und absolut angegeben. ARGUS bewertet, ob die Messergebnisse die gemäß G.821 definierten Grenzwerte erfüllen; unter Berücksichtigung der Referenzverbindung HRX (Anzeige von OK oder NO (Not OK)). Ergebnisse durchblättern
	Weiter zum vorangegangenen Display

Kennwerte gemäß ITU-T G.821

HRX	Definierte hypothetische Referenzverbindung
EFS	Error Free Seconds: Anzahl aller Sekunden, in denen kein Fehler aufgetreten ist.
ES	Errored Seconds: Anzahl aller Sekunden, in denen ein oder mehrere Fehler aufgetreten sind.
SES	Severely Errored Seconds: Anzahl aller Sekunden, in denen die Bitfehlerrate größer als 10 ⁻³ ist. In einer Sekunde werden 64.000 Bits übertragen, d. h. BitErrorRate (BER) = 10 ⁻³ entspricht 64 Bitfehlern.
US	Unavailable Seconds: Anzahl aller aufeinander folgenden Sekunden (mindestens aber 10 s), in denen BER > 10 ⁻³ ist.
AS	Available Seconds: Anzahl aller aufeinander folgenden Sekunden (mindestens aber 10 s), in denen BER < 10 ⁻³ ist.
DM	Degraded Minutes: Anzahl aller Minuten, in denen die Bitfehlerrate größer oder gleich 10 ⁻⁶ ist. In einer Minute werden 3.840.000 Bits übertragen, d. h. BER = 10 ⁻⁶ entspricht 3,84 Bitfehlern (3 Fehler = OK (keine Degraded Minutes), 4 Fehler = NO (Not Ok) (Degraded Minutes)
LOS	Loss of Synchronize: Synchronitätsverluste treten bei Fehlerraten größer oder gleich 20 % innerhalb einer Sekunde ein. Angezeigt wird die absolute Zahl der Synchronitätsverluste.

BERT speichern

ARGUS kann die Ergebnisse mehrerer BERTs speichern. ARGUS speichert das Ergebnis zusammen mit dem Datum, der Uhrzeit und der Rufnummmer des Testanschlusses (sofern diese im Kurzwahlspeicher unter eigene Nummer eingetragen ist s. Seite 342) auf dem ersten freien Speicherplatz (s. Seite 332). Sind schon alle Speicherplätze belegt, schlägt ARGUS den Speicherplatz mit dem ältesten Testergebnis zum Überschreiben vor.



Anzeige der gespeicherten BERT-Ergebnisse, s. Seite 333.

BERT warten

Die Betriebsart "BERT warten" wird auf der fernen Seite für den BERT end-to-end benötigt.



B-Kanal-Loop

Die Betriebsart "B-Kanal-Loop" (Loop = Schleife) wird für den Bitfehlerratentest gegen eine Loopbox (ARGUS ist in diesem Fall die Loopbox) benötigt.



18.5 Abfrage der Dienstmerkmale (DM)

ARGUS prüft die Verfügbarkeit von Dienstmerkmalen (DM) am Testanschluss.

DM-Abfrage bei 1TR6



Wechsel ins Menü Einzeltests.

Dienstmerkmale 1TR6:

Sperre	Sperre gegen abgehende Verbindungen aktiv
AWS1	Anrufweiterschaltung 1 aktiviert (ständig)
AWS2	Anrufweiterschaltung 2 aktiviert (fallweise)
Anschluss GBG	Anschluss gehört zu einer geschlossenen Benutzergruppe
Geb.anzeige	Gebührenanzeige eingerichtet
Rufnummern-ID	Rufnummernidentifizierung böswilliger Anrufer eingerichtet

DM-Abfrage bei DSS1



Testfall	Erklärung		
ТР	ARGUS testet das DM TP durch einen Verbindungsaufbau zu sich selber.		
HOLD	ARGUS testet das DM HOLD durch einen Verbindungsaufbau zu sich selber.		
CLIP	ARGUS prüft nacheinander, ob die 4 DM CLIP, CLIR, COLP und COLR verfügbar sind. Dafür baut ARGUS bis zu 3 Verbindungen zu sich selbst auf.		
	 CLIP: Wird die Ruf-Nr. des rufenden Teilnehmers beim gerufenen Teilnehmer angezeigt? t = CLIP tempor		
	CLIR: Wird die Rufnummernanzeige des rufenden Teilnehmers beim gerufenen Teilnehmer unterdrückt bzw. ist die fallweise Unterdrückung der Rufnummer möglich? Zeigt ARGUS * an, ist keine Aussage über die Verfügbarkeit möglich, da kein CLIP eingerichtet ist. t = CLIR temporär verfügbar p = CLIR permanent verfügbar		
	COLP: Wird die Rufnummer des Teilnehmers, der die Verbindung ange- nommen hat, beim rufenden Teilnehmer angezeigt?		
	COLR: Wird die Rufnummernanzeige des Teilnehmers, der die Verbindung angenommen hat, unterdrückt bzw. ist die fallweise Unterdrückung der Rufnummer möglich? Zeigt ARGUS * an, ist keine Aussage über die Verfügbarkeit möglich, da kein COLP eingerichtet ist.		
\wedge	Die DM CLIP, CLIR, COLP und COLR werden paarweise getestet. Bei ständig eingerichtetem CLIR oder COLR ist keine eindeutige Aussage möglich.		
DDI	Ist eine direkte Durchwahl am getesteten Nebenstellenanschluss möglich?		
MSN	Ist das Dienstmerkmal MSN verfügbar?		
CF	ARGUS prüft, ob die 3 Dienstmerkmale CFU, CFB und CFNR verfügbar sind.		
	CFU: Kann ein kommender Ruf direkt weitergeleitet werden?		
	CFB: Kann ein kommender Ruf bei "besetzt" weitergeleitet werden?		
	CFNR: Kann ein kommender Ruf bei Nichtmelden weitergeleitet werden?		
	Beim CF-Test versucht ARGUS eine Anrufweiterschaltung zu der Rufnummen einzurichten, die im Kurzwahlspeicher "ferne Rufnummer 1" (s. "Abspeichern von Rufnummern im Kurzwahlspeicher" auf Seite 24) eingetragen ist. Steht au dieser Stelle keine oder eine Ruf-Nr., zu der nicht umgeleitet werden kann, erhält man ein falsches Ergebnis.		

cw	Ist Anklopfen am Testanschluss möglich?
CCBS/ CCBS-T	Wird der Testanschluss im Falle eines besetzen fernen Teilnehmers automatisch zurückgerufen?
CCNR/ CCNR-T	Erfolgt ein automatischer Rückruf bei Nichtmelden eines fernen Teilnehmers am Testanschluss?
MCID	Ist eine Identifizierung böswilliger Anrufer (Fangen) am Testanschluss möglich?
3pty	Ist eine Dreierkonferenz am Testanschluss möglich? Bei diesem Testfall wird mit einem fernen Teilnehmer zusammengearbeitet, dessen Rufnummer eingegeben werden muss. Eine Verbindung ist nötig.
ECT	Ist eine explizite Rufweiterleitung am Testanschluss möglich? Bei diesem Testfall wird mit einem fernen Teilnehmer zusammen gearbeitet, dessen Rufnummer eingegeben werden muss. Eine Verbindung ist nötig.
CUG	ARGUS prüft mit Hilfe eines Selbstanrufes, ob der Testanschluss zu einer geschlossenen Benutzergruppe gehört.
CD	Ein kommender Ruf wird sofort umgeleitet. Diese Rufumleitung unterscheidet sich von den anderen Anrufweiterschaltungen insofern, dass die Weiterleitung ausschließlich fallweise (per Anruf) eingeleitet wird und nicht konfiguriert zu einem Ziel.
AOC	ARGUS prüft, ob Gebühren am Testanschluss übermittelt werden können. Dabei wird durch Selbstanruf mit Rufannahme sowohl auf AOC-D (AOC während einer Verbindung) als auch auf AOC-E (AOC am Ende einer Verbindung) geprüft.
SUB	Es erfolgt ein Selbstanruf mit Rufannahme, um eine Übermittlung der Subadresse in beide Richtungen zu prüfen. Ist eine Subadressierung am Testanschluss möglich?
UUS	Ist eine Übermittlung von Anwenderdaten am Testanschluss möglich?

No	Unterstützt der Anrufende CLIP-No-Screening (CNS) zeigt der ARGUS im
Screen-	TE-Betrieb alle netzseitigen Rufnummern an. Durch Monitoring mit der PC-
ing	Software WINanalyse kann die CLIP-No-Screening Funktion ebenfalls
	überprüft werden.

Fehlermeldungen

Tritt während der DM-Abfrage ein Fehler auf oder ist kein Verbindungsaufbau möglich, zeigt ARGUS den Fehler im Display als Code (z. B. 28) an.

Beispiel: Fehler-Code 28 bedeutet "falsche oder ungültige Nummer".

Der folgenden Tabelle ist zu entnehmen, dass es sich um einen Fehler vom Netz handelt, nämlich um eine unvollständige Rufnummer bzw. um ein falsches Rufnummernformat (siehe "ARGUS-Fehlermeldungen (DSS1 / 1TR6)" auf Seite 362).

Bedeutung einiger Fehlercodes:

Beschreibung	Gründe (vom Netz)		Gründe
	1 TR6	DSS1	ARGUS Intern
Kein oder ein anderer Anschluss		—	201, 204, 205, 210, 220
Falsche oder ungültige Nummer	53, 56	1, 2, 3, 18, 21, 22, 28, 88	152 ,161, 162, 199
Ein oder mehrere B-Kanäle belegt	10, 33, 59	17, 34, 47	
Falscher Dienst	3	49, 57, 58 ,63 , 65, 70, 79	

18.6 Dienstetest

ARGUS prüft, welche der folgenden Dienste am Testanschluss zur Verfügung stehen:

Dienst	Bezeichnung im ARGUS-Display
Sprache	Sprache
Datenfernübertragung	DFU 64kBit
Audio 3.1 kHz	3.1kHz audio
Audio 7 kHz	7 kHz audio
Datenfernübertragung mit Tönen & Anzeige	DFU-TA
Telefonie	Telefonie ISDN
Telefax Gruppe 2/3	Fax G3
Telefax Gruppe 4	Fax G4
Combined Text and facsimile communication	Mixed
Teletex Service basis	Teletex
International interworking for Videotex	Videotex
Telex	Telex
OSI application according to X.200	OSI
7 kHz Telefonie	Telefonie 7kHz
Video Telephony, first connection	Bildtelefonie 1
Video Telephony, second connection	Bildtelefonie 2
Drei Userspezifische Dienste (s. Seite 212)	Userspecified 1 bis 3

Der Test läuft automatisch ab.

ARGUS baut für jeden Dienst eine eigene Verbindung zu sich selbst auf (Selbstanruf). Es kommt jedoch nicht zur Verbindung, so dass keine Gebühren anfallen.



Es gibt TK-Anlagen, die für gehende und kommende Rufe getrennte Rufnummern verwenden. In diesem Fall kann man für den Dienstetest eine "ferne" Rufnummer angeben, die nicht der im ARGUS gespeicherten "eigenen" Rufnummer entspricht. Soll der Dienstetest über die lokale Vermittlungsstelle hinaus ausgeweitet werden, so besteht zusätzlich die Möglichkeit, den Dienstetest im end-to-end Betrieb durchzuführen. In diesem Fall muss die ferne Rufnummer eines zweiten Endgerätes angegeben werden. ARGUS prüft dann automatisch, ob das ferne Endgerät die Rufe unter den verschiedenen Diensten annehmen kann, d. h. ob die ferne Seite zu diesen Diensten "kompatibel" ist. Beim Testresultat bezieht sich dann der jeweils zweite Teil der Ergebnisanzeige (zweites +, - oder *) auf die Anwort von der fernen Vermittlungsstelle.

Testergebnis:

Dienstetest	
Sprache	+*162
DFU 64kBit	+*162
3.1 kHz audio	+*162
7 kHz audio	+*162
DFU-TA	+*162
Telefonie ISDN	+*162
Fax G3	+*162
SO	

ARGUS zeigt nach Ablauf des Tests automatisch das Ergebnis an. ARGUS unterscheidet zwischen gehendem Ruf (1.+, - oder *) und kommendem Ruf (2.+, oder *).

- + = Dienst freigeschaltet
 - Dienst nicht freigeschaltet
 - keine eindeutige Aussage möglich, es wird eine Fehlernummer angezeigt. In dem Fall wird zur Kontrolle ein Anruf unter diesem Dienst an den Testanschluss empfohlen.



Ergebnisse durchblättern.

Ergebnisanzeige verlassen, Wechsel ins übergeordnete Menü.

Interpretation der Testergebnisse:

Display Erklärung

- + + Selbstanruf funktioniert bzw. die ferne Seite kann den Ruf unter diesem Dienst annehmen.
- + Ein Ruf konnte erfolgreich gesendet werden, wurde ankommend aber wegen fehlender Berechtigung abgelehnt.
- Ein gehender Ruf mit diesem Dienst ist nicht möglich.
- +* Ein Ruf konnte erfolgreich gesendet werden, der Ruf zur fernen Seite schlug fehl (z. B. ferne Seite besetzt, d. h. kein B-Kanal für Rückruf frei).
- * Falsche Nummer, kein B-Kanal verfügbar oder sonstiger Fehler.

Gelingt der gehende Ruf nicht, ist keine Aussage über einen kommenden Ruf möglich. Die Anzeige "- +" oder "- *" erscheint somit nie.

18.7 X.31-Test

ARGUS führt wahlweise einen "manuellen X.31-Test" oder einen "automatischen X.31-Test" durch.

Beim automatischen Test baut ARGUS die D-Kanal-Verbindung und anschließend eine X.31-Verbindung auf. ARGUS baut die Verbindungen automatisch wieder ab und zeigt das Ergebnis an.

Beim manuellen Test baut ARGUS eine D-Kanal-und eine X.31-Verbindung auf, deren Dauer der Anwender (bzw. die Gegenseite) bestimmt. Während der Verbindung sendet ARGUS vordefinierte Datenpakete. ARGUS zählt alle empfangenen und gesendeten Datenpakete und zeigt den Inhalt der empfangenen Datenpakete, soweit möglich, an.



X.31-Parameter einstellen

Einstellung	Erklärung	
X.31-Profil:	Es können insgesamt drei X.31-Profile erstellt werden.	
	<edit> ausgewähltes Profil zum Bearbeiten freigeben.</edit>	
Paketanzahl	Anzahl der gesendeten Pakete	
	Bereich: 0 bis 65 000	
	Voreinstellung: 10	
TEI	Eingabe des im X.31-Test verwendeten TEIs (Terminal Endpoin	
	Identifier) über die Tastatur. Bei Eingabe von ** ermittelt ARGUS	
	automatisch einen TEI.	
	Bereich: min. 0 bis max. 63	
	Voreinstellung: ** (automatisch)	
LCN	Eingabe der im X.31-Test verwendeten LCN (Logical Channel	
	Number) über die Tastatur.	
	Bereich: 0 bis 4 095	
	Voreinstellung: 1	
Packetsize	Größe der Nutzdatenpakete; 16, 32, 64, 128 und 256 Bytes.	
	Voreinstellung: 128 Byte	
Abspr. Packetsize	Absprache der Nutzpaketgröße mit der Netzseite (DCE). Bei	
	Nutzpaketgrößen größer als der Default-Wert des Netzes sollte	
	die Einstellung auf "ja" stehen.	
	Voreinstellung: Nein	
Windowsize	Fenstergröße der Schicht 3, Auswahl 1 bis 7 Pakete.	
	Voreinstellung: 2 Pakete	
Abspr.Windowsize	Absprache der Fenstergröße (Windowsize) zwischen Endgerät	
	(DTE) und Netz (DCE).	
	Voreinstellung: <i>Nein</i>	
Durchsatz	Datendurchsatz in bit/s; 75, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 und	
	9600 bit/s.	
	Voreinstellung: 1200 bit/s	
Abspr. Durchsatz	Absprache des Datendurchsatzes	
	Voreinstellung: Nein	

Nutzerdaten	
	Inhalt der Nutzerdaten - Formateinstellung der Nutzerdaten
	- Fingabe der ASCII-Daten
ASCII-Daten	
• ASCII-Daten 1/3	Mit den Cursortasten einen der drei verfügbaren Speicherplätze für die ASCII-Daten auswählen (hier den ersten 1/3).
ASCII-Daten eingeben	Über die Zifferntasten der Tastatur ASCII- Daten eintragen. Der rechte Softkey ändert beim Drücken seine Bedeutung und beeinflusst damit die Eingabe über die Zifferntasten (Buchstaben oder Ziffam):
<12>ab: <ab>AB:</ab>	 > Eingabe der Ziffern 0 bis 9, *, # > Eingabe der Kleinbuchstaben und
<ab>12</ab>	 @, /, -, . (z. B. für die Eingabe "C" Zifferntaste 2 dreimal drücken) > Eingabe der Großbuchstaben und @, /, -, .
	Cursor verschieben
<lösch< th=""><th>en> Stelle vor dem Cursor löschen</th></lösch<>	en> Stelle vor dem Cursor löschen
\otimes	ASCII-Daten nicht speichern

		- Eingabe der HEX-Daten:	
HEX-Daten			
<pre> • HEX-Daten 1/3 </pre>		Einen der insgesamt drei verfügbaren Speicherplätze für die HEX-Daten auswählen (hier den ersten 1/3).	
HEX-Daten eingeben		Die Eingabe der Adresse hexadezimal erfolgt über die Zifferntasten und Tastenkombinationen: *1=A, *2=B,*3=C, *4=D, *5=E, *6=F und wird anschließend mit sestätigt	
		Stalle vor dem Cureer lägsbon	
	<loschen></loschen>	Stelle vor dem Cursor löschen	
\otimes		Hexwerte nicht speichern	
CUG	Closed User Group, geschlossene Benutzergruppe. Voreinstellung: <i>nein</i>		
CUG-Index	Kodierung für Closed User Group. Bereich: min. 0 bis max. 255 Voreinstellung: 1		
D-Bit	Lokal: DCE quittiert Datenpakete, d. h. Flusskontrolle auf lokaler DTE-DCE Strecke Ende-zu-Ende: DTE-DTE Flusskontrolle Voreinstellung: <i>Lokal</i>		
Facilities	Kodierung für verschiedene Dienstmerkmale. Es können 3 Facilities gespeichert werden. Bedienung, siehe Eingabe HEX-Daten bei Nutzerdaten Seite 233.		
Profilname	Profilnamen für das X.31-Profil über Tastatur eingeben. ARGUS zeigt diesen Namen später im Display an.		

Automatischer X.31-Test

D-Kanal

Der "automatische X.31-Test im D-Kanal" besteht aus zwei Schritten:

- Schritt: ARGUS testet, ob am ISDN-Testanschluss der Zugang zum X.25-Dienst über den D-Kanal möglich ist. ARGUS prüft nacheinander alle TEIs von 0 bis 63. Alle TEIs, mit denen der X.31-Dienst auf Schicht 2 möglich ist, werden angezeigt.
- 2. Schritt: Für jeden TEI, mit der X.31 auf Schicht 2 möglich ist, wird ein "CALL_REQ"-Paket versendet und auf Antwort gewartet. Zuvor fordert ARGUS automatisch die Eingabe der X.25-Zugangsnummer an, die im Kurzwahlspeicher unter der X.31-Testnummer abgespeichert wird (s. Seite 342). Mit Angabe der X.25-Zugangsnummer kann wahlweise ein vom Default-Wert abweichender logischer Kanal (LCN) selektiert werden.



Testergebnis

X.31 Tes	st				
TEI Schicht Schicht	: 2: 3:	02 + -	13	67	4
SO					

ARGUS prüft, ob für die im Schritt 1 gefundenen TEIs auch der X.31-Dienst für Schicht 3 verfügbar ist. Beispiel: Testergebnis

TEI 02	der erste gültige TEI ist 02
Schicht 2	 + 1. Testschritt erfolgreich - 1. Testschritt nicht erfolgreich
Schicht 3	 2. Testschritt erfolgreich 2. Testschritt nicht erfolgreich In diesem Fall zeigt ARGUS den X.31-Cause für das Scheitern (im Beispiel: 13) und einen zugehörigen Diagnostic- Code, falls vorhanden, an (s. Anhang Seite 364).

Ist der X.31-Dienst nicht verfügbar, meldet ARGUS "X.31(D) n. verf.".

Manueller X.31-Test D-Kanal

ARGUS benötigt einen TEI, eine LCN und eine X.31-Nummer (ARGUS verwendet die im X.31-Profil gespeicherten Werte). Wird für den TEI "**" eingegeben, ermittelt ARGUS automatisch einen TEI. Mit dem ersten TEI, für den X.31 möglich ist, baut ARGUS eine Verbindung auf.



X.31 (D) Test X.31 (D) Anwahl LCN: 1 TEI: 2	ARGUS ze die ausgeh an. <data></data>	igt LCN, TEI, X.31-Nummer und andelten Verbindungsparameter Senden eines vordefinierten
an: 123		Datenpaketes.
	<statisti< th=""><th>Lk> Anzeige der L1/L2/L3- Statistiken.</th></statisti<>	Lk> Anzeige der L1/L2/L3- Statistiken.
	<l2></l2>	zu der L2-Statistik blättern.
S0	<l3></l3>	zu der L3-Statistik blättern.
0	Die X.31-V aufgebaut, Gegenseite Beenden d ARGUS au Verbindung	ferbindung bleibt so lange bis der Anwender oder die e die Verbindung beendet. Beim ler X.31-Verbindung baut utomatisch die D-Kanal- g ab.
X.31 Test speichern?	<ja> Al Si</ja>	RGUS speichert das Ergebnis, ehe Seite 332.

18.8 Rufumleitungen - Call Forwarding (CF)

CF-Abfrage

ARGUS prüft, ob für den Testanschluss Rufumleitungen in der Vermittlung eingerichtet sind. ARGUS zeigt die Art (CFU, CFNR oder CFB) und den Dienst der eingerichteten Rufumleitung an. Die Anzeige ist auf maximal 10 Rufumleitungen für alle MSNs begrenzt. Weitere eingerichtete Rufumleitungen zählt ARGUS mit. ARGUS kann die eingerichteten Rufumleitungen aus der Vermittlung löschen.

Einzeltests	ARGUS im Hauptmenü.	
CF-Abfrage	CF-Abfrage starten, der Test kann einige Sekunden dauern.	
Rufumleitung	Displayanzeige:	
Typ: CFU 01/10	- Typ der Rufumleitung (im Beispiel CFU)	
Dienst: Spch von: 2351919650 an: 02351907087	 Art der Rufumleitung wird angezeigt / Anzahl der gefundenen Rufumleitungen Im Beispiel: Anzeige der ersten von insgesamt einer gefundenen Rufumleitung (01/10) 	
	- Dienst der Rufumleitung	
UkO TE Automatisch	- Nummer, die umgeleitet werden soll (von:)	
Löschen	- Zielnummer zu der umgeleitet wird (an:)	
	<löschen> Rufumleitung löschen</löschen>	
CF löschen?	Sicherheitsabfrage	
	<ja> Angezeigte Rufumleitung in der Vermittlung löschen. Ist dies nicht möglich, meldet ARGUS: "Rufumleitung nicht löschbar!"</ja>	
	<alle> Alle Rufumleitungen löschen</alle>	
	Rufumleitung nicht löschen! Wechsel ins Menü Einzeltests.	



Manche TK-Anlagen oder Vermittlungsstellen erlauben den im ARGUS verwendeten Mechanismus der Abfrage der Rufumleitung für alle MSNs nicht oder quittieren die Abfrage der Rufumleitung darüber hinaus negativ, so dass der Eindruck entsteht, es seien keine Rufumleitungen eingerichtet. Bei negativer Quittung benötigt ARGUS deshalb die Eingabe der eigenen MSN. Es erfolgt eine Wiederholung der Abfrage der Rufumleitung MSN-spezifisch. In diesem Fall gilt die Abfrage der Rufumleitung nur für die eingegebene MSN und nicht für den ganzen Anschluss.

Abkürzung der auf dem Display angezeigten Dienste bzw. Dienstegruppen:

Basisdienst	Abkürzung
Alle Dienste	All
Sprache	Spch
Datenfernübertragung	DFU
Audio 3,1 kHz	АЗК1Н
Audio 7 kHz	A7KHz
Telefonie 3,1 kHz	Tel31
Teletext	TTX
Telefax Gruppe 4	FaxG4
Video syntax based	ViSyB
Video Telefonie	ViTel
Telefax Gruppe 2/3	FaxG3
Telefonie 7 kHz	Tel7k

CF-Aktivierung

Sie können mit ARGUS Rufumleitungen in der Vermittlung einrichten.



CF-Löschen

ARGUS kann gezielt Rufumleitungen in der Vermittlung löschen.



18.9 MSN-Abfrage

ARGUS ermittelt am P-MP-Anschluss mit DSS1 Protokoll die MSNs des Testanschlusses. Es werden maximal zehn Rufnummern angezeigt. Abhängig vom Type of Number (TON) zeigt ARGUS die Rufnummern in verschiedenen Versionen an:

- nur die MSN (ohne Vorwahl)
- MSN mit nationaler Vorwahl ohne führende "0" (Konfiguration siehe S. 213)
- MSN mit internationaler Vorwahl ohne führende "00" (Konfiguration siehe S. 213)
- gesamte Rufnummer



Für die MSN-Abfrage muss am Testanschluss das Dienstmerkmal "Rufumleitung (CF)" freigeschaltet sein.





Manche Vermittlungsstellen unterstützen die Funktion MSN-Abfrage aus protokolltechnischer Sicht nicht. ARGUS meldet in diesem Fall "MSN-Abfrage nicht möglich!". Die Zielrufnummer, die ARGUS bei der MSN-Abfrage defaultmässig verwendet ist die "9999", bei Problemen damit kann als Alternative dazu auch die "0043" bzw. auch die eigene Handynummer eingegeben werden.

18.10 Automatische Durchführung mehrerer Tests

ARGUS führt eine automatische Testreihe durch und zeigt die Testergebnisse im Display an. Bevor der automatische Testlauf gestartet wird, sollten die benötigten Parameter (z. B. Messzeit und Fehlerschwellwert für den BERT s. Seite 215) überprüft werden.

Mit der Software ARGUS WINplus / WINanalyse können die Testergebnisse auf einem PC gespeichert werden. Dort erstellt WINplus / WINanalyse ein ausführliches Messprotokoll, welches sich anschließend ausdrucken, verschicken oder archivieren lässt.

ARGUS führt der Reihe nach folgende Einzeltests automatisch durch:

Am S₀- oder U_{k0}-Anschluss (ARGUS im TE-Modus)

- Status
- Pegelmessung
- Dienstetest
- BERT im erweiterten Selbstanruf
- Test der Dienstmerkmale (DM-Test)
- CF-Abfrage (Rufumleitungen)
- MSN-Abfrage
- X.31-Test

Bei einer S₀- oder U_{k0}-Festverbindung

- Pegelmessung
- BERT im end-to-end Modus (z. B. mit einer Loopbox auf der fernen Seite)



Testlauf (vorzeitig) beenden:



ARGUS beendet den Testlauf, die bereits ermittelten Testergebnisse werden nicht gespeichert. Ein eventuell vorhandener "alter" Datensatz auf diesem Speicherplatz bleibt erhalten.

Einzeltest überspringen:





Test fortsetzen:

Testergebnis anzeigen s. Seite 333.

18.11 Verbindung

ARGUS kann für folgende Dienste eine Verbindung aufbauen:

Dienst	Displayanzeige
Sprache	Sprache
Datenfernübertragung	DFU 64kBit
Audio 3.1 kHz	3.1 kHz audio
Audio 7 kHz	7 kHz audio
Datenfernübertragung mit Tönen und Anzeige	DFU-TA
Telefonie	Tel. ISDN
Telefax Gruppe 2/3	Fax G3
Telefax Gruppe 4	Fax G4
Combined Text and facsimile Communication	Mixed
Teletex Service basis	Teletex
International interworking for Videotex	Videotex
Telex	Telex
OSI application according to X.200	OSI
7 kHz Telefonie	Tele. 7 kHz
Video Telephony, first connection	Bildtel. 1
Video Telephony, second connection	Bildtel. 2
Drei User-spezifische Dienste (s. Seite 212)	Userspecified 1 bis 3

Bei einer Telefonverbindung kann mit dem integrierten Handset bestehend aus Mikrofon und Hörkapsel oder einem Headset gesprochen werden.

Bei aufgebauter Verbindung wird durch Drücken der numerischen Tasten (0-9), sowie der Tasten * und #, ein DTMF-Signal generiert und gesendet.

Einzelwahl (Gehender Ruf)

Bei Einzelwahl werden die eingegebenen Ziffern der Rufnummer einzeln übertragen.





- Anzeige Gebühreninformation:

Werden die Gebühren nicht als Gebühreneinheiten, sondern direkt als Währung übermittelt, zeigt ARGUS den aktuellen Betrag an. Erfolgt die Gebührenanzeige im DSS1 nicht entsprechend der Norm DIN ETS 300182, sondern mittels des Informationselementes DISPLAY (DSP), zeigt ARGUS die Zeichenkette dieser DISPLAY-Nachricht an.



Die Durchwahl wird von der Anschlussnummer durch ein # getrennt (z. B. 02351/ 9070-40 ARGUS Eingabe: 023519070 #40). Bei einem gehenden Ruf verwendet ARGUS als Zieladresse (CDPN bzw. DAD) die gesamte Rufnummer (ohne #) und als Absendeadresse (CGPN bzw. OAD) nur die Durchwahl.

Ein '#' am Anfang einer Rufnummer wird als gültiges Zeichen behandelt. Ein '#' am Ende der eigenen Nummer führt dazu, dass ARGUS keine Absendeadresse (CGPN bzw. OAD) mitschickt.

Vereinfachte Einzelwahl über die Telefontaste

0	drücken:	ARGUS wechselt unabhängig vom gerade geöffneten Menü direkt zum Fenster Verbindung/Einzelwahl.
0	nochmal drücken:	Amtston ertönt, nach Eingabe der Rufnummer wird die Verbindung aufgebaut.

Blockwahl (Gehender Ruf)

Bei Blockwahl überträgt ARGUS die komplette Wahlinformation zusammenhängend in einem Block.



Wahlwiederholung (Gehender Ruf) + Letzter Anrufer (Kommender Ruf)

ARGUS baut eine Verbindung mit der von ihm zuletzt gewählten Rufnummer oder mit zuletzt gekommenen Rufnummer auf.


Kommender Ruf

Ein kommender Ruf kann jederzeit, auch während eines laufenden Tests (z. B. BERT), angenommen werden (s. Seite 261). ARGUS signalisiert einen kommenden Ruf durch ein akustisches Signal und durch eine Display-Anzeige. Am P-MP-Anschluss können Sie mit der Funktion Rufannahme (s. Seite 212) einstellen, dass ARGUS nur kommende Rufe signalisiert, die an die als eigene Rufnummer eingestellte MSN adressiert sind. Die Funktion ist nur dann ausführbar, wenn die eigene Rufnummer im Kurzwahlspeicher eingegeben wurde (s. Seite 342) und der kommende Ruf eine Ziel-MSN überträgt.



ARGUS zeigt den verantwortlichen Grund (Cause) für den Verbindungsabbau an (siehe Seite 254).

Gebühreninformation im NT-Modus:

Im NT-Modus speist ARGUS bei kommenden Rufen Gebühren gemäß funktionalem DSS1 als Einheiten (Units) und als Währung (Currency) in Euro ein.

Abbau der Verbindung



Folgende Gründe (Causes) werden im Klartext angezeigt:

Grund	Display	Erklärung
255	Eigen.Auslösen	Anwender hat die Verbindung aktiv abgebrochen
Länge 0	Normales Auslösen	Cause-Element mit Länge 0, wird insbesondere bei 1TR6 verwendet
01	K.Anschl.u.d.Nr	"Kein Anschluss unter dieser Rufnummer" wird signalisiert
16	Normales Auslösen	Normales Auslösen
17	TIn besetzt	Teilnehmer besetzt
18	Keine Antwort	Kein Endsystem hat geantwortet
19	Rufzeit zu lang	Rufzeitüberschreitung
21	Ruf-Ablehnung	Der Ruf wurde aktiv zurückgewiesen
28	Falsche Nummer	Falsches Rufnummernformat oder Rufnummer war unvollständig
31	Norm. Auslösen	Universalgrund "normal class" (Dummy)
34	Kein B-Kanal	Es ist kein B-Kanal verfügbar
44	gef.B-Kan.n.verf	Angeforderter B-Kanal nicht verfügbar
50	angef.DM.n.verf.	Angefordertes Dienstmerkmal ist nicht freigegeben (Auftrag fehlt)
57	BC n. freigegeb.	Der angeforderte Basisdienst (bearer capability) ist nicht freigegeben
63	Serv./Opt. n. verf	Universalgrund für "Dienst nicht vorhanden" oder "Option nicht verfügbar"
69	DM n.eingericht.	Angefordertes Dienstmerkmal wird nicht unterstützt
88	Inkompatib. Ziel	Inkompatibles Ziel
102	Timer abgelaufen	Fehlerbehandlungsroutine wegen Timer-Ablauf gestartet
111	Protokollfehler	Universalgrund für "protocol error class"
127	interworking err	Universalgrund für "interworking class"

Weitere Causes werden nicht im Klartext, sondern als Dezimalzahl angezeigt (siehe "CAUSE-Meldungen im Protokoll 1TR6" auf Seite 360 und "ARGUS-Fehlermeldungen (DSS1 / 1TR6)" auf Seite 362).

Test von Leistungsmerkmalen über Keypad

Das Leistungsmerkmal ist für den S₀/U_{k0}-Anschluss relevant. Manche Netzbetreiber bieten keine gemäß DSS1 spezifizierte funktionale Realisierung der Leistungsmerkmale, sondern sie erwarten die Steuerung durch den Anwender über sogenannte Keypad-Kommandofolgen. Der Aufruf eines Leistungsmerkmales erfolgt üblicherweise durch Eingabe einer Ziffernfolge und durch Senden dieser Ziffernfolge innerhalb eines DSS1-spezifischen Protokollelements. Dieses sogenannte Keypad-Element wird in eine SETUP-Nachricht eingebettet. Die Erfolgskontrolle erfolgt entweder akustisch (Handset) oder über spezielle Protokollelemente (Cause). Diese Causes werden vom ARGUS angezeigt.



18.12 Zeitmessungen

ARGUS ermittelt insgesamt drei verschiedene Zeiten:

- Verbindungsaufbauzeit
- Laufzeit der Daten
- Laufzeitdifferenz der Daten in zwei B-Kanälen.

Verbindungsaufbauzeit

ARGUS erzeugt im TE-Betrieb einen gehenden Ruf und ermittelt die Zeit zwischen gesendetem SETUP und empfangenem ALERT oder CONN. ARGUS baut die Verbindung automatisch ab, sobald die Messung beendet ist.



Laufzeit

ARGUS stellt eine Verbindung zu sich selbst (Selbstanruf) oder zu einer fernen Loopbox her und misst die Laufzeit der Daten im gewählten B-Kanal. Die Messung (Dauermessung) muss manuell beendet werden.



Ist die Messung nicht möglich, z. B. bei Eingabe einer falschen Rufnummer oder weil kein B-Kanal frei ist, zeigt ARGUS den entsprechenden Grund an. Empfängt ARGUS nach ca. 13 Sekunden keine Daten im B-Kanal, wird "keine Loop" angezeigt.

ARGUS zeigt die letzte Messung an.

Interchannel delay

ARGUS stellt zwei getrennte Verbindungen zu einer fernen Loopbox her. Die Loopbox sendet die B-Kanal-Daten jeweils im gleichen Kanal wieder zurück. ARGUS misst die Laufzeit der Daten in beiden B-Kanälen und ermittelt die Laufzeitdifferenz (Interchannel delay). Die Messung (Dauermessung) muss manuell beendet werden.



Die Messung wird zyklisch wiederholt (Dauermessung).



Messung beenden, ARGUS zeigt die letzte Messung an.

Ist die Messung nicht möglich, z. B. bei Eingabe einer falschen Rufnummer oder weil kein B-Kanal frei ist, zeigt ARGUS den entsprechenden Grund (Cause) an. Empfängt ARGUS nach ca. 13 Sekunden keine Daten im B-Kanal, wird "keine Loop" angezeigt.

18.13 Verwaltung mehrerer Tests am ISDN-Anschluss

ARGUS kann mehrere Tests bzw. "Verbindungen" gleichzeitig und unabhängig voneinander starten. Während eines Telefonats kann beispielsweise gleichzeitig ein BERT durchgeführt werden. Die einzelnen Tests bzw. "Verbindungen" belegen jeweils Ressourcen.

Alle gestarteten Tests werden vom Test-Manager verwaltet. Mit Hilfe des Test-Managers können neue Tests gestartet, zwischen parallel laufenden Tests umgeschaltet oder alle laufenden Tests beendet werden.



ARGUS im Hauptmenü.

Test-Manager öffnen.

<TM> Direkter Aufruf des Test-Managers oder im Menü Einzeltests, bei



aufgebauter Verbindung oder während eines Tests.

Mehrere Tests gleichzeitig starten

Start eines neuen Tests/Verbindung während einer bestehenden Verbindung



	Tests	1/0	2	B01	
Die wu	e Verbindung Irde als Erste	Es bestehe Verbindung	en 2 gen/	Die Verbi	ndung Kanal 1
ge	startet	Tests			

Wird ein Test oder eine Verbindung beendet, wechselt ARGUS zum Test-Manager, sofern noch ein weiterer Test oder eine Verbindung im Hintergrund läuft.



Beispiel Display

Einige Tests belegen so viele Ressourcen, dass sie nicht in beliebigen Kombinationen mit anderen Tests gestartet werden können. ARGUS zeigt dies mit einer Displaymeldung "Test zur Zeit nicht möglich" an.

Test/ Verbindung	Anzahl, wie oft ein Test oder eine Verbin- dung gleichzeitig gestartet werden kann	Wechsel zu einem anderen Test möglich
Verbindung kommend	2	ја
Verbindung gehend	2	ја
BERT	2	ja
Loop	2	ja
Dienstetest	1	nein
DM-Abfrage	1	nein
Zeitmessung	1	nein
X.31-Test	1	nein
CF-Abfrage / Aktiv / Löschen	1	nein
MSN-Abfrage	1	nein
Autotest	1	nein

Umschalten zwischen parallelen Tests / Verbindungen

Die Bedienung wird am Beispiel "Annahme eines kommenden Rufes während eines BERT" erklärt.

ARGUS signalisiert einen kommenden Ruf sowohl im Display als auch akustisch

(s. Seite 248). Der Ruf kann unabhängig vom gerade durchgeführten BERT angenommen werden. Falls die Funktionen "B-Kanal-Loop" oder "BERT warten" aktiviert sind, erfolgt die Annahme des Rufes automatisch.





Das Handset wird der aktuell gestarteten passenden Verbindung zugeordnet. Die Zuordnung des Handsets zur Verbindung bleibt auch im Hintergrund erhalten.

Alle laufenden Tests oder Verbindungen beenden





Alle Tests werden beendet und alle Verbindungen abgebaut.

18.14 L1-Status am S₀-Anschluss

ARGUS zeigt den aktuellen Zustand der Schicht 1 an: Welche Signale empfängt die Gegenseite und welche Signale empfängt ARGUS selbst?



18.15 Monitor

ARGUS nimmt alle D-Kanal-Signale des S₀-Anschlusses auf und sendet die D-Kanal-Signale über die USB-Schnittstelle an einen angeschlossenen PC auf dem die Software ARGUS WINplus oder WINanalyse laufen muss. Der Bus und die Schicht 1 werden vom Monitoring nicht beeinflusst.

Das Einstellen der Anschlussart "ISDN S₀-Monitor" wird im Kapitel Anschlusseinrichtung, siehe Seite 29 erläutert.



Monitor

Dauer: 0:00:20 Signale: 130

S0 Monitor

Ruhe

Anzeige Rufparameter

Mithören von Sprachdaten (Richtung: Netz --> User) möglich.

<Ruhe> Mithören beenden.

<Ruf> Parallele Rufanzeige während des Monitorings:

> ARGUS durchsucht die gesendeten D-Kanal-Signale nach einem SETUP. Wird ein SETUP erkannt, erscheint der Softkey <Ruf>.

ARGUS zeigt die Rufparameter des zuletzt empfangenen SETUPs an.

Displayanzeige:

- Rufrichtung (N -> U für Netz -> User)
- Belegter B-Kanal
- Dienst
- Eigene Nummer (von:)
- Zielrufnummer (an:)

Abhängig vom Anschluss werden weitere Informationen angezeigt:

- Subadresse (SUB)
- User-User-Info (UUI)
- DSP-Nachrichten
- Type of Number (TON)
- Numbering plan (NP)

Passives Mithören bei nicht aktivem Monitoring



18.16 Festverbindung am ISDN-Anschluss

Neben den Wählverbindungen zu einem beliebigen Teilnehmer bietet ISDN die Möglichkeit, feste, permanente Verbindungen zu einer bestimmten Gegenstelle zu schalten. Diese Festverbindungen sind nach Aufbau der Schicht 1, d. h. nach Synchronisation der beiden angeschlossenen Endgeräte mit Austausch der HDLC-Rahmen, verfügbar. Der Ort der Takterzeugung kann eingestellt werden (s. Seite 210). Zum einfachen Testen der Festverbindung kann zunächst auf einem ausgewählten B-Kanal mit der Gegenstelle telefoniert werden, für einen genaueren Test sollte jedoch der Bitfehlerratentest durchgeführt werden.



Für beide Seiten der Festverbindung muss der gleiche Kanal eingestellt werden.

Telefonie

Das Einstellen der Anschlussart "ISDN S₀-Festverbindung" wird im Kapitel Anschlusseinrichtung, siehe Seite 29 erläutert.



Die Verbindung kann alternativ im Menü Einzeltests über Verbindung aufgebaut werden.

Bitfehlerratentest

Beim Bitfehlerratentest sind verschiedene Varianten möglich: Im einfachsten Fall wird auf der fernen Seite eine B-Kanal-Loop eingerichtet, Parametereinstellung s. Seite 215. Nach Auswahl des Test-Kanals (B-Kanal oder D-Kanal) sendet ARGUS das Prüfmuster, empfängt es wieder und wertet es entsprechend aus.

Die Displayanzeige und die Bedienung erfolgt weitgehend analog zum BERT bei Wählverbindungen (s. Seite 214, Parametereinstellung s. Seite 216), es müssen jedoch keine Rufnummern und Dienste selektiert werden.



Bei Verbindungen im end-to-end Modus (s. Seite 215 und Seite 222) ist auch ein BERT im D-Kanal mit HDLC-Framing (Kanal Auswahl: D-Kanal) möglich.



B-Kanal über Tastatur eingeben (zuerst <Löschen> drücken) oder mit den Cursortasten einstellen.

BERT starten.

Anzeige während des BERT:

- Bitmuster und belegter Kanal
- Synchronizität des Bitmusters (im Beispiel nicht synchron)
- Sync. Zeit in h:min:s
 Zeit, in der sich ARGUS auf das
 Bitmuster aufsynchronisieren kann.
- LOS: Synchronitätsverluste treten bei Fehlerraten größer oder gleich 20 % innerhalb einer Sekunde auf. Es wird die absolute Zahl der Synchronitätsverluste angezeigt.
- Fehler: aufgetretene Bitfehler
- <Reset> Die Testzeit und der Bitfehlerzähler werden zurückgesetzt.
- <TM> Testmanager aufrufen s. Seite 260.
- <Fehler> Künstlichen Bitfehler einstreuen, um die Verlässlichkeit des BERT zu überprüfen.



BERT beenden. Anzeige des Testergebnisses siehe S. 333.

Testergebnis speichern s. Seite 221.

Loopbox

ARGUS kann bei einer Festverbindung als Loopbox eingerichtet werden.





Loopbox deaktivieren.

Zeitmessungen

Laufzeit

ARGUS misst die Laufzeit der Daten im gewählten B-Kanal. Empfängt ARGUS nach ungefähr 13 Sekunden keine Daten im B-Kanal, wird "keine Loop" angezeigt. Die Messung (Dauermessung) muss manuell beendet werden.



Die Messung wird zyklisch wiederholt (Dauermessung)



Messung beenden, ARGUS zeigt die letzte Messung an.

Interchannel delay

ARGUS sendet die B-Kanal-Daten zu einer Loopbox und diese schickt sie jeweils im gleichen Kanal wieder zurück. ARGUS misst die Laufzeit der Daten in beiden B-Kanälen und ermittelt die Laufzeitdifferenz (Interchannel delay). Empfängt ARGUS nach ungefähr 13 Sekunden keine Daten im B-Kanal, wird "keine Loop" angezeigt. Die Messung (Dauermessung) muss manuell beendet werden.





Messung beenden, ARGUS zeigt die letzte Messung an.

18.17 Pegelmessung am ISDN-Anschluss

Pegelmessung am S₀-Anschluss

Pegelmessung Gegenseite

ARGUS misst den Pegel des empfangenen Nutzsignals und die Phantomspeisung. Die Messung wird ständig aktualisiert.



Pegelmessung anderer TE

ARGUS (in der Betriebsart TE) misst den Pegel eines parallel angeschlossenen Endgerätes. ARGUS verhält sich in diesem Fall passiv. Das Endgerät muss Schicht 1 aktiviert haben. ARGUS aktualisiert die Messung ständig.



Spannungsmessung am Uk0-Anschluss

Messung der Speisespannung an Uk0



19 Betrieb am a/b-Anschluss



Die Anschlussleitung darf max. eine Gleichspannung von 130 V und sollte keine Wechselspannung führen.

19.1 a/b-Schnittstelle einstellen

Schließen Sie die mitgelieferte Anschlussleitung an die ARGUS-Buchse "Line" und an Ihren analogen Testanschluss an und schalten Sie ARGUS ein. Das Einstellen der Anschlussart "a/b" wird im Kapitel Anschlusseinrichtung, siehe Seite 29 erläutert. Im Beispiel wurde der Anschluss a/b im Endgeräte-Modus gewählt.

Statusanzeige



19.2 a/b-Einstellungen

Die Einstellung der folgenden "Analog-Parameter" ist möglich. Die Voreinstellungen können jederzeit wiederhergestellt werden (s. Seite 341). Die Änderung eines Parameters wird an einem Beispiel beschrieben:



Einstellung	Erklärung		
Analog			
a/b Wahlverf.	Auswahl des Wahlverfahrens: Tonwahl (DTMF) oder Impulswahl Voreinstellung: Tonwahl (DTMF)		
a/b CLIP	Wahl des Übermittlungsverfahrens der Rufnummer:		
	FSK	CLIP über FSK (Frequency Shift Für Deutschland	Keying / Frequenzumtastung) sowie einen Teil Europas.
	DTMF	CLIP über DTMF (Dual-tone multi-f Mehrfrequenzwal für Skandinavien ARGUS erkennt a mit Polaritätsumk darauf ein (z. B. f	requency / nlverfahren) und die Niederlande. automatisch, ob ein CLIP über DTMF ehr verwendet wird und stellt sich Niederlande).
	Voreinstellu	ng: FSK	
DTMF-Parameter	Einstellung der drei Parameter Pegel, Dauer und Zeichenabstand der im a/b-Betrieb generierten DTMF-Signale.		
Pegel	Einstellung des DTMF-Pegels: Der Pegel nimmt Werte zwischen -30 dB bis +9 dB an. Mit den Cursortasten Pegel um jeweils 3 dB anheben bzw. absenken. Bereich: -30 bis +9 dB Voreinstellung: -3 dB		
Dauer	Einstellung Bereich: 40 Voreinstellu Mit den Cur Im Bereich Im Bereich Im Bereich	der DTMF-Dauer: bis 1000 ms ng: 80 ms sortasten den Wer 40 - 200 ms: 200 - 300 ms: 300 - 1000 ms:	t anheben bzw. absenken: 10 ms Schritte 20 ms Schritte 100 ms Schritte

Zeichenabstand	Einstellung des Abstandes zwischen zwei DTMF-Zeichen:		
	Bereich: 40 bis 1000 ms		
	Voreinstellung: 80 ms		
	Mit den Cursortasten den Wert anheben bzw. absenken:		
	Im Bereich 40 - 200 ms:	10 ms Schritte	
	Im Bereich 200 - 300 ms:	20 ms Schritte	
	Im Bereich 300 - 1000 ms:	100 ms Schritte	
Voreinstellung	Wiederherstellen der Voreinstellung:		
	Pegel = -3 dB, Dauer = 80 ms, Abstand = 80 ms		
FLASH-Zeit	Einstellung der Länge eines F	FLASH.	
FLASH-Zeit	Einstellung der Länge eines F Diese Einstellung wird zur Nu	ELASH. tzung spezieller Leistungsmerkmale	
FLASH-Zeit	Einstellung der Länge eines F Diese Einstellung wird zur Nu von Telefonanlagen benötigt.	ELASH. tzung spezieller Leistungsmerkmale	
FLASH-Zeit	Einstellung der Länge eines F Diese Einstellung wird zur Nu von Telefonanlagen benötigt. Bereich: 40 bis 1000 ms	FLASH. tzung spezieller Leistungsmerkmale	
FLASH-Zeit	Einstellung der Länge eines F Diese Einstellung wird zur Nu von Telefonanlagen benötigt. Bereich: 40 bis 1000 ms Voreinstellung: 80ms	FLASH. tzung spezieller Leistungsmerkmale	
FLASH-Zeit	Einstellung der Länge eines F Diese Einstellung wird zur Nu von Telefonanlagen benötigt. Bereich: 40 bis 1000 ms Voreinstellung: 80ms Mit den Cursortasten den We	ELASH. tzung spezieller Leistungsmerkmale rt anheben bzw. absenken:	

Voreinstellung der Parameter wiederherstellen (s. Seite 341).

19.3 Verbindung am a/b-Anschluss

Gehender Ruf

ARGUS baut eine Verbindung zu einem anderen Endgerät auf. Handelt es sich bei dem Endgerät um ein Telefon, kann mit dem im ARGUS integrierten Sprechweg (Mikrofon und Hörkapsel) oder über Headset gesprochen werden.





Kommender Ruf

ARGUS signalisiert eine kommende Verbindung sowohl im Display als auch akustisch.



19.4 a/b-Monitor

Die Funktion a/b-Monitor ist eine hochohmige Mithörmöglichkeit ohne Beeinflussung der Schnittstelle. Über das integrierte Handset oder das Headset kann ein Gespräch mitgehört werden, ohne dass ARGUS auf dieser Schnittstelle sendet oder diese beeinflusst.

Das Einstellen der Anschlussart "a/b-Monitor" wird im Kapitel Anschlusseinrichtung, siehe Seite 29 erläutert.



19.5 Spannungsmessung am a/b-Anschluss

ARGUS misst den Spannungspegel im Normalfall und im Fall "belegt" (Amtsleitung).



20 PESQ

Zur objektiven Beurteilung der Sprachqualität führt ARGUS eine PESQ-Analyse nach ITU-T P.862 (Perceptual Evaluation of Speech Quality) direkt an einer ISDN-, einer Analog-, einer xDSL-Schnittstelle oder an Ethernet durch. Der PESQ-Test steht nur für die Schnittstellen zur Verfügung, die zuvor freigeschaltet worden sind (z. B. ISDN-Option). Die PESQ-Analyse wird nicht direkt im ARGUS, sondern auf einem Server ("PESQ-Server") durchgeführt. Dieser verfügt über eine eigene Rufnummer. ARGUS wird direkt am zu testenden Teilnehmeranschluss angeschlossen und sendet oder loopt eine standardisierte Sprachkonserve zum Server.

Zur Beurteilung der Senderichtung sendet ARGUS die gespeicherte Sprachkonserve zum Server, der den ermittelten PESQ-Wert zurück zum ARGUS sendet. ARGUS zeigt den PESQ-Wert direkt im Display an.

Zur Beurteilung der Sende- und Empfangsrichtung wird die Sprachkonserve zunächst vom Server zum ARGUS gesendet und anschließend wieder zum Server zurückgeloopt.



Das gesamte zu testende Netzwerk mit allen seinen Gateways und anderen Komponenten muss RFC2833-konform sein.



20.1 PESQ-Einstellungen

Einstellung	Erklärung	
PESQ:		
Mode	Loop: Beurteilung der Sende- und Empfangsrichtung. ARGUS empfängt die Sprachkonserve vom Server und loopt diese zurück zum Server.	
	Senden: Beurteilung der Senderichtung. ARGUS sendet die gespeicherte Sprachkonserve zum Server.	
Rufnummer a/b	Eingabe der Serverrufnummer für den PESQ-Test an der analogen Schnittstelle. Auswahl über den a/b-Kurzwahlspeicher.	
Rufnummer ISDN	Eingabe der Serverrufnummer für den PESQ-Test an der ISDN- Schnittstelle. Auswahl über den ISDN-Kurzwahlspeicher.	
VoIP-Ziel	Eingabe der Serverrufnummer für den PESQ-Test an der xDSL- Schnittstelle und an Ethernet. Auswahl über die Liste der VoIP-Ziele.	

20.2 PESQ-Test am xDSL- oder Ethernet-Anschluss via VolP

Für den PESQ-Test an xDSL oder Ethernet muss zunächst die VoIP-Telefonie gestartet werden. Hinweise zur Einstellung der VoIP-Parameter sind dem Kapitel VoIP-Tests zu entnehmen, s. Seite 149.



VoIP-Telefonie starten (Beispiel: Betrieb an der VDSL-Schnittstelle)


Testergebnis:

VoIP PESQ-Test	ARGUS zeigt den eingestellten Modus	
Mode: ARGUS Loop Test beendet! PESQ (P.862): +4.4	(im Beispiel ARGUS Loop) und den ermittelten PESQ-Wert nach ITU-T P.862 an.	
VDSL 80000/15996 kb/s CRC: 1 FEC: 1	Die PESQ-Qualitätsskala reicht von +4,5 (ausgezeichnet) bis -0,5 (mangelhaft). Die Einstufung dieser Werte kann in Anlehnung an die MOS-Werte erfolgen (s. Seite 154).	
	Ergebnisanzeige verlassen	
Ergebnis speichern?	Ergebnis speichern, siehe IP-Ping Seite 124. Trace-File zum PC senden s. Seite 97.	

20.3 PESQ-Test am ISDN-Anschluss



Testergebnis:



ARGUS zeigt den eingestellten Modus (im Beispiel ARGUS Loop) und den ermittelten PESQ-Wert nach ITU-T P.862, sowie den daran angelehnten MOS_{LQO} (LQO = Listening Quality Objective) nach ITU-T P.800.1 an.

Die PESQ-Qualitätsskala reicht von +4,5 (ausgezeichnet) bis -0,5 (mangelhaft). Die Einstufung dieser Werte erfolgt in Anlehnung an die MOS-Werte (s. Seite 154).

ARGUS speichert das Ergebnis auf der ersten freien Datensatznummer im Speicher, es kann ein frei wählbarer Speichername (Default: Neues Ergebnis) über die Zifferntasten eingegeben werden.

20.4 PESQ-Test am a/b-Anschluss



21 Kupfertests

ARGUS zeigt im Menü Anschluss den Menüpunkt "Kupfertests", mit diesen Tests lassen sich die physikalischen Eigenschaften der Leitung untersuchen.

Im Nachfolgenden wird die Bedienung der verschiedenen Funktionen kurz vorgestellt. Eine Anleitung zur Interpretation der Ergebnisse kann hier nicht wie im gewohnten Umfang erfolgen. Da die Ergebnisse meist nur in grafischer Form vorliegen, können sie nur im Zusammenhang mit dem Wissen über die Leitung, an der gemessen wird, richtig interpretiert werden. ARGUS unterstützt dabei mit verschieden Hilfsmitteln, wie z. B. der Zoom- oder der Cursor-Funktion.

Hinweis:

Die Ethernet-Kabeltests werden im Kapitel "22 Ethernet-Kabeltests" (siehe Seite 327) beschrieben.

21.1 R-Messung

ARGUS wird über die Buchse "Line" an die Prüfpunkte angeschlossen und führt kontinuierlich eine Widerstandsmessung durch und zeigt diese in Echtzeit an.



Die Anschlussleitung muss für die R-Messung spannungsfrei sein!



Das Einstellen der Anschlussart "Kupfertests" wird im Kapitel Anschlusseinrichtung, siehe Seite 29 erläutert.



ARGUS in der Statusanzeige. Eine evtl. vorhandene Gleichspannung auf der Leitung wird hier angezeigt. - Max. Messbereich: 200 V

- Auflösung: 0,1 V
- Genauigkeit: ±2 %.

Vor Beginn der R-Messung ist eine Spannung auf der Leitung zu entfernen.

Einen der Kupfertests auswählen:

<Menü> Wechsel ins Hauptmenü.

- <start> Direktaufruf Einzeltestmenü.
- R-Messung
- RC-Prüfung
- usw.

Mit der Auswahl des Tests direkt den gewählten Kupfertest starten. Im Beispiel R-Messung.





 R-Messung
 Å

 372 Ω

 120 Ω/km ►

 1.55 km

Die Leitungslänge der Doppelader, d. h. die physikalische Distanz, die beide Adern parallel zueinander überbrücken, beträgt demnach die Hälfte: 1,55 km, siehe Ersatzschaltbild.

Alternativ ließe sich auch mit doppeltem spezifischen Widerstand rechnen. 372 Ω / 2x 120 Ω /km = 1,55 km.



ARGUS erzeugt einen Signalton bei einem Widerstand < 20 Ω .

<<>> Signalton deaktivieren

21.2 RC-Prüfung

ARGUS führt eine Widerstandsprüfung (Schleife) und eine Kapazitätsprüfung (offen) durch. ARGUS wird über die Buchse "Line" an die Prüfpunkte angeschlossen. ARGUS einschalten.



Die Anschlussleitung muss für die RC-Prüfung spannungsfrei sein!

Bei der C-Prüfung ist zu beachten, dass der gemessene Kapazitätswert verfälscht sein kann, wenn eine große Kapazität in Kombination mit einem Widerstand in Reihe vorliegt.

Bei der RC-Prüfung handelt es sich um eine Zweidraht-Messung, die den Schleifenwiderstand (bei Kurzschluss) bzw. die Kapazität (Leitung offen) zwischen a und b ermittelt.

Das Einstellen der Anschlussart "Kupfertests" wird im Kapitel Anschlusseinrichtung, siehe Seite 29 erläutert.



Leitungsschleife:	ARGUS err stand. Bei E	nittelt zunächst den Wider- Erkennung einer offenen
RC-Prüfung	Leitung (Widerstand unendlich), ermittel ARGUS die Kapazität.	
1.99 kΩ 300 Ω/km ► 3.33 km	ARGUS zei Kapazität w sich im Beis Auch bestin Leitungslän Seite 293.	gt den Widerstand an. Die ird nicht angezeigt, weil es spiel um eine Schleife handelt. nmt ARGUS die ungefähre ge, siehe Ersatzschaltbild
Kupfertests Ω/km + Ω/km - Neu	<Ω/km +>	leitungsspezifischen Widerstand erhöhen (Max. Wert 300 Ω/km).
	<Ω/km ->	leitungsspezifischen Widerstand verringern (Min. Wert 20 Ω/km). Schrittweite 20 Ω
	<neu></neu>	Prüfung wiederholen.
	\mathbf{x}	Wechsel zur Statusanzeige.
	Widerstand	sprüfung: 20 Ω bis 100 k Ω
	Genauigkei	t: $20 \Omega \le R \le 100 \Omega$: ±10 %
		R > 100 Ω: ±2 %
Prüfung wiederholen		

Offene Leitung:

RC-P	rüfung	3		
	1	0	0.	1 nF
49	pF/m	►	2.04	km
Kupfer	tests			
pF/	m +	pF	=/m -	Neu
			Prüfu	Ing wiederholen

ARGUS zeigt die Kapazität an. Der Widerstand liegt außerhalb des möglichen Bereiches (> 100 kΩ).

- F/m +> leitungsspezifische Kapazität erhöhen (Max. Wert 99 pF/m).
- <pF/m -> leitungsspezifische Kapazität verringern (Min. Wert 35 pF/m), Schrittweite 2 pF.

<Neu> Messung wiederholen



Wechsel zur Statusanzeige

Kapazitätsprüfung: 1 nF bis 1 μ F Prüfgenauigkeit: ±5%

21.3 Line-Monitor

Mit dem Line-Monitor führt ARGUS auf der angeschlossenen Leitung eine Analyse in Echtzeit durch. Der hochohmige Line-Monitor lässt sich dabei z. B. auf eine bestehende Verbindung zwischen Modem und DSLAM schalten.

Die Darstellung der Ergebnisse kann dabei wahlweise im Zeit- oder im Frequenzbereich (FFT) erfolgen.



Die Anschlussleitung darf max. eine Gleichspannung von 200 V und eine Wechselspannung von 100 $V_{\rm pp}$ führen.

21.3.1 Line-Monitor starten

Das Einstellen der Anschlussart "Kupfertests" wird im Kapitel Anschlusseinrichtung, siehe Seite 29 erläutert.



Line-Monitor Statusanzeige



Line-Monitor			
a		∆f= 250Hz	
H - 20- / - 40- H z - 60-			
о́ 1 Einstellen п Frequenz-X:	28 256 nit ↔ Gain-Y:\$	384 kHz 🔇 ष	
Kupfertests			
Menü			

Mit dem Line-Monitor lassen sich verschiedene Zustände oder Ereignisse auf der Anschlussleitung nachvollziehen. Im Beispiel sieht man die zwischen Modem und DSLAM aufgebaute ADSL-(Annex B) Verbindung mit ISDN-U_{k0}. Der Line-Monitor befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Modem, da der Upstream im Spektrum besonders herausragt. Wäre der Upstream erheblich geringer als der Downstream befände man sich in unmittelbarer Nähe zum DSLAM. <Menü> Öffnen der Grafik-Funktion, siehe S. 299.

Modem finden:

Neben dem allgemeinen Zustand der Leitung / der Verbindung lassen sich auch verschiedene Ereignisse feststellen. Als Beispiel kann man die vom Modem initiierten Handshaketöne sehen, die ein an die Leitung angeschlossenes Modem periodisch sendet um eine Verbindung mit dem DSLAM herzustellen. Auf diese Weise lässt sich auch erkennen, ob ein aktives Modem an einem Ende der Leitung angeschlossen ist oder nicht.

Neben den gewollten Signalen wie dem DSL-Spektrum oder den Handshaketönen, lassen sich mit dem Line-Monitor auch ungewollte Signale wie z. B. temporäre Störer (Echtzeitbetrieb) oder Auffälligkeiten im Rauschen (gegenüber dem Grundrauschen) detektieren.

Anschlussbeispiel ohne Probe:



Verstärkung:

Zur optimalen Detektion verschiedener Signale ist die Funktion zur Einstellung der Verstärkung (y-Achse) in Verbindung mit der Verringerung des dargestellten Frequenzbereichs (x-Achse) abzustimmen. ARGUS beginnt immer mit der geringsten Verstärkung (-26 dB) im Frequenzbereich bis 3 MHz). Messbereich: -130 bis +10 dBm/Hz.



Gain-Y: Einstellung der Verstärkung: -26 dB, - 20 dB, 0 dB, 20 dB

ARGUS zeigt alle Messergebnisse als dBm/Hz-Werte an. Diese Werte sind mit Anderen nur dann vergleichbar, wenn die Auflösung des betrachteten Frequenzbands berücksichtigt wird, da hier die Gesamtenergie des Frequenzbands auf einen "pro Hz Wert" gemittelt wird. Die im ARGUS betrachtete Bandbreite wird als Δ f im Display angezeigt.

Frequenzbereich:

Für die Messungen steht ein Frequenzbereich von 20 kHz bis 30 MHz zur Verfügung, die Auflösung variiert je nach eingestelltem Messbereich.



Die Bandbreite Δf , oben rechts im Display, gibt an, welcher Frequenzbereich zur Darstellung im Display zusammengefasst wurde.

Frequenz-X: Einstellung des angezeigten Frequenzbereichs. Der angezeigte Bereich wird mit jeder Betätigung der Cursortaste halbiert bzw. verdoppelt.

Beispiel:



In einem Messbereich mit max. 32,768 MHz, können insgesamt 2048 Werte dargestellt werden, daher gilt: Δf = 32,768 MHz / 2048 Werte = 16 kHz. Demnach ist ein z. B. mit dem Cursor markierter und angezeigter y-Wert (im Beispiel bei 16 MHz) das Mittel (im Beispiel y = -133,3 dBm/Hz) über den Frequenzbereich von 16 MHz - $\Delta f/2$ bis 16 MHz + $\Delta f/2$, sprich von 15,992 MHz bis 16,008 MHz.

21.3.2 Grafik-Funktionen



<zoom(x) --> Noch nicht gezoomt! Kehrt <zoom(x)++> um und macht die Vergrößerung rückgängig.

lässt sich die Bedeutung der Softkeys umschalten und zwischen x-Achsen-Mittels Zoom und y-Achsen-Zoom auswählen, s. Seite 57.

(9)

Zoom(x) +

Kupfertests

Menü

Zoom(x)





Wenn die Stopp-Funktion (siehe S. 303) aktiviert ist, kann der Cursor mit größerer Geschwindigkeit bewegt werden Nach dem Start der Cursor-Funktion wird eine grüne Cursor-Linie in der Mitte der Grafik eingeblendet.

<Cursor> Mit dem Cursor-Softkey lässt sich der Cursor bei Bedarf einund ausschalten, wenn er über das Menü aktiviert wurde.

Die Werte des Graphen, an der Position an dem der Cursor steht, werden unterhalb des Graphen wie folgt angezeigt:

- x: +1024 kHz (Genauigkeit ± 1 %)
- y: -63.4 dBm/Hz (Genauigkeit ± 2 dB)



Mit den Cursor-Tasten links und rechts lässt sich der Cursor an eine beliebige Stelle des Graphen fahren um diese auszumessen. Ein kurzes Betätigen der Cursortaste lässt den Cursor im Graph um eine Position weiterspringen. Hält man die Cursortaste gedrückt, werden die Schritte die der Cursor im Graph zurücklegt immer größer.

Die Zoom-Funktion und die Cursor-Funktion lassen sich auch in Kombination verwenden. Es lässt sich z. B. leichter ein bestimmter Wert mit dem Cursor ausmessen, wenn man vorher in einen bestimmten Bereich hineingezoomt hat. Die Startposition des Cursors kann dabei aber variieren.



Messbereich:

Wenn der Line-Monitor startet, befindet er sich in der Statusanzeige im Messbereich. Im Messbereich lassen sich Frequenzbereich (x) und Verstärkung (y) einstellen. Hat man den Messbereich ausgeblendet um mit dem Cursor oder mit dem Zoom zu arbeiten, lässt er sich wieder einblenden:

<Menü>



Messbereich wieder einblenden

Probe:



Symmetrie:



Nachdem die Probe eingeschaltet und erkannt wurde, lässt sich über Symmetrie zwischen symmetrischem und asymmetrischem Betrieb umschalten.

Im asymmetrischem Betrieb wird das Nutzsignal ausgeblendet, so dass man nur noch das Rauschen und eventuelle Störer (siehe Beispielbild) sieht.



Symmetrie / Asymmetrie-Umschaltung

Zeitbereich:





Zeitbereich öffnen

Im Line-Monitor lässt sich vom Frequenzbereich in den Zeitbereich umschalten. Der Line-Monitor verhält sich an dieser Stelle wie ein Oszilloskop, mit welchem sich Wechselspannungen im Bereich von 0 bis 40 V_{pp}, mit einer Auflösung von 2 mV_{pp}, oszilloskopieren lassen. Verschiedene Wechselspannungen z. B. das Rechtecksignal eines E1-Anschlusses lassen sich hier leicht erkennen.



Verstärkung und Zeitbasis lassen sich wie im Frequenzbereich über die horizontalen und vertikalen Cursortasten einstellen.

3

Auch die Cursorfunktion steht im Zeitbereich zum Ausmessen des Signals zur Verfügung. Eine Zoomfunktion nicht.



Erkennt ARGUS, dass das anliegende Signal regelmässig über einem bestimmten Schwellwert liegt, versucht ARGUS darauf automatisch zu triggern um das Signal optimal im Zeitbereich darzustellen.

Das Triggersymbol ist grün. Liegt kein Signal an oder ist der Pegel zu gering, ist das Triggersymbol rot. ARGUS triggert nicht.



Start / Stopp:

Ist das Signal am Eingang des Line-Monitors zu groß oder ist die Verstärkung im Frequenzoder Zeitbereich zu groß eingestellt, wird die Eingangsstufe des Line-Monitors übersteuert.

In diesem Fall zeigt ARGUS im Display ein Clipping-Symbol an 🛕

Das angezeigte Signal wird im Frequenz- wie auch im Zeitbereich abgeschnitten. Abhilfe kann eine Verringerung der Verstärkung bringen.

Speichern der Test-Ergebnisse ohne den Line-Monitor zu beenden

Das Speichern der Ergebnisse der Messung ohne diese zu beenden wird wie bei VDSL durchgeführt, siehe Seite 70.

21.4 DMT-Analyse

Mit der DMT-Analyse (DMT - Discrete Multitone Transmission) ist es mit ARGUS auf einer Leitung möglich, die spektrale Leistungsdichte (PSD - Power Spectral Density) der einzelnen Töne zu untersuchen.



Die Anschlussleitung darf max. eine Gleichspannung von 200 V und eine Wechselspannung von 100 $V_{\rm pp}$ führen.

21.4.1 DMT-Analyse starten

Das Einstellen der Anschlussart "Kupfertests" wird im Kapitel Anschlusseinrichtung, siehe Seite 25 erläutert.

ARGUS-Status		
Kupfertests		
0.0 v	ARGUS in (Eine möglic Leitung wird	der Statusanzeige. he Gleichspannung auf der d angezeigt.
Kupfertests Einstellung Menü Start	<einstel-< th=""><th>Wechseln der Einstellungen für</th></einstel-<>	Wechseln der Einstellungen für
	lung>	die DMT-Analyse, s. S. 308.
₽	<menü></menü>	Wechsel ins Hauptmenü.
Einzeltests	<start></start>	Direktaufruf Einzeltestmenü
R-Messung RC-Prüfung Line-Monitor DMT-Analyse	Einen der Kupfertests auswählen: - R-Messung - RC-Prüfung - Line-Monitor	
TDR	- DMT-Anal - uvm. Mit der Aus	yse wahl des Tests direkt den
Kupfertests Einstellung	gewählten I	Kupfertest starten.
Fortsetzung auf Reite	Im Beispiel	DMT-Analyse.

Betriebsarten in der DMT-Analyse:

Die DMT-Analyse lässt sich in zwei unterschiedlichen Betriebsarten betreiben:

 1. Niederohmig
 Eingangsimpendanz: 100 Ω

 2. Hochohmig
 mit ARGUS Active Probe I: Eingangsimpendanz: 12,4 kΩ
 mit ARGUS Active Probe II: Eingangsimpendanz: 70 kΩ

 Eingangskapazität: 5 pF
 Eingangskapazität: < 1 pF</td>

1. Betrieb Niederohmig:

In dieser Betriebsart wird ARGUS auf einer Seite der Leitung als Endgerät angeschlossen. Dazu muss die Leitung zumindest an einer Seite aufgetrennt werden. Siehe nachfolgendes Anschlussbeispiel.

Anschlussbeispiel Niederohmig:



In dieser Anschlussart lässt sich z. B. auf einer leeren Leitung das Rauschen oder das Vorhandensein von permamenten Störern feststellen. In einem Kabelbündel lässt sich z. B. so die Leitung detektieren, die das geringste Ruherauschen aufweist.



Als permamenten Störer (siehe Beispieldisplay) lässt sich z. B. ein auf die leere Leitung einstreuendes defektes Steckernetzteil ausmachen.

Auch das Erkennen von Übersprechen (Crosstalk), das von einer beschalteten Nachbarleitung auf die leere Leitung einstreut ist möglich.

- <Menü> Grafik-Funktionen öffnen, siehe S. 309.
- <Neu> Startet die Aufzeichnung neu.

2. Betrieb Hochohmig:

In dieser Betriebsart wird ARGUS passiv auf eine bestehende Verbindung (z. B. zwischen Modem und DSLAM) mit Hilfe einer hochohmigen ARGUS Active Probe II aufgeschaltet. Die Leitung muss nicht aufgetrennt werden (siehe nachfolgendes Anschlussbeispiel).

Anschlussbeispiel Hochohmig:



DSLAM

Modem

In dieser Anschlussart lassen sich aktive Signale (z. B. von Modem oder DSLAM) auf einer bestehenden Verbindung detektieren. Auch breitbandige Störer, die die aktiven Signale überragen, lassen sich so aufspüren.



Beispielsweise (siehe Beispieldisplay) erkennt man so die verschiedenen Upund Downstreambänder einer bestehenden VDSL2-Verbindung.

In Abhängigkeit davon wo man sich mit der DMT-Analyse auf der Leitung befindet, überragt mal der Upstream und mal der Downstream.

DMT-Analyse Statusanzeige



Die DMT-Analyse wird nicht in Echtzeit ausgeführt. Nach dem Start der DMT-Analyse über das Menü "Einzeltests" zeichnet sie nacheinander (je nach Voreinstellung, im Bsp. Voreinstellung Modus "All") den mittleren (grün), den maximalen (rot) und den minimalen (blau) Signalverlauf über die Messdauer auf.

Das Ergebnis wird im Graph festgehalten. Eine weitere Messung erfolgt erst durch das Betätigen von <Neu>.



neue Messung starten (alte Aufzeichnungen gehen verloren).

ARGUS in der Statusanzeige. **ARGUS-Status** Kupfertests **0.0** <Einstel- Wechseln der Einstellungen lung> für die DMT-Analyse. Kupfertests Einstellung Menü Start Wechsel ins Hauptmenü <Menü> Direktaufruf Einzeltestmenü <Start> Kupfertests DMT-Analyse TDR (2-Draht) Kupfertests DMT-Analyse Voreinstellung von Modus - Modus Töne - Töne Probe - Probe vornehmen. Kupfertests Markierten Parameter editieren

Die Einstellungen, unter welchen Bedingungen die DMT-Analyse etwas aufzeichnet, können bereits vor einem Test konfiguriert werden.

Einstellung	Erklärung
DMT-Analyse:	
Modus	 Über den Modus kann festgelegt werden, welchen Signalverlauf die DMT-Analyse aufzeichnen soll. Zur Auswahl stehen: Durchschnittsmessung (Average): Mittelwert über die für die Messung eingestellte Messzeit (Rahmen: 128, Zeit: 250 ms), im Graph grün Maximummessung (Peak): Maximalwert über die für die Messung eingestellte Messzeit (Rahmen: 2048, Zeit: ca. 4 s), für jede Trägerfrequenz, im Graph rot Minimummessung (Bottom): Minimalwert über die für die Messung eingestellte Messzeit (Rahmen: 2048, Zeit: ca. 4 s), für jede Trägerfrequenz, im Graph blau All (Average, Peak und Bottom werden aufgezeichnet) Voreinstellung: <i>Average</i>
Töne	Über die Einstellung Töne wird der aufzuzeichnende Frequenzbereich festgelegt. Die DMT-Analyse zeichnet maximal einen Frequenzbereich von 130 kHZ bis 30 MHz auf. Die Auflösung liegt dabei bei 4,3125 kHz, dem üblichen Tonabstand, mit einer Genauigkeit von ± 1%. Der Leistungsmessbereich ist dabei mit -140 bis -40 dBm/Hz fest vorgegeben. Er kann nicht eingestellt werden. Folgende für die Messung an DSL-Leitungen zugeschnittene Frequenzbereiche können voreingestellt werden: - 1.1 MHz (ADSL), 130 kHz bis 1,1 MHz - 2.2 MHz (ADSL2+), 130 kHz bis 2,2 MHz - 8.8 MHz (VDSL2 8a), 130 kHz bis 8,8 MHz - 17.6 MHz (VDSL2 17a), 130 kHz bis 17,6 MHz - 30.0 MHz (VDSL2 30a), 130 kHz bis 30,0 MHz Voreinstellung: <i>1.1 MHz (ADSL)</i>
Probe	Mit der Einstellung Probe ja oder nein wird festgelegt, ob die DMT- Analyse im niederohmigen oder im hochohmigen Betrieb betrieben wird. Bei ja erwartet ARGUS, dass auch eine ARGUS Active Probe angeschlossen wird. Voreinstellung: <i>nein</i>

21.4.2 Grafik-Funktionen

DMT-Analyse-Statusanzeige



- B -80 m -80 /-100 -100 -140 0 2 4 6 8 MHz Auflösung x: 12.50% y: 25.00% Kupfertests Menü Zoom(x)-- Zoom(x)++
- <zoom (x) --> Vergrößert den mittleren Abschnitt des Graphen (100%) <zoom (x) ++> Noch nicht gezoomt! Kehrt <zoom (x) ++> um und macht die Vergrößerung rückgängig.

Mittels alsst sich die Bedeutung der Softkeys umschalten und zwischen x-Achsen-Zoom und y-Achsen-Zoom auswählen, s. Seite 46 und Seite 47.

Cursor:





Nach dem Start der Cursor-Funktion wird eine grüne Cursor-Linie in der Mitte der Grafik eingeblendet.

<Cursor> Mit dem Cursor-Softkey lässt sich der Cursor bei Bedarf einund ausschalten, wenn er über das Menü aktiviert wurde. Defaultmäßig wird der Cursor zuerst auf den mittleren (grün, "average") Signalverlauf gelegt. Erneutes Betätigen des Softkeys legt den Cursor auf den maximalen (rot, "peak") und anschließend auf den minimalen (blau, "bottom") Signalverlauf.

Die Werte des Graphen (1. Beispielbild), an der Position an dem der Cursor steht, werden unterhalb des Graphen wie folgt angezeigt:

- x: +8.832 MHz (Genauigkeit: ± 1 %)
- y: -83 dBm/Hz (Genauigkeit: ± 2 %)

Mit den Cursor-Tasten links und rechts lässt sich der Cursor an eine beliebige Stelle des Graphen fahren um diese auszumessen. Ein kurzes Betätigen der Cursortaste lässt den Cursor im Graph um eine Position weiterspringen. Hält man die Cursortaste gedrückt, werden die Schritte die der Cursor im im Graph zurücklegt immer größer.

Die Zoom-Funktion und die Cursor-Funktion lassen sich auch in Kombination verwenden. Es lässt sich z. B. leichter ein bestimmter Wert mit dem Cursor ausmessen, wenn man vorher in einen bestimmten Bereich hineingezoomt hat. Die Startposition des Cursors kann dabei aber variieren. Töne:

Töne			
1.1	MHz	(ADSL)	Â
• 2.2	MHz	(ADSL2+)	
8.8	MHz	(VDSL2 8a)	
17.6	MHz	(VDSL2 17a)	
30.0	MHz	(VDSL2 30a)	
			Ŧ
Kupferte	sts		

Modus:



Frequenzbereich festlegen (siehe Seite 308).



Je kleiner der Frequenzbereich, desto schneller ist die DMT-Analyse durchzuführen.



Tönemenü öffnen

Anzuzeigenden Signalverlauf festlegen (siehe Seite 308).



Je weniger Kurven aufgezeichnet werden, desto kürzer wird die Aufzeichnungsdauer.



Modusmenü öffnen

Probe:

Probe	
nein	
●ja	
	T
Kupfertests	

Die DMT-Analyse ist niederohmig (100 Ω). Durch Zuschalten einer ARGUS Active Probe kann die DMT-Analyse aber auch passiv, hochohmig aufgeschaltet werden.

ARGUS Active Probe I / II: Eingangsimpendanz: 12,4 / 70 k Ω Eingangskapazität: 5 / < 1 pF

Die Probe können an dieser Stelle, nachdem sie angeschlossen wurden, eingeschaltet werden.



Probe aktivieren.

Eine Umschaltung zwischen Symmetrischen und asymmetrischem Betrieb steht bei der DMT-Analyse nicht zur Verfügung. Daher bleibt der Punkt im Menü ausgegraut.

21.5 Active Probe

Die ARGUS Active Probe ist ein aktiver hochohmige Tastkopf mit dem man sich passiv auf eine bestehende Verbindung aufschalten kann ohne diese zu stören.



Trotz der Hochohmigkeit der Probe kann es zum Aufschaltzeitpunkt zu kurzzeitigen Verbindungsabbrüchen bei bestehenden Kommunikationsverbindungen kommen.

Die ARGUS Active Probe II ist zur Verwendung mit dem ARGUS-Line-Monitor und der ARGUS DMT-Analyse ausgelegt. Der hochohmige Line-Monitor (Eingangsimpendanz 3,6 k Ω) und die niederohmige DMT-Analyse (Eingangsimpedanz 100 Ω) lassen sich auch ohne den Einsatz der ARGUS Active Probe II verwenden (siehe Seite 301).

21.5.1 Active Probe II

Die ARGUS Active Probe II hat folgende technische Eigenschaften:

- Eingangsimpedanz: 70 kΩ
- Eingangskapazität: < 1 pF
- Frequenzbereich: 10 kHz bis 30 MHz (± 1,5 dB)
- Dämpfung symmetrisch: 14,5 dB
- 2 x 4 mm Bananensteckeranschlussbuchsen (Abstand 12 mm)
- Datenübermittlung zum ARGUS via RJ45-Anschlusskabel (Pins 4/5)
- Speisespannung: 5 V via ARGUS-USB-Host-Schnittstelle und USB-Kabel

Die Active Probe II lässt sich in den Betriebsarten "symmetrisch" und "asymmetrisch"

betreiben. Mittels Hotkey 📻 sowie über das Menü kann zwischen den Betriebsarten

umgeschaltet werden. Anwendungsbeispiel, siehe S. 301, Line-Monitor.

Abbildung Active Probe II:



21.5.2 Active Probe II anschließen

ARGUS wird über die Buchse "Line" und die USB-A-Schnittstelle (Host) mit der Active Probe II verbunden. Über die USB-Host-Schnittstelle wird die Active Probe vom ARGUS mit einer Speisespannung von 5 V versorgt.

Die Active Probe wird an die zu untersuchende Leitung (im Bsp. Active Probe II, zwischen Modem und DSLAM) über ein möglichst kurzes Anschlusskabel (< 5 cm) angeschlossen.

Anschlussbeispiel:





Die beigelegten Anschlusskabel und Adapter wurden gezielt kurz ausgelegt. Die Active Probe II sollte mit möglichst kurzen Anschlusskabeln betrieben werden. Für den Erhalt optimaler Messergebnisse ist es wichtig, das die Active Probe möglichst in unmittelbarer Nähe zur untersuchenden Leitung angeschlossen wird. Jede Verlängerung dieser Anschlusskabel erhöht die Eingangskapazität der Active Probe, so dass die Messergebnisse verfälscht werden können. Selbst die Lage der beiden Anschlusskabel zueinander kann mit zunehmender Länge verfälschende Wirkung haben. Wird die Active Probe wie ausgeliefert eingesetzt, rechnet ARGUS die dadurch zusätzlich entstehende Dämpfung bereits automatisch aus den Messergebnissen heraus.



21.5.3 Active Probe II starten (am Bsp. vom Line-Monitor)

Nachdem ein Test gestartet wurde (im Bsp. Line-Monitor) lässt sich über die Grafik-Funktionen oder die Zifferntaste









Probe-Menü direkt öffnen.

Soll die Probe verwendet werden, ist die Einstellung "ja" zu wählen. ARGUS schaltet dann die Speisespannung an der USB-A-Schnittstelle ein und zieht die von der Active Probe verursachte zusätzliche Dämpfung automatisch von den Messerergebnissen ab.

Ist die Active Probe aktiviert und wird diese ordnungsgemäß vom ARGUS gespeist, leuchtet die grüne LED auf der Probe auf.



Die Aktivierung der Probe kann bis zu 10 Sekunden dauern.

Dass während eines Tests die Active Probe korrekt angeschlossen ist, wird durch den grünen Haken im Display rechts unten signalisiert.

Wurde die Active Probe nicht korrekt angeschlossen und vom ARGUS nicht erkannt oder ggf. gezielt über das Probe-Menü deaktiviert, zeigt ARGUS im Display unten rechts ein Ausrufezeichen. Symmetrie- / Asymmetrie-Umschaltung:



dar. Das Nutzsignal wird ausgeblendet.

Speichern der Test-Ergebnisse ohne den Line-Monitor zu beenden

3072

۵ 🗖

2048

↔ Gain: 🛟

1024

Das Speichern der Ergebnisse der Messung ohne diese zu beenden wird wie bei VDSL durchgeführt, siehe Seite 70.

kHz

m -20-/ -40-H -60-

0

Frequenz:

Kupfertests Menü

Einstellen mit

21.6 TDR

Mit der TDR-Funktion ist es möglich Leitungslängen in Echtzeit zu bestimmen oder Störstellen aufzuspüren. Die korrekte Interpretation der vom ARGUS angezeigten Impulse erlaubt z. B. die Erkennung von Stichleitungen, schlechten Kontakten oder Kurzschlüssen. Dazu sendet ARGUS einen Impuls auf die angeschlossene Leitung und zeigt dessen Reflexionsantwort.



Die Anschlussleitung darf max. eine Gleichspannung von 200 V führen und muss wechselspannungsfrei sein.



Das Ergebnis einer TDR-Messung im Display des ARGUS kann den Anschein erwecken, dass mehrere Störstellen auf der Leitung sind. Es empfiehlt sich zunächst die erste Störstelle zu beheben und anschließend neu zu messen. Es ist möglich, dass die erste Störstelle eine oder mehrere Reflexionen verursacht, welche die Reflexion einer zweiten Störstelle stark verfälschen kann. Häufig ist keine zweite Störstelle auf der Leitung vorhanden.



ARGUS erzeugt bei ca. 3 m eine Reflexion. Um kurze Leitungen genau zu messen und um diese Reflexion zu vermeiden, empfiehlt es sich z. B. ein 5 m langes Anschlusskabel zu verwenden. Der Impuls wird in der Grafik weiterhin angezeigt, aber durch die Verwendung des Kabels ist gewährleistet, das dieser nicht auf der Anschlussleitung liegt.

21.6.1 TDR-Einstellungen

Das Einstellen der Anschlussart "Kupfertests" wird im Kapitel Anschlusseinrichtung, siehe Seite 29 erläutert.



Kabeltypen/VoP	
•Kabeltyp 1 Kabeltyp 2 Kabeltyp 3 Kabeltyp 4 Kabeltyp 5 Kabeltyp 6 Kabeltyp 7	Zu konfigurierenden Kabeltypen auswählen.
Kupfertests Edit Kabeltypparam. Ausbreitungsgeschw. Name	<edit> Ändern der Kabeltypenparameter.</edit>
Kupfertests	

Einstellung	Erklärung
Kabeltypen/VoP	
Ausbreitungsge- schwindigkeit	Zur Ermittlung der korrekten Entfernung muss ein vom Kabeltyp abhängiger Korrekturwert mit in die Berechnung einbezogen werden, der das Verhältnis der Impulsausbreitungsgeschwindigkeit im Kabel zur Impulsausbreitungsgeschwindigkeit im Vakuum ($c_0 = 299,792458 \text{ m/µs}$) angibt. Die Impulslaufzeit wird für viele Kabeltypen auch in V/2 angegeben. Minimum: 45.0 m/µs (VoP in % 30 %) Maximum: 149.7 m/µs (VoP in % 99.9 %) Voreinstellung: 100.0 m/µs (VoP in % 66.7 %) Die Auswahl die Ausbreitungsgeschwindigkeit als VoP oder V/2 zu editieren, wird gespeichert.
Name	Name des Kabeltyps eingeben. Voreinstellung: <i>Kabeltyp 1</i>

21.6.2 TDR starten

Das Einstellen der Anschlussart "Kupfertests" wird im Kapitel Anschlusseinrichtung, siehe Seite 29 erläutert.



TDR-Statusanzeige:



Verstärkung:



Reichweite:



ARGUS zeigt direkt mögliche Störstellen auf der Kupferdoppelader an. Im Beispiel sieht man nach dem Eingangsimpuls (beginnend bei 0 Meter) einen zweiten Impuls bei ca. 150 m, der nach oben ausschlägt. Dies kann auf eine 150 m lange Leitung die am Ende offen ist hinweisen.

Die einstellbare Reichweite, die Verstärkung und die Grafik-Funktionen erlauben eine nähere Analyse.

Zur optimalen Detektion von Impulsreflexionen ist die Funktion zur Einstellung der Verstärkung (y-Achse) in Verbindung mit der Verringerung / Vergrößerung der Reichweite (x-Achse) abzustimmen. ARGUS beginnt immer mit der geringsten Verstärkung (-26 dB) bei einer Reichweite von 1500 Metern.

Gain-Y: Einstellung der Verstärkung: von -26 dB, -20 dB, 0 dB, +14 dB, +24 dB, +34 dB, +44 dB

Die Messungen mit dem TDR können in einem Messbereich von 3,5 bis 6000 Metern erfolgen. Die Auflösung beträgt dabei ca. 0,3 % vom angezeigten Messbereich.



Die Genauigkeit liegt bei ca. ±2 % vom Messbereich. Bei der Entfernungsbestimmung ist beim Ablesen möglichst der Beginn eines Impulses auszumessen, nicht das relative Maximum.



Reichweite-X: Einstellung des angezeigten Messbereichs. Der angezeigte Bereich wird mit jeder Betätigung der Cursortaste halbiert oder verdoppelt.

21.6.3 Grafik-Funktionen



Es wurde noch nicht gezoomt.

Liegt die Lupe auf einem dunklen Hintergrund, wurde in der Grafik gezoomt.

<zoom (x) ++> Vergrößert den mittleren Abschnitt des Graphen (100%). <zoom (x) --> Noch nicht gezoomt! Kehrt <zoom (x) ++> um und macht die Vergrößerung rückgängig.

Die y-Achse bleibt beim zoomen immer auf 100 %. Ein y-Achsen Zoom steht nicht zur Verfügung.

ē.

Kupfertests

Menü

70

140

Zoom(x) -

Auflösung x:25.00 % y:100.00%

210

Fortsetzung auf

nächster Seite

280

350 m

0

Zoom(x)++



Mittels der Zoom-Softkeys kann die Grafik von 25% auf bis zu 100% vergrößert werden. Dabei wird die Auflösung verdoppelt oder um die Hälfte verringert. Bei gleichzeitiger Benutzung des Cursors kann die Reflexion auf der gemessenen Leitung genau lokalisiert werden.

Cursor:





Wenn die Stopp-Funktion (siehe S. 323) aktiviert ist, kann der Cursor mit größerer Geschwindigkeit bewegt werden. Nach dem Start der Cursor-Funktion wird eine grüne Cursor-Linie in der Mitte der Grafik eingeblendet.

<Cursor> Mit dem Cursor-Softkey lässt sich der Cursor bei Bedarf einund ausschalten, wenn er über das Menü aktiviert wurde.

Die Werte des Graphen, an der Position an dem der Cursor steht, werden unterhalb des Graphen angezeigt:

x: +151.4 m



Mit den Cursor-Tasten links und rechts lässt sich der Cursor an eine beliebige Stelle des Graphen fahren um diesen auszumessen. Ein kurzes Betätigen der Cursortaste lässt den Cursor im Graph um eine Position weiterspringen. Hält man die Cursortaste gedrückt, werden die Schritte die der Cursor im Graph zurücklegt immer größer.

Die Zoom-Funktion und die Cursor-Funktion lassen sich auch in Kombination verwenden. Es lässt sich z. B. leichter ein bestimmter Wert mit dem Cursor ausmessen, wenn man vorher in einen bestimmten Bereich hineingezoomt hat. Die Startposition des Cursors kann dabei aber variieren.

Messbereich:

Pulsbreite/-höhe:



Wenn die TDR-Funktion startet, befindet sie sich in der Statusanzeige im Messbereich. Im Messbereich lassen sich die Reichweite (x) und die Verstärkung (y) einstellen. Hat man den Messbereich ausgeblendet um mit dem Cursor oder mit dem Zoom zu arbeiten, lässt er sich wieder einblenden:

<Menü>



Messbereich wieder einblenden

Über die Einstellung der Impulsbreite und der Impulshöhe lässt sich der Impuls, den ARGUS auf die Leitung gibt passend konfigurieren.



Impuls konfigurieren



Höhe:

Die Impulshöhe legt den Pegel in Volt fest mit dem ARGUS den Impuls auf die Leitung gibt. Voreingestellt ist ein Wert von **5** *V*, der Pegel lässt sich auf 20 V erhöhen. Grundsätzlich empfiehlt sich mit zunehmender Leitungslänge die Impulshöhe zu steigern. Auch bei kurzen Leitungen auf denen starkes Rauschen festzustellen ist, kann die Erhöhung des Impulses dazu führen, dass auch seine Reflexion sich besser vom Rauschen abhebt und sich so sicherer interpretieren lässt.

Breite:

Die Impulsbreite legt die Länge das Impulses in Nanosekunden (ns) fest mit dem ARGUS den Impuls auf die Leitung gibt. Voreingestellt ist ein Wert von *500 ns*, die Länge lässt sich in Abhängigkeit des Messbereichs auf bis zu 2000 ns (2 µs) erhöhen. Ein längerer Impuls enthält genauso wie ein höherer Impuls mehr Energie und bietet sich dadurch grundsätzlich eher für die Verwendung auf längere Leitungen an. Ein längerer Impuls kann allerdings auch wichtige Reflexionen überdecken, die dann so nicht mehr richtig interpretiert werden können.

Kabeltyp/VoP:

Kabeltyper	n/VoP	
 Kabeltyp 	1	Î
Kabeltyp	2	
Kabeltyp	3	
Kabeltyp	4	
Kabeltyp	5	
Kabeltyp	6	
Kabeltyp	7	*
Kupfertests		
	Edit	
s	siehe S. 317	

Der absolute VoP-Wert muss immer kleiner als 1 sein. Im ARGUS wird er aber in Prozent angegeben. In einem Kabel mit einem VoP-Wert von 0,7 breitet sich ein Signal mit 70 % der Lichtgeschwindigkeit (c_0) aus.

Die Impulslaufzeit wird für viele Kabeltypen auch in V/2 angegeben: V/2 = VoP[%] * 1.5.

Im Bsp. würde der V/2-Wert, bei einem VoP von 0,7 bzw. 70 %, 105 m/µs betragen.

Ein typisches Patchkabel hat z. B. einen VoP von 0,667 bzw. 66,7%, was einem V/ 2-Wert von genau 100 m/µs entspricht. Um z. B. in der Hausverkabelung exakt messen zu können, ist es wichtig, den korrekten VoP-Wert einzustellen. Der korrekte

VoP kann mit Hilfe eines Referenzkabels, dessen Länge man kennt, vor der Messung bestimmt werden.





Speichern der Test-Ergebnisse ohne den TDR zu beenden

Das Speichern der Ergebnisse der Messung ohne diese zu beenden wird wie bei VDSL durchgeführt, siehe Seite 70.

21.6.4 Beispiele

Folgende ideale Signalformen können bei der Interpretation der im ARGUS angezeigten Reflexionsantworten hilfreich sein.

Beispiele:



Offenes Kabel

Der reflektierte Impuls ist positiv. Es können keine benachbarten Störstellen oder das ferne Ende der Leitung gesehen werden.

Kurzschluss

Der reflektierte Impuls ist negativ. Es können keine benachbarten Störstellen oder das ferne Ende der Leitung gesehen werden.



Fehlanpassung

Verschiedene Leitungsquerschnitte wurden verwendet. Desto größer die Fehlanpassung ist, je größer ist die Amplitude der Reflexion.



Schlechte Verbindungsstelle

Eine schlechte Verbindungsstelle zweier Leitungen formt die Reflexion s-förmig. Je schlechter der Kontakt, desto größer die Reflexion


Stichleitung

Der Beginn einer Stichleitung erscheint in Form einer negativen Reflexion, nach der Länge der Stichleitung gefolgt von einer positiven Reflexion, wenn die Stichleitung am Ende offen ist.



Pupinspulen

Auf der Leitung eingesetzte Pupinspulen sind optimal für die Übertragung von Sprachfrequenzen ausgelegt. Ein DSL-Signal lassen sie nicht durch. Mit der TDR-Funktion ist es möglich, die erste Spule auf einer Leitung zu detektieren. Die Reflexion ist eine Positive mit einem langen Schweif in Richtung Leitungsende. Nachfolgende Fehler sind nicht zu erkennen.



Kapazitives Netzwerk

Ähnlich wie bei einem Kurzschluss, stellt sich die Reflexion bei einem kapazitiven Netzwerk in negativer Form dar.



Feuchte

In das Kabel eingedrungene Feuchte wirkt auf die Reflexion wie eine Stichleitung. Der Bereich zwischen negativer und positiver Reflexion erscheint allerdings erheblich verrauschter als bei einer gewöhnliche Stichleitung.



Loser Kontakt / Wackelkontakt

Zur Erkennung eines Wackelkontaktes ist gerade der Echtzeitbetrieb geeignet. Die Amplitude der positiven Reflexion schwankt in Abhängigkeit der Wackelfrequenz.



Offene Abschirmung

Eine gebrochende oder offene Leitungsschirmung kann detektiert werden, wenn man die a-Ader und die b-Ader über einen Kontakt mit dem ARGUS und die Schirmung über den zweiten verbindet. Die Reflexion verhält sich wie bei einer offenen Leitung.



Korrekter Leitungsabschluss

Wenn die Leitung fehlerfrei und ordnungsgemäß abgeschlossen ist, wird der komplette Impuls, den ARGUS sendet, absorbiert. Keine weitere Reflexion wird sichtbar.

22 Ethernet-Kabeltests



Die Anschlussleitung darf keine Spannung führen.

Die Ethernet-Kabeltests können nur an der LAN-Schnittstelle durchgeführt werden.

22.1 Ethernet-Schnittstelle einstellen

Schließen Sie die Anschlussleitung an die ARGUS-Buchse "LAN" an und schalten Sie ARGUS ein. Das Einstellen der Anschlussart "Ethernet Kabeltests" wird im Kapitel Anschlusseinrichtung, siehe Seite 29 erläutert.

Statusanzeige



Der Test ist noch nicht gestartet: rote LED im Display!

Bedeutung der LED-Nachbildung im Display: rote LED kein Test gestartet

<einstel- lung></einstel- 	Öffnen der Ethernet-Kabeltests Einstellungen, siehe S. 327.
<menü></menü>	Wechsel ins Hauptmenü.
<start></start>	Start des Ethernet-Kabeltests, siehe S. 329

22.2 Ethernet-Kabeltests Einstellungen

Die Einstellung der folgenden "Ethernet-Parameter" ist möglich. Die Voreinstellungen können jederzeit wiederhergestellt werden (s. Seite 341). Die Änderung eines Parameters wird an einem Beispiel beschrieben:



Einstellung	Erklärung	
ETH Port LED Blinken		
Zeit, die ARGUS Unterbrechungs Bereich: 1 - 5 So Voreinstellung:	S den Port aktiv hält, bevor eine Link-Unterbrechung ausgeführt wird. Die zeit ist vom Switch abhängig. ekunden. 1 s	

22.3 Ethernet Port LED Blinken

Mit dem Test "Ethernet Port LED blinken" ist es mit ARGUS möglich, den aktuell verwendeten Port am Ethernet-Switch zu finden. Als Hilfe lässt sich im ARGUS die Blinkfequenz am Switch einstellen.

ARGUS-Status ARGUS in der Statusanzeige. FTH Kabeltests Öffnen der Ethernet Kabeltests <Einstel-LAN lung> Einstellungen, siehe S. 329. Ethernet Kabeltest <Menü> Wechseln ins Hauptmenü. Einstellung Menü Start Ethernet Kabeltests starten <Start> Einzeltests Einen der Ethernettests auswählen. ETH Port LED Blinken - FTH Port I FD Blinken Mit der Auswahl des Tests direkt den gewählen Ethernettest starten. Im Beispiel ETH Port LED Blinken. Ethernet Kabeltest Einstellung ETH Port LED Bli. Warten auf Gegenstelle Der Ethernet Port LED Blink Test wird durchgeführt. Ethernet Kabeltest

22.3.1 Ethernet Port LED blinken starten

ETH Port LED	Bli.	Der Test "ETH Port LED Blinken" wurde durchgeführt
ETH Port LED: Speed:	Aus 10Mbit/s	 Displayanzeige: Anzeige, ob die Port LED blinkt (im Bsp. "An). Aufgebaute Link Geschwindigkeit
Ethernet Kabeltest		

23 Testergebnisse

Die gespeicherten Testergebnisse werden entweder im ARGUS-Display oder auf dem PC angezeigt. Die Ergebnisse können zum PC gesendet werden, dort erstellt die Software WINplus / WINanalyse u. a. ein ausführliches Messprotokoll.

ARGUS speichert die Testergebnisse zusammen auf freiwählbaren Speicherplätzen (50 Stück). Als Speichername wird "Neues Ergebnis" vorgeschlagen. Die gespeicherten Testergebnisse werden beim Zurücksetzen aller Einstellungen auch gelöscht. Die Funktionen ("Ansehen", "Umbenennen", "An PC senden", "Löschen") im Menü Testergebnisse beziehen sich auf ein Testergebnis. Es muss deshalb zunächst ein Speicherplatz mit einem Testergebnis ausgewählt werden:

Testergebnisse	ARGUS im Hauptmenü.
	Befindet sich ARGUS in der Auswahl der vorkonfigurierten Anschlüsse, gelangt
Testergebnisse 🔋	man mit in das verkürzte
Belegt: 1/50	Hauptmenü.
Neues Ergebnis	
	ARGUS zeigt den Speichernamen und die Anzahl der belegten Speicherplätze an.
VDSL 80000/15996 kb/s CRC: 1 FEC: 1	
Testergebnisse	Wenn mehrere Testergebnisse gespeichert wurden, erlaubt ARGUS eine Sortierung nach Name und nach Zeit (wie im Beispiel). zudem ist eine manuelle
Belegt: 2/50	Sorterung moglicn.
Neues Ergebnis	zeit> nach Zeit.
Nedes Ergebhisz	<sort. †=""> Das markierte Testergebnis wird in der Liste um eine Stelle nach oben gesetzt</sort.>
VDSL	<sort. ↓=""> Das markierte Testergebnis wird in der Liste um eine Stelle nach unten gesetzt</sort.>
SUPLINAME SOFLERE T ALLE	<alle> Alle Testergebnisse löschen oder an den PC senden.</alle>





23.2 Anzeige der gespeicherten Testergebnisse



23.3 Testergebnis an den PC senden

Zur Visualisierung und Archivierung der Testergebnisse auf dem PC können die Testergebnisse zum PC gesendet werden. Schließen Sie ARGUS (ARGUS-Buchse "USB-B") mit dem mitgelieferten Kabel an die Schnittstelle Ihres PCs an und starten Sie die Software WINplus oder WINanalyse.



23.4 Testergebnis löschen



ARGUS im Hauptmenü.

Befindet sich ARGUS in der Auswahl der vorkonfigurierten Anschlüsse, gelangt

man mit in das verkürzte Hauptmenü.



Speicherplatz auswählen (im Beispiel Auswahl des ersten Speicherplatzes mit dem Speichernamen "Neues Ergebnis").

Testergebnis, das auf dem ausgewählten Speicherplatz gespeichert ist, löschen.

Löschen aller Testergebnisse siehe auf Seite 341 "Parameter auf Werkseinstellung zurücksetzen".

23.5 Alle Testergebnisse an den PC senden

ARGUS sendet alle gespeicherten Testergebnisse zum angeschlossenen PC. Schließen Sie ARGUS an Ihren PC an und starten Sie ARGUS WINplus oder WINanalyse.



ARGUS im Hauptmenü

Befindet sich ARGUS in der Auswahl der vorkonfigurierten Anschlüsse, gelangt



man mit 🖸 in das verkürzte

Hauptmenü.

23.6 Alle Testergebnisse löschen

ARGUS löscht alle gespeicherten Testergebnisse aus dem internen Speicher.

Testergebnisse	
Testergebnisse	
Belegt: Neues Ergebnis	2/50
Neues Ergebnis2	
	Ŧ
VDSL Sort.Name Sortiere ↑	Alle
Löschen	

ARGUS im Hauptmenü

Befindet sich ARGUS in der Auswahl der vorkonfigurierten Anschlüsse, gelangt

man mit 💽 in das verkürzte Hauptmenü.

Sicherheitsabfrage mit <Ja> bestätigen, alle 50 möglichen Testergebnisse werden gelöscht.

24 ARGUS-Einstellungen

ARGUS kann für spezielle Anforderungen individuell konfiguriert werden. Die Voreinstellungen (Default-Werte) werden mit der Einstellung "Rücksetzen" wiederhergestellt (s. Seite 341).

24.1 Geräte-Einstellungen

Die Änderung einer Geräteeinstellung wird am Beispiel "Alarmton" exemplarisch beschrieben:



Einstellung	Erklärung
Bediensprache	Auswahl der Bediensprache. Voreinstellung: <i>deutsch</i>
LCD- Helligkeit	Einstellung des Displaykontrastes: 16 Kontrastabstufungen sind möglich. Mit den Cursortasten wird der Kontrast erhöht bzw. herab- gesetzt. Der senkrechte Pfeil zeigt an, wie sich der aktuelle Kontrast in die Skala von schwachem bis starken Kontrast einordnet.

Datums- eingabe	Eingabe des Datums und der Uhrzeit (Initialisierung der internen Uhr) über die Zifferntasten. Mit den senkrechten Cursortasten zwischen den Zeilen wechseln. Die eingetragene Uhrzeit läuft mit der eingebauten Echtzeituhr des ARGUS solange die Stromversorgung nicht unterbrochen wird. Bei einem ausgeschalteten ARGUS ohne Akkus läuft die Uhr einige Tage über die interne Pufferung weiter. Die Uhrzeit ist undefiniert, sobald die Pufferung erschöpft ist muss sie neu eingestellt werden.		
Klingel-	Die Klingellautstärke mit der ARGUS einen kommendem Ruf		
lautstärke	signalisiert kann eingestellt werden. Zum einen kann die Startlautstärke eingestellt werden. - Voreinstellung: Stufe 1 (sehr leise) Zum anderen kann die Endlautstärke eingestellt werden. - Voreinstellung: Stufe 7 (sehr laut) ARGUS beginnt bei einem kommenden Ruf mit der Startlautstärke (sehr leise) und erhöht mit jedem Klingeln die Lautstärke um eine Stufe bis die Endlautstärke (sehr laut) erreicht ist.		
Alarmton	ARGUS erzeugt in verschiedenen Situationen Alarmtöne, z. B. sobald ein Bitfehler im BERT auftritt oder ARGUS an einem xDSL-Anschluss synchronisiert hat sowie bei hochlaufenden Fehlerzählern.		
	kurz - lang	Erfolgreiche Synchronisierung	
	lang - kurz	Synchronitätsverlust	
	kurz - kurz	Fehlerzählererhöhung (Der Ton bezieht sich nur auf die letzte Sekunde. Es ertönt nur ein Ton, auch wenn meh- rere Fehler angezeigt werden.)	
	Mit der Einste Voreinstellunç	Illung "aus" werden alle Alarmtöne unterdrückt. g: aus	
Einschaltton	Nach dem Einschalten und Initialisieren des Gerätes ertönt ein ARGUS-Jingle. Voreinstellung: <i>aus</i>		

Strom- sparmodus	Automatisch Abschalten: Einstellung der Zeitspanne, nach dessen Ablauf der ARGUS ohne Aktivität bei nicht angeschlossenem Netzteil in den Stromsparmodus geht. Wird der Stromsparmodus ganz abgeschaltet, erscheint beim nächsten Einschalten des ARGUS ein Hinweis, dass der abgeschaltete Stromsparmodus zur Verkürzung der Akkulaufzeit führt. Der Hinweis kann mit der "X"-Taste deaktiviert werden. Mit <ein> lässt sich die Deaktivierung wieder rückgängig machen.</ein>
	Beleuchtung: Finstellung der Dauer der Hintergrundbeleuchtung. Im Netzteilbetrieb bleibt die Hintergrundbeleuchtung immer aktiv. Im Akkubetrieb schaltet ARGUS die Hintergrundbeleuchtung nach der eingestellten Zeit ab. Voreinstellung: aus nach 30 Sekunden
Software- option	Freischalten einer Softwareoption. Es muss ein Freischaltschlüssel über die Tastatur eingegeben werden. Im ARGUS können auf Wunsch weitere Optionen freigeschaltet werden, dazu muss über die Zifferntasten ein 20-stelliger Code eingegeben werden. Diesen Code erhalten Sie auf Anfrage.



Sollten Sie Ihren ARGUS mit Hilfe des VNC Servers fernsteuern wollen, fragen Sie bei unserem Support (s. Seite 10) nach einer separaten Anleitung dazu.

24.2 Einstellungen sichern / wiederherstellen

Mit ARGUS können alle Einstellungen (Rufnummern-Kurzwahlspeicher, PPP-Benutzername, PPP-Passwort, IP-Adressen, Profilnamen, User spezifische Dienste, Keypad-Infos, usw.) gesichert und bei Bedarf wieder hergestellt werden.



Einstellungen sichern



Einstellungen wiederherstellen



Wählen Sie Einstellungen wiederherstellen.



Wiederherstellen der gesicherten Einstellungen.



Wurden keine Einstellungen gesichert, hat die Funktion die gleiche Wirkung, wie "Rücksetzen auf Werkseinstellungen", siehe S. 341. Ein Sicherheitskennwort wird nicht benötigt.

24.3 Parameter auf Werkseinstellung zurücksetzen

ARGUS setzt alle Einstellungen auf die Werksteinstellungen zurück.



Die Kurzwahlspeicher der Rufnummern, PPP-Benutzername, PPP-Passwort, IP-Adressen, Profilnamen, User spezifische Dienste, Keypad-Infos und alle im ARGUS gespeicherten Testergebnisse werden gelöscht.



24.4 Abspeichern von Rufnummern im Kurzwahlspeicher

Es können zehn 24-stellige Rufnummern im Kurzwahlspeicher gespeichert werden.

Auf dem ersten Kurzwahlspeicher (Anzeige Display: Eigene Rufnummer) muss die eigene Rufnummer des Testanschlusses eingetragen werden (wichtig vor allem für den automatischen Dienstetest an ISDN-Anschlüssen). Dazu kann man im Rufnummern-Menü ein Listenplatz nach oben gehen um am Ende der Liste zu landen.

Auf den Speicherplätzen "ferne Rufnummern 1 bis 8" können ferne Rufnummern abgespeichert werden. Auf dem Speicherplatz "X.31-Testnummer" erwartet ARGUS die Eingabe der X.25 Zugangsnummer für den X.31-Test (s. Seite 231).





Bei Eingabe einer eigenen Rufnummer mit Durchwahl (Betrieb des ARGUS an einem Anlagenanschluss) ist Folgendes zu beachten: Die Durchwahl wird von der Anschlussnummer durch ein "#" getrennt. Beim gehenden Ruf verwendet ARGUS als Zieladresse (CDPN bzw. DAD) die gesamte Rufnummer (ohne "#") und als Absenderadresse (CGPN bzw. OAD) die Nummer hinter dem "#", d. h. die Durchwahl. Ein "#" am Anfang einer Nummer wird als gültige Ziffer behandelt.

Beispiel: 02351/9070-40 wird eingegeben als 023519070#40

Steht das "#" am Ende einer Nummer, so erfolgt eine spätere Anwahl ohne CGPN bzw. OAD. Dies ist für einige TK-Anlagen wichtig.

25 Verwendung des Akkupacks

Akkupackwechsel

ARGUS ausschalten und Steckernetzteil abziehen. Anschließend Akkupack über die Rändelschraube lösen.

Akkupackhandhabung



ARGUS darf nur mit dem mitgelieferten Akkupack betrieben werden, das Anbringen von anderen Spannungsversorgungen an die Gerätekontakte führt zu Beschädigung von ARGUS.

- Das mitgelieferte Akkupack ist nur im ARGUS zu laden.
- Das mitgelieferte Akkupack nicht an anderen Geräten verwenden.
- Das aktive Laden des Akkupacks und das Automatische Laden (defaultmässig eingeschaltet) darf nur in einem Temperaturbereich von 0 °C bis +40 °C erfolgen.
- Mindestens einmal im Monat (auch bei längerem Nichtgebrauch!) den Akkupack vollständig laden.
- Die Lagerung des Lithium-Ionen-Akkupacks sollte bei einer Akkuladung von 40 bis 60 % erfolgen. Dieser Ladezustand sollte bei längerer Lagerung halbjährlich wieder hergestellt werden. Um eine Tiefenentladung vorzubeugen, ist der Akkupack bei einer Langzeitlagerung vom Gerät zu entfernen.

Die Langzeitlagerung eines Akkupacks sollte zu Gunsten seiner Lebenszeit nicht oberhalb von +50 °C erfolgen.

 Umfangreiche Sicherheits- und Transporthinweise f
ür den Umgang mit dem Lithium-Ionen-Akkupack sind dem Abschnitt "Sicherheitshinweise" (siehe S. 11) zu entnehmen.

Automatisches Aufladen des Akkupacks beim Ausschalten von ARGUS

ARGUS lädt den Akkupack automatisch auf, sobald ARGUS bei angeschlossenem Steckernetzteil ausgeschaltet wird und die Akku-Spannung zu niedrig ist. Während des Ladevorgangs zeigt ARGUS im Display "Akku laden" an. Längeres Drücken der Power-Taste schaltet ARGUS aus, bevor die Akkus aufgeladen sind. ARGUS bleibt nach vollständiger Ladung des Akkupacks eingeschaltet.

Status

ARGUS zeigt den aktuellen Zustand des Akkus im Display grafisch an, sofern kein Netzteil angeschlossen ist. Im Display blinkt ein Akkusymbol, wenn noch eine Gangreserve von ca. 8 Minuten (abhängig von der Betriebsart) vorhanden ist. Während dieser Zeit sind Tonstörungen sowie in extremen Fällen Fehlfunktionen nicht auszuschließen. Schließen Sie das Netzteil an. Bei angeschlossenem Netzteil kann der Akkupack im ARGUS vollständig geladen werden. Eine manuelle Entladung ist bei dem verwendeten Akkupack nicht erforderlich. Ein vollständiger Ladevorgang kann bis zu ca. 6 Stunden dauern.



Automatisches Aufladen der Akkus im Hintergrund



ARGUS übernimmt die Einstellung und wechselt ins übergeordnete Menü. ARGUS im Hauptmenü.

Befindet sich ARGUS in der Auswahl der vorkonfigurierten Anschlüsse, gelangt

man mit 💽 in das verkürzte Hauptmenü.

ARGUS lädt den Akku automatisch im Hintergrund bei angeschlossenem Netzteil auf, sobald der Akku-Zustand einen Grenzwert unterschreitet (Akkusymbolanzeige im Display).

 \wedge

Wird ARGUS vom Netzteil getrennt bevor der Akku vollständig geladen ist, lädt ARGUS nach erneutem Anschluss des Netzteils den Akku nicht automatisch weiter auf, weil die Grenzwertspannung nun nicht mehr unterschritten ist.

26 Firmware-Update

Es besteht die Möglichkeit kostenlose Firmware-Dateien aus dem Internet unter www.argus.info/service herunter und anschließend in den ARGUS zu laden. Öffnen Sie die Internetseite www.argus.info:

Klicken Sie auf den Menüpunkt "Service" (hier blau markiert) in der Navigationsleiste.



Sie gelangen zur Produktübersicht:

AKTUELLE DOWNLOADS

Download-Bereich

Laden Sie sich Handbücher, Menüpläne, Datenblätter, Broschüren, PC-Software und unsere kostenlosen Firmware-Updates bequem auf Ihren Rechner.

Wählen Sie Ihr Gerät:

ARGUS 165	ARGUS 145 plus
ARGUS 162	ARGUS 142
ARGUS 155	ARGUS 141
ARGUS 152	ARGUS 125
ARGUS 151	ARGUS 126
ARGUS Copper Box	ARGUS 145
ARGUS 4 plus V2	ARGUS 41 plus
ARGUS 42 basic	ARGUS 4 plus
ARGUS 3u NT	ARGUS 3 T-Com
ARGUS 3u plus	ARGUS 44
ARGUS 3u basic plus	ARGUS 43
ARGUS Zubehörkatalog	ARGUS 28
WINplus/WINanalyse	ARGUS 26
ARGUS Update-Tool	ARGUS 25

Wählen Sie Ihren ARGUS aus.

Nach der Geräteauswahl werden Sie automatisch zu den Firmwareupdates weitergeleitet. Dort können Sie eine länderspezifische Firmwarevariante auswählen.



Nach Auswahl der Variante, öffnet sich ein Browserfenster, über welches die Firmware lokal auf dem PC gespeichert werden kann. Die folgenden Schritte sind im WINanalyse-Handbuch und in der Anleitung zum Update-Tool erklärt.

Wichtige Hinweise zum ARGUS Firmware-Update:



- Das Update von ARGUS darf unter keinen Umständen im Akku-Betrieb durchgeführt werden.
- ARGUS ist an das Steckernetzteil anzuschließen, bevor die Update-Datei vom PC in den ARGUS geladen wird.
- Es wird ein ARGUS-USB-Kabel f
 ür das Update ben
 ötigt (USB-Kabel mit Mini-USB-Stecker).
- Vor einem Update sollten die Konfiguration und die Messprotokolle auf einem PC gesichert werden.
- ARGUS während des Updates nicht vom PC trennen.
- ARGUS nicht während des Updates ausschalten.
- Unbedingt die Meldungen im ARGUS-Display beachten, nicht nur die Hinweise des Update-Tools auf dem PC.
- Das Update ist erst dann erfolgreich abgeschlossen, wenn das Update-Tool eine entsprechende Meldung auf dem PC anzeigt und ARGUS nach automatischem Wiederein-schalten durch das Update-Tool mit dem "normalen Startbildschirm" startet.
- ARGUS schaltet sich erst ein, wenn im Update-Tool einer der beiden Buttons ("zurück zu Schritt 1" oder "Programm schließen") am Ende des Updates angeklickt wird.

Ŵ

Sollte es durch Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise zu Problemen kommen, so wiederholen Sie den Update-Vorgang bis zu dreimal. Mit jedem weiteren Vorgang wird es möglich weitere defekte Software-Teile zu überschreiben.

27 Anhang

A) Abkürzungen

	Zeichen
.bis	Hinweis auf SHDSL.bis (Enhanced SHDSL)
1TR6	Signalisierungsprotokoll (D-Kanal-Protokoll) des nationalen ISDNs der
	ehemaligen Deutschen Bundespost
2B1Q	2 Binär 1 Quaternär - Leitungscode
3PTY	Three Party Service (dt. Dreierkonferenz)
4B3T	4 Binär 3 Ternär - ein Modified Monitored Sum 43-Code (MMS43)
Δf	Bandbreite
Ω	Ohm (elektrischer Widerstand)
	Α
Α	Ampere (elektr. Stromstärke)
A3K1H	Audio 3,1 kHz
A7kHz	Audio 7 kHz
a/b	Analog-Schnittstelle (a-Ader und b-Ader)
AAL	ATM Adaptation Layer
AC	Alternating Current (dt. Wechselstrom) oder auch Access Server
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line
AI	Action Indicator
AIT	Application Information Table
AMP	ARGUS Messprotokoll
ANSI	American National Standards Institute
Anx.	Annex
AOC	Advice of Charge
AOC-D	Advice of Charge
	Charging information during the call
	(dt. Übermittlung der Tarifeinheiten während der Verbindung)
AOC-E	Advice of Charge
	Charging information at the end of the call
	(dt. Übermittlung der Tarifeinheiten am Ende der Verbindung)
APL	Anschlusspunkt Linie
AS	Available Second
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
ATM	Asynchronous Transfer Mode
ATU-R	ADSL Transceiver Unit -
Auto-MDI-X	Automatic Medium Dependent Interface Crossing
Avg	Average (dt. Durchschnitt)
AWS	Anrufweiterschaltung (1TR6)

	В
BC	Bearer Capability
BER	1. Basic Encoding Rules
	2. Bit Error Rate
BERT	Bit Error Rate Test (dt. Bitfehlerratentest)
BR	Bridge
BRAS	Broadband Access Server
BRI	Basic Rate Interface (dt. S ₀ -Schnittstelle)
Bsp.	Beispiel
	C
С	Celsius
с ₀	Lichtgeschwindigkeit
CALL PROC	CALL PROCeeding Message
CAT	Conditional Access Table
сс	Continuity Counter
CCBS	Completion of Calls to Busy Subscriber
CCNR	Call Complete No Response
	(dt. Autom. Rückruf falls gerufener Teilnehmer sich nicht meldet)
CD	Call Deflection
CDN	siehe auch CDPN
CDPN	CalleD Party Number
CF	Call Forwarding (dt. Anrufweiterleitung)
CFB	Call Forwarding Busy (dt. Anrufweiterschaltung bei Besetzt)
CFNR	Call Forwarding No Reply (dt. Anrufweiterschaltung bei Nichtmelden)
CFU	Call Forwarding Unconditional (dt. Anrufweiterschaltung ständig)
CGN	siehe auch CGPN
CGPN	CallinG Party Number
CLIP	1.Calling Line Identification Presentation
	(dt. Rufnummernanzeige des Anrufers)
	2. Clipping
CLIR	Calling Line Identification Restriction
	(dt. Unterdrückung der Rufnummernanzeige des Anrufers)
CNS	CLIP-No-Screening
со	Central Office (dt. Vermittlungsseite)
Codec	Coder-Decoder
COLP	Connected Line Identification Presentation
	(dt. Rufnummernanzeige des gerufenen Teilnehmers)
COLR	Connected Line Identification Restriction
	(dt. Unterdrückung der Rufnummernanzeige des gerufenen Teilnehmers)
CONN	CONNect Message

CONN ACK	CONNect ACKnowledge Message
CQE	Conversational Quality Estimated
CR	Call Reference
CRC	Cyclic Redundancy Check
СТ	Call Transfer
CUG	Closed User Group (dt. geschlossene Benutzergruppe)
CW	Call Waiting (dt. Anklopfen)
	D
DAD	Destination Adress (1TR6)
dB	Dezibel
dBm/Hz	Leistungsgröße mit der Bezugsgröße 1 mW (milli Watt) pro Hertz
DC	Direct Current (dt. Gleichstrom)
DCE	Data Communication Equipment
DDI	Direct Dialling In (dt. Direkte Durchwahl am Nebenstellenanschluss)
DDM	Digital Diagnostic Mode
DF	Delay Factor
DFU	Datenfernübertragung
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
diffserv	Differentiated Services
DIN	Deutsches Institut für Normung
DISC	DISConnect Message
DL	Download
DM	Dienstmerkmal
DMT	Discrete Multitone Transmission
DNS	Domain Name System
DPBO	Downstream Power Back Off
DSCP	Differentiated Services Codepoint
DS	Downstreamband
DSL	Digital Subscriber Line
DSLAM	Digital Subscriber Line Access Multiplexer
DSS1	Digital Subscriber Signalling System No. 1
DTE	Datenendeinrichtung
DTMF	Dual Tone Multi Frequency (dt. Mehrfrequenzwahlverfahren)
	E
E1	Primärmultiplexanschluss
EAZ	Endgeräteauswahlziffer (1TR6)
ECT	Explicit Call Transfer (dt. Umlegen bzw. gezielte Rufumleitung)
E-DSS1	European Digital Subscriber Signalling System Number 1
EFM	Ethernet in the First Mile (Protokoll s. IEEE 802.3ah)
EFS	Error Free Seconds
EG	Europäische Gemeinschaft

EIT	Event Information Table	
ElektroG	Elektro- und Elektronikgerätegesetz	
EMV	elektromagnetische Verträglichkeit	
EN	Europäische Norm	
EoA	Ethernet over ATM	
EOC	Embedded Operations Channel	
ES	Errored Seconds	
ESHDSL	Enhanced SHDSL (SHDSL.bis)	
ete	end-to-end (dt. Ende-zu-Ende)	
ETH	Ethernet	
ETSI	European Telecommunications Standards Institute	
	F	
F	Farad (elektrische Kapazität)	
Fax G3	Telefax Gruppe 3	
Fax G4	Telefax Gruppe 4	
FEC	Forward error correction	
FFT	Fast Fourier-Transformation	
FSK	Frequency Shift Keying (dt. Frequenzumtastung)	
FTP	File Transfer Protocol	
FV	Festverbindung	
FW	Firmware	
	G	
GB	Gigabyte	
Gbit/s	Gigabit pro Sekunde	
GBG	Geschlossene Benutzer Gruppe	
G.hs	ITU-T G.994.1 Handshake procedure	
	н	
h	hour (dt. Stunde)	
HD	High Definition	
HDB3	High Density Bipolar of order 3	
HDLC	High-Level Data Link Control	
HDSL	High bit rate digital subscriber line	
HEC	Header Error Checksum	
HEX	Hexadezimal	
HLC	High Layer Compatibility	
HLOG	Amplitudenanteil der Übertragungsfunktion pro Ton	
HOLD	Call Hold (dt. Makeln)	
HRX-Wert	Hypothetischer Referenzwert	
НТТР	Hypertext Transfer Protocol	
нут	Hauptverteiler	
Hz	Hertz (Einheit: elektrische Frequenz)	

	I		
IAD	Integrated Access Device		
ID	Identifier		
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers		
IGMP	Internet Group Management Protocol		
INFO	INFOrmation Message		
INP	Impulse Noise Protection		
IP	Internet Protokoll		
IPCP	Internet Protocol Control Protocol		
IPoA	Internet Protocol over ATM		
IPoE	Internet Protocol over Ethernet		
IPTV	Internet Protocol Television		
ISDN	Integrated Services Digital Network		
ISO	Internationale Organisation für Normung		
ISP	Internet Service Provider		
ITSP	Internet Telefonie Service Provider		
ІТС	Independent TC		
ITU International Telecommunication Union			
	κ		
КВ	Kilobyte		
KVZ	Kabelverzweiger		
kbit/s	Kilobit pro Sekunde		
	L		
L1	Schicht 1 im OSI-Referenzmodell		
L2	Schicht 2 im OSI-Referenzmodell		
L3	Schicht 3 im OSI-Referenzmodell		
LAN	Local Area Network		
LAPD	Link Access Procedure for D-channels		
LCD	Liquid Crystal Display (dt. Flüssigkristallbildschirm)		
LCN	Logical Channel Number (dt. Kanalnummer bei X.25)		
LCP	Link Control Protocol		
LED	Lichtemittierende Diode		
LLC	Low Layer Compatibility		
LOS	Loss of Synchronize		
LOSWS	Loss of Sync Word Seconds		
LQ	Leitungsqualifizierung		
LQO Listening Quality Objective			
	М		
m	Meter		
MAC	Media Access Control		
МВ	Megabyte		

Mbit/s	Megabit pro Sekunde	
MCID	Malicious Call Identification	
MDF	Main Distribution Frame (dt. siehe HVT)	
MDI	Media Delivery Index (RFC 4445)	
MLR	Media Loss Rate	
MMS	Microsoft Media Server Protokoll	
min.	Minute	
Modem	Modulator-Demodulator	
MOS	Mean Opinion Score (ITU-T P.800)	
MPEG	Moving Picture Experts Group	
MSA	Multiple Source Agreement	
MSN	Multiple Subscriber Number	
MTU	Maximum Transmission Unit	
mV _{pp}	milli Volt peak-to-peak	
	Ν	
n/a	not available (dt. nicht verfügbar)	
n/r	not received (dt. nicht emfpangen)	
n/u	not used (dt. nicht benötigt)	
NAT	Network Address Translation	
NGN	Next Generation Network	
NIT	Network Information Table	
NOK	Not OK (dt. nicht in Ordnung)	
NP	Numbering Plan	
NSAP	Network Service Access Point	
NSF	Network Specific Facilities	
NT	Network Termination	
NTBA	Network Termination for ISDN Basic rate Access	
NTR	Network Timing Reference	
	0	
OAD	Origination Address (1TR6)	
OAM	Operation, Administration and Maintenance	
OM	Omni Mode	
OoS	Out of Sequence	
OSI	Open Systems Interconnection	
OUI	Organizatimally Unique Identifier (dt. Herstellnummer) P	
P/N	Partnumber (dt. Teilnehmer)	
PABX	Private Automatic Branch Exchange	
	(dt. TK-Anlage, Teilnehmervermittlungsanlage)	
PADI	PPPoE Active Discovery Initiation	
PADO	PPPoE Active Discovery Offer	

PADR	PPPoE Active Discovery Request		
PADS	PPPoE Active Discovery Session confirmation		
PADT	PPPoE Active Discovery Termination		
PAM	Puls amplituden modulation		
PAP	Password Authentication Protocol		
PAT	Program Association Table		
PC	Personal Computer		
PCR	Program Clock Reference		
PD	Protocol Discriminator		
PDU	Protocol Data Unit		
PESQ	Perceptual Evaluation of Speech Quality (ITU-T P.862)		
PID	Packet Identifier		
PLR	Packet Loss Ratio		
PMT	Program Map Tables		
POTS	Plain old telephone service (PSTN)		
P-P	Punkt-zu-Punkt		
P-MP	Punkt-zu-Mehrpunkt		
PMMS	Power Mesurement Modulation Session		
PMS	Physical Media Specific		
PPP	Point-to-Point Protokoll		
PPPoA	Point-to-Point Protocol over ATM		
PPPoE	Point-to-Point Protocol over Ethernet		
PPTP	Point-to-Point Tunneling Protocol		
PRI	Primary Rate Interface (S2M-Schnittstelle)		
PSD	Power Spectral Density		
PSI	Program Specific Information		
PWR	Power		
	Q		
QLN	Quiet Line Noise (dt. Ruherauschen)		
QoS	Quality of Service		
	R		
RC	Widerstand (R) und Kapazität (C)		
REL	RELease Message		
REL ACK	RELease ACKnowledge Message		
REL COMPL	RELease COMPLete Message		
RF	Radio Frequency		
RFC	Request for Comments		
RJ	Registered Jack (genormte Buchse)		
RoHS	Restriction of hazardous substances		
RT	Router		
RTCP	Real-Time Control Protocol		

RTP	Real-Time Transport Protocol		
RTSP	Real-Time Streaming Protocol		
Rx	Received (dt. empfangen)		
	S		
s	Sekunde		
S ₀	S ₀ -Schnittstelle (Anschluss an einen S ₀ -Bus) (ITU-T I.430)		
S _{2M}	S2M-Schnittstelle (S2M-Anschluss) (ITU-T I.431)		
S/N	Seriennummer		
SBC	Session Border Controller - Outbound Proxy		
SCI	Sending Complete Indication		
SDT	Service Description Table		
SES	Severely Errored Second		
SHDSL	Single-Pair Highspeed Digital Subscriber Line		
SIN	Service Indicator (1TR6)		
SIP	Session Initiation Protocol		
SNR	Signal-to-Noise-Ratio		
SNRM	Signal-to-Noise-Ratio Margin		
Spch	Speech (dt. Sprache)		
SRU	SHDSL Regeneration Unit = ZWR		
STB	Set-top box		
STU-C	SHDSL Transceiver Unit - Central Office		
STU-R	SHDSL Transceiver Unit -		
STUN	Session Traversal Utilities for NAT		
SUB	Subaddressing (dt. Subadressierung möglich)		
SUSP	SUSPend Nachricht		
	т		
т	Trigger		
TAL	Teilnehmeranschlussleitung		
тс	1. Trellis-Code		
	2. Transmission Convergence		
ТСР	Transmission Control Protocol		
TC-PAM	Trellis codierte Pulsamplitudenmodulation		
TDM	Time Division Multiplex		
TDR	Time Domain Reflectometry (dt. Zeitbereichsrefektometrie)		
TDT	Time and Date Table		
TE	TErminal, Terminal Equipment		
TEI	Terminal Endpoint Identifier		
Tel31	Telefonie 3,1 kHz		
Tel7k	Telefonie 7 kHz		
тм	Test Manager		
ToN	Type of Number		

ToS	Type of Service	
TP	Terminal Portability (dt. Umstecken am Bus)	
TS	1. Technical Specification (dt. Technische Spezifikation)	
	2. Transport Stream	
ттх	Teletext	
Тх	Transceived (dt. gesendet)	
	U	
UDP	User Datagram Protocol	
U _{k0}	U _{k0} -Schnittstelle (U _{k0} -Anschluss) (ANSI T1.601)	
UL	Upload	
URI	Uniform Resource Identifier	
URL	Uniform Resource Locator	
US	VDSL: Upstreamband oder	
	SHDSL: Unavailable Second	
USB	Universeller Serieller Bus	
UUI	User-User-Info	
UUS	JUS User-to-User Signalling (dt. Übermittlung von Anwenderdate	
	V	
v	Volt (elektrische Spannung)	
V/2	Impulslaufzeit	
VC	Virtual Channel	
VCC	1. Virtual Channel Connection	
	2. Voltage at the common collector	
VCI	Virtual Channel Identifier	
VC-MUX	Virtual Circuit Multiplexing	
VDSL	Very High Speed Digital Subscriber Line	
ViSyB	Video Syntax based	
ViTel	Videotelefonie	
VLAN	Virtual Local Area Network	
VL	Virtual Line	
VLC	Video LAN Client	
VoD	Video on Demand	
VoIP	Voice over Internet Protocol	
VoP	Velocity of Propagation (dt. Impulsausbreitungsgeschwindigkeit)	
VPI	Virtual Path Identifier	
V _{pp}	Volt peak-to-peak (dt. Spitze-zu-Spitze)	
VTU-R	VDSL Transceiver Unit	
	W	
WAN	Wide Area Network	
WEEE	Waste Electrical and Electronic Equipment	
www	world wide web	

	X	
xDSL	Sammelbegriff für verschiedene DSL-Varianten	
xTU-C	xDSL Transceiver Unit - Central Office	
xTU-R	xDSL Transceiver Unit	
	_	
	2	
Z	Z Scheinwiderstand	
Z z. B.	Z Scheinwiderstand zum Beispiel	

B) Hersteller Identifikationsnummern

Kürzel	Hersteller
ALCB	Alcatel (STMicroelectronics)
ANDV	Analog Devices
BDCM	Broadcom
GSPN	Globespan
IKNS	Ikanos
IFTN	Infineon
META	Metanoia
STMI	STMicroelectronics
TSTS	Texas Instruments

C) CAUSE-Meldungen im Protokoll DSS1

Dez.	Cause	Beschreibung
01	Unallocated (unassigned) number	Kein Anschluss unter dieser Nummer
02	No route to specified transit network	Transitnetzwerk nicht erreichbar
03	No route to destination	Falscher Verbindungsweg / Routingfehler
06	Channel unacceptable	B-Kanal für sendendes System nicht akzeptierbar
07	Call awarded and being delivered in	Ruf zugeteilt und verbunden mit einem bereits aufgebauten
	an established channel	Kanal (z. B. X.25 virtuelle Wählverbindung)
16	Normal call clearing	Normales Auslösen
17	User busy	Teilnehmer besetzt
18	No user responding	Kein Endsystem hat geantwortet
		(Ablauf Timer NT303 / NT310)
19	No answer from user (user alerted)	Rufzeitüberschreitung
21	Call rejected	Rufzurückweisung (aktiv)
22	Number changed	Rufnummernänderung
26	Non-selected user clearing	Kommender Ruf wurde diesem Endgerät nicht zugeteilt
27	Destination out of order	Ziel / Anschluss nicht betriebsfähig
28	Invalid number format	Falsches Rufnummernformat oder Rufnummer unvollständig
	(address incomplete)	
29	Facility rejected	Dienstmerkmalanfrage wird abgelehnt
30	Response to status enquiry	Antwort auf Statusanfrage
31	Normal, unspecified	Universalgrund für "normal class" (Dummy)
34	No circuit / channel available	Keine Leitung / B-Kanal verfügbar
38	Network out of order	Netz nicht betriebsfähig
41	Temporary failure	Netz ist vorübergehend nicht betriebsfähig
42	Switching equipment congestion	Vermittelnde Einheit ist überlastet
43	Access information discarded	Verbindungsinformationen konnten nicht übertragen werden
44	Requested circuit /channel not available	Angeforderte Leitung / B-Kanal ist nicht verfügbar
47	Resources unavailable, unspecified	Universalgrund für "resource unavailable class" (Dummy)
49	Quality of service unavailable	Angeforderte Qualität eines Dienstes kann nicht bereitgestellt werden
50	Requested facility not subscribed	Angefordertes Dienstmerkmal nicht freigegeben (Auftrag fehlt)
57	Bearer capability not authorized	Angeforderter Basisdienst nicht freigegeben
58	Bearer capability not presently available	Angeforderter Basisdienst z. Zt. nicht verfügbar
63	Service or option not available	Universalgrund für "service unspecified or option not available class" (Dummy)
65	Bearer capability not implemented	Basisdienst wird nicht unterstützt
66	Channel type not implemented	Kanaltyp wird nicht unterstützt
69	Requested facility not implemented	Angefordertes Dienstmerkmal wird nicht unterstützt

70	Only restricted digital information bearer capability is available	Nur eingeschränkter Basisdienst verfügbar
79	"Service or option not implemented, service or option unspecified, option not implemented class" (Dummy)	Universalgrund
81	Invalid call reference value	Ungültiger CR-Wert
82	Identified channel does not exist	Angeforderter Kanal ist ungültig
83	A suspended call exists, but this call identity does not	Rückholziffer für das geparkte Gespräch ist falsch
84	Call identity in use	Rückholziffer ist schon vergeben
85	No call suspended	Kein Gespräch geparkt
86	Call having the requested call identity has been cleared	Das geparkte Gespräch wurde ausgelöst
88	Incompatible destination	Inkompatibles Ziel
91	Invalid transit network selection	Ungültiges Format der Transitnetzzugangskennung
95	Invalid message, unspecified	Universalgrund für "invalid message class" (Dummy)
96	Mandatory information element is missing	Vorgeschriebenes Informations-Element fehlt
97	Message type non-existent or not implemented	Nachrichtentyp ist nicht definiert oder wird nicht unterstützt
98	Message not compatible with call state or message type non-existent or not implemented	Nachricht ist in dieser Phase nicht zulässig, nicht definiert oder wird nicht unterstützt
99	Information element non-existent or not implemented	Inhalt des Informations-Elements ist in dieser Phase nicht zulässig, nicht definiert oder nicht unterstützt
100	Invalid information element contents	Ungültiger Inhalt des Informations-Elements
101	Message not compatible with call state	Nachricht in dieser Phase nicht zulässig
102	Recovery on timer expired	Fehlerbehandlungsroutine wegen Ablauf eines Timers gestartet
111	Protocol error, unspecified	Universalgrund für "protocol error class" (Dummy)
127	Interworking, unspecified	Universalgrund für "interworking class" (Dummy)

D) CAUSE-Meldungen im Protokoll 1TR6

Dez.	Cause	Beschreibung
01	Invalid call reference value	Nicht zulässiger CR-Wert
03	Bearer service not implemented	Dienst ist in der A-VSt oder an anderer Stelle im Netz nicht verfügbar oder angegebener Dienst ist nicht beantragt.
07	Call identity does not exist	Unbekannte Call identity
10	No channel available	Kein Nutzkanal auf der Teilnehmeranschlussleitung mehr frei. (Nur lokale Bedeutung)
16	Requested facility not implemented	Der angegebene FAC-Code ist an der A-VSt oder an anderer Stelle im Netz unbekannt.
17	Requested facility not subscribed	Angefordertes DM abgelehnt, weil der initiierende oder der ferne Teilnehmer keine Berechtigung besitzt.
32	Outgoing calls barred	Abgehende Verbindung nicht möglich wegen eingerichteter Sperre
33	User access busy	Ist die Summe aus Anzahl der freien B-Kanäle, Anzahl der belegten B-Kanäle, Anzahl der zugeteilten B-Kanäle und Anzahl der Rufverfahren ohne B-Kanalangabe gleich vier, so werden neu ankommende Rufe aus dem Netz gelöst. Der rufende Teilnehmer erhält eine DISC mit cause "user access busy"(= 1. Besetztfall) und Besetzton.
34	Negativer GBG-Vergleich	Verbindung nicht möglich wegen negativen GBG-Vergleichs.
35	Non existent CUG	Diese GBG existiert nicht
37	Kommunikationsbeziehung als SPV nicht erlaubt	Verbindung nicht möglich, da z. B. Rufnummern-Überprüfung negativ
53	Destination not obtainable	Verbindung im Dienst nicht aufbaubar wegen falscher Zieladresse, Dienste oder Dienstmerkmale.
56	Number changed	Rufnummer bei B-Teilnehmer hat sich geändert.
57	Out of order	Fernes Endgerät nicht betriebsbereit.
58	No user responding	Kein Endgerät hat auf die ankommende SETUP geantwortet oder Teilnehmerruf abgebrochen, Anwesenheit angenommen (Ablauf der Rufzeitüberwachung T3AA).
59	User busy	B-Teilnehmer besetzt
61	Incoming calls barred	B-Teilnehmer hat Sperre gegen ankommende Verbindung oder der angeforderte Dienst ist vom B-Teilnehmer nicht beantragt.
62	Call rejected	An A-Teilnehmer: Verbindungswunsch wurde vom B-TIn aktiv abgelehnt (durch Senden einer DISC als Antwort auf eine ankommende SETUP). An ein Endgerät in der Aufbauphase einer ankommenden Verbindung: Die Verbindung ist bereits von einem anderen Endgerät am Bus angenommen
89	Network congestion	Engpass im Netz, z. B. gassenbesetzt, kein Konferenzsatz frei.
90	user initiated	Vom fernen Ende (TIn oder Vst) abgelehnt bzw. ausgelöst.
112	Local procedure error	Gesendet in eine REL-Nachricht
-----	-----------------------------	---
		Auslösen wegen lokalen Fehlern (z. B. nicht zulässige
		Nachrichten bzw. Parameter, Ablauf einer Zeitüberwachung).
		Gesendet in einer SUSP REJ-Nachricht
		Wegen anderen bereits aktiven DM darf die Verbindung nicht
		"suspended" werden.
		Gesendet in einer RES REJ-Nachricht
		Es ist keine "suspended"-Verbindung vorhanden.
		Gesendet in einer FAC REJ-Nachricht
		Keine weitere DM-Anforderung möglich, weil noch ein DM in
		Bearbeitung ist oder das angegebene DM darf im jetzigen
		Verbindungszustand nicht angefordert werden.
113	procedure error	Auslösung wegen Fehler am entfernten Ende.
114	user suspended	Verbindung ist am fernen Ende in "Halten" oder "Suspend"
		gebracht worden.
115	user resumed	Verbindung ist am fernen Ende nicht mehr im "Halten"- oder "suspend"- oder Konferenzzustand.
127	User Info discarded locally	Die Nachricht USER INFO wird lokal zurückgewiesen. Dieser
		Cause wird in der Nachricht CON angegeben.
		Längenangabe (=0)
		Normales Auslösen (z. B. in REL als Antwort auf DISC vom TIn
		oder beim Dienstwechsel in einer DISC): Befehl an das
		Endgerät, den B-Kanal freizugeben.

E) ARGUS-Fehlermeldungen (DSS1 / 1TR6)

Fehler Nummer	Verursacher	Beschreibung
0	Netz	Dies ist kein in DSS1 oder 1TR6 definierter Grund. Er kann aber an TK-Anlagen für norm. Auslösen auftreten.
1 bis 127	Netz	DSS1- oder 1TR6-Gründe.
150	ARGUS	Bei der Dienstmerkmalabfrage ist ein Fehler aufgetreten. Häufige Ursache: keine Antwort vom Netz.
152	ARGUS	Der CF-Test wurde mit einer falschen eigenen Nummer gestartet.
153	ARGUS	Kein HOLD verfügbar, HOLD ist aber zum Test des DM nötig (ECT, 3pty) PTY.
154	ARGUS	CLIR oder COLR konnte nicht getestet werden, da CLIP oder COLP nicht verfügbar ist.
161	ARGUS	Die angewählte Gegenstelle hat den Ruf nicht in der vorgegebenen Zeit angenommen (ca.10 sec).
162	ARGUS	Es wurde eine Verbindung zu einem fernen Teilnehmer aufgebaut, anstelle einer erwarteten Verbindung zu sich selbst.
163	ARGUS	Beim Auto-Test kam keine Verbindung zustande, deshalb konnte das DM AOC-D nicht getestet werden.
170	ARGUS	Beim DM-Test kam der Ruf ohne B-Kanal herein (Anklopfen). Daher Rufannahme und Test nicht möglich.
199	ARGUS	Es wurde eine Rufnummer eingegeben.
200	ARGUS	Interner Fehler
201	ARGUS	Die Annahme des Rufes wurde vom Netz nicht bestätigt (CONN gesendet, kein CONN_ACK vom Netz empfangen)
204	ARGUS	a) Schicht 2-Verbindung wurde abgebautb) keine Antwort auf SETUP (Verbindungsaufbau)c) Schicht 2-Verbindung konnte nicht hergestellt werden
205	ARGUS	Reestablish der Schicht 2-Verbindung
206	ARGUS	Der ausgewählte B-Kanal ist schon belegt.
210	ARGUS	Keine Antwort auf den Verbindungsabbau (REL gesendet, kein REL_CMP/REL_ACK vom Netz empfangen)
220	ARGUS	Gegenseite hat signalisiert, dass sie im State 0 ist.
245	ARGUS	Keypad über ESC gesendet, keine Antwort vom Netz empfangen
250	ARGUS	FACility gesendet, keine Antwort vom Netz empfangen

Fehlermeldungen beim X.31-Test

X.31 Causes

0 bis 255	Netz	Siehe ISO 8208: 1987(E)
		Table 5-Coding of the clearing cause field in clear indication packets, page 35
257	ARGUS	keine Antwort vom Netz (auf CALL-REQUEST oder CLEAR-REQUEST)
258	ARGUS	Unerwartete oder falsche Antwort vom Netz (kein CALL-CONNECTED oder CLEAR-INDICATION als Antwort auf CALL-REQUEST)
259	ARGUS	Das Netz hat in einer DIAGNOSTIC-Nachricht den logischen Kanal als ungültig angezeigt. Ursache: Es wurde kein (=1) oder ein falscher LCN eingestellt.
512	ARGUS	Es konnte kein interner oder externer Cause ermittelt werden. Ursache: Schicht 2 nicht aufbaubar oder Gegenseite unterstützt nicht X.31
65535	ARGUS	X.31 Schicht 3-Test wurde nicht ausgeführt. Der Fehler kann nur im Messprotokoll vorkommen.

X.31 Diagnostic (nur bei Cause kleiner als 256)

0 bis 255	Netz	Siehe ISO 8208: 1987(E)
		Abbildung 14a Seite 121
		Abbildung 14b Seite 123ff.
		Und/oder CCITT Recommendation X.25, Annex E

F) Fehlermeldung: PPP-Verbindung

ARGUS-Display	Beschreibung
Extern aufgetretene F	ehler:
PPP-Netzfehler	Netzwerkprotokoll für PPPD nicht erreichbar, daher Gegenstelle nicht erreichbar.
PPP-Leerlauf	Verbindungsende aufgrund mangelnder Aktivität
PPP max. Zeit	Verbindungsende aufgrund des Erreichens der maximalen Verbindungszeit.
PPP: kein Echo	Gegenstelle antwortet nicht auf Echo-Anfragen, daher Verbindungsende. (PPP-Verbindung wird regelmäßig getestet, indem Echo-Anfragen an die Gegenstelle geschickt werden.)
PPP-VerbEnde	Verbindungsende durch Abbruch von der Gegenstelle.
PPP-Rückkoppl.	Abbruch des PPP-Verbindungsaufbaus, da Rückkopplung entdeckt wurde.
PPP Anmeld.Fehler	Authentifizierungsfehler: Benutzername oder Passwort falsch und durch Gegenstelle abgelehnt.
PADO Timeout	Keine PADO-Pakete empfangen.
PADS Timeout	Keine PADS-Pakete empfangen

G) Fehlermeldung: Download-Test

ARGUS-Display	Beschreibung	
Extern aufgetretene Fehler:		
http-Weiterleitg	Fehler: Zu viele HTTP-Weiterleitungen.	
http: keine Antw	Keine Antwort vom HTTP-Server.	
http Serverfehl.	HTTP-Server meldet Fehler zurück. (für Details siehe untenstehende Tabelle HTTP- Fehlermeldungen)	
http Encodingfeh	HTTP-Übertragung ist aufgrund der Encodierung nicht möglich.	
ftp VerbFehler	Fehler beim Öffnen der FTP-Verbindung.	
ftp Login-Fehler	Fehler beim FTP-Login: Benutzername oder Passwort falsch oder anonymous-Login nicht möglich.	
ftp passiv Fehl.	FTP-Server unterstützt nicht passiven Übertragungsmodus.	
ftp EmpfFehl.	Fehler beim FTP-Empfang.	
Netzwerkfehler	Netzwerkfehler	
ftp Fehler	Allgemeiner Fehler bei FTP.	
URL Fehler	Fehler: Keine HTTP- oder FTP-URL angegeben.	
Socketfehler 2	Fehler beim Verbinden eines Sockets. Der HTTP-Dienst des Servers ist nicht verfügbar.	
http Headerfehl.	Fehler im Header der angeforderten HTTP-Datei.	
ftp Datei n vorh	Fehler beim FTP-Download: Datei oder Verzeichnis nicht vorhanden.	
unbek.Adresse	Unbekannte Host-Adresse. Mögliche Ursachen: Fehler bei Adresseingabe, DNS-Auflösung funktioniert nicht oder Netzwerk nicht erreichbar.	
unbek.DL-Fehler	Unbekannter Download-Fehler	

H) HTTP-Statuscodes

Anzeige ARGUS: Code-Nr.	Bedeutung
100	Die Anfrage vom Client soll fortgesetzt werden.
101	Das Übertragungsprotokoll wird auf Anfrage des Client gewechselt.
200	Die Anfrage des Client war erfolgreich.
201	Anfrage des Client nach einem neuen Dokument war erfolgreich.
202	Anfrage des Client wurde akzeptiert.
203	Anfrage des Client wird aus einer anderen Quelle, Information die nicht dem Server unterliegt, beantwortet.
204	Anfrage des Client war erfolgreich, Server sendet nur HTTP-Header.
205	Anfrage des Client war erfolgreich, Server sendet neuen HTTP-Body.
206	Anfrage des Client war erfolgreich, Server sendet nur einen Teil des geforderten Dokuments.
300	Die Anfrage war nicht genau genug, mehrere Dokumente wurden zurückgeliefert.
303	Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden und sollte von dort geladen werden.
304	Angeforderte Seite wurde in der Zwischenzeit nicht verändert.
305	Die angeforderte Seite soll statt vom Server von einem Proxy geladen werden.
307	Die Seite wurde temporär verschoben.
400	Syntax-Fehler in der Anfrage des Client.
401	Eine Anfrage ist nur über eine Benutzer-Authentifizierung möglich.
402	Anfrage ist kostenpflichtig.
403	Anfrage des Client wurde abgelehnt. (z. B. aufgrund falscher Authentifizierung.)
404	Das angefragte Dokument wurde nicht gefunden (z. B. durch falsche Schreibweise der URL oder Seite existiert nicht mehr).
405	Anfrage-Methode des Client wird vom Server nicht erlaubt.
406	Das angefragte Dokumente ist in einem vom Client nicht unterstützten Format.
407	Die Anfrage ist nur über eine Authentifizierung bei einem Proxy möglich.
408	Die Anfrage des Client wurde innerhalb der vom Server vorgegebenen Zeit nicht vollständig gestellt.

409	Anfrage des Client kann aufgrund eines Konflikts (z. B. andere Anfrage) vom Server nicht bearbeitet werden.
410	Angeforderte URL existiert auf dem Server nicht mehr.
411	Der Client hat an den Server Daten ohne Längenangabe übermittelt.
412	Die Bedingungen in der Anfrage des Client konnten vom Server nicht erfüllt werden.
413	Die Anforderung des Client wird vom Server aufgrund der Größe abgelehnt.
414	Der Client hat einen URL übermittelt, der dem Server zu groß ist (z. B. aufgrund von enthaltenen Formularwerten).
415	Daten des Client werden vom Server nicht unterstützt.
416	Der vom Client angefragte Bereich eines Dokuments existiert nicht.
417	Die Wünsche des Client in seiner Anfrage können oder wollen vom Server nicht erfüllt werden.
424	Die angefragte Seite wird vom Server wegen einer fehlgeschlagenen Abhängigkeit nicht übermittelt.
500	Der Server kann aufgrund eines unbekannten Fehlers bei sich (z.B. falsche Konfiguration, fehlendes oder falsches CGI-Programm) eine Anfrage des Client nicht beantworten.
501	Die vom Client angeforderte Funktion fehlt dem Server.
502	Der Server hat formal ungültige Antworten von einem anderen Server oder Proxy bekommen.
503	Der Server ist überlastet und kann die Anfrage des Client momentan nicht bearbeiten.
504	Die Anfrage des Client an einen Gateway oder Proxy wurde nicht innerhalb einer vorgegebenen Zeit beantwortet.
505	Die HTTP-Version in der Anfrage des Client wird vom Server nicht unterstützt.

I)	Allgemeine	Fehlermeldungen
----	------------	-----------------

ARGUS Display	Beschreibung
Protok. n. mögl.	Protokoll (IP, PPPoE, etc.) wird im gewählten Modus nicht unterstützt.
Unbek. Fehler	Unbekannter Fehler aufgetreten.
Keine PPP Verb.	Kein PPP-Verbindungsaufbau möglich.
Test abgebrochen	Testabbruch durch Benutzer.
Pingstart-Fehler	Fehler beim Start des Ping-Tests.
Fehler: PPP Verb	Unerwarteter Abbruch der PPP-Verbindung.
Pingende-Fehler	Unerwarteter Abbruch des Ping-Tests.

J) VoIP-SIP-Statuscodes

SIP-Requests:

Die sechs grundlegenden Requests / Methods:

INVITE	Lädt Benutzer zu Anruf ein (initiiert eine Sitzung)
ACK	Bestätigt einen INVITE-Request
BYE	Beendet eine Sitzung
CANCEL	Bricht den Verbindungsaufbau ab

REGISTER Gibt Daten zur Teilnehmererreichbarkeit an (Host-Name, IP-Adresse)

OPTIONS Stellt Informationen zu unterstützten Funktionen der am Gespräch beteiligten SIP-Telefone bereit

SIP-Responses:

SIP-Responses folgen als Antwort auf SIP-Requests. Es gibt sechs Grundvarianten von SIP-Responses mit zahlreichen Unterantworten:

1xx	Liefern informative Meldungen (180 zeigt z. B.Telefonklingeln beim Empfänger an)
2xx	Melden den Erfolg von Anfragen
3xx	Melden Weiterleitungen
4xx	Zeigen Client-Fehler an
5xx	Informieren über Server-Fehler
6xx	Melden übergreifende Fehler

Anzeige ARGUS: Code-Nr.	Bedeutung	Erklärung
100	Trying	Es wird versucht eine Verbindung zu erstellen.
180	Ringing	Es klingelt an der Gegenstelle.
181	Call Being Forwarded	Anruf wird weitergeleitet.
182	Call Queued	Anruf ist in Warteschleife.
183	Session Progress	Der Verbindungsaufbau läuft.
200	ок	Alles OK.
202	Accepted	Verbindung akzeptiert.

300	Multiple Choices	Für die Gegenstelle gibt es keine eindeutige Zieladresse, Bitte wählen Sie
		eine Möglichkeit.
301	Moved Permanently	Der Anruf wird dauerhaft weitergeleitet.
302	Moved Temporarily	Der Anruf wird vorübergehend
		weitergeleitet.
305	Use Proxy	Es muss ein Proxy verwendet werden.
380	Alternative Service	Alternativer Dienst.
400	Bad Request	Die Anfrage ist fehlerhaft.
401	Unauthorized	Sie sind nicht autorisiert.
402	Payment Required	Zahlung erforderlich.
403	Forbidden	Dies ist nicht erlaubt.
404	Not Found	Gegenstelle wurde nicht gefunden/existiert nicht.
405	Method Not Allowed	Methode (z. B. SUBSCRIBE oder NOTIFY) ist nicht erlaubt.
406	Not Acceptable	Optionen des Anrufs sind nicht erlaubt.
407	Proxy Authentication Required	Der Proxy benötigt Autorisierung.
408	Request Timeout	Die Anfragezeit ist überschritten (Timeout).
409	Conflict	Konflikt.
410	Gone	Teilnehmer ist hier nicht mehr erreichbar.
411	Length Required	Länge erforderlich.
413	Request Entity Too Large	Die Werte sind zu lang.
414	Request URI Too Long	URI ist zu lang. (Zieladresse)
415	Unsupported Media Type	Codec wird nicht unterstützt.
416	Unsupported URI Scheme	Nicht unterstütztes URI-Schema. (Zieladresse)
420	Bad Extension	Dies ist eine falsche Erweiterung.
421	Extension Required	Eine Erweiterung ist erforderlich.
423	Interval Too Brief	Probleme mit SIP-Parametern. (Register Expire zu kurz)
480	Temporarily Unavailable	Teilnehmer zur Zeit nicht erreichbar.
481	Call/Transaction Does Not Exist	Diese Verbindung existiert nicht (mehr).
482	Loop Detected	Weiterleitungsschleife erkannt.
483	Too Many Hops	Zu viele Weiterleitungen.
484	Address Incomplete	SIP-Adresse unvollständig / fehlerhaft.
485	Ambiguous	SIP-Adresse nicht eindeutig erkennbar.
486	Busy Here	Teilnehmer ist belegt.
487	Request Terminated	Anfrage abgebrochen.
488	Not Acceptable Here	Ungültiger Anrufversuch.
491	Request Pending	Anfrage wartet.
493	Undecipherable	Dechiffrierungsfehler.

500	Server Internal Error	Interner Server-Fehler.
501	Not Implemented	Die angeforderte Methode ist nicht
		implementiert.
502	Bad Gateway	Gateway ist fehlerhaft.
503	Service Unavailable	Dienst ist nicht verfügbar.
504	Server Time-Out	Gateway Antwortfehler.
505	Version Not Supported	SIP-Version nicht unterstützt.
513	Message Too Large	SIP-Message ist zu groß für UDP. TCP ist
		zu nutzen.
600	Busy Everywhere	Die Gegenstelle ist an allen Endgeräten
		belegt.
603	Declined	Die Gegenstelle hat den Anrufversuch
		abgelehnt.
604	Does Not Exist Anywhere	Teilnehmer existiert nicht mehr.
605	Not Acceptable	Unzulässiger SIP-Request.

K) Software-Lizenzen

Die ARGUS-Firmware enthält Code aus sogenannten "Open Source"-Paketen, die unter verschiedenen Lizenzen (GPL, LGPL, MIT, BSD, usw.) veröffentlich sind.

Weitere Infos finden Sie – insofern mitbestellt – auf der in der Lieferung enthaltenen CD-ROM (siehe Software_License.htm) oder im Internet auf der Seite

http://www.argus.info/web/download/Software_License.

Falls Sie Interesse an den unter GPL/LGPL stehenden Sourcen haben, kontaktieren Sie bitte support@argus.info. Die intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH liefert Ihnen eine maschinenlesbare Kopie der Quelltexte gegen eine Gebühr, die zur Kostendeckung für den physikalischen Kopiervorgang erhoben wird. Dieses Angebot ist für 3 Jahre gültig.

L) Index

Α	
Abkürzungen	
Abspeichern von Rufnummern	
Active Probe II	
Active Probe II anschließen	
Active Probe II starten	
Anschlussbeispiel	
ADSL	
Annex A	
Annex A auto	
Annex A/M auto	
Annex B	
Annex B auto	
Annex B/J auto	
Annex J	
Annex L	
Annex M	
Anschluss-Modus	
Anschlussparameter	
Anzeige Bitverteilung	
Anzeige Fehlerzähler	
Anzeige gespeicherte Testergebnisse	71
Anzeige Modem-Trace	
Anzeige Ruherauschen	60
Anzeige Trace-Daten	54
Bridge	
Datenrate	
Einstellungen	
Eraebnisse speichern	
Ermittlung Verbindungsparameter	51
Modus	
Profileinstellung	
Router	
Schnittstelle auswählen	
Sollwert	
Statusanzeige	
Unterstützte Standards	
Verbindungsabbau	69
Verbindungsaufbau	52
Aggregation-Phase	
Akku laden	12 13 21 343
Akkupack	11
aktives Laden	
Automatisches Aufladen	
Automatisches Laden	344
Befestigung	
Ladegerät	

Ladezustand	343
Lagerung	343
Langzeitlagerung	13, 343
Schutzfunktion	
Temperaturbereich Laden	12, 13, 343
Transport	13
Transporthinweise	12
Verwendung	343
Wechsel	343
Akt Verzögerung	
Alarmtöne	337
Alias-www-Adresse	130
Altgeräterücknahme	
Analog (a/b)	278
	220
FLASH-Zeit	
Gehender Ruf	
Kommender Ruf	
Monitor	283
Pegel	280
Schnittstelle auswählen	278
Statusanzeige	278
Verbindungsaufbau	282
Wahlverfahren	280
Anhang	348
Anschluss	
ADSL	
Analog	
Ethernet	20 77
ISDN	20 205
Kunfer	20
obon	20
SU	20 206
UKU	
Anschlussabnahmeprotokoli	
Anschlussart	
Anschluss-Assistent	
Anschlusseinrichtung	25
Anschlussfilter	
Anschluss-Modus	18, 20
Anwendersicherheit	15
Anzeige Testergebnisse ARGUS	333
Abmessungen	15
Allgemeine Fehlermeldungen	368

Anschlusspunkte	23
Bedienfeld	
Display Dimension	15
Fin- und Ausgänge	15
einschalten	17
Finstellungen	336
Gewicht	15
MAC-Adressen	42 98
ARGUS-Status	106
	96
Asymmetrie-Limschaltung	301
	83.02
Ritrate	
mit Ethernet	
OAM-FINg	
Tosts	
Attainable bitrate	
Attenuation	
Autoewanrungstemperatur	
Authentifizierung	
Automatische Laden	
Autonegotiation	
AutonegotiationB	
Bediensprache	
BedienspracheBedienung	
BedienspracheBedienung Kurzanleitung	
BedienspracheBedienung KurzanleitungBetriebstemperatur	
BedienspracheBedienung KurzanleitungBetriebstemperaturBits/Ton	
BedienspracheBedienung KurzanleitungBetriebstemperaturBits/TonBeKanal-Test	
BedienspracheBedienung KurzanleitungBetriebstemperaturBits/TonBeKanal-TestBRAS-Statistiken	
BedienspracheBedienung KurzanleitungBetriebstemperaturBits/TonBeKanal-TestBRAS-StatistikenBRI/PRI/E1	
BedienspracheBedienung KurzanleitungBetriebstemperaturBits/TonBeKanal-TestBRAS-StatistikenBRI/PRI/E1Bridge Tap	
BedienspracheBedienung KurzanleitungBetriebstemperaturBits/TonBetriabstemperaturBits/TonB-Kanal-TestBRAS-StatistikenBRI/PRI/E1Bridge TapFaustformel	
BedienspracheBedienung KurzanleitungBetriebstemperaturBetriebstemperaturBits/TonBe-Kanal-TestBRAS-StatistikenBRAS-StatistikenBRI/PRI/E1Bridge TapFaustformelFaustformel	
BedienspracheBedienung KurzanleitungBetriebstemperaturBetriebstemperaturBits/TonBe-Kanal-TestBRAS-StatistikenBRAS-StatistikenBRI/PRI/E1Bridge TapFaustformelFaustformel	
BedienspracheBedienung KurzanleitungBetriebstemperaturBits/TonBetriebstemperaturBits/TonBe-Kanal-TestBRAS-StatistikenBRAS-StatistikenBRI/PRI/E1Bridge TapFaustformelFaustformel	
Bediensprache Bedienung Kurzanleitung Betriebstemperatur Bits/Ton B-Kanal-Test BRAS-Statistiken BRI/PRI/E1 Bridge Tap Faustformel HLOG Caller ID Codec	
Bediensprache Bedienung Kurzanleitung Betriebstemperatur Bits/Ton B-Kanal-Test BRAS-Statistiken BRI/PRI/E1 Bridge Tap Faustformel HLOG Caller ID Codec Continuity Error	
Bediensprache Bedienung Kurzanleitung Betriebstemperatur Bits/Ton B-Kanal-Test BRAS-Statistiken BRI/PRI/E1 Bridge Tap Faustformel HLOG Caller ID Codec Continuity Error Country Code	
Bediensprache	
Bediensprache Bedienung Kurzanleitung Betriebstemperatur Bits/Ton B-Kanal-Test BRAS-Statistiken BRI/PRI/E1 Bridge Tap Faustformel HLOG Caller ID Codec Continuity Error Country Code CRC CRC Construction Compared Statistics Compared Statistics CRC Cursor Europhysics Caller Caller CRC Cursor Europhysics Caller CRC Cursor Europhysics Caller Caller CRC Cursor Europhysics Caller CRC Cursor Europhysics Caller CRC Cursor Europhysics Caller Caller Caller CRC Cursor Europhysics Caller CRC Cursor Caller CRC Cursor Caller CRC Cursor Caller CRC Caller CRC Cursor Caller CRC Cursor Caller CRC Cursor Caller CRC Cal	
Bediensprache Bedienung Kurzanleitung Betriebstemperatur Bits/Ton B-Kanal-Test BRAS-Statistiken BRI/PRI/E1 Bridge Tap Faustformel HLOG Caller ID Codec Continuity Error Country Code CRC Cursor-Funktion	
Bediensprache Bedienung Kurzanleitung Betriebstemperatur Bits/Ton B-Kanal-Test BRAS-Statistiken BRI/PRI/E1 Bridge Tap Faustformel HLOG Caller ID Codec Continuity Error Country Code CRC Cursor-Funktion	
Bediensprache Bedienung Kurzanleitung Betriebstemperatur Bits/Ton B-Kanal-Test BRAS-Statistiken BRI/PRI/E1 Bridge Tap Faustformel HLOG Caller ID Codec Continuity Error Country Code CRC Cursor-Funktion	
Bediensprache Bedienung Kurzanleitung Betriebstemperatur Bits/Ton B-Kanal-Test BRAS-Statistiken BRI/PRI/E1 Bridge Tap Faustformel HLOG Caller ID Codec Continuity Error Country Code CRC Cursor-Funktion Dateigröße Daten-Log	

DDM	
Auto	
Client	
Server	95, 96
Timeout	
User Class Information	
Userdefined Option	
Vendor ID	
Vendor Info	
DiffServ	155
DIN EN 50419	12
Discovery-Phase	
Displaybeleuchtung	
DMT-Analyse	304
Betrieh Hochohmia	306
Betrieb Niederohmia	305
Cureor	310
Einstellung	308
Crofik Funktionon	200
Modus	
Probe	
Starten	
Statusanzeige	
Tône	
Zoom	309
DNS Server	95
Download	129
Fehlermeldungen	365
Download-Dateiname	129
Downloadrate	132, 136, 202
DSCP	155
DSL	
Einleitung	
DTMF-Einstellungen	
Dual	48, 95
Duplex	,
Halb-	
Voll-	79
E	
L	
Echtzeituhr	
Linleitung	7
Einschaltton	337
Elec.length@1MHz	66
Elektrische Länge	66
ElektroG	12
elektromagnetische Verträglichkeit	12, 15
EN60950-1	15
Encapsulation	92

Flowcontrol	79
Mismatch	
Statistiken	
Übertragungsgeschwindigkeit	20
Verbindungsabbau	79
Verbindungsaufbau	80
Ethernet Statistiken	
F	
FEC	63, 65
Fehlerzähler	
Reset	64
Filter	
Firewall	
Flowcontrol	79
Flusskontrolle	79
Fragmentierung	121
FTP-Download	102 134
Fraebriese	127
FTP-Server	
FIP-Upload	
Ergebnisse	141, 147, 148
Funktionsumfang	1
G	
Gateway IP	
Gefahrengutvorschriften	
Gefahrengutvorschriften	
Gefahrengutvorschriften	
Gefahrengutvorschriften Genauigkeit GHS Mode A	
Gefahrengutvorschriften Genauigkeit GHS Mode A GHS Mode D Crafik Eunktionen	
Gefahrengutvorschriften Genauigkeit GHS Mode A GHS Mode D Grafik-Funktionen	
Gefahrengutvorschriften Genauigkeit GHS Mode A GHS Mode D Grafik-Funktionen Großbuchstaben	
Gefahrengutvorschriften Genauigkeit GHS Mode A GHS Mode D Grafik-Funktionen Großbuchstaben Großschreibung	
Gefahrengutvorschriften Genauigkeit GHS Mode A GHS Mode D Grafik-Funktionen Großbuchstaben Großschreibung Grundpaket	
Gefahrengutvorschriften Genauigkeit GHS Mode A GHS Mode D Grafik-Funktionen Großbuchstaben Großschreibung Grundpaket H	
Gefahrengutvorschriften Genauigkeit GHS Mode A GHS Mode D Grafik-Funktionen Großbuchstaben Großschreibung Grundpaket Handshake	13 295 46 46 105 27, 35, 120, 332 94 1
Gefahrengutvorschriften Genauigkeit GHS Mode A GHS Mode D Grafik-Funktionen Großbuchstaben Großschreibung Grundpaket Handshake Hauptmenü	13 295 46 46 105 27, 35, 120, 332 94 1
Gefahrengutvorschriften Genauigkeit GHS Mode A GHS Mode D Grafik-Funktionen Großbuchstaben Großschreibung Grundpaket Handshake Hauptmenü Headset	
Gefahrengutvorschriften Genauigkeit GHS Mode A GHS Mode D Grafik-Funktionen Großbuchstaben Großschreibung Grundpaket Handshake Hauptmenü Headset Headsetanschluss	13 295 46 46 105 27, 35, 120, 332 94 1 1 46, 68 205, 278 15 20
Gefahrengutvorschriften Genauigkeit GHS Mode A GHS Mode D Grafik-Funktionen Großbuchstaben Großschreibung Grundpaket Handshake Hauptmenü Headset Headsetanschluss Headsethetrieb	13 295 46 46 105 27, 35, 120, 332 94 1 1
Gefahrengutvorschriften Genauigkeit GHS Mode A GHS Mode D Grafik-Funktionen Großbuchstaben Großschreibung Grundpaket Handshake Hauptmenü Headset Headsetbetrieb Hec HEC	13 295 46 46 105 27, 35, 120, 332 94 1 1
Gefahrengutvorschriften Genauigkeit GHS Mode A GHS Mode D Grafik-Funktionen Großbuchstaben Großschreibung Grundpaket Handshake Hauptmenü Headset Headsetanschluss Headsetbetrieb HEC Hecker	13 295 46 46 105 27, 35, 120, 332 94 1 1
Gefahrengutvorschriften Genauigkeit GHS Mode A GHS Mode D Grafik-Funktionen Großbuchstaben Großschreibung Grundpaket Handshake Hauptmenü Headset Headsetanschluss Headsetbetrieb HEC Hexadezimal-Eingabe	13 295 46 46 105 27, 35, 120, 332 94 1 1
Gefahrengutvorschriften Genauigkeit GHS Mode A GHS Mode D Grafik-Funktionen Großbuchstaben Großschreibung Grundpaket Handshake Hauptmenü Headset Headsetanschluss Headsetbetrieb HEC Hexadezimal-Eingabe	13 295 46 46 105 27, 35, 120, 332 94 1 1
Gefahrengutvorschriften Genauigkeit GHS Mode A GHS Mode D Grafik-Funktionen Großbuchstaben Großschreibung Grundpaket Handshake Hauptmenü Headset Headsetanschluss Headsetbetrieb HEC HEC Hexadezimal-Eingabe ARGUS 145 ^{PLUS}	13 295 46 46 105 27, 35, 120, 332 94 1 1
Gefahrengutvorschriften Genauigkeit GHS Mode A GHS Mode D Grafik-Funktionen Großbuchstaben Großbuchstaben Großschreibung Grundpaket H Handshake Headset Headset Headsetanschluss Headsetbetrieb HEC Hexadezimal-Eingabe	13 295 46 46 105 27, 35, 120, 332 94 1 1

Ethernet

-. . ..

Hilfe	
HLOG/Ion	
Hops	125
Hörkapselbetrieb	158
Hotkey-Belegung	104, 106
Hotkeys	104
HRX	219
HTTP-Download	102, 129
Ergebnisse	133
parallel	130
Testparameter	129
HTTP-Statuscodes	
I	

IGMP Version	
Impulswahl	
Index	
INP	
intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH	
Interleave Delay	65
Interleave delay	63
Internet Telefonie Service Provider	151
Internetadresse	10
IP	92, 339, 341
eigene	
IPoA	
IP-Ping	102, 119
Ergebnisse	122
Ergebnisse speichern	124
Testparameter	119
zugewiesene Konfiguration	101
IP-Statistiken	
IP-Tests	119
IPTV	102
Aktuelle RTP- Verlustrate	169
Audio Bytes	169
CC Fehler	168
CC Fehlerrate	168
Error Indication	168
Gesamt RTP- Verlustrate	169
Grenzwerte	168
IGMP Latency	168
IGMP Version	168
Jitterbuffer	194
PCR Jitter	168
Profil	166, 167, 181
Profilname	169, 194
RTP Jitter	169
RTP Sequenzfehler	169

Scan	
Scan Einstellungen	
Scan Kanalauswahl	
Scan Max. Umschaltzeit	
Scan Profil	
Serveradresse	
Sync Error	
Testparameter	
Tests	
Typ des Streams	
Video Bytes	
VoD	
IPTV Line	
IPTV passiv	
IPTV-Scan	
Testparameter	
IPv4	
IPv6	48, 95, 101, 119
IP-Version	
ISDN	
1TR6	
Abfrage der Dienstmerkmale	
Abschlusswiderstände	
Alerting-Modus	
Anschlussart	
Anschluss-Modus	
Anzeige Gebühreninformation	
AOC	
BERT Einstellungen	
BERT Eraebnisse	
BERT HRX-Wert	
BERT Kennwerte	
BERT warten	
Bitfehlerratentest	
B-Kanal-Loop	
B-Kanal-Test	
Blockwahl	
Buskonfiguration	
Busstatus	
CAUSE-Meldungen	358 360
CF-Abfrage	
CF-Aktivierung	241
CF-l öschen	242
CLIP no Screening	297
CUG-Index	212
Dienste	212
Dienstetest	270
Dienstetest Fraehnisse	220
D-Kanal-Protokoll	207
	207 275 250

DTMF/Keypad		212
eigenen Rufnummer		250
Einstellungen		209
Einzelwahl		249
Erklärung Dienstmerkmale		226
Fehlermeldungen		362
Fehlermeldungen Dienstmerkmalabfrage		228
Festverbindung		269
Festverbindung Bitfehlerratentest		270
Festverbindung Loopbox		272
Festverbindung Telefonie		269
Festverbindung Zeitmessungen		273
Gebühreninformation im NT-Modus		254
Interchannel delay		259
Keypad		212
Kommender Ruf		253
L1 daueraktiv		209
L1-Status		265
Laufzeit		258
LED Bedeutung		206
Leistungsmerkmale über Keypad testen		256
Letzter Anrufer		252
Liste Dienste		229
mehrere Tests gleichzeitig		244
Monitor		266
MSN-Abfrage		243
Notspeisung		208
NT Simulation		206
Passives Mithören		268
Pegel- und Spannungsbeurteilung		208
Pegelmessung		275
Präfix		213
Protokoll		210
Rufannahme		212
Ruf-Parameter		211
Rufumleitungen		239
S0-Abschluss		211
Schnittstelle auswählen		205
Sprach-Codec		212
Statusanzeige		205
Taktung		210
TE Simulation		206
Test-Manager	. 107. 223.	260
unterstütze Standards	,,	16
Verbindungsaufbau		248
Verbindungsaufbauzeit		257
Verfügbarkeit der B-Kanäle		207
Verwaltung mehrerer Tests		260
Wahlwiederholung		252
X 31 D-Kanal		235
	•••••	-00

X.31 Einstellungen	
X.31 Fehlermeldungen	
X.31 Test	
Zeitmessungen	
Zielrufnummer MSN	
J	
Jitterbuffer	
К	

Kabel

Patch	
xDSL	
Kabeltests	
Kabeltypenliste	
Kapazitätsprüfung	
Kleinbuchstaben	
Kleinschreibung	
Klingellautstärke	
Kollisionen	81
Konformitätserklärung	
Kupfertests	
Kurzdarstellung	54
Kurzwahlspeicher	
•	

L

Langdarstellung	55
Langzeitbetrieb	
Latency Mode	63
Lautsprecher	17
LCD-Helligkeit	
LED-Nachbildung	51, 72, 74
LEDs	17
Ethernetanschluss	20
Leitungsdämpfung	63, 65
Leitungslänge	295
Leitungsstörung	56
Linebuchse	16
Line-Monitor	294, 296, 304
Anschlussbeispiel	
Clipping	
Cursor	
Frequenzbereich	
Grafik-Funktionen	
Line-Monitor-starten	
Messbereich	
Start / Stop	
Statusanzeige	297
Verstärkung	
Zeitbereich	
Zoom	
Listen Port	151

Lithium	13
Loop	
Eigene IP Adresse	110
Eigener IP-Modus	
Einstellung	108
Loop starten	111
-MAC-Modus	109
Protokollunabhängige Parameter	108
Schicht	108
Schicht 1 (L1)	108
Schicht 2 (L2)	108
SHDSL- Verbindung	111
Loop attenuation	65
LOSWS	
Luftfeuchtigkeit	15
Μ	
MAC-Adresse	42
Menünunkte ausgehlendet	
Messprotokoll	10 331 3/6
Mikrofon	
Mini LISP	
Madam findan	
	140 159
MOS Sollwort	
N	
Network Delay	162
Network Timing Reference (NTR)	
Netzmaske	
Netzteil	15
Anschluss	
Notiz	
0	
OAM	116
	116
Ontion	
Funktion	1
La contracto con	۱ مدد
Oszilloskop	
P	
PADI	100
PADO	100
PADR	100
PADS	100

PADT	
Paketumlaufzeit	
Parallele Tests	
PCR Jitter	
Pegeltaste	
PESQ	
Physik	
Pinbelegung	20
PPP	.82, 92, 94, 339, 341
Fehlermeldungen	
Profil	
Statistiken	
Trace	
PPPoA	92
PPPoE	92
PPTP	77, 92, 94
Probes	
Profile	84
Profilname	339, 341
Profiltypen	84, 85
Protokoll	92
Protokoll-Statistiken	
Provider Code	66
Prüfgenauigkeit	
Prüfsummenfehler	
PWR	20
Q	
QLN/Ton	60
Qos	155
Qualify	152
R	
RC-Prüfung	
Leitungsschleife	
Offene Leitung	
Rechte	2
Reg. Expire	
Registrar	
Relative capacity	63, 64
Remote Port	
Resync	64, 65
R-Faktor	
R-Messung	
RoHS-Konformität	15
RoHS-Richtlinie	12
Router	
NAT	
SIP Port	49
RTCP	
RTCP-Statistiken	159

RTP	149, 162
RTP-Port-Bereich	
RTP-Statistiken	
RTSP Server Typ	
RTSP Typ	
Ruherauschen (QLN)	
S	

S0	205, 206
Schicht 1	38
Schicht 1-Box	38, 54, 73, 86
Schicht 1-Parameter	82
Schicht 2/3-Einstellungen	84
Schicht 2-Parameter	82
Schicht 3-Parameter	82
Schutzeigenschaften	12, 39
Server-Adresse	129
Serverprofil	129
Service	12
starten	
Service Data	85
Service IPTV	85
Service VoD	85
Service VoIP	85
Services	82, 83, 102
Bridge	
Service-Statistiken	103
SES	
Session Border Controller (SBC)	151
Setze IP	
SHDSL	
2-Draht	
4-Draht	46
6-Draht	
8-Draht	
Annex A	44
Annex A/F auto	44
Annex B	
Annex B/G auto	44
Annex F	44
Annex G	
B-Kanäle	45
EFM-States	
EOC-Nutzung	45
Erklärung Verbindungsparameter	
Ermittlung Verbindungsparameter	
Interophits	
Kanalauswahl	45
Line Probing (PMMS)	
Masteradernpaar	

Message Mode	
plesiochron	44
Power Back Off	45
Rahmung	
Spektrum	
STU-C	
Sync Word	
synchron	
Takt	
unterstütze Standards	
Vendor Info Field	
Verbindungsaufbau	
Z-Kanäle	
SHDSL.bis	
Showtime	
Showtime no svnc	
Sicherheitshinweise	
Headset	
USB-Host-Schnittstelle	11
Signal attenuation	
SIP	149
SIP Domäne	151
SIP-I og	162
SNR	67
SNR margin	63 64 67
SNR/Ton	60
Softkeys	19 21
Doppelbelegung	10, 21
Software	10
Software Lizenzen	372
Software Lizenzen	
Soliwareupuales	
Cloichenennungsbereich	16
Gleichspannungsbereich	
Spannungsmessbereich	
Spannungsversorgung	
Speichername	
Spracnqualitat	
Standards	
SIB	
Stichleitung	
Faustformel	
Stilleerkennung	
Stromsparmodus	
Support	10
Symbole	
Symmetrie	
Symmetrie / Asymmetrie-Umschaltung	

Symmetrie- / Asymmetrie-Umschaltung	
· · · ·	315
Symmetrie-Umschaltung	301
Systeminformationen im DSLAM	64, 68
Т	
Taste	15
Restätigungs-	17
Cursor-	18
Hörer-	18
Pegel-	18
Power-	
Rücksprung-	
Shift-	
Tastenfeld	
TC-PAM 16	
TC-PAM 32	
TDR	
Ausbreitunasaeschwindigkeit	
Beispiele	
Cursor	
Grafik-Funktionen	
Messbereich	
Pulsbreite/-höhe	
Reichweite	
Start / Stop	
TDR Einstellungen	
TDR starten	
TDR Statusanzeige	
V/2-Wert	
Verstärkung	
VoP	
Zoom	
Temperatur Akkuladen	
Testergebnis an den PC senden	
Testergebnis löschen	
Testergebnis speichern	
Testergebnisse	
Tests	
Testübersicht	104
Timeout	113, 125
Tonwahl	
ToS	155
Traceroute	102, 125
Ergebnisse	
Testparameter	125
Ŭ	
	61
	205 206
Umgehungstemperatur	30
engese.getenpolatar	

UN-Richtlinie	
Update	
Update-Tool	
Upload-Dateigröße	
Upload-Dateiname	129
US	67
USB	
Client-Schnittstelle	15, 20
Host-Schnittstelle	15, 20
User Agent	152
V	

VDSL

Carrier Set 44 Ergebnisse speichern 81, 112 Profil .54 unterstütze Profile 16 unterstütze Standards 16 Verbindungsabbau 81 VDSL-Verbindungsparameter .54 Vendor far .64, 66 Vendor near .64, 66 Verdor near .64, 66 Virtual Line .82 aktivieren .82 aktivieren .82 Beispiele .91 mehrere .92 Virtual Lines .82, 83 Beispiele .91 mehrere .82 VLAN .82, 93, 109 VLAN ID .50, 93, 109 VLAN Priorität .93, 110 VLAN-Priorisierung .155 VL-Profil .102 VI-Profil .102 VI-Profil .102 VL-Profile .82, 83 Verbrittit .192 Varbittittittittittittittititittittitititi	Anzeige Verbindungsparameter	54
Ergebnisse speichern .81, 112 Profil .54 unterstütze Profile .16 unterstütze Standards .16 Verbindungsabbau .81 VDSL-Verbindungsparameter .54 Vendor far .64, 66 Vendor Info .46 Vendor near .64, 66 Virtual Line .82 aktivieren .82 aktivieren .82 Beispiele .91 mehrere .91 mehrere .92 VIrtual Lines .82, 83, 31.09 VLAN .82, 93, 109 VLAN .50, 93, 109 VLAN ID .50, 93, 109 VLAN Priorität .93, 110 VLAN TPID .93, 110 VL-Profil .102 VD .103 RTSP </td <td>Carrier Set</td> <td>44</td>	Carrier Set	44
Profil 54 unterstütze Profile 16 unterstütze Standards 16 Verbindungsabbau 81 VDSL-Verbindungsparameter 54 Vendor far 64, 66 Vendor near 64, 66 Verdor near 64, 66 Vertual Line 82 aktivieren 86 Einstellungen 92 Virtual Lines 82, 83 Beispiele 91 mehrere 170 weitere 87 VLAN 82, 93, 109 VLAN ID 50, 93, 109 VLAN Priorität 93, 110 VLAN-Priorisierung 155 VL-Profil 102 VL-Profil 102 VL-Profil 192 Profil 192, 193 RTSP 193 Testparameter 193 VoD 193 DiffServ 155 DSCP 155 DSCP 155 DSCP	Ergebnisse speichern	
unterstütze Profile 16 unterstütze Standards 16 Verbindungsabbau 81 VDSL-Verbindungsparameter 54 Vendor far 64, 66 Vendor Info 46 Vendor near 64, 66 Version 1, 64, 66 Virtual Line 82 aktivieren 86 Einstellungen 92 Virtual Lines 82, 83 Beispiele 91 mehrere 170 weitere 87 VLAN 82, 93, 109 VLAN ID 50, 93, 109 VLAN Priorität 93, 110 VLAN TPID 93, 110 VLAN TPID 93, 110 VL-Perfaultkonfiguration 85 VL-Profil 102 VL-Profil 102 VL-Profil 102 VL-Profil 193 NOD 192 Profil 192 VL-Perfile 82, 84 VoD 193	Profil	54
unterstütze Standards 16 Verbindungsabbau 81 VDSL-Verbindungsparameter 54 Vendor far 64, 66 Vendor Info 46 Vendor Inear 64, 66 Version 1, 64, 66 Virtual Line 82 aktivieren 86 Einstellungen 92 Virtual Lines 82, 83 Beispiele 91 mehrere 170 weitere 87 VLAN 82, 93, 109 VLAN ID 50, 93, 109 VLAN ID 93, 110 VLAN Priorität 93, 110 VLAN-Priorisierung 155 VL-Perofil 102 VL-Profil 102 V-Profil 192, 193 RTSP 193 VoD 192 Profil 192, 193 Testparameter 193 VoD Line 85 VoIP 155 DSCP 155 DSCP	unterstütze Profile	16
Verbindungsabbau 81 VDSL-Verbindungsparameter 54 Vendor far 64, 66 Vendor Info 46 Vendor near 64, 66 Verbindungsparameter 64, 66 Vendor near 64, 66 Virtual Line 82 aktivieren 82 aktivieren 82 Beispiele 91 mehrere 170 weitere 87 VLAN 82, 93, 109 VLAN ID 50, 93, 109 VLAN Priorität 93, 110 VLAN Priorität 93, 110 VLAN Priorität 93, 110 VLAProfile 82, 84 VoD 192 Profil 102 VL-Profile 82, 84 VoD 192 Profil 192 Verbile 82, 84 VoD 192 Profil 192, 193 Testparameter 193 VoD Line 85 VoIP	unterstütze Standards	16
VDSL-Verbindungsparameter .54 Vendor far .64, 66 Vendor Info .64, 66 Vendor near .64, 66 Version .1, 64, 66 Virtual Line .82 aktivieren .86 Einstellungen .92 Virtual Lines .82, 83 Beispiele .91 mehrere .70 weitere .87 VLAN .82, 93, 109 VLAN ID .50, 93, 109 VLAN Priorität .93, 110 VLAN-Priorisierung .155 VL-Profil .102 VI-Profil .102 Profil .192 Profil .192 Profil .192 Van Profile .82, 84 VoD .192 Profil .192 ARTSP .193 Testparameter .193 VoD Line .85 VoIP .155 DSCP .155 DSCP .155 DSCP .155 D	Verbindungsabbau	81
Vendor far	VDSL-Verbindungsparameter	54
Vendor Info 46 Vendor near 64, 66 Version 1, 64, 66 Virtual Line 82 aktivieren 86 Einstellungen 92 Virtual Lines 82, 83 Beispiele 91 mehrere 170 weitere 87 VLAN 82, 93, 109 VLAN ID 50, 93, 109 VLAN Priorität 93, 110 VLAN TPID 93, 110 VLAN TPIO 93, 110 VLAN TPIO 93, 110 VLAN Priorität 93, 110 VL-Profil 155 VL-Profil 102 VL-Profil 102 VL-Profil 102 VL-Profile 82, 84 VoD 192 Profil 192 Profil 192 Profil 193 Testparameter 193 VoIP 155 DSCP 155 DS-Feld 155 Echo Test 164	Vendor far	64, 66
Vendor near	Vendor Info	46
Version 1, 64, 66 Virtual Line 82 aktivieren 86 Einstellungen 92 Virtual Lines 82, 83 Beispiele 91 mehrere 170 weitere 87 VLAN 82, 93, 109 VLAN ID 50, 93, 109 VLAN Priorität 93, 110 VLAN Priorität 93, 110 VLAN Priorisierung 155 VL-Defaultkonfiguration 85 VL-Profil 102 VL-Profil 102 VL-Profil 192 Profil 192 Profil 192 Profil 193 Testparameter 193 VoD Line 85 VoIP 155 DSCP 155 DS-Feld 155 Echo Test 164	Vendor near	64, 66
Virtual Line 82 aktivieren 86 Einstellungen 92 Virtual Lines 82, 83 Beispiele 91 mehrere 91 weitere 87 VLAN 82, 93, 109 VLAN ID 50, 93, 109 VLAN Priorität 93, 110 VLAN Priorität 93, 110 VLAN-Priorisierung 155 VL-Defaultkonfiguration 85 VoD 102 Profil 102 Profil 192 Profil 192 Profil 192 Profil 192 Profil 193 Testparameter 193 VoD 193 DiffServ 155 DSCP 155 DSCP 155 DSCP 155 DS-Feld 155 Echo Test 164	Version	
aktivieren	Virtual Line	82
Einstellungen 92 Virtual Lines 82, 83 Beispiele 91 mehrere 170 weitere 87 VLAN 82, 93, 109 VLAN ID 50, 93, 109 VLAN Priorität 93, 110 VLAN Priorität 93, 110 VLAN Priorisierung 155 VL-Defaultkonfiguration 85 VL-Profil 102 VD 192 Profil 192 Public 82, 84 VoD 192 Profil 192 Base 193 Testparameter 193 VoIP 155 DSCP 155 DS-Feld 155 <td>aktivieren</td> <td>86</td>	aktivieren	86
Virtual Lines .82, 83 Beispiele .91 mehrere .170 weitere .87 VLAN .82, 93, 109 VLAN ID .50, 93, 109 VLAN Priorität .93, 110 VLAN Priorität .93, 110 VLAN Priorität .93, 110 VLAN-Priorisierung .155 VL-Defaultkonfiguration .85 VL-Profil .102 VL-Profile .82, 84 VoD .192 Profil .192, 193 RTSP .193 Testparameter .193 VoD Line .85 VoIP .155 DSCP .155 DS-Feld .155 Echo Test .164	Einstellungen	92
Beispiele 91 mehrere 170 weitere 87 VLAN 82, 93, 109 VLAN ID 50, 93, 109 VLAN Priorität 93, 110 VLAN Priorität 93, 110 VLAN Priorität 93, 110 VLAN Priorisierung 155 VL-Defaultkonfiguration 85 VL-Profil 102 VL-Profil 102 VL-Profil 102 VL-Profil 102 VL-Profil 102 VL-Profil 102 VL-Profile 82, 84 VoD 192 Profil 192, 193 RTSP 193 Testparameter 193 VoD Line 85 VoIP 155 DSCP 155 DS-Feld 155 Echo Test 164	Virtual Lines	
mehrere 170 weitere 87 VLAN 82, 93, 109 VLAN ID 50, 93, 109 VLAN Priorität 93, 110 VLAN Priorität 93, 110 VLAN Priorität 93, 110 VLAN-Priorisierung 155 VL-Defaultkonfiguration 85 VL-Profil 102 VL-Profile 82, 84 VoD 192 Profil 192, 193 RTSP 193 Testparameter 193 VoD Line 85 VoIP 155 DSCP 155 DS-Feld 155 Echo Test 164	Beispiele	
weitere 87 VLAN 82, 93, 109 VLAN ID 50, 93, 109 VLAN Priorität 93, 110 VLAN Priorität 93, 110 VLAN TPID 93, 110 VLAN-Priorisierung 155 VL-Defaultkonfiguration 85 VL-Profil 102 VL-Profile 82, 84 VoD 192 Profil 192, 193 RTSP 193 Testparameter 193 VoD Line 85 VoIP 155 DSCP 155 DS-Feld 155 Echo Test 164	mehrere	170
VLAN	weitere	87
VLAN ID	VLAN	82, 93, 109
VLAN Priorität	VLAN ID	50, 93, 109
VLAN TPID	VLAN Priorität	
VLAN-Priorisierung 155 VL-Defaultkonfiguration 85 VL-Profil 102 VL-Profile 82,84 VoD 192 Profil 192,193 RTSP 193 Testparameter 193 VoD Line 85 VoIP 155 DSCP 155 DS-Feld 155 Echo Test 164	VLAN TPID	
VL-Defaultkonfiguration 85 VL-Profil 102 VL-Profile 82,84 VoD 192 Profil 192,193 RTSP 193 Testparameter 193 VoD Line 85 VoIP 155 DSCP 155 DS-Feld 155 Echo Test 164	VLAN-Priorisierung	
VL-Profil 102 VL-Profile 82,84 VoD 192 Profil 192,193 RTSP 193 Testparameter 193 VoD Line 85 VoIP 155 DSCP 155 DS-Feld 155 Echo Test 164	VL-Defaultkonfiguration	85
VL-Profile 82,84 VoD 192 Profil 192,193 RTSP 193 Testparameter 193 VoD Line 85 VoIP 155 DSCP 155 DS-Feld 155 Echo Test 164	VL-Profil	
VoD	VL-Profile	
Profil	VoD	
RTSP 193 Testparameter 193 VoD Line 85 VoIP 155 DSCP 155 DS-Feld 155 Echo Test 164	Profil	
Testparameter 193 VoD Line 85 VoIP 155 DSCP 155 DS-Feld 155 Echo Test 164	RTSP	
VoD Line	Testparameter	
VoIP DiffServ	VoD Line	85
DiffServ 155 DSCP 155 DS-Feld 155 Echo Test 164	VoIP	
DSCP	DiffServ	
DS-Feld	DSCP	
Echo Test164	DS-Feld	
	Echo Test	164

Ergebnisse	
Lautstärke	
MOS-Wert	
Profilname	
Qos	
Registerstatus	
Ruf	
Rufannahme	
SIP-Statuscodes	
STUN Server	
Testparameter	
Tests	
ToS	155
Ziel	157, 203
VoIP Account	150
VoIP PESQ-Test	
VolP Ruf	
VoIP warten	102, 161, 163
VoP	
Vorhan. Regist. entf	
VPI/VCI	
VPI/VCI Scan	113
Ergebnisse	
W	
WEEE-Richtlinie	
Widerstandsprüfung	
WINanalyse	
WINplus	
X	
x-Achse	
Frequenz	
Töne	
x-Achsen-Beschriftung	

 x-Achsen-Zoom
 56, 299, 309

 Y
 y-Achsen-Zoom

 Z
 57, 299, 309

 Z
 53

 Ziel-SNRm
 47

 Ziffernblock
 18

 Zifferneingabe
 18

 Zoom
 57