ARGUS S_{2M}-Handbuch

Version: 2.20 / DE

Wichtiger Hinweis:

Ein ARGUS-Grundpaket enthält mindestens eine DSL-Schnittstelle (ADSL, VDSL oder SHDSL) oder die S_{2M}-Schnittstelle, diese Schnittstellen schließen verschiedene Funkionen und Tests mit ein. Andere Schnittstellen und Funktionen sind optional (siehe Optionen im Datenblatt). In Abhängigkeit des gelieferten Funktionsumfangs können daher einzelne Menüpunkte ausgeblendet sein.

© by intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH D-58507 Lüdenscheid, Germany, 2013

Alle Rechte, auch der Übersetzung, sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden.

All rights are reserved. No one is permitted to reproduce or duplicate, in any form, the whole or part of this document without intec's permission.

1	Einleitung	5
2 2.1	Anschluss an das S _{2M} -Netz Steckerbelegung am ARGUS (BRI/PRI/E1)	7 7
3	Betrieb am S _{2M} -Anschluss	8
3.1	S _{2M} -Schnittstelle und Anschluss-Modus einstellen	8
	3.1.1 TE Simulation einer S Schnittstelle	10
32	Initialisierungsphase einschließlich B-Kanal Test	10
3.3	SParameter einstellen	. 13
3.4	Bitfehlerratentest	. 18
•••	3.4.1 BERT Parameter einstellen	.19
	3.4.2 BERT starten	.21
	3.4.3 BERT speichern	. 25
	3.4.4 BERT warten	.26
	3.4.5 B-Kanal-Loop	. 27
3.5	Abfrage der Dienstmerkmale (DM)	. 28
	3.5.1 DM Abfrage bei DSS1	.28
	3.5.2 Fehlermeldungen	.29
3.6	Dienstetest	. 29
3.7	X.31 lest	.30
	3.7.1 X.31 Parameter einstellen	.30
	3.7.2 Automatischer X.31 Test	.33
20	3.7.3 Manueller X.31 Test	.35
3.0 2.0	Verbindung	.31
3.9 2 10	Abbau der Verbindung	.43
3.10	I 1-Status am SΔnchluss	46
3 12	Monitor	49
3.13	Festverbindung am S ₂₄ -Anschluss	.52
••••	3.13.1 Telefonie	.52
	3.13.2 Bitfehlerratentest	. 53
	3.13.3 Einstellungen: BERT	. 55
	3.13.4 Loopbox	. 58
3.14	Verwaltung mehrerer Tests am S2M-Anschluss	. 59
	3.14.1 Mehrere Tests gleichzeitig starten	. 60
	3.14.2 Umschalten zwischen parallelen Tests / Verbindungen	. 62
	3.14.3 Alle laufenden Tests oder Verbindungen beenden	. 63
4	Anhang	.64
A)	Abkürzungen	64
B)	Index	. 69

1 Einleitung

Der ARGUS bietet in Vollausstattung umfangreiche Testfunktionen für S₀-Anschlüsse sowie für Analog-, U_{k0}-, E1/S_{2M}-, ADSL-, VDSL-, SHDSL- und Ethernet-Anschlüsse. Die optional verfügbare E1/S_{2M}-Schnittstelle ist Gegenstand dieses Handbuchs sein.

Neben der TE/NT-Simulation an der $S_{\rm 2M}$ -Schnittstelle bietet ARGUS ein $S_{\rm 2M}$ -Monitoring im D-Kanal.

Ebenso ist ein Test von digitalen Festverbindungen inklusive Bitfehlerratentest (BERT) im D-Kanal möglich. Der MegaBERT erweitert dabei die Bandbreite auf 2 Mbit/s - wahlweise 2048 kbit/s (gerahmt) oder mit 1984 kbit/s auf den Zeitschlitzen 1-31 (2 Mbit ungerahmt). Zudem kann ARGUS den BERT gegen eine ferne Loopbox bzw. als Ende-Ende-Messung gegen einen weiteren ARGUS durchführen.

Wichtige ARGUS Funktionen im Überblick:

S_{2M}-Funktionen

- Bit Error Rate Test (BERT) für E1/S_{2M} nach ITU-T G.821

Durchführung eines Bitfehlerratentests im erweiterten Selbstanruf, gegen eine Loopbox oder im end-to-end Betrieb. ARGUS übernimmt bedarfsweise selbst die Loopboxfunktion.

Der optionale MegaBERT erweitert den Bitfehlerratentest am $E1/S_{2M}$ -Anschluss auf die volle Bandbreite von 2 Mbit/s.

- Test von Festverbindungen mit BERT und Sprache
- NT/TE Simulation einer S_{2M}-Schnittstelle

- D-Kanal-Monitoring an der S_{2M}-Schnittstelle

Es werden sämtliche D-Kanal-Signale erfasst und an die USB-Schnittstelle ausgegeben. ARGUS beeinflusst beim passiven Monitoring die Schicht 1 nicht.

- Test der Schicht 1

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH Rahmedestr. 90 D-58507 Lüdenscheid Tel.: +49 (0) 2351 / 9070-0 Fax: +49 (0) 2351 / 9070-70 www.argus.info support@argus.info

2 Anschluss an das $S_{\rm 2M}\text{-}Netz$

Die Anschlusstechnik im 2 Mbit-Bereich ist nicht allgemein genormt, so dass es hier, je nach Endgerät und Netzabschluss, verschiedene Steckervarianten gibt.

Die Steckerbelegung wird vom ARGUS je nach Modus, TE oder NT, automatisch umgeschaltet. Zusätzlich ist im Menü L1-Status eine manuelle Umschaltung möglich.

2.1 Steckerbelegung am ARGUS (BRI/PRI/E1)

ARGUS sendet im TE-Mode auf den Leitungen 4 und 5, im NT-Mode auf 1 und 2 (s. Skizze). Zum Anschluss an das jeweilige S_{2M} -Netz/System können über den RJ45-RJ45-Adapter entsprechende Adapterkabel angeschlossen werden.



3 Betrieb am S_{2M}-Anschluss

3.1 S_{2M}-Schnittstelle und Anschluss-Modus einstellen

Schließen Sie die mitgelieferte Anschlussleitung an die ARGUS Buchse "BRI/PRI/E1" und an Ihren Testanschluss an und schalten Sie ARGUS ein. Abhängig von der zuletzt genutzten Anschlusseinstellung werden verschiedene Einschaltdisplays angezeigt (im Beispiel ADSL- und S_{2M}-Anschluss):





3.1.1 TE Simulation einer S2M-Schnittstelle

Markieren Sie im Menü Anschluss-Modus (s. Seite 8) den gewünschten Simulations-Modus:

- TE P-P (Punkt zu Punkt)

Zunächst werden Anschluss und Protokollstack entsprechend der gewählten Einstellung initialisiert.

3.1.2 NT Simulation einer S2M-Schnittstelle

Markieren Sie im Menü Anschluss-Modus (s. Seite 8) den gewünschten Simulations-Modus:

- NT P-P (Punkt zu Punkt)

Zunächst werden Anschluss und Protokollstack entsprechend der gewählten Einstellung initialisiert.

3.2 Initialisierungsphase einschließlich B-Kanal Test

Initialisierung am S_{2M}-Netz

Sobald die Schicht 1 aufgebaut ist, leuchtet LED "L1 Sync" kontinuierlich auf. ARGUS erkennt automatisch, ob der S_{2M}-Anschluss mit CRC4-Überwachung arbeitet und zeigt dies an. Die CRC4-Überwachung kann manuell aus- bzw. eingeschaltet werden.

Die automatische Konfigurationserkennung des Anschlusses startet. Nach Aufbau der Schicht 2 leuchtet zusätzlich LED L2 auf.

ARGUS ermittelt nun unabhängig von der Betriebsart (TE- oder NT-Mode) das D-Kanal-Protokoll und versucht Schicht 3 aufzubauen.



Während dieser Phase zeigt ARGUS das A-Bit der Gegenstelle und FAS im Display an. Nur bei nicht gesetzem A-Bit (+) ist eine Protokollerkennung möglich. FAS (Frame Alignment Signal) zeigt an, ob sich ARGUS auf den ankommenden 2 Mbit-Datenstrom mit dem alternierend empfangenen Rahmenkennungswort bzw. Meldewort und der u. U. überlagerten CRC4-Überrahmenstruktur korrekt aufsynchronisieren konnte.

Über den Softkey <starte> startet ARGUS den Test zur Überprüfung der Verfügbarkeit aller 30 B-Kanäle der Reihe nach durch belegen der B-Kanäle. Ist die Belegung erfolgreich, wird von einem beidseitig verfügbaren B-Kanal ausgegangen (der B-Kanal-Test kann nicht zwischen wechselseitigen und ausschließlich "gehenden" B-Kanälen unterscheiden). Bei Ablehnungen kennzeichnet ARGUS den B-Kanal als nicht verfügbar. Bei allen Causes, die auf einen besetzten B-Kanal hindeuten, wird die Belegung bis zu zweimal wiederholt und erst dann der B-Kanal gegebenenfalls als nicht verfügbar gekennzeichnet.

Beispiel : Statusanzeige S_{2M}-Anschluss

APGUS-Status	
ARG05-Status	
0000000000 B01 B10	S2M TEs P-P DSS1
B11 B20	CRC4
B21 B30	FAS:+
Einst. M	enü Start

ARGUS zeigt folgendes an:

- Anschlussart
- Anschlussmodus
- Buskonfiguration
- D-Kanal-Protokoll
- Verfügbarkeit der B-Kanäle
 Verfügbare B-Kanäle: grünen Kreise
 stellen die verfügbaren B-Kanäle
 geordnet in drei Reihen dar.

links oben: B-Kanal 1 rechts unten: B-Kanal 30 Im Beispiel sind alle 30 B-Kanäle verfügbar und können abgehend bzw. unter Umständen wechselseitig belegt werden.

- CRC4-Überwachung, A-Bit, FAS

B-Kanal-Testbeispiele:



ARGUS in der Betriebsart TE-Simulation Slave-Mode.

B-Kanal 2 und 23 sind nicht verfügbar oder besetzt. Diese sind im Display durch einen roten Kreis gekennzeichnet. Alle verfügbaren B-Känale sind grün unterlegt.

Falls ARGUS nicht richtig angeschlossen ist (z. B. falsche Verkabelung) bzw. das Netz nicht fehlerfrei ist, wird im Display "kein Netz" angezeigt.

3.3 S_{2M} -Parameter einstellen

Es ist eine Einstellung der folgenden S_{2M}-Parameter möglich. Die Änderung eines Parameters wird an einem Beispiel beschrieben. Die Voreinstellungen der Parameter können wiederhergestellt werden (siehe Haupthandbuch des ARGUS).



Einstellung	Erklärung		
Protokoll	Alternativ zur automatischen Protokollerkennung (Einstellung: Automatisch), kann das Schicht 3-D-Kanal Protokoll manuell einstellen. Die Protokolleinstellung wird permanent gespeichert, d. h. ARGUS arbeitet beim erneutem Einschalten mit diesem Protokoll.		
Alerting-	ARGUS zeigt bei kommenden Rufen an einem Sou-Punkt-zu-		
Modus	ARGUS zeigt bei kommenden Rufen an einem S2M-Punkt-zu- Punkt-Anschluss entweder nur die Anschlussnummer ohne Durchwahl oder die komplette Nummer mit Durchwahl an. Bei "Manuell" zeigt ARGUS die Durchwahl an (ein kommender Ruf wird signalisiert, ARGUS schickt erst bei Annahme der Verbindung die Schicht 3 Nachricht "Alert". Bis dahin übermittelte Ziffern der Durchwahl werden im Display angezeigt). Image: Sense term of the sense term of		
	Voreinstellung: <i>Automatisch</i>		
Taktung	Einstellung des Ortes der Takterzeugung am S ₀ oder S _{2M} - Anschluss. ARGUS kann entweder zum Erzeuger des Taktes (Master) oder zum Takt-Slave (Slave) bestimmt werden. Voreinstellung: NT-Modus Master TE-Modus Slave Festverbindung Slave Diese Einstellung wird nicht permanent gespeichert, sondern gilt nur für die aktuelle Messung.		

S _{2M} -Abschluss	Je nach verwendeter Übertragungstechnik (Koaxial-Kabel mit 75 Ohm Impedanz oder "twisted pair"-Kabel mit 120 Ohm Impedanz) muss der S _{2M} -Abschlusswiderstand entsprechend eingestellt werden. Die Defaulteinstellung hängt von der jeweiligen Ländervariante ab: Deutschland, Österreich, England, Niederlande, Frankreich: 120 Ohm		
Runfindlich	APCUS biotot dia l	Mäglichkoit die Empf	indlichkoit om
keit	ARGUS bietet die Moglichkeit, die Empfindlichkeit am S _{2M} -Anschluss einzustellen.		
	Als Default wird "s	hort haul" vorgeschl	agen.
	short haul:	Normale Empfindli bis zu etwa -10 dB	chkeit, d. h. Signalempfang Kabeldämpfung
	long haul:	Erhöhte Empfindlig bis zu etwa -35 dB entspricht einer Er einem 22 AWG twi	chkeit, d. h. Signalempfang Kabeldämpfung. Dies tfernung von 1600 m bei isted pair Kabel.
	Bei längeren Leitungen kann es bei erhöhter Empfindlichkeit (long haul) zu fehlerhafter Synchronisation durch Rückkopplungen in der Leitung kommen.		öhter Empfindlichkeit (long rch Rückkopplungen in der
Sa5-Wort	Mit ARGUS können Sie das Sa5-Wort am S _{2M} -Anschluss setzen.		
setzen	Als Default ist das Sa5-Wort 0000 voreingestellt. Das Sa5-Wort hat zwischen NTPM und TK-Anlage keine		
	Bedeutung.		
	Diese Einstellung wird nicht permanent gespeichert, sondern gilt nur für die aktuelle Messung.		
	Sa5-BedeuKodierungNetz -0000Richtu1111	utung > Endstelle ungskennung	Bedeutung Endstelle -> Netz Quittung für Schleifenbefehl Richtungskennung

Sa6-Wort	ARGUS kann das Sa6-Wort am S _{2M} -Anschluss setzen.		
setzen	Als Default ist 0000 voreingestellt.		
	Diese Einstellung wird nicht permanent gespeichert.		
	Sa6- Kodierung	Bedeutung	Bedeutung
	5	Netz -> Endstelle	Endstelle -> Netz
	0000	Einstellung für normalen Betrieb (default)	Einstellung für normalen Betrieb, Ruhe (default)
	1010	Schaltet eine Loop im NTPM. In der Betriebsart Festverbindung kann dann ein BERT gegen die dort eingerichtete Loop durchgeführt werden. Wichtig: Es muss am ARGUS Festverbindung eingestellt werden, auch wenn es sich um einen Anschluss für	
	1111	Wählverbindungen handelt. Schaltet eine Loop im LEPM. In der Betriebsart Festverbindung kann dann ein BERT gegen die dort eingerichtete Loop durchgeführt werden. Wichtig: Es muss am ARGUS Festverbindung eingestellt werden, auch wenn es sich um einen Anschluss für	AIS an U _{2an} des NTPM
	vVahlverbindungen handelt.		A 11 /
A-Bit setzen		konnen Sie das A-Bit am S	2M-Anschluss setzen.
	Als Default ist <i>A=0 (automatisch)</i> voreingestellt. Diese Einstellung wird nicht permanent gespeichert.		
CRC4-Modus	Die CRC4-Überwachung kann manuell ein- bzw. ausgestellt werden. Als Default ist <i>CRC4</i> automatisch voreingestellt. Diese Einstellung wird nicht permanent gespeichert.		

Ruf-Parameter	Für erzeugte Rufe (im S _{2M}) können sowohl netzseitig (ARGUS im NT-Modus) als auch userseitig (ARGUS im TE-Modus) vier verschiedene Parameter eingestellt werden: 1. Type of number (TON) für das Element CGN (=CGPN) bzw. für das Element CDN (=CDPN) eines SETUP-Signals Netzseitig: Net-CGN-TON / Net-CDN-TON	
	Voreinstellung: Auto	omatisch
	2. Numbering Plan (Rufnummernplan NP) für das Element CGN (=CGPN) bzw. für das Element CDN (=CDPN) eines SETUP- Signals	
	Netzseitig:	Net-CGN-NP/ Net-CDN-NP
	Userseitig:	User-CGN-NP / User-CDN-NP
	3. CGN/CDN Subad CGN/CDN Subadres Voreinstellung: Use	lresse sse Type: User specific und NSAP r specific
	4. UUI (User User Info)	
Dienste	Es können drei anwu spec.3) eingegeben Dienst" müssen die (Umschalten mit der tasten und den Soft Softkey dreimal drüc	enderspezifische Dienste (user spec.1 bis user und gespeichert werden. Für jeden "user spec. drei Infoelemente BC, HLC und LLC m linken Softkey) hexadezimal über die Ziffern- key <af> (z. B. für die Eingabe von C den cken, für F 6 x drücken) eingegeben werden.</af>
Rufannahme	Bei der Einstellung "eigene MSN/DDI" signalisiert ARGUS im TE- Modus am P-P-Anschluss nur die Rufe, deren Zieladresse die DDI des Testanschlusses enthalten. Bei der Einstellung "alle MSN/DDI" signalisiert ARGUS alle Rufe. Voraussetzung (Diese Einstellung wird permanent gespeichert): Die eigene Rufnummer muss im Kurzwahlspeicher unter "eigene Nummer" eingetragen werden (siehe Haupthandbuch des ARGUS) Voreinstellung: <i>alle MSN/DDI</i> .	
Sprach-Code	Für die Kodierung der Sprachdaten im B-Kanal stehen zwei Codes zur Verfügung (Einstellung wird beim Ausschalten zurückgesetzt): μ-law und a-law (Voreinstellung)	

3.4 Bitfehlerratentest

Der Bitfehlerratentest (BERT = Bit Error Rate Test) überprüft die Übertragungsqualität der Anschlussleitung.

Der Netzbetreiber gewährleistet in der Regel eine mittlere Fehlerrate von 1 x 10⁻⁷, d. h. 1 Bit unter 10 Millionen gesendeten Bits wird im langfristigen Mittel bei der Übertragung verfälscht. Erhöhte Bitfehlerraten machen sich besonders bei der Datenübertragung negativ bemerkbar.

Die Anwendungsprogramme erkennen mit ihren Fehlersicherungsfunktionen fehlerhafte Datenblöcke und fordern deren Übertragung von der Gegenseite nochmals an, womit der effektive Datendurchsatz über die S_{2M} -Verbindung sinkt.

Beim Bitfehlerratentest baut das Testgerät eine S_{2M} -Verbindung zu einem entfernten Tester (Ende - Ende) oder zu sich selbst auf (Selbstanruf), sendet eine standardisierte Quasizufallszahlenfolge und vergleicht die wieder empfangenen Daten mit den bekannten Sendedaten. Die einzelnen Bitfehler werden aufaddiert und je nach Testverfahren und Testgerät entsprechend der ITU-Richtlinien G.821 bewertet.

ARGUS zählt während des Tests die Bitfehler und berechnet nach Abschluss des Tests die Bitfehlerrate sowie weitere Parameter gemäß der ITU-T G.821.

In der Regel ist die Qualität der Anschlussleitungen im Bereich des Netzbetreibers sehr gut. Es treten daher im Normalfall in einem einminütigen Test keine Bitfehler auf. Tritt dennoch ein Fehler auf, sollte der Test mit einer Messzeit von 15 Minuten wiederholt werden, um eine größere statistische Genauigkeit zu erhalten. Die Leitung ist stark gestört, wenn in dem 15 Minuten dauernden Test mehr als 10 Bitfehler auftreten.

Wenden Sie sich zur Überprüfung Ihrer Anschlussleitung an den Netzbetreiber oder an den Lieferanten der TK-Anlage.



An einem NGN (Next Generation Network), bei dem auf einen leitungsvermittelten Abschnitt ein paketvermittelter folgen kann, ist als Dienst für den BERT explizit "DFÜ64k" auszuwählen. Dann wird nach RFC 4040 in den Clear-Mode gewechselt, der Echo-Canceler abgeschaltet und kein Codec verwendet. Der BERT kann auf drei unterschiedliche Arten durchgeführt werden:

1. BERT im erweiterten Selbstanruf

Es wird keine Gegenstelle benötigt, da ARGUS eine S_{2M} -Verbindung zu sich selbst aufbaut. ARGUS benötigt für den Test zwei B-Kanäle.

2. BERT gegen eine Loopbox

Es wird eine Loopbox (z. B. ein weiteres Testgerät der ARGUS-Familie auf der fernen Seite) benötigt. Der Test belegt einen B-Kanal.

3. BERT end-to-end

Es wird ein fernes Testgerät in Wartebereitschaft benötigt, z. B. einen zweiten ARGUS in der Betriebsart "BERT warten" (s. Seite 26 BERT warten). Zu diesem fernen Testgerät wird ein Bitmuster gesendet.

Das ferne Testgerät generiert unabhängig vom empfangenen Bitmuster ein nach dem gleichen Verfahren erzeugtes Bitmuster und schickt dieses zurück. Es werden also beide Richtungen unabhängig voneinander getestet.

Einstellungen BERT Dauer des BERT Dauer des BERT Constant die eingegebene BERT Dauer als Voreinstellung und wechselt ins übergeordnete Menü

3.4.1 BERT Parameter einstellen

ARGUS im Hauptmenü.

Die Änderung eines Parameters wird an einem Beispiel exemplarisch beschrieben. Die Voreinstellungen können jederzeit wiederhergestellt werden (siehe Haupthandbuch des ARGUS).

Einstellung	Erklärung		
Dauer des BERT	Es können Messzeiten von 1 Minute bis zu 99 Stunden und 59 Minuten (= 99:59) über die Zifferntasten eingegeben werden.		
	Bei Eingabe von 00:00 (= BERT mit unbegrenzter Messzeit) bricht der BERT nicht automatisch ab,		
	sondern muss manuell mit 💽 beendet werden.		
	Voreinstellung: 1 Minute		
Bitmuster S _{2M}	Auswahl des Bitmusters für den S $_{\rm 2M}$ -Anschluss, das ARGUS beim BERT zyklisch sendet (s. Bitmuster S $_0$ /U $_{k0}$)		
	(2 ¹⁵ -1 = Voreinstellung).		
Fehlerschwelle	 (2¹⁵-1 = Voreinstellung). Schwellwert zur Bewertung der "akzeptablen" Bitfehlerrate beim BERT. Ermittelt ARGUS beim BERT eine Bitfehlerrate, die über der eingestellten Fehlerschwelle liegt, wird im Testergebnis NO angezeigt. Es können über die Zifferntasten Werte von 01 (= 10⁻⁰¹) bis 99 (= 10⁻⁹⁹) eingegeben werden. Der voreingestellte Schwellwert beträgt 10⁻⁰⁶ (1E-06). Das heißt, bei einer Bitfehlerrate kleiner als 10⁻⁰⁶ (ein Fehler in 10⁶ = 1.000.000 gesendeten Bits) wird der Bitfehlerratentest mit OK bewertet. 		
HRX-Wert	Einstellung des HRX-Wertes (Hypothetische Referenz-Verbindung s. ITU-T G.821) Es können über die Zifferntasten Werte von 0 bis 100% eingegeben werden. Voreinstellung: 15 %		

3.4.2 BERT starten



- Anzahl der aufgetretenen Bitfehler

<fehler></fehler>	ARGUS erzeugt künstlich einen Bitfehler, mit dem (insbesondere bei end-to-end Tests) die Verlässlichkeit der Messung überprüft werden kann.
<tm></tm>	Aufruf des Test-Managers s. Seite 59
0-Taste Oder <reset></reset>	Restart des BERT: Die Testzeit und aufgetretene Bitfehler werden zurückgesetzt.
×	BERT beenden

Bei Erkennung eines Bitfehlers ertönt ein kurzer Fehlerton, bei Synchronisationsverlust ein Dauerton (siehe Haupthandbuch des ARGUS), wenn dies vorher eingestellt wurde.

Nach Ablauf des BERT zeigt ARGUS den Grund und den Ort des Verbindungsabbaus an. Bei normalem Testverlauf steht an dieser Stelle "Eigen. Auslösen".

BERT Ergebnis:



Kennwerte gemäß ITU-T G.821

HRX	Definierte hypothetische Referenz-Verbindung
EFS	Error Free Seconds: Anzahl aller Sekunden, in denen kein Fehler aufgetreten ist.
ES	Errored Seconds: Anzahl aller Sekunden, in denen ein oder mehrere Fehler aufgetreten sind.
SES	Severely Errored Seconds: Anzahl aller Sekunden, in denen die Bitfehlerrate größer als 10 ⁻³ ist. In einer Sekunde werden 64.000 Bits übertragen, d. h. BitErrorRate (BER) = 10 ⁻³ entspricht 64 Bitfehlern.
US	Unavailable Seconds: Anzahl aller aufeinander folgenden Sekunden (mindestens aber 10 s), in denen BER > 10 ⁻³ ist.
AS	Available Seconds: Anzahl aller aufeinander folgenden Sekunden (mindestens aber 10 s), in denen BER < 10 ⁻³ ist.
DM	Degraded Minutes: Anzahl aller Minuten, in denen die Bitfehlerrate größer oder gleich 10 ⁻⁶ ist. In einer Minute werden 3.840.000 Bits übertragen, d. h. BER = 10 ⁻⁶ entspricht 3,84 Bitfehlern (3 Fehler = NO (keine Degraded Minutes), 4 Fehler = OK (Degraded Minutes).
LOS	Loss of Synchronize: Synchronitätsverluste treten bei Fehlerraten größer oder gleich 20 % innerhalb einer Sekunde auf. Angezeigt wird die absolute Zahl der Synchronitätsverluste.

3.4.3 BERT speichern

ARGUS kann die Ergebnisse mehrerer BERTs speichern. ARGUS speichert das Ergebnis zusammen mit dem Datum, der Uhrzeit und der Rufnummer des Testanschlusses (sofern diese im Kurzwahlspeicher unter eigene Nummer eingetragen ist siehe Haupthandbuch des ARGUS) auf dem ersten freien Speicherplatz. Sind schon alle Speicherplätze belegt, wählt ARGUS den Speicherplatz mit dem ältesten Testergebnis zum Überschreiben.



3.4.4 BERT warten

Die Betriebsart "BERT warten" wird auf der fernen Seite für den BERT end-to-end benötigt.



3.4.5 B-Kanal-Loop

Die Betriebsart "B-Kanal-Loop" (Loop = Schleife) wird für den Bitfehlerratentest gegen eine Loopbox (ARGUS ist in diesem Fall die Loopbox) benötigt.



3.5 Abfrage der Dienstmerkmale (DM)

ARGUS prüft die Verfügbarkeit von Dienstmerkmalen (DM) am Testanschluss.

3.5.1 DM Abfrage bei DSS1



3.5.2 Fehlermeldungen

Tritt während der DM-Abfrage ein Fehler auf oder ist kein Verbindungsaufbau möglich, zeigt ARGUS den Fehler im Display als Code (z. B. 28) an. Beispiel: Fehler-Code 28 bedeutet "falsche oder ungültige Nummer" (siehe Haupthandbuch des ARGUS).

3.6 Dienstetest

ARGUS prüft, welche der folgenden Dienste am Testanschluss zur Verfügung stehen:

Dienst	Bezeichnung im ARGUS-Display
Sprache	Sprache
Datenfernübertragung	DFU 64kbit
Audio 3.1 kHz	3.1kHz audio
Audio 7 kHz	7 kHz audio
Datenferbübertragung mit Tönen & Anzeige	DFU-TA
Telefonie	Telefonie S _{2M}
Telefax Gruppe 2/3	Fax G3
Telefax Gruppe 4	Fax G4
Combined Text and facsimile communication	Mixed Mode
Teletex Service basis mode	Teletex
International interworking for Videotex	Videotex
Telex	Telex
OSI application according to X.200	OSI
7 kHz Telefonie	Telefonie 7kHz
Video Telephony, first connection	Bildtelefonie 1
Video Telephony, second connection	Bildtelefonie 2
Drei Userspezifische Dienste	Userspecified 1 bis 3

(siehe Haupthandbuch des ARGUS)

3.7 X.31 Test

ARGUS führt wahlweise einen "manuellen X.31 Test" oder einen "automatischen X.31 Test" durch:

Beim automatischen Test baut ARGUS die D-Kanal-Verbindung auf und anschließend eine X.31-Verbindung. ARGUS baut die Verbindungen automatisch wieder ab und zeigt das Ergebnis an.

Beim manuellen Test baut ARGUS eine D-Kanal und eine X.31-Verbindung auf, deren Dauer der Anwender (bzw. die Gegenseite) bestimmt. Während der Verbindung sendet ARGUS vordefinierte Datenpakete. ARGUS zählt alle empfangenen und gesendeten Datenpakete und zeigt den Inhalt der empfangenen Datenpakete soweit möglich an.

3.7.1 X.31 Parameter einstellen



Einstellung	Erklärung		
X.31 Profil:			
Paketanzahl	Anzahl der gesendeten Pakete Voreinstellung: 10		
TEI	Eingabe des im X.31 Test verwendeten TEIs (Terminal Endpoint Identifier) über die Tastatur. Bei Eingabe von ** ermittelt ARGUS automatisch einen TEI. Mindestens 0 bis max. 63.		
LCN	Eingabe der im X.31 Test verwendeten LCN (Logical Channel Number) über die Tastatur. Voreinstellung: <i>1</i>		
Packetsize	Größe der Nutzdatenpakete Voreinstellung: 128 Byte		
Abspr. Packetsize	Absprache der Nutzpaketgröße mit der Netzseite (DCE). Bei Nutzpaketgrößen größer als der Defaultwert des Netzes sollte die Einstellung auf "ja" stehen. Voreinstellung: Nein		
Windowsize	Fenstergröße der Schicht 3 Voreinstellung: 2 Pakete		
Abspr.Windowsize	 Absprache der Fenstergröße (Windowsize) zwischen Endgerät (DTE) und Netz (DCE). Voreinstellung: <i>Nein</i> 		
Durchsatz	Datendurchsatz in bit/s Voreinstellung: 1200 b	s it/s	
Abspr. Durchsatz	Absprache des Datendurchsatzes Voreinstellung: Nein		
Nutzerdaten	Inhalt der Nutzerdaten	: Formateinstellung der Nutzerdaten:	
ASCII-Daten		 Eingabe der ASCII-Daten Mit den Cursortasten einen der drei verfügbaren Speicherplätze für die ASCII- 	
ASCII-Daten speichern		Daten auswählen (hier den ersten 1/3). Über die Zifferntasten der Tastatur ASCII- Daten eintragen. Der rechte Softkey ändert beim Drücken seine Bedeutung und beeinflusst damit die Eingabe über die Zifferntasten:	

	<12>ab> <ab>AB> <ab>12></ab></ab>	Eingabe der Ziffern 0 bis 9, *, # Eingabe der Kleinbuchstaben und @, /, -, . (z. B. für die Eingabe "c" Zifferntaste 2 dreimal drücken) Eingabe der Großbuchstaben und @, /, -, .
		Cursor verschieben
	<del.></del.>	Stelle vor dem Cursor löschen
	\bigotimes	ASCII-Daten nicht speichern
HEX-Daten		Eingabe der HEX-Daten:
• HEX-Daten 1/3		Einen der insgesamt drei verfügbaren Speicherplätze für die HEX-Daten auswählen (hier den ersten 1/3).
<pre> <edit> HEX-Daten eingeben</edit></pre>		Über die Zifferntasten der Tastatur Hexwerte eintragen. Für die Eingabe der Werte AF den Softkey <af> verwenden (z. B. bei Eingabe von C</af>
HEX-Daten		Sottkey <af> 3 x drucken). Die Eingabe mit <ox> bestätigen (der mittlere Softkey ändert seine Bedeutung von <löschen> auf <ox>).</ox></löschen></ox></af>
	<löschen></löschen>	Stelle vor dem Cursor löschen
×		Hexwerte nicht speichern
D-Bit	Lokal: DCE quittiert Datenpakete, d. h. Flusskontrolle auf lokaler DTE-DCE Strecke Ende-zu-Ende: DTE-DTE Flusskontrolle Voreinstellung: <i>Lokal</i>	
Facilities	Kodierung für verschiedene Dienstmerkmale. Es können 3 Facilities gespeichert werden.	
Profilname	Profilnamen für das X.31 Profil über Tastatur eingeben. ARGUS zeigt diesen Namen später im Display an.	

3.7.2 Automatischer X.31 Test

D-Kanal

Der "automatische X.31 Test im D-Kanal" besteht aus zwei Schritten:

- Schritt: ARGUS testet, ob am ISDN-Testanschluss der Zugang zum X.25-Dienst über den D-Kanal möglich ist. ARGUS prüft nacheinander alle TEIs von 0 bis 63. Alle TEIs, mit denen der X.31-Dienst auf Schicht 2 möglich ist, werden angezeigt.
- 2. Schritt: Für jeden TEI, mit der X.31 auf Schicht 2 möglich ist, wird ein CALL_REQ-Paket versendet und auf Antwort gewartet. Zuvor fordert ARGUS automatisch die Eingabe der X.25-Zugangsnummer an, die im Kurzwahlspeicher unter der X.31 Testnummer abgespeichert wird. Mit Angabe der X.25-Zugangsnummer kann wahlweise ein vom Defaultewert abweichender logischer Kanal (LCN) selektiert werden.



Testergebnis



ARGUS prüft, ob für die im Schritt 1 gefundenen TEIs auch der X.31-Dienst für Schicht 3 verfügbar ist. Beispiel: Testergebnis

TEI 02	der erste gültige TEI ist 02
Schicht 2	 + 1. Testschritt erfolgreich - 1. Testschritt nicht erfolgreich
Schicht 3	 2. Testschritt erfolgreich 2. Testschritt nicht erfolgreich In diesem Fall zeigt ARGUS den X.31-Cause für das Scheitern (im Beispiel: 512) und einen zugehörigen Diagnostic- Code, falls vorhanden, an.

Ist der X.31-Dienst nicht verfügbar, meldet ARGUS "X.31(D) n. verf.".

3.7.3 Manueller X.31 Test

D-Kanal

ARGUS benötigt einen TEI, eine LCN und eine X.31-Nummer (ARGUS verwendet die im X.31 Profil gespeicherten Werte). Wird für den TEI "**" eingegeben, ermittelt ARGUS automatisch einen TEI. Mit dem ersten TEI, für den X.31 möglich ist, baut ARGUS eine Verbindung auf.



X.31 (D) Test X.31 (D) Verbindung	ARGUS zeigt LCN, TEI, X.31 Nummer und die ausgehandelten Verbindungsparameter an.	
LCN: 1 TEI: 2 an: 026240510049922	<data></data>	Senden eines vordefinierten Datenpaketes
PS DCE [Byte]:	<statistik></statistik>	Anzeige der L1/L2/L3-Statistiken
WS DCE:	<l2></l2>	zu der L2-Statistik blättern
Tx: 2 Rx: 2	<l3></l3>	zu der L3-Statistik blättern
Statistik Data	Die X.31 Verbindung bleibt so lange aufgebaut, bis der Anwender oder die Gegenseite die Verbindung beendet. Beim Beenden der X.31 Verbindung baut ARGUS automatisch die D-Kanal- Verbindung ab.	
X.31 (D) Test speichern?	<ja> ARG</ja>	US speichert das Ergebnis.
3.8 Verbindung

ARGUS kann für folgende Dienste eine Verbindung aufbauen:

Dienst	Display Anzeige
Sprache	Sprache
Datenfernübertragung	DFU 64kBit
Audio 3.1 kHz	3.1 kHz audio
Audio 7 kHz	7 kHz audio
Datenfernübertragung mit Tönen und Anzeige	DFU-TA
Telefonie	Telefonie S _{2M}
Telefax Gruppe 2/3	Fax G3
Telefax Gruppe 4	Fax G4
Combined Text and facsimile Communication	Mixed Mode
Teletex Service basis mode	Teletex
International interworking for Videotex	Videotex
Telex	Telex
OSI application according to X.200	OSI
7 kHz Telefonie	Tele. 7 kHz
Video Telephony, first connection	Bildtel. 1
Video Telephony, second connection	Bildtel. 2
Drei User-spezifische Dienste	Userspecified 1 bis 3

(siehe Haupthandbuch des ARGUS)

Bei einer Telefonverbindung kann mit dem integrierten Handset bestehend aus Mikrofon und Hörkapsel oder einem Headset gesprochen werden.

Bei aufgebauter Verbindung wird durch Drücken der numerischen Tasten (0-9), sowie der Tasten * und #, ein DTMF-Signal generiert und gesendet.

Einzelwahl (Gehender Ruf)

Bei Einzelwahl werden die eingegebenen Ziffern der Rufnummer einzeln übertragen.



Verbindung	zustande.	Kommt auf B-Kanal 1
B01 Sprache von: 919650 an : 907084 TON:unknown NP :unknown Gebühren: Einheiten 1	Abhängig weiterer - Subadr - Zielnum - User-Us - Display - Type of - Numbe - Gebühr	g vom Anschluss werden Infos angezeigt: esse des Anrufers (SUB) imer ser-Information (UUI) -Information number (TON) ring plan (NP) eneinheiten
oder 🚗	<volume> Lau</volume>	utstärke einstellen
	<тм> Aut	fruf Test-Manager
Verbindung beenden	(s.	Seite 59)

Anzeige Gebühreninformation:

Werden die Gebühren nicht als Gebühreneinheiten, sondern direkt als Währung übermittelt, zeigt ARGUS den aktuellen Betrag an. Erfolgt die Gebührenanzeige im DSS1 nicht entsprechend der Norm DIN ETS 300182, sondern mittels des Informationselementes DISPLAY (DSP), zeigt ARGUS die Zeichenkette dieser DISPLAY-Nachricht an.



Die Durchwahl wird von der Anschlussnummer durch ein # getrennt (z. B. 02351/ 9070-40 ARGUS Eingabe: 023519070#40). Bei einem gehenden Ruf verwendet ARGUS als Zieladresse (CDPN bzw. DAD) die gesamte Rufnummer (ohne #) und als Absendeadresse (CGPN bzw. OAD) nur die Durchwahl.

Ein '#' am Anfang einer Rufnummer wird als gültiges Zeichen behandelt. Ein '#' am Ende der eigenen Nummer führt dazu, dass ARGUS keine Absendeadresse (CGPN bzw. OAD) mitschickt.



Blockwahl (Gehender Ruf)

Bei Blockwahl überträgt ARGUS die komplette Wahlinformation zusammenhängend in einem Block.



Wahlwiederholung (Gehender Ruf)

ARGUS baut eine Verbindung mit der zuletzt gewählten Rufnummer auf.



Kommender Ruf

Ein kommender Ruf kann jederzeit, auch während eines laufenden Tests (z. B. BERT), angenommen werden (s. Seite 60). ARGUS signalisiert einen kommenden Ruf durch ein akustisches Signal und durch eine Display-Anzeige. Am P-P-Anschluss kann mit der Funktion Rufannahme (siehe Haupthandbuch des ARGUS) eingestellt werden, dass ARGUS nur kommende Rufe signalisiert, die an die als eigene Rufnummer adressiert sind. Die Funktion ist nur dann ausführbar, wenn die eigene Rufnummer im Kurzwahlspeicher eingegeben wurde (siehe Haupthandbuch des ARGUS) und der kommende Ruf eine Nummer überträgt.



Gebühreninformation im NT-Modus:

Im NT-Modus speist ARGUS bei kommenden Rufen Gebühren gemäß funktionalem DSS1 als Einheiten (Units) und als Währung (Currency) in Euro ein.

3.9 Abbau der Verbindung



Folgende Gründe (Causes) werden im Klartext angezeigt:

Grund	Display	Erklärung
255	Eigen.Auslösen	Anwender hat die Verbindung aktiv abgebrochen
Länge 0	Normales Auslösen	Cause-Element mit Länge 0
01	K.Anschl.u.d.Nr	"Kein Anschluss unter dieser Rufnummer"
16	Normales Auslösen	Normales Auslösen
17	TIn besetzt	Teilnehmer besetzt
18	Keine Antwort	Kein Endsystem hat geantwortet
19	Rufzeit zu lang	Rufzeitüberschreitung
21	Ruf-Ablehnung	Der Ruf wurde aktiv zurückgewiesen
28	Falsche Nummer	Falsches Rufnummernformat oder Rufnummer war unvollständig

31	Norm. Auslösen	Universalgrund "normal class" (Dummy)
34	Kein B-Kanal	Es ist kein B-Kanal verfügbar
44	gef.B-Kan.n.verf	Angeforderter B-Kanal nicht verfügbar
50	angef.DM.n.verf.	Angefordertes Dienstmerkmal ist nicht freigegeben (Auftrag fehlt)
57	BC n. freigegeb.	Der angeforderte Basisdienst (bearer capability) ist nicht freigegeben
63	Serv./Opt. n. verf	Universalgrund für "Dienst nicht vorhanden" oder "Option nicht verfügbar"
69	DM n.eingericht.	Angefordertes Dienstmerkmal wird nicht unterstützt
88	Inkompatib. Ziel	Inkompatibles Ziel
102	Timer abgelaufen	Fehlerbehandlungsroutine wegen Timer-Ablauf gestartet
111	Protokollfehler	Universalgrund für "protocol error class"
127	interworking err	Universalgrund für "interworking class"

Weitere Causes werden nicht im Klartext, sondern als Dezimalzahl angezeigt (siehe "CAUSE-Meldungen im Protokoll DSS1" auf Seite 16.

3.10 Verbindungsaufbauzeit

ARGUS erzeugt einen gehenden Ruf und ermittelt die Zeit zwischen gesendetem SETUP und empfangenem ALERT oder CONN. ARGUS baut die Verbindung automatisch ab, sobald die Messung beendet ist.



3.11 L1-Status am S2M-Anchluss

ARGUS zeigt Schicht 1-Alarme und -Meldungen an, die detaillierte Aussagen über den Zustand des S_{2M} -Anschlusses und der Übertragungsstrecke erlauben (Grundlagen siehe CCITT/ITU-Richtlinien G.703 und G.704).



Mit den Cursortasten: Blättern

<x></x>	Das S_{2M} -Relais für die Rx/Tx-Buchsenbelegung wird in die jeweils andere
	Stellung geschaltet, unabhängig davon, in welchem Zustand sich das Relais vorher befand.
	Diese Funktion ist nur innerhalb des Menüs L1-Status verfügbar, sofern gerade kein Signal erkannt wird. Der Zustand des Relais bleibt auch beim Verlassen des Menüs L1-Status erhalten. Adern = bedeutet Rx/Tx normal Adern X bedeutet Rx/Tx invertiert
<reset></reset>	Zurücksetzen der History-Funktion und aller Zähler
<save></save>	Ergebnis speichern (siehe Haupthandbuch des ARGUS)
OK-Symbol: Fehler-Symb	+ iol: -

bedeutet, dass unabhängig vom aktuellen Status (+ oder -)

während der Messzeit ein Fehler aufgetreten ist.

History-Symbol: !

Bedeutung der einzelnen Display-Anzeigen:

Signal	ARGUS hat das korrekte Sendesignal der Gegenstelle (Anschluss bzw. Endgerät je nach Betriebsart TE-/NT-Simulation) empfangen und zeigt dies durch + an. Falls Rx und Tx normal belegt sind, steht hinter Adern ein "=" , bei invertierter Belegung ein "x".
FAS	Frame Alignment Signal Zeigt an, ob sich ARGUS auf den ankommenden 2 Mbit-Datenstrom mit dem alternierend empfangenen Rahmenkennungswort bzw. Meldewort und der u. U. überlagerten CRC4-Überrahmenstruktur korrekt aufsynchronisieren konnte.
CRC4 det	Falls am Anschluss bzw. am Endgerät die CRC4-Überwachung aktiv ist und ARGUS sich auf die CRC4-Überrahmen aufsynchronisieren konnte, wird dies mit "CRC det +" angezeigt. "CRC det -" bei gleichzeitiger Anzeige von "Signal +" und "FAS +" bedeutet, dass keine CRC4 aktiv ist. Um Einschalteffekte zu vermeiden, empfiehlt es sich zunächst die Anzeige und die Zähler mit <reset> zurückzusetzen, um einen definierten Ausgangszustand zu schaffen.</reset>
Code HDB3	Anzeige des verwendeten Übertragungscodes (z. Z. fest auf HDB3 eingestellt)
noA-Bit	Mit dem A-Bit zeigt die Gegenseite an, ob die Strecke auf ihrer Empfangsseite verfügbar ist. noA-Bit + bedeutet A=0: Ruhezustand noA-Bit - bedeutet A=1: Gegenrichtung nicht verfügbar
noAIS	Alarm Indication Signal AIS wird gesetzt, wenn eine Komponente auf der Übertragungsstrecke feststellt, dass das von ihr empfangene Signal fehlerhaft ist (z. B. bei Rahmensynchron-Verlust) und daraufhin eine Dauer -1 (=AIS) sendet. "noAIS = +:" es liegt kein AIS vor
Sa5-Bit (Rx,Tx)	Das vom ARGUS gesendete "Sa5-Bit (Rx)" kann im Einstellungsmenü konfiguriert werden (Siehe "Sa5-Wort setzen" auf Seite 15)
Sa6-Bit (Rx,Tx)	Das vom ARGUS gesendete "Sa6-Bit (Rx)" kann im Einstellungsmenü konfiguriert werden (Siehe "Sa6-Wort setzen" auf Seite 16)
E-Bit	Mit den beiden E-Bits E1 und E2 werden der Gegenseite empfangsseitig gefundene CRC4-Fehler im 1. bzw. 2. Mehrfachteilrahmen zurückgemeldet (E-Bit wird auf 0 gesetzt) "E-Bit11+:" beide E-Bits auf 1 gesetzt, keine Fehler aufgetreten "E-Bit11+!:" Es wurden CRC4-Fehler gefunden (angezeigt durch !), allerdings ist die Strecke im Wesentlichen in Ordnung (siehe E-Bit- counter "Ecnt" bzw. CRC4-Fehlerzähler "CRCErr")

Ecnt	Der E-Bit-Counter zählt die einzelnen E-Bit-Fehlerrückmeldungen; d. h. alle Fälle, in denen ein fehlerhafter CRC4-Mehrfachteilrahmen empfangen wurde (zählt mit max. 1 kHz).
CRC Err	Der CRC4-Fehlerzähler summiert die Anzahl der als fehlerhaft erkannten CRC4-Mehrfachteilrahmen auf.
CRC rel	Gibt die CRC4-Fehlerrate an, d. h. die Anzahl der fehlerhaften CRC4- Rahmen relativ zur Gesamtzahl der empfangenen CRC4-Rahmen.
Code Err	Zähler für registrierte HDB3-Übertragungscodefehler.
Code rel	Übertragungscode-Fehlerrate
Frm. Err	Zähler für fehlerhafte 2 Mbit-Rahmen.

In der Betriebsart Festverbindung beim MegaBERT unframed werden bei Aufruf des Menüs L1-Status (über nature -Taste oder über den Testmanager) nur die beiden Parameter Signal und noAIS angezeigt.

3.12 Monitor

ARGUS monitort alle D-Kanal-Signale des S_{2M}-Anschlusses und sendet die D-Kanal-Signale über die USB-Schnittstelle an einen angeschlossenen PC auf dem die Software ARGUS WINplus oder WINanalyse laufen muss. Der Bus und die Schicht 1 werden vom Monitoring nicht beeinflusst.





Mithören von Sprachdaten (Richtung: Netz --> User) möglich.

<Ruhe> Mithören beenden

<Ruf> Parallele Rufanzeige während des Monitoring:

> ARGUS durchsucht die gesendeten D-Kanal-Signale nach einem SETUP. Wird ein SETUP erkannt, erscheint der Softkey <Ruf>.

ARGUS zeigt die Rufparameter des zuletzt empfangenen SETUP an.

ARGUS meldet folgende Alarme/Zustände zusammen mit einem Zeitstempel sofort bei Eintreten einer Änderung an den PC, die dieser auswertet:

- Signal
- FAS
- CRC4det
- A-Bit
- AIS

ARGUS überprüft im Sekundentakt die folgenden Werte und Zähler und übermittelt sie im Falle einer Änderung an den PC:

- Sa5-Bit (Rx)
- Sa6-Bit (Rx)
- E-Bit
- Ecnt
- CRC Err.
- Cod.Err.
- Fram.Err.

Anzeige des L1-Status in der Betriebsart S2M-Monitor

Die Funktion L1-Status ist nur in der Betriebsart S_{2M}-Monitor verfügbar. Es werden auf mehreren Displayfenstern Schicht 1-Alarme und Meldungen angezeigt, die detaillierte Aussagen über den Zustand des S_{2M}-Anschlusses (s. auch CCITT/ITU-Richtlinien G.703 und G.704) und der Übertragungsstrecke erlauben.



3.13 Festverbindung am S_{2M} -Anschluss

Neben den Wählverbindungen zu einem beliebigen Teilnehmer bietet S_{2M} die Möglichkeit, feste, permanente Verbindungen zu einer bestimmten Gegenstelle zu schalten. Diese Festverbindungen sind nach Aufbau der Schicht 1, d. h. nach Synchronisation der beiden angeschlossenen Endgeräte mit Austausch der HDLC-Rahmen, verfügbar. Der Ort der Takterzeugung kann eingestellt werden. Zum Testen der Festverbindung kann zunächst auf einem ausgewählten B-Kanal mit der Gegenstelle telefoniert werden, für einen genaueren Test sollte jedoch der Bitfehlerratentest durchgeführt werden.

Kir beide Seiten der Festverbindung muss der gleiche Kanal eingestellt werden.

3.13.1 Telefonie





B-Kanal über die Tastatur eintragen (zuerst <pel> drücken) oder mit den Cursortasten einstellen.

ARGUS zeigt den belegten B-Kanal und die Dauer der Festverbindung in h:min:s an.

<volume> Einstellung der Lautstärke

<TM> Test-Manager aufrufen siehe Seite 60. Es kann eine weitere Verbindung gestartet werden.

Die Verbindung kann altenativ im Menü Einzeltests über Verbindung aufgebaut werden.

3.13.2 Bitfehlerratentest

Beim Bitfehlerratentest sind verschiedene Varianten möglich: Im einfachsten Fall wird auf der fernen Seite eine B-Kanal-Loop eingerichtet. Parametereinstellung s. Seite 19. Nach Auswahl des Test-Kanals (B-Kanal oder D-Kanal) sendet ARGUS das Prüfmuster, empfängt es wieder und wertet es entsprechend aus.

Die Displayanzeige und die Bedienung erfolgt weitgehend analog zum BERT bei Wählverbindungen, es müssen jedoch keine Rufnummern und Dienste selektiert werden.





B-Kanal über Tastatur eingeben (zuerst -ve1> drücken) oder mit den Cursortasten einstellen.

BERT (128k-BERT) starten

Anzeige während des BERT:

- Bitmuster und belegte Kanal/Bitrate
- Synchronizität des Bitmusters (im Beispiel synchron)
- Sync. Zeit in h:min:s Zeit, in der sich ARGUS auf das Bitmuster aufsynchronisieren kann
- LOS: Synchronitätsverluste treten bei Fehlerraten größer oder gleich 20 % innerhalb einer Sekunde auf. Es wird die absolute Zahl der Synchronitätsverluste angezeigt.
- Fehler: aufgetretene Bitfehler
- <Fehler> Künstlichen Bitfehler einstreuen, um die Verlässlichkeit des BERTs zu überprüfen.
- <Reset> Die Testzeit und der Bitfehlerzähler werden zurückgesetzt.
- <TM> Test-Manager aufrufen (siehe Haupthandbuch des ARGUS)



BERT beenden. Anzeige des Testergebnisses (siehe Haupthandbuch des ARGUS)

Testergebnis speichern (siehe Haupthandbuch des ARGUS)

3.13.3 Einstellungen: BERT

Die Bedienung ist für alle Einstellungen identisch und wird an einem Beispiel exemplarisch beschrieben:



Einstellungen beim BERT:

Display Bezeichnung beim ARGUS	Bemerkung
Dauer des BERT	Es können Messzeiten von 1 Minute (Voreinstellung) bis zu 99 Stunden und und 59 Minuten (= 99:59) über die Zifferntasten eingegeben werden.
	Bei Eingabe von 00:00 (= BERT mit unbegrenzter Messzeit) bricht der BERT nicht automatisch ab, sondern muss vom Anwender mit beendet werden
Bitmuster S _{2M}	Auswahl des Bitmusters für den S _{2M} -Anschluss, das ARGUS beim BERT zyklisch sendet (s. Bitmuster S0/Uk0) (2 ¹⁵ -1 = Voreinstellung).

Fehler- schwelle	Schwellwert zur Bewertung der "akzeptablen" Bitfehlerrate beim BERT. Ermittelt ARGUS beim BERT eine Bitfehlerrate, die über der eingestellten Fehlerschwelle liegt, wird im Testergebnis NO angezeigt. Es können über die Zifferntasten Werte von 01 (= 10 ⁻⁰¹) bis 99 (= 10 ⁻⁹⁹) eingegeben werden. Der voreingestellte Schwellwert beträgt 10 ⁻⁰⁶ (1E-06). Das heißt, bei einer Bitfehlerrate kleiner als 10 ⁻⁰⁶ (ein Fehler in 10 ⁶ = 1.000.000 gesendeten Bits) wird der
	Bitfehlerratentest mit OK bewertet.
HRX-Wert	Einstellung des HRX-Wertes (Hypothetische Referenz-Verbindung s. ITU-T G.821) Es können über die Zifferntasten Werte von 0 bis 100% eingegeben werden.

Einstellungen des MegaBERT-Bitmusters



Auswahlmenü des Bitmusters für den MegaBERT: ARGUS sendet beim BERT zyklisch eines der nachfolgenden Bitmuster.

Display Bezeichnung beim ARGUS	Bemerkung
2^15-1	32767-bit Pseudorandom-Testsequenz nach ITU-T O.150 5.3 (Längste 0-Folge: 15 bit)
2 ¹⁵⁻¹ invers	ARGUS sendet das zuvor beschriebene Bitmuster invertiert.
2^20-1/QRSS	1048575-bit Pseudorandom-Testsequenz mit Null-Unterdrückung nach ITU-T O.150 5.5 (Längste 0-Folge: 14 bit).
2 ^{20-1/QRSS/}	ARGUS sendet das zuvor beschriebene Bitmuster invertiert.
Dauer NULL	ARGUS sendet nur Nullen
Dauer EINS	ARGUS sendet nur Einsen

Loopbox aktivieren

3.13.4 Loopbox

Einzeltests

B-Kanal-Loop

B-Kanal Auswahl

BERT

ARGUS kann bei einer Festverbindung als Loopbox eingerichtet werden.

ARGUS im Hauptmenü.

Kanal Auswahl:

Es wird entweder ein B-Kanal (Kanal Auswahl: B-Kanal), alle B-Kanäle und der D-Kanal (Kanal Auswahl: Alle framed) geloopt.

Zusätzlich kann die Kanal-Auswahl "Alle unframed" gewählt werden: Es werden alle B-Kanäle, der D-Kanal und der Zeitschlitz 0 geloopt.

ARGUS zeigt den belegten B-Kanal und die Dauer der Loopboxaktivierung in h:min:s an.



Loopbox deaktivieren

3.14 Verwaltung mehrerer Tests am S_{2M} -Anschluss

ARGUS kann mehrere Tests bzw. "Verbindungen" gleichzeitig und unabhängig voneinander starten. Während eines Telefonats kann beispielsweise gleichzeitig ein BERT durchgeführt werden. Die einzelnen Tests bzw. "Verbindungen" belegen jeweils Ressourcen.

Alle gestarteten Tests werden vom Test-Manager verwaltet. Mit Hilfe des Test-Managers können neue Tests gestartet, zwischen parallel laufenden Tests umgeschaltet oder alle laufenden Tests beendet werden.

Tests -/00 B alle beenden Neuen starten	
Tests -/00 B <mark>alle beenden</mark> Neuen starten	
<mark>alle beenden</mark> Neuen starten	
	4

ARGUS im Hauptmenü.

Test-Manager öffnen.

<tm></tm>	Direkter Aufruf des Test-Managers
oder	im Menü Einzeltests, bei
-	aufgebauter Verbindung oder
6	während eines Tests.

3.14.1 Mehrere Tests gleichzeitig starten

Start eines neuen Tests/Verbindung während einer bestehenden Verbindung



В	eispiel Display	/	
	Tests	1/02	B01
Die wu	e Verbindung Irde als Erste	Es bestehen 2 Verbindungen/	Die Verbindung belegt B-Kanal 1
ge	startet	Tests	

Wird ein Test oder eine Verbindung beendet, wechselt ARGUS zum Test-Manager sofern noch ein weiterer Test oder eine Verbindung im Hintergrund läuft.



Einige Tests belegen so viele Ressourcen, dass sie nicht in beliebigen Kombinationen mit anderen Tests gestartet werden können. ARGUS zeigt dies mit einer Displaymeldung "Test zur Zeit nicht möglich" an.

Test/ Verbindung	Anzahl, wie oft ein Test oder eine Verbin- dung gleichzeitig gestartet werden kann	Wechsel zu einem anderen Test möglich
Verbindung kommend	30	ja
Verbindung gehend	30	ja
BERT	2	ja
Loop	2	ja
Dienstetest	1	nein
DM-Abfrage	1	nein
Zeitmessung	1	nein
CF-Abfrage / Aktiv / Löschen	1	nein

3.14.2 Umschalten zwischen parallelen Tests / Verbindungen

Die Bedienung wird am Beispiel "Annahme eines kommenden Rufes während eines BERTs " erklärt.

ARGUS signalisiert einen kommenden Ruf sowohl im Display als auch akustisch (s. Seite 37). Der Ruf kann unabhängig vom gerade durchgeführten BERT angenommen werden. Falls die Funktionen "B-Kanal-Loop" oder "BERT warten" aktiviert sind, erfolgt die Annahme des Rufes automatisch.





Das Handset wird der aktuell gestarteten Verbindung zugeordnet. Die Zuordnung des Handsets zur Verbindung bleibt auch im Hintergrund erhalten.



3.14.3 Alle laufenden Tests oder Verbindungen beenden

Direkter Aufruf des Test-Managers

im Menü Einzeltests, bei



aufgebauter Verbindung oder während eines Tests.



Alle Tests werden beendet und alle Verbindungen abgebaut.

4 Anhang

A) Abkürzungen

	Α
A3K1H	Audio 3,1 kHz
A7kHz	Audio 7 kHz
A-Bit	Alarm-Bit
AIS	Alarm Indication Signal
AMP	Argus Messprotokoll
AS	Available Second
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
Avg	Average (dt. Durchschnitt)
AWS	Anrufweiterschaltung
	В
BC	Bearer Capability
BERT	Bit Error Rate Test
BRI	Basic Rate Interface (dt. S ₀ -Schnittstelle)
bzw.	Beziehungsweise
	C
CDN	siehe auch CDPN
CDPN	CalleD Party Number
CF	Call Forwarding / Anrufweiterleitung
CFB	Call Forwarding Busy / Anrufweiterschaltung bei Besetzt
CFNR	Call Forwarding No Reply / Anrufweiterschaltung bei Nichtmelden
CFU	Call Forwarding Unconditional / Anrufweiterschaltung ständig
CONN	CONNect Message
CRC	Cyclic redundancy check
CUG	Closed User Group
	D
D-Bit	Daten-Bit
DAD	Destination Adress (1TR6)
dB	Dezibel
DCE	Data Communication Equipment
DDI	Direct Dialling in / Direkte Durchwahl am Nebenstellenanschluss
DE	Deutsch
DFU	Datenfernübertragung
DFU-TA	Datenfernübertragung mit Tönen & Anzeige
d. h.	Das heißt
DIN	Deutsches Institut für Normung
DM	Dienstmerkmal

DSS1	Digital Subscriber Signalling System No. 1
DTE	Datenendeinrichtung
DTMF	Dual Tone Multi Frequency
	E
E1	Primärmultiplexanschluss
E-Bit	Fehlerrückmeldungs-Bit (Error-Bit)
Ecnt	E-Bit-Counter
EFS	Error Free Seconds
ES	Errored Seconds
	F
FAS	Frame Alignment Signal
Fax G3	Telefax Gruppe 3
Fax G4	Telefax Gruppe 4
	G
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	н
HDB3	High Density Bipolar of order 3
HDLC	High-Level Data Link Control
Hex	Hexadezimal (Sedezimal)-Wert
HLC	High Layer Compatibility
HRX-Wert	Hypothetischer Referenzwert
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HVT	Hauptverteiler
	I
ITU	International Telecommunication Union
	К
kHz	Kilohertz
	L
L1	Schicht 1 im OSI-Referenzmodell
L2	Schicht 2 im OSI-Referenzmodell
L3	Schicht 3 im OSI-Referenzmodell
LCN	Logical Channel Number
LED	Lichtemittierende Diode
LEPM	Leitungsendgerät Primärmutiplex
LLC	Low Layer Compatibility
LOS	Loss of Synchronize
m	Meter
MegaBERT	Mega Bit Error Rate Test
MSN	Multiple Subscriber Number

	N
NP	Numbering Plan
NSAP	Network Service Access Point
NT	Network Termination
NTPM	Network Termination Primary Multiplex
	0
OAD	Origination Adress (1TR6)
OSI	Open Systems Interconnection
	Р
PC	Personal Computer
P-P	Punkt-zu-Punkt
PRI	Primary Rate Interface (S _{2M} -Schnitstelle)
PSI	Program Specific Information
PWR	Power
	Q
QRSS	Quasi Random Signal Sequence
_	R
Rx	Received (dt. empfangen)
_	S
S ₀	S_0 -Schnittstelle (Anschluss an einen S_0 -Bus)
S _{2M}	S _{2M} -Schnittstelle (S _{2M} -Anschluss)
Sa	Vertikale Übertragungskanäle
SES	Severely Errored Second
Spch	Speech (dt. Sprache)
SRU	SHDSL Regeneration Unit = ZWR
	Τ
TE	I Erminal, Terminal Equipment
TEI	Terminal Endpoint Identifier
1el31	Telefonie 3,1 kHz
IEI/K	
	Turse of Number
Tr	Transceived (dt. desendet)
1.	
Una	Upper-Schnittstelle
-zan	LL o-Schnittstelle (LL o-Anschluss)
	Linavaible Second
03 1111	
001	0581-0581-1110

	v
ViSyB	Video Syntax based
ViTel	Videotelefonie
	х
X.25	ITU-T X.25 Protokoll-Standard
X.31	ITU-T X.31 Protokoll-Standard
	Z
z. B.	Zum Beispiel

B) Index

Ν	um	erı	CS

7 kHz Telefonie	29
Α	
Abfrage der Dienstmerkmale	28
A-Bit	11, 16, 47
Abkürzungen	64
Abschlusswiderstand	15
Absendeadresse	
Absprache der Fenstergröße	31
Absprache der Nutzpaketgröße	31
Adern	46
AIS	47
a-law	17
Alerting-Modus	14, 42
Alle laufenden Tests beenden	63
Amtston	
Anhang	64
Anschluss	7
Anschlussart	8
Anschluss-Modus	8
Anschlussnummer	14, 39
anwenderspezifische Dienste	17
Anzahl der Bitfehler	23
Anzeige Gebühreninformation	
AS	24
ASCII	31
Audio 3.1 kHz	29, 37
Audio 7 kHz	29, 37
Aufnahmezeit	49
D	

В

BERT	
BERT Einstellungen	20
BERT Ergebnisse	23
BERT HRX-Wert	20
BERT Kennwerte	24
BERT Parameter einstellen	19
BERT speichern	
BERT starten	21
BERT warten	
Betriebslaufzeit	46
Bitfehler	
Bitfehler einstreuen	54
Bitfehlerrate	
Bitfehlerratentest	
Bitfehlerratentest, Schwellwert einstellen	
Bitmuster	

Bitmuster S2M	
B-Kanal Test	10
B-Kanal-Loop	
Blockwahl	
BRI/PRI/E1	
Buchsenbelegung	
Buchsenbelegung umschalten	9
Buskonfiguration	11
С	

Causes				43
Clear-Mode				. 18
CRC4			47	48
CRC4-Modus				16
CRC4-Überwachung	10,	11,	16,	47

D

Datendurchsatz	. 18
Datenferbübertragung mit Tönen und Anzeige	. 29
Datenfernübertragung	, 37
Datenfernübertragung mit Tönen und Anzeige	. 37
Datum	. 25
Dauer BERT	55
Dauerton	. 22
D-Bit	. 32
DDI	. 17
Dienste 17	, 29
Dienstetest	. 29
Dienstmerkmale	. 28
Display-Anzeigen	. 47
Code Err	. 48
Code HDB3	. 47
Code rel	. 48
CRC Err	. 48
CRC rel	. 48
CRC4 det	. 47
E-Bit	. 47
Ecnt	. 48
FAS	. 47
Frm. Err	. 48
noA-Bit	. 47
noAIS	. 47
Sa5-Bit (Rx,Tx)	. 47
Sa6-Bit (Rx,Tx)	. 47
Signal	. 47
Displaydarstellung der B-Kanäle am S2M-Anschluss	. 11
Display-Information	. 39
D-Kanal-Protokoll	. 11
DM	. 24
DM Abfrage 28	, 29
DM-Abfrage	. 29

2004	
DSS1	
DTMF-Signal	
Durchwahl	
E	
F-Bit	47
Echo Concolor	10
Einleitung	5
Einzelwahl	
Empfindlichkeit	15
ES	24
F	
FAS	11 47
Febler-Code	29
Fohler odde	20
Fehlermeldungen Dienstmarkmelehfrage	
Fenierrate	
Fehlerraten	21
Fehlerschwelle	
Fehler-Symbol	46
Fehlerton	22
Ferne Rufnummer	21
Festverbindung	
Bitfehlerratentest	53
Einstellungen BERT	
	58
Telefonie	52
Funktionen	6
C	0
G	
Gebührenanzeige	
Gebühreneinheiten	
Gebühreninformation	
Gebühreninformation im NT-Modus	42
Genauigkeit	
Н	
Handsot	27 40
HDLC-Ranmen	
Headset	
hexadezimal	
History-Funktion	
History-Symbol	
Hörkapsel	
HRX	23, 24
HRX-Wert	
I	
Impedanz	15
	IU

Index Infoelemente	
Initialisierungsphase des ARGUS Interchannel delay	
Kabeldämpfung	
Keypadwahl	
Kiarieki	
Kommender Ruf	
Kontakt	
Kurzwahlspeicher	17, 21, 25, 28, 38, 40, 42, 45
L1-Status	
Lautstärke	
LCN	
Liste Dienste	
long haul	
Loop	
Loopbox	
LOS-Zahler	
LOS-ZeitM	
Master	
MegaBERT	
Mehrere Tests gleichzeitig starten	
mehrerer Tests	
Messzeit	
Mikrofon	
Mithören	
Mixed Mode	
NionitorN	
Next Generation Network	
NT Simulation	
Numbering Plan	
Nutzerdaten	
0	
OK-Symbol	
Optionen	
OSI	
Packetsize	31
Paketanzahl	
Parallele Rufanzeige	
Pinbelegung	
Protokoll	
Protokollerkennung	
--------------------------	--
Quasizufallszahlenfolge	Q
-	R
Rechte	2
Referenz-Verbindung	
RFC 4040	
Rückkopplungen	15
Rufannahme	17. 27. 42
Rufnummer	25, 38, 39, 45
Ruf-Parameter	
Rufton	14
Rufumleitungen	37
	S
S2M Parameter einstellen	
S2M-Abschluss	
S2M-Monitor	51
S2M-Relais	
Sa5-Wort	
Sa6-Wort	
Schicht 1-Alarme	
Schicht 1-Status	
Schwellwert	
Selbstanruf	
SES	
short haul	
Slave	
Speicherplatz	
Sprach-Code	
Sprache	
Statusanzeige	
Steckerbelegung	
Subadresse	
Synchronitätsverluste	
Synchronizität	
	т
Takterzeugung	
Taktung	
TE Simulation	
TEI	
Telefax Gruppe 2/3	
Telefax Gruppe 4	
Telefonie	
Telefontaste	
Telefonverbindung	
Teletex	
Telex	
Test-Manager22.	26, 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 53, 54, 59
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

, 54
, 39
. 23
. 47
. 18
. 25
. 62
. 24
. 49
. 17
. 29
. 39

V

Verbindung	37, 38
Verbindungsabbau	43
Verbindungsaufbau	
Verbindungsaufbauzeit	45
Vereinfachte Einzelwahl	39
Verfügbarkeit der B-Kanäle	11
Vermittlung	27
Verwaltung mehrerer Tests	46
Video Telephony	29, 37
Videotex	
Voreinstellungen	13, 19
W	
Wahlwiederholung	
WINanalyse	
Windowsize	31
WINplus	49
•	
X	
X X.25	33
X X.25 X.31	33
X X.25 X.31 Absprache des Datendurchsatzes	33
X X.25 X.31 Absprache des Datendurchsatzes Durchsatz	33 31 31
X X.25 X.31 Absprache des Datendurchsatzes Durchsatz Facilities	
X X.25 X.31 Absprache des Datendurchsatzes Durchsatz Facilities Profilname	
X X.25 X.31 Absprache des Datendurchsatzes Durchsatz Facilities Profilname Testergebnis	
X X.25 X.31 Absprache des Datendurchsatzes Durchsatz Facilities Profilname Testergebnis X.31 Parameter	
X X.25 X.31 Absprache des Datendurchsatzes Durchsatz Facilities Profilname Testergebnis X.31 Parameter X.31 Profil	
X X.25 X.31 Absprache des Datendurchsatzes Durchsatz Facilities Profilname Testergebnis X.31 Parameter X.31 Profil X.31 Test	
X X.25 X.31 Absprache des Datendurchsatzes Durchsatz Facilities Profilname Testergebnis X.31 Parameter X.31 Profil X.31 Test X.31 Test	
X X.25 X.31 Absprache des Datendurchsatzes Durchsatz Facilities Profilname Testergebnis X.31 Parameter X.31 Profil X.31 Test X.31 Test X.31-Test automatisch	
X X.25 X.31 Absprache des Datendurchsatzes Durchsatz Facilities Profilname Testergebnis X.31 Parameter X.31 Profil X.31 Test X.31 Test X.31 Test automatisch manuell	
X X.25 X.31 Absprache des Datendurchsatzes Durchsatz Facilities Profilname Testergebnis X.31 Parameter X.31 Profil X.31 Test X.31 Test X.31 Test Automatisch manuell Z	
X X.25 X.31 Absprache des Datendurchsatzes Durchsatz Facilities Profilname Testergebnis X.31 Parameter X.31 Profil X.31 Test X.31 Test X.31-Test Automatisch manuell	
X X.25 X.31 Absprache des Datendurchsatzes Durchsatz Facilities Profilname Testergebnis X.31 Parameter X.31 Profil X.31 Profil X.31 Test X.31 Test X.31 Test X.31 Test Zeitmessungen Zeitstempel	