



INFORMATIONSTECHNIK mbH

Legende, Status, Protokoll-Übersicht



Kupfertests	Seite	
Copper Box	30-31	
Line-Monitor, TDR	32	
Sonstige Tests	Seite	
Textbrowser	24	
Loop	28	
ETH Kabeltests	29	
ETH Kabeltests Sonstiges	29 Seite	
ETH Kabeltests Sonstiges Legende Protokoll-Übersicht	29 Seite 3	
ETH Kabeltests Sonstiges Legende Protokoll-Übersicht Hotkeys	29 Seite 3 4	
ETH Kabeltests Sonstiges Legende Protokoll-Übersicht Hotkeys Leitungsplan	29 Seite 3 4 33-34	

		Anschluss				ADSI	-			VDS	SL/G	6.fast		ETH	LTE
īt		Modus		ATU-R		AI U-K Bridge		AI U-K KOULER	VTU-R / FTU-R	VTU-R Bridge	FTU-R Bridge	VTU-R Router	FTU-R Router		
ersich		Buchse		Line	Line	LAN	Line	LAN	Line	Line	LAN	Line	LAN	LAN	USB
-Üb	Protokoll	ATM/Ethernet													
llo	ohne	-	ohne		а	а				а	а				
otol		-	IP					а	•			•	а	•	
Pr	IP	ja	EoA	•			•								
		nein	IPoA	•			•								
	חחח	ja	PPPoE	•			•		•			•		•	•
	PPP	nein	PPPoA	•			•								
	PPTP	-	PPTP											•	
	• – Protok	coll ist konfigurier	bar (sieh	ie Se	ite 18	B)						'		•	

a – Protokoll wird automatisch verwendet

Hinweis

Ein ARGUS® 153 VDSL-Grundpaket schließt verschiedene Funktionen und Tests mit ein. Andere Schnittstellen und Funktionen sind optional (siehe Optionen im Datenblatt). In Abhängigkeit des gelieferten Funktionsumfangs können daher einzelne Menüpunkte ausgeblendet sein; auch die Wahl von Anschluss und Anschlussmodus haben einen Einfluss darauf.



Hotkeys

Querverweise	:				est / Ethornot /	ITE		Kunfor	taete	
Menü	Seite						L	Rupier	16313	
Anschluss	6									Coppor Box
Anschluss-Assistent	7		Taste	ADSL	G.fast / VDSL	Ethernet	LTE	Taste	Kupfertests	Autotest
Hauptmenü	8, 12									
Einzeltests					ARGUS	Status			ARGUS-Status	-
Data-, VoIP-, IPTV-,	8-10		0		Hilfe - H	otkeys			Hilfe - Hotkeys	-
VoD-, Bridge-,	0.10		2		-			2	-	
Physik-resis			3		IP-P	ing		. 8	-	
Testergebnisse	8		4		Tracer	oute		4	-	
Status	8	S	6		HTTP-Do	wnload		6	Test an PC senden	-
Parallele-, Autotests	10-11	ey	6		Test-S	tatus		6	-	
Einstellungen	12-21	Ť,	1		FTP-Do	wnload			-	QR-Code
Gerät	13	우	- Ă	Сор	per Box		-	8	Copper Box	-
Profile, VirtProfile	14-21	ت ت	9		' IP	ΓV		. 9	-	
	0	ler	<u> </u>		Stat	us	1		-	
AKKU laden	8	Σ	Ă		VoIP	-Ruf		Ō	-	
HIITE	8, 12		🕄 dann 🕥		Ansch	luss		dann ()	Anschluss	-
IP-Tests	Seite		Adann 1		ARGU	S-Info	*1	dann 1	ARGUS-Info	-
IP-Ping, Traceroute	22		🛠 dann 2		Einst. wie	derherst.		dann 2	Einst. wiederherst.	-
HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl /Server	23		🔂 dann 🕄		Werksein	stellung		dann 🕄	Werkseinstellung	-
IPTV / passiv / Scan	25		🛠 dann 5		Messprotol	coll (FTP)		dann 5	-	
Video on Demand	26		🛠 dann 6		Test-S	tatus		dann 6	-	-
VolP-Ruf / Ruf-			🛞 dann 7		Speic	hern		dann 🕧	-	Speichern
Generator / warten	27		🛠 dann 8		Konfiguratio	onsimport		dann 8	-	
Kupfertests	Seite		🛠 dann 9		Firmware	eupdate		dann 9	-	
Conner Box	30-31									

ADSL /	VDSL /	G.fast /	xDSL-Trace	



Kupferte	ests				ARG	US-Info
Taste	Line-Monitor (FFT-Ansicht)	Line-Monitor (Zeitansicht)	TDR		*1	ARGUS-
0	-		-	<u> </u>		SW:
Ŏ	-		-	Je I		Datum:
2	Zoom	-	Zoom	٦ ۲		Lader:
3		Cursor	·			Ser.inr.
4		Messbereich		arr		
6	Gesamtleistung	-	Pulsbreite/-höhe	nt		llser-Info
6	-	-	Kabeltyp/VoP	<pre></pre>		0361-1110
1	Pro	be	-	<u> </u>		₩
8	Symr	netrie	-	0		User-Info
9	Zeit	FFT	-	nf		
0	Peak-Hold	(min/max)	-	Ŀ		
#	100 Ohm Einga	angswiderstand	-	Se		
		-				
•		Start/Stopp				
🛠 dann 🛈		Referenzkurve				
🛠 dann 7		Speichern				
						Inv.:

	00 0 .
Line-Monitor, TDR	32
Sonstige Tests	Seite
Textbrowser	24
Loop	28
ETH Kabeltests	29
Sonstiges	Seite
Sonstiges Legende Protokoll-Übersicht	Seite 3
Sonstiges Legende Protokoll-Übersicht Hotkeys	Seite 3 4

Grafik Hotkeys





Einzeltests

Querverweise):	
Menü	Seite	
Anschluss	6	
Anschluss-Assistent	7	
Hauptmenü	8, 12	
Einzeltests Data-, VoIP-, IPTV-, VoD-, Bridge-, Physik-Tests	8-10	
Testergebnisse	8	
Status	8	
Parallele-, Autotests	10-11	
Einstellungen	12-21	
Gerät	13	
Profile, VirtProfile VoIP-Account	14-21	
Akku laden	8	
Hilfe	8, 12	S
IP-Tests	Seite	est e
IP-Ping, Traceroute	22	jt
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server	22 23	inzelt
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan	22 23 25	Einzelt
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand	22 23 25 26	Einzelt
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten	22 23 25 26 27	Einzelt
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests	22 23 25 26 27 Seite	Einzelt
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box	22 23 25 26 27 Seite 30-31	Einzelt
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR	22 23 25 26 27 Seite 30-31 32	Einzelt
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests	22 23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite	Einzelt
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser	22 23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24	Einzelt
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser Loop	22 23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24 28	Einzelt
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser Loop ETH Kabeltests	22 23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24 28 29	Einzelt
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser Loop ETH Kabeltests Sonstiges	22 23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24 28 29 Seite	Einzelt
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser Loop ETH Kabeltests Sonstiges Legende Protokoll-Übersicht	22 23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24 28 29 Seite 3	Einzelt
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser Loop ETH Kabeltests Sonstiges Legende Protokoll-Übersicht Hotkeys	22 23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24 28 29 Seite 3 3 4	Einzelt

	ADSL / VDSL / G.fast	ADSL - / VDSL- / G.fast- Bridge	ADSL-/ VDSL- / G.fast- Router	Ethernet IP- basiert	Ethernet Kabeltest	LTE	Kupfertests
IP-Ping	x	-	х	х	-	х	-
Traceroute	x	-	х	х	-	х	-
HTTP-Downl./-Upl.	x	-	х	х	-	х	-
FTP-Downl. /-Upl.	х	-	х	х	-	х	-
FTP-Server	х	-	х	x	-	-	-
Textbrowser	x	-	х	х	-	х	-
VoIP Ruf/ Ruf- Generator / warten	x	-	х	x	-	-	-
IPTV / IPTV Scan	x	-	х	х	-	-	-
IPTV passiv	-	х	х	х	-	-	-
Video on demand	x	-	х	х	-	-	-
LTE Scan	-	-	-	-	-	х	-
Loop	-	-	-	x	-	-	-
ETH Port LED Blinken	-	-	-	-	х	-	-
Copper Box	x	x	x	-	-	-	x



Einschalten und Anschlussauswahl



Legende Protokoll-Übersicht 3 Hotkeys 4 Leitungsplan 33-34





Hauptmenü, Einzeltests, Testergebnisse, Status (Anschluss: ADSL, VDSL, G.fast, LTE, Ethernet, Kupfertests)



RCGUSS® 7

- Seite 8

Servicetests: Data-Tests, VoIP-Tests, IPTV-Tests, Opt.-Tests, Bridge-Tests, Physik-Tests (Anschluss: ADSL, VDSL, G.fast, Ethernet, LTE)





Servicetests: Parallele Tests Test-Status







Mit und

Mit den Cursortasten kann zwischen dem Status und dem Test-Status gewechselt werden.



Test

...

Die Anzeige und Bedienung für VolP- und IPTV-Tests erfolgen wie bei den Data-Tests.



hernet	:/LTE		
[.] Test ak	tiv		
-Ping			
	Test-St	atus	

Servicetests: IP Autotest





Einstellungen und Rücksetzen Rufnummern, Sichern/Wiederherstellen, Clouddienste





Einstellungen und Rücksetzen Remotezugang, Gerät

Querverweise	
Menü	Seite
Anschluss	6
Anschluss-Assistent	7
Hauptmenü	8, 12
Einzeltests Data-, VoIP-, IPTV-, VoD-, Bridge-, Physik-Tests	8-10
Testergebnisse	8
Status	8
Parallele-, Autotests	10-11
Einstellungen	12-21
Gerät	13
Profile, VirtProfile VoIP-Account	14-21
Akku laden	8
Hilfe	8, 12
IP-Tests	Seite
IP-Ping, Traceroute	22
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server	22 23
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan	22 23 25
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand	22 23 25 26
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten	22 23 25 26 27
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests	22 23 25 26 27 Seite
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box	22 23 25 26 27 Seite 30-31
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR	22 23 25 26 27 Seite 30-31 32
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests	22 23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser	22 23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser Loop	22 23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24 28
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser Loop ETH Kabeltests	22 23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24 28 29
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser Loop ETH Kabeltests Sonstiges	22 23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24 28 29 Seite
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser Loop ETH Kabeltests Sonstiges Legende Protokoll-Übersicht	22 23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24 28 29 Seite 3
IP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser Loop ETH Kabeltests Sonstiges Legende Protokoll-Übersicht Hotkeys	22 23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24 28 29 Seite 3 3 4

Remotezugang

Menü





ARGUS° 153

- Seite 13 -

Einstellungen Profile





ARGUS[®] 153 – Seite 14 –



Einstellungen Phys. Parameter: LTE

Querverweise	:	
Menü	Seite	
Anschluss	6	
Anschluss-Assistent	7	
Hauptmenü	8, 12	
Einzeltests Data-, VoIP-, IPTV-, VoD-, Bridge-, Physik-Tests	8-10	
Testergebnisse	8	
Status	8	
Parallele-, Autotests	10-11	
Einstellungen	12-21	
Gerät	13	
Profile, VirtProfile VoIP-Account	14-21	
Akku laden	8	
Hilfe	8, 12	
IP-Tests	Seite	
ID Ding Transver	00	
IP-Ping, Traceroule	22	
HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server	22	:
HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan	22 23 25	:
HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand	22 23 25 26	:
HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten	22 23 25 26 27	:
HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests	22 23 25 26 27 Seite	
HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box	22 23 25 26 27 Seite 30-31	
HTP-Ping, Haceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR	22 23 25 26 27 Seite 30-31 32	
HTP-Ping, Haceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser	22 23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24	
HTP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser	22 23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24 28	
HTP-Ping, Haceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser Loop	22 23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24 24 28	
HTP-Ping, Traceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser Loop ETH Kabeltests	22 23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24 28 29 29	
HTP-Ping, Haceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser Loop ETH Kabeltests Sonstiges	22 23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24 28 29 Seite	
HTP-Ping, Haceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser Loop ETH Kabeltests Sonstiges Legende Protokoll-Übersicht	22 23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24 28 29 Seite 3	
HTP-Ping, Haceroute HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser Loop ETH Kabeltests Sonstiges Legende Protokoll-Übersicht Hotkeys	22 23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24 28 29 Seite 3 3 4	:

LTE LTE inaktiv Profil x rzeige - Status F Edit Frequenzband Automatisch 800 MHz 1800 MHz 2600 MHz lenü LTE PIN ****

'ir	t. Profil 1-20	
	Protokoll	
	ATM	
	VLAN	
	PPP	
	PPTP	
	APN	
	IP Version	siehe Seite 17-19
	IPv4	
	IPv6	
	TR-069	
	BGP	
	Daten-Log	
	Profilname	

Einstellungen Profile – Virt. Profil (Protokoll, ATM, VLAN, PPP, PPTP, APN, TR-069, Daten-Log, Profilname)

Profi

Ľ.

0

Profil

RGU

– Seite 18 -

Einstellungen Profile – Virt. Profil (IP Version, IPv4, IPv6, BGP)

Einstellungen Profile – Services – Service VoIP – VoIP Account, VoIP QoS

Einstellungen Profile – Bridge/Router (Ethernet, Router, Bridge)

Querverweise:

Ausführung und Konfiguration IP-Ping, Traceroute

ARGUS° 153

- Seite 22 -

Ausführung und Konfiguration HTTP-Download/-Upload, FTP-Download, FTP-Upload, FTP-Server

ARGUS[®] 153 – Seite 23 -

Sonst.

Querverweise: Menü Seite Anschluss 6 Anschluss-Assistent 7 Hauptmenü 8, 12 Einzeltests Data-, VoIP-, IPTV-, 8-10 VoD-, Bridge-, Physik-Tests Testergebnisse 8 Status 8 10-11 Parallele-, Autotests 12-21 Einstellungen Gerät 13 Profile, Virt.-Profile 14-21 VoIP-Account Akku laden 8 Hilfe 8, 12 Seite **IP-Tests** IP-Ping, Traceroute 22 HTTP- / FTP-Downl. 23 FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan 25 Video on Demand 26 VoIP-Ruf / Ruf-27 Generator / warten Kupfertests Seite Copper Box 30-31 Line-Monitor, TDR 32 Seite Sonstige Tests Textbrowser 24 Loop 28

ETH Kabeltests	29			
Sonstiges	Seite			
Legende Protokoll-Übersicht	3			
Hotkeys	4			
Leitungsplan	33-34			

Ausführung und Konfiguration

Textbrowser

tausführung

ົດ

S

extbro

Ausführung und Konfiguration IPTV, IPTV passiv, IPTV Scan

ARGUS[®] 153 - Seite 25 -

6

7

8

8

8

26

Querverweise:

Anschluss-Assistent

Data-, VoIP-, IPTV-,

Parallele-, Autotests

Profile, Virt.-Profile

IP-Ping, Traceroute

HTTP- / FTP-Downl.

IPTV / passiv / Scan

Video on Demand

FTP-Upl./Server

Menü

Anschluss

Hauptmenü

Einzeltests

VoD-, Bridge-,

Physik-Tests

Status

Gerät

Akku laden

IP-Tests

Hilfe

Testergebnisse

Einstellungen

VoIP-Account

Ausführung und Konfiguration Video on Demand

VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten	27
Kupfertests	Seite
Copper Box	30-31
Line-Monitor, TDR	32
Sonstige Tests	Seite
Textbrowser	24
Loop	28
ETH Kabeltests	29
Sonstiges	Seite
Legende Protokoll-Übersicht	3
Hotkeys	4
Leitungsplan	33-34

Ausführung und Konfiguration VoIP-Ruf, VoIP Ruf-Generator, VoIP warten

Sonstiges

Querverweise)		Ethernet IP-basiert						
Menü	Seite								
Anschluss	6		Menü		Menü				
Anschluss-Assistent	7		Einzeltests		Einstellungen				
Hauptmenü	8, 12		Loop		Profile				
Einzeltests Data-, VoIP-, IPTV-, VoD-, Bridge-, Physik-Tests	8-10		Physik-Tests Loop		Profil 1-20 Testparame Loop	ter ver 1			
Testergebnisse	8		Loop aktiv			ver 2			
Status	8					ΜΔ	C Mod	us	i.
Parallele-, Autotests	10-11						nur fü	r eigene MAC	
Einstellungen	12-21						alles lo	open	
Gerät	13					Eia	ener V		
Profile, VirtProfile VoIP-Account	14-21						VPI: 1		
Akku laden	8					Fig]
Hilfe	8, 12				l	EIG		Moduo	
IP-Tests	Seite					L	VLAN		
IP-Ping, Traceroute	22								
HTTP- / FTP-Downl.	23	5		u c			2	VLAN tags (Qi	nQ)
IPTV / passiv / Scan	25	un		atic		Γ	1. VLA	N tag (C-VLAN	1)
Video on Demand	26	hr		nı			1	D	/
VoIP-Ruf / Ruf-		sfü		fig				ID: 2	
Generator / warten	27	L					F	Priorität	
Kupfertests	Seite	st		ې بې			_	Priorität: 0	
Copper Box	30-31	Ĕ		Le I				ſPID	
Line-Monitor, TDR	32							8100 Hex	
Sonstige Tests	Seite					Г	0 1/1 4	88A8 Hex	D I
Textbrowser	24					L		AN tag (S-VLAN	1)
Loop	28								
ETH Kabeltests	29						F	Priorität	
Sonstiges	Seite							Priorität: 0	
Legende Protokoll-Übersicht	3						٦	PID 8100 Hox	
Hotkeys	4							8848 Hor	
Leitungsplan	33-34					vor 3		UUAUTICX	
						IP \	/ersion		
							nur IP	v4	
							nur IP	v6	
						Eig	. IP Mo	dus	
							Statis	che IP	
							DHCP	-Client	
						Eig	. IP Ad	resse	<u>ب</u>
							0.0.0.0)	

Ausführung und Konfiguration

Loop

ETH

Querverweise: Menü Seite Anschluss 6 Anschluss-Assistent 7 Hauptmenü 8, 12 Einzeltests Data-, VoIP-, IPTV-, 8-10 VoD-, Bridge-, Physik-Tests Testergebnisse 8 Status 8 Parallele-, Autotests 10-11 Einstellungen 12-21 Gerät 13 Profile, Virt.-Profile 14-21 VoIP-Account Akku laden 8 Hilfe 8, 12 **IP-Tests** Seite IP-Ping, Traceroute 22 HTTP- / FTP-Downl. 23 FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan 25 Video on Demand 26 VoIP-Ruf / Ruf-27 Generator / warten Kupfertests Seite 30-31 Copper Box 32 Line-Monitor, TDR Seite Sonstige Tests Textbrowser 24 Loop 28 ETH Kabeltests 29 Seite Sonstiges Legende Protokoll-Übersicht 3 Hotkeys 4 Leitungsplan 33-34

Ausführung und Konfiguration Ethernet-Kabeltests

Kupfer

Legende, Status

ARGUS Copper Box

Taste	Autotest	Spannungs- messung	Kapazitive Symmetrie- messung	Kapazitäts- messung	Isolations- widerstands- messung	Widerstands- symmetrie- messung	Schleifen- widerstands- messung	Gleichstrom- messung	LCL-Messung	
0	-	Reset	-	Re	set	-		Re	eset	-
1	Autotest Profile	9					-			
2							-			
3		-			Polarität				-	
4		-			Messbereich				-	
- 5		-			Messspannung				-	
6	Kabeltypen	-	Kabel	ltypen	-	Kabe	ltypen			
	QR-Code						-			
8		-		:	Störempfindlichk	eit				
9	-	Anzeigemodus	-	Anzeig	emodus	-		Anzeig	emodus	
Ω							-			
#	-	Eingangswid.						-		
		·					Hinweiston			
🛠 dann 🛈							-			
🛠 dann 1						0	Copper Box Info			
🛠 dann 2							-			
🛠 dann 3							-			
🛠 dann 6							-			
🛠 dann 7						Speichern				
Ӿ dann 拥	Messhelferkommando									
	Messhelfer									

Hinweis

Menü Hotkeys

Die Hotkeybelegung kann je nach Buchsenbelegung variieren.

Kupfer

Querverweise:							
Menü	Seite						
Anschluss	6						
Anschluss-Assistent	7						
Hauptmenü	8, 12						
Einzeltests Data-, VoIP-, IPTV-, VoD-, Bridge-, Physik-Tests	8-10						
Testergebnisse	8						
Status	8						
Parallele-, Autotests	10-11						
Einstellungen	12-21						
Gerät	13						
Profile, VirtProfile VoIP-Account	14-21						
Akku laden	8						
Hilfe	8, 12						
IP-Tests	Seite						
IP-Ping, Traceroute	22						
HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server	23						
HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan	23 25						
HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand	23 23 25 26						
HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten	23 25 26 27						
HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests	23 25 26 27 Seite						
HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box	23 25 26 27 Seite 30-31						
HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR	23 25 26 27 Seite 30-31 32						
HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests	23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite						
HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser	23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24						
HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser Loop	23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24 28						
HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser Loop ETH Kabeltests	23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24 28 29						
HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser Loop ETH Kabeltests Sonstiges	23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24 28 29 Seite						
HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser Loop ETH Kabeltests Sonstiges Legende Protokoll-Übersicht	23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24 28 29 Seite 3						
HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser Loop ETH Kabeltests Sonstiges Legende Protokoll-Übersicht Hotkeys	23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24 28 29 Seite 3 3 4						
HTTP- / FTP-Downl. FTP-Upl./Server IPTV / passiv / Scan Video on Demand VoIP-Ruf / Ruf- Generator / warten Kupfertests Copper Box Line-Monitor, TDR Sonstige Tests Textbrowser Loop ETH Kabeltests Sonstiges Legende Protokoll-Übersicht Hotkeys Leitungsplan	23 25 26 27 Seite 30-31 32 Seite 24 28 29 Seite 3 3 Seite 3 3 4						

Ausführung und Konfiguration

Copper Box

Kupfer

Ausführung und Konfiguration Line-Monitor, TDR

Leitungsplan ADSL, VDSL, G.fast, Ethernet

Leitungsplan Kupfertests

Hotkeys

Leitungsplan

4

33-34

_ _ . . .

- Seite 34	
------------	--

	RJ45
Die Kupfertests erfolgen auf den Kontakten 4 und 5 der Line-Buchse. Alternativ können die Kupfertests auch mit jeder anderen Anschlussleitung erfolgen, welche die Kontakte 4 und 5 verwendet.	

Die Active Probe II benötigt über die USB-A Schnittstelle (1 oder 2) eine Spannungsversorgung, diese kann über die Einstellungen oder die entsprechenden Tests aktiviert werden.

Notizen

Querverweise):
Menü	Seite
Anschluss	6
Anschluss-Assistent	7
Hauptmenü	8, 12
Einzeltests	
Data-, VoIP-, IPTV-, VoD-, Bridge-, Physik-Tests	8-10
Tostorgobnisso	9
Statue	8
Parallele- Autotests	10_11
Finstellungen	12-21
Gerät	13
Profile Virt -Profile	
VoIP-Account	14-21
Akku laden	8
Hilfe	8, 12
IP-Tests	Seite
IP-Ping, Traceroute	22
HTTP- / FTP-Downl.	23
FTP-Upl./Server	25
Video on Demand	25
	20
Generator / warten	27
Kupfertests	Seite
Copper Box	30-31
Line-Monitor, TDR	32
Sonstige Tests	Seite
Textbrowser	24
Loop	28
FTH Kabeltests	29
Sonstiges	Soito
	Selle
Protokoll-Übersicht	3
Hotkeys	4
Leitungsplan	33-34

ЯÜЯ ТААНЭГІЗЕВ Нит УІИНЭЭТЕИОІТАМЯОЯИІ

Rahmedestraße 90 biədərənəbüd 70287

Tel.: 0 23 51 / 90 70-0 Fax: 0 23 51 / 90 70-70 Email: sales@argus.info http://www.argus.info