# ARGUS ISDN-Handbuch

Version: ab 2.60 / DE

#### © by intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH D-58507 Lüdenscheid, Germany, 2017

Alle Rechte, auch der Übersetzung, sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden.

All rights are reserved. No one is permitted to reproduce or duplicate, in any form, the whole or part of this document without intec's permission.

2	Anschlusseinrichtung	7
2.1	Anschluss-Assistent	8
2.2	Notizen	12
2	Detrick on ICDN Anachluse	
3	Betrieb am ISDN-Anschluss	
3.1	ISDN-Schnittstelle und Anschluss-Modus einstellen	
3.Z	Initialisierungsphäse einschließlich B-Kanal-Test	
3.3	ISDN-EInstellungen	
3.4 2 E	Abfrage der Dienetmerkmele (DM)	
3.5 2.6	Dionstotost	აა 20
3.0	V 31-Toet	
3.8	Rufumleitungen - Call Forwarding (CF)	
39	MSN-Abfrage	
3.10	Automatische Durchführung mehrerer Tests	53
3.11	Verbindung	57
3.12	Zeitmessungen	
3.13	Verwaltung mehrerer Tests am ISDN-Anschluss	
3.14	L1-Status am S <sub>0</sub> -Anschluss	74
3.15	Monitor	75
3.16	Festverbindung am ISDN-Anschluss	78
3.17	Pegelmessung am ISDN-Anschluss	84
4	Anschluss an das Sou-Netz	87
4 4.1	Anschluss an das S <sub>2M</sub> -Netz Steckerbelegung am ARGUS (BRI/PRI/E1)	87 87
4 4.1	Anschluss an das S <sub>2M</sub> -Netz Steckerbelegung am ARGUS (BRI/PRI/E1)	87 87
4 4.1 5	Anschluss an das $S_{2M}$ -Netz Steckerbelegung am ARGUS (BRI/PRI/E1) Betrieb am $S_{2M}$ -Anschluss	87 87 
4 4.1 5 5.1	Anschluss an das $S_{2M}$ -Netz Steckerbelegung am ARGUS (BRI/PRI/E1) Betrieb am $S_{2M}$ -Anschluss $S_{2M}$ -Schnittstelle und Anschluss-Modus einstellen	
4 4.1 5 5.1	Anschluss an das $S_{2M}$ -Netz Steckerbelegung am ARGUS (BRI/PRI/E1) Betrieb am $S_{2M}$ -Anschluss $S_{2M}$ -Schnittstelle und Anschluss-Modus einstellen 5.1.1 TE Simulation einer $S_{2M}$ -Schnittstelle	
4 4.1 5 5.1	Anschluss an das $S_{2M}$ -Netz Steckerbelegung am ARGUS (BRI/PRI/E1) Betrieb am $S_{2M}$ -Anschluss $S_{2M}$ -Schnittstelle und Anschluss-Modus einstellen 5.1.1 TE Simulation einer $S_{2M}$ -Schnittstelle 5.1.2 NT Simulation einer $S_{2M}$ -Schnittstelle Initialisierungenbase einschließlich B Kanal Test	87 87 88 88 88 89 89 89
4 4.1 5 5.1 5.2	Anschluss an das $S_{2M}$ -Netz Steckerbelegung am ARGUS (BRI/PRI/E1) Betrieb am $S_{2M}$ -Anschluss $S_{2M}$ -Schnittstelle und Anschluss-Modus einstellen 5.1.1 TE Simulation einer $S_{2M}$ -Schnittstelle 5.1.2 NT Simulation einer $S_{2M}$ -Schnittstelle Initialisierungsphase einschließlich B-Kanal Test	87 87 88 88 88 89 89 89 89
4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4	Anschluss an das $S_{2M}$ -Netz Steckerbelegung am ARGUS (BRI/PRI/E1) Betrieb am $S_{2M}$ -Anschluss $S_{2M}$ -Schnittstelle und Anschluss-Modus einstellen $5.1.1$ TE Simulation einer $S_{2M}$ -Schnittstelle $5.1.2$ NT Simulation einer $S_{2M}$ -Schnittstelle Initialisierungsphase einschließlich B-Kanal Test $S_{2M}$ -Parameter einstellen	87 87 88 88 88 89 89 89 89 91 96
4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4	Anschluss an das $S_{2M}$ -Netz Steckerbelegung am ARGUS (BRI/PRI/E1) Betrieb am $S_{2M}$ -Anschluss $S_{2M}$ -Schnittstelle und Anschluss-Modus einstellen $5.1.1$ TE Simulation einer $S_{2M}$ -Schnittstelle $5.1.2$ NT Simulation einer $S_{2M}$ -Schnittstelle Initialisierungsphase einschließlich B-Kanal Test $S_{2M}$ -Parameter einstellen Bitfehlerratentest 5.4.1 BERT Parameter einstellen	87 87 88 88 89 89 89 89 91 96 97
4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4	Anschluss an das $S_{2M}$ -Netz         Steckerbelegung am ARGUS (BRI/PRI/E1)         Betrieb am $S_{2M}$ -Anschluss $S_{2M}$ -Schnittstelle und Anschluss-Modus einstellen         5.1.1 TE Simulation einer $S_{2M}$ -Schnittstelle         5.1.2 NT Simulation einer $S_{2M}$ -Schnittstelle         Initialisierungsphase einschließlich B-Kanal Test         S $_{2M}$ -Parameter einstellen         Bitfehlerratentest         5.4.1 BERT Parameter einstellen         5.4.2 BERT starten	87 88 88 88 89 89 89 91 91 96 97 99
4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4	Anschluss an das $S_{2M}$ -Netz         Steckerbelegung am ARGUS (BRI/PRI/E1)         Betrieb am $S_{2M}$ -Anschluss $S_{2M}$ -Schnittstelle und Anschluss-Modus einstellen         5.1.1 TE Simulation einer $S_{2M}$ -Schnittstelle         5.1.2 NT Simulation einer $S_{2M}$ -Schnittstelle         Initialisierungsphase einschließlich B-Kanal Test         S2M-Parameter einstellen         Bitfehlerratentest         5.4.1 BERT Parameter einstellen         5.4.2 BERT starten         5.4.3 BERT speichern	87 88 88 88 89 89 89 91 91 96 97 99 103
4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4	Anschluss an das $S_{2M}$ -Netz         Steckerbelegung am ARGUS (BRI/PRI/E1)         Betrieb am $S_{2M}$ -Anschluss $S_{2M}$ -Schnittstelle und Anschluss-Modus einstellen         5.1.1 TE Simulation einer $S_{2M}$ -Schnittstelle         5.1.2 NT Simulation einer $S_{2M}$ -Schnittstelle         Initialisierungsphase einschließlich B-Kanal Test         S_{2M}-Parameter einstellen         Bitfehlerratentest         5.4.1 BERT Parameter einstellen         5.4.2 BERT starten         5.4.3 BERT speichern         5.4.4 BERT warten	87 87 88 88 89 89 89 91 91 96 97 99 
4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4	Anschluss an das $S_{2M}$ -Netz         Steckerbelegung am ARGUS (BRI/PRI/E1)         Betrieb am $S_{2M}$ -Anschluss $S_{2M}$ -Schnittstelle und Anschluss-Modus einstellen         5.1.1 TE Simulation einer $S_{2M}$ -Schnittstelle         5.1.2 NT Simulation einer $S_{2M}$ -Schnittstelle         Initialisierungsphase einschließlich B-Kanal Test         S_{2M}-Parameter einstellen         Bitfehlerratentest         5.4.1 BERT Parameter einstellen         5.4.2 BERT starten         5.4.3 BERT speichern         5.4.4 BERT warten         5.4.5 B-Kanal-Loop	87 88 88 88 89 89 89 91 91 96 97 99 103 104 105
4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4	Anschluss an das $S_{2M}$ -Netz         Steckerbelegung am ARGUS (BRI/PRI/E1)         Betrieb am $S_{2M}$ -Anschluss $S_{2M}$ -Schnittstelle und Anschluss-Modus einstellen         5.1.1 TE Simulation einer $S_{2M}$ -Schnittstelle         5.1.2 NT Simulation einer $S_{2M}$ -Schnittstelle         Initialisierungsphase einschließlich B-Kanal Test         S_{2M}-Parameter einstellen         Bitfehlerratentest         5.4.1 BERT Parameter einstellen         5.4.2 BERT starten         5.4.3 BERT speichern         5.4.4 BERT warten         5.4.5 B-Kanal-Loop         Abfrage der Dienstmerkmale (DM)	87 88 88 88 89 89 89 91 91 96 97 99 103 104 105 106
4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4	Anschluss an das $S_{2M}$ -NetzSteckerbelegung am ARGUS (BRI/PRI/E1)Betrieb am $S_{2M}$ -Anschluss $S_{2M}$ -Schnittstelle und Anschluss-Modus einstellen $5.1.1$ TE Simulation einer $S_{2M}$ -Schnittstelle $5.1.2$ NT Simulation einer $S_{2M}$ -SchnittstelleInitialisierungsphase einschließlich B-Kanal Test $S_{2M}$ -Parameter einstellenBitfehlerratentest $5.4.1$ BERT Parameter einstellen $5.4.2$ BERT starten $5.4.3$ BERT speichern $5.4.4$ BERT warten $5.4.5$ B-Kanal-LoopAbfrage der Dienstmerkmale (DM) $5.5.1$ DM Abfrage bei DSS1	87 88 88 88 89 89 89 91 91 96 97 99 103 104 105 106
4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4	Anschluss an das S2M-Netz         Steckerbelegung am ARGUS (BRI/PRI/E1)         Betrieb am S2M-Anschluss         S2M-Schnittstelle und Anschluss-Modus einstellen         5.1.1 TE Simulation einer S2M-Schnittstelle         5.1.2 NT Simulation einer S2M-Schnittstelle         Initialisierungsphase einschließlich B-Kanal Test         S2M-Parameter einstellen         Bitfehlerratentest         5.4.1 BERT Parameter einstellen         5.4.2 BERT starten         5.4.3 BERT speichern         5.4.4 BERT warten         5.4.5 B-Kanal-Loop         Abfrage der Dienstmerkmale (DM)         5.5.1 DM Abfrage bei DSS1         5.5.2 Fehlermeldungen	87 88 88 88 89 89 89 91 91 97 99 103 104 105 106 106 107
4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Anschluss an das S2M-Netz         Steckerbelegung am ARGUS (BRI/PRI/E1)         Betrieb am S2M-Anschluss         S2M-Schnittstelle und Anschluss-Modus einstellen         5.1.1 TE Simulation einer S2M-Schnittstelle         5.1.2 NT Simulation einer S2M-Schnittstelle         Initialisierungsphase einschließlich B-Kanal Test         S2M-Parameter einstellen         5.4.1 BERT Parameter einstellen         5.4.2 BERT starten         5.4.3 BERT speichern         5.4.4 BERT warten         5.4.5 B-Kanal-Loop         Abfrage der Dienstmerkmale (DM)         5.5.1 DM Abfrage bei DSS1         5.5.2 Fehlermeldungen	87 88 88 88 89 89 89 91 91 97 99 103 104 105 106 106 107 107
4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7	Anschluss an das S2M-Netz         Steckerbelegung am ARGUS (BRI/PRI/E1)         Betrieb am S2M-Anschluss         S2M-Schnittstelle und Anschluss-Modus einstellen         5.1.1 TE Simulation einer S2M-Schnittstelle         5.1.2 NT Simulation einer S2M-Schnittstelle         Initialisierungsphase einschließlich B-Kanal Test         S2M-Parameter einstellen         5.4.1 BERT Parameter einstellen         5.4.2 BERT starten         5.4.3 BERT speichern         5.4.4 BERT warten         5.4.5 B-Kanal-Loop         Abfrage der Dienstmerkmale (DM)         5.5.1 DM Abfrage bei DSS1         5.5.2 Fehlermeldungen         Dienstetest         X.31 Test	87 88 88 88 89 89 89 91 91 96 97 99 103 104 105 106 106 107 107 107 108
4 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7	Anschluss an das S2M-Netz         Steckerbelegung am ARGUS (BRI/PRI/E1)         Betrieb am S2M-Anschluss         S2M-Schnittstelle und Anschluss-Modus einstellen         5.1.1 TE Simulation einer S2M-Schnittstelle         5.1.2 NT Simulation einer S2M-Schnittstelle         Initialisierungsphase einschließlich B-Kanal Test         S2M-Parameter einstellen         5.4.1 BERT Parameter einstellen         5.4.2 BERT starten         5.4.3 BERT speichern         5.4.4 BERT warten         5.4.5 B-Kanal-Loop         Abfrage der Dienstmerkmale (DM)         5.5.1 DM Abfrage bei DSS1         5.5.2 Fehlermeldungen         Dienstetest         X.31 Test	87 88 88 88 89 89 89 91 91 96 97 99 103 104 104 105 106 106 107 107 107 108

	5.7.3 Manueller X.31 Test	113
5.8	Verbindung	115
5.9	Abbau der Verbindung	121
5.10	Verbindungsaufbauzeit	123
5.11	L1-Status am S <sub>2M</sub> -Anchluss	124
5.12	Monitor	127
5.13	Festverbindung am S <sub>2M</sub> -Anschluss	130
	5.13.1 Telefonie	130
	5.13.2 Bitfehlerratentest	131
	5.13.3 Einstellungen: BERT	133
	5.13.4 Loopbox	136
5.14	Verwaltung mehrerer Tests am S <sub>2M</sub> -Anschluss	137
	5.14.1 Mehrere Tests gleichzeitig starten	138
	5.14.2 Umschalten zwischen parallelen Tests / Verbindungen	140
	5.14.3 Alle laufenden Tests oder Verbindungen beenden	141
5.15	Abspeichern von Rufnummern im Kurzwahlspeicher	143
6	Anhang	144
A)	Abkürzungen	144
B)	Index	149

# 1 Einleitung

Der ARGUS bietet in Vollausstattung umfangreiche Testfunktionen für S<sub>0</sub>-Anschlüsse sowie für Analog-, U<sub>k0</sub>-, E1/S<sub>2M</sub>-, ADSL-, VDSL-, SHDSL- und GigaBit-Ethernet-Anschlüsse. Die optional verfügbare ISDN-Schnittstellne sind Gegenstand dieses Handbuchs sein.

Neben der TE/NT-Simulation an der S $_{\rm 2M}$ -Schnittstelle bietet ARGUS ein S $_{\rm 2M}$ -Monitoring im D-Kanal.

Ebenso ist ein Test von digitalen Festverbindungen inklusive Bitfehlerratentest (BERT) im D-Kanal möglich. Der MegaBERT erweitert dabei die Bandbreite auf 2 Mbit/s - wahlweise 2048 kbit/s (gerahmt) oder mit 1984 kbit/s auf den Zeitschlitzen 1-31 (2 Mbit ungerahmt). Zudem kann ARGUS den BERT gegen eine ferne Loopbox bzw. als Ende-Ende-Messung gegen einen weiteren ARGUS durchführen.

#### **ISDN-Funktionen**

- Uk0-Schnittstelle (4B3T oder 2B1Q) nach ANSI T1.601
- S<sub>0</sub>/S<sub>2M</sub>/E1-Schnittstelle nach ITU-T I.430/431 im TE- und NT-Betrieb
- D-Kanal-Monitoring über S0- und S2M-Schnittstelle
- Test von S<sub>0</sub>- und S<sub>2M</sub>-Festverbindungen (E1, 2 Mbit/s)
- E1-BERT über alle B-Kanäle gleichzeitig (MegaBERT)
- Automatische Dienste- und Dienstmerkmaletests, uvm.
- Bewertung der ISDN-Sprachqualität direkt an S<sub>0</sub> oder U<sub>k0</sub>
   PESQ (ITU-T P.862) + MOS<sub>1 QQ</sub> mit PESQ-Server-SW

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH Rahmedestr. 90 D-58507 Lüdenscheid Tel.: +49 (0) 2351 / 9070-0 Fax: +49 (0) 2351 / 9070-70 www.argus.info support@argus.info

## 2 Anschlusseinrichtung



## 2.1 Anschluss-Assistent



Anschlussname?	ARGUS sch Abhängigke lungen vor ( bis zu 24 Ze Bsp. 06/24 2	lägt einen Anschlussnamen in it der zuvor gewählten Einstel- im Bsp. S <sub>2M</sub> TE). Es können eichen eingegeben werde (im Zeichen).
	<löschen></löschen>	Anschlussname löschen
<u>   6/24   Zeichen</u>	<ab>AB&gt;</ab>	Eingabe beginnt mit Großbuchstaben und wird mit Kleinbuchstaben fortgeführt.
S2M TE	<ab>12&gt;</ab>	Eingabe von Großbuchstaben.
	<12>ab>	Eingabe von Zahlen.
-	<ab>Ab&gt;</ab>	Eingabe von Kleinbuchstaben.
	۲	Eingabe von Sonderzeichen, wie z. B. @, /, -, ., *, ?, %, =, &, ! usw.
Zusammenfassung	Ŧ	Eingabe von Sonderzeichen, wie. z. B, :, +, # usw.
S2M TE	ARGUS zei sowie eine \	gt eine Zusammenfassung √orschau der Konfiguration an.
<pre>&gt;: Assistent beenden und speichern. X: Schritt zurück.</pre>	<notiz></notiz>	Eingabe einer frei wählbaren Notiz, siehe S. 12.
S2M TE		Assistent beenden und speichern.
Notiz	$\bigotimes$	Schritt zurück.
S2M TE	ARGUS wee Übersicht de (im Bsp. S <sub>21</sub>	chselt wieder in die Editier- es ausgewählten Anschlusses <sub>N</sub> TE).
Ţ	Damit ARGI Anschluss v Anschluss-A	US den konfigurierten verwendet, muss der Assistent beendet werden.
S2M TE		
Fortsetzung auf nächster Seite		

Anschlüsse	9			
S2M TE		ā	S <sub>2M</sub> TE au	swählen.
SHDSL 2D. EF	FM STU-R FM STU-R	TE TE		
SHUSL 2D. TE		ples	Mit der Bes gewählte A	stätungstaste wird der aus- nschluss, im Bsp. S <sub>2M</sub> TE en
ARGUS-Status	. 🖉			
	S2M TEs DSS1	P-P	ARGUS we anzeige.	chselt zur ARGUS Status-
B01         B10           B11         B20	CRC4 A-Bit:+		<einst.></einst.>	Wechsel ins Menü "S <sub>2M-</sub> Einstellung", siehe Seite 87.
B21 B30	FAS:+		<menü></menü>	Wechsel ins Hauptmenü.
S2M TE			<start></start>	B-Kanal-Test starten
Einstellung M	enü S	Start		

#### **ARGUS Anschluss-Assistent**

Der Anschluss-Assistent führt eine individuelle Abfrage, je nach gewähltem Anschluss durch. Die Abfrage der Parameter ist von den jeweils vorhergehenden Parametern (von links nach rechts) abhängig.

Anschluss	Mode
S <sub>2M</sub>	TE, NT, Festverbindung, Monitor
U <sub>k0</sub>	TE Festverbindung
S <sub>0</sub>	TE, NT, Festverbindung, Monitor

Die Erläuterungen zur Durchführung des Anschluss-Assistenten an anderen Anschlüssen, z. B. DSL befinden sich im Haupthandbuch.

löschen.

# Anschluss in Anschluss-Übersicht sortieren

Anschlüsse 💿 🔒		
S2M TE Notiz: SHDSL 2D. EFM STU-R TE SHDSL 4D. EFM STU-R TE SHDSL 2D. TDM STU-R TE SHDSL 2D. TDM STU-R TE S2M TE Filter Neu Edit	Um häufig b verfügbar zu Einstellen e der konfigur	eenötigte Anschlüsse sofort u haben, erlaubt ARGUS das iner individuellen Reihenfolge ierten Anschlüsse. gung umschalten
Anschlüsse 🛛 🚳		
S2M TE		
Notiz:	< <b>↓</b> >	Der markierte Anschluss
Ethernet		wird in der Liste um eine
SO		Stelle nach unten gesetzt.
Uk0	<†>	Der markierte Anschluss
•S2M		wird in der Liste um eine
S2M IE L Löschen ↑		Stelle nach oben gesetzt.
	<löschen></löschen>	Markierten Anschluss

## 2.2 Notizen



Anschlüsse S	Die überno Anschlussp Vorschau a	mmene Notiz ist mit dem profil verknüpft und wird in der Ingezeigt.
	Die Vorsch	au wird nach Auswahl des
NOTIZ: Beispieltext	Anschlusse	es nach ca. 2 Sekunden
SHDSL 2D. EFM STU-R TE	angezeigt.	
SHDSL 4D. EFM STU-R TE		
SHDSL 2D. TDM STU-R ples	<filter></filter>	ARGUS wechselt in das Filter-
•S2M TE		Menü, siehe S. 7.
S2M TE	<neu></neu>	Neuen Anschluss anlegen.
Filter Neu Edit	<edit></edit>	Anschluss ändern.
S2M TE Filter Neu Edit	<neu></neu>	Neuen Anschluss anlegen. Anschluss ändern

Das Editieren des Anschlussnamen erfolgt wie bei der Notiz, siehe Seite 12.

#### 3 Betrieb am ISDN-Anschluss



Die Anschlussleitung darf max. eine Gleichspannung von 48 V (S<sub>0</sub>) bzw. 145 V (U<sub>k0</sub>) und sollte keine Wechselspannung führen.

#### 3.1 ISDN-Schnittstelle und Anschluss-Modus einstellen

Schließen Sie die mitgelieferte Anschlussleitung (S<sub>0</sub>) an die ARGUS Buchse "BRI/PRI/E1" bzw. an die Buchse "Line" (U<sub>k0</sub>) und an Ihren Testanschluss an und schalten Sie ARGUS ein. Das Einstellen der Anschlussart "ISDN" wird im Kapitel Anschlusseinrichtung, siehe Seite 8 erläutert. Im Beispiel wurde der Anschluss ISDN-S<sub>0</sub> im TE-Auto-Modus gewählt.



# **TE-Simulation**

Markieren Sie im Menü Anschluss-Modus (s. Seite 8) den gewünschten Simulations-Modus:

## - TE Automatisch

Am S<sub>0</sub>-Anschluss / U<sub>k0</sub>-Anschluss führt ARGUS eine automatische Erkennung des D-Kanal-Schicht 2-Modus (P-P oder P-MP) durch. Erkennt ARGUS einen Anschluss, an dem beide Modi verfügbar sind, öffnet sich ein Einstellungsmenü, in dem der gewünschte Schicht 2-Modus ausgewählt werden kann.

#### - TE P-P (Punkt zu Punkt) oder TE P-MP (Punkt zu Mehrpunkt)

Zunächst werden Anschluss und Protokollstack entsprechend der gewählten Einstellung initialisiert.

## NT-Simulation einer S<sub>0</sub>-Schnittstelle

Markieren Sie im Menü Anschluss-Modus (s. Seite 8) den gewünschten Simulations-Modus:

## - NT P-P (Punkt zu Punkt) oder NT P-MP (Punkt zu Mehrpunkt)

Zunächst werden Anschluss und Protokollstack entsprechend der gewählten Einstellung initialisiert.

# 3.2 Initialisierungsphase einschließlich B-Kanal-Test

# Initialisierung am S0- und Uk0-Anschluss

Nach Übernahme bzw. Neuwahl des Anschlusses und des Anschluss-Modus startet ARGUS die Initialisierung:

Es erfolgt zunächst der Aufbau der Schicht 1. Während der Aufbauphase der Schicht 1 blinkt die über dem Display befindliche LED "Sync/L1". Kann Schicht 1 nicht aufgebaut werden, zeigt ARGUS "kein Netz" an. Bei Betrieb am U<sub>k0</sub>-Anschluss kann die Aktivierung der Schicht 1 bis zu 2,5 Minuten dauern. Sobald die Schicht 1 erfolgreich aufgebaut ist, leuchtet die LED "Sync/L1" kontinuierlich auf.

LED "Rx/Tx/L2" leuchtet bei erfolgreich aufgebauter Schicht 2.



Werden bei der D-Kanal-Schicht-2-Erkennung beide Modi (P-P/P-MP) gefunden, muss der Modus manuell ausgewählt werden (s. Seite 15).

Wird alles fehlerfrei erkannt, zeigt ARGUS den gefundenen Anschluss und den Anschluss-Modus im Display an. Zusätzlich wird eine qualitative Beurteilung des Pegels eingeblendet. ARGUS ermittelt automatisch das Protokoll (sowohl im TE- als auch im NT-Modus) bzw. stellt das manuell eingestellte Protokoll ein (s. Seite 19 Protokoll). Bei einem bilingualen Anschluss stellt sich ARGUS auf das Protokoll DSS1 ein.

LED "IP/L3" leuchtet, sobald ARGUS Schicht 3 aufgebaut hat. Gleichzeitig startet der B-Kanal-Test, das Ergebnis zeigt ARGUS im Display an. Treten Fehler im B-Kanal-Test auf (z. B. Anschluss wurde umgesteckt), zeigt ARGUS eine Fehlermeldung an (s. Anhang). ARGUS befindet sich anschließend stabil in der Statusanzeige:

## Beispiel: Statusanzeige S<sub>0</sub>-Anschluss



Displayanzeige:

- Anschlussart (im Beispiel S<sub>0</sub>)
- Anschluss-Modus
- NTs
   Modus NT Simulation Slave L1 (s. Seite 19)

   NTm
   Modus NT Simulation Master L1

   TEs
   Modus TE Simulation Slave L1

   TEm
   Modus TE Simulation Master L1
- Buskonfiguration

D-Kanal Schicht 2-Modus

- P-P Punkt zu Punkt
- **р-мр** Punkt zu Mehrpunkt
- D-Kanal-Protokoll

im Beispiel DSS1

- Verfügbarkeit der B-Kanäle
  - B12 Beide Kanäle verfügbar
  - B1- Nur B-Kanal 1 verfügbar
  - **B-2** Nur B-Kanal 2 verfügbar
  - B-- Kein B-Kanal verfügbar



Ist nur ein B-Kanal verfügbar, kann dies Auswirkungen auf den Dienstetest und den Test der Dienstmerkmale haben.

#### - Pegel- und Spannungsbeurteilung

OK normal	Pegel/Spannung in Ordnung
<<	Pegel/Spannung zu klein
>>	Pegel/Spannung zu groß
	Kein Pegel/Spannung
Notspeisung	Notspeisung
<start></start>	B-Kanal-Test wiederholen
<einstellung></einstellung>	Wechsel ins Menü ISDN-Einstellungen, s. Seite 18.

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass ARGUS den allgemeinen Busstatus nur einmalig beim Einschalten oder beim erstmaligen Anschließen ermittelt. Der Zustand der ISDN-Protokollstacks Layer 1, 2 und 3 wird dagegen ständig neu ermittelt und angezeigt.

#### - Statusanzeige am Uk0-Anschluss



Displayanzeige:

- Anschlussart (im Bsp. U<sub>k0</sub>)
- Anschluss-Modus (im Bsp. TEs)
- L2-Protokoll (im Bsp. DSS1)
- U<sub>k0</sub>-Variante (Linecodierung)
- Spannung im Leerlauf

## 3.3 ISDN-Einstellungen

Es ist eine Einstellung der folgenden ISDN-Parameter möglich. Die Änderung eines Parameters wird an einem Beispiel beschrieben. Die Voreinstellungen der Parameter können wiederhergestellt werden, s. Seite 18 ff..



Einstellung	Erklärung
ISDN:	
L1 daueraktiv?	Daueraktivierung der Schicht 1 (L1) einer S0-Verbindung im NT-
	Modus.
	Voreinstellung: <b>nein</b>

Protokoll	Alternativ zur automatischen Protokollerkennung, können Sie			
	Fine Protokolländerung wird gespeichert d.h. ARGUS arbeitet			
	beim erneuten Einschalten mit diesem Protokoll			
	Protokolle für ISDN:			
	Protokolle für ISDN:			
	- Automatisch			
	- CORNET-N			
	- Cornet-I (nicht für die Anschlussart "NIP-P" und "NIP-MP")			
	- CorNet-NQ (nur für die Anschlussart "TE P-P" und "NT P-P")			
	- QSIG (nur für die Anschlussart "TE P-P" und "NT P-P")			
	- VN4			
	voreinstellung: Automatiscn			
Alerting-Modus	ARGUS zeigt bei kommenden Rufen an einem S <sub>0</sub> -Punkt-zu-			
	Punkt-Anschluss entweder nur die Anschlussnummer ohne			
	Durchwahl oder die komplette Nummer mit Durchwahl an. Bei			
	"Manuell" zeigt ARGUS die Durchwahl an. (Ein kommender Ruf			
	wird signalisiert, ARGUS schickt erst bei Annahme der			
	Verbindung die Schicht 3 Nachricht "Alert". Bis dahin über-			
	mittelte Ziffern der Durchwahl werden im Display angezeigt.)			
	Ein kommender Ruf in der Einstellung Manuell			
	muss innerhalb von 20s andenommen werden da			
	er sonst verloren geht. Außerdem ist zu beachten			
	dass der ferne Teilnehmer keinen Rufton hört			
	Bei "Automatisch" zeigt ARGUS nur die Anschluss-			
	nummer ohne Durchwahl an bzw. es erscheint ie			
	nach Konfiguration des Anschlusses in der			
	Vermittlung überhaupt keine gerufene Nummer.			
	Voreinstellung: Automatisch			
Taktung	Einstellung des Ortes der Takterzeugung am S <sub>0</sub> -Anschluss.			
	ARGUS kann entweder zum Erzeuger des Taktes (Master) oder			
	zum Takt-Slave (Slave) bestimmt werden.			
	Einstellung:			
	Im NT-Modus: <b>Master</b>			
	Im TE-Modus: Slave			
	Festverbindung: Slave			
	Eine Änderung wird nicht gespeichert, sondern gilt nur für die			
	Eine Anderung wird nicht gespeichert, sondern gilt nur für die			
	aktuelle messully.			

S0-Abschluss	Es können Abschlusswiderstände am S0-Anschluss		
	zugeschaltet werden.		
	Einstellung:		
	Im NT-Modus:	Abschlusswiderstände zugeschaltet	
	Im TE-Modus:	keine Abschlusswiderstände	
		zugeschaltet	
	Festverbindung:	keine Abschlusswiderstände	
		zugeschaltet	
	Eine Änderung wir aktuelle Messung.	d nicht gespeichert, sondern gilt nur für die	
Ruf-Parameter	Für erzeugte Rufe im NT-Modus) als a verschiedene Para 1. Type of number für das Element	im ISDN können sowohl netzseitig (ARGUS auch userseitig (ARGUS im TE-Modus) vier meter eingestellt werden: (TON) für das Element CGN (=CGPN) bzw. CDN (=CDPN) eines SETUP-Signals	
	Netzseitig:	Net-CGN-TON Net-CDN-TON	
	Userseitig:	User-CGN-TON User-CDN-TON	
	Voreinstellung: un	known	
	2. Numbering Plan (=CGPN) bzw. f Signals	(Rufnummernplan NP) für das Element CGN ür das Element CDN (=CDPN) eines SETUP-	
	Netzseitig:	Net-CGN-NP Net-CDN-NP	
	Userseitig:	User-CGN-NP User-CDN-NP	
	<ol> <li>CGN/CDN Suba CGN/CDN Suda Voreinstellung: (</li> <li>UUI (User User *Weitere Information)</li> </ol>	idresse idresse Type: User specific und NSAP <b>User specific</b> Info) onen, siehe Präfix auf Seite 22.	

Dienste	Es können drei anwenderspezifische Dienste (User specified 1 bis User specified. 3) eingegeben und gespeichert werden. Für jeden "User specified Dienst" müssen die drei Infoelemente BC, HLC und LLC (Umschalten mit dem linken Softkey) hexadezimal über die Zifferntasten und Tastenkombinationen eingegeben werden *1=A, *2=B,*3=C, *4=D, *5=E, *6=F und anschließend mit verschließen.		
Rufannahme	<ul> <li>Bei der Einstellung "eigene MSN/DDI" signalisiert ARGUS im TE-Modus am P-MP-Anschluss nur die Rufe, deren Zieladresse die MSN (beim P-P-Anschluss DDI) des Testanschlusses enthalten. Bei der Einstellung "alle MSN/DDI" signalisiert ARGUS alle Rufe.</li> <li>Voraussetzung:</li> <li>die eigene Rufnummer muss im Kurzwahlspeicher unter "eigene Nummer" eingetragen werden (siehe Seite 143).</li> <li>der kommende Ruf muss eine Ziel-MSN enthalten Voreinstellung: <i>alle MSN/DDI</i></li> </ul>		
Sprach-Code	Für die Kodierung der Sprachdaten im B-Kanal stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: - <i>A-Iaw</i> (Voreinstellung) - μ-law		
DTMF/Keypad	Einstellung DTMF oder Keypad Voreinstellung: <i>DTMF</i>		
MSN- Zielrufnummer	Eingabe einer Zielrufnummer, die ARGUS bei der MSN-Abfrage verwendet. Voreinstellung: <b>9999</b>		
CUG-Index	Eingabe des CUG-Index, den ARGUS beim Test des Dienstmerkmals CUG (Closed User Group) verwendet. Bereich: 0 bis 32 767 Voreinstellung: <b>148</b>		
Keypad	Es können maximal drei Keypad-Infos gespeichert werden. Es wird zunächst mit den vertikalen Cursortasten einer der drei verfügbaren Speicherplätze für die Keypad-Infos ausgewählt. <mathbf{zdit}< th=""><mathbf{zdit}< td="">Die ausgewählte Keypad-Info editieren. Anschließend über die Zifferntasten die Keypad- Info eingeben.Imathbf{Verfunction}Keypad-Info speichern</mathbf{zdit}<></mathbf{zdit}<>		

Präfix	Eingabe der nationalen oder internationalen Telefon-Vorwahl. Auswahl eines Präfixes erfolgt unter den Einstellungen "Ruf- Parameter" und der Auswahl "Type of number", siehe Seite 20. National: <i>0 (Voreinstellung)</i> International: <i>00 (Voreinstellung)</i>
AOC	Festlegung ob bei der NT-Simulation Gebühreninformation übertragen werden sollen. Voreinstellung: <i>Ein</i>

## Funktionsauffruf über Zifferntasten / Tastenkombinationen

Über die Tasten der ARGUS-Tastatur können wichtige Funktionen / Tests direkt aufgerufen werden, unabhängig vom Menü in dem ARGUS sich gerade befindet. Innerhalb einer Funktion, bei der ARGUS eine Zifferneingabe erwartet, wird das Drücken der Zifferntaste automatisch als Zifferneingabe bewertet.

Die "Funktionsbelegung" der Zifferntasten wird auch direkt im ARGUS-Display angezeigt. Öffnen Sie das Hauptmenü und wählen sie "Hilfe" aus oder betätigen Sie die Zifferntaste 1. Eine Übersicht über mögliche Tastenkombinationen ist im Haupthandbuch zu finden.

## 3.4 Bitfehlerratentest

Der Bitfehlerratentest (BERT = Bit Error Rate Test) überprüft die Übertragungsqualität der Anschlussleitung.

Der Netzbetreiber gewährleistet in der Regel eine mittlere Fehlerrate von 1 x 10<sup>-7</sup>, d. h. 1 Bit unter 10 Millionen gesendeten Bits wird im langfristigen Mittel bei der Übertragung verfälscht. Erhöhte Bitfehlerraten machen sich besonders bei der Datenübertragung negativ bemerkbar.

Die Anwendungsprogramme erkennen mit ihren Fehlersicherungsfunktionen fehlerhafte Datenblöcke und fordern deren Übertragung von der Gegenseite nochmals an, womit der effektive Datendurchsatz über die ISDN-Verbindung sinkt.

Beim Bitfehlerratentest baut das Testgerät eine ISDN-Verbindung zu einem entfernten Tester (Ende - Ende) oder zu sich selbst auf (Selbstanruf), sendet eine standardisierte Quasizufallszahlenfolge und vergleicht die wieder empfangenen Daten mit den bekannten Sendedaten. Die einzelnen Bitfehler werden aufaddiert und je nach Testverfahren und Testgerät entsprechend der ITU-Richtlinie G.821 bewertet.

ARGUS zählt während des Tests die Bitfehler und berechnet nach Abschluss des Tests die Bitfehlerrate sowie weitere Parameter gemäß der ITU-T G.821.

In der Regel ist die Qualität der Anschlussleitungen im Bereich des Netzbetreibers sehr gut. Es treten daher im Normalfall in einem einminütigen Test keine Bitfehler auf. Tritt dennoch ein Fehler auf, sollte der Test mit einer Messzeit von 15 Minuten wiederholt werden, um eine größere statistische Genauigkeit zu erhalten. Die Leitung ist stark gestört, wenn in dem 15 Minuten dauernden Test mehr als 10 Bitfehler auftreten.

Wenden Sie sich zur Überprüfung Ihrer Anschlussleitung an den Netzbetreiber oder an den Lieferanten der TK-Anlage.



An einem NGN (Next Generation Network), bei dem auf einen leitungsvermittelten Abschnitt (z. B. ISDN) ein paketvermittelter (z. B. IP) folgen kann, ist als Dienst für den BERT explizit DFU64k auszuwählen. Dann wird nach RFC 4040 in den Clear-Mode gewechselt, der Echo-Canceler abgeschaltet und kein Codec verwendet. Der BERT kann auf drei unterschiedliche Arten durchgeführt werden:

#### 1. BERT im erweiterten Selbstanruf

Es wird keine Gegenstelle benötigt, da ARGUS eine ISDN-Verbindung zu sich selbst aufbaut. ARGUS benötigt für den Test zwei B-Kanäle.

#### 2. BERT gegen eine Loopbox

Es wird eine Loopbox (z. B. ein weiteres Testgerät der ARGUS-Familie auf der fernen Seite) benötigt. Der Test belegt einen B-Kanal.

#### 3. BERT end-to-end

Es wird ein fernes Testgerät in Wartebereitschaft benötigt, z. B. einen zweiten ARGUS in der Betriebsart "BERT warten" (s. Seite 31 BERT warten). Zu diesem fernen Testgerät wird ein Bitmuster gesendet.

Das ferne Testgerät generiert unabhängig vom empfangenen Bitmuster ein nach dem gleichen Verfahren erzeugtes Bitmuster und schickt dieses zurück. Es werden also beide Richtungen unabhängig voneinander getestet.

## **BERT-Parameter einstellen**



ARGUS im Hauptmenü

Die Änderung eines Parameters wird an einem Beispiel exemplarisch beschrieben. Die Voreinstellungen können jederzeit wiederhergestellt werden s. Seite 18.

Einstellung	Erklärung
BERT:	
Dauer des BERT	Es können Messzeiten von 1 Minute bis zu 99 Stunden und 59 Minuten (= 99:59) über die Zifferntasten eingegeben werden.
	Bei Eingabe von 00:00 (= BERT mit unbegrenzter Messzeit) bricht der BERT nicht automatisch ab,
	sondern muss manuell mit 🛛 💽 beendet werden.
	Voreinstellung: <i>00:00</i> (endlos) Bei einem Auto-Test (s.Kap. 3.10 Automatische Durchführung mehrerer Tests, s. Seite 53) wird automatisch ein Wert von 1 Minute gewählt.
Bitmuster S0/Uk0	Auswahl des Bitmusters für den S <sub>0</sub> - / U <sub>k0</sub> -Anschluss, welches ARGUS beim BERT zyklisch sendet. Es stehen mehrere fest definierte Bitmuster zur Verfügung.
	Voreinstellung: 2 <sup>11</sup> -1
	Zusätzlich kann ein frei definierbares 16 Bit langes Bitmuster binär eingegeben werden: Mit den waagerechten Cursortasten Cursor nach rechts oder links verschieben.
	<löschen> Ändert die Ziffer vor dem Cursor von 1 auf 0</löschen>
Fehlerschwelle	Schwellwert zur Bewertung der "akzeptablen" Bitfehlerrate beim BERT. Ermittelt ARGUS beim BERT eine Bitfehlerrate, die über der eingestellten Fehlerschwelle liegt, wird im Testergebnis NO (Not
	OK) angezeigt.
	Es können über die Zifferntasten Werte von 01 (= 10 <sup>-01</sup> ) bis 99
	(= 10 <sup>-99</sup> ) eingegeben werden.
	Der voreingestellte Schwellwert beträgt <b>10<sup>-06</sup> (1E-06)</b> . Das
	heißt, bei einer Bitfehlerrate kleiner als $10^{-06}$ (ein Fehler in $10^{6}$ = 1.000.000 gesendeten Bits) wird der Bitfehlerratentest mit "OK" bewertet.
HRX-Wert	Einstellung des HRX-Wertes (Hypothetische Referenz-Verbindung s. ITU-T G.821) Es können über die Zifferntasten Werte von 0 bis 100 % eingegeben werden. Voreinstellung: <b>15 %</b>

#### **BERT starten**



<fehler></fehler>	ARGUS erzeugt künstlich einen Bitfehler mit dem (insbesondere bei end-to-end Tests) die Verlässlichkeit der Messung überprüft werden kann.
<tm></tm>	Aufruf des Testmanagers, s. Seite 69.
oder <reset></reset>	des BERT: Die Testzeit und aufgetretene Bitfehler werden zurückgesetzt.
$\mathbf{x}$	BERT beenden

Bei Erkennung eines Bitfehlers ertönt ein kurzer Fehlerton, bei Synchronisationsverlust ein Dauerton, wenn dies vorher eingestellt wurde s. Seite 24.

Nach Ablauf des BERT zeigt ARGUS den Grund und den Ort des Verbindungsabbaus an. Bei normalem Testverlauf steht an dieser Stelle "Eigen. Auslösen".

#### BERT-Ergebnis:



- Ergebnisse durchblättern
- Qualifizierung des Ergebnisses abhängig vom eingestellten Fehlerschwellwert s. Seite 25 (im Beispiel OK).
- Ueb. Daten (übertragene Daten):
   (K = 1024 · Bit, k = 1000 · Bit)
- Sync. Zeit in h:min:s (Zeit, in der sich ARGUS auf das Bitmuster aufsynchronisieren kann)
- Anz.LOS (Zähler) Synchronitätsverluste treten bei Fehlerraten größer oder gleich 20 % innerhalb einer Sekunde. Angezeigt wird die absolute Zahl der Synchronitätsverluste.
- LOS-Zeit: Dauer des BERT ohne die sync. Zeit (Zeit, in der sich ARGUS nicht auf das Bitmuster aufsynchronisieren konnte, nachdem ARGUS einmal synchron war)
- Abs. Fehler: Anzahl der Bitfehler
- Rel. Fehler: Bitfehlerrate
   (z. B. 9,7E-07 = 9.7 ⋅ 10<sup>-7</sup> = 0.00000097)

Anzeige weiterer Kennwerte (gemäß ITU-T G.821):

Alle Werte werden relativ in Prozent und absolut angegeben.

ARGUS bewertet, ob die Messergebnisse die gemäß G.821 definierten Grenzwerte erfüllen; unter Berücksichtigung der Referenzverbindung HRX (Anzeige von OK oder NO (Not OK)).

Ergebnisse durchblättern



Weiter zum vorangegangenen Display

# Kennwerte gemäß ITU-T G.821

HRX	Definierte hypothetische Referenzverbindung
EFS	Error Free Seconds: Anzahl aller Sekunden, in denen kein Fehler aufgetreten ist.
ES	Errored Seconds: Anzahl aller Sekunden, in denen ein oder mehrere Fehler aufgetreten sind.
SES	Severely Errored Seconds: Anzahl aller Sekunden, in denen die Bitfehlerrate größer als 10 <sup>-3</sup> ist. In einer Sekunde werden 64.000 Bits übertragen, d. h. BitErrorRate (BER) = 10 <sup>-3</sup> entspricht 64 Bitfehlern.
US	Unavailable Seconds: Anzahl aller aufeinander folgenden Sekunden (mindestens aber 10 s), in denen BER > 10 <sup>-3</sup> ist.
AS	Available Seconds: Anzahl aller aufeinander folgenden Sekunden (mindestens aber 10 s), in denen BER < 10 <sup>-3</sup> ist.
DM	Degraded Minutes: Anzahl aller Minuten, in denen die Bitfehlerrate größer oder gleich 10 <sup>-6</sup> ist. In einer Minute werden 3.840.000 Bits übertragen, d. h. BER = 10 <sup>-6</sup> entspricht 3,84 Bitfehlern (3 Fehler = OK (keine Degraded Minutes), 4 Fehler = NO (Not Ok) (Degraded Minutes)
LOS	Loss of Synchronize: Synchronitätsverluste treten bei Fehlerraten größer oder gleich 20 % innerhalb einer Sekunde ein. Angezeigt wird die absolute Zahl der Synchronitätsverluste.

#### **BERT** speichern

ARGUS kann die Ergebnisse mehrerer BERTs speichern. ARGUS speichert das Ergebnis zusammen mit dem Datum, der Uhrzeit und der Rufnummmer des Testanschlusses (sofern diese im Kurzwahlspeicher unter eigene Nummer eingetragen ist auf dem ersten freien Speicherplatz (s. Seite 143). Sind schon alle Speicherplätze belegt, schlägt ARGUS den Speicherplatz mit dem ältesten Testergebnis zum Überschreiben vor.



#### Anzeige der gespeicherten BERT-Ergebnisse, s. Haupthandbuch.

## **BERT** warten

Die Betriebsart "BERT warten" wird auf der fernen Seite für den BERT end-to-end benötigt.





BERT Ergebnis anzeigen.

### **B-Kanal-Loop**

Die Betriebsart "B-Kanal-Loop" (Loop = Schleife) wird für den Bitfehlerratentest gegen eine Loopbox (ARGUS ist in diesem Fall die Loopbox) benötigt.



Menü

B-Kanal-Loop-Verbindung beenden, B-Kanal-Loop ist aber noch aktiv!

# 3.5 Abfrage der Dienstmerkmale (DM)

ARGUS prüft die Verfügbarkeit von Dienstmerkmalen (DM) am Testanschluss.

## DM-Abfrage bei 1TR6



#### Dienstmerkmale 1TR6:

Sperre	Sperre gegen abgehende Verbindungen aktiv
AWS1	Anrufweiterschaltung 1 aktiviert (ständig)
AWS2	Anrufweiterschaltung 2 aktiviert (fallweise)
Anschluss GBG	Anschluss gehört zu einer geschlossenen Benutzergruppe
Geb.anzeige	Gebührenanzeige eingerichtet
Rufnummern-ID	Rufnummernidentifizierung böswilliger Anrufer eingerichtet

## DM-Abfrage bei DSS1



Testfall	Erklärung	
ТР	ARGUS testet das DM TP durch einen Verbindungsaufbau zu sich selber.	
HOLD	ARGUS testet das DM HOLD durch einen Verbindungsaufbau zu sich selber.	
CLIP	ARGUS prüft nacheinander, ob die 4 DM CLIP, CLIR, COLP und COLR verfügbar sind. Dafür baut ARGUS bis zu 3 Verbindungen zu sich selbst auf.	
	CLIP: Wird die Ruf-Nr. des rufenden Teilnehmers beim gerufenen Teil- nehmer (ARGUS) angezeigt? t = CLIP temporär verfügbar p = CLIP permanent verfügbar	
	CLIR: Wird die Rufnummernanzeige des rufenden Teilnehmers (ARGUS) beim gerufenen Teilnehmer unterdrückt bzw. ist die fallweise Unterdrückung der Rufnummer möglich? Zeigt ARGUS * an, ist keine Aussage über die Verfügbarkeit möglich, da kein CLIP eingerichtet ist. t = CLIR temporär verfügbar p = CLIR permanent verfügbar	
	COLP: Wird die Rufnummer des Teilnehmers, der die Verbindung ange- nommen hat, beim rufenden Teilnehmer (ARGUS) angezeigt?	
	COLR: Wird die Rufnummernanzeige des Teilnehmers (ARGUS), der die Verbindung angenommen hat, unterdrückt bzw. ist die fallweise Unterdrückung der Rufnummer möglich? Zeigt ARGUS * an, ist keine Aussage über die Verfügbarkeit möglich, da kein COLP eingerichtet ist.	
$\wedge$	Die DM CLIP, CLIR, COLP und COLR werden paarweise getestet. Bei ständig eingerichtetem CLIR oder COLR ist keine eindeutige Aussage möglich.	
DDI	Ist eine direkte Durchwahl am getesteten Nebenstellenanschluss möglich?	
MSN	Ist das Dienstmerkmal MSN verfügbar?	
CF	ARGUS prüft, ob die 3 Dienstmerkmale CFU, CFB und CFNR verfügbar sind.	
	CFU: Kann ein kommender Ruf direkt weitergeleitet werden?	
	CFB: Kann ein kommender Ruf bei "besetzt" weitergeleitet werden?	
	CFNR: Kann ein kommender Ruf bei Nichtmelden weitergeleitet werden?	
A	Beim CF-Test versucht ARGUS eine Anrufweiterschaltung zu der Rufnummer einzurichten, die im Kurzwahlspeicher "ferne Rufnummer 1" (s. "Abspeichern von Rufnummern im Kurzwahlspeicher" im Seite 143) eingetragen ist. Steht an dieser Stelle keine oder eine Ruf-Nr., zu der nicht umgeleitet werden kann, erhält man ein falsches Ergebnis.	

cw	Ist Anklopfen am Testanschluss möglich?
CCBS/ CCBS-T	Wird der Testanschluss im Falle eines besetzen fernen Teilnehmers automatisch zurückgerufen?
CCNR/ CCNR-T	Erfolgt ein automatischer Rückruf bei Nichtmelden eines fernen Teilnehmers am Testanschluss?
MCID	Ist eine Identifizierung böswilliger Anrufer (Fangen) am Testanschluss möglich?
3pty	Ist eine Dreierkonferenz am Testanschluss möglich? Bei diesem Testfall wird mit einem fernen Teilnehmer zusammengearbeitet, dessen Rufnummer eingegeben werden muss. Eine Verbindung ist nötig.
ECT	Ist eine explizite Rufweiterleitung am Testanschluss möglich? Bei diesem Testfall wird mit einem fernen Teilnehmer zusammen gearbeitet, dessen Rufnummer eingegeben werden muss. Eine Verbindung ist nötig.
CUG	ARGUS prüft mit Hilfe eines Selbstanrufes, ob der Testanschluss zu einer geschlossenen Benutzergruppe gehört.
CD	Ein kommender Ruf wird sofort umgeleitet. Diese Rufumleitung unterscheidet sich von den anderen Anrufweiterschaltungen insofern, dass die Weiterleitung ausschließlich fallweise (per Anruf) eingeleitet wird und nicht konfiguriert zu einem Ziel.
AOC	ARGUS prüft, ob Gebühren am Testanschluss übermittelt werden können. Dabei wird durch Selbstanruf mit Rufannahme sowohl auf AOC-D (AOC während einer Verbindung) als auch auf AOC-E (AOC am Ende einer Verbindung) geprüft.
SUB	Es erfolgt ein Selbstanruf mit Rufannahme, um eine Übermittlung der Subadresse in beide Richtungen zu prüfen. Ist eine Subadressierung am Testanschluss möglich?
UUS	Ist eine Übermittlung von Anwenderdaten am Testanschluss möglich?

No	Unterstützt der Anrufende CLIP-No-Screening (CNS) zeigt der ARGUS im
Screen-	TE-Betrieb alle netzseitigen Rufnummern an. Durch Monitoring mit der PC-
ing	Software WINanalyse kann die CLIP-No-Screening Funktion ebenfalls
	überprüft werden.
## Fehlermeldungen

Tritt während der DM-Abfrage ein Fehler auf oder ist kein Verbindungsaufbau möglich, zeigt ARGUS den Fehler im Display als Code (z. B. 28) an.

Beispiel: Fehler-Code 28 bedeutet "falsche oder ungültige Nummer".

Der folgenden Tabelle ist zu entnehmen, dass es sich um einen Fehler vom Netz handelt, nämlich um eine unvollständige Rufnummer bzw. um ein falsches Rufnummernformat siehe ARGUS-Fehlermeldungen (DSS1 / 1TR6) auf Seite 149.

Bedeutung einiger Fehlercodes:

Beschreibung	Gründe (vom Netz)		Gründe
	1 TR6	DSS1	ARGUS Intern
Kein oder ein anderer Anschluss	—	—	201, 204, 205, 210, 220
Falsche oder ungültige Nummer	53, 56	1, 2, 3, 18, 21, 22, 28, 88	152 ,161, 162, 199
Ein oder mehrere B-Kanäle belegt	10, 33, 59	17, 34, 47	
Falscher Dienst	3	49, 57, 58 ,63 , 65, 70, 79	

### 3.6 Dienstetest

ARGUS prüft, welche der folgenden Dienste am Testanschluss zur Verfügung stehen:

Dienst	Bezeichnung im ARGUS-Display
Sprache	Sprache
Datenfernübertragung	DFU 64kBit
Audio 3.1 kHz	3.1kHz audio
Audio 7 kHz	7 kHz audio
Datenfernübertragung mit Tönen & Anzeige	DFU-TA
Telefonie	Telefonie ISDN
Telefax Gruppe 2/3	Fax G3
Telefax Gruppe 4	Fax G4
Combined Text and facsimile communication	Mixed
Teletex Service basis	Teletex
International interworking for Videotex	Videotex
Telex	Telex
OSI application according to X.200	OSI
7 kHz Telefonie	Telefonie 7kHz
Video Telephony, first connection	Bildtelefonie 1
Video Telephony, second connection	Bildtelefonie 2
Drei Userspezifische Dienste (s. Seite 21)	Userspecified 1 bis 3

Der Test läuft automatisch ab.

ARGUS baut für jeden Dienst eine eigene Verbindung zu sich selbst auf (Selbstanruf). Es kommt jedoch nicht zur Verbindung, so dass keine Gebühren anfallen.





Es gibt TK-Anlagen, die für gehende und kommende Rufe getrennte Rufnummern verwenden. In diesem Fall kann man für den Dienstetest eine "ferne" Rufnummer angeben, die nicht der im ARGUS gespeicherten "eigenen" Rufnummer entspricht. Soll der Dienstetest über die lokale Vermittlungsstelle hinaus

ausgeweitet werden, so besteht zusätzlich die Möglichkeit, den Dienstetest im end-to-end Betrieb durchzuführen. In diesem Fall muss die ferne Rufnummer eines zweiten Endgerätes angegeben werden. ARGUS prüft dann automatisch, ob das ferne Endgerät die Rufe unter den verschiedenen Diensten annehmen kann. d. h. ob die ferne Seite zu diesen Diensten "kompatibel" ist. Beim Testresultat bezieht sich dann der jeweils zweite Teil der Ergebnisanzeige (zweites +, - oder \*) auf die Anwort von der fernen Vermittlungsstelle.

### Testergebnis:

Dienstetest	
Sprache	+*162
DFU 64kBit	+*162
3.1 kHz audio	+*162
7 kHz audio	+*162
DFU-TA	+*162
Telefonie ISDN	+*162
Fax G3	+*162
SO	

ARGUS zeigt nach Ablauf des Tests automatisch das Ergebnis an. ARGUS unterscheidet zwischen gehendem Ruf (1.+, - oder \*) und kommendem Ruf (2.+, oder \*).

- ÷ = Dienst freigeschaltet
  - = Dienst nicht freigeschaltet
  - = keine eindeutige Aussage möglich, es wird eine Fehlernummer angezeigt. In dem Fall wird zur Kontrolle ein Anruf unter diesem Dienst an den Testanschluss empfohlen.



Ergebnisse durchblättern.

Ergebnisanzeige verlassen. Wechsel ins übergeordnete Menü.

#### Interpretation der Testergebnisse:

#### Display Erklärung

- Selbstanruf funktioniert bzw. die ferne Seite kann den Ruf unter diesem Dienst + + annehmen
- Ein Ruf konnte erfolgreich gesendet werden, wurde ankommend aber wegen + fehlender Berechtigung abgelehnt.
- Ein gehender Ruf mit diesem Dienst ist nicht möglich.
- + \* Ein Ruf konnte erfolgreich gesendet werden, der Ruf zur fernen Seite schlug fehl (z. B. ferne Seite besetzt, d. h. kein B-Kanal für Rückruf frei).
- Falsche Nummer, kein B-Kanal verfügbar oder sonstiger Fehler.

Gelingt der gehende Ruf nicht, ist keine Aussage über einen kommenden Ruf möglich. Die Anzeige "- +" oder "- \*" erscheint somit nie.

## 3.7 X.31-Test

ARGUS führt wahlweise einen "manuellen X.31-Test" oder einen "automatischen X.31-Test" durch.

Beim automatischen Test baut ARGUS die D-Kanal-Verbindung und anschließend eine X.31-Verbindung auf. ARGUS baut die Verbindungen automatisch wieder ab und zeigt das Ergebnis an.

Beim manuellen Test baut ARGUS eine D-Kanal-und eine X.31-Verbindung auf, deren Dauer der Anwender (bzw. die Gegenseite) bestimmt. Während der Verbindung sendet ARGUS vordefinierte Datenpakete. ARGUS zählt alle empfangenen und gesendeten Datenpakete und zeigt den Inhalt der empfangenen Datenpakete, soweit möglich, an.

## X.31-Parameter einstellen



Einstellung	Erklärung
X.31-Profil:	Es können insgesamt drei X.31-Profile erstellt werden.
	< <b>Edit</b> > ausgewähltes Profil zum Bearbeiten freigeben.
Paketanzahl	Anzahl der gesendeten Pakete
	Bereich: 0 bis 65 000
	Voreinstellung: 10
TEI	Eingabe des im X.31-Test verwendeten TEIs (Terminal Endpoint
	Identifier) über die Tastatur. Bei Eingabe von ** ermittelt ARGUS
	automatisch einen TEI.
	Bereich: min. 0 bis max. 63
	Voreinstellung: ** (automatisch)
LCN	Eingabe der im X.31-Test verwendeten LCN (Logical Channel
	Number) über die Tastatur.
	Bereich: 0 bis 4 095
	Voreinstellung: 1
Packetsize	Größe der Nutzdatenpakete; 16, 32, 64, 128 und 256 Bytes.
	Voreinstellung: 128 Byte
Abspr. Packetsize	Absprache der Nutzpaketgröße mit der Netzseite (DCE). Bei
	Nutzpaketgrößen größer als der Default-Wert des Netzes sollte
	die Einstellung auf "ja" stehen.
	Voreinstellung: <b>Nein</b>
Windowsize	Fenstergröße der Schicht 3, Auswahl 1 bis 7 Pakete.
	Voreinstellung: 2 Pakete
Abspr.Windowsize	Absprache der Fenstergröße (Windowsize) zwischen Endgerät
	(DTE) und Netz (DCE).
	Voreinstellung: <b>Nein</b>
Durchsatz	Datendurchsatz in bit/s; 75, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 und
	9600 bit/s.
	Voreinstellung: <b>1200 bit/s</b>
Abspr. Durchsatz	Absprache des Datendurchsatzes
	Voreinstellung: <i>Nein</i>

Nutzerdaten	
	Inhalt der Nutzerdaten
	- Formateinstellung der Nutzerdaten
	- Eingabe der ASCII-Daten
ASCII-Daten	
	Mit den Cursortasten einen der drei
• ASCII-Daten 1/3	verfügbaren Speicherplätze für die
<edit></edit>	1/3).
ASCII-Daten eingeben	Üler die 7% weberte der Techten ADOU
ASCII-Daten speichern	<sup>1</sup> Über die Zifferntasten der Tastatur ASCII- Daten eintragen. Der rechte Softkey ändert beim Drücken seine Bedeutung und beeinflusst damit die Eingabe über die Zifferntasten (Buchstaben oder Ziffern):
<12>ab> <ab>AB&gt;</ab>	Eingabe der Ziffern 0 bis 9, *, # Eingabe der Kleinbuchstaben und @, /, -, .
<ab>12&gt;</ab>	(z. B. für die Eingabe "C" Zifferntaste 2 dreimal drücken) Eingabe der Großbuchstaben und @, /, -, .
	Cursor verschieben
<löschen></löschen>	Stelle vor dem Cursor löschen
0	ASCII-Daten nicht speichern

		- Eingabe der HEX-Daten:
HEX-Daten		
• HEX-Daten 1/3		Einen der insgesamt drei verfügbaren Speicherplätze für die HEX-Daten auswählen (hier den ersten 1/3).
HEX-Daten eingeben		Die Eingabe der Adresse hexadezimal erfolgt über die Zifferntasten und Tastenkombinationen: *1=A, *2=B,*3=C, *4=D, *5=E, *6=F und wird anschließend mit obestätigt.
	<löschen></löschen>	Stelle vor dem Cursor löschen
	×	Hexwerte nicht speichern
CUG	Closed User Group, geschlossene Benutzergruppe. Voreinstellung: <b>nein</b>	
CUG-Index	Kodierung für Closed User Group. Bereich: min. 0 bis max. 255 Voreinstellung: <i>1</i>	
D-Bit	Lokal: DCE quittiert Datenpakete, d. h. Flusskontrolle auf lokaler DTE-DCE Strecke Ende-zu-Ende: DTE-DTE Flusskontrolle Voreinstellung: <i>Lokal</i>	
Facilities	Kodierung für verschiedene Dienstmerkmale. Es können 3 Facilities gespeichert werden. Bedienung, siehe Eingabe HEX-Daten bei Nutzerdaten Seite 42.	
Profilname	Profilnamen für das X.31-Profil über Tastatur eingeben. ARGUS zeigt diesen Namen später im Display an.	

## Automatischer X.31-Test

### D-Kanal

Der "automatische X.31-Test im D-Kanal" besteht aus zwei Schritten:

- Schritt: ARGUS testet, ob am ISDN-Testanschluss der Zugang zum X.25-Dienst über den D-Kanal möglich ist. ARGUS prüft nacheinander alle TEIs von 0 bis 63. Alle TEIs, mit denen der X.31-Dienst auf Schicht 2 möglich ist, werden angezeigt.
- 2. Schritt: Für jeden TEI, mit der X.31 auf Schicht 2 möglich ist, wird ein "CALL\_REQ"-Paket versendet und auf Antwort gewartet. Zuvor fordert ARGUS automatisch die Eingabe der X.25-Zugangsnummer an, die im Kurzwahlspeicher unter der X.31-Testnummer abgespeichert wird (s. Seite 143). Mit Angabe der X.25-Zugangsnummer kann wahlweise ein vom Default-Wert abweichender logischer Kanal (LCN) selektiert werden.



## Testergebnis

X.31 Tes	st				
TEI Schicht Schicht	: 2: 3:	02 + -	13	67	Ť
SO					

ARGUS prüft, ob für die im Schritt 1 gefundenen TEIs auch der X.31-Dienst für Schicht 3 verfügbar ist. Beispiel: Testergebnis

TEI 02		der erste gültige TEI ist 02
Schicht 2	+ -	1. Testschritt erfolgreich 1. Testschritt nicht erfolgreich
Schicht 3	+	2. Testschritt erfolgreich 2. Testschritt nicht erfolgreich In diesem Fall zeigt ARGUS den X.31-Cause für das Scheitern (im Beispiel: 13) und einen zugehörigen Diagnostic- Code, falls vorhanden, an (s. Seite 154).

Ist der X.31-Dienst nicht verfügbar, meldet ARGUS "X.31(D) n. verf.".

# Manueller X.31-Test

## D-Kanal

ARGUS benötigt einen TEI, eine LCN und eine X.31-Nummer (ARGUS verwendet die im X.31-Profil gespeicherten Werte). Wird für den TEI "\*\*" eingegeben, ermittelt ARGUS automatisch einen TEI. Mit dem ersten TEI, für den X.31 möglich ist, baut ARGUS eine Verbindung auf.





ARGUS zeigt LCN, TEI, X.31-Nummer und die ausgehandelten Verbindungsparameter an.

<data></data>	Senden eines vordefinierten Datenpaketes.	
<statistik></statistik>	Anzeige der L1/L2/L3- Statistiken.	
<l2></l2>	zu der L2-Statistik blättern.	
<l3></l3>	zu der L3-Statistik blättern.	
Die X.31-Verbindung bleibt so lange aufgebaut, bis der Anwender oder die Gegenseite die Verbindung beendet. Beim Beenden der X.31-Verbindung baut ARGUS automatisch die D-Kanal-		

<Ja> ARGUS speichert das Ergebnis, siehe Haupthandbuch.

## 3.8 Rufumleitungen - Call Forwarding (CF)

## CF-Abfrage

ARGUS prüft, ob für den Testanschluss Rufumleitungen in der Vermittlung eingerichtet sind. ARGUS zeigt die Art (CFU, CFNR oder CFB) und den Dienst der eingerichteten Rufumleitung an. Die Anzeige ist auf maximal 10 Rufumleitungen für alle MSNs begrenzt. Weitere eingerichtete Rufumleitungen zählt ARGUS mit. ARGUS kann die eingerichteten Rufumleitungen aus der Vermittlung löschen.





Manche TK-Anlagen oder Vermittlungsstellen erlauben den im ARGUS verwendeten Mechanismus der Abfrage der Rufumleitung für alle MSNs nicht oder quittieren die Abfrage der Rufumleitung darüber hinaus negativ, so dass der Eindruck entsteht, es seien keine Rufumleitungen eingerichtet. Bei negativer Quittung benötigt ARGUS deshalb die Eingabe der eigenen MSN. Es erfolgt eine Wiederholung der Abfrage der Rufumleitung MSN-spezifisch. In diesem Fall gilt die Abfrage der Rufumleitung nur für die eingegebene MSN und nicht für den ganzen Anschluss.

#### Abkürzung der auf dem Display angezeigten Dienste bzw. Dienstegruppen:

Basisdienst	Abkürzung
Alle Dienste	A11
Sprache	Spch
Datenfernübertragung	DFU
Audio 3,1 kHz	АЗК1Н
Audio 7 kHz	A7KHz
Telefonie 3,1 kHz	Tel31
Teletext	ттх
Telefax Gruppe 4	FaxG4
Video syntax based	ViSyB
Video Telefonie	ViTel
Telefax Gruppe 2/3	FaxG3
Telefonie 7 kHz	Tel7k

### **CF-Aktivierung**

Sie können mit ARGUS Rufumleitungen in der Vermittlung einrichten.



## CF-Löschen

ARGUS kann gezielt Rufumleitungen in der Vermittlung löschen.



### 3.9 MSN-Abfrage

ARGUS ermittelt am P-MP-Anschluss mit DSS1 Protokoll die MSNs des Testanschlusses. Es werden maximal zehn Rufnummern angezeigt. Abhängig vom Type of Number (TON) zeigt ARGUS die Rufnummern in verschiedenen Versionen an:

- nur die MSN (ohne Vorwahl)
- MSN mit nationaler Vorwahl ohne führende "0" (Konfiguration siehe S. 22)
- MSN mit internationaler Vorwahl ohne führende "00" (Konfiguration siehe S. 22)
- gesamte Rufnummer



Für die MSN-Abfrage muss am Testanschluss das Dienstmerkmal "Rufumleitung (CF)" freigeschaltet sein.





Manche Vermittlungsstellen unterstützen die Funktion MSN-Abfrage aus protokolltechnischer Sicht nicht. ARGUS meldet in diesem Fall "MSN-Abfrage nicht möglich!". Die Zielrufnummer, die ARGUS bei der MSN-Abfrage defaultmässig verwendet ist die "9999", bei Problemen damit kann als Alternative dazu auch die "0043" bzw. auch die eigene Handynummer eingegeben werden.

## 3.10 Automatische Durchführung mehrerer Tests

ARGUS führt eine automatische Testreihe durch und zeigt die Testergebnisse im Display an. Bevor der automatische Testlauf gestartet wird, sollten die benötigten Parameter (z. B. Messzeit und Fehlerschwellwert für den BERT s. Seite 24) überprüft werden.

Mit der Software ARGUS WINplus / WINanalyse können die Testergebnisse auf einem PC gespeichert werden. Dort erstellt WINplus / WINanalyse ein ausführliches Messprotokoll, welches sich anschließend ausdrucken, verschicken oder archivieren lässt.

ARGUS führt der Reihe nach folgende Einzeltests automatisch durch:

### Am S<sub>0</sub>- oder U<sub>k0</sub>-Anschluss (ARGUS im TE-Modus)

- Status
- Pegelmessung
- Dienstetest
- BERT im erweiterten Selbstanruf
- Test der Dienstmerkmale (DM-Test)
- CF-Abfrage (Rufumleitungen)
- MSN-Abfrage
- X.31-Test

#### Bei einer S<sub>0</sub>- oder U<sub>k0</sub>-Festverbindung

- Pegelmessung
- BERT im end-to-end Modus (z. B. mit einer Loopbox auf der fernen Seite)



#### Testlauf (vorzeitig) beenden:



### Test fortsetzen:



Testergebnis anzeigen s. Haupthandbuch.

## 3.11 Verbindung

ARGUS kann für folgende Dienste eine Verbindung aufbauen:

Dienst	Displayanzeige
Sprache	Sprache
Datenfernübertragung	DFU 64kBit
Audio 3.1 kHz	3.1 kHz audio
Audio 7 kHz	7 kHz audio
Datenfernübertragung mit Tönen und Anzeige	DFU-TA
Telefonie	Tel. ISDN
Telefax Gruppe 2/3	Fax G3
Telefax Gruppe 4	Fax G4
Combined Text and facsimile Communication	Mixed
Teletex Service basis	Teletex
International interworking for Videotex	Videotex
Telex	Telex
OSI application according to X.200	OSI
7 kHz Telefonie	Tele. 7 kHz
Video Telephony, first connection	Bildtel. 1
Video Telephony, second connection	Bildtel. 2
Drei User-spezifische Dienste (s. Seite 21)	Userspecified 1 bis 3

Bei einer Telefonverbindung kann mit dem integrierten Handset bestehend aus Mikrofon und Hörkapsel oder einem Headset gesprochen werden.

Bei aufgebauter Verbindung wird durch Drücken der numerischen Tasten (0-9), sowie der Tasten \* und #, ein DTMF-Signal generiert und gesendet.

## Einzelwahl (Gehender Ruf)

Bei Einzelwahl werden die eingegebenen Ziffern der Rufnummer einzeln übertragen.





### - Anzeige Gebühreninformation:

Werden die Gebühren nicht als Gebühreneinheiten, sondern direkt als Währung übermittelt, zeigt ARGUS den aktuellen Betrag an. Erfolgt die Gebührenanzeige im DSS1 nicht entsprechend der Norm DIN ETS 300182, sondern mittels des Informationselementes DISPLAY (DSP), zeigt ARGUS die Zeichenkette dieser DISPLAY-Nachricht an.

#### Hinweise zur Eingabe der eigenen Rufnummer

Die Durchwahl wird von der Anschlussnummer durch ein # getrennt (z. B. 02351/ 9070-40 ARGUS Eingabe: 023519070 #40). Bei einem gehenden Ruf verwendet ARGUS als Zieladresse (CDPN bzw. DAD) die gesamte Rufnummer (ohne #) und als Absendeadresse (CGPN bzw. OAD) nur die Durchwahl.

Ein '#' am Anfang einer Rufnummer wird als gültiges Zeichen behandelt. Ein '#' am Ende der eigenen Nummer führt dazu, dass ARGUS keine Absendeadresse (CGPN bzw. OAD) mitschickt.

## Vereinfachte Einzelwahl über die Telefontaste

	drücken:	ARGUS wechselt unabhängig vom gerade geöffneten Menü direkt zum Fenster Verbindung/Einzelwahl.
0	nochmal drücken:	Amtston ertönt, nach Eingabe der Rufnummer wird die Verbindung aufgebaut.

## Blockwahl (Gehender Ruf)

Bei Blockwahl überträgt ARGUS die komplette Wahlinformation zusammenhängend in einem Block.



## Wahlwiederholung (Gehender Ruf) + Letzter Anrufer (Kommender Ruf)

ARGUS baut eine Verbindung mit der von ihm zuletzt gewählten Rufnummer oder mit zuletzt gekommenen Rufnummer auf.



## Kommender Ruf

Ein kommender Ruf kann jederzeit, auch während eines laufenden Tests (z. B. BERT), angenommen werden (s. Seite 70). ARGUS signalisiert einen kommenden Ruf durch ein akustisches Signal und durch eine Display-Anzeige. Am P-MP-Anschluss können Sie mit der Funktion Rufannahme (s. Seite 21) einstellen, dass ARGUS nur kommende Rufe signalisiert, die an die als eigene Rufnummer eingestellte MSN adressiert sind. Die Funktion ist nur dann ausführbar, wenn die eigene Rufnummer im Kurzwahlspeicher eingegeben wurde (s. Seite 143) und der kommende Ruf eine Ziel-MSN überträgt.



ARGUS zeigt den verantwortlichen Grund (Cause) für den Verbindungsabbau an (siehe Seite 63).

#### Gebühreninformation im NT-Modus:

Im NT-Modus speist ARGUS bei kommenden Rufen Gebühren gemäß funktionalem DSS1 als Einheiten (Units) und als Währung (Currency) in Euro ein.

## Abbau der Verbindung



Folgende Gründe	e (Causes)	) werden im	Klartext	angezeigt:
-----------------	------------	-------------	----------	------------

Grund	Display	Erklärung	
255	Eigen.Auslösen	Anwender hat die Verbindung aktiv abgebrochen	
Länge 0	Normales Auslösen	Cause-Element mit Länge 0, wird insbesondere bei 1TR6 verwendet	
01	K.Anschl.u.d.Nr	"Kein Anschluss unter dieser Rufnummer" wird signalisiert	
16	Normales Auslösen	Normales Auslösen	
17	Tln besetzt	Teilnehmer besetzt	
18	Keine Antwort	Kein Endsystem hat geantwortet	
19	Rufzeit zu lang	Rufzeitüberschreitung	
21	Ruf-Ablehnung	Der Ruf wurde aktiv zurückgewiesen	
28	Falsche Nummer	Falsches Rufnummernformat oder Rufnummer war unvollständig	
31	Norm. Auslösen	Universalgrund "normal class" (Dummy)	
34	Kein B-Kanal	Es ist kein B-Kanal verfügbar	
44	gef.B-Kan.n.verf	Angeforderter B-Kanal nicht verfügbar	
50	angef.DM.n.verf.	Angefordertes Dienstmerkmal ist nicht freigegeben (Auftrag fehlt)	
57	BC n. freigegeb.	Der angeforderte Basisdienst (bearer capability) ist nicht freigegeben	
63	Serv./Opt. n. verf	Universalgrund für "Dienst nicht vorhanden" oder "Option nicht verfügbar"	
69	DM n.eingericht.	Angefordertes Dienstmerkmal wird nicht unterstützt	
88	Inkompatib. Ziel	Inkompatibles Ziel	
102	Timer abgelaufen	Fehlerbehandlungsroutine wegen Timer-Ablauf gestartet	
111	Protokollfehler	Universalgrund für "protocol error class"	
127	interworking err	Universalgrund für "interworking class"	

Weitere Causes werden nicht im Klartext, sondern als Dezimalzahl angezeigt (s. Seite 151 und Seite 153).

### Test von Leistungsmerkmalen über Keypad

Das Leistungsmerkmal ist für den  $S_0/U_{k0}$ -Anschluss relevant. Manche Netzbetreiber bieten keine gemäß DSS1 spezifizierte funktionale Realisierung der Leistungsmerkmale, sondern sie erwarten die Steuerung durch den Anwender über sogenannte Keypad-Kommandofolgen. Der Aufruf eines Leistungsmerkmales erfolgt üblicherweise durch Eingabe einer Ziffernfolge und durch Senden dieser Ziffernfolge innerhalb eines DSS1-spezifischen Protokollelements. Dieses sogenannte Keypad-Element wird in eine SETUP-Nachricht eingebettet. Die Erfolgskontrolle erfolgt entweder akustisch (Handset) oder über spezielle Protokollelemente (Cause). Diese Causes werden vom ARGUS angezeigt.



## 3.12 Zeitmessungen

ARGUS ermittelt insgesamt drei verschiedene Zeiten:

- Verbindungsaufbauzeit
- Laufzeit der Daten
- Laufzeitdifferenz der Daten in zwei B-Kanälen.

## Verbindungsaufbauzeit

ARGUS erzeugt im TE-Betrieb einen gehenden Ruf und ermittelt die Zeit zwischen gesendetem SETUP und empfangenem ALERT oder CONN. ARGUS baut die Verbindung automatisch ab, sobald die Messung beendet ist.



## Laufzeit

ARGUS stellt eine Verbindung zu sich selbst (Selbstanruf) oder zu einer fernen Loopbox her und misst die Laufzeit der Daten im gewählten B-Kanal. Die Messung (Dauermessung) muss manuell beendet werden.



Ist die Messung nicht möglich, z. B. bei Eingabe einer falschen Rufnummer oder weil kein B-Kanal frei ist, zeigt ARGUS den entsprechenden Grund an. Empfängt ARGUS nach ca. 13 Sekunden keine Daten im B-Kanal, wird "keine Loop" angezeigt.

ARGUS zeigt die letzte Messung an.

## Interchannel delay

ARGUS stellt zwei getrennte Verbindungen zu einer fernen Loopbox her. Die Loopbox sendet die B-Kanal-Daten jeweils im gleichen Kanal wieder zurück. ARGUS misst die Laufzeit der Daten in beiden B-Kanälen und ermittelt die Laufzeitdifferenz (Interchannel delay). Die Messung (Dauermessung) muss manuell beendet werden.



Die Messung wird zyklisch wiederholt (Dauermessung).



Messung beenden, ARGUS zeigt die letzte Messung an.

Ist die Messung nicht möglich, z. B. bei Eingabe einer falschen Rufnummer oder weil kein B-Kanal frei ist, zeigt ARGUS den entsprechenden Grund (Cause) an. Empfängt ARGUS nach ca. 13 Sekunden keine Daten im B-Kanal, wird "keine Loop" angezeigt.

## 3.13 Verwaltung mehrerer Tests am ISDN-Anschluss

ARGUS kann mehrere Tests bzw. "Verbindungen" gleichzeitig und unabhängig voneinander starten. Während eines Telefonats kann beispielsweise gleichzeitig ein BERT durchgeführt werden. Die einzelnen Tests bzw. "Verbindungen" belegen jeweils Ressourcen.

Alle gestarteten Tests werden vom Test-Manager verwaltet. Mit Hilfe des Test-Managers können neue Tests gestartet, zwischen parallel laufenden Tests umgeschaltet oder alle laufenden Tests beendet werden.



ARGUS im Hauptmenü.

Test-Manager öffnen.

<tm></tm>	
oder	

6

Direkter Aufruf des Test-Managers im Menü Einzeltests, bei aufgebauter Verbindung oder während eines Tests

## Mehrere Tests gleichzeitig starten

#### Start eines neuen Tests/Verbindung während einer bestehenden Verbindung



В	eispiel Display	/		
	Tests	1/02		B01
Die	e Verbindung	Es bestehen	2	Die Verbindung
ge	startet	Tests	:17	belegt b-Rahar i

Wird ein Test oder eine Verbindung beendet, wechselt ARGUS zum Test-Manager, sofern noch ein weiterer Test oder eine Verbindung im Hintergrund läuft.



Einige Tests belegen so viele Ressourcen, dass sie nicht in beliebigen Kombinationen mit anderen Tests gestartet werden können. ARGUS zeigt dies mit einer Displaymeldung "Test zur Zeit nicht möglich" an.

Test/ Verbindung	Anzahl, wie oft ein Test oder eine Verbin- dung gleichzeitig gestartet werden kann	Wechsel zu einem anderen Test möglich
Verbindung kommend	2	ja
Verbindung gehend	2	ja
BERT	2	ja
Loop	2	ja
Dienstetest	1	nein
DM-Abfrage	1	nein
Zeitmessung	1	nein
X.31-Test	1	nein
CF-Abfrage / Aktiv / Löschen	1	nein
MSN-Abfrage	1	nein
Autotest	1	nein

### Umschalten zwischen parallelen Tests / Verbindungen

Die Bedienung wird am Beispiel "Annahme eines kommenden Rufes während eines BERT" erklärt.

ARGUS signalisiert einen kommenden Ruf sowohl im Display als auch akustisch (s. Seite 57). Der Ruf kann unabhängig vom gerade durchgeführten BERT angenommen werden. Falls die Funktionen "B-Kanal-Loop" oder "BERT warten" aktiviert sind, erfolgt die Annahme des Rufes automatisch.




# Alle laufenden Tests oder Verbindungen beenden



ARGUS im Hauptmenü.

Test-Manager öffnen.

Direkter Aufruf des Test-Managers <TM>



im Menü Einzeltests, bei aufgebauter Verbindung oder

während eines Tests.



Alle Tests werden beendet und alle Verbindungen abgebaut.

# 3.14 L1-Status am S<sub>0</sub>-Anschluss

ARGUS zeigt den aktuellen Zustand der Schicht 1 an: Welche Signale empfängt die Gegenseite und welche Signale empfängt ARGUS selbst?



# 3.15 Monitor

ARGUS nimmt alle D-Kanal-Signale des S<sub>0</sub>-Anschlusses auf und sendet die D-Kanal-Signale über die USB-Schnittstelle an einen angeschlossenen PC auf dem die Software ARGUS WINplus oder WINanalyse laufen muss. Der Bus und die Schicht 1 werden vom Monitoring nicht beeinflusst.

Das Einstellen der Anschlussart "ISDN S<sub>0</sub>-Monitor" wird im Kapitel Anschlusseinrichtung, siehe Seite 10 erläutert.



Monitor		
Dauer: Signale:	0:00:20	130
S0 Monitor		
	Ruhe	
Anzeige Ru	ufparamete	r

Mithören von Sprachdaten (Richtung: Netz --> User) möglich.

<Ruhe> Mithören beenden.

<Ruf> Parallele Rufanzeige während des Monitorings:

> ARGUS durchsucht die gesendeten D-Kanal-Signale nach einem SETUP. Wird ein SETUP erkannt, erscheint der Softkey <Ruf>.

ARGUS zeigt die Rufparameter des zuletzt empfangenen SETUPs an.

Displayanzeige:

- Rufrichtung (N -> U für Netz -> User)
- Belegter B-Kanal
- Dienst
- Eigene Nummer (von:)
- Zielrufnummer (an:)

Abhängig vom Anschluss werden weitere Informationen angezeigt:

- Subadresse (SUB)
- User-User-Info (UUI)
- DSP-Nachrichten
- Type of Number (TON)
- Numbering plan (NP)



# Passives Mithören bei nicht aktivem Monitoring

# 3.16 Festverbindung am ISDN-Anschluss

Neben den Wählverbindungen zu einem beliebigen Teilnehmer bietet ISDN die Möglichkeit, feste, permanente Verbindungen zu einer bestimmten Gegenstelle zu schalten. Diese Festverbindungen sind nach Aufbau der Schicht 1, d. h. nach Synchronisation der beiden angeschlossenen Endgeräte mit Austausch der HDLC-Rahmen, verfügbar. Der Ort der Takterzeugung kann eingestellt werden (s. Seite 19). Zum einfachen Testen der Festverbindung kann zunächst auf einem ausgewählten B-Kanal mit der Gegenstelle telefoniert werden, für einen genaueren Test sollte jedoch der Bitfehlerratentest durchgeführt werden.



Für beide Seiten der Festverbindung muss der gleiche Kanal eingestellt werden.

## Telefonie

Das Einstellen der Anschlussart "ISDN S<sub>0</sub>-Festverbindung" wird im Kapitel Anschlusseinrichtung, siehe Seite 10 erläutert.



Die Verbindung kann alternativ im Menü Einzeltests über Verbindung aufgebaut werden.

# Bitfehlerratentest

Beim Bitfehlerratentest sind verschiedene Varianten möglich: Im einfachsten Fall wird auf der fernen Seite eine B-Kanal-Loop eingerichtet, Parametereinstellung s. Seite 24. Nach Auswahl des Test-Kanals (B-Kanal oder D-Kanal) sendet ARGUS das Prüfmuster, empfängt es wieder und wertet es entsprechend aus.

Die Displayanzeige und die Bedienung erfolgt weitgehend analog zum BERT bei Wählverbindungen (s. Seite 23, Parametereinstellung s. Seite 24), es müssen jedoch keine Rufnummern und Dienste selektiert werden.



Bei Verbindungen im end-to-end Modus (s. Seite 24 und Seite 31) ist auch ein BERT im D-Kanal mit HDLC-Framing (Kanal Auswahl: D-Kanal) möglich.



B-Kanal über Tastatur eingeben (zuerst <בסברhen> drücken) oder mit den Cursortasten einstellen.

BERT starten.

Anzeige während des BERT:

- Bitmuster und belegter Kanal
- Synchronizität des Bitmusters (im Beispiel nicht synchron)
- Sync. Zeit in h:min:s
   Zeit, in der sich ARGUS auf das
   Bitmuster aufsynchronisieren kann.
- LOS: Synchronitätsverluste treten bei Fehlerraten größer oder gleich 20 % innerhalb einer Sekunde auf. Es wird die absolute Zahl der Synchronitätsverluste angezeigt.
- Fehler: aufgetretene Bitfehler
- <Reset> Die Testzeit und der Bitfehlerzähler werden zurückgesetzt.
- <TM> Testmanager aufrufen s. Seite 69.
- <Fehler> Künstlichen Bitfehler einstreuen, um die Verlässlichkeit des BERT zu überprüfen.



BERT beenden. Anzeige des Testergebnisses siehe Haupthandbuch.

Testergebnis speichern s. Seite 30.

# Loopbox

ARGUS kann bei einer Festverbindung als Loopbox eingerichtet werden.





Loopbox deaktivieren.

# Zeitmessungen

## Laufzeit

ARGUS misst die Laufzeit der Daten im gewählten B-Kanal. Empfängt ARGUS nach ungefähr 13 Sekunden keine Daten im B-Kanal, wird "keine Loop" angezeigt. Die Messung (Dauermessung) muss manuell beendet werden.



Die Messung wird zyklisch wiederholt (Dauermessung)



Messung beenden, ARGUS zeigt die letzte Messung an.

#### Interchannel delay

ARGUS sendet die B-Kanal-Daten zu einer Loopbox und diese schickt sie jeweils im gleichen Kanal wieder zurück. ARGUS misst die Laufzeit der Daten in beiden B-Kanälen und ermittelt die Laufzeitdifferenz (Interchannel delay). Empfängt ARGUS nach ungefähr 13 Sekunden keine Daten im B-Kanal, wird "keine Loop" angezeigt. Die Messung (Dauermessung) muss manuell beendet werden.

Einzeltests  Ceitmessungen  Interchannel delay	ARGUS im Hauptmenü.
Interchan delay	Messung durchführen. Anzeige:
avg: 0.13 ms min: 0.13 ms max: 0.13 ms bit: 8	<ul> <li>avg: durchschnittliche Laufzeitdifferenz</li> <li>min: kürzeste Laufzeitdifferenz</li> <li>max: längste Laufzeitdifferenz</li> <li>bit: durchschnittliche Laufzeitdifferenz in Bit (Vielfaches einer Bitübertragungsdauer bei 64 kbit/s, eine Bitübertragungsdauer beträgt ca. 15,26 μs).</li> </ul>
	Die Messung wird zyklisch wiederholt (Dauermessung).



Messung beenden, ARGUS zeigt die letzte Messung an.

# 3.17 Pegelmessung am ISDN-Anschluss

## Pegelmessung am S<sub>0</sub>-Anschluss

#### Pegelmessung Gegenseite

ARGUS misst den Pegel des empfangenen Nutzsignals und die Phantomspeisung. Die Messung wird ständig aktualisiert.



#### Pegelmessung anderer TE

ARGUS (in der Betriebsart TE) misst den Pegel eines parallel angeschlossenen Endgerätes. ARGUS verhält sich in diesem Fall passiv. Das Endgerät muss Schicht 1 aktiviert haben. ARGUS aktualisiert die Messung ständig.



# Spannungsmessung am Uk0-Anschluss

# Messung der Speisespannung an $\mathrm{U}_{\mathrm{k0}}$



ARGUS im Hauptmenü.

Messung starten.

ARGUS zeigt den Wert der Speisung an. Die Messung wird ständig aktualisiert.

# 4 Anschluss an das S<sub>2M</sub>-Netz

Die Anschlusstechnik im 2 Mbit-Bereich ist nicht allgemein genormt, so dass es hier, je nach Endgerät und Netzabschluss, verschiedene Steckervarianten gibt.

Die Steckerbelegung wird vom ARGUS je nach Modus, TE oder NT, automatisch umgeschaltet. Zusätzlich ist im Menü L1-Status eine manuelle Umschaltung möglich.

# 4.1 Steckerbelegung am ARGUS (BRI/PRI/E1)

ARGUS sendet im TE-Mode auf den Leitungen 4 und 5, im NT-Mode auf 1 und 2 (s. Skizze). Zum Anschluss an das jeweilige S<sub>2M</sub>-Netz/System können über den RJ45-RJ45-Adapter entsprechende Adapterkabel angeschlossen werden.



# 5 Betrieb am S<sub>2M</sub>-Anschluss

# 5.1 S<sub>2M</sub>-Schnittstelle und Anschluss-Modus einstellen

Schließen Sie die mitgelieferte Anschlussleitung an die ARGUS Buchse "BRI/PRI/E1" und an Ihren Testanschluss an und schalten Sie ARGUS ein. Das Einstellen der Anschlussart "S<sub>2M</sub>" wird im Kapitel Anschlusseinrichtung, siehe Seite 7 erläutert. Im Beispiel wurde der Anschluss ISDN-S<sub>2M</sub> im TE-Auto-Modus gewählt.

#### Statusanzeige



#### 5.1.1 TE Simulation einer S2M-Schnittstelle

Markieren Sie im Menü Anschluss-Modus (s. Seite 7) den gewünschten Simulations-Modus:

#### - TE P-P (Punkt zu Punkt)

Zunächst werden Anschluss und Protokollstack entsprechend der gewählten Einstellung initialisiert.

#### 5.1.2 NT Simulation einer S2M-Schnittstelle

Markieren Sie im Menü Anschluss-Modus (s. Seite 7) den gewünschten Simulations-Modus:

#### - NT P-P (Punkt zu Punkt)

Zunächst werden Anschluss und Protokollstack entsprechend der gewählten Einstellung initialisiert.

## 5.2 Initialisierungsphase einschließlich B-Kanal Test

#### Initialisierung am S2M-Netz

Sobald die Schicht 1 aufgebaut ist, leuchtet LED "L1 Sync" kontinuierlich auf. ARGUS erkennt automatisch, ob der S<sub>2M</sub>-Anschluss mit CRC4-Überwachung arbeitet und zeigt dies an. Die CRC4-Überwachung kann manuell aus- bzw. eingeschaltet werden.

Die automatische Konfigurationserkennung des Anschlusses startet. Nach Aufbau der Schicht 2 leuchtet zusätzlich LED L2 auf.

ARGUS ermittelt nun unabhängig von der Betriebsart (TE- oder NT-Mode) das D-Kanal-Protokoll und versucht Schicht 3 aufzubauen.

ARGUS-Sta	atus	
<b>00000000</b>	S2M DSS1	TEs P-P
B11 B21	CRC4 B20 B30 FAS:-	t:+ +
S2M TE		
Einstellung	Menü	Start

Während dieser Phase zeigt ARGUS das A-Bit der Gegenstelle und FAS im Display an. Nur bei nicht gesetzem A-Bit (+) ist eine Protokollerkennung möglich. FAS (Frame Alignment Signal) zeigt an, ob sich ARGUS auf den ankommenden 2 Mbit-Datenstrom mit dem alternierend empfangenen Rahmenkennungswort bzw. Meldewort und der u. U. überlagerten CRC4-Überrahmenstruktur korrekt aufsynchronisieren konnte. Über den Softkey <starte> startet ARGUS den Test zur Überprüfung der Verfügbarkeit aller 30 B-Kanäle der Reihe nach durch belegen der B-Kanäle. Ist die Belegung erfolgreich, wird von einem beidseitig verfügbaren B-Kanal ausgegangen (der B-Kanal-Test kann nicht zwischen wechselseitigen und ausschließlich "gehenden" B-Kanälen unterscheiden). Bei Ablehnungen kennzeichnet ARGUS den B-Kanal als nicht verfügbar. Bei allen Causes, die auf einen besetzten B-Kanal hindeuten, wird die Belegung bis zu zweimal wiederholt und erst dann der B-Kanal gegebenenfalls als nicht verfügbar gekennzeichnet.

# Beispiel : Statusanzeige S<sub>2M</sub>-Anschluss



## ARGUS zeigt folgendes an:

- Anschlussart
- Anschlussmodus
- Buskonfiguration
- D-Kanal-Protokoll
- Verfügbarkeit der B-Kanäle
   Verfügbare B-Kanäle: grüne Kreise stellen die verfügbaren B-Kanäle geordnet in drei Reihen dar.

links oben: B-Kanal 1 rechts unten: B-Kanal 30 Im Beispiel sind alle 30 B-Kanäle verfügbar und können abgehend bzw. unter Umständen wechselseitig belegt werden.

- CRC4-Überwachung, A-Bit, FAS

# B-Kanal-Testbeispiele:



ARGUS in der Betriebsart TE-Simulation Slave-Mode.

B-Kanal 2 und 23 sind nicht verfügbar oder besetzt. Diese sind im Display durch einen roten Kreis gekennzeichnet. Alle verfügbaren B-Känale sind grün unterlegt.

Falls ARGUS nicht richtig angeschlossen ist (z. B. falsche Verkabelung) bzw. das Netz nicht fehlerfrei ist, wird im Display "kein Netz" angezeigt.

# 5.3 S<sub>2M</sub>-Parameter einstellen

Es ist eine Einstellung der folgenden  $S_{2M}$ -Parameter möglich. Die Änderung eines Parameters wird an einem Beispiel beschrieben. Die Voreinstellungen der Parameter können wiederhergestellt werden (siehe Seite 97).



Einstellung	Erklärung
Protokoll	Alternativ zur automatischen Protokollerkennung (Einstellung: Automatisch), kann das Schicht 3-D-Kanal Protokoll manuell einstellen. Die Protokolleinstellung wird permanent gespeichert, d. h. ARGUS arbeitet beim erneutem Einschalten mit diesem Protokoll. Voreinstellung: <i>Automatisch</i>
Alerting- Modus	<ul> <li>ARGUS zeigt bei kommenden Rufen an einem S<sub>2M</sub>-Punkt-zu-Punkt-Anschluss entweder nur die Anschlussnummer ohne Durchwahl oder die komplette Nummer mit Durchwahl an.</li> <li>Bei "Manuell" zeigt ARGUS die Durchwahl an (ein kommender Ruf wird signalisiert, ARGUS schickt erst bei Annahme der Verbindung die Schicht 3 Nachricht "Alert". Bis dahin übermittelte Ziffern der Durchwahl werden im Display angezeigt).</li> <li>Ein kommender Ruf in der Einstellung Manuell muss innerhalb von 20 Sekunden angenommen werden, da er sonst verloren geht. Außerdem ist zu beachten, dass der ferne Teilnehmer keinen Rufton hört.</li> <li>Bei "Automatisch" zeigt ARGUS nur die Anschlussnummer ohne Durchwahl an bzw. es erscheint je nach Konfiguration des Anschlusses in der Vermittlung überhaupt keine gerufene Nummer.</li> </ul>
	Voreinstellung: <i>Automatisch</i>
Taktung	Einstellung des Ortes der Takterzeugung am S <sub>0</sub> oder S <sub>2M</sub> - Anschluss. ARGUS kann entweder zum Erzeuger des Taktes (Master) oder zum Takt-Slave (Slave) bestimmt werden. Voreinstellung: NT-Modus <b>Master</b> TE-Modus <b>Slave</b> Festverbindung <b>Slave</b> Diese Einstellung wird nicht permanent gespeichert, sondern gilt nur für die aktuelle Messung.

$S_{2M}$ -Abschluss	Je nach verwendeter Übertragungstechnik (Koaxial-Kabel mit 75 Ohm Impedanz oder "twisted pair"-Kabel mit 120 Ohm			
	Impedanz) muss der S <sub>2M</sub> -Abschlusswiderstand entsprechend			
	eingestellt werden.			
	Die Defaulteinstellung hängt von der jeweiligen Ländervariante ab:			
	Deutschland, Öster 120 Ohm	reich, England, Nied	erlande, Frankreich:	
	120 01111			
	Spanien, Italien, Gri	iechenland,: <b>75 O</b> l	hm	
Empfindlich-	ARGUS bietet die N	Nöglichkeit, die Empf	indlichkeit am	
Kelt	S <sub>2M</sub> -Anschluss einz	zustellen.		
	Als Default wird <i>"sl</i>	h <b>ort haul</b> " vorgeschl	agen.	
	short haul:	Normale Empfindli	chkeit, d. h. Signalempfang	
		bis zu etwa -10 dB	Kabeldämpfung	
	long haul:	Erhöhte Empfindlic	chkeit, d. h. Signalempfang	
		bis zu etwa -35 dB	Kabeldämpfung. Dies	
	einem 22 AWG twisted pair Kabel.			
	Bei längeren Leitungen kann es bei erhöhter Empfindlichkeit (long			
	haul) zu fehlerhafter Synchronisation durch Rückkopplungen in der			
	Leitung kommen.			
Sa5-Wort	Mit ARGUS können	Sie das Sa5-Wort a	m S <sub>2M</sub> -Anschluss setzen.	
setzen	Als Default ist das Sa5-Wort 0000 voreingestellt.			
	A Dec Set Wert het zwieghen NTDM und TK Anlage Keine			
	Bedeutung.			
	Diese Einstellung wird nicht permanent gespeichert, sondern gilt nur für die aktuelle Messung.			
	Sa5- Bedeutung Bedeutung			
	Kodierung Netz -> 0000 Richtur	> Endstelle ngskennung	Endstelle -> Netz Quittung für Schleifenbefehl	
	1111		Richtungskennung	

Sa6-Wort	ARGUS kann das Sa6-Wort am S <sub>2M</sub> -Anschluss setzen.		
setzen	Als Default ist 0000 voreingestellt.		
	Diese Einstellung wird nicht permanent gespeichert.		
	Sa6- Kodierung	Bedeutung	Bedeutung
		Netz -> Endstelle	Endstelle -> Netz
	0000	Einstellung für normalen Betrieb (default)	Einstellung für normalen Betrieb, Ruhe (default)
	1010	Schaltet eine Loop im NTPM. In der Betriebsart Festverbindung kann dann ein BERT gegen die dort eingerichtete Loop durchgeführt werden. Wichtig: Es muss am ARGUS Festverbindung eingestellt werden, auch wenn es sich um einen Anschluss für	
	1111	Wählverbindungen handelt. Schaltet eine Loop im LEPM. In der Betriebsart Festverbindung kann dann ein BERT gegen die dort eingerichtete Loop durchgeführt werden. Wichtig: Es muss am ARGUS Festverbindung eingestellt werden, auch wenn es sich um einen Anschluss für Wählverbindungen handelt.	AIS an U <sub>2an</sub> des NTPM
A-Bit setzen	Mit ARGUS können Sie das A-Bit am S <sub>2M</sub> -Anschluss setzen.		
	Als Default ist <b>A=0 (automatisch)</b> voreingestellt. Diese Einstellung wird nicht permanent gespeichert.		
CRC4-Modus	Die CRC4-Überwachung kann manuell ein- bzw. ausgestellt werden. Als Default ist <i>CRC4</i> automatisch voreingestellt. Diese Einstellung wird nicht permanent gespeichert.		

Ruf-Parameter	Für erzeugte Rufe (im S <sub>2M</sub> ) können sowohl netzseitig (ARGUS im         NT-Modus) als auch userseitig (ARGUS im TE-Modus) vier         verschiedene Parameter eingestellt werden:         1. Type of number (TON) für das Element CGN (=CGPN) bzw. für         das Element CDN (=CDPN) eines SETUP-Signals         Netzseitig:       Net-CGN-TON / Net-CDN-TON         Voreinstellung:       Automatisch		
	2. Numbering Plan (Rufnummernplan NP) für das Element CGN (=CGPN) bzw. für das Element CDN (=CDPN) eines SETUP- Signals		
	Net-CGN-NP/ Net-CDN-NP		
	Userseitig: User-CGN-NP / User-CDN-NP		
	3. CGN/CDN Subac CGN/CDN Subadre Voreinstellung: <b>Use</b>	lresse sse Type: User specific und NSAP <b>r specific</b>	
	4. UUI (User User Ir	nfo)	
Dienste	Es können drei anw spec.3) eingegeben Dienst" müssen die (Umschalten mit der tasten und den Soft Softkey dreimal drüc	enderspezifische Dienste (user spec.1 bis user und gespeichert werden. Für jeden "user spec. drei Infoelemente BC, HLC und LLC m linken Softkey) hexadezimal über die Ziffern- key <af> (z. B. für die Eingabe von C den cken, für F 6 x drücken) eingegeben werden.</af>	
Rufannahme	Bei der Einstellung, Modus am P-P-Ans des Testanschlusse Bei der Einstellung, Voraussetzung (Die Die eigene Rufnum Nummer" eingetrag Voreinstellung: <b>alle</b>	eigene MSN/DDI" signalisiert ARGUS im TE- chluss nur die Rufe, deren Zieladresse die DDI s enthalten. ,alle MSN/DDI" signalisiert ARGUS alle Rufe. se Einstellung wird permanent gespeichert): mer muss im Kurzwahlspeicher unter "eigene en werden (siehe Seite 143) <b>MSN/DDI</b> .	
Sprach-Code	Für die Kodierung d zur Verfügung (Eins µ-law und <b>a-law</b> (Vo	er Sprachdaten im B-Kanal stehen zwei Codes tellung wird beim Ausschalten zurückgesetzt): preinstellung)	

# 5.4 Bitfehlerratentest

Der Bitfehlerratentest (BERT = Bit Error Rate Test) überprüft die Übertragungsqualität der Anschlussleitung.

Der Netzbetreiber gewährleistet in der Regel eine mittlere Fehlerrate von 1 x 10<sup>-7</sup>, d. h. 1 Bit unter 10 Millionen gesendeten Bits wird im langfristigen Mittel bei der Übertragung verfälscht. Erhöhte Bitfehlerraten machen sich besonders bei der Datenübertragung negativ bemerkbar.

Die Anwendungsprogramme erkennen mit ihren Fehlersicherungsfunktionen fehlerhafte Datenblöcke und fordern deren Übertragung von der Gegenseite nochmals an, womit der effektive Datendurchsatz über die S<sub>2M</sub>-Verbindung sinkt.

Beim Bitfehlerratentest baut das Testgerät eine  $S_{2M}$ -Verbindung zu einem entfernten Tester (Ende - Ende) oder zu sich selbst auf (Selbstanruf), sendet eine standardisierte Quasizufallszahlenfolge und vergleicht die wieder empfangenen Daten mit den bekannten Sendedaten. Die einzelnen Bitfehler werden aufaddiert und je nach Testverfahren und Testgerät entsprechend der ITU-Richtlinien G.821 bewertet.

ARGUS zählt während des Tests die Bitfehler und berechnet nach Abschluss des Tests die Bitfehlerrate sowie weitere Parameter gemäß der ITU-T G.821.

In der Regel ist die Qualität der Anschlussleitungen im Bereich des Netzbetreibers sehr gut. Es treten daher im Normalfall in einem einminütigen Test keine Bitfehler auf. Tritt dennoch ein Fehler auf, sollte der Test mit einer Messzeit von 15 Minuten wiederholt werden, um eine größere statistische Genauigkeit zu erhalten. Die Leitung ist stark gestört, wenn in dem 15 Minuten dauernden Test mehr als 10 Bitfehler auftreten.

Wenden Sie sich zur Überprüfung Ihrer Anschlussleitung an den Netzbetreiber oder an den Lieferanten der TK-Anlage.



An einem NGN (Next Generation Network), bei dem auf einen leitungsvermittelten Abschnitt ein paketvermittelter folgen kann, ist als Dienst für den BERT explizit "DFÜ64k" auszuwählen. Dann wird nach RFC 4040 in den Clear-Mode gewechselt, der Echo-Canceler abgeschaltet und kein Codec verwendet. Der BERT kann auf drei unterschiedliche Arten durchgeführt werden:

#### 1. BERT im erweiterten Selbstanruf

Es wird keine Gegenstelle benötigt, da ARGUS eine S<sub>2M</sub>-Verbindung zu sich selbst aufbaut. ARGUS benötigt für den Test zwei B-Kanäle.

#### 2. BERT gegen eine Loopbox

Es wird eine Loopbox (z. B. ein weiteres Testgerät der ARGUS-Familie auf der fernen Seite) benötigt. Der Test belegt einen B-Kanal.

#### 3. BERT end-to-end

Es wird ein fernes Testgerät in Wartebereitschaft benötigt, z. B. einen zweiten ARGUS in der Betriebsart "BERT warten" (s. Seite 104 BERT warten). Zu diesem fernen Testgerät wird ein Bitmuster gesendet.

Das ferne Testgerät generiert unabhängig vom empfangenen Bitmuster ein nach dem gleichen Verfahren erzeugtes Bitmuster und schickt dieses zurück. Es werden also beide Richtungen unabhängig voneinander getestet.

# Einstellungen BERT Dauer des BERT Dauer des BERT Constant die eingegebene BERT Dauer als Voreinstellung und wechselt ins übergeordnete Menü

#### 5.4.1 BERT Parameter einstellen

ARGUS im Hauptmenü.

Die Änderung eines Parameters wird an einem Beispiel exemplarisch beschrieben. Die Voreinstellungen können jederzeit wiederhergestellt werden (siehe Haupthandbuch des ARGUS).

Einstellung	Erklärung		
Dauer des BERT	Es können Messzeiten von 1 Minute bis zu 99 Stunden und 59 Minuten (= 99:59) über die Zifferntasten eingegeben werden.		
	Bei Eingabe von 00:00 (= BERT mit unbegrenzter Messzeit) bricht der BERT nicht automatisch ab,		
	Voreinstellung: 1 Minute		
Bitmuster $S_{2M}$	Auswahl des Bitmusters für den S $_{\rm 2M}$ -Anschluss, das ARGUS beim BERT zyklisch sendet (s. Bitmuster S $_0/U_{k0}$ )		
	(2 <sup>15</sup> -1 = Voreinstellung).		
Fehlerschwelle	Schwellwert zur Bewertung der "akzeptablen" Bitfehlerrate beim BERT. Ermittelt ARGUS beim BERT eine Bitfehlerrate, die über der eingestellten Fehlerschwelle liegt, wird im Testergebnis NO angezeigt. Es können über die Zifferntasten Werte von 01 (= 10 <sup>-01</sup> ) bis 99 (= 10 <sup>-99</sup> ) eingegeben werden.		
	heißt, bei einer Bitfehlerrate kleiner als $10^{-06}$ (ein Fehler in $10^{6}$ = 1.000.000 gesendeten Bits) wird der Bitfehlerratentest mit OK bewertet.		
HRX-Wert	Einstellung des HRX-Wertes (Hypothetische Referenz-Verbindung s. ITU-T G.821) Es können über die Zifferntasten Werte von 0 bis 100% eingegeben werden. Voreinstellung: <b>15 %</b>		

#### 5.4.2 BERT starten



<fehler></fehler>	ARGUS erzeugt künstlich einen Bitfehler, mit dem (insbesondere bei end-to-end Tests) die Verlässlichkeit der Messung überprüft werden kann.
<tm></tm>	Aufruf des Test-Managers s. Seite 137
0-Taste oder <reset></reset>	Restart des BERT: Die Testzeit und aufgetretene Bitfehler werden zurückgesetzt.
×	BERT beenden

Bei Erkennung eines Bitfehlers ertönt ein kurzer Fehlerton, bei Synchronisationsverlust ein Dauerton (siehe Haupthandbuch des ARGUS), wenn dies vorher eingestellt wurde.

Nach Ablauf des BERT zeigt ARGUS den Grund und den Ort des Verbindungsabbaus an. Bei normalem Testverlauf steht an dieser Stelle "Eigen. Auslösen".

# BERT Ergebnis:

0			Ergebnisse durchblättern
BERT Ergebnis			-
ОК	Î		
ueb.Daten: sync.Zeit:	12440kb 00:03:19	– C V (i	Qualifizierung des Ergebnisses abhängig om eingestellten Fehlerschwellwert m Beispiel OK).
anz.LOS : LOS-Zeit :	00:00:00	– u (	eb. Daten (übertragene Daten): K = 1024 · Bit, k = 1000 · Bit)
ADS.Fehl.: S2M TE Speichern TM	0 ₪ Mehr	– s (. E	ync. Zeit in h:min:s Zeit, in der sich ARGUS auf das litmuster aufsynchronisieren kann)
		- a S	nz. LOS (Zähler) Synchronitätsverluste treten bei Schlerzene größer oder gleich 20 %
BERT Ergebnis		ir	nnerhalb einer Sekunde auf.
ueb.Daten:	12440kb	A	ngezeigt wird die absolute Zahl der Synchronitätsverluste.
sync.Zeit:	00:03:19	– L	OS-Zeit: Dauer des BERT ohne die
anz.LOS :	O	s	ync. Zeit (Zeit, in der sich ARGUS nicht uf das Bitmuster aufsynchronisieren
LOS-Zeit :	00:00:00	k	onnte, nachdem ARGUS einmal
abs.Fehl.:	0	S	ynchron war)
ret.rent.:	0.0	– a	bs. Fehler: Anzahl der Bitfehler
S2M TE Speichern TM	Mehr	– r	el. Fehler: Bitfehlerrate
		(:	z. B. 9,7E-07 = $9.7 \cdot 10^{-7} = 0.00000097$ )
		۸nzo	igo woitoro Konnworto
		(gem	äß ITU-T G.821)
	<b>—</b>		
BERT G.821		Alle V absol	Verte werden relativ in Prozent und ut angegeben
HRX: 15.00%	OK	ARG	US bewertet, ob die Messergebnisse
EFS: 100.00%	199	die g	emäß G.821 definierten Grenzwerte
ES : 0.00%	0	erfülle	en unter Berücksichtigung der
SES: 0.00%	0	Ketei	enz-Verbindung HRX
US : 0.00%	0	(AIIZ	lige von OK oder NO).
AS : 100.00%	199		Ergebnisse durchblättern
DM : 0.00%	O 🗐		
S2M TE			
		×	Weiter zum vorangegangenen Display

# Kennwerte gemäß ITU-T G.821

HRX	Definierte hypothetische Referenz-Verbindung
EFS	Error Free Seconds: Anzahl aller Sekunden, in denen kein Fehler aufgetreten ist.
ES	Errored Seconds: Anzahl aller Sekunden, in denen ein oder mehrere Fehler aufgetreten sind.
SES	Severely Errored Seconds: Anzahl aller Sekunden, in denen die Bitfehlerrate größer als 10 <sup>-3</sup> ist. In einer Sekunde werden 64.000 Bits übertragen, d. h. BitErrorRate (BER) = 10 <sup>-3</sup> entspricht 64 Bitfehlern.
US	Unavailable Seconds: Anzahl aller aufeinander folgenden Sekunden (mindestens aber 10 s), in denen BER > 10 <sup>-3</sup> ist.
AS	Available Seconds: Anzahl aller aufeinander folgenden Sekunden (mindestens aber 10 s), in denen BER < 10 <sup>-3</sup> ist.
DM	Degraded Minutes: Anzahl aller Minuten, in denen die Bitfehlerrate größer oder gleich 10 <sup>-6</sup> ist. In einer Minute werden 3.840.000 Bits übertragen, d. h. BER = 10 <sup>-6</sup> entspricht 3,84 Bitfehlern (3 Fehler = NO (keine Degraded Minutes), 4 Fehler = OK (Degraded Minutes).
LOS	Loss of Synchronize: Synchronitätsverluste treten bei Fehlerraten größer oder gleich 20 % innerhalb einer Sekunde auf. Angezeigt wird die absolute Zahl der Synchronitätsverluste.

#### 5.4.3 BERT speichern

ARGUS kann die Ergebnisse mehrerer BERTs speichern. ARGUS speichert das Ergebnis zusammen mit dem Datum, der Uhrzeit und der Rufnummer des Testanschlusses (sofern diese im Kurzwahlspeicher unter eigene Nummer eingetragen ist siehe Seite 143) auf dem ersten freien Speicherplatz. Sind schon alle Speicherplätze belegt, wählt ARGUS den Speicherplatz mit dem ältesten Testergebnis zum Überschreiben.



#### 5.4.4 BERT warten

Die Betriebsart "BERT warten" wird auf der fernen Seite für den BERT end-to-end benötigt.





BERT Ergebnis anzeigen

#### 5.4.5 B-Kanal-Loop

Die Betriebsart "B-Kanal-Loop" (Loop = Schleife) wird für den Bitfehlerratentest gegen eine Loopbox (ARGUS ist in diesem Fall die Loopbox) benötigt.



# 5.5 Abfrage der Dienstmerkmale (DM)

ARGUS prüft die Verfügbarkeit von Dienstmerkmalen (DM) am Testanschluss.

#### 5.5.1 DM Abfrage bei DSS1



# 5.5.2 Fehlermeldungen

Tritt während der DM-Abfrage ein Fehler auf oder ist kein Verbindungsaufbau möglich, zeigt ARGUS den Fehler im Display als Code (z. B. 28) an.

Beispiel: Fehler-Code 28 bedeutet "falsche oder ungültige Nummer" (siehe Seite 108).

# 5.6 Dienstetest

ARGUS prüft, welche der folgenden Dienste am Testanschluss zur Verfügung stehen:

Dienst	Bezeichnung im ARGUS-Display
Sprache	Sprache
Datenfernübertragung	DFU 64kbit
Audio 3.1 kHz	3.1kHz audio
Audio 7 kHz	7 kHz audio
Datenfernbübertragung mit Tönen & Anzeige	DFU-TA
Telefonie	Telefonie S <sub>2M</sub>
Telefax Gruppe 2/3	Fax G3
Telefax Gruppe 4	Fax G4
Combined Text and facsimile communication	Mixed Mode
Teletex Service basis mode	Teletex
International interworking for Videotex	Videotext
Telex	Telex
OSI application according to X.200	OSI
7 kHz Telefonie	Telefonie 7kHz
Video Telephony, first connection	Bildtelefonie 1
Video Telephony, second connection	Bildtelefonie 2
Drei Userspezifische Dienste	Userspecified 1 bis 3

# 5.7 X.31 Test

ARGUS führt wahlweise einen "manuellen X.31 Test" oder einen "automatischen X.31 Test" durch:

Beim automatischen Test baut ARGUS die D-Kanal-Verbindung auf und anschließend eine X.31-Verbindung. ARGUS baut die Verbindungen automatisch wieder ab und zeigt das Ergebnis an.

Beim manuellen Test baut ARGUS eine D-Kanal und eine X.31-Verbindung auf, deren Dauer der Anwender (bzw. die Gegenseite) bestimmt. Während der Verbindung sendet ARGUS vordefinierte Datenpakete. ARGUS zählt alle empfangenen und gesendeten Datenpakete und zeigt den Inhalt der empfangenen Datenpakete soweit möglich an.

# 5.7.1 X.31 Parameter einstellen


Einstellung	Erklärung	
X.31 Profil:		
Paketanzahl	Anzahl der gesendeten Pakete Voreinstellung: <i>10</i>	
TEI	Eingabe des im X.31 Test verwendeten TEIs (Terminal Endpoint Identifier) über die Tastatur. Bei Eingabe von ** ermittelt ARGUS automatisch einen TEI. Mindestens 0 bis max. 63.	
LCN	Eingabe der im X.31 Test verwendeten LCN (Logical Channel Number) über die Tastatur. Voreinstellung: <i>1</i>	
Packetsize	Größe der Nutzdatenpakete Voreinstellung: <b>128 Byte</b>	
Abspr. Packetsize	Absprache der Nutzpaketgröße mit der Netzseite (DCE). Bei Nutzpaketgrößen größer als der Defaultwert des Netzes sollte die Einstellung auf "ja" stehen. Voreinstellung: <b>Nein</b>	
Windowsize	Fenstergröße der Schicht 3 Voreinstellung: <b>2 Pakete</b>	
Abspr.Windowsize	Absprache der Fenstergröße (Windowsize) zwischen Endgerät (DTE) und Netz (DCE). Voreinstellung: <b>Nein</b>	
Durchsatz	Datendurchsatz in bit/s Voreinstellung: <b>1200 bit/s</b>	
Abspr. Durchsatz	Absprache des Datendurchsatzes Voreinstellung: <b>Nein</b>	
Nutzerdaten ASCII-Daten • ASCII-Daten 1	<ul> <li>Inhalt der Nutzerdaten: Formateinstellung der Nutzerdaten:         <ul> <li>Eingabe der ASCII-Daten</li> <li>Mit den Cursortasten einen der drei verfügbaren Speicherplätze für die ASCII-Daten auswählen (hier den ersten 1/3).</li> <li>Zedit&gt;</li> <li>Über die Zifferntasten der Tastatur ASCII-</li> </ul> </li> </ul>	
ASCII-Daten ein ASCII-Daten speiche	geben       Daten eintragen. Der rechte Softkey ändert beim Drücken seine Bedeutung und beeinflusst damit die Eingabe über die Zifferntasten:	

	<12>ab> <ab>AB&gt; <ab>12&gt;</ab></ab>	Eingabe der Ziffern 0 bis 9, *, # Eingabe der Kleinbuchstaben und @, /, -, . (z. B. für die Eingabe "c" Zifferntaste 2 dreimal drücken) Eingabe der Großbuchstaben und @, /, -, .
		Cursor verschieben
	<löschen></löschen>	Stelle vor dem Cursor löschen
	×	ASCII-Daten nicht speichern
HEX-Daten		Eingabe der HEX-Daten:
• HEX-Daten 1/3		Einen der insgesamt drei verfügbaren Speicherplätze für die HEX-Daten auswählen (hier den ersten 1/3).
<pre></pre>		Über die Zifferntasten der Tastatur Hexwerte eintragen. Für die Eingabe der Werte AF den Softkey <af> verwenden (z. B. bei Eingabe von C Softkey <af> 3 x drücken). Die</af></af>
HEX-Daten		Eingabe mit <b><ok></ok></b> bestätigen (der mittlere Softkey ändert seine Bedeutung von < <b>Löschen&gt;</b> auf <b><ok></ok></b> ).
	<löschen></löschen>	Stelle vor dem Cursor löschen
8		Hexwerte nicht speichern
D-Bit	Lokal: DCE quittiert Datenpakete, d. h. Flusskontrolle auf lokaler DTE-DCE Strecke Ende-zu-Ende: DTE-DTE Flusskontrolle Voreinstellung: <i>Lokal</i>	
Facilities	Kodierung für verschiedene Dienstmerkmale. Es können 3 Facilities gespeichert werden.	
Profilname	Profilnamen für das X.31 Profil über Tastatur eingeben. ARGUS zeigt diesen Namen später im Display an.	

#### 5.7.2 Automatischer X.31 Test

#### D-Kanal

Der "automatische X.31 Test im D-Kanal" besteht aus zwei Schritten:

- Schritt: ARGUS testet, ob am ISDN-Testanschluss der Zugang zum X.25-Dienst über den D-Kanal möglich ist. ARGUS prüft nacheinander alle TEIs von 0 bis 63. Alle TEIs, mit denen der X.31-Dienst auf Schicht 2 möglich ist, werden angezeigt.
- 2. Schritt: Für jeden TEI, mit der X.31 auf Schicht 2 möglich ist, wird ein CALL\_REQ-Paket versendet und auf Antwort gewartet. Zuvor fordert ARGUS automatisch die Eingabe der X.25-Zugangsnummer an, die im Kurzwahlspeicher unter der X.31 Testnummer abgespeichert wird. Mit Angabe der X.25-Zugangsnummer kann wahlweise ein vom Defaultewert abweichender logischer Kanal (LCN) selektiert werden.



## Testergebnis



ARGUS prüft, ob für die im Schritt 1 gefundenen TEIs auch der X.31-Dienst für Schicht 3 verfügbar ist. Beispiel: Testergebnis

TEI 02	der erste gültige TEI ist 02
Schicht 2	<ul> <li>+ 1. Testschritt erfolgreich</li> <li>- 1. Testschritt nicht erfolgreich</li> </ul>
Schicht 3	<ul> <li>2. Testschritt erfolgreich</li> <li>2. Testschritt nicht erfolgreich In diesem Fall zeigt ARGUS den X.31-Cause für das Scheitern (im Beispiel: 512) und einen zugehörigen Diagnostic- Code, falls vorhanden, an.</li> </ul>

Ist der X.31-Dienst nicht verfügbar, meldet ARGUS "X.31(D) n. verf.".

### 5.7.3 Manueller X.31 Test

## D-Kanal

ARGUS benötigt einen TEI, eine LCN und eine X.31-Nummer (ARGUS verwendet die im X.31 Profil gespeicherten Werte). Wird für den TEI "\*\*" eingegeben, ermittelt ARGUS automatisch einen TEI. Mit dem ersten TEI, für den X.31 möglich ist, baut ARGUS eine Verbindung auf.



	ARGUS zeigt	CN_TEL_X_31 Nummer und
X.31 (D) Test	die ausgehandelten Verbindungsparameter	
X.31 (D) Verbindung	an.	
LCN: 1 TEI: 2 an: 026240510049922	<data></data>	Senden eines vordefinierten Datenpaketes
PS DCE [Byte]:	<statistik></statistik>	Anzeige der L1/L2/L3-Statistiken
WS DCE:	<l2></l2>	zu der L2-Statistik blättern
Tx: 2 Rx: 2	<l3></l3>	zu der L3-Statistik blättern
S2M TE Statistik Data	Die X.31 Verbi aufgebaut, bis Gegenseite die Beenden der 2 ARGUS auton Verbindung ab	indung bleibt so lange der Anwender oder die e Verbindung beendet. Beim K.31 Verbindung baut natisch die D-Kanal- o.
X.31 (D) Test speichern?	<ja> ARGI</ja>	JS speichert das Ergebnis.

## 5.8 Verbindung

ARGUS kann für folgende Dienste eine Verbindung aufbauen:

Dienst	Display Anzeige
Sprache	Sprache
Datenfernübertragung	DFU 64kBit
Audio 3.1 kHz	3.1 kHz audio
Audio 7 kHz	7 kHz audio
Datenfernübertragung mit Tönen und Anzeige	DFU-TA
Telefonie	Telefonie $S_{2M}$
Telefax Gruppe 2/3	Fax G3
Telefax Gruppe 4	Fax G4
Combined Text and facsimile Communication	Mixed Mode
Teletex Service basis mode	Teletex
International interworking for Videotex	Videotex
Telex	Telex
OSI application according to X.200	OSI
7 kHz Telefonie	Tele. 7 kHz
Video Telephony, first connection	Bildtel. 1
Video Telephony, second connection	Bildtel. 2
Drei User-spezifische Dienste	Userspecified 1 bis 3

Bei einer Telefonverbindung kann mit dem integrierten Handset bestehend aus Mikrofon und Hörkapsel oder einem Headset gesprochen werden.

Bei aufgebauter Verbindung wird durch Drücken der numerischen Tasten (0-9), sowie der Tasten \* und #, ein DTMF-Signal generiert und gesendet.

## Einzelwahl (Gehender Ruf)

Bei Einzelwahl werden die eingegebenen Ziffern der Rufnummer einzeln übertragen.



Verbindung	zustande.	imt auf B-Kanal 1
B01 Sprache von: 919650 an : 907084 TON:unknown NP :unknown Gebühren: Einheiten 1 S2M TE M Volume	Abhängig vor weiterer Infos - Subadresse - Zielnummer - User-User-I - Display-Info - Type of num - Numbering - Gebührene	m Anschluss werden s angezeigt: e des Anrufers (SUB) r Information (UUI) ormation nber (TON) plan (NP) inheiten
oder 🕟	<volume> Lautstä</volume>	irke einstellen
	< <b>™&gt;</b> Aufruf	Test-Manager
Verbindung beenden	(s. Seit	e 137)

#### Anzeige Gebühreninformation:

Werden die Gebühren nicht als Gebühreneinheiten, sondern direkt als Währung übermittelt, zeigt ARGUS den aktuellen Betrag an. Erfolgt die Gebührenanzeige im DSS1 nicht entsprechend der Norm DIN ETS 300182, sondern mittels des Informationselementes DISPLAY (DSP), zeigt ARGUS die Zeichenkette dieser DISPLAY-Nachricht an.



Die Durchwahl wird von der Anschlussnummer durch ein # getrennt (z. B. 02351/ 9070-40 ARGUS Eingabe: 023519070#40). Bei einem gehenden Ruf verwendet ARGUS als Zieladresse (CDPN bzw. DAD) die gesamte Rufnummer (ohne #) und als Absendeadresse (CGPN bzw. OAD) nur die Durchwahl.

Ein '#' am Anfang einer Rufnummer wird als gültiges Zeichen behandelt. Ein '#' am Ende der eigenen Nummer führt dazu, dass ARGUS keine Absendeadresse (CGPN bzw. OAD) mitschickt.



## Blockwahl (Gehender Ruf)

Bei Blockwahl überträgt ARGUS die komplette Wahlinformation zusammenhängend in einem Block.



## Wahlwiederholung (Gehender Ruf)

ARGUS baut eine Verbindung mit der zuletzt gewählten Rufnummer auf.



## Kommender Ruf

Ein kommender Ruf kann jederzeit, auch während eines laufenden Tests (z. B. BERT), angenommen werden (s. Seite 138). ARGUS signalisiert einen kommenden Ruf durch ein akustisches Signal und durch eine Display-Anzeige. Am P-P-Anschluss kann mit der Funktion Rufannahme (siehe Seite 95) eingestellt werden, dass ARGUS nur kommende Rufe signalisiert, die an die als eigene Rufnummer adressiert sind. Die Funktion ist nur dann ausführbar, wenn die eigene Rufnummer im Kurzwahlspeicher eingegeben wurde (s. Seite 143) und der kommende Ruf eine Nummer überträgt.



## Gebühreninformation im NT-Modus:

Im NT-Modus speist ARGUS bei kommenden Rufen Gebühren gemäß funktionalem DSS1 als Einheiten (Units) und als Währung (Currency) in Euro ein.

## 5.9 Abbau der Verbindung



Folgende Gründe (Causes) werden im Klartext angezeigt:

Grund	Display	Erklärung
255	Eigen.Auslösen	Anwender hat die Verbindung aktiv abgebrochen
Länge 0	Normales Auslösen	Cause-Element mit Länge 0
01	K.Anschl.u.d.Nr	"Kein Anschluss unter dieser Rufnummer"
16	Normales Auslösen	Normales Auslösen
17	Tln besetzt	Teilnehmer besetzt
18	Keine Antwort	Kein Endsystem hat geantwortet
19	Rufzeit zu lang	Rufzeitüberschreitung
21	Ruf-Ablehnung	Der Ruf wurde aktiv zurückgewiesen
28	Falsche Nummer	Falsches Rufnummernformat oder Rufnummer war unvollständig

31	Norm. Auslösen	Universalgrund "normal class" (Dummy)
34	Kein B-Kanal	Es ist kein B-Kanal verfügbar
44	gef.B-Kan.n.verf	Angeforderter B-Kanal nicht verfügbar
50	angef.DM.n.verf.	Angefordertes Dienstmerkmal ist nicht freigegeben (Auftrag fehlt)
57	BC n. freigegeb.	Der angeforderte Basisdienst (bearer capability) ist nicht freigegeben
63	Serv./Opt. n. verf	Universalgrund für "Dienst nicht vorhanden" oder "Option nicht verfügbar"
69	DM n.eingericht.	Angefordertes Dienstmerkmal wird nicht unterstützt
88	Inkompatib. Ziel	Inkompatibles Ziel
102	Timer abgelaufen	Fehlerbehandlungsroutine wegen Timer-Ablauf gestartet
111	Protokollfehler	Universalgrund für "protocol error class"
127	interworking err	Universalgrund für "interworking class"

Weitere Causes werden nicht im Klartext, sondern als Dezimalzahl angezeigt (siehe Seite 149).

## 5.10 Verbindungsaufbauzeit

ARGUS erzeugt einen gehenden Ruf und ermittelt die Zeit zwischen gesendetem SETUP und empfangenem ALERT oder CONN. ARGUS baut die Verbindung automatisch ab, sobald die Messung beendet ist.



## 5.11 L1-Status am S2M-Anchluss

ARGUS zeigt Schicht 1-Alarme und -Meldungen an, die detaillierte Aussagen über den Zustand des S<sub>2M</sub>-Anschlusses und der Übertragungsstrecke erlauben (Grundlagen siehe CCITT/ITU-Richtlinien G.703 und G.704).



Mit den Cursortasten: Blättern

<x></x>	Das S <sub>2M</sub> -Relais für die Rx/Tx-Buchsenbelegung wird in die jeweils andere		
	Stellung geschaltet, unabhängig davon, in welchem Zustand sich das Relais vorher befand.		
	Diese Funktion ist nur innerhalb des Menüs L1-Status verfügbar, sofern gerade kein Signal erkannt wird. Der Zustand des Relais bleibt auch beim Verlassen des Menüs L1-Status erhalten. Adern = bedeutet Rx/Tx normal Adern X bedeutet Rx/Tx invertiert		
<reset></reset>	Zurücksetzen der History-Funktion und aller Zähler		
<speichern></speichern>	Ergebnis speichern (siehe Haupthandbuch des ARGUS)		
OK-Symbol:	+		
Fehler-Symbo	ol: -		
History Symb	al: I badautat dass unabhängig vom aktuallan Status (+ odor )		

History-Symbol: ! bedeutet, dass unabhängig vom aktuellen Status (+ oder -) während der Messzeit ein Fehler aufgetreten ist.

# Bedeutung der einzelnen Display-Anzeigen:

Signal	ARGUS hat das korrekte Sendesignal der Gegenstelle (Anschluss bzw. Endgerät je nach Betriebsart TE-/NT-Simulation) empfangen und zeigt dies durch + an. Falls Rx und Tx normal belegt sind, steht hinter Adern ein "=" , bei invertierter Belegung ein "x".
FAS	Frame Alignment Signal Zeigt an, ob sich ARGUS auf den ankommenden 2 Mbit-Datenstrom mit dem alternierend empfangenen Rahmenkennungswort bzw. Meldewort und der u. U. überlagerten CRC4-Überrahmenstruktur korrekt aufsynchronisieren konnte.
CRC4 det	Falls am Anschluss bzw. am Endgerät die CRC4-Überwachung aktiv ist und ARGUS sich auf die CRC4-Überrahmen aufsynchronisieren konnte, wird dies mit "CRC det +" angezeigt. "CRC det -" bei gleichzeitiger Anzeige von "Signal +" und "FAS +" bedeutet, dass keine CRC4 aktiv ist. Um Einschalteffekte zu vermeiden, empfiehlt es sich zunächst die Anzeige und die Zähler mit <reset> zurückzusetzen, um einen definierten Ausgangszustand zu schaffen.</reset>
Code HDB3	Anzeige des verwendeten Übertragungscodes (z. Z. fest auf HDB3 eingestellt)
noA-Bit	Mit dem A-Bit zeigt die Gegenseite an, ob die Strecke auf ihrer Empfangsseite verfügbar ist. noA-Bit + bedeutet A=0: Ruhezustand noA-Bit - bedeutet A=1: Gegenrichtung nicht verfügbar
noAIS	Alarm Indication Signal AIS wird gesetzt, wenn eine Komponente auf der Übertragungsstrecke feststellt, dass das von ihr empfangene Signal fehlerhaft ist (z. B. bei Rahmensynchron-Verlust) und daraufhin eine Dauer -1 (=AIS) sendet. "noAIS = +:" es liegt kein AIS vor
Sa5-Bit (Rx,Tx)	Das vom ARGUS gesendete "Sa5-Bit (Rx)" kann im Einstellungsmenü konfiguriert werden (Siehe "Sa5-Wort setzen" auf Seite 93 )
Sa6-Bit (Rx,Tx)	Das vom ARGUS gesendete "Sa6-Bit (Rx)" kann im Einstellungsmenü konfiguriert werden (Siehe "Sa6-Wort setzen" auf Seite 94 )
E-Bit	Mit den beiden E-Bits E1 und E2 werden der Gegenseite empfangsseitig gefundene CRC4-Fehler im 1. bzw. 2. Mehrfachteilrahmen zurückgemeldet (E-Bit wird auf 0 gesetzt) "E-Bit11+:" beide E-Bits auf 1 gesetzt, keine Fehler aufgetreten "E-Bit11+!:" Es wurden CRC4-Fehler gefunden (angezeigt durch !), allerdings ist die Strecke im Wesentlichen in Ordnung (siehe E-Bit- counter "Ecnt" bzw. CRC4-Fehlerzähler "CRCErr")

Ecnt	Der E-Bit-Counter zählt die einzelnen E-Bit-Fehlerrückmeldungen; d. h. alle Fälle, in denen ein fehlerhafter CRC4-Mehrfachteilrahmen empfangen wurde (zählt mit max. 1 kHz).
CRC Err	Der CRC4-Fehlerzähler summiert die Anzahl der als fehlerhaft erkannten CRC4-Mehrfachteilrahmen auf.
CRC rel	Gibt die CRC4-Fehlerrate an, d. h. die Anzahl der fehlerhaften CRC4- Rahmen relativ zur Gesamtzahl der empfangenen CRC4-Rahmen.
Code Err	Zähler für registrierte HDB3-Übertragungscodefehler.
Code rel	Übertragungscode-Fehlerrate
Frm. Err	Zähler für fehlerhafte 2 Mbit-Rahmen.

In der Betriebsart Festverbindung beim MegaBERT unframed werden bei Aufruf des Menüs L1-Status (über nature -Taste oder über den Testmanager) nur die beiden Parameter Signal und noAIS angezeigt.

## 5.12 Monitor

ARGUS monitort alle D-Kanal-Signale des S<sub>2M</sub>-Anschlusses und sendet die D-Kanal-Signale über die USB-Schnittstelle an einen angeschlossenen PC auf dem die Software ARGUS WINplus oder WINanalyse laufen muss. Der Bus und die Schicht 1 werden vom Monitoring nicht beeinflusst.

Das Einstellen der Anschlussart "S $_{2M}$ -Monitor" wird im Kapitel Anschlusseinrichtung, siehe Seite 7 erläutert.





Mithören von Sprachdaten (Richtung: Netz --> User) möglich.

<Ruhe> Mithören beenden

<Ruf> Parallele Rufanzeige während des Monitoring:

> ARGUS durchsucht die gesendeten D-Kanal-Signale nach einem SETUP. Wird ein SETUP erkannt, erscheint der Softkey <Ruf>.

ARGUS zeigt die Rufparameter des zuletzt empfangenen SETUP an.

ARGUS meldet folgende Alarme/Zustände zusammen mit einem Zeitstempel sofort bei Eintreten einer Änderung an den PC, die dieser auswertet:

- Signal
- FAS
- CRC4det
- A-Bit
- AIS

ARGUS überprüft im Sekundentakt die folgenden Werte und Zähler und übermittelt sie im Falle einer Änderung an den PC:

- Sa5-Bit (Rx)
- Sa6-Bit (Rx)
- E-Bit
- Ecnt
- CRC Err.
- Cod.Err.
- Fram.Err.

#### Anzeige des L1-Status in der Betriebsart S2M-Monitor

Die Funktion L1-Status ist nur in der Betriebsart S<sub>2M</sub>-Monitor verfügbar. Es werden auf mehreren Displayfenstern Schicht 1-Alarme und Meldungen angezeigt, die detaillierte Aussagen über den Zustand des S<sub>2M</sub>-Anschlusses (s. auch CCITT/ITU-Richtlinien G.703 und G.704) und der Übertragungsstrecke erlauben.



## 5.13 Festverbindung am S<sub>2M</sub>-Anschluss

Neben den Wählverbindungen zu einem beliebigen Teilnehmer bietet  $S_{2M}$  die Möglichkeit, feste, permanente Verbindungen zu einer bestimmten Gegenstelle zu schalten. Diese Festverbindungen sind nach Aufbau der Schicht 1, d. h. nach Synchronisation der beiden angeschlossenen Endgeräte mit Austausch der HDLC-Rahmen, verfügbar. Der Ort der Takterzeugung kann eingestellt werden. Zum Testen der Festverbindung kann zunächst auf einem ausgewählten B-Kanal mit der Gegenstelle telefoniert werden, für einen genaueren Test sollte jedoch der Bitfehlerratentest durchgeführt werden.

Für beide Seiten der Festverbindung muss der gleiche Kanal eingestellt werden.

#### 5.13.1 Telefonie

Das Einstellen der Anschlussart "S2M-Festverbindung" wird im Kapitel Anschlusseinrichtung, siehe Seite 7 erläutert.



Die Verbindung kann altenativ im Menü Einzeltests über Verbindung aufgebaut werden.

#### 5.13.2 Bitfehlerratentest

Beim Bitfehlerratentest sind verschiedene Varianten möglich: Im einfachsten Fall wird auf der fernen Seite eine B-Kanal-Loop eingerichtet. Parametereinstellung s. Seite 97. Nach Auswahl des Test-Kanals (B-Kanal oder D-Kanal) sendet ARGUS das Prüfmuster, empfängt es wieder und wertet es entsprechend aus.

Die Displayanzeige und die Bedienung erfolgt weitgehend analog zum BERT bei Wählverbindungen, es müssen jedoch keine Rufnummern und Dienste selektiert werden.





B-Kanal über Tastatur eingeben (zuerst <Löschen> drücken) oder mit den Cursortasten einstellen.

BERT (128k-BERT) starten

Anzeige während des BERT:

- Bitmuster und belegte Kanal/Bitrate
- Synchronizität des Bitmusters (im Beispiel synchron)
- Sync. Zeit in h:min:s Zeit, in der sich ARGUS auf das Bitmuster aufsynchronisieren kann
- LOS: Synchronitätsverluste treten bei Fehlerraten größer oder gleich 20 % innerhalb einer Sekunde auf. Es wird die absolute Zahl der Synchronitätsverluste angezeigt.
- Fehler: aufgetretene Bitfehler
- <Fehler> Künstlichen Bitfehler einstreuen, um die Verlässlichkeit des BERTs zu überprüfen.
- <Reset> Die Testzeit und der Bitfehlerzähler werden zurückgesetzt.
- <TM> Test-Manager aufrufen s. Seite 137



BERT beenden. Anzeige des Testergebnisses (siehe Haupthandbuch des ARGUS)

Testergebnis speichern (siehe Haupthandbuch des ARGUS)

#### 5.13.3 Einstellungen: BERT

Die Bedienung ist für alle Einstellungen identisch und wird an einem Beispiel exemplarisch beschrieben:



#### Einstellungen beim BERT:

Display Bezeichnung beim ARGUS	Bemerkung	
Dauer des BERT	Es können Messzeiten von 1 Minute (Voreinstellung) bis zu 99 Stunden und und 59 Minuten (= 99:59) über die Zifferntasten	
	eingegeben werden.	
	Messzeit) bricht der BERT nicht automatisch ab, sondern	
	muss vom Anwender mit 💽 beendet werden	
Bitmuster S <sub>2M</sub>	Auswahl des Bitmusters für den $\overline{\mathrm{S}_{\mathrm{2M}}}$ -Anschluss, das ARGUS	
	beim BERT zyklisch sendet (s. Bitmuster $S_0/U_{k0}$ )	
	( 2 <sup>15</sup> -1 = Voreinstellung).	

Fehler-	Schwellwert zur Bewertung der "akzeptablen" Bitfehlerrate beim		
SCIWEIIE	Ermittelt ARGUS beim BERT eine Bitfehlerrate, die über der eingestellten Fehlerschwelle liegt, wird im Testergebnis NO angezeigt. Es können über die Zifferntasten Werte von 01 (= $10^{-01}$ ) bis 99 (= $10^{-99}$ ) eingegeben werden. Der voreingestellte Schwellwert beträgt $10^{-06}$ (1E-06). Das heißt, bei einer Bitfehlerrate kleiner als $10^{-06}$ (ein Fehler in $10^6$ = 1.000.000 gesendeten Bits) wird der Bitfehlerratentest mit OK bewertet.		
HRX-Wert	Einstellung des HRX-Wertes (Hypothetische Referenz-Verbindung s. ITU-T G.821) Es können über die Zifferntasten Werte von 0 bis 100% eingegeben werden.		

#### Einstellungen des MegaBERT-Bitmusters



Auswahlmenü des Bitmusters für den MegaBERT: ARGUS sendet beim BERT zyklisch eines der nachfolgenden Bitmuster.

Display Bezeichnung beim ARGUS	Bemerkung
2^15-1	32767-bit Pseudorandom-Testsequenz nach ITU-T O.150 5.3 (Längste 0-Folge: 15 bit)
2 <sup>15-1</sup> invers	ARGUS sendet das zuvor beschriebene Bitmuster invertiert.
2^20-1/QRSS	1048575-bit Pseudorandom-Testsequenz mit Null-Unterdrückung nach ITU-T O.150 5.5 (Längste 0-Folge: 14 bit).
2^20-1/QRSS/ invers	ARGUS sendet das zuvor beschriebene Bitmuster invertiert.
Dauer NULL	ARGUS sendet nur Nullen
Dauer EINS	ARGUS sendet nur Einsen

#### 5.13.4 Loopbox

ARGUS kann bei einer Festverbindung als Loopbox eingerichtet werden.

Einzeltests

Einzeltests

BERT

B-Kanal-Loop

B-Kanal Auswahl

Loopbox
aktivieren

ARGUS im Hauptmenü.

Kanal Auswahl:

Es wird entweder ein B-Kanal (Kanal Auswahl: B-Kanal), alle B-Kanäle und der D-Kanal (Kanal Auswahl: Alle framed) geloopt.

Zusätzlich kann die Kanal-Auswahl "Alle unframed" gewählt werden: Es werden alle B-Kanäle, der D-Kanal und der Zeitschlitz 0 geloopt.

ARGUS zeigt den belegten B-Kanal und die Dauer der Loopboxaktivierung in h:min:s an.



Loopbox deaktivieren

## 5.14 Verwaltung mehrerer Tests am S<sub>2M</sub>-Anschluss

ARGUS kann mehrere Tests bzw. "Verbindungen" gleichzeitig und unabhängig voneinander starten. Während eines Telefonats kann beispielsweise gleichzeitig ein BERT durchgeführt werden. Die einzelnen Tests bzw. "Verbindungen" belegen jeweils Ressourcen.

Alle gestarteten Tests werden vom Test-Manager verwaltet. Mit Hilfe des Test-Managers können neue Tests gestartet, zwischen parallel laufenden Tests umgeschaltet oder alle laufenden Tests beendet werden

Test-Manager			
Tests -/00	Э В		
<mark>alle beend</mark> Neuen star	en ten	ž	
S2M TE			

ARGUS im Hauptmenü.

Test-Manager öffnen.

<m>&gt;</m>	Direkter Aufruf des Test-Managers
oder	im Menü Einzeltests, bei
-	aufgebauter Verbindung oder



während eines Tests

#### 5.14.1 Mehrere Tests gleichzeitig starten

#### Start eines neuen Tests/Verbindung während einer bestehenden Verbindung



B	eispiel Display	/		
	Tests	1/02		в01
Die wu	e Verbindung rde als Erste	Es bestehen Verbindunge	ı 2 en/	Die Verbindung belegt B-Kanal 1
ge	startet	Tests		

Wird ein Test oder eine Verbindung beendet, wechselt ARGUS zum Test-Manager sofern noch ein weiterer Test oder eine Verbindung im Hintergrund läuft.



. . . .

Einige Tests belegen so viele Ressourcen, dass sie nicht in beliebigen Kombinationen mit anderen Tests gestartet werden können. ARGUS zeigt dies mit einer Displaymeldung "Test zur Zeit nicht möglich" an.

Test/ Verbindung	Anzahl, wie oft ein Test oder eine Verbin- dung gleichzeitig gestartet werden kann	Wechsel zu einem anderen Test möglich
Verbindung kommend	30	ja
Verbindung gehend	30	ja
BERT	2	ja
Loop	2	ja
Dienstetest	1	nein
DM-Abfrage	1	nein
Zeitmessung	1	nein
CF-Abfrage / Aktiv / Löschen	1	nein

#### 5.14.2 Umschalten zwischen parallelen Tests / Verbindungen

Die Bedienung wird am Beispiel "Annahme eines kommenden Rufes während eines BERTs " erklärt.

ARGUS signalisiert einen kommenden Ruf sowohl im Display als auch akustisch (s. Seite 115). Der Ruf kann unabhängig vom gerade durchgeführten BERT angenommen werden. Falls die Funktionen "B-Kanal-Loop" oder "BERT warten" aktiviert sind, erfolgt die Annahme des Rufes automatisch.





Das Handset wird der aktuell gestarteten Verbindung zugeordnet. Die Zuordnung des Handsets zur Verbindung bleibt auch im Hintergrund erhalten.



## 5.14.3 Alle laufenden Tests oder Verbindungen beenden



Alle Tests werden beendet und alle Verbindungen abgebaut.

## 5.15 Abspeichern von Rufnummern im Kurzwahlspeicher

Es können zehn 24-stellige Rufnummern im Kurzwahlspeicher gespeichert werden.

Auf dem ersten Kurzwahlspeicher (Anzeige Display: Eigene Rufnummer) muss die eigene Rufnummer des Testanschlusses eingetragen werden (wichtig vor allem für den automatischen Dienstetest an ISDN-Anschlüssen). Dazu kann man im Rufnummern-Menü ein Listenplatz nach oben gehen um am Ende der Liste zu landen.

Auf den Speicherplätzen "ferne Rufnummern 1 bis 8" können ferne Rufnummern abgespeichert werden. Auf dem Speicherplatz "X.31-Testnummer" erwartet ARGUS die Eingabe der X.25 Zugangsnummer für den X.31-Test (s. Seite 264).





Bei Eingabe einer eigenen Rufnummer mit Durchwahl (Betrieb des ARGUS an einem Anlagenanschluss) ist Folgendes zu beachten: Die Durchwahl wird von der Anschlussnummer durch ein "#" getrennt. Beim gehenden Ruf verwendet ARGUS als Zieladresse (CDPN bzw. DAD) die gesamte Rufnummer (ohne "#") und als Absenderadresse (CGPN bzw. OAD) die Nummer hinter dem "#", d. h. die Durchwahl. Ein "#" am Anfang einer Nummer wird als gültige Ziffer behandelt.

Beispiel: 02351/9070-40 wird eingegeben als 023519070#40

Steht das "#" am Ende einer Nummer, so erfolgt eine spätere Anwahl ohne CGPN bzw. OAD. Dies ist für einige TK-Anlagen wichtig.

# 6 Anhang

# A) Abkürzungen

	Zeichen		
1TR6	Signalisierungsprotokoll (D-Kanal-Protokoll) des nationalen ISDNs der		
	ehemaligen Deutschen Bundespost		
2B1Q	2 Binär 1 Quaternär - Leitungscode		
3PTY	Three Party Service (dt. Dreierkonferenz)		
4B3T	4 Binär 3 Ternär - ein Modified Monitored Sum 43-Code (MMS43)		
	Α		
A3K1H	Audio 3,1 kHz		
A7kHz	Audio 7 kHz		
A-Bit	Alarm-Bit		
AIS	Alarm Indication Signal		
AMP	ARGUS Messprotokoll		
AOC	Advice of Charge		
AS	Available Second		
ASCII	American Standard Code for Information Interchange		
Avg	Average (dt. Durchschnitt)		
AWS	Anrufweiterschaltung		
	В		
BC	Bearer Capability		
BERT	Bit Error Rate Test		
BRI	Basic Rate Interface (dt. S <sub>0</sub> -Schnittstelle)		
bzw.	Beziehungsweise		
	C		
CCBS	Completion of Calls to Busy Subscriber		
CCNR	Call Complete No Response		
	(dt. Autom. Rückruf falls gerufener Teilnehmer sich nicht meldet)		
CD	Call Deflection		
CDN	siehe auch CDPN		
CDPN	CalleD Party Number		
CF	Call Forwarding / Anrufweiterleitung		
CFB	Call Forwarding Busy / Anrufweiterschaltung bei Besetzt		
CFNR	Call Forwarding No Reply / Anrufweiterschaltung bei Nichtmelden		
CLIP	1.Calling Line Identification Presentation		
	(dt. Rutnummernanzeige des Anruters)		
CONN	CONNect Message		
CorNet	Corporate Network Protocol		
CRC	Cyclic redundancy check		
	Cyclic redundancy check		
CR	Call Reference		
----------	---	--	--
CFU	Call Forwarding Unconditional / Anrufweiterschaltung ständig		
CUG	Closed User Group		
	D		
D-Bit	Daten-Bit		
DAD	Destination Adress (1TR6)		
dB	Dezibel		
DCE	Data Communication Equipment		
DDI	Direct Dialling in / Direkte Durchwahl am Nebenstellenanschluss		
DE	Deutsch		
DFU	Datenfernübertragung		
DFU-TA	Datenfernübertragung mit Tönen & Anzeige		
d. h.	Das heißt		
DIN	Deutsches Institut für Normung		
DM	Dienstmerkmal		
DSP	Informationselemente DISPLAY-Nachricht		
DSS1	Digital Subscriber Signalling System No. 1		
DTE	Datenendeinrichtung		
DTMF	Dual Tone Multi Frequency		
	E		
E1	Primärmultiplexanschluss		
E-Bit	Fehlerrückmeldungs-Bit (Error-Bit)		
Ecnt	E-Bit-Counter		
ECT	Explicit Call Transfer (dt. Umlegen bzw. gezielte Rufumleitung)Error Free		
	Seconds		
EFS	Error Free Seconds		
ES	Errored Seconds		
	F		
FAS	Frame Alignment Signal		
Fax G3	Telefax Gruppe 3		
Fax G4	Telefax Gruppe 4		
	G		
GBG	Geschlossene Benutzer Gruppe		
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung		
	Н		
HDB3	High Density Bipolar of order 3		
HDLC	High-Level Data Link Control		
Hex	Hexadezimal (Sedezimal)-Wert		
HLC	High Layer Compatibility		
HRX-Wert	Hypothetischer Referenzwert		
HVT	Hauptverteiler		

	1		
ID	Identifier		
IP	Internet Protokoll		
ISDN	Integrated Services Digital Network		
ΙΤυ	International Telecommunication Union		
	К		
k	1000 · Bit		
к	1024 · Bit		
kHz	Kilohertz		
	L		
L1	Schicht 1 im OSI-Referenzmodell		
L2	Schicht 2 im OSI-Referenzmodell		
L3	Schicht 3 im OSI-Referenzmodell		
LCN	Logical Channel Number		
LED	Lichtemittierende Diode		
LEPM	Leitungsendgerät Primärmutiplex		
LLC	Low Layer Compatibility		
LOS	Loss of Synchronize		
	Μ		
m	Meter		
MCID	Malicious Call Identification		
MegaBERT	Mega Bit Error Rate Test		
MSN	Multiple Subscriber Number		
	N		
Net-CGN- TON	Network-CallinGNumber-Type Of Number (Absenderrufnummer)		
Net-CDN- TON	Network-CalleDNumber-Type Of Number (Zielrufnummer)		
NGN	Next Generation Network		
NOK	Not OK (dt. nicht in Ordnung)		
NP	Numbering Plan		
NSAP	Network Service Access Point		
NT	Network Termination		
NTPM	Network Termination Primary Multiplex		
	0		
OAD	Origination Adress (1TR6)		
OSI	Open Systems Interconnection		
	Ρ		
PC	Personal Computer		
P-MP	Punkt-zu-Mehrpunkt		
P-P	Punkt-zu-Punkt		

PRI	Primary Rate Interface (S2M-Schnitstelle)		
PSI	Program Specific Information		
PWR	Power		
	Q		
QRSS	Quasi Random Signal Sequence		
	R		
Rx	Received (dt. empfangen)		
	S		
S <sub>0</sub>	$S_0$ -Schnittstelle (Anschluss an einen $S_0$ -Bus)		
S <sub>2M</sub>	S <sub>2M</sub> -Schnittstelle (S <sub>2M</sub> -Anschluss)		
SES	Severely Errored Second		
Spch	Speech (dt. Sprache)		
SRU	SHDSL Regeneration Unit = ZWR		
SUB	Subaddressing (dt. Subadressierung möglich)		
	т		
TE	TErminal, Terminal Equipment		
TEI	Terminal Endpoint Identifier		
Tel31	Telefonie 3,1 kHz		
Tel7k	Telefonie 7 kHz		
тк	Telekommunikation		
ТМ	Test Manager		
TON	Type of Number		
ТР	Terminal Portability (dt. Umstecken am Bus)		
ттх	Teletext		
Тх	Transceived (dt. gesendet)		
U <sub>2an</sub>	U <sub>2an</sub> -Schnittstelle		
U <sub>k0</sub>	U <sub>k0</sub> -Schnittstelle (U <sub>k0</sub> -Anschluss)		
US	Unavaible Second		
User-CGN- TON	-CallinGNumber-Type Of Number (Absenderrufnummer)		
User-CDN- TON	User-CalleDNumber-Type Of Number (Zielrufnummer)		
UUI	User-User-Info		
UUS	User-to-User Signalling (dt. Übermittlung von Anwenderdaten)		
	V		
ViSyB	Video Syntax based		
ViTel	Videotelefonie		
v	Volt		
	X		
X.25	ITU-T X.25 Protokoll-Standard		

X.31	ITU-T X.31 Protokoll-Standard
	Z
z. B.	Zum Beispiel

# B) CAUSE-Meldungen im Protokoll DSS1

Dez.	Cause	Beschreibung
01	Unallocated (unassigned) number	Kein Anschluss unter dieser Nummer
02	No route to specified transit network	Transitnetzwerk nicht erreichbar
03	No route to destination	Falscher Verbindungsweg / Routingfehler
06	Channel unacceptable	B-Kanal für sendendes System nicht akzeptierbar
07	Call awarded and being delivered in	Ruf zugeteilt und verbunden mit einem bereits aufgebauten
	an established channel	Kanal (z. B. X.25 virtuelle Wählverbindung)
16	Normal call clearing	Normales Auslösen
17	User busy	Teilnehmer besetzt
18	No user responding	Kein Endsystem hat geantwortet (Ablauf Timer NT303 / NT310)
19	No answer from user (user alerted)	Rufzeitüberschreitung
21	Call rejected	Rufzurückweisung (aktiv)
22	Number changed	Rufnummernänderung
26	Non-selected user clearing	Kommender Ruf wurde diesem Endgerät nicht zugeteilt
27	Destination out of order	Ziel / Anschluss nicht betriebsfähig
28	Invalid number format	Falsches Rufnummernformat oder Rufnummer unvollständig
	(address incomplete)	
29	Facility rejected	Dienstmerkmalanfrage wird abgelehnt
30	Response to status enquiry	Antwort auf Statusanfrage
31	Normal, unspecified	Universalgrund für "normal class" (Dummy)
34	No circuit / channel available	Keine Leitung / B-Kanal verfügbar
38	Network out of order	Netz nicht betriebsfähig
41	Temporary failure	Netz ist vorübergehend nicht betriebsfähig
42	Switching equipment congestion	Vermittelnde Einheit ist überlastet
43	Access information discarded	Verbindungsinformationen konnten nicht übertragen werden
44	Requested circuit /channel not available	Angeforderte Leitung / B-Kanal ist nicht verfügbar
47	Resources unavailable, unspecified	Universalgrund für "resource unavailable class" (Dummy)
49	Quality of service unavailable	Angeforderte Qualität eines Dienstes kann nicht bereitgestellt werden
50	Requested facility not subscribed	Angefordertes Dienstmerkmal nicht freigegeben (Auftrag fehlt)
57	Bearer capability not authorized	Angeforderter Basisdienst nicht freigegeben
58	Bearer capability not presently available	Angeforderter Basisdienst z. Zt. nicht verfügbar
63	Service or option not available	Universalgrund für "service unspecified or option not available class" (Dummy)
65	Bearer capability not implemented	Basisdienst wird nicht unterstützt
66	Channel type not implemented	Kanaltyp wird nicht unterstützt
69	Requested facility not implemented	Angefordertes Dienstmerkmal wird nicht unterstützt
70	Only restricted digital information bearer capability is available	Nur eingeschränkter Basisdienst verfügbar

79	"Service or option not implemented, service or option unspecified, option not implemented class" (Dummy)	Universalgrund
81	Invalid call reference value	Ungültiger CR-Wert
82	Identified channel does not exist	Angeforderter Kanal ist ungültig
83	A suspended call exists, but this call identity does not	Rückholziffer für das geparkte Gespräch ist falsch
84	Call identity in use	Rückholziffer ist schon vergeben
85	No call suspended	Kein Gespräch geparkt
86	Call having the requested call identity has been cleared	Das geparkte Gespräch wurde ausgelöst
88	Incompatible destination	Inkompatibles Ziel
91	Invalid transit network selection	Ungültiges Format der Transitnetzzugangskennung
95	Invalid message, unspecified	Universalgrund für "invalid message class" (Dummy)
96	Mandatory information element is missing	Vorgeschriebenes Informations-Element fehlt
97	Message type non-existent or not implemented	Nachrichtentyp ist nicht definiert oder wird nicht unterstützt
98	Message not compatible with call state or message type non-existent or not implemented	Nachricht ist in dieser Phase nicht zulässig, nicht definiert oder wird nicht unterstützt
99	Information element non-existent or not implemented	Inhalt des Informations-Elements ist in dieser Phase nicht zulässig, nicht definiert oder nicht unterstützt
100	Invalid information element contents	Ungültiger Inhalt des Informations-Elements
101	Message not compatible with call state	Nachricht in dieser Phase nicht zulässig
102	Recovery on timer expired	Fehlerbehandlungsroutine wegen Ablauf eines Timers gestartet
111	Protocol error, unspecified	Universalgrund für "protocol error class" (Dummy)
127	Interworking, unspecified	Universalgrund für "interworking class" (Dummy)

# C) CAUSE-Meldungen im Protokoll 1TR6

Dez.	Cause	Beschreibung
01	Invalid call reference value	Nicht zulässiger CR-Wert
03	Bearer service not	Dienst ist in der A-VSt oder an anderer Stelle im Netz nicht
	implemented	verfügbar oder angegebener Dienst ist nicht beantragt.
07	Call identity does not exist	Unbekannte Call identity
10	No channel available	Kein Nutzkanal auf der Teilnehmeranschlussleitung mehr frei. (Nur lokale Bedeutung)
16	Requested facility not implemented	Der angegebene FAC-Code ist an der A-VSt oder an anderer Stelle im Netz unbekannt.
17	Requested facility not subscribed	Angefordertes DM abgelehnt, weil der initiierende oder der ferne Teilnehmer keine Berechtigung besitzt.
32	Outgoing calls barred	Abgehende Verbindung nicht möglich wegen eingerichteter Sperre
33	User access busy	Ist die Summe aus Anzahl der freien B-Kanäle, Anzahl der belegten B-Kanäle, Anzahl der zugeteilten B-Kanäle und Anzahl der Rufverfahren ohne B-Kanalangabe gleich vier, so werden neu ankommende Rufe aus dem Netz gelöst. Der rufende Teilnehmer erhält eine DISC mit cause "user access busy"(= 1. Besetztfall) und Besetzton.
34	Negativer GBG-Vergleich	Verbindung nicht möglich wegen negativen GBG-Vergleichs.
35	Non existent CUG	Diese GBG existiert nicht
37	Kommunikationsbeziehung als SPV nicht erlaubt	Verbindung nicht möglich, da z. B. Rufnummern-Überprüfung negativ
53	Destination not obtainable	Verbindung im Dienst nicht aufbaubar wegen falscher Zieladresse, Dienste oder Dienstmerkmale.
56	Number changed	Rufnummer bei B-Teilnehmer hat sich geändert.
57	Out of order	Fernes Endgerät nicht betriebsbereit.
58	No user responding	Kein Endgerät hat auf die ankommende SETUP geantwortet oder Teilnehmerruf abgebrochen, Anwesenheit angenommen (Ablauf der Rufzeitüberwachung T3AA).
59	User busy	B-Teilnehmer besetzt
61	Incoming calls barred	B-Teilnehmer hat Sperre gegen ankommende Verbindung oder der angeforderte Dienst ist vom B-Teilnehmer nicht beantragt.
62	Call rejected	An A-Teilnehmer: Verbindungswunsch wurde vom B-TIn aktiv abgelehnt (durch Senden einer DISC als Antwort auf eine ankommende SETUP). An ein Endgerät in der Aufbauphase einer ankommenden Verbindung: Die Verbindung ist bereits von einem anderen Endgerät am Bus angenommen
89		Engpass im Netz, z. B. gassenbesetzt, kein Konterenzsatz frei.
90	user initiated	vom ternen Ende (Tin oder Vst) abgelennt bzw. ausgelöst.

112	Local procedure error	Gesendet in eine REL-Nachricht
		Auslösen wegen lokalen Fehlern (z. B. nicht zulässige
		Nachrichten bzw. Parameter, Ablauf einer Zeitüberwachung).
		Gesendet in einer SUSP REJ-Nachricht
		Wegen anderen bereits aktiven DM darf die Verbindung nicht
		"suspended" werden.
		Gesendet in einer RES REJ-Nachricht
		Es ist keine "suspended"-Verbindung vorhanden.
		Gesendet in einer FAC REJ-Nachricht
		Keine weitere DM-Anforderung möglich, weil noch ein DM in
		Bearbeitung ist oder das angegebene DM darf im jetzigen
		Verbindungszustand nicht angefordert werden.
113	procedure error	Auslösung wegen Fehler am entfernten Ende.
114	user suspended	Verbindung ist am fernen Ende in "Halten" oder "Suspend"
		gebracht worden.
115	user resumed	Verbindung ist am fernen Ende nicht mehr im "Halten"- oder
		"suspend"- oder Konferenzzustand.
127	User Info discarded locally	Die Nachricht USER INFO wird lokal zurückgewiesen. Dieser
		Cause wird in der Nachricht CON angegeben.
		Längenangabe (=0)
		Normales Auslösen (z. B. in REL als Antwort auf DISC vom TIn
		oder beim Dienstwechsel in einer DISC): Befehl an das
		Endgerät, den B-Kanal freizugeben.

# D) ARGUS-Fehlermeldungen (DSS1 / 1TR6)

Fehler Nummer	Verursacher	Beschreibung
0	Netz	Dies ist kein in DSS1 oder 1TR6 definierter Grund. Er kann aber an TK-Anlagen für norm. Auslösen auftreten.
1 bis 127	Netz	DSS1- oder 1TR6-Gründe.
150	ARGUS	Bei der Dienstmerkmalabfrage ist ein Fehler aufgetreten. Häufige Ursache: keine Antwort vom Netz.
152	ARGUS	Der CF-Test wurde mit einer falschen eigenen Nummer gestartet.
153	ARGUS	Kein HOLD verfügbar, HOLD ist aber zum Test des DM nötig (ECT, 3pty) PTY.
154	ARGUS	CLIR oder COLR konnte nicht getestet werden, da CLIP oder COLP nicht verfügbar ist.
161	ARGUS	Die angewählte Gegenstelle hat den Ruf nicht in der vorgegebenen Zeit angenommen (ca.10 sec).
162	ARGUS	Es wurde eine Verbindung zu einem fernen Teilnehmer aufgebaut, anstelle einer erwarteten Verbindung zu sich selbst.
163	ARGUS	Beim Auto-Test kam keine Verbindung zustande, deshalb konnte das DM AOC-D nicht getestet werden.
170	ARGUS	Beim DM-Test kam der Ruf ohne B-Kanal herein (Anklopfen). Daher Rufannahme und Test nicht möglich.
199	ARGUS	Es wurde eine Rufnummer eingegeben.
200	ARGUS	Interner Fehler
201	ARGUS	Die Annahme des Rufes wurde vom Netz nicht bestätigt (CONN gesendet, kein CONN_ACK vom Netz empfangen)
204	ARGUS	<ul><li>a) Schicht 2-Verbindung wurde abgebaut</li><li>b) keine Antwort auf SETUP (Verbindungsaufbau)</li><li>c) Schicht 2-Verbindung konnte nicht hergestellt werden</li></ul>
205	ARGUS	Reestablish der Schicht 2-Verbindung
206	ARGUS	Der ausgewählte B-Kanal ist schon belegt.
210	ARGUS	Keine Antwort auf den Verbindungsabbau (REL gesendet, kein REL_CMP/REL_ACK vom Netz empfangen)
220	ARGUS	Gegenseite hat signalisiert, dass sie im State 0 ist.
245	ARGUS	Keypad über ESC gesendet, keine Antwort vom Netz empfangen
250	ARGUS	FACility gesendet, keine Antwort vom Netz empfangen

## Fehlermeldungen beim X.31-Test

#### X.31 Causes

0 bis 255	Netz	Siehe ISO 8208: 1987(E) Table 5-Coding of the clearing cause field in clear indication packets, page 35
257	ARGUS	keine Antwort vom Netz (auf CALL-REQUEST oder CLEAR-REQUEST)
258	ARGUS	Unerwartete oder falsche Antwort vom Netz (kein CALL-CONNECTED oder CLEAR-INDICATION als Antwort auf CALL-REQUEST)
259	ARGUS	Das Netz hat in einer DIAGNOSTIC-Nachricht den logischen Kanal als ungültig angezeigt. Ursache: Es wurde kein (=1) oder ein falscher LCN eingestellt.
512	ARGUS	Es konnte kein interner oder externer Cause ermittelt werden. Ursache: Schicht 2 nicht aufbaubar oder Gegenseite unterstützt nicht X.31
65535	ARGUS	X.31 Schicht 3-Test wurde nicht ausgeführt. Der Fehler kann nur im Messprotokoll vorkommen.

## X.31 Diagnostic (nur bei Cause kleiner als 256)

0 bis 255	Netz	Siehe ISO 8208: 1987(E)
		Abbildung 14a Seite 121
		Abbildung 14b Seite 123ff.
		Und/oder CCITT Recommendation X.25, Annex E

## B) Index

Numerics	
7 kHz Telefonie	
Α	
Abfrage der Dienstmerkmale	
A-Bit	
Abkürzungen	
Abschlusswiderstand	
Absendeadresse	
Abspeichern von Rufnummern	
Absprache der Fenstergröße	
Absprache der Nutzpaketgröße	
Adern	
AIS	
a-law	95
Alerting-Modus	
Alle laufenden Tests beenden	
Amtston	
Anhang	
Anschluss	
ISDN	14
S0	15
Uk0	15
Anschluss-Assistent	8
Anschlusseinrichtung	7, 143
Anschluss-Modus	
Anschlussnummer	
anwenderspezifische Dienste	95
Anzahl der Bitfehler	
Anzeige Gebühreninformation	
AS	
ASCII	
Audio 3.1 kHz	
Audio 7 kHz	
Aufnahmezeit	
В	
BERT	
BERT Einstellungen	
BERT Ergebnisse	
BERT HRX-Wert	
BERT Kennwerte	
BERT Parameter einstellen	
BERT speichern	
BERT starten	
BERT warten	

Bitfehler einstreuen Bitfehlerrate	
Bitfehlerratentest	
Bitfehlerratentest, Schwellwert einstellen	
Bitmuster	97, 99, 104, 105, 132, 133, 135
Bitmuster S2M	
B-Kanal Test	
B-Kanal-Loop	
B-Kanal-Test	
Blockwahl	116, 118
BRI/PRI/E1	
Buchsenbelegung	
Buchsenbelegung umschalten	
Buskonfiguration	

## С

Causes	
Clear-Mode	
CRC4	
CRC4-Modus	
CRC4-Überwachung	

_
~

Datendurchsatz	96
Datenfernbübertragung mit Tönen und Anzeige	107
Datenfernübertragung	107, 115
Datenfernübertragung mit Tönen und Anzeige	115
Datum	103
Dauer BERT	98, 133
Dauerton	100
D-Bit	110
DDI	95
Dienste	95, 107
Dienstetest	107
Dienstmerkmale	106
Display-Anzeigen	125
Code Err	126
Code HDB3	125
Code rel	126
CRC Err	126
CRC rel	126
CRC4 det	125
E-Bit	125
Ecnt	126
FAS	125
Frm. Err	126
noA-Bit	125
noAIS	125
Sa5-Bit (Rx,Tx)	125
Sa6-Bit (Rx,Tx)	125
Signal	125

Displaydarstellung der B-Kanäle am S2M-Anschluss Display-Information D-Kanal-Protokoll DM DM Abfrage DM-Abfrage DSS1 DTMF-Signal	1 	.90 117 .90 102 107 107 106
Durchwahl	92, 1	117
E		
E-Bit	1	125
Echo-Canceler		.96
EFS	1	102
Eigene Rufnummer	99, 116, 117, 1	120
Einleitung		5
Einzelwahl	1	116
		.93
ES	1	102
F		
FAS		125
Fehler-Code	1	107
Fehlermeldungen	1	107
Fehlermeldungen Dienstmerkmalabirage	1	06
Fellerrate		.90
Fehleraten		134
Fehler-Symbol		124
Fehlerton	ا۱ 1	124
Ferne Rufnummer	1	99
Festverbindung	126 1	130
Bitfehlerratentest		131
Einstellungen BERT		133
Loopbox	1	136
Telefonie	1	130
Filter		7
G		
Gebührenanzeige		117
Gebühreneinheiten	1	117
Gebühreninformation	1	117
Gebühreninformation im NT-Modus	1	120
Genauigkeit		.96
Großbuchstaben	9,	12
Н		
Handset		127
Hauptmenü		.14
HDB3		126
HDLC-Rahmen	1	130
Headset	1	115

hexadezimal	
Hexadezimal-Eingabe	
History-Funktion	124, 129
History-Symbol	124
Hörkapsel	115
HRX	
HRX-Wert	
I	

Impedanz	93
Index	149
Infoelemente	95
Initialisierungsphase des ARGUS	89
Interchannel delay	123
ISDN	14
1TR6	33
Abfrage der Dienstmerkmale	33
Abschlusswiderstände	20
Alerting-Modus	19
Anschlussart	16
Anschluss-Modus	14, 16
Anzeige Gebühreninformation	59
AOC	22
BERT Einstellungen	25
BERT Ergebnisse	28
BERT HRX-Wert	25
BERT Kennwerte	29
BERT warten	31
Bitfehlerratentest	23
B-Kanal-Loop	32
B-Kanal-Test	14
Blockwahl	60
Buskonfiguration	16
Busstatus	17
CF-Abfrage	48
CF-Aktivierung	50
CF-Löschen	51
CLIP no Screening	36
CUG-Index	21
Dienste	21
Dienstetest	38
Dienstetest Ergebnisse	39
D-Kanal-Protokoll	16
DSS1	34
DTMF/Keypad	21
eigene Rufnummer	59
Einstellungen	18
Einzelwahl	58
Erklärung Dienstmerkmale	35
Fehlermeldungen Dienstmerkmalabfrage	37

Festverbindung	
Festverbindung Bitfehlerratentest	
Festverbindung Loopbox	
Festverbindung Telefonie	
Festverbindung Zeitmessungen	
Gebühreninformation im NT-Modus	63
Interchannel delay	
Keypad	21
Kommender Ruf	62
L1 daueraktiv	
L1-Status	74
Laufzeit	67
LED Bedeutung	
Leistungsmerkmale über Keypad testen	65
Letzter Anrufer	61
Liste Dienste	
mehrere Tests gleichzeitig	53
Monitor	75
MSN-Abfrage	52
Notspeisung	17
NT Simulation	15
Passives Mithören	77
Pegel- und Spannungsbeurteilung	17
Pegelmessung	84
Protokoll	19
Rufannahme	21
Ruf-Parameter	20
Rufumleitungen	48
S0-Abschluss	20
Schnittstelle auswählen	14
Sprach-Codec	21
Statusanzeige	14
Taktung	19
TE Simulation	15
Test-Manager	
Verbindungsaufbau	57
Verbindungsaufbauzeit	66
Verfügbarkeit der B-Kanäle	16
Verwaltung mehrerer Tests	69
Wahlwiederholung	61
X.31 D-Kanal	44
X.31 Einstellungen	41
X.31 Test	40
Zeitmessungen	66
Zielrufnummer MSN	21
K	
Kabeldämpfung	93
Keypadwahl	

Kleinbuchstaben Koaxial-Kabel	
Kontakt	
Kurzwahlspeicher	95, 99, 103, 106, 116, 118, 120, 123, 143 L
L1-Status	126, 129
Lautstärke	116, 117, 118, 119, 120, 121, 130 109
Liste Dienste	
long haul	
Loop	
LOS-Zariler	
	M
Martan	
Metroro Tosta gloichzoitig starton	120, 131, 134
mehrerer Tests	137
Messzeit	96 98
Mikrofon	
Mithören	
Mixed Mode	
Monitor	
	Ν
Next Generation Network	96
Notiz	
NT Simulation	
Numbering Plan	
Nutzerdaten	
	0
OK-Symbol	124
OSI	
	P
Packetsize	- 109
Paketanzahl	109
Parallele Rufanzeige	
Pinbelegung	
Protokoll	
Protokollerkennung	
-	Q
Quasizufallszahlenfolge	96
	R
Rechte	••
Referenz-Verbindung	08 101 102 134
tooloranz vorbindung	

RFC 4040	
Rückkopplungen	
Rufannahme	
Rufnummer	
Ruf-Parameter	
Rufton	
Rufumleitungen	
S	

S0	14, 15
S2M Parameter einstellen	
S2M-Abschluss	
S2M-Monitor	
S2M-Relais	
Sa5-Wort	
Sa6-Wort	
Schicht 1-Alarme	
Schicht 1-Status	
Schwellwert	
Selbstanruf	
SES	
short haul	
Slave	
Speicherplatz	
Sprach-Code	
Sprache	
Statusanzeige	
Steckerbelegung	
Subadresse	
Synchronitätsverluste	
Synchronizität	132

## Т

Takterzeugung	
Taktung	
TE Simulation	
TEI	
Telefax Gruppe 2/3	
Telefax Gruppe 4	
Telefonie	
Telefontaste	
Telefonverbindung	
Teletex	
Telex	
Test-Manager100, 104, 105, 116, 117, 118, 119, 1	120, 121, 124, 130, 132, 137
Testzeit	
Type of number	
U	

übertragene Daten	101
Übertragungscodes	
Übertragungsqualität	
5 5 1	

Uhrzeit	103
Uk0	14, 15
Umschalten zwischen parallelen Tests	140
US	102
USB-Schnittstelle	127
User User Info	
Userspezifische Dienste	107
User-User-Information	117
V	

Verbindung	115, 116
Verbindungsabbau	
Verbindungsaufbau	115, 116
Verbindungsaufbauzeit	123
Vereinfachte Einzelwahl	117
Verfügbarkeit der B-Kanäle	
Vermittlung	105
Verwaltung mehrerer Tests	124
Video Telephony	107, 115
Videotex	107, 115
Voreinstellungen	

W	
Wahlwiederholung	116, 119
WINanalyse	
Windowsize	
WINplus	
· X	

X 25	111
Absprache des Datendurchsatzes	109
Durchsatz	109
Facilities	110
Profilname	110
Testergebnis	112
X.31 Parameter	108
X.31 Profil	108, 109
X.31 Test	108
X.31-Test	
automatisch	111
manuell	113
Z	
Zeitmessungen	123
Zeitstempel	128
μ-law	