ARGUS43 Handbuch

$^{\rm C}$ by intec GmbH, D-58507 Lüdenscheid, Germany, 2001

Alle Rechte, auch der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden.

All rights are reserved. No one is permitted to reproduce or duplicate, in any form, the whole or part of this document without intec's permission.

Version: 2.0

1	Einleitung	. 5
2	Sicherheitshinweise	. 7
3	Technische Daten	. 8
4	Bedienung	. 9
5	Menühierarchie	13
6	Benutzer Interface	15
7 7.1 7.2	ADSL-TestFehlermeldungen beim ADSL-TestAnzeige der Messdaten:7.2.1 Displayanzeige der "Bitverteilung"7.2.2 Speichern der Testergebnisse:	17 20 22 25 26
8 8.1 8.2 8.3 8.4	MessprotokollTestergebnisse anzeigenMessdaten an den PC sendenMessprotokoll ausdrucken (optional)Messprotokoll löschen	27 29 30 31 32
9 9.1	Einstellungen ADSL 9.1.1 ADSL-Modus 9.1.2 Testdauer	33 34 34 36
9.2	Einstellungen: Gerät	37 37 38 39 40 42 43
9.3	Rücksetzen	44
10	Anhang A) Abkürzungen ADSL B) Vendor identification numbers C) Lieferumfang	45 45 46 49

1 Einleitung

ARGUS ist ein ADSL-Tester ,der die Standards

- ANSI T1.413.2,
- ITU-T G.992.1 (G.DMT) Annex A/B,
- ITU-T G.992.2 (G.Lite),
- ITU G.992.2 (G.hs)

ETSI DTS (TM_06006) und T-DSL (UR2) unterstützt. Je nach Ländervariante des ARGUS sind nicht alle aufgeführten Standards verfügbar.

Die im ARGUS verwendete Flash-ROM-Technologie ermöglicht es dem Anwender, Protokolländerungen oder neue Funktionen über den PC in den ARGUS zu laden (kostenlose Software-Updates unter **www.isdntester.com**).

Wichtige ARGUS Funktionen im Überblick :

- ADSL-Test
- Anzeige der wichtigsten Upstream/ Downstream Parameter der Verbindung.
- Anzeige der ATM-Zellen und Bitfehlerstatistiken Upstream / Downstream
- Anzeige des Herstellers des ATU-C.

Anschluss-Abnahme Protokoll

Die Kopplung von ARGUS an einen PC über die serielle Schnittstelle ermöglicht u.a. die Erstellung und den Ausdruck eines ausführlichen Messprotokolls auf dem PC.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

intec GmbH

Rahmedestr. 90 D-58507 Lüdenscheid Tel.: +49 (0) 2351 / 9070-0 Fax: +49 (0) 2351 / 9070-70

2 Sicherheitshinweise

ARGUS darf nur mit den im Lieferumfang enthaltenen Zubehörteilen betrieben werden. Der Einsatz anderer Zubehörteile kann zu Fehlmessungen bis hin zu Beschädigungen von ARGUS und den angeschlossenen Einrichtungen führen.

Setzen Sie ARGUS nur nach den Angaben in dieser Bedienungsanleitung ein. Ein anderer Einsatz kann zu Personenschäden und einer Zerstörung von ARGUS führen.

- Um Stromschläge oder Schäden am ARGUS zu vermeiden, dürfen keine Spannungen über 100V angelegt werden!
- Nehmen Sie niemals Messungen bei geöffnetem Gehäuse vor !
- ARGUS ist nicht wasserdicht. Schützen Sie deshalb ARGUS vor Wassereintritt !
- Bevor Sie die Batterien ersetzen (s. Seite 15 Batteriewechsel), entfernen Sie die Messleitungen und schalten Sie ARGUS aus.

Achten Sie auf die richtige Polung der Batterien beim Anschluss !

3 Technische Daten

Abmessungen /

Gewichte Höhe 229 mm Breite 72 mm Tiefe 35 mm Gewicht 350 gr (ohne Batterien und Schutzhülle) Bedienfeld **Ein- / Ausgänge** 1 RJ-45 für ADSL

1 Anschlussbuchse für externes Netzgerät

1 RJ-45 für serielle Übertragung

21 Tasten

LCD Anzeige

LCD-Display mit

zuschaltbarer Hinter-

4 Zeilen mit 16 Zeichen

grundbeleuchtung

Temperaturbereich Umgebungstemperatur:

0 °C bis +50 °C

Grenzbetriebstemperatur:

-5 °C bis +55 °C

Spannungsversorgung 3 hochstromfähige Mignons (AA) (z.B. Duracell Ultra) oder NiMH Akkus (empfohlen) oder 9 V, Steckernetzteil

Arbeitsspeicher

EEPROM-Festwert-

speicher: 2048 Byte

Flash-Programm-

speicher : 1 MByte

S-RAM: 128 KByte

4 Bedienung





Power-Taste:

- Einschalten von ARGUS
- Wiedereinschalten nach power down
- Einschalten der Displaybeleuchtung (die Displaybeleuchtung erlischt bei Batteriebetrieb automatisch nach 5s um Strom zu sparen)
- Ausschalten von ARGUS(längeres Drücken erforderlich)



Bestätigungstaste:

-Menü wählen bzw. weiter



- Eingabe der Ziffern 0....9 und der Sonderzeichen *,# (z.B die Rufnummer oder numerische Eingaben in einer Funktion)
- Direkter Funktionsaufruf (s. Kap.6.3 Tastenbelegung)



789

Softkeys:

Die Bedeutung der 3 Softkeys ist abhängig von der jeweiligen Situation. Die aktuelle Bedeutung wird in der vierten invertierten Zeile des ARGUS-Displays angezeigt.

Anschlüsse auf der Rückseite :



9 V-

Anschluss für externes Steckernetzteil. Bei Anschluss des Steckernetzteils wird automatisch die Spannungsversorgung durch die Batterie abgeschaltet.

• Line



PIN Belegung 7/8 ADSL

- Anschluss an das ADSL - Netz

- L-Test
- Serielle Schnittstelle zum Anschluss eines PCs oder eines Parallelprinters über Seriell/Parallel-Wandler

Batteriewechsel

Das Batteriefach für drei Mignons (AA) oder Akkus befindet sich auf der Gehäuserückseite. Entfernen Sie den Gehäusedeckel durch Lösen der Schraube und legen Sie die Batterien entsprechend der Polungssymbole ein.



Es dürfen nur NiMH Akkus oder hochstromfähige Mignons (z.B. Duracell Ultra) verwendet werden.

Im LC-Display blinkt ein Batteriesymbol, wenn noch eine Gangreserve von ca. 5 Minuten vorhanden ist. Während dieser Zeit sind Fehlfunktionen möglich.

Stromsparmodus

Im Batteriebetrieb geht ARGUS nach 15 Minuten ohne Aktivität automatisch in den Stromsparmodus (power-down) über. Dieser Modus kann nur durch Drücken der Power-Taste verlassen werden. Im power-down hält eine Batterie mehrere Jahre. Damit bietet dieser Modus einen wirksamen Schutz gegen Batterieentladung.

Alternativ ist der Betrieb über das mitgelieferte Steckernetzteil möglich. Bei Anschluss des Steckernetzteiles wird automatisch die Spannungsversorgung durch die Batterie abgeschaltet.

Bei Betrieb des ARGUS über Steckernetzteil ist der Stromsparmodus gesperrt.

5 Menühierarchie



Menü *Messprot.*

Ansehen

ARGUS zeigt die Messdaten eines ADSL-Tests im Display an.

• An PC senden

Die gespeicherten Messdaten die Messdaten eines ADSL-Tests werden zum angeschlossenen PC (bei gestarteten WINplus) überspielt. WINplus stellt die Messdaten in einem übersichtlichen Messprotokoll dar.

Ausdrucken

Mit einem Spezialkabel (Option) wird ein vereinfachtes Messprotokoll auf einem Centronics-Drucker ausgedruckt.

Löschen

Die im ARGUS gespeicherten Messdaten eines ADSL-Tests werden gelöscht.

Menü Einstellungen

• ADSL

Einstellungen für den ADSL-Anschluss

- ADSL-Modus Einstellen des ADSL-Modus
- Testdauer Einstellen der Dauer der ADSL-Verbindung, während der ARGUS die ADSL-Messwerte ermittelt

Gerät

Einstellungen für den ARGUS

- Bediensprache Einstellung der in den Menüs verwendeten Sprache
- Datumseingabe Eingabe des Datums und der Uhrzeit

- LCD-Kontrast

Kontrasteinstellung des Displays

- Drucker

Anpassung des verwendeten Druckers für die Printeroption

- Alarmton

Aktivieren bzw. Deaktivieren des von ARGUS erzeugten Alarmtons (z.B.in Fehlersituationen)

- Baudrate

Einstellung der maximalen Baudrate (Verwendung bei Kopplung ARGUS -PC)

Rücksetzen

Zurücksetzen aller Einstellungen in den Auslieferungszustand (Default)

6 Benutzer Interface



Es wird die aktuelle Belegung der drei darunterliegenden Softkeys angezeigt.

Drücken des rechten Softkeys **START**> startet direkt den ADSL-Test (Siehe "ADSL-Test" auf Seite 17.). Falls der Test nicht fehlerfrei ausgeführt werden kann , zeigt ARGUS abhängig von der Fehlerklasse (Siehe "Fehlermeldungen beim ADSL-Test" auf Seite 20.) eine Fehlermeldung an.

Drücken des mittleren Softkeys <**MENU**> führt ins Hauptmenü:



ARGUS wird im wesentlichen mit den beiden $\downarrow \uparrow$ -Tasten, der Bestätigungstaste \checkmark und den drei Softkeys bedient.

Auf den folgenden Seiten des Handbuchs steht für die Softkeys nur ihre jeweilige Bedeutung in Klammern < > , z.B. < MENü >.

Der Softkey < \checkmark > erfüllt die gleiche Funktion wie die Bestätigungstaste \checkmark , der Softkey < \downarrow > hat die gleiche Auswirkung wie die entsprechende Pfeiltaste der ARGUS Tastatur.

Nach Aufklappen der Liste kann man mit < \downarrow > durch die verfügbaren Menüs blättern:

- Start ADSL-Test
- Messprotokoll
- Einstellungen

Ein \downarrow im Display hinter einem Menü zeigt an, dass mit < \downarrow >

ein Blättern durch weitere Menüs möglich ist.







In der ersten Displayzeile wird das aktuell geöffnete Menü angezeigt. Darunter stehen die verfügbaren Funktionen. Ein \downarrow am rechten Displayrand zeigt an, dass Sie mit dem Softkey < \downarrow > durch weitere Funktionen blättern können.

Mit $\langle \checkmark \rangle$ öffnen Sie die mit \rightarrow gekennzeichnete Funktion (im Beispiel *ADSL*).

Mit **1** springt ARGUS vom aktuellen Display zurück zum zuvor angezeigten Display.

Bedienungstabelle:

Auf den folgenden Seiten des Handbuchs steht unter jeder Display-Anzeige eine Tabelle, die die Bedienung des ARGUS in der aktuellen Situation beschreibt.

Auf der linken Seite der Bedienungstabelle stehen alle ARGUS-Tasten (z.B. \downarrow für die \downarrow -Taste oder < \downarrow > für den entsprechenden Softkey), die Sie im aktuellen ARGUS-Zustand sinnvollerweise drücken können.

Auf der rechten Seite der Tabelle steht eine Erklärung, was der jeweilige Tastendruck bewirkt.

123	bedeutet, dass ARGUS an dieser Stelle vom
4 5 6	Anwender eine Eingabe über die Zifferntasten
	erwartet

7 ADSL-Test

ARGUS baut eine ADSL-Verbindung auf und ermittelt bei bestehender Verbindung ADSL relevante Messdaten und zeigt die Ergebnisse im Display an.

Die Messdaten können zusammen mit dem Datum und der Uhrzeit im internen FLASH abgespeichert werden und sind somit zu jedem beliebigen Zeitpunkt über das Menü "Messprot." abrufbar (Siehe "Testergebnisse anzeigen" auf Seite 29.).



ARGUS kann die Messdaten mehrerer Testläufe (Datensatz 1,2,3,....20) speichern.

Sind alle Datensätze belegt, löscht ARGUS das am längsten gespeicherte Messergebnis und verwendet die freigewordene Nummer.

Der eingestellte ADSL-Modus (Siehe "ADSL-Modus" auf Seite 34.) muss zum ATU-C (Netzseite) kompatibel sein.

ARGUS unterstützt folgende ADSL-Modi (abhängig von der Ländervariante)

- T-DSL (UR2)
- ANSI T1.413.2
- ITU-T G.992.1 (G.DMT) Annex A/B
- ITU-T G.992.2 (G.Lite)
- ITU-T G.994.1 (G.hs)
- ETSI DTS
- Annex A Auto



Bedienung

< MENü > Öffnet eine Liste mit folgenden Menüs: Start ADSL-Test, Automat. Tests, Einstellungen und Anschluss. Das Menü Start ADSL-Test startet den ADSL-Test. Im Menü Autom. Test (Siehe "Messprotokoll"

auf Seite 27.) ist

- Anzeige der Messdaten,

- das Überspielen zum PC

- Ausdruck der Messdaten oder

- Löschen der Messdaten eines Testlaufs möglich.

< START > ADSL-Test starten



ARGUS versucht zunächst die Verbindung aufzubauen. Während dieser Zeit blinkt die Sync-LED und im Display wird die Verbindungsaufbauzeit in Sekunden angezeigt (im Beispiel : Testzeit: 35).

Gelingt ein Verbindungsaufbau nicht innerhalb einer bestimmten Zeit ("Time out") oder kommt es zu einem Fehler beim Verbindungsaufbau, zeigt ARGUS eine entsprechende Fehlermeldung an:



Bedienung

- < > ARGUS zeigt die Testzeit und weitere zusätzliche Informationen (Fehlermeldungen) an
- <NEU > Neuen ADSL-Test starten
- < ADSL-Test beenden. Die Testergebnisse können falls gewünscht gespeichert werden (Automatische Abfrage)

7.1 Fehlermeldungen beim ADSL-Test

ARGUS Fehlermeldung	Bedeutung der Fehlermeldung
uncomp.linecon.	Uncompatible Lineconditions: Einer oder mehrere der folgenden Parameter können auf der Leitung nicht eingehalten werden: ATM Datenrate, Rauschabstand oder Sendeleistung.
no lock possib.	No lock possible: Keine Verbindung zum ATU-C möglich.
protocol error	Es ist ein Fehler in der Aktivierungsphase aufgetreten.
message error	Während der Aktivierung konnte eine Meldung der ATU-C Seite nicht ver- standen werden. (eventuell falsches For- mat oder CRC-Fehler)
spuri. ATU det.	Spurious ATU detected: Dieser Fehler wird angezeigt wenn: 1. Aktivierungstöne auf der Leitung erkannt werden, diese aber nicht von dem ATU-C stammen. (Störungen auf der Leitung) 2. Ein Fehler auftritt, bevor eine vollstän- dige Nachricht mit korrekter CRC-Summe empfangen wurde
forced silence	Die von der ATU-C Seite eingeleitete Ruhephase (1 Minute) wurde nicht einge- halten. In dieser Zeit darf keine Aktivierung ein- geleitet werden.
unsel.op.mode	unselectable operation mode: Betriebsart nicht möglich.
Abgebrochen	Test wird unterbrochen oder "Time out"

Sobald die Verbindung aufgebaut ist (Dauerleuchten Sync-LED), ermittelt ARGUS die Messdaten innerhalb der eingestellten Testdauer (s. Seite 36 Testdauer). Danach wird die Verbindung automatisch wieder abgebaut, sofern die Testdauer nicht auf "kontinuierlich" gestellt wurde.



Bedienung

< > > Durchblättern der bereits ermittelten Messwerte

. 4 .	ADSL-Test abbrechen, z.B. bei "kontinuierli-
	cher" Testdauer (s. Seite 36 Testdauer)

7.2 Anzeige der Messdaten:

ARGUS ermittelt folgende Messdaten und zeigt sie der Reihe nach an:

ATM Fast / ATM Int. ATM-Datenraten Modus

Dieser Wert zeigt die tatsächlich nutzbare ATM Datenrate in kBit/s für Down- und Upstream an. Je nachdem ob im DSLAM Inerleaved oder Fast Mode konfiguriert ist, wird der Zusatz (int. für interleaved) bzw. (fast) angezeigt.

Rel. capacity Relative Capacity Occupation

Auslastung der Leitung in Prozent für Downstream und Upstream

• Max Attain. Maximum Attainable bit rate

"Maximum Attainable" ist der maximale Wert von "Current Attainable", der während der Showtime-Phase (Messdauer) ermittelt wurde.

Current Attain. Actual Attainable bit rate

"Current Attainable" ist die maximale Line Rate (Bruttodatenrate), die auf der Leitung im Moment möglich wäre.

Ave Attain. Average Attainable bit rate

"Average Attainable" ist der Durchschnitt aller "Current Attainable" Werte, die während der Showtime-Phase (Messdauer) ermittelt wurden.

Line rate

Die "Line rate" ist die aktuelle Bruttodatenrate, die aus dem Bits/Ton-Spektrum errechnet wurde. Im Gegensatz zur ATM Datenrate wird hier der Overhead für ATM-Header, zusätzliche Rahmenbits und Checksummen berücksichtigt.

Dieser Wert ist stets höher als die ATM Datenrate!

SNR margin Noise margin

Signalrauschabstand in dB für Downstream und Upstream

• Out. power Output power

Ausgangsleistung in dBm für Downstream und Upstream

Attenuation

Dämpfung der Leitung über die gesamte Leitungslänge

in dB für Downstream und Upstream

FEC Forward Error Correction

Anzahl der über die Checkbytes eines Codewortes korrigierten Übertragungsfehler

CRC Cyclic Redundancy Check

Die von der Gegenstelle übertragene Checksumme des Superframes stimmt nicht mit der lokal errechneten überein. Mögliche Ursachen: Störungen auf der Leitung.

HEC Header Error Checksum

Anzahl der ATM-Zellen mit falschen Header Checksummen

• Vendor far

Hersteller der ATU-C Seite kodiert in Hexadezimaldarstellung (Siehe "Vendor identification numbers" auf Seite 46.) (Wird nur im ANSI-Mode bereitgestellt)

• Version

SW-Version der ATU-C Seite (wird nur im ANSI-Mode bereitgestellt)



Weitere Ergebnisse...

Bedienung

- < BILD > Anzeige des Diagramms: Bitverteilung d.h.
 transportierte Bits pro Trägerfrequenz
 (y-Achse: Bits pro Trägerfrequenz (Tones);
 x-Achse: Trägerfrequenz)
- < + > Anzeige weiterer Messdaten
- < A > Zurück zum Menü ADSL-Test



7.2.1 Displayanzeige der "Bitverteilung"

7.2.2 Speichern der Testergebnisse:

ARGUS fragt beim Verlassen der Messergebnisanzeige , ob die Testergebnisse gespeichert werden sollen:



Bedienung

< Ja > ARGUS speichert die Ergebnisse zusammen mit dem Datum und der Uhrzeit im internen FLASH. ARGUS kann die Ergebnisse mehrerer Testläufe (Datensatz 1,2,3...) speichern. Das Ergebnis wird an der ersten freien Datensatznummer gespeichert (z.B. Nr.3 bei schon zwei gespeicherten Testergebnissen).

> Sind schon alle Datensätze belegt, löscht ARGUS das am längsten gespeicherte Testergebnis und verwendet die freigewordene Nummer.

> Die Testergebnisse bleiben auch nach Ausschalten und erneutem Einschalten des ARGUS erhalten.

<Nein> Es wird ein neuer ADSL-Test gestartet, ohne dass die ADSL-Testsoftware erneut initialisiert werden muss.

8 Messprotokoll

ARGUS zeigt die gespeicherten ADSL-Messergebnisse im Display an.

Mit einem als Zubehör erhältlichen Spezialkabel, das über einen Western- und einen Centronics-Stecker verfügt, kann ein einfaches Messprotokoll auf einen Centronics-Drucker ausgedruckt werden.

Die Messergebnisse können zusätzlich mit der Intec Software WINplus/WINanalyse auf einem PC gespeichert und dort in einem ausführlichen Messprotokoll dargestellt und ausgedruckt werden



ARGUS speichert die Ergebnisse mehrerer ADSL-Testreihen (Datensatz 1,2,3...20).

Jede Funktion im Menü *Messprotokoll* bezieht sich auf ein als Datensatz gespeichertes Messergebnis.

Es öffnet sich deshalb zunächst ein Display, in dem der gewünschte Datensatz ausgewählt werden muss.



Bedienung

- <>>> Menü Messprotokoll auswählen
- < < > Auswahl bestätigen
- < A > Zurück zur Statusanzeige
- > Datensatz auswählen: Jeder mit einem gespeicherten Messergebnis belegte Datensatz wird durch eine laufende Nr. mit Datum und Uhrzeit gekennzeichnet. "Freie" Datensätze haben nur eine Nummer.

< \/ >	Bestätigen			
	Es öffnet sich automatisch ein Menü mit			
	mehreren Funktionen für die "Bearbeitung" des			
	gewählten Datensatzes .			
< ABBR.>	Zurück zum Hauptmenü			

8.1 Testergebnisse anzeigen

ARGUS zeigt die ADSL-Messergebnisse im Display an.



	Bedienung
<↓>	Ansehen auswählen
<√>	Auswahl bestätigen
★	Zurück zum Menü Messprot. Nr.
< 🗸 >	Anzeige des Diagramms
<↓>	Durchblättern der Messergebnisse

Interpretation der Messdaten wie auf Seite 22 "Anzeige der Messdaten:" beschrieben.

8.2 Messdaten an den PC senden

Zur Visualisierung und Archivierung der Testergebnisse auf dem PC können die Datensätze mit dem mitgelieferten Kabel über die serielle Schnittstelle (Anschluss des Kabels an die ARGUS Buchse "L-Test" --- Serielle Schnittstelle PC) zum PC übertragen werden.

Schließen Sie ARGUS an Ihren PC an.

Bedienerschritte auf dem PC

Starten Sie auf dem PC das Programm *ARGUS WINplus*. Wählen Sie den Datensatz, der zum PC übertragen werden soll (im folgenden Beispiel Test Nr.2) und starten Sie anschließend die Datenübertragung:



Bedienung

- <↓> An PC senden auswählen
- < ✓ > Datenübertragung zum PC starten
- < A > Zurück zum Menü Messprot.

8.3 Messprotokoll ausdrucken (optional)

Mit Hilfe eines Spezialkabels (optional erhältlich) kann ein vereinfachtes Messprotokoll auf einem Centronics-Drucker ausgegeben werden.

Schließen Sie den Western-Stecker des Spezialkabels an die Buchse *L-Test* des ARGUS . Über den Centronics-Stecker wird der Drucker angeschlossen.

Wählen Sie den Datensatz aus, den Sie auf dem Centronics-Drucker ausgeben wollen (im folgenden Beispiel Messprot. Nr.2).

Messpr ≯Ausdr	otoko ucken	11:	2
Lösch	en		$ \psi $
L Ł	+	\sim	

	Bedienung
<↓>	Ausdrucken auswählen
< 🗸 >	Druckvorgang starten
< 📥 >	Zurück zum Menü Messprot.

Während des Druckvorgangs erscheint folgende Display-Anzeige:



Bedienung

< ABBR. >

Druckvorgang abbrechen

Tritt während des Druckens ein Fehler auf, wird in der zweiten Displayzeile "keine Antwort" angezeigt, bei fehlerfreier Datenübertragung erscheint "Übertragung OK".

Druckerparameter können im Menü Einstellungen (s. Seite 40 Drucker) eingestellt werden.

8.4 Messprotokoll löschen

Einzelne Messprotokolle können gelöscht werden (Löschen **aller** Messprotokolle siehe auf Seite 44 "Rücksetzen"). Wählen Sie den Datensatz aus, den Sie löschen wollen (im folgenden Beispiel Messprot. Nr.2).



Bedienung

- <↓> *Löschen* auswählen
- <√ > Löschvorgang starten
- < A > Zurück zum Menü *Messprot.*

9 Einstellungen

ARGUS kann für Ihre speziellen Anforderungen individuell konfiguriert werden.



	Bedienung
<↓>	Menü Einstellungen auswählen
< \/ >	Menü <i>Einstellungen</i> öffnen
< 📥 >	Zurück zur Statusanzeige

9.1 ADSL



Bedienung

- < + > Einstellungsmenü ADSL auswählen
- < ✓ > Einstellungsmenü ADSL öffnen
- < A_ > Zurück zum Hauptmenü

9.1.1 ADSL-Modus

Es können je nach Ländervariante verschiedene ADSL-Modi eingestellt werden:

- ANSI T1.413.2
- T-DSL (UR2)
- ITU-T G.992.1 (G.DMT) Annex A / B
- ITU-T G.992.2 (G.Lite)
- ITU-T G.994.1 (G.hs)
- ETSI DTS



Bedienung

<↓>	ADSL-Modus auswählen		
< 🗸 >	Funktion ADSL-Modus öffnen		
•			

< L > Zurück zum Menü Einstellungen

<↓>	Gewünschten ADSL-Modus auswählen

< 🗸 >	ADSL-Modus	übernehmen	und	zurück	zum
	Einstellungsm	enü ADSL			

< A > Zurück zum Einstellungsmenü *ADSL* ohne Übernahme des ADSL-Modus

Bei Wahl des ADSL Mode "Annex A Auto" erkennt ARGUS automatisch die Konfiguration des DSLAM (G.DMT oder ANSI) und stellt sich darauf ein.

9.1.2 Testdauer

Sobald ARGUS die Verbindung zum DSLAM aufgebaut hat (Dauerleuchten Sync-LED), ermittelt ARGUS die Messdaten kontinuierlich innerhalb der eingestellten Testdauer. Während dieser ADSL-Testzeit zeigt ARGUS "Showtime" an. Nach Ablauf der Testdauer wird die Verbindung automatisch wieder abgebaut.

ADSL Einstell. +Testdauer 	
	Bedienung
<↓>	Testdauer auswählen
< 🗸 >	Funktion Testdauer öffnen
< 📥 >	Zurück zum Menü Einstellungen
<↓>	Gewünschte Testdauer auswählen
< 🗸 >	Testdauer übernehmen und zurück zum Ein- stellungsmenü <i>ADSL</i>
< 📥 >	Zurück zum Einstellungsmenü <i>ADSL</i> ohne Übernahme der Testdauer

Bei Wahl der Testdauer "kontinuierlich" muss die Verbindung zum DSLAM manuell mit dem Softkey < ★_ > beendet werden.



Es wird empfohlen bei Wahl der Testdauer "kontinuierlich" den ARGUS über das Netzteil zu betreiben, um die Batterien zu schonen. Im Batteriebetrieb bricht der Test automatisch nach kurzer Zeit (ca. 1 Min) ab.

9.2 Einstellungen: Gerät



Bedienung

- <↓> Einstellungsmenü *Gerät* auswählen
- <√ > Einstellungsmenü *Gerät* öffnen
- < A > Zurück zum Hauptmenü

9.2.1 Auswählen der Bediensprache



Bedienung

- <↓> Funktion *Bediensprache* auswählen
- < ✓ > Funktion *Bediensprache* öffnen
- < A > Zurück zum Menü *Einstellungen*
- <↓> Gewünschte Sprache auswählen
- < ✓ > Bediensprache übernehmen und weiter zum Einstellungsmenü *Gerät*

9.2.2 Displaykontrast einstellen

Der Kontrast des ARGUS-Displays kann individuell eingestellt werden. Es sind 16 Kontrastabstufungen möglich. In der dritten Displayzeile zeigt ein senkrechter Pfeil an, wie sich der aktuelle Kontrast in die Skala von schwachem bis starken Kontrast einordnet.



	Bedienung
<↓>	Funktion LCD-Kontrast auswählen
< 🗸 >	Funktion LCD-Kontrast öffnen
< 📤 >	Zurück zum Menü Einstellungen
↓ - Taste	Kontrast herabsetzen
↑ - Taste	Kontrast erhöhen
< 🗸 >	LCD-Kontrast übernehmen und weiter zum Einstellungsmenü <i>Gerät</i>
< ABBR. >	Weiter zum Einstellungsmenü <i>Gerät</i> ohne Übernahme des LCD-Kontrasts

9.2.3 Datumseingabe

Datum und Uhrzeit können zur Initialisierung der internen Uhr eingetragen werden.



Die eingetragene Uhrzeit läuft mit der eingebauten Echtzeituhr des ARGUS solange die Stromversorgung nicht ausgeschaltet wird.

Bei ausgeschalteter Stromversorgung (ARGUS ohne Batterien ausgeschaltet) läuft die Uhr einige Wochen über interne Pufferung weiter. Die Uhrzeit ist undefiniert, sobald die Pufferung erschöpft ist und muss dann neu eingestellt werden.

9.2.4 Drucker

Für die Printeroption kann eine Druckeranpassung durchgeführt werden. Als Default-Einstellung verwendet ARGUS *EPSON LQ*.



	Bedienung
<↓>	Funktion Drucker auswählen
< \/ >	Funktion Drucker öffnen
< 📥 >	Zurück zum Menü Einstellungen
<↓>	Gewünschten Drucker auswählen
<√>	Drucker übernehmen und weiter zum Ein- stellungsmenü <i>Gerät</i>
< 📤 >	Weiter zum Einstellungsmenü Gerät ohne Übernahme des Druckers

Falls Sie einen Drucker verwenden, der nicht zum HP-Laserjet bzw. zum EPSON LQ kompatibel ist, wählen Sie *ESC-Sequenz*.

Es öffnet sich ein Eingabefenster zur zeichenweise Eingabe einer ESC-Sequenz, die eine optimale Anpassung Ihres Druckers ermöglicht.

Es können insgesamt 9 verschiedene ESC-Sequenzen eingegeben und vom ARGUS im EEPROM gespeichert werden, so dass diese auch nach erneutem Aus- und Einschalten wieder zur Verfügung stehen.



Läuft nicht mit sogenannten Windows-Druckern



Bedienung

< DEL > Löschen der vor dem Cursor stehenden Ziffer

123	Dezimale Eingabe der ESC-Sequenz (siehe
	Herstellerangaben zu Ihrem Drucker). Die
	Zeichenfolgen werden durch ein # getrennt.

- <
 < ✓ > Speichern der eingegebenen ESC-Sequenz im EEPROM. Display wechselt zur Eingabe der nächsten ESC-Sequenz.
- <BEENDEN> Weiter zum Einstellungsmenü Gerät

9.2.5 Baudrate

Sie haben die Wahl zwischen mehreren Baudraten, die ARGUS bei einer PC-Kopplung maximal verwendet. Die Default-Einstellung ist 57600 Baud.



Bedienung

- <↓> Funktion *Baudrate* auswählen
- < √ > Funktion *Baudrate* öffnen
- < A > Zurück zum Menü Einstellungen
- < <>> Gewünschte Baudrate auswählen
- <√ > Baudrate übernehmen und weiter zum Einstellungsmenü *Gerät*

9.2.6 Alarmton

ARGUS erzeugt in verschiedenen Situationen Alarmtöne. Mit der Funktion *Alarmton* können Sie alle erzeugten Alarmtöne unterdrücken.



Bedienung

- <↓> Funktion *Alarmton* auswählen
- <√ > Funktion *Alarmton* öffnen
- < A > Zurück zum Menü Einstellungen
- <↓> Gewünschte Einstellung auswählen
- <√ > Einstellung übernehmen und weiter zum Einstellungsmenü *Gerät*
- < Weiter zum Einstellungsmenü *Gerät* ohne Übernahme der Einstellung

Diese Einstellung geht beim Ausschalten des ARGUS nicht verloren.

9.3 Rücksetzen

ARGUS setzt alle im Menü *Einstellungen* erfolgten Eingaben bzw. Einstellungen auf die Default-Werte zurück.



Die Testergebnisse der ADSL-Tests werden gelöscht.

Folgende Einstellungen werden gesetzt:

	Default
ADSL-Mode	je nach Länder- und Geräte- variante
	(Annex A Auto oder
	Annex B DT)
Bediensprache	je nach Ländervariante
LCD-Kontrast	Mittlerer Wert
Datum	1.1.2000 / 12:00
Drucker	EPSON LQ
ESC-Sequenz (Drucker)	keine



Bedienung

- <↓> Funktion *Rücksetzen* auswählen
- < √ > Funktion *Rücksetzen* öffnen
- < 🛧 > Zurück zum Hauptmenü
- < JA > Nach einer Sicherheitsabfrage erfolgt das Zurücksetzen aller Einstellungen
- < ABBR. > Weiter zum Menü *Einstellungen* ohne Zurücksetzen der Einstellungen

10 Anhang

A) Abkürzungen ADSL

ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line
ANT	ADSL Network Termination Unit
ANSI	American National Standards Institute
АТМ	Asynchronous Transfer Mode (Netzseitige Übertragunsprotokoll)
ATU-C	ADSL Transceiver Unit - Central Office (Netzseite/DSLAM)
ATU-R	ADSL Transceiver Unit - Remote (ADSL-Modem)
BER	Bit Error Rate
CRC	Cyclic Redundancy Check (Checksumme)
CTRL-E	Control Extern
DMT	Discrete Multi Tone
DRA	Dynamic Rate Adaptation
EOC	Embedded Operations Channel
ES	Errored Seconds
FEC	Forward Error Correction
HEC	Header Error Control
LOCD	Loss of Cell Delineation
LOF	Loss of Frame
LOP	Loss of Power
LOS	Loss of Signal
LT	Line Termination
ME	ADSL Management Entity
MIB	Management Interface Base
NIC	Network Interface Card (Netzwerkkarte)
NT	Network Termination (Netzseite)
OAM	Operations, Administration and Maintenance
OBC	On Board Controller
POTS	Plain Old Telephone Service (Analog)
PSD	Power Spectral Density
QOS	Quality of Service
RA	Rate Adaptation
SAR	Segmentation and Reassembly Unit
SER	Severely Errored Seconds
SNR	Signal to Noise Ratio

B) Vendor identification numbers

0000	not allocated
0001	not allocated
0002	Westell, Inc.
0003	ECI Telecom
0004	Texas Instruments
0005	Intel
0006	Amati Communcations Corp.
0007	General Data Communications, Inc.
8000	Level One Communications
0009	Crystal Semiconductor
A000	Lucent Technologies
000B	Aware, Inc.
000C	Brooktree
000D	NEC
000E	Samsung
000F	Northern Telecom, Inc.
0010	PairGain Technologies
0011	Paradyne
0012	Adtran
0013	INC
0014	ADC Telecommunications
0015	Motorola
0016	IBM Corp.
0017	Newbridge Network Corp.
0018	DSC
0019	Teltrend
001A	Exar Corp.
001B	Siemens Telecom Networks
001C	Analog Devices
001D	Nokia
001E	Ericsson Information Systems
001F	Tellabs Operations, Inc.
0020	Orckit Communications, Inc.
0021	AWA

- 0022 Alcatel Network Systems, Inc.
- 0023 National Semiconductor Corp.
- 0024 Italtel
- 0025 SAT Société Anonyme de Télécommunications
- 0026 Fujitsu Network Trans. Systems
- **0027** MITEL
- 0028 Conklin Corp.
- 0029 Diamond Lane
- 002A Cabletron Systems, Inc.
- 002B Davicom Semiconductor, Inc.
- 002C Metalink
- 002D Pulsecom
- 002E US Robotics
- 002F AG Communications Systems
- 0030 Rockwell
- 0031 Harris
- 0032 Hayes Microcomputer Products, Inc.
- 0033 Co-optic
- Netspeed, Inc.
- **0035** 3-Com
- 0036 Copper Mountain, Inc
- 0037 Silicon Automation Systems, Ltd
- **0038** Ascom
- 0039 Globespan Semiconductor, Inc.
- 003A STMicroelectronics
- 003B Coppercom
- 003C Compaq Computer Corp.
- 003D Integrated Technology Express
- **003E** Bay Networks, Inc.
- 003F Next Level Communications
- 0040 Multi-Tech Systems, Inc.
- **0041** AMD
- 0042 Sumitomo Electric
- 0043 Philips M&N Systems
- 0044 Efficient Networks, Inc.
- 0045 Interspeed
- 0046 Cisco Systems
- 0047 Tollgrade Communications, Inc.
- 0048 Cayman Systems

0049	FlowPoint Corp.
004A	I.C.COM
004B	Matsushita
004C	Siemens Semiconductor
004D	Digital Link
004E	Digitel
004F	Alcatel Microelectronics
0050	Centillium Corp.
0051	Applied Digital Access, Inc.
0052	Smart Link, Ltd.

C) Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehören:

- Gerät inklusive Batterien
- Serielles Kabel Typ P2
- 1 ADSL-Kabel mit RJ-45 Stecker
- 1 ADSL-Kabel mit Bananenstecker
- 9V-Steckernetzteil
- Gummischutzhülle
- Bedienungsanleitung
- WINplus CD
- Garantiekarte & Registrierung
- ARGUS Tragetasche mit Tragegurt