


Menüplan ARGUS 3u basic (ab Version 3.2)



intec
 GESELLSCHAFT FÜR
 INFORMATIONSTECHNIK mbH
 Rahmedostr. 90
 58507 Luedenscheid - Germany
 Tel +49 (0) 2351/9070-0
 Fax G3/G4 +49 (0) 2351/9070-70
 E-Mail: sales@argus.info
 Internet: www.argus.info

Hotkeys	
Taste 2:	Diensttest
Taste 3:	Dienstmerkmale
Taste 4:	Automatische Tests
Taste 5:	Automatischen Test an PC senden
Taste 6:	Test-Manager
Taste 7:	Rufnummern
Taste 8:	Tracemodus
Taste 9:	BERT starten
Taste v:	Restart
Taste 0:	S0: Pegelmessung - Gegenseite
	Uk0: Pegelmessung - Speisung Uk0
	a/b: Pegelmessung - Gegenseite
Taste * 1:	Informationen über ARGUS Software
Taste * 2:	Rücksetzen aller Parameter

* = optional
 ** = nur bei a/b
 Je nach Anschlussart werden einige Menüpunkte ausgeblendet!
 Die HF-Erkennung kann nur mit der optional erhältlichen a/b-Option erfolgen!

ARGUS 3u basic Menüplan

intec Gesellschaft für Informationstechnik mbH
 Rahmedstr. 90
 58507 Lüdenscheid - Germany
 Tel. +49 (0) 2351/9070-0
 Fax +49 (0) 2351/9070-70
 www.argus.info

Interface	Argus Betriebs-Modus	Anschluss	Anschluss	Pinbelegung
Analog (a/b)	TE/ Monitor	TAE	<p>ARGUS - Anschlusskabel</p>	
UKO	TE	TAE		
S0(BRI)	TE/ Recorder	RJ45		